

Vögan[®]
Mammoth



Lady Three

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál | User manual

Bedienungsanleitung | Használati útmutató

Vakuový čistič pleti s mikrodermální abrazí Vigan Mammoth Lady THREE digital

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím tohoto produktu se prosím důkladně seznámte s návodem k jeho použití. Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Návod uschovejte pro případ pozdějšího použití. Minimálně po dobu platné záruky doporučujeme uschovat originální prodejní obal, balicí materiál a pokladní doklad. Pokud budete výrobek předávat další osobě, předejte jej i s návodem k použití.

Všeobecné informace


Vakuová mikrodermální abraze je jedním z nejžádanějších zákroků estetické dermatologie. Vy si nyní můžete naprosto bezbolestně v klidu vašeho domova vyčistit, vyhladit a omladit pleť na obličeji a to díky přístroji Lady THREE.

Mikrodermabraze je typ omlazení pokožky, je prevencí proti stárnutí a spolehlivě redukuje obličejové vrásky. Tato metoda efektivně pomáhá při odstraňování černých teček (komedonů), povrchových pigmentací a nerovností pokožky obličeje po akné.

Speciální jemné mikroskopické krystalky nástavce, který je součástí balení, odstraňují mikrovrstvy odumřelých buněk z vrchní vrstvy pokožky - epidermis. Toto ošetření podporuje buněčnou obnovu a regeneraci povrchu pokožky. Výrazně se zkvalitňuje její průchodnost pro další aplikované vyživující či léčebné prostředky po ošetření (výživné krémy). Současně vytvořené vakuum zajišťuje lepší prokrvení a kombinace všech účinků mikrodermabraze vede postupně ke zvýšené tvorbě kolagenních a elastinových vláken a tedy k tolik žádanému omlazení. Výsledkem je posílení základních vrstev kůže a tedy i celkové ozdravení pokožky, která je na dotek hladší, pevnější, pružnější a působí svěžím vzhledem.

Mikrodermální abraze nezpůsobuje žádné zásadní kontraindikace, je bezbolestná a vhodná prakticky pro všechny typy pleti. Dokonale splňuje požadavek neinvazivnosti a nulového rizika.

Vakuový lifting a peeling pomocí přístroje Lady THREE funguje na principu podtlaku. Pokožka je nasávána do 4 různých výměnných nástavců, které jsou součástí přístroje a díky vzniklému podtlaku dochází k čištění a vypínání ochablé pokožky. Pátý nástavec je určen pro světelnou terapii.





USB kabel



2 ks silikonových
těsnicích kroužků



50 ks mikrofiltrů



5 nástavců

Výměnitelná hlavice

LCD displej

Ovládací tlačítko

Přepínání jednotlivých
stupňů, vypnutí přístroje

První stisk tlačítka

– slabá intenzita sání

Druhý stisk tlačítka

– střední intenzita sání

Třetí stisk tlačítka

– silná intenzita sání

Čtvrtý stisk tlačítka

– modré světlo

Pátý stisk tlačítka

– červené světlo

Šestý stisk tlačítka

– vypnutí přístroje

Tělo přístroje

16,5 cm



Stav baterie

Indikace provozu

Stupně intenzity sání
– slabý, střední a silný

Čas použití

4 cm



Mikro USB konektor
nabíjení

Vigan®
Mammoth



Peelingový mikrokrytalický nástavec

Obsahuje mikrokrytalické částice s velkou povrchovou plochou, které mají absorpční vlastnosti, povrchovou aktivitu atd. Bez rizika poranění masíruje pokožku a vyvolává efekt exfoliace, neboli odlupování šupinek odumřelé pokožky, kterou odstraňuje, pomáhá čistit a obnovovat (stimuluje proces obnovy buněk). Tuto hubici nedoporučujeme používat v okolí očí, kde je pokožka příliš tenká. Používejte pouze jednou týdně pokud máte suchou pokožku, dvakrát týdně pokud máte pokožku mastnou nebo kombinovanou. Vždy maximálně po dobu 5 minut.



Nástavec s velkým kruhovým otvorem (s větší sací intenzitou)

Větší sací síla této hubice je určená především pro vysávání ucpaných pórů (černé tečky), mastnoty, prachu, zbytků kosmetiky, atd. Na slabé a tenké pokožce tuto hubici používejte opatrně. Hubici používejte jednou týdně po dobu pěti minut, víckrát jediné podle stavu vaší pokožky. Nedoporučuje se používat tuto hubici v okolí očí, ale lze ji použít pro drsnější a vrásčité části pokožky, stejně jako na tělo a lokty.



Silikonový nástavec s kulatým otvorem (se slabou sací intenzitou)

Tato hubice využívá slabou sací sílu. Protože silikon je poměrně měkký, hubici lze použít pro absorpci mastnoty, prachu, zbytků kosmetiky atd. Je určen pro tenkou a jemnou pokožku nebo normální pokožku.



Nástavec s oválným otvorem (se slabou sací intenzitou)

Oválný otvor je určen pro každodenní péči o pleť. Například pro zvrásněné koutky úst. Po přisátí přístroj rychle odtáhněte a postup opakujte. Také můžete použít techniku vytahování obličeje odzdoila nahoru, například pro tváře, nos, ústa atd.





Masážní nástavec s červeným a modrým světlem

Speciální design. Modré světlo - vhodné pro stažení pórů a zklidnění pokožky po odsátí nečistot, působící na vaší pokožku antisepticky a protizánětlivě. Červené světlo - pro omlazující účinek a jemnější pokožku. Lze použít na tváře a nos. Červené a modré světlo nechte působit na pokožku ze vzdálenosti 3 cm po dobu 3 až 5 minut. Další možností je přejíždět přímo po pokožce, kdy tak dochází i k jemné masáži.

Výměna mikrofiltru:



Klíčem ke správné péči je otevřít póry
nejlépe pomocí páry, horké sprchy nebo teplé lázně



Hlavní vlastnosti Lady THREE

1. určen pro snadnou a dokonalou péči o vaši pokožku obličeje
2. 3 stupně intenzity vakuového sání
3. 2 módy světelné terapie (modré světlo) pokožku zklidňuje, působí antisepticky a protizánětlivě, (červené světlo) - pro omlazující účinek a jemnější pokožku
4. neinvazivní, bezbolestné použití pro každý typ pleti bez vedlejších účinků
5. vakuový lifting a peeling v klidu domova
6. zlepšuje krevní oběh, zpomaluje stárnutí buněk
7. odstraňuje odumřelé buňky a podporuje jejich přirozenou obnovu
8. odstraňuje nečistoty v pórech, částečky a šupinky svrchní vrstvy pokožky
9. dochází k lepší mikrocirkulaci, posiluje jednotlivé vrstvy pokožky
10. systém přístroje stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu
11. ergonomický tvar umožňuje pohodlné uchopení a manipulaci
12. snadno přenosný
13. nízká hmotnost a malé rozměry
14. nabíjení přes USB
15. doba nabíjení cca 90 minut
16. doba provozu až 90 minut



Bezpečnostní upozornění:

- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nevykazují žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na odborný servis, aby nedošlo ke zranění.
- Obalové materiály zlikvidujte vhodným způsobem. Pozor, například v případě plastových sáčků hrozí udušení. Dbejte na to, aby děti nepřišly do styku s obalovým materiálem (igelitové sáčky atd.).
- Udržujte a skladujte přístroj a napájecí jednotku v suchém prostředí
- Před použitím se ubezpečte, že je mikrofiltr správně umístěn v určeném místě, že je suchý, aby přístroj nevstřebal žádnou vodu nebo jiné kapaliny. Současně utřete vodu i jiné kapaliny z částí pokožky, které chcete ošetřit, jinak tekutinu přístroj nasaje, dojde k jeho ucpaní a nebude zajištěn jeho správný chod.
- Sundejte si, prosím, všechny doplňky (například náhrdelník, náušnice, atd.) a kontaktní čočky, když používáte tento přístroj, abyste zabránili poškození přístroje a vlastnímu zranění.
- Přístroj neponořujte do vody! Nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce!
- Přístroj je určen pouze pro domácí, nikoliv komerční použití. Není možné, aby jej používaly např. kosmetické salóny nebo více osob současně
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Nepoužívejte a nenabíjejte tento přístroj ve vlhkém prostředí (například v blízkosti napuštěné vany, sprchový koutu, bazénu aj.).
- Nikdy neberte přístroj do ruky, pokud spadne do vody. Okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, hrozí úraz el. proudem.
- Přístroj chraňte přes nárazy a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.
- Přístroj chraňte před vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, krby, topná tělesa).
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí nebo zalomení napájecího kabelu.
- Zjistěte, aby napájecí kabel nepřišel do styku s vodou, párou nebo jinými tekutinami
- Přístroj není vhodný pro osoby mladší než 18 let!

- Přístroj používejte výhradně na lidský obličej (kromě očních partií, očních víček, uší, krku a úst) dospělých osob. Přístroj nepoužívejte na zvířatech!
- Výrobek není určen pro použití na částech těla, na nichž byly provedeny plastické operace, například facelift nebo rhinoplastika (operace nosu). Dále se nedoporučuje, aby přístroj používaly těhotné ženy a lidé trpící srdečními chorobami.
- Pokud pociťujete bolest nebo jiné abnormality na vaší pokožce nebo těle, ihned přestaňte přístroj používat.
- Tento přístroj není vodotěsný. Je přísně zakázáno vysávat jím vodu, do vody jej ponořit nebo jej mýt přímo pod tekoucí vodou.
- **Toto zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou náležitě poučeny a je nad nimi vykonáván dohled ve spojitosti s bezpečným a správným použitím tohoto zařízení. Čištění a uživatelskou údržbu by děti neměly provádět bez dozoru. Děti si nesmí s přístrojem hrát.**
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než originální, dodávané výrobcem.
- Pokud byl přístroj poškozen například pádem nebo úderem, ihned jej přestaňte používat.
- Nepoužívejte přístroj během nabíjení.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, může být vždy nahrazen kabelem stejného typu, aby nedošlo k případnému zranění a poškození přístroje.
- Nepoužívejte přístroj ve vodě nebo v její bezprostřední blízkosti (ve vaně, bazénu nebo ve sprše).
- Nepoužívejte přístroj v případě, že jsou nástavce rozbité, popraskané, špinavé nebo jinak poškozené.
- Zabraňte styku jakéhokoli materiálu s obsahem kovu se zásuvkou pro kabel, aby nedošlo ke zkratu.
- Tento přístroj obsahuje magnet. Udržujte přístroj v potřebné vzdálenosti od kardiostimulátorů.
- Osoby s kardiostimulátory nebo jinými elektronickými zařízeními, implantovanými v jejich tělech nesmí být v těsné blízkosti s přístrojem. Pokud má osoba zájem přístroj obsahující magnet používat, nebo být v jeho blízkém kontaktu, musí se nejdříve poradit s odborným lékařem.
- Neotvírejte přístroj ani nevyměňujte dobíjecí baterii.

POZOR:



- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu! Dodavatel nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.
- Přístroj neopravujte sami. Pokud se poškodí, obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis.

Zásady k zamezení podráždění pokožky:



- Nepoužívejte Lady THREE více než dvakrát týdně.
- Nepoužívejte peelingový mikrokrytalický nástavec s ostatními nástavci v jeden den.
- Při použití musí být nástavec s přístrojem v neustálém pohybu po pokožce, v žádném případě nenechávejte přístroj delší dobu na jednom místě, mohlo by dojít k jejímu podráždění, k případnému zranění a podlitinám.
- Nepoužívejte přístroj ve spojení s (peelingovými) krémy nebo s mechanickým a případně chemickým peelingem. Důsledkem by mohlo být poranění pleti a poškození přístroje.
- Přístroj je určen k vnějšímu použití.
- Občas se může objevit zarudnutí pokožky, což je normální stav, který postupně zmizí po ukončení čistícího procesu.

Nepoužívejte:



- Na popraskanou pokožku, na kůži, která je poraněná, zarudlá, podrážděná, krvácející, nebo pokud v ošetřovaných místech trpíte jakoukoli jinou kožní chorobou, dále nepoužívejte na vyrážku, spáleniny, puchýře, vředy, ekzém, lupénku, růžovku, kuperózu nebo pavoučí žilky, přecitlivělou pokožku, zanícená místa, bradavice (mohlo by dojít k jejich rozšíření), při aktivní infekci, nebo při výrazně aktivním akné, dále pokud máte v ošetřovaných oblastech velké mateřské znaménko, tetování, oheň (nevus flammeus), permanentní make-up, nebo pokud je pleť po kosmetickém zákroku provedeném v období dvou posledních týdnů, například po chemickém či mechanickém peelingu, ošetření laserem nebo frakčním laserem, nebo mezoterapií či jiném ošetření výplňovými materiály, pokud užíváte léky, mající vliv na pleť, například steroidy nebo přípravky na léčbu akné.
- Pokud máte v oblasti ošetření jizvu, taktéž je doporučeno poradit se před vlastním použitím se svým lékařem, nebo dermatologem.
- Na oční partie a ústa.
- Pokud trpíte rakovinou kůže.
- Bezprostředně po opalování, nebo spálení kůže sluncem.
- Jestliže užíváte léky na ředění krve.
- Jestliže trpíte některou z uvedených nemocí: roztroušenou sklerózou, cukrovkou nebo autoimunitním onemocněním.

POKUD MÁTE JAKÉKOLI KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ, PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SE PORAĎTE S ODBORNÝM LÉKAŘEM.

POKUD PŘI POUŽITÍ CÍTÍTE NEPŘÍJEMNÉ POCITY NEBO MÁTE PROBLÉMY S POKOŽKOU, PORAĎTE SE S LÉKAŘEM.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE NESUPLUJE LÉKAŘSKOU KONZULTACI A OŠETŘENÍ. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SE DOTAŽTE SVÉHO LÉKAŘE.

Dobíjení

Doporučujeme přístroj plně nabít po každém použití.

- Přístroj je osazen kvalitní lithiovou baterií pro zajištění dlouhé životnosti.
- Přístroj je určen pro použití, dobíjení a skladování při teplotě od 5°C do 35°C.
- Pro zachování životnosti baterie přístroj plně dobijte alespoň každý třetí měsíc.
- Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali nebo se vybila baterie, tak ji před dalším použitím nejdříve dobijte.
- Přístroj nelze použít i během nabíjení
- Přístroj můžete používat, i když baterie není úplně nabitá. V tomto případě však nemusí být výkon a výdrž přístroje optimální.
- Nabíjení trvá cca 90 minut hodiny a přístroj pak pracuje do vybití až 90 minut v závislosti na intenzitě a typu použitých nástavců.

- Před vlastním nabíjením se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Zastrčte mikro USB kabel do zásuvky přístroje a poté do vstupu USB.
- Při dobíjení se na malou chvíli na displeji objeví symbol baterie, signalizující proces nabíjení. Tento symbol můžete znovu kdykoli na displeji vyvolat stisknutím ovládacího tlačítka.
- Po úplném nabití se na displeji, po stisku ovládacího tlačítka, objeví statický symbol nabité baterie, již bez signalizujícího procesu nabíjení.
- Když je baterie vybitá úplně, přístroj se automaticky vypne a displej přestane svítit.

Příprava k použití

Před použitím přístroje Lady THREE si vždy důkladně očistěte a osušte obličej, aby byl zbaven od případných zbytků pudru, krému, nebo make-upu. Pro lepší čistící výsledek je doporučeno obličej napařit. Tím se více otevrou póry pokožky a dojde tak k lepšímu odstranění nečistot.

Použití přístroje


Varování:

Vybalte výrobek z krabice. Obalové materiály zlikvidujte vhodným způsobem. Pozor, například v případě plastových sáčků hrozí udušení dětí. Dbejte na to, aby děti nepřišly do styku s obalovým materiálem.

Oblasti ošetření obličeje

Nos: Přístrojem pohybujte od horní části nosu směrem dolů, po obou jeho stranách.

Spánky: Pohybujte s přístrojem směrem ven k vlasové linii. Postup opakujte na levé i pravé straně. Dávejte pozor na to, abyste přístroj drželi v minimální vzdálenosti 1 cm od očí.



Oblasti ošetření obličeje

Čelo: Přístrojem pohybujte pomaleji a rovnoměrně od středu čela směrem ven. Dávejte pozor, abyste žádnou část pokožky neošetřovali vícekrát.



Tváře: Pohybujte s přístrojem po tváři od nosu směrem ven. Postup opakujte na obou tvářích.



Okolí úst: Posunujte s přístrojem nad horním rtem směrem od středu spodní části nosu na levou i pravou stranu. U spodního rtu posunujte s přístrojem od středu brady doleva a doprava směrem nahoru. Dbejte na to, abyste se přímo nedotýkali rtů!



První použití přístroje

Než poprvé použijete přístroj na obličej, doporučujeme provést test nástavce na vnitřní straně předloktí.

1. Nasadíte vybraný nástavec dle předpokládaného použití na horní část přístroje. Díky silikonovým těsnícím kroužkům je potřeba použít trochu síly a opatrně nasazujte jednostranným krouživým pohybem.
2. Stisknutím vypínače přístroj zapnete.
3. Dalším stiskem tlačítka si zvolte požadovanou intenzitu ze tří stupňů. Čtvrtým stupněm je pak aktivace modrého světla ve spojení s nástavcem pro zklidnění pleti a pátým stupněm je aktivace červeného světla pro omlazující účinek a jemnější pokožku.
4. Než přejdete na obličejovou část, přejděte jedním tahem přes vnitřní stranu předloktí a potom vyčkejte cca půl hodiny. Pokud případná reakce pokožky do této doby odezní, můžete přejít na obličej.

Použití – tipy:

Exfoliace (odlupování odumřelé pokožky) obličej

1. Nasadíte na přístroj mikrokrytalický nástavec. Obličej si umyjte a osušte.
2. Začnete od spodní čelisti a pohybujte přístrojem zdola nahoru.
3. Umístíte přístroj na tvář a pohybujte jím zevnitř ven.
4. Umístíte přístroj na čelo a pohybujte jím ze středu do stran.
5. Umístíte přístroj na část obličej tvaru T a pohybujte jím zdola nahoru.

Čištění pórů, mastnoty, zbytků kosmeticky, atd.

1. Připojte k přístroji nástavec s velkým kulatým otvorem nebo nástavec se silikonovým kroužkem (záleží na vašem typu pokožky).
2. Namiřte hubici na části pokožky, o které chcete pečovat. Nepohybujte hubicí tam a zpět, ale pouze v jednom směru. Nepoužívejte tento mód po příliš dlouhou dobu.

Péče o jemné linie

1. Nasadíte na přístroj oválný nástavec.
2. Použijte přístroj pro ošetření bočních částí nosu a rtů. Sílu sání nastavte dle potřeby. Ošetřování částí přisajte a rychle od nich přístroj odtáhněte. Postup opakujte víckrát po maximální dobu 5 minut.

Péče o pleť pomocí červeného a modrého světla

Tuto péči můžete začít hned po čištění. Nasadíte nástavec pro modré a červené světlo a pohybujte s ním velice pomalu. Nepoužívejte ho na jednom místě po příliš dlouhou dobu, abyste zabránili zarudnutí pokožky a nepříjemným pocitům. Červené a modré světlo nechte působit na pokožku ze vzdálenosti 3 cm po dobu 3 až 5 minut. Další možností je přejíždět přímo po pokožce, kdy tak dochází i k jemné masáži.

První použití na obličej

Při prvním použití přístroje na obličejové části, doporučujeme použít vybranou hlavici a provést pouze dva pohyby za použití první, nejslabší intenzity. Pokud nezaregistrujete žádnou nepřírozenou reakci, můžete zvýšit počet pohybů a případně zvýšit i stupeň intenzity.

1. Nasadte vybraný nástavec dle předpokládaného použití na horní část přístroje. Díky těsnosti silikonových kroužků je potřeba použít trochu síly, kdy tlakem a jednostranným krouživým pohybem nasazujeme nástavec na jednotku.
2. Stisknutím vypínače přístroj spustíte.
3. Dalším stiskem tlačítka si zvolte požadovanou intenzitu ze tří stupňů. Čtvrtým stupněm je pak aktivace modrého světla ve spojení s nástavcem pro zklidnění pleti a pátým stupněm je aktivace červeného světla pro omlazující účinek a jemnější pokožku.
4. Přiložte nástavec na pokožku tváře tak, abyste cítili sání. Nástavec musí být ve stálém a plnohodnotném kontaktu s pokožkou. Není nutné nástavec tlačít na pokožku příliš silně, ale pouze zlehka. Měli byste cítit, jak se nástavec přisaje na pokožku.
5. S přístrojem přejeďte rovným tahem od nosu směrem ke spánku a poté opět vyčkejte cca půl hodiny. Pokud případná reakce pokožky do půl hodiny odezní, můžete přístroj bezpečně používat po celém obličej.
6. Přístroj je doporučeno používat 2x týdně tak, abyste zachovali přestávku mezi aplikacemi min. 48 hodin.

Po použití přístroje

Po dokončení použití přístroje aplikujte např. obličejovou masku, nebo hydratační krém a to buď denní, nebo noční.

Varování:



Minimálně 3 dny po použití přístroje dodržujte následující opatření:

- V žádném případě nepoužívejte žádný mechanický ani chemický peeling.
- Odložte případně plánovanou elektrolýzu, ošetření voskem nebo depilační procedury v obličejové části.
- Chraňte svou pokožku po ošetření před slunečními paprsky.
- Make-up můžete nanést ihned po ošetření pleti.

Čištění a údržba

POZOR: **Přístroj nikdy neponořujte do vody!**

K čištění přístroje ani jeho příslušenství nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní tekuté prostředky (benzín, toluen nebo aceton).

Postup:

1. Vypněte přístroj.
2. Opatrně z přístroje sejměte nasazený nástavec.
3. Nástavec vyčistěte pod horkou tekoucí vodou s pomocí prostředků určených pro mytí nádobí. Pro lepší odstranění mastných nečistot můžete použít i jemný kartáček. V případě zanesení peelingového nástavce doporučujeme nechat odmočit 10 minut v roztoku určeném pro mytí nádobí a poté jemným kartáčkem vyčistit.
4. Vyčištěný nástavec osušte jemným hadříkem, tak aby na něm nezůstaly žádné žmolky a uložte zpět do krabice, nebo nasadte zpět na přístroj.
5. Nezapomeňte vyměnit filtr nástavce, pokud bude znečištěný.
6. Samotný přístroj očistěte vlhkým hadříkem a poté vyleštěte do sucha.

Řešení problémů

Zde jsou uvedeny ty nejběžnější problémy a odpovědi na ně, které se u přístroje mohou vyskytnout.

Nejčastější problémy a dotazy – jejich řešení

Je tento přístroj vhodný na moji pleť?

Lady THREE je vhodný pro každý typ pleti, jak pro mastnou, suchou, tak i pro smíšenou pleť. Je vhodný také pro všechny barvy pleti. Další uvedeno v návodu viz. různá varování, nebo konzultujte se svým lékařem.

Jak dlouho asi trvá ošetření pleti přístrojem Lady THREE?

Doba ošetření různých částí obličeje je rozdílná, ale kompletní ošetření obličeje trvá přibližně 20 minut.

Je technologie u přístroje Lady THREE bezpečná?

Přístroj pracuje na bázi bezpečné techniky mikrodermální abraze. Dochází pouze k odstranění přebytečných částeček pleti, ke zvýšení buněčné obnovy pokožky, oživuje se a regeneruje povrch pokožky. Výrazně se zkvalitňuje její průchodnost. Dochází k posílení základních vrstev kůže a tedy i celkové ozdravení pokožky, která je na dotek hladší, pevnější, pružnější a působí svěžím vzhledem.

Jak často přístroj Lady TWO používat?

Doporučujeme přístroj používat 2x za týden za předpokladu dodržení přestávky mezi aplikacemi nejméně 48 hodin. Na výrazně citlivou problémovou pleť doporučujeme přístroj použít max. 1x týdně. Nepoužívejte peelingový mikrokrytalický nástavec s ostatními nástavci v jeden den.

Přístroj nefunguje.

Přístroj nabijte dle odstavce „Nabíjení“ v tomto návodu. Zkontrolujte, zda nenastal výpadek proudu a zda je zásuvka, nebo přístroj ve kterém máte zapojen napájecí USB kabel, pod napětím. Zkontrolujte stiskem tlačítka na displeji, že se přístroj nabíjí. Přesvědčte se, že jste vypínač stiskli správně. Pokud přístroj stále nefunguje, obraťte se na odborný servis, nebo dovozce.

Je aplikace s přístrojem Lady THREE bolestivá?

Ne, aplikace s přístrojem by měla být bezbolestná. U velmi citlivé pokožky může v ojedinělých případech docházet k mírnému pálení a začervenání. Pokud budete během aplikace cítit bolest, doporučujeme snížit intenzitu na nižší stupeň.

Pohyb přístroje po pleti není plynulý / slabé nebo žádné sání / výsledek aplikace je horší než u předchozího ošetření?

Zkontrolujte mikrofiltr, zda nedošlo k jeho zanešení. Filtr vyměňte, nebo vyčistěte. Zkontrolujte nástavec, zda je čistý. U peelingového nástavce zkontrolujte jeho čistotu, případně postupujte dle odstavce „Čištění a údržba“. Prověřte, zda po sejmutí nástavce cítíte sání. Zapněte přístroj. Když přiložíte prst na otvor, měli byste sání cítit. Pokud necítíte, může to znamenat poruchu přístroje. Obraťte se prosím na odborný servis.

Přístroj nelze nabíjet.

Zkontrolujte připojení přístroje a zda napětí odpovídá napětí uvedeném na přístroji, případně ověřte funkčnost napájecího USB kabelu. Pokud se symbol baterie na displeji i přesto nerozsvítí a přístroj se stále nenabíjí, obraťte se na odborný servis, nebo dovozce.

Moje pleť a její reakce na použití přístroje?

Ihned po použití přístroje může dojít k reakci vaší pokožky a k jejímu mírnému zarudnutí. V průběhu použití přístroje můžete cítit teplo i jemné brnění. Tyto projevy většinou během pár minut odezní. Může také dojít k tomu, že bude vaše pleť suchá a plná šupinek, dále zarudnutí pleti může trvat déle, nebo zaregistrujete i otok. Důvodem může být nepřiměřený tlak na přístroj nebo zvýšená aktivita ošetření ve stejné oblasti.

Na přístroj netlačte a dbejte na to, abyste neošetřovali stejné místo vícekrát za sebou, nebo nesetrvávali delší dobu na stejném místě. Možným uvedeným projevům můžete také předcházet, pokud po použití přístroje aplikujete výživný krém s ochranným faktorem. Přístroj byl výrobcem testován a bylo u něj potvrzeno bezpečné používání tak, jak je popsáno v tomto návodu.

Zachování stálého sání na čele je problematické.

Pokuste se přístroj nastavit v jiném směru a najít tak nejideálnější úhel nástavce, aby byl kontakt s pletí v oblasti čela nejvhodnější a nedocházelo k přerušování dotyku s pokožkou. Přístrojem v oblasti čela pohybujte pomaleji.

Mohu po ošetření na přímé slunce?

Chraňte svou pokožku první tři dny po ošetření před přímými slunečními paprsky.

Mohu po ošetření provádět další zákroky na obličeji?

Neprovádějte žádné mechanické, chemické peelings, elektrolyzy nebo epilaci obličeje a nepoužívejte žádné depilační prostředky po dobu min. 3 dnů.

Technická specifikace

Kapacita baterie: lithiová baterie 500 mAh

Nabíjecí napětí: 5 V == 1 A

Provozní napětí: 3,7 V

Jmenovitý výkon: 2,2 W

Třída ochrany: III

Doba nabíjení: cca 90 minut

Doba provozu: až 90 minut

Barva: bílo-šedá

Hmotnost netto: 154 g

Hmotnost brutto: 432 g

Rozměry výrobku netto: 165 x 40 mm

Rozměry brutto: 234 x 146 x 60 mm

Obsah

1x Dárková krabice s vložkou pro uložení přístroje a příslušenství

1x Jednotka Lady THREE

1x Peelingový mikrokrytalický nástavec

1x Nástavec s velkým kruhovým otvorem

1x Silikonový nástavec s kulatým otvorem

1x Nástavec s oválným otvorem

1x Masážní nástavec pro červené a modré světlo

1x USB kabel

2x Těsnicí silikonový kroužek

50x Mikrofiltr

1x Návod k použití (CZ/SK/UK/DE/HU)

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení



Uvedený symbol na výrobku, jeho příslušenství, obalu nebo na průvodních dokumentech označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Prosím odevzdejte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena odborná recyklace tohoto elektronického zařízení.

V Evropské unii a v ostatních evropských zemích jsou zřízena sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace všech těchto materiálů přispívá také k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení současně s domovním odpadem. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Podrobnosti také naleznete v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s platnými předpisy a zákony uděleny pokuty.



Záruka

Na tento výrobek platí záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení. Tato záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo chybou při výrobě. Neplatí, pokud k závadě došlo kvůli mechanickému poškození, živelné pohromě či jiné neodvratné události, připojení k nesprávnému síťovému napětí, úpravami nebo opravami provedenými nequalifikovanými a neoprávněnými osobami, nesprávnému použití nebo použití jiným způsobem, než je uvedeno v návodu.

Tento přístroj je vybaven Li-ion akumulátorem s dlouhou životností. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru, ať již z důvodu jejího používání nebo stáří. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu a intenzitě používání akumulátoru. Všechny doklady o koupi a o případných servisních opravách výrobku uschovejte po dobu min. 3 let pro zajištění kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Pamatujte, že tento výrobek slouží pouze k domácímu, nikoliv profesionálnímu použití.

Zjištění, že vám tento výrobek nevyhovuje, není důvodem k reklamaci.

Pokud chcete výrobek reklamovat, předložte spolu s ním doklad o koupi.

Pokud dojde v poruše vašeho přístroje, kontaktujte prodejce, u něhož jste jej zakoupili, nebo servis na následující adrese:

Servis:

Interservis Liberec s r.o. | 28. října 41, 460 07 Liberec 7

tel.: +420 482 771 547 | www.inter-servis.cz

TV–AV Elektronik, s. r. o. | Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina

Příjem zákazok: tel.: +421 41/562 60 61; e-mail: tvav@tvav.sk | www.tvav.sk

Dovozce: **GM electronic, spol. s r. o.** | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz

Vákuový čistič pleti s mikrodermálnou abráziou Vigan Mammoth Lady THREE digital

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok. Pred použitím tohto produktu sa prosím dôkladne oboznámte s návodom na jeho použitie. Výrobok používajte iba tak, ako je uvedené v tomto návode. Návod uschovajte pre prípad neskoršieho použitia. Minimálne počas platnej záruky odporúčame uschovávať originálny predajný obal, baliaci materiál a pokladničný doklad. Ak budete výrobok odovzdávať ďalšej osobe, predajte ho aj s návodom na použitie.

Všeobecné informácie


Vákuová mikrodermálna abrázia je jedným z najžiadanejších zákrokov estetickej dermatológie. Vy si teraz môžete úplne bezbolestne v pokoji vášho domova vyčistiť, vyhladiť a omladiť pleť na tvári a to vďaka prístroju Lady THREE.

Mikrodermabrázia je typ omladenia pokožky, je prevenciou proti starnutiu a spoľahlivo redukuje tvárové vrásky. Táto metóda efektívne pomáha pri odstraňovaní čiernych bodiek (komedónov), povrchových pigmentácií a nerovností pokožky tváre po akné.

Špeciálne jemné mikroskopické kryštáliky nástavca, ktorý je súčasťou balenia, odstraňujú mikrovrstvu odumretých buniek z vrchnej vrstvy pokožky - epidermis. Toto ošetrovanie podporuje bunkovú obnovu a regeneráciu povrchu pokožky. Výrazne sa skvalitňuje jej priechodnosť pre ďalšie aplikované vyživujúce či liečebné prostriedky po ošetrovaní (výživné krémy). Súčasne vytvorené vákuum zaisťuje lepšie prekrvenie a kombinácia všetkých účinkov mikrodermabrázy vedie postupne k zvýšenej tvorbe kolagénových a elastínových vlákien a teda k toľko žadanému omladeniu. Výsledkom je posilnenie základných vrstiev kože a teda aj celkové ozdravenie pokožky, ktorá je na dotyk hladšia, pevnejšia, pružnejšia a pôsobí sviežim vzhľadom.

Mikrodermálna abrázia nespôsobuje žiadne zásadné kontraindikácie, je bezbolestná a vhodná prakticky pre všetky typy pleti. Dokonale spĺňa požiadavku neinvazivnosti a nulového rizika.

Vákuový lifting a peeling pomocou prístroja Lady THREE funguje na princípe podtlaku. Pokožka je nasávaná do 4 rôznych výmenných nástavcov, ktoré sú súčasťou prístroja a vďaka vzniknutému podtlaku dochádza k čisteniu a vypínaniu ochabnutej pokožky. Piaty nástavec je určený pre svetelnú terapiu.





5 nástavcov



USB kábel



2 ks silikónových
tesniacich krúžkov



50 ks mikrofiltrov

Vymeniteľné hlavice

LCD displej

Ovládacie tlačidlo

Prepínanie jednotlivých
stupňov, vypnutie prístroja

Prvé stlačenie tlačidla

– slabá intenzita sania

Druhé stlačenie tlačidla

– stredná intenzita sania

Tretie stlačenie tlačidla

– silná intenzita sania

Štvrté stlačenie tlačidla

– modré svetlo

Piate stlačenie tlačidla

– červené svetlo

Šieste stlačenie tlačidla

– vypnutie prístroja

Telo prístroja



Stav batérie

Indikácia prevádzky

Stupeň intenzity sania
– slabý, stredný a silný

Čas použitia

Mikro USB konektor
nabíjania



Peelingový mikrokryštalický nadstavec

Obsahuje mikrokryštalické častice s veľkou povrchovou plochou, ktoré majú absorpčné vlastnosti, povrchovú aktivitu atď. Bez rizika poranenia masíruje pokožku a vyvoláva efekt exfoliácie, čiže odlupovanie šupiniek odumretej pokožky, ktorú odstraňuje, pomáha čistiť a obnovovať (stimuluje proces obnovy buniek). Túto hubicu neodporúčame používať v okolí očí, kde je pokožka príliš tenká. Používajte iba raz týždenne ak máte suchú pokožku, dvakrát týždenne ak máte pokožku masťnú alebo kombinovanú. Vždy maximálne po dobu 5 minút.



Nadstavec s veľkým kruhovým otvorom (s väčšou sacou intenzitou)

Väčšia sacia sila tejto hubice je určená predovšetkým pre vysávanie upchatých pórov (čierne bodky), mastnoty, prachu, zvyškov kozmetiky, atď. Na slabé a tenkej pokožke túto hubicu používajte opatrne. Hubicu používajte raz týždenne po dobu piatich minút, viackrát jedine podľa stavu vašej pokožky. Neodporúča sa používať túto hubicu v okolí očí, ale možno ju použiť pre drsnejšie a vráskavejšie časti pokožky, rovnako ako na telo a lakte.



Silikónový nadstavec s okrúhlym otvorom (so slabou sacou intenzitou)

Táto hubica využíva slabú saciu silu. Pretože silikón je pomerne mäkký, hubicu možno použiť pre absorpciu mastnoty, prachu, zvyškov kozmetiky atď. Je určený pre tenkú a jemnú pokožku alebo normálnu pokožku.



Nadstavec s oválnym otvorom (so slabou sacou intenzitou)

Oválny otvor je určený pre každodennú starostlivosť o pleť. Napríklad pre zvrásnené kútiky úst. Po prisatí prístroj rýchlo odtiahnite a postup opakujte. Tiež môžete použiť techniku vyťahovanie tváre zdola nahor, napríklad pre tváre, nos, ústa atď.





Masážny nadstavec s červeným a modrým svetlom

Špeciálny dizajn. Modré svetlo - vhodné pre stiahnutie pórov a upokojenie pokožky po odsatí nečistôt, pôsobiace na vašu pokožku antisepticky a protizápalovo. Červené svetlo - pre omladzujúci účinok a jemnejšiu pokožku. Možno použiť na líca a nos. Červené a modré svetlo nechajte pôsobiť na pokožku zo vzdialenosti 3 cm po dobu 3 až 5 minút. Ďalšou možnosťou je prechádzať priamo po pokožke, kedy tak dochádza aj k jemnej masáži.

Výmena mikrofiltra:



Kľúčom k správnej starostlivosti je otvoriť póry
najlepšie pomocou pary, horúcej sprchy alebo teplého kúpeľa



Hlavné vlastnosti Lady THREE

1. určený pre jednoduchú a dokonalú starostlivosť o vašu pokožku tváre
2. 3 stupne intenzity vákuového sania
3. 2 módy svetelnej terapie (modré svetlo) pokožku upokojuje, pôsobí antisepticky a protizápalovo, (Červené svetlo) - pre omladzujúci účinok a jemnejšiu pokožku
4. neinvazívne, bezbolestné použitie pre každý typ pleti bez vedľajších účinkov
5. vákuový lifting a peeling v pokoji domova
6. zlepšuje krvný obeh, spomaľuje starnutie buniek
7. odstraňuje odumreté bunky a podporuje ich prirodzenú obnovu
8. odstraňuje nečistoty v póroch, čiastočky a šupinky vrchnej vrstvy pokožky
9. dochádza k lepšej mikrocirkulácii, posilňuje jednotlivé vrstvy pokožky
10. systém prístroja stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu
11. ergonomický tvar umožňuje pohodlné uchopenie a manipuláciu
12. ľahko prenosný
13. nízka hmotnosť a malé rozmery
14. nabíjanie cez USB
15. doba nabíjania cca 90 minút
16. doba prevádzky až 90 minút



Bezpečnostné upozornenia:

- Pred použitím sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenie. Pri pochybnostiach ho nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo na odborný servis, aby nedošlo k zraneniu.
- Obalové materiály zlikvidujte vhodným spôsobom. Pozor, napríklad v prípade plastových sáčkov hrozí udusenie. Dbajte na to, aby deti neprišli do styku s obalovým materiálom (Igelitové sáčky atď.).
- Udržujte a skladujte prístroj a napájaciu jednotku v suchom prostredí.
- Pred použitím sa ubezpečte, že je mikrofilter správne umiestnený v určenom mieste, že je suchý, aby prístroj nevstrebával žiadnu vodu alebo iné kvapaliny. Súčasne utrite vodu aj iné kvapaliny z častí pokožky, ktoré chcete ošetriť, inak tekutinu prístroj nasaje, dôjde k jeho upchatiu a nebude zaistený jeho správny chod.
- Zložte si, prosím, všetky doplnky (napríklad náhrdelník, náušnice, atď.) A kontaktné šošovky, keď používate tento prístroj, aby ste zabránili poškodeniu prístroja a vlastnému zraneniu.
- Prístroj neponárajte do vody! Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky!
- Prístroj je určený len pre domáce, nie komerčné použitie. Nie je možné, aby ho používali napr. kozmetické salóny alebo viac osôb súčasne.
- Nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru.
- Nepoužívajte a nenabíjajte tento prístroj vo vlhkom prostredí (napríklad v blízkosti napustenej vane, sprchovacieho kúta, bazénu i.).
- Nikdy neberte prístroj do ruky, ak spadne do vody. Okamžite vytiahnite napájací kábel zo zásuvky, hrozí úraz el. prúdom.
- Prístroj chráňte pred nárazmi a dávajte pozor, aby vám nevypadol z rúk.
- Prístroj chráňte pred vlhkosťou, prachom, chemikáliami, silnými teplotnými výkyvmi a blízkymi tepelnými zdrojmi (kachle, krby, vykurovacie telesá).
- Dbajte na to, aby nedošlo k priškripeniu alebo zalomeniu napájacieho kábla.
- Zaisťte, aby napájací kábel neprišiel do styku s vodou, parou alebo inými tekutinami.
- Prístroj nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov!

- Prístroj používajte výhradne na ľudskú tvár (okrem očných partií, očných viečok, uší, krku a úst) dospelých osôb. Prístroj nepoužívajte na zvieratách!
- Výrobok nie je určený pre použitie na častiach tela, na ktorých boli vykonané plastické operácie, napríklad facelift alebo rhinoplastika (operácia nosa). Ďalej sa neodporúča, aby prístroj používali tehotné ženy a ľudia trpiaci srdcovými chorobami.
- Ak pociťujete bolesť alebo iné abnormality na vašej pokožke alebo tele, ihneď prestaňte prístroj používať.
- Tento prístroj nie je vodotesný. Je prísne zakázané vysávať ním vodu, do vody ho ponoriť alebo ho umývať priamo pod tečúcou vodou.
- **Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú náležite poučené a sú pod dohľadom v spojitosti s bezpečným a správnym použitím tohto zariadenia. Čistenie a údržbu by deti nemali vykonávať bez dozoru. Deti sa nesmú s prístrojom hrať.**
- Nepoužívajte iné príslušenstvo, než originálne, dodávané výrobcom.
- Ak bol prístroj poškodený napríklad pádom alebo úderom, ihneď ho prestaňte používať.
- Nepoužívajte prístroj počas nabíjania.
- Ak je napájací kábel poškodený, môže byť vždy nahradený káblom rovnakého typu, aby nedošlo k prípadnému zraneniu a poškodeniu prístroja.
- Nepoužívajte prístroj vo vode alebo v jej bezprostrednej blízkosti (vo vani, bazéne alebo v sprche).
- Nepoužívajte prístroj v prípade, že sú nástavce rozbité, popraskané, špinavé alebo inak poškodené.
- Zabráňte styku akéhokoľvek materiálu s obsahom kovu so zásuvkou pre kábel, aby nedošlo ku skratu.
- Tento prístroj obsahuje magnet. Udržujte prístroj v potrebnej vzdialenosti od kardiostimulátorov.
- Osoby s kardiostimulátorom alebo inými elektronickými zariadeniami, implantovanými v ich telách nesmú byť v tesnej blízkosti s prístrojom. Ak má osoba záujem prístroj obsahujúci magnet používať, alebo byť v jeho blízkom kontakte, musí sa najskôr poradiť s odborným lekárom.
- Neotvárajte prístroj ani nevymieňajte nabíjateľnú batériu.

POZOR:



- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než je uvedené v tomto návode! Dodávateľ ani predajca nemôže ručiť za škody vzniknuté neodborným alebo nevhodným používaním.
- Prístroj neopravujte sami. Ak sa pokazí, obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis.

Zásady na zamedzenie podráždeniu pokožky:



- Nepoužívajte Lady THREE viac ako dvakrát týždenne.
- Nepoužívajte peelingový mikrokryštalický nadstavec s ostatnými nastavkami v jeden deň.
- Pri použití musí byť nadstavec s prístrojom v neustálom pohybe po pokožke, v žiadnom prípade nenechávajte prístroj dlhší čas na jednom mieste, mohlo by dôjsť k jej podráždeniu, k prípadnému zraneniu a podliatinám.
- Nepoužívajte prístroj v spojení s (peelingovými) krémami alebo s mechanickým a prípadne chemickým peelingom. Dôsledkom by mohlo byť poranenie pleti a poškodenie prístroja.
- Prístroj je určený na vonkajšie použitie.
- Občas sa môže objaviť začervenanie pokožky, čo je normálny stav, ktorý postupne zmizne po ukončení čistiaceho procesu.

Nepoužívajte:



- Na popraskanú pokožku, na koži, ktorá je poranená, začervenaná, podráždená, krváčajúca, alebo ak v ošetrovaných miestach trpíte akoukoľvek inou kožnou chorobou, ďalej nepoužívajte na vyrážku, spáleniny, pluzgiere, vrede, ekzém, lupienku, kuperózu alebo pavúčie žilky, precitlivenú pokožku, zapálené miesta, bradavice (mohlo by dôjsť k ich rozšíreniu), pri aktívnej infekcii, alebo pri výrazne aktívnom akné, ďalej ak máte v ošetrovaných oblastiach veľké materské znamienko, tetovanie, oheň (névus flammeus), permanentný make-up, alebo ak je pleť po kozmetickom zákroku vykonanom v období dvoch posledných týždňov, napríklad po chemickom či mechanickom peelingu, ošetrovaní laserom alebo frakčným laserom, alebo mezo-terapiou či inom ošetrovaní výplňovými materiálmi, ak užívate lieky, majúce vplyv na pleť, napríklad steroidy alebo prípravky na liečbu akné.
- Ak máte v oblasti ošetrovania jazvu, taktiež je odporúčané poradiť sa pred vlastným použitím so svojím lekárom, alebo dermatológom.
- Na očné partie a ústa.
- Ak trpíte rakovinou kože.
- Bezprostredne po opaľovaní, alebo spáleniu kože slnkom.
- Ak užívate lieky na riedenie krvi.
- Ak trpíte niektorou z uvedených chorôb: sklerózou multiplex, cukrovkou alebo autoimunitným ochorením.

AK MÁTE AKÉKOĽVEK KOŽNÉ OCHORENIE, PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SA PORADTE S ODBORNÝM LEKÁROM.

AK PRI POUŽITÍ CÍTITE NEPRÍJEMNE POCITY ALEBO MÁTE PROBLÉMY S POKOŽKOU, PORADTE SA S LEKÁROM.

POUŽITIE PRÍSTROJA NENAHRÁDZA LEKÁRSKE KONZULTÁCIE A OŠETRENIE. PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA SA OPÝTAJTE SVOJHO LEKÁRA.

Dobíjanie

Odporúčame prístroj plne nabiť po každom použití.

- Prístroj je osadený kvalitnou lítiovou batériou pre zaistenie dlhej životnosti.
- Prístroj je určený na použitie, dobíjanie a skladovanie pri teplote od 5 °C do 35 °C.
- Pre zachovanie životnosti batérie prístroj plne dobijte aspoň každý tretí mesiac.
- Ak ste zariadenie dlhší čas nepoužívali alebo sa vybila batéria, tak ju pred ďalším použitím najskôr nabijte.
- Prístroj nie je možné použiť aj počas nabíjania
- Prístroj môžete používať, aj keď batéria nie je úplne nabitá. V tomto prípade však nemusí byť výkon a výdrž prístroja optimálny.
- Nabíjanie trvá cca 90 minút a prístroj potom pracuje do vybitia až 90 minút v závislosti na intenzite a typu použitých nastavcov.

- Pred vlastným nabíjaním sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Zastrčte mikro USB kábel do zásuvky prístroja a potom do vstupu USB.
- Pri dobíjaní sa na malú chvíľu na displeji objaví symbol batérie, signalizujúci proces nabíjania. Tento symbol môžete znovu kedykoľvek na displeji vyvolať stlačením ovládacieho tlačidla.
- Po úplnom nabití sa na displeji, po stlačení ovládacieho tlačidla, objaví statický symbol nabité batérie, už bez signalizujúceho procesu nabíjania.
- Po úplnom nabití sa prístroj automaticky vypne a displej prestane svieťiť.

Příprava na použití

Pred použitím prístroja Lady THREE si vždy dôkladne očistite a osušte tvár, aby bola zbavená od prípadných zvyškov púdro, krému, alebo make-upu. Pre lepší čistiaci výsledok je doporučané tvár napariť. Tým sa viac otvoria póry pokožky a dôjde tak k lepšiemu odstráneniu nečistôt.

Použitie prístroja

Varovanie:

Vybaľte výrobok z krabice. Obalové materiály zlikvidujte vhodným spôsobom. pozor, napríklad v prípade plastových vrecúšok hrozí udusenie detí. Dbajte na to, aby deti neprišli do styku s obalovým materiálom.

Oblasti ošetrenia tváre

Nos: Prístrojom pohybujte od hornej časti nosa smerom dolu, po oboch jeho stranách.

Spánky: Pohybujte s prístrojom smerom von k vlasovej línii. Postup opakujte na ľavej i pravej strane. Dávajte pozor na to, aby ste prístroj držali v minimálnej vzdialenosti 1 cm od očí.



Oblasti ošetrovania tváre

Čelo: Prístrojom pohybujte pomalšie a rovnomerne od stredu čela smerom von. Dávajte pozor, aby ste žiadnu časť pokožky neošetrovali viackrát.



Tvár: Pohybujte s prístrojom po tvári od nosa smerom von. Postup opakujte na oboch lícach.



Okolie úst: Posúvajte s prístrojom nad hornou perou smerom od stredu spodnej časti nosa na ľavú i pravú stranu. U spodnej pery posúvajte s prístrojom od stredu brady doľava a doprava smerom nahor. Dbajte na to, aby ste sa priamo nedotýkali pier!



Prvé použitie prístroja

Pred prvým použitím prístroj na tvári, odporúčame vykonať test nástavca na vnútornej strane predlaktia.

1. Nasadíte vybraný nástavec podľa predpokladaného použitia na hornú časť prístroja. Vďaka silikónovým tesniacim krúžkom je potreba použiť trochu sily a opatrne nasadzujete jednostranným krúživým pohybom.
2. Stlačením vypínača prístroj zapnete.
3. Ďalším stlačením tlačidla si zvolíte požadovanú intenzitu z troch stupňov. Štvrtým stupňom je potom aktivácia modrého svetla v spojení s nastavcom pre upokojenie pleti.
4. Než prejdete na tvárovú časť, prejdite jedným ťahom cez vnútornú stranu predlaktia a potom počkajte cca pol hodiny. Ak prípadná reakcia pokožky do tejto doby odznie, môžete prejsť na tvár.

Použitie – tipy:

Exfoliácia (odlupovanie odumretej pokožky) tváre

1. Nasadíte na prístroj mikrokryštalický nástavec. Tvár si umyte a osušte.
2. Začnete od spodnej čeluste a pohybujete prístrojom zdola nahor.
3. Umiestnite prístroj na tvár a pohybujte ním zvnútra von.
4. Umiestnite prístroj na čelo a pohybujte ním zo stredu do strán.
5. Umiestnite prístroj na časť tváre tvare T a pohybujte ním zdola nahor.

Čistenie pórov, mastnoty, zvyškov kozmeticky, atď.

1. Pripojte k prístroju nástavec s veľkým okrúhlym otvorom alebo nástavec so silikónovým krúžkom (záleží na vašom type pokožky).
2. Namierte hubicu na časti pokožky, o ktoré chcete starať. Nehýbte hubicou tam a späť, ale len v jednom smere. Nepoužívajte tento mód po príliš dlhú dobu.

Starostlivosť o jemné línie

1. Nasadíte na prístroj oválny nástavec.
2. Použite prístroj pre ošetrovanie bočných častí nosa a pier. Silu sania nastavte podľa svojich potrieb. Ošetrované časti prisajte a rýchlo od nich prístroj odtiahnite. Postup opakujte viackrát po maximálnu dobu 5 minút.

Starostlivosť o pleť pomocou červeného a modrého svetla

Túto starostlivosť môžete začať hneď po čistení. Nasadíte nástavec pre modré a červené svetlo a pohybujete s ním veľmi pomaly. Nepoužívajte ho na jednom mieste po príliš dlhú dobu, aby ste zabránili začervenaniu pokožky a nepríjemným pocitom. Červené a modré svetlo nechajte pôsobiť na pokožku zo vzdialenosti 3 cm po dobu 3 až 5 minút. Ďalšou možnosťou je prechádzať priamo po pokožke, kedy tak dochádza aj k jemnej masáži.

Prvé použitie na tvári

Pri prvom použití prístroja na tvárovej časti, odporúčame použiť vybranú hlavicu a vykonať iba dva pohyby za použitia prvej, najslabšej intenzity. Ak nezaregistrujete žiadnu neprirodzenú reakciu, môžete zvýšiť počet pohybov a prípadne zvýšiť aj stupeň intenzity.

1. Nasadíte vybraný nastavtec podľa predpokladaného použitia na hornú časť prístroja. Vďaka tesnosti silikónových krúžkom je potreba použiť trochu sily, kedy tlakom a jednostranným krúživým pohybom nasadzujeme nastavtec na jednotku.
2. Stlačením vypínača prístroj spustíte.
3. Ďalším stlačením tlačidla si zvolíte požadovanú intenzitu z troch stupňov. Štvrtým stupňom je potom aktivácia modrého svetla v spojení s nastavcom pre upokojenie pleti a piatym stupňom je aktivácia červeného svetla pre omladzujúci účinok a jemnejšiu pokožku.
4. Priložte nastavtec na pokožku tváre tak, aby ste cítili sanie. Nastavtec musí byť v stálom a plnohodnotnom kontakte s pokožkou. Nie je nutné nastavtec tlačiť na pokožku príliš silne, ale iba zľahka. Mali by ste cítiť, ako sa nastavtec prisaje na pokožku.
5. S prístrojom prejdite rovným ťahom od nosa smerom k spánku a potom opäť počkajte. cca pol hodiny. Ak prípadná reakcia pokožky do pol hodiny odznie, môžete prístroj bezpečne používať po celej tvári.
6. Prístroj je odporúčané používať 2x týždenne tak, aby ste zachovali prestávku medzi aplikáciami min. 48 hodín.

Po použití přístroja

Po dokončení použitia prístroja aplikujte napr. tvárovú masku, alebo hydratačný krém a to buď denný, alebo nočný.

Varovanie:



Minimálne 3 dni po použití prístroja dodržujte nasledujúce opatrenia:

- V žiadnom prípade nepoužívajte žiadny mechanický ani chemický peeling.
- Odložte prípadne plánovanú elektrolýzu, ošetrovanie voskom alebo depilačné procedúry v tvárovej časti
- Chráňte svoju pokožku po ošetrení pred slnečnými lúčmi
- Make-up môžete naniesť ihneď po ošetrení pleti.

Čistenie a údržba

POZOR: **Prístroj nikdy neponárajte do vody!**

Na čistenie prístroja ani jeho príslušenstva nikdy nepoužívajte drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky alebo agresívne tekuté prostriedky (benzín, toluén alebo acetón).

Postup:

1. Vypnite prístroj.
2. Opatrne z prístroja odstráňte nasadený nadstavec.
3. Nadstavec vyčistíte pod horúcou tečúcou vodou s pomocou prostriedkov určených pre umývanie riadu. Pre lepšie odstránenie mastných nečistôt môžete použiť aj jemnú kefkú. V prípade zanesenia peelingového nástavca odporúčame nechať odmočiť 10 minút v roztoku určenom na umývanie riadu a potom jemnou kefkou vyčistiť.
4. Vyčistený nadstavec osušte jemnou handričkou, tak aby na ňom nezostali žiadne žmolky a uložte späť do škatule, alebo nasadte späť na prístroj.
5. Nezabudnite vymeniť filter nástavca, ak bude znečistený.
6. Samotný prístroj očistíte vlhkou handričkou a potom vyleštíte do sucha.

Riešenie problémov

Tu sú uvedené tie najbežnejšie problémy a odpovede na ne, ktoré sa u prístroja môžu vyskytnúť.

Najčastejšie problémy a otázky – ich riešenie

Je tento prístroj vhodný na moju pleť?

Lady THREE je vhodný pre každý typ pleti, ako pre mastnú, suchú, tak aj pre zmiešanú pleť. Je vhodný aj pre všetky farby pleti. Ďalšie otázky uvedené v návode viď. rôzne varovania, alebo konzultujte so svojím lekárom.

Ako dlho asi trvá ošetrovanie pleti prístrojom Lady THREE?

Doba ošetrovania rôznych častí tváre je rozdielna, ale kompletne ošetrovanie tváre trvá približne 20 minút.

Je technológia pri prístroji Lady THREE bezpečná?

Prístroj pracuje na bázi bezpečnej techniky mikrodermálnej abrázie. Dochádza len k odstráneniu prebytočných častočiek pleti, k zvýšeniu bunkovej obnovy pokožky, oživuje sa a regeneruje povrch pokožky. Výrazne sa skvalitňuje jej priechodnosť. Dochádza k posilneniu základných vrstiev kože a teda aj celkovému ozdraveniu pokožky, ktorá je na dotyk hladšia, pevnejšia, pružnejšia a pôsobí sviežim vzhľadom.

Ako často prístroj Lady THREE používať?

Odporúčame prístroj používať 2x za týždeň za predpokladu dodržania prestávky medzi aplikáciami najmenej 48 hodín. Na výrazne citlivú problémovú pleť odporúčame prístroj použiť max. 1x týždenne. Nepoužívajte peelingový mikrokryštalický nástavec s ostatnými nástavcami v jeden deň.

Prístroj nefunguje.

Prístroj nabíte podľa odstavca „Nabíjanie“ v tomto návode. Skontrolujte, či nenastal výpadok prúdu a či je zásuvka, alebo prístroj v ktorom máte zapojený napájací USB kábel, pod napätím. Skontrolujte stlačením tlačidla na displeji, že sa prístroj nabíja. Presvedčte sa, že ste vypínač stlačili správne. Ak prístroj stále nefunguje, obráťte sa na odborný servis, alebo dovozcu.

Je aplikácia s prístrojom Lady THREE bolestivá?

Nie, aplikácie s prístrojom by mala byť bezbolestná. Pri veľmi citlivej pokožke môže v ojedinelých prípadoch dochádzať k miernemu páleniu a začervenaniu. Ak budete počas aplikácie cítiť bolesť, doporučujeme znížiť intenzitu na nižší stupeň.

Pohyb prístroja po pleti nie je plynulý / slabé alebo žiadne sanie / výsledok aplikácie je horší ako u predchádzajúceho ošetrovania?

Skontrolujte mikrofilter, či nedošlo k jeho zaneseniu. Filter vymeňte, alebo vyčistite. Skontrolujte nastavac, či je čistý. U peelingového nástavca skontrolujte jeho čistotu, prípadne postupujte podľa odstavca „Čistenie a údržba“. Preverte, či po sňatí nástavca cítite sanie. Zapnite prístroj. Keď priložíte prst na otvor, mali by ste sanie cítiť. Pokiaľ necítite, môže to znamenať poruchu prístroja. Obráťte sa prosím na odborný servis.

Prístroj sa nedá nabíjať.

Skontrolujte pripojenie prístroja a či napätie zodpovedá napätiu uvedenom na prístroji, prípadne overte funkčnosť napájacieho USB kábla. Ak sa symbol batérie na displeji i napriek tomu nerozsvieti a prístroj sa stále nenabíja, obráťte sa na odborný servis, alebo dovozcu.

Moja pleť a jej reakcia na použitie prístroja?

Ihneď po použití prístroja môže dôjsť k reakcii vašej pokožky a k jej miernemu začervenaniu. V priebehu použitia prístroja môžete cítiť teplo i jemné brnenie. Tieto prejavy väčšinou behom pár minút odoznie. Môže tiež dôjsť k tomu, že bude vaša pleť suchá a plná šupiniek, ďalej začervenanie pleti môže trvať dlhšie, alebo zaregistrujete aj opuch. Dôvodom môže byť neprimeraný tlak na prístroj alebo zvýšená aktivita ošetrovania v rovnakej oblasti.

Na prístroj netlačte a dbajte na to, aby ste neošetrovali rovnaké miesto viackrát za sebou, alebo dlhšiu dobu na rovnakom mieste. Možným uvedených prejavov môžete taktiež predchádzať, ak po použití prístroja aplikujete výživný krém s ochranným faktorom. Prístroj bol výrobcom testovaný a bolo u neho potvrdené bezpečné používanie tak, ako je popísané v tomto návode.

Zachovanie stáleho sania na čele je problematické.

Pokúste sa prístroj nastaviť v inom smere a nájsť tak najideálnejší uhol nástavca, aby bol kontakt s pleťou v oblasti čela najvhodnejší a nedochádzalo k prerušeniu dotyku s pokožkou. Prístrojom v oblasti čela pohybujte pomalšie.

Môžem po ošetroení na priame slnko?

Chráňte svoju pokožku prvé tri dni po ošetroení pred priamymi slnečnými lúčmi.

Môžem po ošetroení vykonávať ďalšie zákroky na tvári?

Nerobte žiadne mechanické, chemické peelingy, elektrolýzy alebo epiláciu tváre a nepoužívajte žiadne depilačné prostriedky po dobu min. 3 dní.

Technická špecifikácia

Kapacita batérie: Lítiová batéria 500 mAh

Nabíjacie napätie: 5 V == 1 A

Prevádzkové napätie: 3,7 V

Menovitý výkon: 2,2 W

Trieda ochrany: III

Doba nabíjania: cca 90 minút

Doba prevádzky: až 90 minút

Farba: bielo-šeda

Hmotnosť netto: 154 g

Hmotnosť brutto: 432 g

Rozmery výrobku netto: 165 x 40 mm

Rozmery brutto: 234 x 146 x 60 mm

Obsah

1x Darčeková krabica s vložkou pre uloženie prístroja a príslušenstvo

1x Jednotka Lady THREE

1x Peelingový mikrokryštalický nadstavec

1x Nadstavec s veľkým kruhovým otvorom

1x Silikónový nadstavec s okrúhlym otvorom

1x Nadstavec s oválnym otvorom

1x Masážny nadstavec pre červené a modré svetlo

1x USB kábel

2x Tesniaci silikónový krúžok

50x Mikrofilter

1x Návod na použitie (CZ / SK / UK / DE / HU)

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení



Uvedený symbol na výrobku, jeho príslušenstve, obale alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s bežným komunálnym odpadom. Prosím odovzdajte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde bude vykonaná odborná recyklácia tohto elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách sú zriadené zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, predchádzate možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledkom nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia všetkých týchto materiálov prispieva tiež k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia súčasne s domovým odpadom. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Podrobnosti tiež nájdete v Zákone o odpadoch príslušnej zemi, v ČR č. 185/2001 Zb. v platnom znení. Ďalej na internetových stránkach www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz a www.asekol.cz (likvidácia elektroodpadu). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnými predpismi a zákonmi udelené pokuty.



Záruka

Na tento výrobok platí záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Táto záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené chybným materiálom alebo chybou pri výrobe. Neplatí, ak k nej došlo kvôli mechanickému poškodeniu, živeľnej pohrome či iným neodvratným udalostiam, pripojeniu k nesprávnemu sieťovému napätiu, úpravami alebo opravami vykonanými nequalifikovanými a neoprávnenými osobami, nesprávnym použitím alebo použitím iným spôsobom, než je uvedené v návode.

Tento prístroj je vybavený Li-ion akumulátorom s dlhou životnosťou. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora, či už z dôvodu jeho používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na spôsobe a intenzite používania akumulátora.

Všetky doklady o kúpe a o prípadných servisných opravách výrobku uschovajte po dobu min. 3 rokov pre zabezpečenie kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Pamätajte, že tento výrobok slúži len k domácejmu, nie profesionálnemu použitiu.

Zistenie, že vám tento výrobok nevyhovuje, nie je dôvodom na reklamáciu.

Pokiaľ chcete výrobok reklamovať, predložte spolu s ním doklad o kúpe.

Pokiaľ dôjde v poruche vášho prístroja, kontaktujte predajcu, u ktorého ste ho zakúpili, alebo servis na tejto adrese:

Servis:

TV-AV Elektronik, s. r. o. | Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina

Príjem zákazok: tel.: +421 41/562 60 61; e-mail: tvav@tvav.sk | www.tvav.sk

Interservis Liberec s.r.o. | 28. října 41, 460 07 Liberec 7

tel.: +420 482 771 547 | www.inter-servis.cz

Dovozca: **GM electronic, spol. s r. o.** | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz

Vacuum skin cleaner with micro dermal abrasion

Vigan Mammoth Lady THREE digital

Dear customer, we would like to thank you for buying this device. Please read carefully this instruction manual before usage. Use this product only as described in this manual. Keep the instruction manual for later use. We recommend to keep the original packaging and receipt. If the device will be handed to another person, always attach the instruction manual.

General information


Vacuum microdermabrasion is one of the most popular aesthetic dermatology treatments. Thankful to this device, you can enjoy this procedure from your home. Lady THREE cleans and rejuvenates your skin and reduces facial wrinkles.

Microdermabrasion is a type of skin rejuvenation that prevents aging and reliably reduces facial wrinkles. This method effectively helps to remove blackheads (comedones), surface pigmentations, and facial skin irregularities after acne.

The special fine microscopic crystals of the attachment included in the package remove the micro-layers of dead cells from the epidermis. This treatment promotes cell renewal and regeneration of the skin surface. Its patency is significantly improved for other applied nourishing or curative remedies (nourishing creams). At the same time, the vacuum produced provides better blood circulation and the combination of all the effects of microdermabrasion gradually leads to increased formation of collagen and elastin fibers and thus to the much-desired rejuvenation. The result is a reinforcement of the basic layers of the skin and hence overall skin healing, which is smoother, tougher, more flexible and has a fresh look.

Microdermal abrasion does not cause any major contraindications, is painless and suitable for virtually all skin types. It perfectly meets the requirement of non-invasiveness and zero risk.

Vacuum lifting and peeling with Lady THREE works on the principle of vacuum. The skin is sucked into 4 different interchangeable inserts that are part of the device and due to the resulting vacuum, the slack skin is cleaned and stretched out. The fifth attachment is designed for light therapy.





5 attachments



USB cable



2 pcs of silicone
sealing rings



50 pcs of spare
micro-filters

Removable heads

LCD display

Control button

For switching of levels
and powering
the device down

First button push

– low suction intensity

Second button push

– medium suction intensity

Third button push

– strong suction intensity

Fourth button push

– blue light

Fifth button push

– red light

Sixth button push

– turning the device off

Device body

4 cm

16,5 cm



Time of use

Battery status

Operation indication

Suction intensity level
– low, medium and strong



Micro USB
charging connector

Vigan®
Mammoth

str 33



Microcrystalline peeling head

It contains large surface area microcrystalline particles that have absorbing properties, surface activity, etc. Without the risk of injury, it massages the skin and exfoliates, or flakes the dead skin. It helps clean and restore (stimulates the cell renewal process) the skin. It is not recommended to use this head around the eyes where the skin is too thin. Use only once a week if you have dry skin, twice a week if your skin is oily or combined. Always a maximum of 5 minutes.



Head with large round hole (larger suction intensity)

The larger suction force of this nozzle is intended primarily for vacuuming clogged pores (black dots), grease, dust, cosmetics residues, etc. Use the head carefully on thin skin. Use the head once a week for five minutes, more only depending on your skin condition. It is not recommended to use this head around the eyes, but it can be used for rougher and wrinkled skin parts, as well as for the body and elbows.



Silicone head with round hole (low suction intensity)

This head uses low suction power. Because silicone is relatively soft, the head can be used to absorb grease, dust, cosmetic residues, etc. It is designed for thin and delicate skin or normal skin.



Head with oval hole (low suction intensity)

The oval opening is designed for daily skin care. For example, for wrinkled corners of the mouth. After sucking in, quickly pull off the device and repeat the procedure. You can also use the face pulling technique from top to bottom, for example for faces, nose, mouth, etc.





Red and blue massage suction

Special design. Blue light - suitable for pore shrinking and soothing skin after sucking off dirt, acting on your skin antiseptic and anti-inflammatory. Red light - for rejuvenating effect and softer skin. Can be used on cheeks and nose. Let the red and blue light work on the skin at a distance of 3 cm for 3 to 5 minutes. Another option is to move straight on the skin, where a gentle massage occurs.

Micro filter interchange:



The key for the right treatment is to open the pores
the pores can be opened by hot shower, spa or steam



Main characteristic of Vigan Lady THREE

1. Device is designed for easy and effective skin care
2. 3 levels of suction intensity
3. 2 modes of light therapy (blue light) calms the skin and has antiseptic and anti-inflammation effect. (red light) - for rejuvenating effect and softer skin
4. Non-invasive, painless treatment for almost every type of skin
5. Vacuum lifting and peeling from the comfort of your home
6. Improves blood circulation and has anti-aging effect
7. Removes dead cells and supports its regeneration
8. Removes the impurities in the pores
9. Supports the microcirculation and strengthen the layers of your skin
10. Device stimulates the collagen and elastin production
11. Ergonomic shape for easy handling and manipulation
12. Easy to carry
13. Low weight and space saving design
14. USB charging
15. Charging time approx. 90 minutes
16. Up to 90 minutes of operation time

Safety instructions:



- Before use, make sure that the device and accessories do not show any visible damage. When in doubt, do not use it and contact your dealer or a professional service, to avoid injury.
- Dispose of packaging materials appropriately. Beware, for example, in the case of plastic bags, there is risk of suffocation. Make sure that children do not come into contact with packaging material (plastic bags, etc.).
- Keep and store the unit and the power unit in a dry environment.
- Before use, make sure that the microfilter is properly placed in the designated place, that it is dry so that no water or other liquids are absorbed by the device. At the same time, wipe water and other liquids out of the skin areas you want to treat, otherwise device will suck in the fluid, which blocks it and prevents it from running properly.
- Please remove any accessories (such as necklace, earrings, etc.) and contact lenses when using this device to prevent damage to the device and personal injury.
- Do not immerse the appliance in water! Do not use the device if your hands are wet!
- The device is intended for domestic use only. It is not possible, for example, to use it in beauty salons or by multiple persons at the same time
- Do not leave the device unattended while turned on
- Do not use or charge this device in a humid environment (for example, near a full bath tub, shower, pool, etc.)
- Never take the device into your hand if it falls into the water. Unplug the power cord immediately to avoid electric shock.
- Protect the device from shocks and be careful it will not to fall out of your hands.
- Protect the device from moisture, dust, chemicals, strong temperature fluctuations, and near heat sources (stoves, fireplaces, heaters).
- Be careful not to pinch or bend the power cord.
- Ensure that the power cord does not come into contact with water, steam, or other liquids.

- The device is not suitable for people under 18 years of age!
- Use the device exclusively on the human face (except eye parts, eyelids, ears, neck and mouth) of adults. Do not use the device on animals!
- The product is not intended for use on parts of the body where plastic operations have been performed, such as facelift or rhinoplasty (nose surgery). Furthermore, it is not recommended that the device is used by pregnant women and people suffering from heart disease.
- If you experience pain or other abnormalities on your skin or body, stop using it immediately.
- This device is not waterproof. It is strictly forbidden to vacuum with it water, immerse it in water or wash it directly under running water.
- **This device may be used by persons with reduced physical, sensory and mental abilities or lack of experience and knowledge when properly instructed and supervised in connection with the safe and proper use of this equipment. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision. Children should not play with the appliance.**
- Do not use accessories other than the original ones supplied by the manufacturer
- If the device has been damaged, for example, by dropping or dropping it, stop using it immediately.
- Do not use the device during charging.
- If the power cord is damaged, it may always be replaced with a cable of the same type to avoid possible injury and damage to the device.
- Do not use the appliance in water or in its immediate vicinity (bath, pool or shower).
- Do not use the device if the attachments are broken, cracked, dirty or otherwise damaged
- Avoid contact of any metal-containing material with the cable socket to avoid short circuits
- This device contains a magnet. Keep the device away from pacemakers.
- Persons with pacemakers or other electronic devices implanted in their bodies must not be in close proximity to the device. If a person is interested in using a magnet device or is in close contact with it, they must first consult a specialist doctor.
- Do not open the device or replace the rechargeable battery.

ATTENTION:



- Do not use the device for purposes other than those specified in this manual! Neither the supplier nor the seller can be held liable for damages resulting from improper use.
- Do not repair the device yourself. If damaged, contact your dealer or an authorized service center.

Principles to prevent skin irritation:



- Do not use Lady THREE more than twice a week
- Do not use an exfoliating microcrystalline attachment with other extensions in one day
- When using the device, the device must be in constant movement on the skin, never leaving the unit in one place for long periods of time, as this may cause irritation, injury and bruising.
- Do not use the device in conjunction with (peeling) creams or with mechanical and/or chemical peeling. This may result in skin injury and damage to the device.
- The device is intended for external use
- Occasionally, a reddening of the skin may occur, which is a normal condition that gradually disappears after the end of the process.

Do not use:



- For cracked skin, skin that is injured, reddened, irritated, bleeding, or if you have any other skin disease in the treated areas, do not use on rash, burns, blisters, ulcers, eczema, psoriasis, rosacea, cucerosis or spider veins, hypersensitive skin, inflamed sites, warts (could spread), active infection, or markedly active acne, if you have a big birthmark, tattoo, fire (nevus flammeus), permanent make-up in treated areas, or if the skin underwent a cosmetic procedure in the last two weeks, for example after chemical or mechanical peeling, laser or fractional laser treatment, or mesotherapy or other filler treatments, if you are taking skin-affecting medicines such as steroids or preparations for acne treatment.
- If you have scars in the area of treatment, it is also recommended that you consult your doctor or dermatologist before use.
- on the eye and mouth
- If you have skin cancer
- Immediately after sunbathing or sunburn
- If you are taking blood thinners
- If you have any of the following: multiple sclerosis, diabetes or autoimmune disease.

IF YOU HAVE ANY SKIN DISEASE, CONSULT A SPECIALIST BEFORE USING THE APPLIANCE.

IF YOU FEEL UNCOMFORTABLE WITH YOUR SKIN OR HAVE PROBLEMS WITH YOUR SKIN, CONSULT YOUR DOCTOR.

THE USE OF THE DEVICE DOES NOT REPLACE MEDICAL CONSULTATION AND TREATMENT. ASK YOUR DOCTOR BEFORE USING THE DEVICE.

Recharging

We recommend that you fully charge the device after each use.

- The appliance is intended for use, charging and storage at temperatures between 5°C and 35°C.
- To maintain battery life, fully charge the device at least every three months.
- If you have not used the unit for a long time or the battery has drained, recharge it before using it again.
- The unit cannot be used during charging.
- You can use your device even when the battery is not fully charged. In this case, however, the device's performance and endurance may not be optimal.
- Charging takes about 90 minutes and the device then runs up to 90 minutes depending on the intensity and type of attachments used.
- Make sure the device is switched off before charging.
- Plug the micro USB cable into the device socket and then into the USB input.

- When charging, the battery symbol appears on the display to indicate the charging process. You can recall this symbol at any time by pressing the control button on the display.
- When fully charged, the display shows, after pressing the control button, a static symbol of the charged battery, no longer signaling the charging process.
- When the battery is completely discharged, the device automatically turns off and the display stops to shine.

Before use

Always wash your face thoroughly and dry before the use of Lady THREE. Make sure that you removed the make-up, cream etc. We recommend steaming your face before the treatment- it will open your pores and improve the effect.

Use of device

Warning: 

Unpack the product from the box. Dispose of packaging materials appropriately. Beware, for example, in the case of plastic bags there is a risk of choking of children. Make sure that children do not come into contact with the packaging material.

Areas of face treatment

Nose: Move the device slowly from the bridge of your nose down to its tip and sides.

Temples: Move the device from outward to the hair line. Be careful to keep the device at least 1 cm from your eyes!



Areas of face treatment

Forehead: Move the device slowly from the center of the forehead towards the hair line. Make sure that you don't treat any spot more than once!



Cheeks: Move the device slowly from the sides of your nose towards your jaws.



Surrounding of the mouth:

Move the device from the center under the nose/chin to both left and right sides. Make sure that the device will never come in contact with your lips!



First use of the device

Before using the device for the first time, it is recommended to test the attachment on the inside of the forearm.

1. Attach the selected attachment to the top of the device as intended. With silicone sealing rings, a little force is needed and carefully mount with one-sided circular motion.
2. Turn the device by button push.
3. Press the button again to select the desired intensity from three levels. The fourth level is the activation of the blue light in conjunction with the skin calming attachment and the fifth level is the activation of the red light for rejuvenating effect and softer skin.
4. Before moving on to the face, move one stroke over the inside of the forearm and then wait about half an hour. If the eventual skin's reaction to this time subsides, you can go to your face.

Use - Tips:

Exfoliation of the dead skin on the face

1. Attach the microcrystalline attachment to the device. Wash and dry face.
2. Start from the lower jaw and move the device from the bottom up.
3. Place the device on your face and move it from the inside out.
4. Place the device on your forehead and move it from the center to the sides.
5. Place the unit on a T-shaped part of the face and move it from bottom to top.

Cleaning pores, grease, cosmetic residues, etc.

1. Attach a large round hole adapter or silicone ring adapter (depending on your skin type).
2. Point the nozzle to the skin parts you want to care for. Do not move the nozzle back and forth, but only in one direction. Do not use this mode for too long.

Care for fine lines

1. Attach the oval attachment to the device.
2. Use a device to treat the nose and lips. Adjust the suction force according to your needs. Take care of the part and pull it away quickly. Repeat the procedure several times for a maximum of 5 minutes.

Skin care with red and blue light

You can start this care right after cleaning. Attach the blue and red light attachment and move it very slowly. Do not use it in one place for too long to avoid skin redness and discomfort. Let the red and blue light act on the skin at a distance of 3 cm for 3 to 5 minutes. Another option is to go straight on the skin, where a gentle massage occurs.


First facial use of the device

For the first use on your face, we strongly recommend to start with the lowest level of suction so your skin can get used to this treatment. If there will be no difficulties after first application, you can increase the suction power.

1. Attach the device head that you wish to use on your face. Make sure that there are the silicone seal rings under the attachment. You can use circular movement to install the attachment properly.
2. Turn on the device
3. Press the button again to select the desired intensity from three levels. The fourth level is the activation of the blue light in conjunction with the skin calming attachment and the fifth level is the activation of the red light for rejuvenating effect and softer skin.
4. Place the attachment on the face skin so you can feel the suction. The attachment must be in permanent and full skin contact. It is not necessary to push the attachment too hard but only lightly. You should feel the attachment stick to your skin.
5. Swipe the device straight from the nose to temple and then wait about half an hour. If the eventual skin reaction has resolved within half an hour, you can safely use the device all over your face.
6. It is recommended to use the device twice a week and to keep the break between uses min. 48 hours.

After use

When you have finished using the device, apply for example a face mask or moisturizing cream, either day or night.



Follow the following precautions for at least 3 days after use:

- Never use any mechanical or chemical peeling.
- Postpone any planned electrolysis, wax treatment or depilation procedure in the face.
- Protect your skin from sun rays.
- You can apply makeup immediately after skin treatment.

Cleaning and maintenance

CAUTION: **Never immerse the device in the water!**

Never use rough wipes, abrasive scrubbers or aggressive chemical solution to clean the appliance! (petrol, toluene or acetone)

Cleaning:

1. Make sure that the device is turned off
2. Carefully remove the attachment
3. Clean the attachment under hot running water using dishwashing detergents. You can also use a soft brush to remove greasy dirt. In case of exfoliation, we recommend that you soak attachment for 10 minutes in the dishwashing solution and then clean with a soft brush.
4. Dry the cleaned attachment with a soft cloth so that no lint is left on it and put it back in the box, or put it back on the device.
5. Remember to replace the attachment filter if it is dirty.
6. Clean the device with a damp cloth and then dry with dry cloth.

Problem solving

Here are some of the most common problems and answers that may occur with your device.

The most common problems and questions – their solutions

This device is suitable for my skin?

Lady THREE is suitable for every skin type, for both oily, dry and mixed skin. It is also suitable for all skin colors. See the instructions below for more details and different warnings, or consult your doctor.

How long does it take to treat the skin with the Lady THREE

The treatment time for different parts of the face is different, but the complete facial treatment takes about 20 minutes.

Is Lady THREE technology safe

The device operates on the basis of safe microdermal abrasion technique. It only removes excess skin particles, enhances skin cell renewal, revives and regenerates skin surface. Its patency is significantly improved. The base layers of the skin are strengthened and hence the overall skin regeneration, which is smoother, tougher, more flexible and fresh in appearance.

How often to use the Lady THREE?

It is recommended to use the device twice a week provided that there is a break between uses for at least 48 hours. For highly sensitive skin, we recommend using the device max. once a week. Do not use an exfoliating microcrystalline attachment with other extensions in one day.

The device does not work,

Charge the device according to the section “Charging” in this manual. Make sure that there is no power failure and that there is a voltage in a power socket or device connected to the USB power cable. Check that the device is charging by pressing the button on the display. Make sure you press the power button correctly. If the device still does not work, contact a service center or importer.

Is the application of Lady THREE painful?

No, the application of the device should be painless. In very rare cases, mild burning and redness may occur in very sensitive skin. If you feel pain during application, we recommend lowering the intensity to a lower level.

Movement on skin is not smooth / weak or no suction / application result is worse than previous treatment?

Check microfilter for clogging. Replace or clean the filter. Check the attachment if it is clean. Check the peeling attachment if it is clean, or follow the “Cleaning and Maintenance” section. Make sure you feel the suction after removing the attachment. Turn on the device. When you place your finger on the opening, you should feel the suction. Failure to do so may indicate a malfunction. Please contact a specialist technician.

The device cannot be charged.

Check the connection of the device and whether the voltage is indicated on the device, or verify that the USB power cable is working. If the battery symbol still does not light up on the display and the device still does not charge, contact a service center or importer.

My skin reacts to the use of the device?

Your skin may react and become slightly reddened immediately after use. You can feel both warm and gentle tingling during use. These manifestations usually disappear within a few minutes. It may also cause your skin to be dry and full of flakes, and skin redness may take longer, or your skin may even swell. The reason may be a disproportionate pressure on the device or an increased treatment activity in the same area.

Do not apply pressure to the appliance and make sure that you do not treat the same area several times in succession or stay on the same place for a long time. You can also prevent these symptoms by applying a protective factor after using the device. The device has been tested by the manufacturer and has been confirmed to be safe to use as described in this manual.

Maintaining constant suction on the forehead is problematic.

Move the device more slowly in the forehead area to find the best contact with skin. Move the device slower in the forehead area.

Can I go to direct sun after treatment?

Protect your skin from direct sunlight for the first three days after treatment.

Can I perform other facial treatments after treatment?

Do not perform any mechanical, chemical peeling, electrolysis or facial epilation and do not use any depilatory agents for min. 3 days.

Technical specifications

Battery capacity: 500 mAh

Charging voltage: 5 V == 1 A

Operational voltage: 3,7 V

Rated power: 2,2 W

Protection class: III

Charging time: about 90 minutes

Operational time: up to 90 minutes

Color: white-grey

Weight netto: 154 g

Weight brutto: 432 g

Product dimensions netto: 165 x 40 mm

Dimensions brutto: 234 x 146 x 60 mm

Included in package

1x Gift box with padding for storing of the device and accessories

1x Unit Lady THREE

1x Microcrystalline peeling head

1x Head with large round hole

1x Silicone head with round hole

1x Head with oval hole

1x Red and blue massage suction

1x USB cable

2x Seal silicone ring

50x microfilter

1x User manual (CZ/ SK/ UK/ DE/ HU)

Disposal of old electrical and electronic equipment



This symbol on the product, its accessories, packaging or accompanying documents indicates that the product should not be treated as household waste. Please take this product to the respective collection point where will be carried out specialist recycling of electronic equipment. In the European Union and other European

countries there are collection points for used electrical and electronic equipment. By ensuring proper product disposal, you prevent potential negative impact for the environment and human health, which could result from improper handling of this product. Recycling of these materials also helps to preserve natural resources. For this reason, please do not throw the old electric and electronic equipment together with household waste. For more information please contact your local authority, any service company liquidating household waste or the store where you purchased the product. Details also refer to the relevant laws about waste, in the Czech Republic no. 185/2001 Coll. as amended. Furthermore, the websites www.elektrowin.cz, www.remasytem.cz and www.asekol.cz (disposal of electrical waste). The improper disposal of this waste can be in accordance with applicable laws, regulations and fines.



Warranty

We offer warranty for 24 months starting from the day of purchase by you. This warranty covers defect caused by defective material or error in workmanship. It does not cover defects caused by mechanical damage, natural disaster or other inevitable events, connecting to the wrong power grid voltage, modifications or service work by non-qualified or unauthorized personal, misuse or use in contradiction to this manual.

This device is equipped with long-life Li-ion battery. The 24 months warranty doesn't include the decreasing battery capacity caused either by the use or age. The capacity decreases depending on how often and how do you use/charge the battery.

All documents about your purchase and service repairs on any product keep for at least three years to ensure quality customer service.

Please remember, that this product is only for home use, not professional use.

If you find out, that this product does not suit you, it is not a reason for a complaint.

In the case of complaint please submit receipt.

In the case of malfunction of your product, please contact the dealer, you bought it from, or service at the following address:

Service:

Interservis Liberec s r.o. | 28. října 41, 460 07 Liberec 7

tel.: +420 482 771 547 | www.inter-servis.cz

TV-AV Elektronik, s. r. o. | Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina

Receiving orders: tel.: +421 41/562 60 61; e-mail: tvav@tvav.sk | www.tvav.sk

Importer: **GM electronic, spol. s r. o.** | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz

Vakuum-Hautreiniger mit Mikrodermabrasion Vigan Mammoth Lady THREE digital

Danke, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Verwenden Sie dieses Produkt nur, wie in dieser Anleitung beschrieben. Bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen, dass Sie die Originalverkaufsverpackung, Verpackungsmaterial und Kassenbeleg mindestens bis zum Ende der geltenden Garantiezeit aufbewahren. Falls Sie das Produkt an eine dritte Person weitergeben, dann sollte auch diese Bedienungsanleitung mitgegeben werden.

Allgemeine Informationen


Die Vakuum-Mikrodermabrasion ist einer der begehrtesten Eingriffe in der ästhetischen Dermatologie. Jetzt können Sie völlig schmerzfrei in Ruhe zu Hause die Gesichtshaut reinigen, glätten und verjüngen, und das dank des Gerätes Lady THREE.

Diese Methode hilft effektiv Mitesser (Komedonen), oberflächliche Pigmentierung und unebene Gesichtshaut nach Akne zu entfernen.

Die speziellen, feinen, mikroskopischen Kristalle auf dem Aufsatz, der im Paket enthalten ist, entfernen Mikroschichten der abgestorbenen Zellen von der oberen Hautschicht – Epidermis. Diese Behandlung fördert die Zellerneuerung und Regeneration der Hautoberfläche. Deutlich verbessert wird ihre Durchgängigkeit für andere nährnde oder therapeutische Mittel nach der Behandlung (Nährcremes). Das erzeugte Vakuum bewirkt zugleich eine bessere Durchblutung. Die Kombination aller Effekte der Mikrodermabrasion führt allmählich zur erhöhten Bildung von Kollagen- und Elastinfasern und somit zur so viel gewünschten Verjüngung. Das Ergebnis ist eine Stärkung der Grundschichten der Haut und somit auch allgemeine Gesundung der Haut, die bei Berührung glatter, straffer, elastischer ist und frisches Aussehen hat.

Die Mikrodermabrasion verursacht keine grundsätzlichen Kontraindikationen, ist schmerzfrei und eignet sich praktisch für alle Hauttypen. Sie erfüllt perfekt die Anforderung an nicht-invasive Anwendung und Null-Risiko.

Vakuum Lifting und Peeling mit dem Gerät Lady THREE arbeitet nach dem Unterdruckprinzip. Die Haut wird in 4 verschiedene austauschbare Aufsätze, die im Paket enthalten sind, gesaugt und durch den entstandenen Unterdruck kommt es zur Reinigung und Straffung der schlaffen Haut. Der fünfte Aufsatz ist für die Lichttherapie konzipiert.





5 Aufsätze



USB-Kabel



2 St. Silikon-
Dichtungsring



50 St. Mikrofilter

Austauschbarer Kopf

LCD-Anzeige

Steuertaste

Umschalten zwischen
Stufen, Ausschalten
des Geräts

- Erster Tastendruck
– schwache Saugstärke
- Zweiter Tastendruck
– mittlere Aufnahmeintensität
- Dritter Tastendruck
– starke Saugintensität
- Vierter Tastendruck
– blaues Licht
- Der fünfte Tastendruck
– rotes Licht
- Sechster Tastendruck
– Gerät ausschalten

Körper des Geräts



Batteriestatus

Betriebsanzeige

Saugintensitätsstufe
– schwach, mittel und stark

Gerätebetriebszeit je
nach Akkuladung



Mikro-USB-Ladestecker



Peeling mikrokrystalline Aufsatz

Es enthält mikrokrystalline Partikel mit großer Oberfläche, die absorbierende Eigenschaften, Oberflächenaktivität usw. aufweisen. Ohne Verletzungsgefahr massiert es die Haut und schält die abgestorbene Haut ab, hilft bei der Reinigung und Wiederherstellung (stimuliert den Zellerneuerungsprozess). Es wird nicht empfohlen, diese Düse um die Augen herum zu verwenden, wenn die Haut zu dünn ist. Bei trockener Haut nur einmal wöchentlich, bei fettiger oder Mischhaut zweimal wöchentlich anwenden. Immer maximal 5 Minuten.



Aufsatz mit großem kreisförmigem Loch (hohe Aufnahmeintensität)

Die größere Saugkraft dieser Düse ist hauptsächlich zum Absaugen von verstopften Poren (schwarzen Punkten), Fett, Staub, Kosmetikresten usw. vorgesehen. Verwenden Sie die Düse vorsichtig auf dünner und dünner Haut. Verwenden Sie die Düse einmal pro Woche fünf Minuten lang, je nach Hautzustand. Es wird nicht empfohlen, diese Düse um die Augen herum zu verwenden, sie kann jedoch für raue und faltige Hautpartien sowie für Körper und Ellbogen verwendet werden.



Silikonaufsatz mit rundem Loch (niedrige Aufnahmeintensität)

Diese Düse verbraucht eine schwache Saugkraft. Da Silikon relativ weich ist, kann die Düse zum Aufsaugen von Fett, Staub, kosmetischen Rückständen usw. verwendet werden. Sie ist für dünne und empfindliche Haut oder normale Haut konzipiert.



Aufsatz mit Ovale Loch (niedrige Aufnahmeintensität)

Die ovale Öffnung ist für die tägliche Hautpflege konzipiert. Zum Beispiel bei faltigen Mundwinkeln. Ziehen Sie das Gerät nach dem Ansaugen schnell ab und wiederholen Sie den Vorgang. Sie können auch die Face-Pulling-Technik von oben nach unten anwenden, z. B. für Gesichter, Nase, Mund usw.




Massageaufsatz mit rotem und blauem Licht Blue Red

Spezielles Design; Blaulicht - geeignet zur Porenentfernung und Beruhigung der Haut nach dem Absaugen von Schmutz, wirkt auf Ihre Haut antiseptisch und entzündungshemmend. Rotes Licht - für verjüngende Wirkung und weichere Haut. Kann auf Wangen und Nase angewendet werden. Lassen Sie das rote und blaue Licht 3 bis 5 Minuten in einem Abstand von 3 cm auf die Haut einwirken. Eine andere Möglichkeit ist, direkt auf die Haut zu gehen, wo eine sanfte Massage stattfindet.

Mikrofilter wechseln:



Der Schlüssel zur richtigen Pflege ist, die Poren am besten mit Dampf, heißem Wasser oder einem warmen Bad zu öffnen.



Haupteigenschaften von Lady THREE

1. Bestimmt für eine einfache und perfekte Pflege Ihrer Gesichtshaut
2. 3 Intensitätsstufen der Vakuumabsaugung
3. Lichttherapie- zwei Modi (Blaulicht) beruhigt die Haut, wirkt antiseptisch und entzündungshemmend, (rotes Licht) - für verjüngende Wirkung und weichere Haut
4. Nichtinvasive, schmerzlose Anwendung für jeden Hauttyp ohne Nebenwirkungen
5. Vakuum Lifting und Peeling entspannt zu Hause
6. Verbessert die Blutzirkulation, verlangsamt die Zellalterung
7. Entfernt abgestorbene Zellen und unterstützt ihre natürliche Regeneration
8. Entfernt Unreinheiten in den Poren, Partikel und Schuppen der oberen Hautschicht
9. Führt zu einer verbesserten Mikrozirkulation, stärkt die einzelnen Hautschichten
10. Das System des Gerätes stimuliert die Bildung von Kollagen und Elastin
11. Die ergonomische Form ermöglicht bequemes Greifen und Manipulation
12. Leicht tragbar
13. Geringes Gewicht und kleine Maße
14. USB-Ladung
15. Ladezeit ca. 90 Minuten
16. Betriebsdauer bis zu 90 Minuten

Sicherheitshinweise:



- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass weder das Gerät noch das Zubehör keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen. Wenn Sie Zweifel haben verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Verkäufer oder Fachservicestelle, um Verletzungen zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in geeigneter Art und Weise. Achtung, zum Beispiel im Fall von Plastiktüten droht Erstickungsgefahr. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien in Kontakt kommen (Plastiktüten usw.).
- Halten und lagern Sie das Gerät und die Stromversorgungseinheit in trockener Umgebung.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Mikrofilter korrekt an der angegebenen Stelle positioniert und trocken ist, damit das Gerät kein Wasser oder andere Flüssigkeiten aufnimmt. Wischen Sie gleichzeitig Wasser und andere Flüssigkeiten aus den zu behandelnden Hautpartien, saugt das Gerät sonst die Flüssigkeit an, blockieren Sie sie und verhindern Sie den ordnungsgemäßen Betrieb.
- Bitte ziehen Sie alle Zubehörteile (wie Halskette, Ohringe usw.) und Kontaktlinsen aus, wenn Sie dieses Gerät verwenden, um Schäden am Gerät und Verletzungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser! Benutzen Sie das Gerät nicht wenn Sie nasse Hände haben!
- Das Gerät ist nur für den häuslichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. Es ist beispielsweise nicht möglich, Schönheitssalons oder mehrere Personen gleichzeitig zu benutzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung (zum Beispiel in der Nähe von vollgelaufener Badewanne, Duschkabine, Schwimmbecken u. a.)
- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser fiel. Ziehen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose, es droht eine Verletzung durch elektrischen Strom.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen und achten Sie darauf, dass es Ihnen nicht aus der Hand fällt.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Kamine, Heizungskörper).
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder gekniffen wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Das Gerät ist für Personen unter 18 Jahren nicht geeignet!
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich am menschlichen Gesicht (ausgenommen Augenteile, Augenlider, Ohren, Hals und Mund) von Erwachsenen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Tieren!

- Das Produkt ist nicht zur Anwendung an Körperteilen bestimmt, an denen plastische Operationen wie Facelift oder Nasenkorrektur (Nasenchirurgie-Rhinoplastik) durchgeführt wurden. Darüber hinaus wird nicht empfohlen, das Gerät von schwangeren Frauen und Menschen mit Herzerkrankungen zu verwenden.
- Wenn Sie Schmerzen oder andere Anomalien an Ihrer Haut oder Ihrem Körper bemerken, stellen Sie die Anwendung sofort ein.
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Es ist strengstens verboten, es mit Wasser abzusaugen, es in Wasser einzutauchen oder es direkt unter fließendem Wasser zu waschen.
- **Diese Anlage kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder bei fehlender Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn Sie dabei beaufsichtigt und ordnungsgemäß mit der sicheren und richtigen Verwendung dieser Anlage instruiert werden. Reinigung oder Benutzerwartung dürfen Kinder nur unter Aufsicht durchführen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.**
- Verwenden Sie kein anderes Zubehör, als das vom Hersteller gelieferte Original.
- Wenn das Gerät z. B. durch freien Fall oder Schlag beschädigt wurde, verwenden Sie es sofort nicht mehr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, kann es immer durch ein Kabel des gleichen Typs ersetzt werden, um mögliche Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser oder in unmittelbarer Nähe von Wasser (in der Badewanne, im Schwimmbassin oder unter der Dusche).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Aufsätze defekt, rissig, verschmutzt oder auf andere Weise beschädigt sind.
- Verhindern Sie Kontakt von jedem Metall enthaltenden Material mit dem Stecker für Kabel, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält einen Magneten. Halten Sie das Gerät in entsprechendem Abstand von Herzschrittmachern.
- Personen mit Herzschrittmachern oder anderen in ihrem Körper implantierten elektronischen Geräten dürfen sich nicht in unmittelbarer Nähe vom Gerät befinden. Falls die Person das Gerät, das einen Magneten enthält, verwenden oder im nächsten Kontakt mit ihm sein möchte, sollte sie vorher einen Facharzt konsultieren.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und ersetzen Sie auch nicht die wiederaufladbare Batterie.

ACHTUNG:



- Benutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in dieser Anleitung beschrieben sind! Der Lieferant oder Verkäufer kann nicht für Schäden haften, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch verursacht wurden.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Falls es beschädigt wird, wenden Sie sich an den Verkäufer oder autorisierte Servicestelle.

Prinzipien um Hautreizungen zu vermeiden:



- Verwenden Sie Lady THREE höchstens zweimal die Woche
- Verwenden Sie den Peeling-Mikrokristallaufsatz in Kombination mit anderen Aufsätzen nicht an einem Tag.
- Während der Verwendung muss der Aufsatz mit dem Gerät ständig über die Haut fahren. Verweilen Sie mit dem Gerät auf keinen Fall an einer Stelle, es könnte zu Hautreizungen, möglicher Verletzung und blauen Flecken führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Verbindung mit (Peeling-) Cremes oder mechanischem und gegebenenfalls chemischem Peeling. Es kann die Hautverletzung oder Beschädigung des Gerätes zur Folge haben.
- Das Gerät ist zur äußerlichen Anwendung konzipiert.
- Gelegentlich kann es zu Hautrötungen kommen. Dies ist ein normaler Zustand, der nach Beendigung des Reinigungsprozesses allmählich verschwindet

Nicht verwenden:



- Auf rissiger, wunder, geröteter, gereizter und blutende Haut, oder wenn Sie an zu behandelnden Stellen an eine andere Hautkrankheit leiden. Des Weiteren verwenden Sie es nicht auf Aufschlag, Brandwunden, Blasen, Geschwüre, Ekzeme, Schuppenflechte, Rosacea, Couperose oder Spinnenadern, überempfindlicher Haut, entzündeten Stellen, Warzen (sie könnten sich ausbreiten), bei aktiver Infektion oder bei erheblich aktiver Akne, weiter wenn Sie an den zu behandelnden Stellen großes Muttermal, Tätowierung, Feuermal (Naevus flammeus), permanent Make-up haben, oder wenn die Haut nach einem kosmetischen Eingriff, der in den letzten zwei Wochen durchgeführt wurde, beispielsweise nach chemischem oder mechanischem Peeling, Laserbehandlung oder fraktionierter Laserbehandlung, oder Mesotherapie oder nach einer anderen Behandlung mit Füllmaterialien ist. Wenn Sie Medikamente, die Einfluss auf die Haut haben, zum Beispiel Steroide oder Heilmittel gegen Akne, einnehmen.
- Wenn Sie an der Stelle der Behandlung eine Narbe haben, wird auch empfohlen, sich vor der eigenen Verwendung von Ihrem Arzt oder Dermatologen beraten lassen.
- An Augenpartien und Mund
- Wenn Sie an Hautkrebs leiden
- Unmittelbar nach Sonnenbad oder bei Sonnenbrand der Haut
- Wenn Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen
- Wenn Sie an einer der folgenden Krankheiten leiden: Multiple Sklerose, Diabetes oder Autoimmunerkrankung.

WENN SIE IRGENDWELCHE HAUTKRANKHEITEN HABEN, LASSEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTES VON EINEM FACHARZT BERATEN.

WENN SIE SICH BEI DER ANWENDUNG UNANGENEHM FÜHLEN ODER WENN SIE HAUTPROBLEME HABEN, KONSULTIEREN SIE IHREN ARZT.

DIE VERWENDUNG DES GERÄTES ERSETZT KEINE MEDIZINISCHE BERATUNG ODER BEHANDLUNG. BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN, BEFRAGEN SIE IHREN ARZT.

Aufladen

Wir empfehlen, das Gerät nach jedem Gebrauch vollständig aufzuladen.


- Das Gerät ist mit einer hochwertigen Lithium-Batterie ausgestattet, um eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten.
- Das Gerät ist für Verwendung, Aufladung und Aufbewahrung bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C bestimmt.
- Um die Nutzungsdauer der Batterie zu erhalten, laden Sie das Gerät mindestens jeden dritten Monat vollständig auf.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben oder die Batterie leer ist, laden Sie erst die Batterie vor dem nächsten Gebrauch auf.
- Das Gerät kann nicht während des Ladevorgangs benutzt werden.
- Sie können das Gerät verwenden, auch wenn die Batterie nicht vollständig geladen ist. In diesem Fall können jedoch die Leistung und Ausdauer des Gerätes nicht optimal sein.
- Das Aufladen dauert ca. 90 Minuten. Das Gerät arbeitet dann bis zur Entladung bis zu 90 Minuten, in Abhängigkeit von Intensität und gebrauchten Aufsatztypen.

- Stellen Sie vor der eigenen Aufladung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Stecken Sie das Mikro-USB-Kabel in die Geräte-Steckdose und dann in den USB-Eingang.
- Während des Ladevorgangs wird auf dem Display das Batteriesymbol angezeigt, um den Ladevorgang anzuzeigen. Sie können dieses Symbol jederzeit aufrufen, indem Sie die Steuertaste auf dem Display drücken.
- Wenn Die Batterie vollständig aufgeladen ist, zeigt das Display nach dem Drücken der Steuertaste ein statisches Symbol des aufgeladenen Batterie an, das den Ladevorgang nicht mehr signalisiert.
- Wenn die Batterie vollständig entladen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus und Display wird ausgeschaltet.

Vorbereitung für den Gebrauch

Vor dem Gebrauch des Gerätes Lady THREE reinigen und trocknen Sie sorgfältig Ihr Gesicht, so dass die Gesichtshaut frei von jeglichen Rückständen wie Puder, Creme oder Make-up ist. Zum besseren Reinigungsergebnis wird empfohlen, das Gesicht zu dämpfen. Dadurch werden die Hautporen mehr geöffnet und somit zur besseren Entfernung der Unreinheiten.

Verwendung des Gerätes



Packen Sie das Gerät aus dem Karton aus. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in geeigneter Art und Weise. Achtung, zum Beispiel im Fall von Plastiktüten droht Erstickungsgefahr von Kindern. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien in Kontakt kommen. Überprüfen Sie stets, dass der Aufsatz keine Anzeichen von Schäden aufweist, bevor Sie beginnen das Gerät zu verwenden. Andernfalls ersetzen Sie den Aufsatz, um mögliche Hautverletzung zu vermeiden.

Bereiche der Gesichtspflege

Nase:

Fahren Sie mit dem Gerät vom oberen Nasenrücken nach unten, über seine beiden Seiten.



Schläfen:

Fahren Sie mit dem Gerät nach außen in Richtung Haaransatz. Wiederholen Sie das Vorgehen auf der linken und rechten Seite. Achten Sie darauf, das Gerät in einem Mindestabstand von 1 cm von den Augen zu halten.



Bereiche der Gesichtspflege

Stirn:

Fahren Sie mit dem Gerät langsamer und gleichmäßig von der Stirnmitte nach außen. Achten Sie darauf, dass keine Hautpartie mehrmals behandelt wird.



Wangen:

Fahren Sie mit dem Gerät von der Nase nach außen entlang der Wangen. Wiederholen Sie dies auf beiden Wangen.



Um den Mund:

Fahren Sie mit dem Gerät an der Oberlippe von der Mitte der Unterseite der Nase aus nach links und rechts. Fahren Sie mit dem Gerät an der Unterlippe von der Mitte des Kinns aus links und rechts nach oben. Achten Sie darauf, dass Sie die Lippen nicht direkt berühren!



Erstergebrauch des Gerätes

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal an Ihrem Gesicht verwenden, empfehlen wir, einen Test des Aufsatzes auf der Innenseite von Unterarm durchzuführen.

1. Setzen Sie den je nach vorgenommener Anwendung ausgewählten Aufsatz auf die Oberseite des Gerätes auf. Dank Silikon-Dichtungsringen brauchen Sie ein wenig Kraft anzuwenden. Vorsichtig setzen Sie mit einseitiger, kreisförmiger Bewegung den Aufsatz auf.
2. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um das Gerät einzuschalten.
3. Drücken Sie erneut die Taste, um die gewünschte Intensität aus drei Stufen zu wählen. Die vierte Stufe ist dann die Aktivierung von Blaulicht in Verbindung mit dem Aufsatz zur Beruhigung der Haut und die fünfte Stufe ist die Aktivierung des roten Lichts für verjüngende Wirkung und weichere Haut.
4. Bevor Sie zum Gesichtsteil übergehen, fahren Sie einmal über die Innenseite von Unterarm und warten Sie dann ca. halbe Stunde ab. Falls eine mögliche Hautreaktion in dieser Zeit nachlässt, können Sie zum Gesicht übergehen.

Anwendung - Tipps:

Gesichtspeeling- Exfoliation (Abschuppen abgestorbener Haut)

1. Befestigen Sie den mikrokristallinen Aufsatz am Instrument. Gesicht waschen und trocknen.
2. Beginnen Sie mit dem Unterkiefer und bewegen Sie das Gerät von unten nach oben.
3. Legen Sie das Gerät auf das Gesicht und bewegen Sie es von innen nach außen.
4. Setzen Sie das Gerät auf die Stirn und schieben Sie es von der Mitte zur Seite.
5. Platzieren Sie das Gerät auf einem T-förmigen Teil des Gesichts und bewegen Sie es von unten nach oben.

Poren-, Fette-, Kosmetikreste-Reinigung etc.

1. Schließen Sie einen Aufsatz mit großem rundem Loch oder einen Silikonringaufsatz an (je nach Hauttyp).
2. Richten Sie die Düse auf die Hautpartien, die Sie pflegen möchten. Bewegen Sie die Düse nicht hin und her, sondern nur in eine Richtung. Verwenden Sie diesen Modus nicht zu lange.

Pflege für feine Linien

1. Setzen Sie den ovalen Aufsatz auf das Gerät an.
2. Verwenden Sie mit dem Gerät die Pflege für Seitenpartie von Nase und Lippen. Stellen Sie die Saugkraft an Ihre Bedürfnisse ein. Pflege für Teile von feinen Linien sollte dem Gerät hinzugefügt und das Gerät schnell entfernt werden. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals für maximal 5 Minuten.

Hautpflege mit rotem und blauem Licht

Mit dieser Pflege können Sie gleich nach der Reinigung beginnen. Setzen Sie den Aufsatz für das blaue und rote Licht ein und bewegen Sie ihn sehr langsam. Verwenden Sie es nicht

zu lange an einem Ort, um Hautrötungen und Beschwerden zu vermeiden. Lassen Sie das rote und blaue Licht 3 bis 5 Minuten in einem Abstand von 3 cm auf die Haut einwirken. Eine andere Möglichkeit ist, direkt auf die Haut zu gehen, wo eine sanfte Massage stattfindet.

Erstanwendung am Gesicht

Bei der Erstanwendung des Gerätes am Gesichtsteil empfehlen wir, den ausgewählten Aufsatz zu verwenden und nur zwei Bewegungen mit der ersten, niedrigsten Intensität durchzuführen. Wenn Sie keine unnatürliche Reaktion bemerken, können Sie die Anzahl der Bewegungen und eventuell auch die Intensitätsstufe erhöhen.

1. Setzen Sie den je nach vorgenommener Anwendung ausgewählten Aufsatz auf die Oberseite des Gerätes auf. Dank Dichtigkeit der Silikon-Dichtungsringe brauchen Sie ein wenig Kraft anzuwenden, wo mit Druck und einseitiger, kreisförmiger Bewegung den Aufsatz auf die Einheit aufgesetzt wird.
2. Drücken Sie die Ein-/Austaste, um das Gerät einzuschalten.
3. Drücken Sie erneut die Taste, um die gewünschte Intensität aus drei Stufen zu wählen. Die vierte Stufe ist dann die Aktivierung von Blaulicht in Verbindung mit dem Aufsatz zur Beruhigung der Haut und die fünfte Stufe ist die Aktivierung des roten Lichts für verjüngen der Wirkung und weichere Haut.
4. Platzieren Sie den Aufsatz auf Ihrer Gesichtshaut, sodass Sie die Saugung spüren können. Der Aufsatz muss konstant und vollwertig in Kontakt mit der Haut sein. Es ist nicht notwendig, mit dem Aufsatz zu viel Druck auf die Haut auszuüben, aber nur einen leichten Druck. Sie sollten spüren, wie der Aufsatz die Haut ansaugt.
5. Fahren Sie mit dem Gerät gerade von der Nase Richtung Schläfe und warten Sie wieder ca. halbe Stunde ab. Falls eine mögliche Hautreaktion innerhalb von halber Stunde nach lässt, können Sie das Gerät gefahrlos am ganzen Gesicht verwenden.
6. Es wird empfohlen, das Gerät zweimal die Woche zu benutzen, sodass Sie eine Pause von mindestens 48 Stunden zwischen den Anwendungen einhalten.

Nach dem Gerätegebrauch

Nach Beendigung der Geräteverwendung tragen Sie z. B. eine Gesichtsmaske oder eine Feuchtigkeitscreme, entweder Tag- oder Nachtcreme, auf.



Warnung:

Mindestens 3 Tage nach Verwendung des Gerätes beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Keinesfalls verwenden Sie mechanischen oder chemischen Peeling.
- Verlegen Sie eventuell geplante Elektrolyse, Wachsbehandlung oder Gesichtsenthaarungen.
- Nach der Behandlung schützen Sie Ihre Haut von den Sonnenstrahlen.
- Make-up können Sie direkt nach der Behandlung auftragen.

Reinigung und Wartung



ACHTUNG: Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser!

Verwenden Sie niemals zur Reinigung des Geräts oder dessen Zubehör Drahtschwämme, abrasiven Reinigungsmittel oder aggressive Flüssigwaschmittel (Benzin, Toluol oder Aceton).

Vorgehensweise:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie vorsichtig den angesetzten Aufsatz vom Gerät.
3. Reinigen Sie den Aufsatz unter heißem, fließendem Wasser mithilfe von Geschirrspülmitteln. Für eine bessere Entfernung der Fettunreinheiten können Sie auch eine weiche Bürste verwenden. Wenn der Peeling-Aufsatz verstopft ist, empfehlen wir, ihn 10 Minuten in einer Geschirrspülmittellösung einweichen lassen und dann mit einer weichen Bürste reinigen.
4. Trocknen Sie den gereinigten Aufsatz mit einem weichen Tuch ab, sodass keine Fusseln an ihm haften bleiben. Legen Sie den Aufsatz zurück in den Karton oder setzen Sie ihn zurück auf das Gerät auf.
5. Vergessen Sie nicht den Aufsatzfilter zu wechseln, falls dieser verschmutzt wird.
6. Reinigen Sie das Gerät selbst mit einem feuchten Tuch und dann polieren Sie es trocken.

Problemlösungen

Hier sind die häufigsten Probleme und Antworten, die beim Gerät auftreten können, aufgeführt.

Die häufigsten Probleme und Fragen – ihre Lösungen

Ist dieses Gerät für meine Haut geeignet?

Lady THREE ist für jeden Hauttyp geeignet, sowohl für fettige, trockene Haut, als auch für Mischhaut. Es ist auch für alle Hautfarben geeignet. Weiteres in der Anleitung angegeben, siehe verschiedene Warnungen, oder fragen Sie Ihren Arzt.

Wie lange etwa dauert eine Hautbehandlung mit Lady THREE?

Die Dauer einer Behandlung verschiedener Gesichtsteile ist verschieden, aber eine Komplettbehandlung im Gesicht dauert ca. 20 Minuten.

Ist die Technologie bei dem Gerät Lady THREE sicher?

Das Gerät arbeitet auf Basis der ungefährlichen Mikrodermabrasionstechnik. Dabei werden nur überschüssige Hautpartikel entfernt, um die Zellerneuerung der Haut zu erhöhen, die Hautoberfläche wird revitalisiert und regeneriert. Ihre Durchgängigkeit wird deutlich verbessert. Es kommt zur Stärkung der Grundschichten der Haut und somit auch zur allgemeinen Gesundung der Haut, die bei Berührung glatter, straffer, elastischer ist und frisches Aussehen hat.

Wie häufig das Gerät Lady THREE anwenden?

Wir empfehlen das Gerät zweimal die Woche zu benutzen, vorausgesetzt, dass Sie eine Pause von mindestens 48 Stunden zwischen den Anwendungen einhalten. Auf wesentlich sensibler Problemhaut empfehlen wir das Gerät höchstens einmal die Woche anzuwenden. Verwenden Sie den Peeling-Mikrokristallaufsatz in Kombination mit anderen Aufsätzen nicht an einem Tag.

Das Gerät funktioniert nicht.

Laden Sie das Gerät gemäß Absatz „Aufladen“ in dieser Anleitung auf. Stellen Sie sicher, dass der Strom nicht ausfiel und dass die Steckdose oder das Gerät, an das Sie das USB-Ladekabel angeschlossen haben, unter Spannung sind. Überprüfen Sie, ob das Gerät aufgeladen wird, indem Sie die Taste auf dem Display drücken. Überprüfen Sie, ob die Ladekontrollleuchten auf dem Gerät leuchten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Ein-/Austaste richtig gedrückt haben. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich an eine Fachservicestelle oder den Importeur.

Ist die Anwendung mit Lady THREE schmerzhaft?

Nein, die Anwendung mit dem Gerät sollte schmerzfrei sein. Bei sehr sensibler Haut kann es in seltenen Fällen zu einem leichten Brennen und zur Rötung kommen. Wenn Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren, empfehlen wir die Intensität auf eine niedrigere Stufe zu reduzieren.

Die Bewegung des Gerätes über die Gesichtshaut ist nicht gleichmäßig / schwache oder keine Saugung / das Ergebnis der Anwendung ist schlechter als bei der vorherigen Behandlung?

Überprüfen Sie den Mikrofilter, ob er nicht verstopft ist. Wechseln Sie den Filter, oder reinigen Sie ihn. Überprüfen Sie den Aufsatz, ob er sauber ist. Überprüfen Sie die Sauberkeit des Peeling-Aufsatzes, gehen Sie eventuell gemäß Abschnitt „Reinigung und Wartung“ vor. Überprüfen Sie, ob Sie nach Entfernung des Aufsatzes Saugung spüren. Schalten Sie das Gerät ein. Wenn Sie Ihren Finger auf die Öffnung legen, sollten Sie Saugung spüren. Wenn nicht, kann es einen Fehler am Gerät bedeuten. Wenden Sie sich bitte an eine Fachservicestelle

Das Gerät kann nicht geladen werden.

Überprüfen Sie den Geräteanschluss und ob die Spannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht. Überprüfen Sie eventuell die Funktionalität des USB-Ladekabels. Wenn das Batteriesymbol im Display immer noch nicht aufleuchtet und das Gerät immer noch nicht aufgeladen wird, wenden Sie sich an ein Servicecenter oder einen Importeur.

Meine Haut und ihre Reaktion auf die Anwendung des Gerätes?

Unmittelbar nach dem Gebrauch des Gerätes kann es zur Reaktion Ihrer Haut und zur leichten Rötung kommen. Im Verlauf der Anwendung können Sie Wärme oder auch sanftes Kribbeln spüren. Diese Erscheinungen klingen in der Regel innerhalb weniger Minuten ab. Es kann auch vorkommen, dass Ihre Haut trocken und voller Schuppen sein wird, die Rötung länger bleiben kann, oder Sie eine Schwellung registrieren. Ein Grund dafür kann ein unangemessener Druck auf das Gerät oder eine erhöhte Aktivität der Behandlung im gleichen Bereich sein.

Üben Sie keinen Druck auf das Gerät aus und achten Sie darauf, die gleiche Stelle nicht mehrmals hintereinander zu behandeln oder eine längere Zeit an der gleichen Stelle zu verweilen. Den möglichen oben genannten Erscheinungen können Sie auch vorbeugen, indem Sie nach dem Gebrauch des Gerätes eine Nährcreme mit Schutzfaktor anwenden. Das Gerät wurde von dem Hersteller getestet und seine sichere Anwendung, wie in dieser Anleitung beschrieben, bestätigt.

Konstante Saugung an der Stirn aufrechtzuerhalten ist problematisch.

Versuchen Sie, das Gerät in einer anderen Richtung anzusetzen und somit den bestmöglichen Winkel des Aufsatzes zu finden, sodass der Kontakt mit der Haut im Stirnbereich der geeignetste ist und der Kontakt mit der Haut nicht abbricht. Bewegen Sie mit dem Gerät am Stirnbereich langsamer.

Kann ich nach der Behandlung in direktes Sonnenlicht?

Die ersten drei Tage nach der Behandlung schützen Sie Ihre Haut vor direkter Sonneneinstrahlung.

Kann ich nach der Behandlung andere Eingriffe am Gesicht vornehmen?

Führen Sie minimal die ersten drei Tage nach einer Behandlung keine mechanischen, chemischen Peelings, Elektrolysen oder Gesichtsenthaarungen durch und verwenden Sie keine Haarentfernungsmittel.

Technische Spezifikation

Batteriekapazität: Lithiumbatterie 500 mAh

Aufladespannung: 5 V == 1 A

Betriebsspannung: 3,7 V

Nennleistung: 2,2 W

Schutzklasse: III

Ladezeit: ca. 90 Minuten | Betriebsdauer: bis zu 90 Minuten

Farbe: weißgrau

Nettogewicht: 154 g | Bruttogewicht: 432 g

Produktabmessungen netto: 165 x 40 mm

Produktabmessungen brutto: 234 x 146 x 60 mm

Inhalt

1x Geschenkbox mit Einsatz zum Aufbewahren von Gerät und Zubehör

1x Einheit Lady THREE

1x Mikrokristallines Peeling- Aufsatz

1x Aufsatz mit großem kreisrundem Loch

1x Abgerundeter Silikonaufsatz

1x Aufsatz mit ovalem Loch

1x Massagevorsatz für rotes und blaues Licht

1x USB-Kabel

2x Silikondichtring

50x Mikrofilter

1x Bedienungsanleitung (CZ / SK / UK / DE / HU)

Entsorgung von Alten Elektro- und Elektronikgeräten



Das genannte Symbol auf dem Produkt, seinem Zubehör, Verpackung oder auf den Begleitpapieren weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist. Geben Sie bitte dieses Produkt an einer entsprechenden Annahmestelle ab, wo eine professionelle Wiederverwendung dieses elektronischen Gerätes durchgeführt wird. In der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern sind Sammelstellen für gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte eingerichtet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt richtig entsorgt wird, helfen Sie dabei, mögliche negative Konsequenzen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch die unsachgemäße Manipulation mit diesem Produkt verursacht würden. Die Wiederverwendung von allen diesen Materialien trägt auch zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Aus diesem Grund werfen Sie bitte die alten elektrischen und elektronischen Geräte nicht in den normalen Hausmüll. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an die Ortsbehörde, an das Serviceunternehmen, das Entsorgung von Hausmüll gewährleistet, oder an das Geschäft in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Die Einzelheiten finden Sie auch im Abfallgesetz des jeweiligen Landes, in der Tschechischen Republik Gesetz Nr. 185/2001 Slg. in der gültigen Fassung. Des Weiteren auf den Webseiten www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz und www.asekol.cz (Entsorgung von Elektromüll). Bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle können in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen Bussen zuerkannt werden.



Garantie

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt durch fehlerhaftes Material oder Herstellung hervorgerufene Fehler. Die Garantie gilt nicht, wenn der Mangel durch mechanische Beschädigung, Naturkatastrophe oder sonstiges unabwendbares Ereignis, Anschluss an eine falsche Netzspannung, Anpassungen oder Reparaturen durch unqualifizierte und nicht autorisierte Personen, unsachgemäße Nutzung oder Verwendung in irgendeiner anderen Art und Weise, als im Handbuch beschrieben, verursacht wird.

Dieses Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit einer langen Lebensdauer ausgestattet. Die 24-Monate-Garantie bezieht sich nicht auf die Reduzierung der nutzbaren Akkukapazität, sei es aufgrund seiner Verwendung oder Alters. Die Nutzungskapazität wird in Abhängigkeit von Art und Intensität des Akkugebrauchs verringert. Bewahren Sie alle Belege über Kauf und Wartungsreparaturen von dem Produkt mindestens 3 Jahre auf, um qualitativen Garantieservice und Service nach Ablauf der Garantie zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass dieses Produkt nur für den häuslichen, nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt ist.

Die Erkenntnis, dass Ihnen dieses Produkt nicht gefällt, ist kein Grund zur Beanstandung.

Wenn Sie dieses Produkt reklamieren wollen, legen Sie zusammen mit ihm einen Kaufbeleg vor.

Wenn ein Fehler auf Ihrem Gerät auftritt, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie es gekauft haben, oder den Service unter der folgenden Adresse:

Service:

Interservis Liberec s r.o. | 28. října 41, 460 07 Liberec 7

tel.: +420 482 771 547 | www.inter-servis.cz

TV-AV Elektronik, s. r. o. | Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina

Príjem zákazok: tel.: +421 41/562 60 61; e-mail: tvav@tvav.sk | www.tvav.sk

Importeur: **GM electronic, spol. s r. o.** | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz



str 61

Vákuumos mikrodermabráziós, digitális bőrtisztító Vigan Mammoth Lady THREE digital

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a készüléket. A termék használatbavétele előtt ismerkedjen meg a készülék használati útmutatójával. A terméket a használati útmutatóban feltüntetett módon vegye használatba. A használati útmutatót gondosan rakja el és őrizze meg az esetlegesen később felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. A készülék eredeti csomagolását, a csomagolóanyagot és a pénztári bizonylatot a garancia időtartamáig feltétlenül őrizze meg. Amennyiben a készüléket egy harmadik személynek eladja, minden esetben mellékelje a használati útmutatót is.

Általános tudnivalók

A vákuumos mikrodermabráziós bőrcsiszolás az egyik legnépszerűbb esztétikai szépségügyi beavatkozás. A Lady THREE készülék segítségével ezentúl már Ön is fájdalommentesen, otthoni, nyugodt körülmények között kitisztíthatja, simává varázsolhatja és fiatalosabbá teheti arcánörét.


A mikrodermabráziós bőrcsiszolás olyan bőrfiataltó eljárás, amelynek segítségével jelentősen csökkentheti a ráncokat. Ez a módszer hatékonyan segít a fekete komedók (faggyúval megtelt szőrtüsző) tisztításában, a felszíni pigmentfoltok, az akné után maradt bőregyenetlenségek eltüntetésében.

A csomagolás részét képező fejegység speciális kiképezésű, mikroszkopikus kristályai eltávolítják az elhalt hámsejteket a bőr legfelső rétegéről (epidermisz). Ez az eljárás elősegíti a sejtképződést és a bőrfelszín gyors regenerálódását.

Több alkalmazás után jelentősen bő a bőr rugalmassága és vérellátása, a kezelést követően jobban felszívódhat a gyógykészítmények (tápláló krémek) hatóanyagai. Az egyidejűleg létrejövő vákuum biztosítja a bőr jobb vérellátását és a mikrodermabráziós bőrcsiszolás következtében fokozatosan nő a kollagéntermelés, a bőr rugalmasságáért felelős sejtek képződése, ezáltal az arc sokkal ápoltabbnak és fiatalosabbnak hat. A bőrfelszín rugalmasabb, erősebb struktúrájúvá válik, felszíne egészségesebb lesz, tapintásra finomabb, ruganyosabb és fiatalabbnak látszik majd.

A mikrodermabráziós bőrcsiszolásnak nincs semmilyen nem kívánatos mellékhatása, javasolt a heges, májfoltos, ráncos, tág pórusú bőr újjászületéséhez, fájdalommentes és tulajdonképpen minden bőrtípusnak javasolt. Tökéletes, rizikómentes, nem invazív szépségügyi eljárás.

A Lady THREE vákuumos bőrfeszítés és -hámlasztás a vákuum elvén működik. A bőrre 4 különböző cserélhető fejegység fejt ki szívó hatást, amely a készülék és a csomagolás részét képezi, a létrejött vákuumnak köszönhetően a ráncos, petyhüdt bőr tisztábbá és feszebbé válik. Az ötödik cserélhető tartozék pótféj fényterápiás célt szolgál.





USB-kábel



2 db szilikon
tömítőgyűrű



50 db mikroszűrő



5 fejeység

Cserélhető
fejeységek

LCD-kijelző

Nyomógomb

Az egyes fokozatok
kapcsolására, a készülék
kikapcsolására

Első nyomás

– gyenge szívóintenzitás

Második nyomás

– közepesen intenzív

erősségű szívás

Harmadik nyomás

– erős intenzitású szívás

Negyedik nyomás

– kék fény

Ötödik nyomás

– piros fény

Hatodik nyomás

– a készülék kikapcsolása

Készülékház

16,5 cm

4 cm



Használat ideje

Elem állapota

Működést jelző fény

A szívóerő intenzitása
– alacsony, közepes
és erős



Mikro USB
dugalj a töltéshez

Vigan
Mammoth



Mikrokristályos fejegység peelingezéshez

Nagy felületű, mikrokristályos részeket tartalmaz, amelyek olyan abszorpciós tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek serkentik a bőrfelszín aktivitását stb. Sérülésveszély fennállása nélkül masszírozza a bőrfelszínt és eltávolítja az elhalt hámsejteket, hozzájárul a bőr tisztításához és annak gyors megújításához, stimulálja a bőrsejtek képződését. Ezt a fejegységet nem ajánlott a szemkörnyéken és annak közelében használni, ahol a bőr túl vékony és sérülékeny. Ha az Ön bőre száraz, hetente csak egy alkalommal használja ezt a fejegységet, és abban az esetben, ha zsíros vagy vegyes a bőre, két alkalommal folytassa a kezelést. A peelingezés időtartama soha ne haladja meg az 5 percet.



Nagy kör alakú fejegység (nagyobb hatékonyságú szívóintenzitás)

Ezen fejegység nagyobb szívóereje elsősorban az eltömődött pórusok, egyebek mellett a fekete faggyúeltömődéseket hatékony eltávolítására szolgál, kiválóan kitisztítja a zsíros bőrt, eltávolítja a port, a maradék kozmetikai terméket stb. a bőr felszínéről. A gyenge és vékony bőrfelszínen ezt a fejegységet csak elővigyázatosan használja. A fejegységet heti egyszer alkalmazza, legfeljebb 5 perc hosszan, lassú mozdulatokkal az orr bőrének tisztítására is ideális, többször csak akkor, ha ezt a bőrmisége indokoltá teszi. Ezt a fejegységet nem ajánlott a szemkörnyéken alkalmazni, inkább a durvább, vastagabb bőrfelszínű helyeken dolgozzon vele, mint a test egyéb részei és a könyök.



Kör alakú nyílással rendelkező szilikon fejegység (gyenge szívóintenzitással)

Ez a fejegység gyenge szívóhatást fejt ki. Mert a szilikon aránylag puha anyag, ez a fejegység hatékonyan eltávolítja a bőr felszínéről a zsírt, a port, a maradék kozmetikai termékeket stb. A vékony és finom bőrre és normál bőrre egyaránt használhatja.



Ovális nyílással rendelkező fejegység (gyenge szívóintenzitással)

Az ovális nyílás a mindennapos bőrápolás célját szolgálja. Például kiváló hatékonysággal kisimítja a száj sarkában megráncosodott bőrt. A beszívás után a készüléket gyorsan húzza el a bőrtől, majd ezt a folyamatot párszor ismételje meg. Ezzel a módszerrel a lelógó bőrt is megtornáztathatja, lentől felfelé irányba, az arcon, az orr környékén, a száj körül, stb.





Masszázsfej piros és kék fényel

Speciális dizájn. A kék fény – a pórusok összehúzására alkalmas, nyugtatja a bőrfelszínt a szennyeződések eltávolítását követően, gyulladáscsökkentő és összehúzó hatással van a bőrre. A piros fény – fiatalító hatással bír, főleg a vékonyabb bőrre ajánlott. Az arcra és az orra egyaránt használható. A piros és kék fényt is hagyja 3 centiméter távolságból hatni 3-5 percig. A következő kezelési lehetőség az, amikor egyenesen a bőrfelületen csúsztatja a készüléket a színes fejegységgel, ezzel egyúttal enyhe masszázst is biztosít az arcbőrnek.

Mikroszűrő cseréje:



A megfelelően hatékony kezelés első lépése, hogy a pórusok kitáguljanak a legideálisabb a párasítás, forró arczuhany vagy meleg fürdés



A Lady THREE készülék főbb tulajdonságai

1. Ideális berendezés az arcbőr tökéletes és egyszerű tisztításához.
2. 3 fokozatú vákuumszívási erősség
3. Kétféle fényterápiás kezelés (kék fény) segítségével arcbőre megnyugszik, fertőtleníti, gyulladáscsökkentő hatással bír. A piros fény fiatalító hatással bír, vékonyabb, sérülékenyebb bőrfelületre ajánlott.
4. Nem invazív beavatkozás, nem fájdalmas a kezelés, minden bőrtípusnak ajánlott, nincs mellékhatása.
5. Vákuumos bőrfeszítés és peeling nyugodt otthoni körülmények között.
6. Javítja a bőr vérellátását, lassítja a sejtöregedést.
7. Eltávolítja az elhalt hámsejteket, hozzájárul a bőrfelszín gyors és természetes megújulásához.
8. Eltávolítja a bőr pórusainak szennyeződéseit, az elhalt bőrdarabkákat, a bőr felső rétegének pikkelyeit.
9. Hozzájárul a bőr jobb vérkeringéséhez, erősíti az egyes bőrrétegeket, az arc felszíne feszesebbé válik.
10. A készülék hozzájárul a bőr kollagén- és elasztintermeléséhez.
11. Az ergonomikus forma lehetővé teszi, hogy kényelmesen kézbe vegyük és könnyen használjuk a készüléket.
12. Könnyen szállítható.
13. Alacsony súly és kicsi méretek jellemzik.
14. USB-n keresztül tölthető.
15. Töltés ideje kb. 90 perc.
16. Működés időtartama: 90 perc.

Biztonsági előírások:



- Használatbavétel előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és annak tartozékai nem mutatják semmilyen látható meghibásodás jelét. Ha kétségei támadnak, ne használja a készüléket. Forduljon szakemberhez vagy keresse fel a szakszervízt, a nem megfelelő használat sérülést okoz.
- Távolítsa el a készülék csomagolóanyagait a megfelelő módon. Vigyázat, a műanyag zacskó ne kerüljön gyerek kezébe, mert fennáll a fulladás veszélye. Ügyeljen arra, hogy a kiskorúak semmi esetre se kerüljenek kapcsolatba a csomagolóanyagokkal.
- A készüléket, a tartozékokat és a csatlakozóegységet is száraz, páramentes helyen tárolja.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a mikroszűrő száraz, megfelelőképpen rögzítésre került-e és jó helyen van-e, hogy a készülék ne szívjon be magába vizet vagy más egyéb folyadékot. Távolítsa el a vizet és más folyadékot a teljes bőrfelületről, amelyet kezelni kíván, mert ha ezt nem teszi meg, a készülék magába szívja a nedvességet, eltömődik, és ezáltal nem biztosított a további megfelelő működése.
- Ha ezt a készüléket használja, vegye le magáról az összes ékszert, díszet és kiegészítőt (karkötőt, fülbevalót, stb.) és a kontaktlencsét is, hogy elkerülje a készülék meghibásodását és az esetleges sérülésveszélyt.
- A készüléket ne merítse vízbe. Ne használja a berendezést vizes kézzel.
- A készüléket háztartási célokra tervezték, kereskedelmi használata nem javasolt. A készülék használata nem javasolt kozmetikai szalonokban sem, nem ajánlott, hogy a készüléket több személy használja egymás után.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket ne használja és ne töltsön nedves, párás környezetben (például vízzel teli kád, zuhanyfülke vagy medence stb. közelében).
- Sose vegye a berendezést kézbe, ha beesett a vízbe. Azonnal húzza ki a csatlakozóvezetékét a konnektorból, áramütésveszély áll fenn.
- A készüléket védje az ütésekől, ügyeljen arra, hogy ne essen ki a kezéből.
- A készüléket óvja a nedvességtől, portól, erős vegyszerek káros hatásaitól, erős hőingadozástól, ne helyezze hőforrás (kályha, tűzhely, kandalló, hősugárzó) közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék vezetéke ne sérüljön meg és ne törjön meg.
- Gondoskodjon róla, hogy a készülék vezetéke ne érintkezzen vízzel, párával vagy egyéb más folyadékkal.
- 18 évnél fiatalabb egyén ne használja a készüléket.

- A készüléket kizárólag felnőttkorú emberi arc ápolására használja (a szemkörnyék, szemhéj, fül, nyak és száj kivételével). A készüléket ne használja állatokon.
- A készüléket ne használja olyan testrészekben, amelyeken plasztikai műtéteket hajtottak végre, pl. facelift vagy orrplasztika vagy egyéb orrműtét. Továbbá nem ajánlott, hogy a készüléket várandós nők használják, és a szívbetegeknek sem javasolt.
- Amennyiben a készülék használata során fájdalmat vagy egyéb nem szokványos dolgot érzékel a bőrfelületén vagy a testén, azonnal kapcsolja ki a készüléket és ne használja azt.
- Ez a készülék nem vízálló. Szigorúan tilos vizet felszívni a készülékkel, tilos vízbe mártani vagy folyó csapvíz alatt lemosni.
- A készüléket csökken fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék biztonságos használatához szükséges tapasztalattal és tudással, csak abban az esetben használhatják, ha felügyeletük biztosított, illetve ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, valamint ha megértették a készülék használatával járó veszélyeket. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül. **Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a készülékkel.**
- Csak a gyártó által mellékelte eredeti tartozékokat használja.
- Amennyiben a készülék megsérül, mert az leesett vagy megütődött, azonnal kapcsolja ki és ne használja tovább.
- Ne használja a készüléket, amíg az töltődik.
- Ha a csatlakozóvezeték megsérült, ugyanolyan típusú vezetékre cserélje, hogy ne álljon fenn az áramütés és sérülés veszélye, valamint a készülék se hibásodjon meg.
- Ne használja a berendezést vízben vagy vízhez közeli helyen (kádban, medencében vagy zuhanyzóban).
- Ne használja a készüléket, ha annak tartozékai, fejezvényei megsérültek, megrepedtek, koszosak vagy másképp meghibásodtak.
- Akadályozza meg, hogy a csatlakozóhüvely fémtárggyal érintkezzen, mert rövidzárlat történhet.
- A készülék mágneset tartalmaz. A készüléket tartsa megfelelő távolságba olyan személyektől akik szívritmus-szabályozóval rendelkeznek.
- Szívritmus-szabályozóval (pacemaker) vagy egyéb más beültetett elektromos berendezéssel élő személyek nem tartózkodhatnak a készülék közvetlen közelében. Amennyiben az ilyen személy szeretne olyan készüléket használni, amelyben beépített mágnes található, vagy egyszerűen a közelében akar tartózkodni, előtte kérje ki szakorvos véleményét.
- Ne nyissa fel a készülékházát és ne is cserélje a tölthető elemeket.

VIGYÁZAT:



- A készüléket csak a használati utasításban felsorolt, gyártó, forgalmazó és eladó által ajánlott célokra használja. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból kifolyólag keletkezett károkért.
- A készüléket ne szerelje, ne építse át. Ha elromlik, vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy keresse fel a szakszervizt.

A bőrirritáció kialakulásának megelőzése érdekében:



- A Lady THREE készüléket ne használja heti két alkalomnál többször.
- A mikrokristályos bőrradír fejezvényt ne alkalmazza a többi fejezvéssel egy napon.
- A készülék fejezvényét mozgassuk minden esetben a bőrön, semmi esetre se hagyja a készüléket hosszabb ideig is egy helyen érintkezni a bőrfelülettel, mert bőrirritációt, esetleges sérülést, vérálfutást vagy horzsolást okozhat.
- A készüléket ne használja peeling hatású krémmel vagy más mechanikai vagy vegyi hámlasztóanyaggal együtt, mert a bőr sérülését, valamint a készülék meghibásodását is okozhatja.
- A készülék beltéri használatra javasolt.
- A kezelés alatt előfordulhat, hogy bepirosodik a bőrfelület, de ez a kezelés után nem sokkal fokozatosan el is múlik, mert ez normális jelenség.

Ne használja:



- Repedezett bőrfelületen, sérült, kivörösödött, irritált, vérző vagy egyéb nyílt sebes bőrfelületen, bőrbetegség esetén. Továbbá ne használja a készüléket pattanáson, égési sérülések kezelésére, hólyagos hámszövet, fekély, kelés, ekcéma, pikkelysömör, rózsahimlő, kuperózis vagy seprűvéna, túlérzékeny bőr, injekciósűrűs helyének vagy anyajegyes bőrfelület ellátására (mert elterjedhet), aktív fertőzés esetén vagy begyulladt pattanásra, valamint ha a kezelt területen nagy anyajegy, tetoválás, található, tűzfolt (naevus flammeus), sminktetoválás abban az esetben sem, ha két hétre visszamenőleg a bőr kozmetikai beavatkozáson esett át, például kémiai vagy mechanikai hámlasztáson, lézerkezelésen, frakcionált lézeres kezelésen vagy mezoterápiás arckontúrájavító kezelésen, esetleg egyéb feltöltő anyagot juttattak be a bőrbe. Kerülje a készülék használatát, ha olyan gyógyszert használ, amely befolyásolja a bőr állapotát, pl. szteroidok vagy egyéb aknéra felírt szerek.
- Ha a kezelni kívánt felület sebes, kérje ki szakorvos vagy bőrorvos véleményét.
- Ne használja a szemén és a száj felületén.
- Ha bőrrákban szenved.
- Közvetlenül napozás után vagy ha a bőre leégett a napon.
- Ha vérhígítót szed.
- Ha a felsorolt betegségek közül valamelyikben szenved: sclerosis multiplex, cukorbetegség, autoimmun megbetegedés.

HA AKÁRMILYEN BŐRBETEGSÉGBEN SZENVED, A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN MINDEN ESETBEN KÉRJE KI SZAKORVOS VÉLEMÉNYÉT.

HA A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA KÖZBEN KELLEMETLEN ÉRZÉST ÉREZ, VAGY PROBLÉMÁS A BŐRFELÜLET, A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN MINDEN ESETBEN KÉRJE KI SZAKORVOS VÉLEMÉNYÉT.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA NEM HELYETTESÍTI A GONDOS ORVOSI ELLÁTÁST ÉS KONZULTÁCIÓT. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN MINDEN ESETBEN KÉRJE KI SZAKORVOS VÉLEMÉNYÉT.

Töltés

Minden használat után javasolt a készüléket teljesen ismételtlen feltölteni.

- A készülék minőségi lítiumos elemmel működik, mely hosszú élettartamot garantál.
- A készülék üzemi és tárolási hőmérséklete: 5°C-tól 35°C-ig.
- Hogy a készülék hosszú élettartamú legyen, az akkut tölts fel teljesen legalább három havonta.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta vagy lemerült az akku, a következő felhasználás előtt teljesen tölts fel.
- A készüléket nem használhatja, ha az töltődik.
- A készüléket akkor is használhatja, ha az nincs teljesen feltöltve. Ám ez esetben a készülék teljesítménye és ereje nem feltétlenül egyezik meg az optimális feltöltött állapot teljesítményével.
- A töltés nagyjából 90 percet vesz igénybe. Ezt követően a készülék lemerülés nélkül 90 percig működik egyhuzamban, az intenzitástól és a felhasznált fejegység típusától függően.
- A töltés előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés kikapcsolt állapotban van. A mikro USB-kábelt dugaszolja a készülék hüvelyébe, majd ezt követően csatlakoztassa az USB-bemenetbe.

- Töltéskor rövid időre megjelenik az elem szimbóluma, ez jelenti, hogy a készülék épp töltődik. Ezt a szimbólumot bármikor ezt követően is előhívhatja, ha megnyomja a kapcsológombot.
- Ha a készülék teljesen feltöltődött, a kijelzőn a nyomógomb megnyomása után, megjelenik egy állandóan világító elem szimbólum, de ez esetben már nem jelzi, hogy az elem tovább töltődik, mert az feltöltődött.
- Ha az akku teljesen lemerült, a készülék automatikusan magától kikapcsol és a kijelző sem világít.

Használat előtti teendők

A Lady THREE készüléket használat előtt minden alkalommal alaposan tisztítsa le, mossa meg és törölje szárazra az arcát is, távolítsa el a sminket, krémet, púderreteget. A hatékonyabb tisztítás elérése érdekében ajánlott a tisztítás előtt az arc gőzölése. Így jobban kinyílnak a pórusok, ezért a bőrfelületről hatékonyabban eltávolíthatóak a szennyeződések.

A Készülék használata

Figyelmeztetés:

Csomagolja ki a készüléket a dobozból. A csomagolóanyagot semmisítse meg az előírásoknak megfelelően. Figyelem, a műanyag zacskó nem megfelelő megsemmisítése a gyerekek fulladásveszélyes állapotát idézheti elő. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne kerüljenek kapcsolatba a készülék csomagolásának anyagaival. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a berendezés vagy annak tartozékai nem mutatják-e meghibásodás vagy sérülés jeleit. Ha a tartozékok, fejegységek megrepedtek vagy sérültek, cserélje ki, nehogy megsértse a bőrfelületet.

Arckezelések területei

Orr: a készüléket az orr felső része felől mozgassa lenti irányba, az orrnyereg mindkét oldalán.



Halánték: a készüléket a szemtől a haj oldali irányába mozgassa kifelé. Az eljárást ismételje meg a jobb és a bal oldalon egyaránt. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne közelítse meg 1 centiméternél jobban a szemet.



Arckezelések területei

Homlok:

A készüléket lassan, egyenletesen mozgassa a homlok közepétől kifelé. Ügyeljen arra, hogy ne kezelje többször ugyanazt a bőrfelületet.



Orca:

Az orrtól kifelé mozgassa a készüléket. Az eljárást ismételje meg a jobb és a bal orca mindkét oldalán egyaránt.



Ajak körül:

A felső ajak fölött középről indítsa a készüléket a fül irányába kifelé, végezze el a jobb és bal oldalon is a kezelést. Az alsó ajak alatt az állról indítsa el a kezelést jobb és bal irányba, felfelé. Ügyeljen arra, hogy ne érintse az ajkakot.



Első használat előtt

Mielőtt először használná a készüléket az arcán, ajánlatos a fejegységet kipróbálni azt a belső alkaron.

1. Helyezze fel a kiválasztott fejegységet a készülék felső részére. A művelet elvégzéséhez a szilikon tömítőgyűrűknek köszönhetően kisebb erő kifejtése szükséges. Tekerje fel a fejegységet a készülékház felső részére.
2. A kapcsológomb megnyomásával helyezze üzembe a készüléket.
3. A kapcsológomb következő megnyomásával válasszon a három erősségi fokozat közül. A negyedik gombnyomással a kék fényt kapcsolja be, mellyel a fejegység használatával egy időben bőrn nyugtató hatás érhető el és az ötödik gombnyomással aktiválja a piros fényt, aminek bőrfiatalító hatása van, és egyben puhává is varázsolja a bőrt.
4. Mielőtt elkezdené az arc kezelését, a szívófunkció erősségét ellenőrizze le az alkar belső részén, majd ezt követően várjon legalább fél órát. Ha az esetleges bőrreakció fél órán belül eltűnik, elkezdheti az arcbőr kezelését.

Használati tippek:

Hámlasztás (elhalt hámsejtek eltávolítása) az arcon

1. Helyezze fel a készülékre a mikrokristályos fejegységet. Mossa meg alaposan az arcát és törölje szárazra.
2. Az alsó állkapocstól kezdjük és mozgassuk a készüléket letről felfele.
3. Helyezze a készüléket az arcára és mozgassa a fejegységet bentől kifelé irányba.
4. Helyezze a készüléket a homlokára és mozgassa a közepétől haladva minden irányra.
5. Helyezze a készüléket az arc T-zónájára és mozgassa azt letről felfele.

Pórustisztítás, zsiradék és a maradék kozmetikai szerek eltávolítása, stb.

1. Csatlakoztassa a készülékhez a nagy kerek lyukú fejegységet vagy a szilikonos kör alakú fejegységet (a bőr típusától függően).
2. Irányozza a fejet a bőrfelszínre, amelyet épp tisztítani szeretne. A fejjel ne oda-vissza mozogjon, hanem csak egy irányba. Ezt a módot ne alkalmazza túl hosszú ideig.

Gondoskodás a finom vonalakról

1. Csatlakoztassa az ovális fejegységet a készülékre.
2. A készülék ezen fejegységét az orr oldalsó részének és az ajkak tisztítására használja. A szívás intenzitását állítsa be igénye szerint. Szippantsa be a kezelni kívánt felületet gyors iramban a készülékkel, majd ezt követően húzza le a bőrről a gépet. Ezt az eljárást ismételje meg többször egymás után, de a kezelés időtartama ne lépje túl az 5 percet.

Bőrápolás a piros és ék fény segítségével

Ezt a fajta kezelést rögtön a tisztítás után alkalmazhatja. Csatlakoztassa a kék és piros fényt adó fejegységet és mozgassa lassan. Ne használja túl hosszú ideig egy adott helyen, nehogy kipirosodjon a bőre és kellemetlen, égető érzés lépjen fel. A piros és kék fényt 3 centiméter távolságban alkalmazza, 3-5 percig. A következő lehetőség, ha a fényt egyenesen a bőrfelszín fölé alkalmazza, mert így azonnali finom masszásban is részesíti a felületet.

Az első arckezelés előtt

A készülék első használatát megelőzően ajánlott a kiválasztott fejegységgel bőrtesztet végezni az alkar belső felén, a leggyengébb szívóintenzitással. Ha nem tapasztal semmilyen természetellenes válaszreakciót, növelheti esetlegesen az intenzitást és a mozgásszámot.

1. Helyezze fel a választott fejegységet a készülék felső részére. A művelet elvégzéséhez a szilikon tömítőgyűrűknek köszönhetően kisebb erő kifejtése szükséges. Tekerje fel a fejegységet a készülékház felső részére.
2. A kapcsológomb megnyomásával helyezze üzembe a készüléket.
3. A kapcsológomb következő megnyomásával válasszon a három erősségi fokozat közül. A negyedik gombnyomással a kék fényt kapcsolja be, mellyel a fejegység használatával egy időben bőrnyugtató hatás érhető el. Az ötödik fokozat a piros fény bekapcsolása, mely fiatalító hatással van a vékonyabb, érzékenyebb bőrre is.
4. A felhelyezett fejegységet úgy érintse az arcbőréhez, hogy érezze a szívóhatást. A fejegységnek állandó, teljes értékű kapcsolatban kell lennie a bőrfelülettel. A fejegységet nem szükséges túl erősen hozzányomni a bőrfelülethez, elég, ha finoman hozzáérinti. Akkor megfelelő az érintkezés, ha bőrfelületén érzi, a készülék hogyan fejt ki a szívóhatást.
5. Az orr irányából egyenes mozdulattal vezesse a készüléket a halánték felé, majd ismét várjon fél órát. Ha az esetleges bőrreakció fél órán belül eltűnik, elkezdheti az arcbőr kezelését.
6. A készüléket heti kétszer ajánlott használni, a két kezelés között legalább 48 órának kell eltelnie.

A készülék használatát követően

A készülék használata után a kezelés utolsó fázisaként helyezzen fel az arcára tápláló arcpakolást, a napszaknak megfelelő éjszakai vagy nappali hidratálókrémet.

Figyelmeztetés:

A készülék használatát követően legalább három napig tartsa be a következő óvintézkedéseket:

- Semmi esetre se használjon mechanikus vagy vegyi hámlasztó anyagokat.
- Tegye át későbbre az esetlegesen betervezett, arcra irányuló elektrolízist, gyantáztatást vagy egyéb szőrtelenítéssel kapcsolatos kezelés időpontját.
- A kezelést követően védje arcbőrét a napsugárzás káros hatásaitól.
- A kezelést követően azonnal sminkelhet.

Tisztítás és karbantartás



FIGYELEM: A készüléket semmi esetre se merítse vízbe.

A készülékház tisztításakor soha ne használjon acélgyapot tisztítópárnát, maró tisztítószer, karcoló eredményező tisztítószer vagy agresszív vegyszert (benzin, toluol, aceton).

Eljárás menete::

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Óvatosan szedje le a készülékházzal a szívófejet.
3. A fejegységet forró, folyó csapvíz alatt mosogatószerrel mossa tisztára. A szennyeződések jobb eltávolítása érdekében puha sörtéjű fogkefével is átsúrolhatja a fejegységet. A peelin gező fejegység elszennyeződések a fejegységet áztassa tíz percre mosogatószeres vízbe, majd súrolja meg alaposan finom sörtéjű fogkefével.
4. A megtisztított fejegységet szárítsa meg, törölje szárazra puha ronggyal, ügyeljen arra, hogy a fejegység ne maradjon szőszös. Majd ezt követően helyezze vissza a készüléket és a tartozékokat a dobozba vagy illessze fel a készülékre és ismét kapcsolja be, ha még nem fejezte be a kezelést.
5. Ha a fejegység tömítése elkoszolódott, cserélje ki azt.
6. A készülékházat nedves ronggyal törölje tisztára, majd törölje szárazra.

Problémamegoldás

A legáltalánosabb és leggyakoribb felmerülő problémák és azok lehetséges okai és megoldásai a következők.

A leggyakrabban előforduló problémák és felmerülő kérdések – és azok megoldásai

Ez a készülék megfelelő az én arcbőrömre is?

A Lady THREE készülék mindenféle bőrtípusra alkalmazható, ugyanúgy használhatja, ha a zsíros, száraz vagy akár vegyes bőrtípushoz tartozik. Ugyanúgy alkalmazható az összes bőrszínre. További részletek a használati útmutató biztonsági előírásokat taglaló részénél olvashat. Ha kérdései vannak, kérje ki szakorvos véleményét.

Körülbelül milyen hosszú ideig tart a Lady THREE készülékkel egy kezelés?

Az arc különböző részeinek kezelése eltérő ideig tart, de az arc teljes kezelése nem vesz hosszabb időt igénybe, mint 20 perc.

Biztonságos a Lady THREE készülék technikája?

A készülék egy biztonságos mikrodermabráziós bőrtisztító technikán alapszik. Arról van tulajdonképpen szó, hogy a készülék eltávolítja a bőr felesleges, elhalt hámsejtjeit, a bőr sejtjeinek képződése felgyorsul, étellel telivé válik és a bőrfelszín regenerálódik. Jelentősen nő a rugalmassága és vérellátása. A bőr egyes rétegei megerősödnek, a bőr meggyógyul, simább, feszesebb, rugalmasabb tapintásúvá válik és fiatalosabb hatást kelt.

Milyen gyakran használja a Lady THREE készüléket?

Heti 2 alkalommal javasoljuk a készülék használatát, két kezelés között tartson legalább 48 óras szünetet. Kifejezetten érzékeny, problémás bőr esetén maximálisan heti egy alkalommal használja a készüléket. A hámlasztó hatású mikrokristályos fejegységgel ne használja egy napon a többi funkciót.

A készülék nem működik.

A készüléket az útmutatóban szereplő eljárásnak megfelelően töltsé fel. Ellenőrizze, nem történt-e áramkiesés, hogy a konnektor, amelybe az USB-kábelt bedugta, feszültség alatt van-e. Ellenőrizze, világít-e a kijelzőn lévő gomb, mely azt jelzi, a készülék töltődik. Győződjön meg arról, hogy a kikapcsolót a megfelelőképpen nyomta-e be. Ha a készülék még ezek után sem működik, keresse fel a szakszervízt vagy vegye fel a kapcsolatot az importőrrel.

Fájdalmas a Lady THREE készülékkel történő kezelés?

Nem, a készülékkel történő kezelés elvileg nem jár semmilyen fájdalommal. Ha a bőre nagyon érzékeny, enyhe bőrpír és égő érzés léphet fel. Ha a kezelés alatt fájdalmat érez, ajánlott alacsonyabb fokozatra csökkenteni az erősséget.

Ha nem folyamatos a készülék mozgása a bőr felszínén/ nincs szívóerő vagy gyenge/ az alkalmazás eredménye rosszabb, mint előzőleg?

Ellenőrizze a mikroszűrőt, nem szennyeződött-e el. Cserélje ki vagy tisztítsa ki a szűrőt. Ellenőrizze, tiszta-e a fejegység. A peelingezés fejegység használatakor ellenőrizze annak tisztaságát, esetlegesen járjon el a használati útmutató „Tisztítás és karbantartás” fejezetében leírtak szerint. Ellenőrizze, hogy a fejegység felhelyezését követően érez-e szívóerőt. Kapcsolja be a készüléket. Ha az újratápellátást a szívófej nyílására, éreznie kell a szívóerőt. Ha nem érzé, a készülék valószínűleg meghibásodott. Kérjük, keresse fel a szakszervízt.

A készüléket nem lehet feltölteni.

Ellenőrizze le a készülék csatlakozóját és azt, hogy a konnektor feszültsége megfelel-e a készülék feszültségigényének, ellenőrizze, működik-e az USB-kábel. Ha a készülék működését jelző elemjel szimbóluma a kijelzőn ezután sem világít, keresse fel a szakszervízt vagy vegye fel a kapcsolatot az importőrrel.

Kezelés után kimehetek a tűző napra?

A kezelést követő 3 napon ne tegye ki a bőrét erős napsugárzásnak.

Milyen bőrreakciókra számíton a készülék használatát követően?

A kezelés után azonnal bőrreakció léphet fel, ritkán enyhe bőrpír jelentkezik. Használat közben meleget és enyhe bizsergést érezhet. Rendszerint ezek a tünetek pár perc alatt megszűnnek. Ha a bőr száraz, pikkelyes, kipirosodott, akkor ezek a tünetek hosszabb ideig is fennállhatnak. Ennek a kellemetlen nyomásnak az is lehet az oka, hogy túl erősen rányomta az arcára a készüléket, vagy túl magas volt a kezelés intenzitása vagy többször lekezelte ugyanazt a területet.

Ne nyomja a bőrre a készüléket és ügyeljen arra, hogy egymást követően ne kezelje le ugyanazt a bőrfelületet. Az itt feltüntetett kellemetlen tüneteket megelőzheti, ha a kezelés után tápláló hidratáló, fényvédő krémmel keni be az arcát. A készüléket a gyártó letesztelte és biztonságos használatát ellenőrizte, kérjük, minden esetben kövesse a használati útmutatóban leírt utasításokat.

A homlokon nehezen kivitelezhető az állandó szívóhatás fenntartása.

Próbálja más szögbe állítani a készüléket és keresse meg a leginkább megfelelő szöget, amelyben a szívófej érintkezik a homlok bőrfelületével, mindezt úgy kísérelje meg, hogy közben ne emelje le a szívófejet a bőrről. A homlokkezelést lassabban és körültekintőbben végezze.

A kezelést követően más beavatkozások is elvégezhetőek az arcon?

A kezelést követő 3 napon semmiképpen ne végezzen mechanikai, kémiai hámlasztást, elektrolízises kezelést vagy szőrtelenítést.

Műszaki adatok

Akkumulátor élettartama: lítiumos elem 500 mAh

Töltési feszültség: 5 V == 1 A

Üzemi feszültség: 3,7 V | Névleges teljesítmény: 2,2 W

Védelmi osztály: III.

Töltés időtartama: kb. 90 perc | Működés időtartama: akár 90 perc

Szín: szürkés fehér

Nettó súly: 154 g | Bruttó súly: 432 g

A termék nettó méretei: 165 x 40 mm | A termék bruttó méretei: 234 x 146 x 60 mm

A csomagolás tartalma

1x Ajándéksomagolás betéttel a készülék és tartozékainak tárolásához

1x Lady THREE készülékegység | 1x Mikrokristályos peeling fejegység

1x Nagy kör alakú fejegység | 1x Kör nyílású szilikonos fejegység

1x Ovális fejegység

1x Masszázs fejegység piros és kék fénnel

1x USB-kábel | 2x Szilikon tömítőgyűrűk

50x mikroszűrők

1x használati útmutató (CZ/ SK/ UK/ DE/ HU)

Régi elektromos és elektronikai berendezések hulladékkezelése



A terméken, annak tartozékain, csomagolásán vagy kísérőlevelén található áthúzott kerekese kuka jel azt szimbolizálja, hogy ezt a terméket külön kell gyűjteni annak felhasználódásakor, ezért ne dobja a közönséges kukába, mivel elektromos hulladék. Kérjük, felhasználódáskor vigye el a hulladékot a legközelebbi elektronikus berendezések megsemmisítésére szakosodott hulladékdudvarba, ahol ezt az berendezést szakszerűen megsemmisítik. Az Európai Unióban és a többi európai országban is a terméket külön kell gyűjteni annak felhasználódásakor az erre szakosodott gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja az felhasználódott berendezés hasznos élettartamának végén a környezettudatos újrahaznosítást, elősegíti a potenciálisan káros környezeti és emberi egészségre gyakorolt hatások elkerülését, és lehetővé teszi a terméket alkotó alkatrészek újrahaznosítását. Ezen anyagok újrahaznosítása a természeti erőforrások védelméül szolgál. Ebből az okból kifolyólag kérjük, ne helyezze a háztartási hulladékkal együtt a közönséges kukába az felhasználódott elektromos és elektronikai berendezéseket. A hulladék szelektálására vonatkozó részletes tájékoztatásért forduljon a lakóhelyén lévő illetékes hivatalhoz, a hulladékgazdálkodással foglalkozó intézményhez vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. További erre vonatkozó részletet talál a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 185/2001-es törvényben, amely Csehszágban van érvényben. Az alábbi weboldalakon informálódhat a környezettudatos újrahaznosításról: www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz és www.asekol.cz (e-hulladék megsemmisítése). Amennyiben nem az előírások szerint jár el az felhasználódott berendezés megsemmisítését illetően, az hatályban lévő törvényi előírások értelmében megbírsághozható.



Garancia

Erre a termékre a megvásárlástól számított időponttól 24 hónapos garancia érvényes. Ez a jótállás akkor érvényesíthető, ha a károsodás gyártási vagy anyaghiba miatt lépett fel. A jótállás nem vonatkozik a terméket ért olyan károsodásra, amely nem megfelelő installáció, baleset, nem rendeltetésszerű használat, természeti katasztrófa, elégtelen vagy túlzott áramellátás, a normálistól eltérő mechanikai vagy környezeti hatások, illetve bármilyen illetéktelen szétszerelés, javítás vagy átalakítás következménye. A készülék hosszú élettartamú Li-ion akkumulátorral rendelkezik. A 24 hónapos garancia nem vonatkozik az akkumulátor csökkenő teljesítményére, annak használatból fakadó gyengülésére vagy előregedésére. A felhasználási kapacitás csökken az akkumulátorhasználat intenzitásának függvényében.

A termék megvásárlására és esetleges javítására vonatkozó számlákat és tanúsítványokat gondosan őrizze meg, minimum 3 évig a minőségi garanciális és garancia utáni javítások lehetővé tétele érdekében. Ne feledje, ez a készülék nem professzionális, hanem csak háztartási felhasználásul szolgál. A tény, hogy a termék önnek nem tetszik vagy nem felel meg, nem ok a reklamációra. Amennyiben reklamálni szeretné a terméket, mutassa fel a termékkel együtt a vásárlást igazoló bizonylatot is.

A készülék meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval, ahol a terméket vásárolta vagy keresse fel az alábbi szakszervizt:

Szerviz

Interservis Liberec s r.o. | 28. října 41, 460 07 Liberec 7

tel.: +420 482 771 547 | www.inter-servis.cz

TV-AV Elektronik, s. r. o. | Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina

Megbízások fogadása: tel.: +421 41/562 60 61; e-mail: tvav@tvav.sk | www.tvav.sk

Importőr: GM electronic, spol. s r. o. | Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz