

Uživatelská příručka

Insta360 Wave



www.stablecam.com

Mobilní aplikace Insta360



Android




iOS

Insta360 studio



POPIS PRODUKTU




Standardní příslušenství



Kabel USB-C 1,5 m



Adaptér USB-A
na USB-C



Převážná taška

* Kabel USB-C 3,1 m, adaptér a držák na stůl lze zakoupit samostatně.

POUŽITÍ

Umístění

Insta360 Wave umístěte vždy na hladký, stabilní a rovný povrch. Jeho základna je vybavena přísavkou, při přemísťování ho tedy nejprve uchopte za horní část a nakloňte na stranu, aby se přísavka uvolnila. K upevnění Insta360 Wave na stůl lze použít i stolní držák (lze dokoupit).

Zapnutí/vypnutí


Zapnutí: Stisknutím a podržením tlačítka napájení Insta360 Wave zapnete. Hlavní část reproduktoru se zvedne. Jedním stisknutím tlačítka napájení vypnete nebo zapnete dotykový displej.

Vypnutí: Stisknutím a podržením tlačítka napájení Insta360 Wave vypnete. Hlavní část se sklopí a zavře.

Poznámka: Po připojení k externímu zdroji napájení pomocí kabelu USB-C se Insta360 Wave zapne automaticky.

Nabíjení


Insta360 Wave nabíjejte pomocí přiloženého kabelu USB-C.



PŘIPOJENÍ


1. Prostřednictvím kabelu USB-C

Insta360 Wave je kompatibilní se systémy Windows i macOS. Aby se předešlo problémům s kompatibilitou, doporučujeme pro připojení k vašemu zařízení použít přiložený kabel USB-C.



2. Prostřednictvím donglu

Vyjměte dongle z Insta360 Wave a zasuněte ho do počítače nebo do zařízení, ke kterému chcete reproduktor připojit.



Poznámka: Dongle můžete také připojit k portu USB-C pomocí adaptéru USB-A na USB-C.

3. Prostřednictvím Bluetooth

Povolte Bluetooth na dotykovém displeji Insta360 Wave, poté zapněte Bluetooth na svém zařízení a proveďte párování.

4. Prostřednictvím Wi-Fi

Nainstalujte Insta360 Wave Controller do svého počítače. Poté prostřednictvím USB-C připojte Insta360 Wave a připojte se k Wi-Fi. Anebo můžete na dotykovém displeji přejít do Nastavení > Wi-Fi a připojit se.

DOTYKOVÝ DISPLEJ

Při prvním zapnutí zařízení Insta360 Wave vyberte na dotykovém displeji jazyk, region a časové pásmo a prostudujte si pravidla pro použití. Než přejdete na hlavní domovskou obrazovku, postupujte podle instalačního průvodce Insta360 Wave Controller.

• Nahrávání

Klepnutím na Nahrávání přejděte do rozhraní pro nahrávání.

• Hlasitost reproduktoru



Upravte hlasitost reproduktoru a zapněte nebo vypněte jeho ztlumení.

• Ztlumit/zapnout mikrofon



Mikrofon zapnutý: kontrolka svítí zeleně.



Mikrofon ztlumený: kontrolka svítí červeně.

• Režim zvuku



Vyberte si mezi nastavením redukce šumu nebo původním nastavením (Omni, Cardioid, Supercardioid, Figure 8 nebo Stereo).

Poznámka: Režim Stereo lze použít pouze při připojení k počítači pomocí kabelu USB-C a výběru Insta360 Wave USB jako zdroje audio vstupu.

• Nastavení

Funkce AI: Zapněte nebo vypněte AI Summary a vyberte jazyk přepisu.

Výška zařízení: Nastavte zařízení do nízké, střední nebo vysoké polohy.

Heslo: Nastavte heslo pro nahrávky.

NAINSTALUJTE INSTA360 WAVE CONTROLLER

Navštivte stránku <https://www.insta360.com/download/insta360-wave> a stáhněte si Insta360 Wave Controller pro úpravu nastavení a používání funkcí AI.

MONTÁŽ INSTA360 LINK 2

Insta360 Wave můžete používat společně například s webovou kamerou Insta360 Link 2 (prodává se samostatně). Před jejím připojením nejprve sejměte horní kryt z Insta360 Wave a kameru upevněte tak, aby kontaktní body byly vyrovnané. K počítači připojte Insta360 Wave pomocí kabelu USB-C.

Upozorňujeme, že seznam kompatibilních modelů webových kamer je průběžně aktualizován. Nejaktuálnější seznam kompatibilních modelů najdete na oficiálních stránkách Insta360.

AKTUALIZACE FIRMWARU

1. Prostřednictvím Insta360 Wave Controller

Otevřete Wave Controller a přejděte do části Nastavení zařízení > O aplikaci, kde zkontrolujete aktuální verzi firmwaru. Když je k dispozici novější verze, postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte aktualizaci.

2. Prostřednictvím režimu USB

Připojte Insta360 Wave k počítači pomocí kabelu USB-C. Na dotykové obrazovce přejděte do Nastavení > Režim USB > Přenos souborů. Stáhněte si nejnovější firmware z webových stránek Insta360 a zkopírujte ho do zařízení. Opusťte Přenos souborů a když se na dotykové obrazovce zobrazí vyskakovací okno, klepněte na Aktualizovat.

3. Prostřednictvím Wi-Fi

Po připojení Insta360 Wave k Wi-Fi systém automaticky zkontroluje, zda je stávající

firmware aktuální. Pokud je k dispozici aktualizace a Insta360 Wave je v pohotovostním režimu, automaticky stáhne nejnovější verzi. Přejděte poté na dotykovém displeji do Nastavení > Obecné > Aktualizace firmwaru a proveďte aktualizaci.

Poznámky:

1. Během aktualizace firmwaru pomocí Wave Controller nebo režimu USB neodpojujte USB kabel.
2. Během aktualizace firmwaru Insta360 Wave nepoužívejte.
3. Jako nejvhodnější způsob doporučujeme aktualizaci pomocí Insta360 Wave Controller.
4. Před aktualizací se ujistěte, že je zasunutý dongle. Během aktualizace firmwaru zařízení se tak automaticky aktualizuje i firmware donglu.

SVĚTELNÉ INDIKÁTORY

Činnost zařízení	Světelná signalizace
Zapnuto/Bluetooth úspěšně spárováno	Svítil zeleně
Vypnuto a nabíjení	Pomalou bliká oranžově
Aktualizace firmwaru	Pulzuje modře
Mikrofon ztlumený	Svítil červeně
Probíhá konferenční hovor/nahrávání AI	Svítil modrozeleně
Porucha hardwaru/selhání párování Bluetooth/selhání aktualizace firmwaru	Bliká žlutě

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pečlivě si prosím přečtete tyto pokyny. Při používání kamery a jejího příslušenství je nezbytné se seznámit s těmito pokyny.

Za provoz kamery a následky spojené s provozem kamery je plně odpovědný její uživatel. Výrobce kamery, Arashi Vision Inc., ani distributor STABLECAM s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávný provoz kamery, za škody vzniklé v souvislosti s provozem kamery, zranění, pokuty nebo jinou právní odpovědnost, přímou či nepřímou, vzniklou během provozu kamery nebo při používání jejího příslušenství.

Před každým použitím se ujistěte, že jsou kamera a její příslušenství v dobrém stavu a že správně pracují. Pokud jeví známky poškození, okamžitě ukončete jejich provoz.

STABLECAM s.r.o.

Oficiální distributor Insta360 pro Českou a Slovenskou republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz