

myFirst Camera 50

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK | Obsah

Úvod 74

O Camera 50 74

Začnite 75
- Nabíjanie kamery 50
- Zapnutie/vypnutie kamery 50
- Nastavenie vašej kamery 50

Použitie Camera 50 76
- Základná navigácia
- Fotografujte
- Nahrávanie videí
- Selfie režim

Moduly 78
- Galéria
- myDiaries
- Modul "+"
- Hudba
- myCircle

Prostredia 83
- Účet
- Wi-Fi a sieť
- Jazyk
- Dátum a čas
- Nastavenia fotoaparátu
- Zvukové nastavenia
- Nastavenia displeja
- Skladovanie
- Správa PIN kódov pre myDiary

Podpora a ďalšie 84

Právne oznámenie 84

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali myFirst Camera 50. Dúfame, že si ju vy aj vaše dieťa užijete.

Obsah balenia



myFirst Kamera 50



Nabíjací kábel



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Šnúrka proti strate

UPOZORNENIE: Existuje riziko výbuchu, ak je batéria vymenená za nesprávny typ. Nepokúšajte sa vybrať alebo vymeniť batériu, ktorú používateľ nemôže vymeniť. Ak narazíte na akékoľvek problémy s batériou, kontaktujte zákaznícku podporu pre pomoc.


Pred prvým použitím

Pred používaním zariadenia si prosím dôkladne prečítajte tento používateľský manuál.

Zákaznícka podpora

Pre viac informácií navštívte našu stránku podpory:
http://support.myfirst.tech.

O vašej kamere 50



1. **Selfie svetlo:** nastaviteľné svetlo pre lepšie selfie.
2. **Uzávierka:** Fotí alebo spúšťa/zastavuje nahrávanie videa.
3. **Tlačidlo napájania:** Podržte na zapnutie/vypnutie fotoaparátu.
4. **Tlačidlo na selfie svetlo:** Ovláda selfie svetlo.
5. **Typ C port:** Na nabíjanie a prenos dát.
6. **Displej:** Zobrazuje fotografie, videá a menu.
7. **Objektív selfie fotoaparátu:** Na predné fotografie a videá.
8. **Slot na pamäťovú kartu:** Vložte pamäťovú kartu na rozšírenie úložiska.
9. **Reproduktor:** Prehráva zvuk počas prehrávania.
10. **Držiak na šnúrku:** Na pripevnenie šnúrky.
11. **Objektív hlavného fotoaparátu:** Na zadné fotografie a videá.
12. **Držiak:** Poskytuje pevný úchop.

Začnite

Nabíjanie kamery 50


1. **Použite USB-C Type-C kábel:**
- Použite 5V/1A nabíjací zdroj s USB-C káblom.
- Pripojte USB-C kábel k nabíjaciemu konektoru fotoaparátu.

2. **Overte nabíjanie:**
- Skontrolujte ikonu nabíjania na obrazovke, či sa nabíja.
- Keď je úplne nabitý, obrazovka zobrazí stav plného nabitia.


Zapínanie/vypínanie kamery

- Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým sa neobjaví logo.
- Vypínať: Znova stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia.


Nastavenia fotoaparátu




1. **Úvodná obrazovka:**
Po zapnutí sa na kamere zobrazí úvodná obrazovka.



2. **Vyberte si jazyk:**
Vyberte si preferovaný jazyk zo zoznamu a kliknite na Pokračovať.



3. Wi-Fi pripojenie: Zadajte heslo k Wi-Fi na pripojenie kamery na internet.



4. Nastavte názov fotoaparátu: Použite klávesnicu na obrazovke na nastavenie názvu pre svoj fotoaparát.




5. Pripojte fotoaparát k telefónu: Naskenujte QR kód na obrazovke pomocou smartfónu a pripojte fotoaparát k aplikácii myFirst Circle.


pridanie existujúceho registračného obsahu Circle (nová používateľská príručka R2, strany 1, 5, 6)

Použitie kamery

Základné ovládanie



Predvolený režim zapnutia: Po zapnutí fotoaparát okamžite prepne do režimu fotenia.



Pre prístup do menu: Menu poskytuje priamy prístup k hlavným modulom: Galéria, Môj denník, Hudba a Môj kruh.

Fotografia



Fotografia:
Stlačte spúšť, aby ste urobili fotku.




Ovládanie priblíženia:
Použite tlačidlo priblíženia na prepínanie medzi úrovňami priblíženia 1x, 2x a 3x. Pre jemnejšie úpravy stlačte a podržte volič priblíženia a potom potiahnite prstom na priblíženie.




Stlačte spúšť: Stlačením spúšte sa zaostrí a expozpozičná expozícia pre presnejší záber.

Nahrávanie videí



Začnite nahrávať: Dlhé stlačenie spúšte na začatie nahrávania. **Zastavenie nahrávania:**
Stlačte spúšť znova, aby ste zastavili nahrávanie.

Selfie režim



Prepnite do režimu selfie:
Ťuknite na ikonu selfie, aby ste prepínali medzi prednou a zadnou kamerou.





Na použitie selfie svetla:
Stlačte bočné tlačidlo na aktiváciu doplňovacieho svetla. Stlačte znova na nastavenie jasu.

Moduly

Galéria


1. Prezeranie fotografií/videí:






- Ťuknite na ikonu fotografie, aby ste si prezerali a prezerali fotografie a videá.
- Prezrite si fotografie alebo videá v režime na celú obrazovku klepnutím na požadované médium.


2. Na vymazanie fotografií/videí:






- Vyberte médium a potom klepnite na ikonu koša, aby ste ho vymazali.
- Potvrďte vymazanie jedného alebo viacerých súborov pomocou možnosti "vybrať".

3. Úprava fotografií/videa:





Úprava fotografií:


- Aplikujte filtre (automatická korekcia, saturácia, jas a pod.).
- Použite pastelku na kreslenie, orezávanie alebo otočenie fotografie.




Strih videa:

- Ostrihajte videoklipy.

myDiaries




1. Na prístup k uloženým AI videám:
Otvorte myDiary a pozrite si videá generované AI, ktoré boli uložené súkromne




2. Ukladanie do môjho denníka:
Pri vytváraní alebo úprave AI videí vyberte myDiary Privacy a uložte obsah súkromne.

3. Správa PIN kódu myDiary:




Pre prístup k nastaveniam myDiary: Choďte do nastavení > nastaveniach myDiary.




Zmena PIN kódu:
Vyberte Zmeniť PIN. Zadajte svoj starý PIN a potom nastavte a potvrďte nový.

Modul "+"

1. Vytváranie šablóny:



Ťukni na ikonu a získaj Prístup k šablónam.







Vyberte počet fotografií/videí podľa požiadaviek šablóny.




Po výbere média kliknite na tlačidlo Generovať, video bude spracované a zobrazené na náhľadovej obrazovke.


Pridať vylepšenia (voliteľné):





Odpočítavanie do začiatku hlasového hovoru, keď používateľ klikne na tlačidlo Nahrávať






Po vytvorení videa môžete pridať komentáre a nálepky na vylepšenie svojho diela.






Keď je médium vygenerované, uložte ho do myDiary alebo zdieľajte so svojím okruhom.

2. AI Video:




Ťukni na ikonu + a vyber
Video Začnite vytvárať AI



Vybrané Media:
Kliknite na výber média na vytvorenie videa.





Vyberte média s hlasovou poznámkou:
Tlačte a držte médiá, aby vyjadrili svoje pocity ohľadom podujatia.




Po výbere média kliknite na tlačidlo Generovať, video bude spracované a zobrazené na náhľadovej obrazovke.


Pridať vylepšenia (voliteľné):






Odpočítavanie do začiatku hlasového hovoru, keď používateľ klikne na tlačidlo Nahrávať







Po vytvorení videa môžete pridať komentáre a nálepky na vylepšenie svojho diela.

3. Príspevok:






Ťuknite na ikonu + a vyberte Odoslať, aby ste vytvorili príspevok pre myCircle.



Vyberte až 3 fotografie alebo Jedno video.




Pridajte popis, potom pridajte príspevok na myCircle.

Hudba

Na hranie piesní:




Načítajte pamäťovú kartu s uloženú hudbu alebo prenos hudobných súborov z počítača do fotoaparátu.



Môžete ťuknúť na ikonu Hudba Prehliadajte a prehrávajte skladby zo zoznamu. Môžete pozastaviť, miešať a opakovať skladby.

Podporovaný je iba formát MP3. Keď reštartujete alebo vložíte novú pamäťovú kartu, fotoaparát automaticky vygeneruje priečinok "Hudba". Potom môžete hudobné súbory skopírovať do priečinka "Hudba".

myCircle





Pre zobrazenie príspevkov od kontaktov:

- Vstúpte do myCircle, aby ste si pozreli príspevky zdieľané vašimi kontaktmi.
- Prezrite si príspevky, ktoré chcete vidieť.

Prostredia

Účet



Spravujte svoj účet:
Pozrite si a prepojte svoj fotoaparát so svojím účtom myFirst Circle.

Wi-Fi a sieť



Ako sa pripojiť na Wi-Fi:
Vyberte Wi-Fi sieť a pripojte sa k nej.

Jazyk



Zmena jazyka:
Vyberte preferovaný jazyk rozhraní kamery.

Dátum a čas:



Stanovte dátum a čas:
Aktivujte "Nastaviť automaticky" na synchronizáciu dátumu a času s internetom alebo ich nastavte manuálne.

Nastavenia fotoaparátu



Rozlíšenie fotografií:
Vyberte požadované rozlíšenie fotografií (napr. 8MP, 12MP, 16MP).

Zvukové nastavenia



Nastavenia zvuku:
Upraviť zvuk: Nastaviť hlasitosť médií a zapnúť systémový zvuk.

Nastavenia displeja



Upravte jas a orientáciu:
Nastavte jas obrazovky, zamknite orientáciu obrazovky a nastavte čas vypršania obrazovky.

Skladovanie



Spravujte úložisko:
Skontrolujte dostupný úložný priestor.

Informácie o kamere



Softvérová verzia:
Uistite sa, že máte camOS aktuálne, aby ste mali najnovšie funkcie a bezpečnostné aktualizácie.

Podpora a

Zákaznícka podpora:
Navštívte webovú stránku myFirst alebo kontaktujte podporu e-mailom na support@myfirst.tech .

Vyhlásenie

Podmienky používania:
myFirst nezodpovedá za používanie tohto zariadenia ani aplikácií, produktov a služieb tretích strán, vrátane akýchkoľvek osobných údajov zdieľaných s ostatnými. Pred použitím si prosím prečítajte príslušné podmienky a politiky.