



BLAST IONIC 1600 DIGITAL





FÉN NA VLASY

BLAST IONIC 1600 DIGITAL

POPIS ZAŘÍZENÍ

- A** – Výstup vzduchu
- B** – Tělo přístroje
- C** – Volič teploty
- D** – Volič rychlosti
- E** – Tlačítko zapnutí/vypnutí
- F** – Tlačítko studeného vzduchu
- G** – Magnetický kryt filtru
- H** – Napájecí kabel

I – Magnetický koncentrátor

J – Magnetický difuzér

Pokud váš model neobsahuje některé z výše uvedených příslušenství, lze je samostatně dokoupit v autorizovaném servisu.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím úplně rozviňte napájecí kabel.
- Přístroj nepoužívejte, pokud nejsou příslušenství správně nasazena.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je některé příslušenství poškozené – ihned jej vyměňte.
- Přístroj nepoužívejte, pokud nefunguje tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Vždy přístroj odpojte ze sítě, pokud ho nepoužíváte nebo čistíte.
- Neponechávejte přístroj uskladněný, pokud je ještě horký.
- Zajistěte, aby ventilační mřížku neblokoval prach, vlasy nebo jiné cizí předměty.
- Udržujte přístroj v dobrém technickém stavu: zkontrolujte, zda nejsou jeho pohyblivé části uvolněné, zaseknuté nebo poškozené.
- Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru během provozu.
- Během provozu nepokládejte přístroj na žádný povrch.
- Přístroj není určený k sušení zvířat ani textilií.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před použitím si pečlivě přečtěte dokument „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Připravte přístroj podle požadované funkce.

POUŽITÍ

- Před zapojením úplně rozviňte napájecí kabel.
- Připojte přístroj do elektrické sítě.
- Nasměrujte výstup vzduchu požadovaným směrem.
- Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF.

- Nastavte požadovanou rychlost a teplotu.
- Pro optimální výsledky používejte přístroj na nízkou rychlost a střední teplotu, ve vzdálenosti 10–15 cm od hlavy.

IONIZAČNÍ FUNKCE

- Fén generuje **negativní ionty**.
- Po zapnutí se automaticky aktivuje ionizační technologie, která neutralizuje statickou elektřinu a eliminuje krepatění vlasů, čímž zajišťuje hladší a lesklejší vzhled.

STUDENÝ VZDUCH

- Funkce studeného vzduchu pomáhá zafixovat účes.
- Aktivuje se stisknutím a držením tlačítka studeného vzduchu (F).

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Vypněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF.
2. Odpojte ho ze sítě.
3. Nechte jej úplně vychladnout.
4. Vyčistěte přístroj podle pokynů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MAGNETICKÝ KONCENTRÁTOR

- Zaměřuje proud vzduchu na přesnou oblast vlasů.
- Nasazuje se jednoduchým přiložením, dokud neuslyšíte cvaknutí.

MAGNETICKÝ DIFUZÉR

- Harmonizuje proudění vzduchu na větší ploše – ideální pro vlnité nebo kudrnaté vlasy.
- Připojuje se stejně jako koncentrátor – magnetickým uchycením.

BEZPEČNOSTNÍ TEPLOTNÍ OCHRANA

- Přístroj je vybaven tepelnou pojistkou, která ho chrání před přehřátím.

- Pokud se přístroj automaticky vypne a znovu se nezapne, odpojte jej ze sítě a počkejte asi 15 minut před opětovným zapojením.
- Pokud se ani potom nezapne, kontaktujte autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Přístroj odpojte a nechte vychladnout.
- K čištění použijte vlhký hadřík s trochou jemného saponátu, následně utřete do sucha.
- Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH (např. bělidla) ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zabraňte vniknutí tekutin do ventilačních otvorů, mohlo by dojít k poškození vnitřních částí.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody ani neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Nečistoty na povrchu mohou poškodit materiály a negativně ovlivnit životnost přístroje.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Vzduchový filtr vyžaduje pravidelné čištění, aby byla zachována optimální funkčnost.
- Kryt filtru se sundá tahem dolů.
- Odstraňte veškeré usazeniny a vlasy.
- Po vyčištění filtr nasadte zpět.