




Sada volant + základna + pedály MOZA Racing R3 Racing RS053




PRO XBOX ŘADY X|S, XBOX ONE A PC

Uživatelská příručka

Připojovací porty



Rozměry



Pokyny pro připojení konzole Xbox

1. Připojte sadu pedálů SR-P Lite k portu PEDAL na základně.
2. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
3. Připojte dodaný kabel USB k příslušným portům stojanu a konzole Xbox.
4. Zapněte základnu stisknutím tlačítka napájení na zadní straně a poté zapněte konzoli Xbox. Pokud se kontrolka otáček na volantu posune ze strany do středu, znamená to úspěšné připojení ke konzoli Xbox. Pokud však kontrolka RPM bliká, znamená to, že jste v režimu PC. V takovém případě stiskněte a podržte současně tlačítka S1 a S2 na volantu po dobu 3 sekund, abyste přepnuli do režimu Xbox.



5. Pokud se při prvním použití vyskytnou problémy se zdvihem pedálu, existují dva jednoduché způsoby recalibrace pedálu:

- ① Kalibrace v režimu PC: připojte zařízení k počítači a přepněte do režimu PC. Kalibrujte pedál v MOZA Pit House, dokud nebude fungovat normálně, a přepněte zpět do režimu Xbox pro běžné používání.

- ② Kalibrace pomocí mobilní aplikace MOZA Racing: stáhněte si a nainstalujte mobilní aplikaci MOZA RACING z obchodu s aplikacemi. V aplikaci zpřístupněte funkci kalibrace pedálů.


! Ve výchozím nastavení je režim nastaven na Xbox. Chcete-li ji používat na počítači, přepněte režim.

Pokud volant není vycentrován nebo maximální úhel natočení neodpovídá nastavení ve hře, upravte jej pomocí softwaru MOZA Pit House v mobilní aplikaci nebo na počítači. Podrobné pokyny naleznete v části níže.




Pokyny pro připojení k počítači

1. Připevněte základnu k držáku plošiny pomocí 2 nebo 4 otvorů pro šrouby na spodní straně.
2. Připojte napájecí zdroj a kabel USB k příslušným portům na zadní straně stojanu R3. Poté připojte kabel USB k volnému portu počítače.
3. Krátkým stisknutím tlačítka napájení na zadní straně základny R3 ji zapněte.
4. Stáhněte si nejnovější verzi programu Moza Pit House z centra nápovědy na webových stránkách Moza Racing (www.mozaracing.com).
5. Další informace a instruktážní videa najdete na našich oficiálních webových stránkách www.moza-racing.com.



Pokyny k instalaci stolní svorky

Přípevněte základnu ke svorce pomocí 4 montážních otvorů umístěných na spodní straně základny. Svorku pevně utáhněte ke stolu, abyste zabránili jakémukoli pohybu během používání.



Bezpečnostní opatření


1. Nevystavujte přístroj působení kapalin nebo vlhkosti, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodný pro děti mladší 6 let, malé příslušenství může způsobit nebezpečí udušení!
2. Děti mladší 13 let mohou spotřebič používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Spotřebič sami nerozebírejte.
4. Spotřebič musí být připojen pomocí napájecího zdroje dodaného výrobcem, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5. Aby nedošlo k poškození výrobku, používejte pouze napájení střídavým proudem ze standardní zásuvky.
6. Pokud zjistíte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte spotřebič používat a obraťte se na servisní oddělení, které vám pomůže.

⚠ Tento produkt je určen pouze pro simulaci jízdy. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu je důležité rozlišovat mezi simulovanými hrami a skutečnou jízdou.

Pokyny k používání mobilní aplikace

1. Stáhněte si aplikaci MOZA RACING z App Store, otevřete ji a klepnutím na "Connect to device" (Připojit k zařízení) spusťte vyhledávání SN kódu vašeho zařízení.
2. Po nalezení zařízení na základě SN kódu klepněte na "Připojit".
3. Klepnutím na "Enter the car" (Zadat vůz) se dostanete na stránku s nastavením.
4. Na stránce nastavení můžete konfigurovat a upravovat parametry základny i volantu.

Tlačítka konzole Xbox




1. Upozorňujeme, že LED diody RPM jsou určeny pro interakci s hrami, které podporují volant a pedály R3. Pravidelně aktualizovaný seznam kompatibilních her naleznete v dolní části stránky www.mozaracing.com/

2. Chcete-li přepnout mezi režimem Xbox a PC, proveďte následující kroky: Stisknutím a podržením tlačítek S1 a S2 současně po dobu delší než 3 sekundy přepnete mezi režimem Xbox a PC. Pokud kontrolka RPM bliká s vysokou frekvencí, znamená to, že přepnutí do jiného režimu proběhlo úspěšně. Pokud se kontrolka RPM na volantu pohybuje ze strany na střed, znamená to, že došlo k úspěšnému připojení ke konzoli Xbox. Pokud však kontrolka RPM bliká, znamená to, že jste v režimu PC.

3. Upozorňujeme, že tlačítka LSB a RSB na volantu Xbox fungují pouze v některých hrách.

4. Seznam her pro konzole Xbox Series X|S a Xbox One kompatibilních s R3 naleznete v dolní části stránky: www.mozaracing.com.

Průvodce používáním QR



1. Zarovnejte 6 kuličkových ložisek na kolečku OR se 6 výřezy na základním držáku QR.
2. Zatlačte rychloupínák na základní držák a dbejte na to, aby ložiska a výřezy byly zarovnané.
3. Rychloupínáč se automaticky zajistí na místě, pokud se neodstraní, zkontrolujte zarovnání a zkuste to znovu.
4. Chcete-li kolo vyjmout, stiskněte oběma rukama černou část rychloupínače s logem MOZA směrem ke kolu a současně kolo vytáhněte.

Nastavení volantu

Volant ES lze snadno a rychle nastavit v softwaru MOZA Pit House.

-Režim přepínání indikátoru otáčení: na výběr jsou tři režimy: otáčení ve hře, vypnuto a pevně nastaveno.

- Režimy indikátoru: k dispozici jsou dva režimy, režim 1 a režim 2, které jsou podrobně vysvětleny pojetí myši na danou možnost.

- Doba zobrazení indikátoru otáček: výběrem časného, normálního, pozdního nebo vlastního zobrazení si můžete plně přizpůsobit dobu zobrazení otáček ve hře.


-Jasnost: nastavení jasu indikátorů otáček / řazení.

03 Závodní pedály SR-P Lite

Pokyny k instalaci pedálů

1. Namontujte pedál na stupačku a upravte montážní otvory, pomocí šestihranného klíče 2,5 mm připevníte šrouby M4*10 ke stupačce. Pro zajištění stability během používání doporučujeme utáhnout všechny 4 šrouby každého pedálu.

2. Připojte kabel pedálu k příslušnému připojovacímu portu. Abyste udrželi kabeláž v pořádku, můžete použít kabelovou svorku pod základnou pedálu.



3. Připojte jeden konec kabelu RJ45 k portu základny kola na pedálu a druhý konec k portu pedálu na základně kola.

4. Provozní stav pedálu lze zkontrolovat v MOZA Pit House (pokud je jednotka stále šedá nebo nereaguje na sešlápnutí, odpojte základnu, zavřete MOZA Pit House, znovu připojte základnu a otevřete MOZA Pit House).

5. Kromě recalibrace pedálu umožňuje zařízení MOZA Pit House nastavit počáteční bod, koncový bod a vzdálenost pedálu podle vašich preferencí.

Pokyny pro nastavení vzdálenosti pedálů

Posunutím pedálů doleva a doprava nastavte vzdálenost mezi pedálem a otvory v základně, vyrovnejte otvory a utáhněte šrouby (totéž platí pro plynový pedál, brzdový pedál, brzdový pedál a spojky).

Pokyny pro nastavení výšky desky pedálu

Pomocí šestihranného klíče 2,5 mm otočte šrouby na povrchu pedálové desky.

proti směru hodinových ručiček a pomocí šestihranného klíče 7 mm odstraňte zadní matici ze šroubů desky, posuňte desku nahoru a dolů, abyste nastavili výšku desky podle potřeby, a poté utáhněte matice a šrouby, dokud nezapadnou do desky.

a zajištěte ji (stejným způsobem se deska seřizuje pro škrtky klapky, brzdu a spojku).

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Shenzhen Gudsen Technology Co, Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MOZA Racing R3 Racing RS053 Sada volant + základna + pedály je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://files.innpro.pl/moza>.

Adresa výrobce: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan.
Zhiyuan Chongwen Park, No 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen Čína

Rádiová frekvence: 2402-2480 MHz Maximální výkon
rádiové frekvence: 6 dBm

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobků naleznete v příloženém návodu k použití. Před použitím výrobku si přečtěte jeho obsah a dodržujte doporučení výrobce.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození zařízení:

- Ovladače a volanty používejte pouze k určenému účelu - pro videohry. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než které doporučuje výrobce.
- V případě kontaktu s kapalinou zařízení okamžitě odpojte a vysušte podle pokynů výrobce.
- Při mačkání tlačítek nebo otáčení volantu nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození mechanismů.

Riziko pro uživatele:

- Během intenzivního používání dělejte pravidelné přestávky, abyste zabránili únavě rukou, zápěstí a paží.
- Zajistěte, aby byl ovladač nebo volant stabilně umístěn, aby nedošlo k posunutí nebo převrácení během používání.
- Herní volanty vybavené silovou zpětnou vazbou mohou generovat prudké pohyby - při hraní je vždy držte oběma rukama.

Rizika spojená s napájením a připojením:

- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely nebo kabely USB. Vždy používejte originální příslušenství dodávané výrobcem.
- Ujistěte se, že porty USB a napájecí zásuvky jsou čisté a bez nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte nebo vyměňujte baterie, abyste zajistili nepřetržitý provoz.

Informace o správném používání

Příprava a konfigurace:

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud jsou vyžadovány.
- Herní kolečko připevněte na stabilní povrch, například na stůl, abyste zajistili pohodlí a přesnost při používání.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely bezpečně připojeny a chráněny proti náhodnému odpojení.

Bezpečné používání:

- Upravte herní nastavení zařízení (např. citlivost volantu, vibrace ovladače) podle vlastních preferencí, abyste zajistili pohodlí a předešli přetížení rukou nebo paží.
- Pravidelně kontrolujte stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších součástí, abyste se ujistili, že fungují správně.
- U volantů se ujistěte, že mechanismy silové zpětné vazby nejsou nastaveny příliš pevně.

Další bezpečnostní opatření

- **Čištění a údržba:** Pravidelně odstraňujte prach ze zařízení suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- **Skladování:** Po použití odpojte ovladač nebo volant od konzole, případně počítače, a uložte jej na suchém, bezprašném místě.
- **Vedení kabelů:** U kabelových zařízení dbejte na pořádek v kabelech, aby nedošlo k jejich zamotání nebo poškození.

Prohlášení o kompatibilitě

Herní ovladače a volanty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), odolnost a bezpečnost používání.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnice nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zodpovědný subjekt v EU:
Gudsen Technology EU GmbH
Birkenstrasse 23
40233 Düsseldorf, Německo
support@gudsen.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.