


CARNEO®


Rádio FM/DAB P530 Návod k použití

CZ

Pohled zepředu:



Pohled zezadu:



Napájení:

Pro připojení zařízení P530 do elektrické zásuvky pro napájení použijte dodaný síťový adaptér (5V/1,2A).

Zapnutí / vypnutí

Zařízení zapnete/vypnete posunutím hlavního vypínače (na zadní straně) do polohy ON/OFF.

Dlouze podržte  tlačítko pro vstup / výstup z pohotovostního režimu.

DAB/DAB+ Rádio

- 1, Stisknutím tlačítka **SOURCE** přepnete do režimu DAB. Dlouhým stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** spustíte automatické vyhledávání.
- 2, Stisknutím tlačítka **TUN** vyberte dostupné rozhlasové stanice DAB a poté je přehrajte stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN**.
- 3, Dlouhým stisknutím tlačítka **PRESET** nastavte aktuální rozhlasovou stanici DAB/DAB+ jako své oblíbené rádio, stisknutím tlačítka **TUN** vyberte požadované číslo seznamu kanálů rádia DAB/DAB+ a potvrďte stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN**.
- 4, Krátkým stisknutím tlačítka **PRESET** přejdete na seznam oblíbených rozhlasových stanic DAB/DAB+. stisknutím tlačítka **TUN** vyberte stanice DAB a stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** spustíte přehrávání.
- 5, Dlouhým stiskem klávesové zkratky 1/2/3 uložíte aktuální rozhlasovou stanici DAB/DAB+ do seznamu oblíbených 1/2/3; Chcete-li přímo přehrát uloženou oblíbenou stanici DAB 1/2/3, krátce stiskněte klávesovou zkratku 1/2/3.

FM Rádio

- 1, Stisknutím tlačítka **SOURCE** přepnete do režimu FM. Dlouhým stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** spustíte automatické vyhledávání.
Po automatickém vyhledávání se kanály FM uloží.
- 2, Stisknutím tlačítka **PRESET** přejděte na uložený seznam rozhlasových stanic a poté stisknutím tlačítka **TUN** vyberte svou stanici požadovanou stanicí a pro přehrávání stiskněte tlačítko **SELECT/SCAN**.
- 3, Dlouhým stisknutím tlačítka **PRESET** uložte aktuální rozhlasovou stanici do seznamu uložených rozhlasových stanic, stiskněte tlačítko **TUN**, vyberte číslo ze seznamu, které chcete přednastavit, pak stiskněte tlačítko **SELECT/SCAN** pro potvrzení.
- 5, Krátkým stisknutím tlačítka **TUN** vždy upravíte rádiovou frekvenci 0,05 MHz Dlouhým stisknutím tlačítka **TUN** přepnete do automatického režimu vyhledávání následující/předchozí rozhlasové stanice.
- 6, Dlouhým stisknutím tlačítka zkratky 1/2/3 uložíte aktuální rozhlasovou stanici FM do seznamu oblíbených 1/2/3; Krátkým stisknutím klávesové zkratky 1/2/3 přímo přehrajete uloženou oblíbenou FM stanici 1/2/3.

Přehrávání hudby přes bluetooth

- 1, Stisknutím tlačítka **SOURCE** přepnete do režimu BT.
- 2, Použijte své zařízení s podporou Bluetooth (například iPhone/iPad...), zapněte funkci Bluetooth, vyhledejte „P530“ a klepnutím na něj se připojte.
- 3, Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí „BT Connected“. Potom přehrajte hudbu ze seznamu hudby.

4, Stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** spustíte nebo pozastavíte přehrávání hudby. Stisknutím tlačítka **TUN** přejdete na předchozí nebo následující skladby.

5, Otáčením tlačítka **VOLUME** nastavte hlasitost.

Přehrávání hudby z USB / micro SD

1, Vložte USB flash disk/micro SD kartu a poté stisknutím tlačítka **SOURCE** přepněte do režimu USB/SD pro přehrávání hudby z USB/micro SD. (Největší kapacita USB/micro SD, kterou zařízení podporuje: 32 GB).

2, Podporuje formát dekodování zvuku: MP3/WAV/FLAC/WMA/APE

3, Otáčením tlačítka **VOLUME** nastavte hlasitost.


4, Stisknutím tlačítka **TUN** přejdete na předchozí nebo následující skladby.

5, Stiskněte tlačítko **SELECT/SCAN** pro přehrávání nebo pozastavení hudby.

Nastavení času a data

A- Je-li k dispozici vysílání DAB, v režimu DAB zařízení automaticky synchronizuje místní čas.


B - Manuální nastavení hodin:

1, Dlouze podržte  pro vstup do Menu stiskněte tlačítko **TUN** pro výběr podmenu System.

Stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** vstoupíte do podnabídky System


2, Stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** vyberte a zadejte nastavení času/datumu: Datum - Měsíc - Rok - Hodina - Minuta

(stisknutím tlačítka **TUN** upravte čísla, stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** potvrďte a přejděte na další.)

3, Po nastavení se automaticky vrátí do nabídky Čas a datum. Stiskněte tlačítko  pro návrat.

Nastavení budíku

Na zařízení můžete nastavit 2 budíky.

1, Dlouze podržte  pro vstup do Menu stiskněte tlačítko **TUN** pro výběr podmenu System.

Stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** vstupte do podnabídky Systém → stisknutím tlačítka **TUN** vyberte podnabídku Alarm

Opětovným stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** vstupte do nastavení budíků a stisknutím tlačítka **TUN** vyberte možnost Alarm1/Alarm2:

2, Stiskněte tlačítko **SELECT/SCAN** pro vstup do nastavení budíku: ON/OFF - Čas budíku - Zdroj budíku - Opakovat - Hlasitost budíku - Trvání budíku. (Stiskněte tlačítko **TUN** pro výběr, stiskněte **SELECT/SCAN** pro potvrzení a přejděte na další.)

Zdroj budíku: Bzučák / FM / DAB

Opakovat: Jednou / Denně / Víkendy / Den v týdnu

Trvání budíku: 15 minut / 30 minut / / 2 hodiny

3, Po nastavení budíku se automaticky ukončí nastavení.

4, Když budík zazvoní, stiskněte jakékoliv jiné tlačítko (kromě tlačítka hlasitosti), abyste aktivovali funkci opakovaného buzení. Po 5 minutách se budík znovu spustí.

5, Stisknutím tlačítka **VOLUME** budík vypnete.

Časovač spánku

1, Dlouze podržte  pro vstup do Menu stiskněte tlačítko **TUN** pro výběr podmenu System.

Stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** vstupte do podnabídky Systém → stisknutím tlačítka **TUN** vyberte podnabídku spánku.

Stisknutím tlačítka **SELECT/SCAN** vstoupíte do nastavení časovače spánku.

2, Stisknutím tlačítka TUN vyberte možnost Sleep OFF/ Sleep 15 minutes / .../ Sleep 1 Hour 30 minutes.

- „Spánek 15 minut“: Zařízení automaticky přejde do pohotovostního režimu po 15 minutách.

- „Spánek 30 minut“: Zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 30 minutách.


.

- „Spánek 1 hodina 30 minut“: Zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 90 minutách.

- “OFF” : Funkce časovače vypnutí je vypnutá.

3, Stiskněte **SELECT/SCAN** tlačítko pro potvrzení nastavení časovače spánku.

Dálkový ovladač



1. Krátce stiskněte tlačítko pohotovostního režimu: vstup do funkčního režimu/pohotovostního režimu

2. Režim DAB/FM: krátkým stisknutím vyhledáte rozhlasové stanice

3. Tlačítko nastavení hodin: krátkým stisknutím vstoupíte do rozhraní nastavení hodin

4. Tlačítko ALARM: krátký stisk – vstup do stavu nastavení budíku

5. Tlačítko MENU: krátkým stisknutím vstoupíte do nastavení nabídky

6. Tlačítko INFO: krátkým stisknutím zobrazíte různé informace

7. ČÍSELNÁ tlačítka: Kombinujte tlačítka 0-9 pro výběr rádiové stanice nebo čísla skladby

8. Předchozí

Režim DAB: krátký stisk—výběr předchozí stanice

Stiskněte a podržte -- pro rychlý pohyb dozadu

Režim FM: krátký stisk – jemné doladění dozadu

Stiskněte a podržte - automatické vyhledávání dozadu

Režim nabídky: krátký stisk - posun vzad

9. Tlačítko MUTE: Ztlumení/Zrušení ztlumení reproduktoru

10. Tlačítko MODE: výběr režimu DAB/FM/BT/USB nebo TF/SD

11. Ve všech režimech krátkým stisknutím nastavíte funkci SLEEP: OFF/15/30/45/60/75/90/120 minut

12. Tlačítko SNOOZE: Když zazní budík, krátkým stisknutím vstoupíte do funkce opakovaného buzení.

Ve funkci odložení krátkým stisknutím vyberte jiný čas odložení

13. Klávesa ENTER

Režim DAB a FM: funkce OK

Režim BT: funkce přehrávání/pauzy

V režimu menu: potvrzení aktuálního výběru

- 14. Tlačítko ZPĚT: Krátkým stisknutím se vrátíte o jednu úroveň zpět
- 15. Tlačítko BRIGHTNESS: Tlačítko nastavení jasu LCD. Krátkým stiskem zvolíte mezi 3 úrovněmi jasu
- 16. Tlačítko VOL+: Zvýšení hlasitosti
- 17. Tlačítko VOL -: Snížení hlasitosti
- 18. Tlačítko PRESET
- 19. Následující

Obsah balení:

1x DAB rádio P530
1x AC adaptér
1x Dálkový ovladač
1x Návod k použití

Technická specifikace :	
Výstupní výkon:	RMS 3W
Poměr S/N:	≥70dBA
Zkreslení:	≤1%
Frekvenční odezva:	100Hz ~ 20KHz
FM rádio	(87,5 ~ 108 MHz)
DAB Rádio	(174 ~ 240 MHz)
Napájení	adaptér 230V/5V / 2A
Bluetooth	5.0
Pracovní teplota:	0°C ~ 50°C
Rozměry produktu	210mm (W) *120mm (H) *80mm (D)

Prohlášení o shodě:

Firma TRUST system s.r.o., IČ: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prohlašuje, že typ rádiového zařízení CARNEO P530 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách. www.carneo.cz

Tiskové chyby vyhrazeny
TRUST system s.r.o.