




Volant KS Pro





Metoda A:


- Zarovnejte 6 kuličkových ložisek rychloupínací spojky volantu se 6 zářezy na spodní části upevnění QR.
- Přitiskněte rychloupínací spojku na základnu, přitom udržujte zarovnání ložisek a zářezů.
- Rychloupínací spojka se automaticky zacvakne na své místo; pokud k tomu nedojde, sejměte ji, zkontrolujte zarovnání a opakujte postup.
- Pro sejmutí volantu uchopte vnější prstenec rychloupínací spojky oběma rukama, pevně jej stiskněte směrem k volantu a současně táhněte volant směrem k sobě.

Metoda B:

- Otočte základnu volantu, dokud nenajdete šipku přímo nad základnou.
- Vycentrujte volant a připevněte jej k základně.
- Pro sejmutí volantu uchopte vnější prstenec rychloupínací spojky oběma rukama, pevně jej stiskněte směrem k volantu a současně táhněte volant směrem k sobě.

02 Nastavení vzdálenosti

Pomocí přiloženého 2mm klíče mírně povolte šrouby upevňující páčky, poté je posouvajte dopředu nebo dozadu, abyste upravili jejich vzdálenost od obruče volantu.



03 Nastavení volantu

Volant lze snadno a rychle nakonfigurovat pomocí softwaru MOZA Pit House.

- Režim pedálu spojky: lze nastavit na složenou osu, nezávislou osu nebo tlačítko.
- Režim joysticku lze nastavit na tlačítko nebo D-pad.
- Režim přepínače otáčkoměru (RPM): otáčky, vypnuto a trvalý.

- Režimy ukazatele: jsou dvě možnosti, režim 1 a režim 2; oba jsou podrobně vysvětleny po najetí kurzorem myši na příslušnou volbu.
- Ovládání jasu: samostatné nastavení jasu podsvícení tlačítek, světla otáčkoměru, signálu vlajky a ukazatele rotačního enkodéru.
- Režimy rotačního ukazatele:

Standardní režim: pozice ukazatele se zobrazuje stejnou barvou jako ostatní indikátory. Režim podsvícení: aktivní pozice je zvýrazněna barvou podsvícení.


Vlastní režim: barvy pozice ukazatele definujete uživatelsky.

- Ovládání jasu: umožňují nezávislé nastavení jasu světel ukazatele a podsvícení tlačítek.
- Barvy podsvícení knoflíku: klikněte na [Knob Light Color] pro otevření nastavení. Zobrazí se překryvy pro sekci ukazatele a pro pozadí. Vyberte jeden a nastavte barvu pomocí RGB editoru.
- Barvy tlačítek: klikněte na [Button Color] pro otevření nastavení. Každé tlačítko bude osvětleno kruhem — klikněte na tlačítko a pomocí RGB editoru vyberte novou barvu.
- Změňte pásek: Podržte tlačítko v levém horním rohu a posuňte pravý 7-směrný přepínač nahoru nebo dolů.
- Změňte obrazovku: Podržte tlačítko v levém horním rohu a posuňte pravý 7-směrný přepínač doleva nebo doprava.

Tlačítko v levém horním rohu 7-směrný přepínač



- Barvy osvětlení otáčkoměru: Klikněte na jakoukoli diodu otáčkoměru pro otevření RGB editoru a nastavení preferované barvy.
- Kombinace tlačítek: Otevřete průvodce kombinacemi tlačítek v pravém horním rohu displeje volantu. Použijte tento průvodce pro rychlé kombinace kláves a zjednodušte přístup k funkcím.
- Upravte kokpit: Najedete kurzorem na rozhraní a poté klikněte na Uprav kokpit v pravém horním menu pro přizpůsobení.



(Podrobné nastavení a funkce volantu najdete na oficiální stránce MOZA Racing.)

04 Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení působení tekutin nebo vlhkosti, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení v přímém slunečním světle.
- Doporučená okolní teplota: 15°C ~ 35°C.
- Pro bezpečnost a dobrý stav sledujte dobu hraní a v případě potřeby si dělejte přestávky.
- Zařízení není vhodné pro děti mladší 6 let, malé části mohou představovat riziko udušení.
- Děti mladší 13 let by měly zařízení používat pod dohledem dospělé osoby.
- Samočinný demontáž zařízení je přísně zakázána a vede ke ztrátě záruky.
- Z důvodu bezpečnosti uživatele mohou být opravy a výměny komponent prováděny pouze autorizovanými servis.
- Nevystavujte zařízení působení zdrojů tepla.
- V případě zjištění nesrovnalostí okamžitě přerušte používání a kontaktujte zástupce MOZA nebo autorizovaný servis.

⚠ Produkt je určen výhradně pro simulované jízdní aktivity; prosíme, rozlišujte simulační hry od reality, abyste zajistili bezpečnou jízdu.

05 Podrobnosti

1. Volant KS Pro
2. Samolepky MOZA
3. Sada nástrojů: L-klíč, plastová pinzeta

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že návod k obsluze neobsahuje informace o povinných pravidelných údržbových či servisních opatřeních, je nutné minimálně jednou týdně zkontrolovat, zda fyzický stav produktu odpovídá stavu nového výrobku. Při zjištění jakékoliv odchylky je třeba neprodleně provést údržbu (čištění) nebo zajistit servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a absencí reakce na zjištěné odchylky může dojít k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody způsobené zanedbáním.

Varování a bezpečnostní informace Veškeré informace o používání produktu naleznete v příloženém návodu k použití. Před začátkem používání produktu si pečlivě prostudujte návod a dodržujte pokyny výrobce.

Před použitím si rovněž přečtěte následující informace:

Varování týkající se používání

Riziko poškození zařízení:

- Řadiče a volanty používejte výhradně v souladu s jejich určením – pro videohry. Zařízení nepoužívejte k jiným účelům, než jak doporučuje výrobce.
- V případě kontaktu s kapalinou zařízení okamžitě odpojte a osušte podle pokynů výrobce.
- Při stisknutí tlačítek nebo otáčení volantu nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození mechanismů.

Nebezpečí pro uživatele:

- Při intenzivním používání pravidelně dělejte přestávky, Aby se zabránilo únavě dlaní, zápěstí a paží.
- Ujistěte se, že řadič nebo volant jsou pevně a stabilně usazeny, aby nedošlo k jejich posunu nebo převrácení během používání.
- Herní volanty vybavené systémem force feedback mohou generovat náhlé pohyby – při hraní je proto vždy držte oběma rukama.

Rizika spojená s napájením a připojením:

- Nepoužívejte poškozené napájecí a USB kabely. Vždy používejte originální příslušenství dodané výrobcem.
- Zkontrolujte, že USB porty a napájecí konektory jsou čisté a bez nečistot, aby bylo zajištěno správné připojení.
- U bezdrátových zařízení pravidelně nabíjejte baterie nebo je vyměňujte za nové, aby bylo zajištěno nepřerušované fungování.

Informace o správném používání

Příprava a konfigurace:

- Před prvním použitím nainstalujte software nebo ovladače dodané výrobcem, pokud jsou vyžadovány.
- Herní volant připevněte na stabilní povrch, například stůl, pro zajištění komfortu a přesnosti během používání.
- Ujistěte se, že všechny kabely jsou správně připojeny a zabezpečeny proti nechtěnému odpojení.

Bezpečné používání:

- Nastavte parametry zařízení ve hrách (např. citlivost volantu, vibrace řadiče) podle vlastních preferencí, aby byl zajištěn komfort a zabránilo se přetížení rukou či paží.

- Pravidelně kontrolujte technický stav pedálů, joysticků, tlačítek a dalších komponent, abyste se ujistili o jejich správném fungování.
- U volantů dbejte, aby mechanismy force feedback nebyly nastaveny příliš silně.

Další opatření

- Čištění a údržba: Pravidelně odstraňujte prach z zařízení pomocí suché, měkké utěrky. Vyhňte se použití agresivních chemikálií, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Skladování: Po ukončení používání odpojte řadič nebo volant od konzole či počítače a uskladněte je na suchém a bezprašném místě.
- Řízení kabelů: U kabelových zařízení zajistěte, aby byly kabely uspořádány, aby se předešlo jejich zamotání nebo poškození.

Prohlášení o shodě

Řadiče a herní volanty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky uvedenými v Nařízení (EU) 2023/988. Vyhovují požadavkům elektromagnetické kompatibility (EMC), odolnosti a bezpečnosti používání.

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický hardware označený v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Jeho likvidace podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na vyhrazených sběrných místech. Zajištěním jeho řádné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se nakládání s odpady. Podrobné informace lze získat na městském úřadě, v zařízení pro odstraňování odpadu nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU) týkajících se bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a životního prostředí, které stanovují rizika k identifikaci a eliminaci.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobce:

Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Chongwen Park Building 3, místnost 1903, 1904

Nanshan Shenzhen, Čína

support@mozaracing.com

Zástupce v EU:

Gudsen Technology EU GmbH

Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf

E-mail: support@gudsen.com



Výrobce: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adresa: Pokoj 1903-1904, Budova 3, Nanshan
ZhiyuanChongwen Park, 1000 Avenue č. 3370,
okres Nanshan, Shenzhen, Čína
Webová stránka: www.mozaracing.com
E-mail: info@mozaracing.com
Vyrobeno v Číně



Zástupce v EU: Gudsen Technology EU GmbH
Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf E-mail:
support@gudsen.com

Zástupce ve Velké Británii: Gudsen Technology
UK Limited Adresa: Tc-Abo, Luminous House, 30
0 South Row, Milton Keynes, MK9 2FR, Velká Bri-
tánie
Email: support@gudsen.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.