

IB Splash / IB Deep / IB Sandy

ŽEHLIČÍ PRKNO





RÁDI BYCHOM VÁM PODĚKOVALI, ŽE JSTE SI VYBRALI UFESA. PŘEJEME SI,
ABY VÝROBEK FUNGOVAL K VAŠÍ SPOKOJENOSTI A RADOSTI.

POKYNY PRO NASTAVENÍ

Chcete-li nastavit výšku prkna, držte stisknutý automatický regulátor, abyste jej zvýšili nebo snížili podle požadované výšky. Chcete-li jej složit, proveďte předchozí operace v opačném pořadí. Žehlicí prkno skladujte ve svislé poloze, odkládací plochou na žehličku směrem nahoru.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

I když má ochranu, odkládací plocha na žehličku se po použití zahřívá. Proto byste se jí neměli dotýkat, dokud nevychladne, jinak riskujete popálení. Nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti žehlicího prkna, když je rozložené. Nenechávejte zapojenou žehličku na potahu, pokud ji nepoužíváte. Umístěte ji raději na odkládací plochu. Značně tím zvýšíte životnost vašeho potahu. Nedovolte dětem ani dospělým, aby se o žehlicí prkno opírali. Pokud žehlicí prkno nepoužíváte, vždy jej složte..

ZÁRUČNÍ ZPRÁVA

B&B TRENDS, SL. zaručuje shodu tohoto výrobku pro použití, pro které je určen, po dobu stanovenou platnými právními předpisy v zemi prodeje. V případě poruchy během

ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473
C. Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España
www.bbtrends.es