


KiCA Jet Fan 2S

Ventilátor


Uživatelská příručka



Zřeknutí se odpovědnosti

Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste se ujistili, že výrobku zcela rozumíte a dokážete jej správně používat. Při nedodržování bezpečnostních pokynů může dojít k zranění vás nebo jiných osob. Používáním tohoto výrobku dáváte najevo, že jste pochopili a přijali všechny podmínky a obsah tohoto dokumentu. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo jakoukoli právní odpovědnost vzniklou přímo nebo nepřímo v důsledku používání výrobku.

Popis produktu



- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Výstup vzduchu | 7. Otvory pro odvod tepla |
| 2. Sací otvor | 8. Velký nástavec |
| 3. Tlačítko Turbo | 9. Malý nástavec |
| 4. Tlačítko pro regulaci otáček | 10. Nafukovací hlavice |
| 5. Světelný indikátor | 11. USB-C kabel |
| 6. Nabíjecí port | |

Začínáme

1. Regulace otáček

Posouváním tlačítka nahoru zvýšíte otáčky ventilátoru, směrem dolů je naopak snížit. Stažením tlačítka na úroveň 0 ventilátor vypnete (zhasne světelný indikátor).

Když ventilátor běží, stisknutím a podržením tlačítka turbo okamžitě přepnete rychlost ventilátoru na maximum a uvolněním se vrátíte na předchozí rychlost otáček.


Schéma				
Rychlost otáček	Nízká	Vysoká	Turbo	0
Stav	Zapnutí			Vypnutí

2. Foukání prachu




Při používání nikdy neucpávejte sací otvor, výstup vzduchu a otvory pro odvod tepla, jinak by mohlo dojít k poškození výrobku.


Použití bez nástavců



Instalace nástavců a použití



3. Světelný indikátor




Indikátor	Popis			
Zelené světlo svítí	● ● ● ●	Plná baterie / Nabíjení dokončeno		
	○ ● ● ●	Vysoká úroveň nabití baterie		
	○ ○ ● ●	Střední úroveň nabití baterie		
	○ ○ ○ ●	Nízká úroveň nabití baterie		
Zelené světlo pomalu bliká	☀	Nabíjení		
Červené světlo svítí	○ ○ ○ ●	Potřeba dobíjení		
Červené světlo rychle bliká	☀	Nízký výkon, přístroj se automaticky vypne / Chybové hlášení		

4. Inteligentní ochrana

Popis	Ochrana
Turbo s malou tryskou	Automatické snížení rychlosti otáček, aby se zabránilo přehřátí, restartování zařízení pro zrušení ochrany.

5. Nabíjení



Technické údaje

Všeobecné informace	
Název produktu	KiCA Jet Fan 2S
Model	KiCAAM07
Rozsah provozního napětí	12,8V~16,8V
Rozsah provozní teploty	0 °C až 40 °C
Teplotní rozsah nabíjení	-20 °C až 60 °C
Kapacita baterie	1100 mAh
Max. doba provozu	cca 3,5 hodiny
Hmotnost	cca 301 g
Rozměry	71,9 × 37,4 × 128,9 mm
Maximální rychlost otáčení	117,000 ± 10 % ot/min (referenční hodnota)

Co je v balení

1.

KiCA Jet Fan 2S
2.

Velký nástavec
3.

Malý nástavec
4.

USB-C kabel
5.

Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

Abyste snížili riziko požáru, vážného zranění a poškození majetku, dodržujte při používání následující bezpečnostní instrukce:

1. NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud máte mokré ruce.
2. NEDOVOLTE, aby se zařízení dostalo do kontaktu s jakoukoli kapalinou. Nenechávejte výrobek na dešti nebo v blízkosti zdroje vlhkosti.
3. Během používání nikdy neucpávejte vzduchové otvory přístroje.
4. Nevkládejte do otvorů žádné cizí předměty.
5. Nenechávejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako je topná pec nebo radiátor.
6. NEPOUŽÍVEJTE zařízení v místech, kde se používají hořlavé předměty/materiály (plyn, sprej apod.), mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.
7. Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení.
8. Pokud zařízení vydává neobvyklý zvuk nebo se přehřívá, okamžitě jej přestaňte používat.
9. Výrobek nijak nerozebírejte, mohlo by dojít k jeho poškození.

Skladování a údržba

1. Nesměřujte proudící vzduch do očí, uší, úst nebo na jiná citlivá místa.
2. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
3. Zařízení skladujte na suchém a dobře větraném místě.
4. Výrobek není vodotěsný, pro jeho údržbu nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky (alkohol, saponáty apod.). K čištění použijte pouze měkký suchý hadřík.
5. Nenabíjejte ani nevybíjejte baterii nadměrně, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Recyklace



Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2002/96/EG).

Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

Poznámky



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 53 Pardubice

Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com