

Postup pro resetování koloběžky u elektrické koloběžky City Boss K800 a K900

Pokud se vám nedaří připojit koloběžku k aplikaci, je nutné provést restart zařízení.

Postup:

1. Současně stiskněte plynovou páčku a brzdovou páčku.
2. Zároveň velmi rychle stiskněte tlačítko napájení **8× za sebou**.
3. Koloběžka se vypne a dojde k restartování.

Po úspěšném restartu je možné koloběžku znovu **připojit k aplikaci**.