



## S5PRO Dash Camera

### Quick Start Guide


V1.0.0




1



2



3



Ελληνικά

- 1 Η μέθοδος εγκατάστασης φαίνεται στο μέρος 1. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος. Κατά την πρώτη εκκίνηση μετά την εισαγωγή της κάρτας TF, θα σας ζητηθεί να μορφοποιήσετε την κάρτα αποθήκευσης, μετά από την οποία μπορεί να προχωρήσει η κανονική εγγραφή και αποθήκευση.
- 2 Για να συνδέσετε τη συσκευή μέσω WIFI της εφαρμογής, όπως φαίνεται στην εικόνα, το όνομα είναι: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX και ο κωδικός πρόσβασης είναι: 12345678. Κάντε κλικ στο "Άμεση Σύνδεση Συσκευής" για να συνδεθείτε με τον εγγραφέα και να δείτε πληροφορίες. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ανοίξτε ξανά την εφαρμογή και συνδεθείτε στο WIFI. Εάν χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, κατεβάστε το βίντεο στο τηλέφωνό σας για προβολή.

Български

- 1 Методът на инсталиране е показан в част 1. Устройството ще се включи автоматично след свързване към захранването. При първото стартиране след поставяне на TF картата ще бъдете подканени да форматирате картата за съхранение, след което може да продължи нормалното записване и съхранение.
- 2 За свързване на устройството чрез APP WIFI, както е показано на фигурата, името е: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX, а паролата е: 12345678. Кликнете върху "Директно свързване с устройство", за да се свържете с регистратора и да прегледате информацията. Ако връзката не успее, моля, отворете отново приложението и се свържете с WIFI. Ако устройството трябва да бъде върнато към заводските настройки, задръжте бутона за захранване. Ако имате нужда да гледате видео във висока разделителна способност, моля, изтеглете видеото на телефона си за преглед.

Slovenščina

- 1 Spôsob inštalácie je znázornený v časti 1. Zariadenie sa automaticky zapne po pripojení k napájaciemu zdroju. Pri prvom spustení po vložení TF karty budete vyzvaní na formátovanie pamäťovej karty, po ktorom môže prebiehať normálne nahrávanie a ukladanie.
- 2 Na prepojenie zariadenia cez APP WIFI, ako je znázornené na obrázku, je názov: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX a heslo: 12345678. Kliknite na "Priamo pripojiť zariadenie" pre pripojenie k záznamníku a zobrazenie informácií. Ak sa pripojenie nepodari, znova otvorte aplikáciu a pripojte sa k WIFI. Ak je potrebné obnoviť továrenské nastavenia zariadenia, dlho stlačte tlačidlo napájania. Ak potrebujete sledovať prehrávanie videa vo vysokom rozlíšení, stiahnite si video do telefónu na prezeranie.

Slovenski

- 1 Način namestitve je prikazan v delu 1. Naprava se bo samodejno vklopila po priključitvi na napajalni vir. Ob prvem zagonu po vstavljanju TF kartice boste pozvani, da formatirate pomnilniško kartico, nakar lahko nadaljujete z običajnim snemanjem in shranjevanjem.
- 2 Za vezavo naprave prek APP WIFI, kot je prikazano na sliki, je ime: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX, geslo pa: 12345678. Kliknite na "Neposredna povezava z napravo", da se povežete z napravo za snemanje in si ogledate informacije. Če povezava ne uspe, znova odprite aplikacijo in se povežite z WIFI. Če je treba napravo ponastaviti na tovarniške nastavitve, dolgo pritisnite gumb za vklop. Če želite gledati predvajanje visokokakovostnega videa, prenesite video v svoj telefon za ogled.

Hrvatski

- 1 Način instalacije prikazan je u dijelu 1. Uređaj će se automatski uključiti nakon spajanja na napajanje. Prilikom prvog uključivanja nakon umetanja TF kartice, bit će te upućeni da formatirate memorijsku karticu, nakon čega će biti omogućeno normalno snimanje i pohrana.
- 2 Proces povezivanja putem WIFI-a u aplikaciji prikazan je na slici. Naziv: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX. Lozinka: 12345678. Kliknite na "Izravno povezivanje s uređajem" kako biste se povezali s rekorderom i pregledali informacije. Ako se povezivanje ne uspije, ponovno otvorite aplikaciju i ponovno se povežite na WIFI. Ako je potrebno vratiti uređaj na tvorničke postavke, dugo pritisnite tipku za uključivanje. Ako želite gledati videozapis u visokoj razlučivosti, preuzmite videozapis na svoj telefon za lokalno gledanje.

Tiếng Việt

- 1 Phương pháp lắp đặt được hiển thị như trong phần 1. Thiết bị sẽ tự động bật nguồn sau khi được kết nối với nguồn điện. Khi khởi động lần đầu tiên sau khi lắp thẻ TF, bạn sẽ được nhắc định dạng thẻ lưu trữ, sau đó có thể tiến hành ghi và lưu trữ bình thường.
- 2 Để liên kết thiết bị qua WIFI APP, như hình minh họa, tên là: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX, và mật khẩu là: 12345678. Nhấp vào "Kết nối trực tiếp thiết bị" để kết nối với máy ghi và xem thông tin. Nếu kết nối không thành công, vui lòng mở lại APP và kết nối với WIFI. Nếu cần đặt lại thiết bị về cài đặt gốc, nhấn giữ nút nguồn. Nếu bạn cần xem phát lại video chất lượng cao, vui lòng tải video về điện thoại để xem.

English

- 1 The installation method is as shown in part 1. The device will automatically start after powering on. After inserting the TF card, you will be prompted to format the memory card for the first time, and then you can record and store normally.
- 2 APP Wi-Fi binding device is as shown in part 3, name: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX, password: 12345678, click "Connect Device", connect the recorder and view the information. If the connection fails, please reopen the APP and connect to WIFI. If the device needs to be restored to factory settings, long press the power button. If you need to watch the HD video playback screen, please download the video to the local phone for viewing.

Deutsch

- 1 Die Installationsmethode ist wie in Teil 1 dargestellt. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, nachdem es an die Stromversorgung angeschlossen wurde. Beim ersten Start nach dem Einstecken der TF-Karte werden Sie aufgefordert, die Speicherkarte zu formatieren, woraufhin die normale Aufzeichnung und Speicherung fortgesetzt werden kann.
- 2 Um das Gerät über APP WIFI zu verbinden, wie in der Abbildung gezeigt, lautet der Name: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX, und das Passwort ist: 12345678. Klicken Sie auf „Direkt mit Gerät verbinden“, um eine Verbindung zum Rekorder herzustellen und Informationen anzuzeigen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, öffnen Sie die APP erneut und verbinden Sie sich mit WIFI. Wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss, halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt. Wenn Sie hochauflösende Videoaufnahmen ansehen möchten, laden Sie das Video bitte auf Ihr Handy herunter.

Český jazyk

- 1 Způsob instalace je znázorněn v části 1. Zařízení se automaticky zapne po připojení k napájení. Při prvním spuštění po vložení TF karty budete vyzváni k formátování paměťové karty, po kterém může probíhat normální záznam a ukládání.
- 2 Pro připojení zařízení přes APP WIFI, jak je znázorněno na obrázku, je název: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX a heslo: 12345678. Klikněte na „Přímé připojení zařízení“ pro připojení k rekordéru a zobrazení informací. Pokud se připojení nezdaří, znovu otevřete aplikaci a připojte se k WIFI. Pokud je potřeba zařízení obnovit na tovární nastavení, podržte dlouze tlačítko napájení. Pokud potřebujete sledovat přehrávání videa ve vysokém rozlišení, stáhněte si video do telefonu.

Français

- 1 La méthode d'installation est illustrée dans la partie 1. L'appareil s'allumera automatiquement après avoir été connecté à l'alimentation électrique. Lors du premier démarrage après l'insertion de la carte TF, vous serez invité à formater la carte de stockage, après quoi l'enregistrement et le stockage normaux pourront commencer.
- 2 Pour associer l'appareil via le WIFI de l'application, comme indiqué dans la figure, le nom est : DH-S5PRO-Y3-XXXXXX, et le mot de passe est : 12345678. Cliquez sur "Connecter directement l'appareil" pour vous connecter à l'enregistreur et afficher les informations. Si la connexion échoue, veuillez ouvrir l'application et vous connecter au WIFI. Si l'appareil doit être réinitialisé aux paramètres d'usine, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Si vous souhaitez visionner une lecture vidéo en haute définition, veuillez télécharger la vidéo sur votre téléphone pour la visualiser. lange gedrückt. Wenn Sie hochauflösende Videoaufnahmen ansehen möchten, laden Sie das Video bitte auf Ihr Handy herunter.

Nederlands

- 1 De installatiemethode is zoals weergegeven in deel 1. Het apparaat schakelt automatisch in na aansluiting op de stroomvoorziening. Bij de eerste opstart na het plaatsen van de TF-kaart wordt u gevraagd de opslagkaart te formateren, waarna normale opname en opslag kunnen plaatsvinden.
- 2 Om het apparaat via APP WIFI te koppelen, zoals weergegeven in de afbeelding, is de naam: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX en het wachtwoord: 12345678. Klik op "Direct Verbinden met Apparaat" om verbinding te maken met de recorder en informatie te bekijken. Als de verbinding mislukt, opent u de APP opnieuw en verbindt u opnieuw met de WIFI. Als het apparaat moet worden teruggezet naar fabrieksinstellingen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt. Als u hoogwaardige videoweergave wilt bekijken, downloadt u de video naar uw telefoon om deze te bekijken.

Español

- 1 El método de instalación se muestra en la parte 1. El dispositivo se encenderá automáticamente después de conectarse a la fuente de alimentación. En el primer inicio después de insertar la tarjeta TF, se le pedirá que formatee la tarjeta de almacenamiento, después de lo cual se habilitará la grabación y el almacenamiento normales.
- 2 Um das Gerät über APP WIFI zu verbinden, wie in der Abbildung gezeigt, lautet der Name: DH-S5PRO-Y3-XXXXXX, und das Passwort ist: 12345678. Klicken Sie auf „Direkt mit Gerät verbinden“, um eine Verbindung zum Rekorder herzustellen und Informationen anzuzeigen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, öffnen Sie die APP erneut und verbinden Sie sich mit WIFI. Wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss, halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt. Wenn Sie hochauflösende Videoaufnahmen ansehen möchten, laden Sie das Video bitte auf Ihr Handy herunter.

