

DREAME

Pocket Pro

Vysokorychlostný sušič vlasov
Vysokorychlostní vysoušeč vlasů

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.

Illustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne


Dovozca pre SR / Dovozce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefón: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>


OBSAH

OBSAH BALENIA	3
ZAČÍNAME	4
NASTAVENIA.....	5
MENITEĽNÉ FORMY SUŠIČA VLASOV	6
VYTVORENIE HLADKÉHO A ROVNÉHO ÚČESU	7
VYTVORENIE KUČERAVÉHO ÚČESU	8
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PRÍVODU VZDUCHU.....	11
ČISTENIE A ÚDRŽBA	12
ZÁKLADNÉ PARAMETRE	13
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ	13


OBSAH BALENIA




Vysokorýchlostný sušič
vlasov Dreame Pocket



Vyrovnávací
nástavec




32 mm nástavec
na kučery (ľavý)



32 mm nástavec
na kučery (pravý)

Niektoré nástavce nemusia byť súčasťou balenia príslušenstva. Ďalšie nástavce si môžete zakúpiť na <https://global.dreameotech.com>

ZAČÍNAME



- 1 Výstup vzduchu
 - 2 Rukoväť
 - 3 Hriadeľ
 - 4 Nastavenia teploty/indikátor teploty prúdenia vzduchu
 - 5 Prepínač zapnutia/vypnutia a nastavenia rýchlosti
 - 6 Odnímateľný filter prietoku vzduchu
- Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte sušič vlasov bez vzduchového filtra.




Symbody na tele spotrebiča znamenajú „Nepoužívajte spotrebič pri kúpaní alebo sprchovaní“.

Ilustrácie spotrebiča, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu sú schematické a slúžia len na referenčné účely. Skutočný spotrebič sa môže líšiť od schematických vyobrazení v dôsledku aktualizácií a vylepšení spotrebiča. Pozrite si prosím, skutočný spotrebič.

NASTAVENIA

Prepínač zapnutia/vypnutia a nastavenia rýchlosti


Posúvaním nahor a nadol rýchlo prepínate medzi dvoma nastaveniami rýchlosti. Pred pripojením sušiča vlasov sa uistite, či je vypínač vypnutý.



Nastavenie teploty

Stláčaním tlačidla môžete prechádzať cez štyri nastavenia ohrevu: studený vzduch, teplý vzduch, horúci vzduch a prepínanie horúceho/studeného vzduchu.

Stlačením a podržaním tlačidla prepnete na studený vzduch, po uvoľnení tlačidla sa teplota vráti do predchádzajúceho stavu.



Rýchle prepnutie na studenú teplotu


Stlačením a podržaním tlačidla teploty (○) rýchlo prepnete na nastavenie studenej teploty pre tvarovanie účesu. Uvoľnením tlačidla teploty sa vrátite k pôvodným nastaveniam teploty.

MENITEĽNÉ FORMY SUŠIČA VLASOV


Toto zariadenie je možné prepínať medzi tromi formami pre rôzne štýly.



Forma „N“: Zložené pre pohodlné skladovanie



Forma „1“: Pomocou nástavca na kučery vytvorte kučeravý štýl



Forma „7“: Použite vyrovnávací nástavec pri sušení vlasov, aby ste vytvorili elegantný, rovný vzhľad

VYTVORENIE HLADKÉHO A ROVNÉHO ÚČESU

Použitie vyrovnávacieho nástavca

Kombinácia trojstupňového zrýchlenia a aerodynamických povrchov vytvára silný prúd vzduchu, ktorý narovná vaše vlasy a vyhladí rozstrapatené vlasy. Použite tento nástavec s hrebeňom na dodanie prirodzenej krivky.


Krok 1

Vysušte si vlasy sušičom vlasov Dreame Pocket.




Krok 2

Nasadte vyrovnávací nástavec, šípka ukazuje smer prúdenia vzduchu, podržte nástavec blízko vlasov tak, aby sa pramene pritiahli k nástavcu, potom pomaly posúvajte nástavec smerom nadol, kým nedosiahnete konce. Použite na vyfúkané vlasy na vyhladenie rozstrapatených vlasov.



Krok 3

Keď skončíte s používaním nástavca, nechajte ho vychladnúť a až potom ho demontujte tak, že ho uchopíte za obe strany.



VYTVORENIE KUČERAVÉHO ÚČESU

Použitie nástavca na kučery

Nástavec na kučery vám umožní fénovať a zároveň upravovať účes, čím šetrí váš čas a zabraňuje poškodeniu vlasov.

Krok 1

Vysušte si vlasy sušičom vlasov Dreame Pocket.




Krok 2

Pred použitím určite smer nástavca s automatickým navíjaním, ktorý sa má použiť, a vyberte si príslušný nástavec s automatickým navíjaním. Nainštalujte nástavec na kučery podľa pokynov a otočením ho pripevníte na svoje miesto.




Krok 3

Vezmite si prameň vlasov, nastavte spotrebič do režimu vysokorychlostného horúceho vzduchu a priblížte spotrebič ku končekom vlasov. Vlasy sa automaticky omotajú okolo nástavca.



Krok 5

Stlačením a podržaním tlačidla režimu aktivujete režim studeného vzduchu a podržaním v trvaní 5-10 sekúnd nastavíte natočenie. Vypnite sušič vlasov, aby sa vlasy uvoľnili.



32 mm nástavec
na kučery (ľavý)




32 mm nástavec
na kučery (pravý)


Po použití nechte nástavec vychladnúť. Potom postupujte podľa pokynov na bezpečné vybratie nástavca.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PRÍVODU VZDUCHU

Odnímateľný filter prietoku vzduchu je upevnený na mieste pomocou upevňovacích svoriek. Na jeho demontáž ho otočte v naznačenom smere.



Odnímateľný filter prietoku vzduchu




Kovový filter


Kovový filter je potrebné pravidelne čistiť, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt a udržal sa plynulý prúd vzduchu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na odstránenie akýchkoľvek nečistôt prilepených na povrchu vzduchového filtra alebo filtra z nehrdzavejúcej ocele použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, mäkkú kefkú alebo zubnú kefkú.



Čistenie filtra prietoku vzduchu



Čistenie kovového filtra



Kovový filter neoplachujte vodou, pretože by to mohlo brániť správne fungovaniu.

Po vyčistení znova nainštalujte vzduchový filter a uistite sa, či pevne zapadol na svoje miesto.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Názov	Vreckový vysokorychlostný sušič vlasov Dreame
Model	AHD51
Menovité napätie	220 - 240 V~
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	1300 W
Rozmery	50 × 145 × 201 mm

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ



My, spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://global.dreametech.com>

Informácie o WEEE



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí miestna samospráva. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalatéra alebo miestne úrady.



Pre viac informácií naskenujte QR kód a získajte elektronický používateľský manuál.



Číslo verzie používateľského manuálu: V 1.0


Webová stránka služby: <http://global.dreametech.com>

Výrobca: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Vyrobené v Číne

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


OBSAH

OBSAH BALENÍ	3
ZAČÍNÁME	4
NASTAVENÍ	5
MĚNITELNÉ FORMY VYSOUŠEČE VLASŮ.....	6
VYTVOŘENÍ HLADKÉHO A ROVNÉHO ÚČESU	7
VYTVOŘENÍ KADEŘAVÉHO ÚČESU	8
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PŘÍVODU VZDUCHU.....	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
ZÁKLADNÍ PARAMETRY	13
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	13


OBSAH BALENÍ




Vysokorychlostní vysoušeč
vlasů Dreame Pocket



Vyrovnávací
nástavec




32 mm nástavec
na kudrny (levý)



32 mm nástavec
na kudrny (pravý)

Některé nástavce nemusí být součástí balení příslušenství. Další nástavce si můžete zakoupit na <https://global.dreameotech.com>

ZAČÍNÁME



- 1 Výstup vzduchu
 - 2 Rukojeť
 - 3 Hřídel
 - 4 Nastavení teploty/indikátor teploty proudění vzduchu
 - 5 Přepínač zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti
 - 6 Odnímatelný filtr průtoku vzduchu
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte vysoušeč vlasů bez vzduchového filtru.




Symbyly na těle spotřebiče znamenají „Nepoužívejte spotřebič při koupání nebo sprchování“.

Ilustrace spotřebiče, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze jsou schematické a slouží pouze pro referenční účely. Skutečný spotřebič se může lišit od schematických vyobrazení v důsledku aktualizací a vylepšení spotřebiče. Podívejte se prosím, skutečný spotřebič.

NASTAVENÍ

Přepínač zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti


Posouváním nahoru a dolů rychle přepínat mezi dvěma nastaveními rychlosti. Před připojením vysoušeče vlasů se ujistěte, zda je vypínač vypnutý.



Nastavení teploty

Mačkáním můžete procházet přes čtyři nastavení ohřevu: studený vzduch, teplý vzduch, horký vzduch a přepínání horkého/studeného vzduchu.

Stisknutím a podržením přepnete na studený vzduch, po uvolnění tlačítka se teplota vrátí do předchozího stavu.



Rychlé přepnutí na studenou teplotu


Stisknutím a podržením tlačítka teploty ● rychle přepnete na nastavení studené teploty pro tvarování účesu. Uvolněním tlačítka teploty se vrátíte k původním nastavením teploty.

MĚNITELNÉ FORMY VYSOUŠEČE VLASŮ


Toto zařízení lze přepínat mezi třemi formami pro různé styly.



Forma „N“: Složeno pro pohodlné skladování



Forma „1“: Pomocí nástavce na kadeře vytvořte kadeřavý styl



Forma „7“: Použijte vyrovnávací nástavec při sušení vlasů, abyste vytvořili elegantní, rovný vzhled

VYTVOŘENÍ HLADKÉHO A ROVNÉHO ÚČESU

Použití vyrovnávacího nástavce

Kombinace třístupňového zrychlení a aerodynamických povrchů vytváří silný proud vzduchu, který narovná vaše vlasy a vyhladí rozcuchané vlasy. Použijte tento nástavec s hřebenem k dodání přirozené křivky.


Krok 1

Vysušte si vlasy vysoušečem vlasů Dreame Pocket.




Krok 2

Nasadte vyrovnávací nástavec, šipka ukazuje směr proudění vzduchu, podržte nástavec blízko vlasů tak, aby se prameny přitáhly k nástavci, pak pomalu posouvejte nástavec směrem dolů, dokud nedosáhnete konce. Použijte na vyfoukané vlasy k vyhlazení rozcuchaných vlasů.



Krok 3

Když skončíte s používáním nástavce, nechte jej vychladnout a teprve potom jej demontujte tak, že jej uchopíte za obě strany.



VYTVOŘENÍ KADEŘAVÉHO ÚČESU

Použití nástavce na kadeře

Nástavec na kadeře vám umožní fénovat a zároveň upravovat účes, čímž šetří váš čas a zabraňuje poškození vlasů.


Krok 1

Vysušte si vlasy vysoušečem vlasů Dreame Pocket.




Krok 2

Před použitím určete směr nástavce s automatickým navíjením, který se má použít a vyberte si příslušný nástavec s automatickým navíjením. Nainstalujte nástavec na kudrny podle pokynů a otočením jej připevněte na své místo.




Krok 3

Vezměte si pramen vlasů, nastavte spotřebič do režimu vysokorychlostního horkého vzduchu a přiblížte spotřebič ke konečkům vlasů. Vlasy se automaticky omotají kolem nástavce.



Krok 5

Stisknutím a podržením tlačítka režimu aktivujete režim studeného vzduchu a podržením v trvání 5-10 sekund nastavíte natočení. Vypněte vysoušeč vlasů, aby se vlasy uvolnily.



32 mm nástavec
na kudrny (levý)




32 mm nástavec
na kudrny (pravý)


Po použití nechte nástavec vychladnout. Potom postupujte podle pokynů pro bezpečné vyjmutí nástavce.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA PŘÍVODU VZDUCHU

Odnímatelný filtr průtoku vzduchu je upevněn na místě pomocí patentek. Pro jeho demontáž jej otočte v naznačeném směru.



Odnímatelný filtr průtoku vzduchu




Kovový filtr


Kovový filtr je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo usazování nečistot a udržel se plynulý proud vzduchu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K odstranění jakýchkoli nečistot přilepených na povrchu vzduchového filtru nebo filtru z nerezavějící oceli použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna, měkký kartáček nebo zubní kartáček.



Čištění filtru průtoku vzduchu



Čištění kovového filtru



Kovový filtr neoplachujte vodou, protože by to mohlo bránit správnému fungování.

Po vyčištění znovu nainstalujte vzduchový filtr a ujistěte se, zda pevně zapadl na své místo.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Název	Kapesní vysokorychlostní vysoušeč vlasů Dreame
Model	AHD51
Jmenovité napětí	220 - 240 V~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1300 W
Rozměry	50 × 145 × 201 mm

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a dodatky.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na této internetové stránce adrese: <https://global.dreameotech.com>

Informace o WEEE



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadová elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadové zařízení předáte na určené sběrné místo k recyklaci odpadových elektrických a elektronických zařízení, které určí místní samospráva. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním vlivem na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o umístění, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, kontaktujte instalátéra nebo místní úřady.



Pro více informací naskenujte QR kód a získejte elektronický uživatelský manuál.



Číslo verze uživatelského manuálu: V 1.0


Webová stránka služby: <http://global.dreameotech.com>

Výrobce: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Vyrobeno v Číně

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.