


NAVEE

GT5 Series

Elektrická koloběžka

Uživatelská příručka



www.navee.cz

1. Bezpečnostní pokyny

DŮLEŽITÉ! Před použitím produktu si pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Podrobnou e-příručku naleznete na stránce www.naveetech.com

- Toto zařízení nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí) ani osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim neposkytla informace o používání zařízení. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení je určeno pro jezdce starší 16 let, přičemž osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou zařízení používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení lze používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se zařízením.
- Před jízdou si vždy nasadte přilbu, chrániče rukou/zápěstí/kolen, loktů a další ochranné pomůcky.
- Koloběžku smí používat pouze jedna osoba. Při používání zařízení vždy noste obuv. Nepoužívejte koloběžku k jiným účelům. Tento produkt je určen pouze pro osobní jízdu a není určen pro akrobatické nebo kaskadérské kousky.
- Produkt je doporučen pro jezdce ve věku 16 až 50 let. Následující osoby by tento produkt neměly používat: (1) osoby pod vlivem alkoholu nebo drog, (2) osoby, které ze zdravotních nebo fyzických důvodů nejsou schopny vykonávat náročné fyzické aktivity, (3) osoby, které nejsou schopny udržet rovnováhu nebo ji neudrží z důvodu zhoršených motorických schopností, (4) osoby s hmotností přesahující povolenou zátěž, (5) těhotné ženy, (6) osoby se zrakovým a/nebo sluchovým postižením.
- Při jízdě na tomto produktu dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte na místech, kde to zakazují místní zákony.
- Při jízdě v zemích a oblastech, kde neexistují příslušné národní normy a předpisy pro elektrické koloběžky, přísně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této uživatelské příručce. SPACEWALKER PTE. LTD. nenese žádnou přímou odpovědnost a společnou a nerozdílnou odpovědnost za škody na majetku, osobní ztráty, nehody, právní spory ani jiné nežádoucí události způsobené ignorováním pokynů uvedených v této příručce.
- Nejezděte v dopravních pruzích nebo v obytných zónách, kde je povolen pohyb vozidel i chodců. Pokud projíždíte místem určeným pro chodce, kteří mají přednost při přecházení, jako je přechod pro chodce, sestupte a koloběžku tlačte.
- Pro první jízdu si zvolte místo bez dětí, chodců, domácích zvířat, vozidel, jízdních kol nebo jiných překážek a potenciálních nebezpečí.
- Mezi nezbytné přípravy před použitím tohoto produktu patří: správné nastavení řízení, správné utažení a kontrola dobrého technického stavu veškerého. Před každou jízdou proveďte základní kontrolu elektrické koloběžky. Pokud zjistíte neobvyklý stav, jako jsou uvolněné části, upozornění na vybitý akumulátor, nízký tlak v pneumatikách nebo nadměrné opotřebení pneumatik, neobvyklé zvuky, poruchy a jiné neobvyklé stavy, ihned přestaňte zařízení používat a vyhledejte pomoc odborníka.
- Věnujte čas tomu, abyste si osvojili základy jízdy, abyste se vyhnuli vážným nehodám, ke kterým může dojít během prvních měsíců používání. Informace o jízdě a bezpečném používání naleznete na stránce: www.naveetech.com.
- Abyste mohli jezdit bezpečně, musíte dobře vidět před sebe a musíte být dobře viditelní pro ostatní.
- Nejezděte za špatného počasí, snížené viditelnosti nebo po intenzivní fyzické námaze.
- Při jízdě za tmy zapněte světla a snižte rychlost.

- Před zaparkováním koloběžky se ujistěte, že je stojan umístěn na rovném povrchu a koloběžka je dostatečně stabilní, aby stála sama.
- Tato elektrická koloběžka je volnočasové zařízení. Při vjezdu na veřejné prostranství se však považuje za dopravní prostředek a podléhá možným bezpečnostním rizikům pro všechny dopravní prostředky. Dodržování pokynů uvedených v této příručce výrazně přispěje k bezpečnosti vás i ostatních.
- Uživatel je povinen dodržovat místní předpisy týkající se používání koloběžky. Jezděte pouze na komunikacích nebo v oblastech, kde to místní předpisy a zákony povolují, a parkujte na vyhrazených místech. Vždy dodržujte místní předpisy týkající se maximální povolené rychlosti. Respektujte a dodržujte pravidla bezpečnosti silničního provozu a pravidla pro řízení vozidla.
- Respektujte práva chodců. Dbejte na to, abyste je při jízdě nevystrašili, zejména děti. Když předjíždíte chodce, použijte zvonek, abyste je upozornili, a snižte rychlost, abyste je mohli předjet zleva. Při předjíždění se držte vpravo a jedte nízkou rychlostí (platí pro země, kde vozidla jezdí vpravo). Při projíždění kolem chodců udržujte co nejnižší rychlost nebo sestupte.
- V každém případě předvídejte svůj směr pohybu a rychlost a respektujte pravidla silničního provozu, pravidla pro chodce a nejzranitelnější osoby. Upozorněte na svou přítomnost, když se blížíte k chodci nebo cyklistovi a nejste vidět nebo slyšet. V oblastech vyhrazených pro chodce sestupte a koloběžku tlačte. V oblastech vyhrazených pro chodce sestupte a koloběžku tlačte. Vyhýbejte se místům s velkým provozem nebo oblastem s větším výskytem osob.
- Jízda vysokou rychlostí nebo rychlostí, která není vhodná nebo přiměřená situaci (špatné povětrnostní podmínky, špatný povrch apod.), může vést k možné ztrátě stability nebo kontroly nad koloběžkou. Abyste snížili možná rizika, musíte dodržovat všechny pokyny uvedené v této příručce. Při skládání a rozkládání produktu buďte opatrní, může dojít k jeho pádu a následnému zranění.
- Při jízdě ve městě se můžete setkat s mnoha překážkami, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučujeme přes tyto překážky neskákat. Blížíte-li se k překážce, je důležité předvídat a přizpůsobit svou trasu a rychlost chodcům. Jestliže jsou tyto překážky nebezpečné s ohledem na svůj tvar, výšku nebo kluzký povrch, z koloběžky sestupte.
- Nepůjčujte koloběžku nikomu, kdo ji neumí používat. Před zapůjčením elektrické koloběžky jiné osobě se ujistěte, že si přečetla tuto příručku a zhlédla instruktážní video a porozuměla základnímu ovládání. Připomeňte jezdcům, aby v zájmu vlastní bezpečnosti správně používali ochranné pomůcky.
- Informace o vhodných organizacích poskytujících školení získáte od svého prodejce.
- V každém případě dbejte o zdraví sebe i ostatních.
- Jakýkoli náklad připevněný k řídítkům ovlivňuje stabilitu koloběžky.
- Nedotýkejte se brzdového systému, mohlo by dojít k poranění o ostré hrany. Brzdy se mohou při používání zahřívat. Po použití se jich nedotýkejte.
- Vážená hladina akustického tlaku (A) emisí je nižší než 70 dB(A).
- Pro lepší zážitek z jízdy se doporučuje provádět pravidelnou údržbu zařízení.
- Odstraňte všechny ostré hrany způsobené používáním.
- Nepoužívejte příslušenství a další doplňky, které nejsou schváleny výrobcem.
- Pravidelná údržba koloběžky přispívá k bezpečnosti.
- Samosvorné matice i ostatní samosvorné upevňovací prvky mohou časem ztratit svou účinnost a může být nutné je znovu utáhnout.
- Pravidelně kontrolujte dotažení různých šroubových spojů, zejména os kol, skládacího mechanismu, systému řízení a brzdového hřídele.
- Neprovádějte žádné úpravy ani přestavby koloběžky, včetně řídítek a objímky řízení, sloupku řízení, skládacího mechanismu a zadní brzdy.
- Před přepravou se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, a pokud je to možné, uložte ji do


původního obalu.

- Abyste předešli náhodným zraněním, jako je úraz elektrickým proudem nebo požárem, způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si před použitím pečlivě uživatelskou příručku a řádně ji uschovejte pro budoucí použití.
- Toto zařízení používejte v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Uživatelé nesou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé nesprávným používáním tohoto produktu.
- Při nabíjení koloběžku vypněte nebo přepněte do neprovozního režimu.
- Zařízení nenabíjejte, pokud je nabíjecí konektor nebo nabíjecí kabel mokrý. Před nabíjením si pečlivě přečtěte tuto příručku.
- Koloběžku nenabíjejte při okolní teplotě vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C.
- Tlumení nárazů u tohoto produktu není nastavitelné (je-li relevantní).
- Zařízení není určeno pro použití v nadmořské výšce vyšší než 2000 m n.m.
- Během servisu a výměny dílů musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Vnější ohebný kabel nebo vodič tohoto akumulátoru nelze vyměnit. Pokud je vodič poškozen, je třeba akumulátor vyřadit z provozu.
- Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo vodiče tohoto akumulátoru, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud je přírodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento produkt obsahuje akumulátor, který může vyměnit pouze kvalifikovaný technik nebo poprodejní servis.
- Toto zařízení obsahuje akumulátor, který mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- **UPOZORNĚNÍ!** Pro účely nabíjení akumulátoru používejte pouze odnímatelný napájecí adaptér dodaný s tímto zařízením. Nepoužívejte nabíječku akumulátorů jiného produktu. Při nabíjení dodržujte bezpečnou vzdálenost od okolních hořlavých materiálů. Koloběžku je nutné umístit do dobře větraného prostoru.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nepoužívejte jakékoliv baterie nebo nabíječky od jiných výrobců. Používejte výhradně napájecí jednotku FY-5461500 (GT5 Pro EU & GT5 Pro DE & GT5 Pro IT & GT5 Pro SE) / FY1505462450 (GT5 Max EU & GT5 Max DE & GT5 Max IT & GT5 Max SE & GT5 Max AT).
- **UPOZORNĚNÍ!** Plastový kryt uchovávejte mimo dosah dětí, jinak hrozí riziko udušení.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti vodního zdroje.
- **UPOZORNĚNÍ!** Pokud je produkt poškozen, přestaňte jej používat.
- **UPOZORNĚNÍ!** Stejně jako každé mechanické zařízení je toto vozidlo vystaveno vysokému namáhání a opotřebení. Různé materiály a součásti mohou na opotřebení nebo únavu reagovat odlišně. Pokud byla překročena předpokládaná životnost součástí, může dojít k jejímu náhlému zlomení, což může způsobit zranění uživatele. Praskliny, škrábance a změny barvy v místech vystavených vysokému namáhání znamenají, že součástka překročila svou životnost, a proto se obraťte na autorizovaný nebo specializovaný servis.


Při používání dávejte pozor na nebezpečí přímáčknutí a skřípnutí rukou v následujících polohách:

1. Mezi řídítky a sloupkem řízení při instalaci řídítek.
2. V oblasti otvorů kol.
3. Mezi předním blatníkem a nášlapnou deskou.
4. Mezi rychloupínací páčkou a zámkem rychloupínací páčky a mezi skládacím kloubem a sloupkem řízení při skládání nebo rozkládání.
5. Mezi blatníky a koly.

2. Přehled produktu




TLAČÍTKO NAPÁJENÍ



Stisknutím tlačítka zapnete koloběžku, podržením tlačítka po dobu 2 až 3 sekund ji vypnete. Když je koloběžka zapnutá, jedním stisknutím rozsvítíte nebo zhasnete přední a zadní světlo a dvojitým stisknutím přepínáte jízdní režimy.

DISPLEJ



- Jízdní režimy:** (ikona) signalizuje režim chůze s maximální rychlostí 6 km/h, „D“ signalizuje standardní režim, „S“ signalizuje sportovní režim.
- Tachometr:** Zobrazuje aktuální rychlost jízdy. Pokud se vyskytne chyba systému, zobrazí se chybový kód. Během nabíjení zobrazuje aktuální stav nabití baterie.
- Stupnice nabití baterie:** Ukazuje zbývající energii baterie, každý bod signalizuje 20 % kapacity.
- Upozornění k systému TCS (kontrola pohybu):** Je-li funkce TCS zapnutá, může zabránit nadměrnému prokluzu pneumatik a zajistit tak stabilitu např. při rozjezdu, zrychlování nebo zatáčení. Funkce TCS je zapnutá, když ikona(...) svítí a vypnutá, když ikona(...) ne-svítí. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím aplikace NAVEE.
- Blinkry:** Je-li koloběžka zapnutá, stiskněte tlačítko pro odbočení doleva nebo doprava; následně začne blikat příslušný blinkr a kontrolka na ovládacím panelu. Současně se ozve zvukový signál ve stejné frekvenci. Dalším stisknutím tlačítka blinkr vypnete.
- Světla:** Je-li koloběžka zapnutá, krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete přední a zadní světlo. Dvojm krátkým stisknutím tlačítka napájení přepínáte mezi režimy. V aplikaci navíc můžete aktivovat i funkci automatického zapínání světel. Během jízdy se pak přední a zadní světlo automaticky zapne a vypne v závislosti na jasu okolního prostředí.
Poznámka: Když po aktivaci funkce automatického zapínání světel ručně světla zapnete nebo vypnete, tato funkce se dočasně deaktivuje. Po restartování koloběžky bude funkce zase k dispozici.
- Bluetooth:** Svítící ikona Bluetooth znamená, že koloběžka byla úspěšně připojena k mobilnímu zařízení. Při připojení prostřednictvím Bluetooth povolte v aplikaci funkci odebíjení na základě Bluetooth připojení. Před uzamčením nejprve vypněte koloběžku. Když se telefon s aplikací vzdálí od koloběžky, motor se automaticky uzamkne a zůstane uzamčený i po opětovném zapnutí. Po opětovném přiblížení telefonu ke koloběžce stiskněte libovolnou brzdu a motor se automaticky odemkne. (Poznámka: Uzamčení koloběžky spotřebovává energii, proto tuto funkci používejte s rozvahou.)
- Zámek:** Když ikona svítí, je koloběžka uzamčena. Uzamknout/odemknout ji můžete prostřednictvím aplikace NAVEE.
- Upozornění na teplotu:** Když je teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká, rozsvítí se ikona teploměru. Koloběžku používejte nebo nabíjejte až poté, co se teplota baterie vrátí do normálního provozního rozsahu.
- Oznámení chyby:** Ikona nástroje zobrazená červeně signalizuje, že na koloběžce došlo k chybě.

3. Údržba a péče

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním koloběžky: Vypněte napájení, odpojte nabíjecí kabel a ujistěte se, že kryt nabíjecího portu je zcela uzavřen. Koloběžku otírejte měkkým, vlhkým hadříkem. Na odolné nečistoty použijte měkký kartáček (např. zubní kartáček). Nakonec všechny povrchy osušte čistým, suchým hadříkem.

K čištění nepoužívejte:

- Vodu pod vysokým tlakem (mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí).
- Korozivní čisticí prostředky (mohou poškodit vnější i vnitřní části koloběžky).

UPOZORNĚNÍ PÉČE O BATERII

- Vyhněte se úplnému vybití baterie. Pravidelně ji nabíjejte.
- Vždy dodržujte provozní, nabíjecí a skladovací teploty podle v technických specifikací.
- Když koloběžku delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji přesto každých 60 dní, abyste předešli trvalému poškození baterie. Plně nabitá koloběžka může zůstat v pohotovostním režimu přibližně 120–180 dní.

BATERIE - UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze originální nabíječku a baterii dodané s koloběžkou.
- Nikdy nepoužívejte baterii nebo nabíječku jiného modelu nebo značky.
- Koloběžku nenabíjejte ani nepoužívejte, když je baterie poškozená nebo byla vystavena působení vody.
- Baterii se nepokoušejte vyjmout, to může provést jen odborný servis.

SKLADOVÁNÍ

Při dlouhodobém skladování: Baterii plně nabijte, koloběžku vypněte a skladujte ji na chladném a suchém místě mimo dosah slunečního záření a vlhkosti. K přepravě koloběžky používejte originální obal.

Upozornění k uskladnění:

- Koloběžku skladujte mimo dosah hořlavých materiálů.
- Neskladujte ji na přímém slunci nebo ve velmi vlhkém prostředí.
- Koloběžka obsahuje lithiovou baterii. Při přepravě a skladování dodržujte platné předpisy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Koloběžka obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii a její nesprávná likvidace může poškodit životní prostředí. **Před likvidací koloběžky postupujte podle níže uvedených pokynů a baterii zlikvidujte dle platných předpisů:**

1. Před vyjmutím se doporučuje baterii zcela vybit a ujistit se, že je koloběžka odpojena od napájení. Poté odšroubujte kryt baterie, sejměte ho a odstraňte upevňovací držák bateriového modulu.
2. Odpojte konektor baterie a poté baterii vyjměte. Nepoškodte pouzdro baterie, tím snížíte riziko zranění. Baterii nepoužívejte, když je poškozena, vydává podivný zápach, vystupuje z ní kouř nebo se přehřívá. Prosakující baterii udržujte mimo dosah jiných předmětů.
3. Vyjmutou baterii předejte do certifikovaného zařízení pro recyklaci baterií.

4. Specifikace

Produkt	Název	Elektrická koloběžka NAVEE	
	Model	GT5 Max EU	GT5 Pro EU
Rozměry	Vozidlo: D × Š × V [1]	1198 × 600 × 1280 mm	1260 × 600 × 1299 mm
	Po složení: D × Š × V	1198 × 610 × 580 mm	1198 × 610 × 580 mm
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost vozidla	24,8 kg	cca 24,9 kg
Jezdec	Max. zatížení koloběžky	130 kg	130 kg
	Věk	16–50 let	16–50 let
	Výška	120–200 cm	120–200 cm
Sestavená elektrická koloběžka	Max. rychlost	25 km/h	25 km/h
	Obecný dojezd [2]	65 km	cca 80 km
	Max. úhel stoupání	cca 28 %	cca 24 %
	Vhodné povrchy	Cementová nebo asfaltová silnice s nerovnostmi nižšími než 1 cm nebo s trhlínami užšími než 3 cm	Cementová nebo asfaltová silnice s nerovnostmi nižšími než 1 cm nebo s trhlínami užšími než 3 cm
	Provozní teplota	-10 až 40 °C	-10 až 40 °C
	Skladovací teplota	-25 až 45 °C	-25 až 45 °C
	Stupeň krytí IP	IPX5	IPX5
	Doba nabíjení	cca 5 h	cca 8 h
Akumulátor	Model	T2345-BD5A	T2509-BD4A
	Jmenovité napětí	46,8 VDC	46,8 VDC
	Max. nabíjecí napětí	54,6 VDC	54,6 VDC
	Jmenovitá energie	596,7 Wh	477,36 Wh

	Inteligentní systém řízení akumulátoru	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadproudu, nadměrnému vybití a přebití	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadproudu, nadměrnému vybití a přebití
	Normální rozsah teplot nabíjení	0 až 40 °C	0 až 40 °C
	Jmenovitá kapacita	12,75 Ah	10,2 Ah
Motor kola	Jmenovitý výkon	700 W	0,4 kW; 400 W
Nabíječka akumulátorů	Model [3]	FY-5461500	FY-5461500
	Výstupní výkon	81,9 W	81,9 W
	Vstup	100-240 V- 50/60 Hz	100-240 V- 50/60 Hz
	Jmenovitý výstup	54,6 VDC; 1,5 A	54,6 VDC; 1,5 A
Pneumatiky	Přední a zadní pneumatiky	10" Bezúdržbové bezdušové pneumatiky	10" Bezúdržbové bezdušové pneumatiky
Bluetooth	Frekvenční pásmo	2,4000-2,4835 GHz	2,4000-2,4835 GHz
	Max. VF výkon	8 dBm	8 dBm

[1] Výška koloběžky: Od země po nejvyšší část koloběžky.

[2] Maximální dojezd: Měřeno za bezvětří při teplotě 25 °C, s plně nabitou baterií při jízdě konstantní rychlostí 15 km/h na rovném povrchu se zatížením 75 kg.

[3] Dojezd při plné rychlosti: Měřeno za bezvětří při teplotě 25 °C, s plně nabitou baterií při jízdě maximální rychlostí na rovném povrchu se zatížením 75 kg.

[4] K dobíjení baterie používejte pouze nabíječku dodanou v balení.

5. Certifikace

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)

Tento produkt společnosti SPACEWALKER PTE. LTD., včetně součástí (kabely, vodiče atd.), je v souladu s přílohou II směrnice 2011/65/EU o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a její změnou (směrnice EU 2015/863).

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky EU týkající se omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví. Společnost SPACEWALKER PTE. LTD. tímto prohlašuje, že zařízení typu: [GT5 Pro EU], [GT5 Pro DE], [GT5 Pro IT], [GT5 Pro SE], [GT5 Max EU], [GT5 Max DE], [GT5 Max IT], [GT5 Max SE] and [GT5 Max AT] jsou v souladu se směrnicemi 2014/53/EU a 2006/42/ES. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: **www.naveetech.com**



EU prohlášení o shodě

Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii

Baterie nebo obal baterií jsou označeny v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a použitých bateriích a akumulá-



torech a jejím dodatku 2013/56/EU. Směrnice stanoví rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých baterií a akumulátorů platný v celé Evropské unii. Tento štítek je umístěn na různých bateriích, což znamená, že baterie by se neměla vyhazovat, ale měla by být po skončení životnosti recyklována podle této Směrnice.“

V souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES a novelou 2013/56/EU jsou baterie a akumulátory označeny tak, aby bylo zřejmé, že po skončení životnosti mají být sbírány odděleně a recyklovány. Na štítku baterie může být uveden také chemický symbol příslušného kovu v baterii (Pb pro olovo, Hg pro rtuť a Cd pro kadmium). Uživatelé baterií a akumulátorů nesmí baterie a akumulátory likvidovat jako netříděný komunální odpad, ale musí využít sběrný systém, který je zákazníkům k dispozici pro zpětný odběr, recyklaci a zpracování baterií a akumulátorů. Účast zákazníka je důležitá pro minimalizaci možných dopadů baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možné přítomnosti nebezpečných látek. Před odevzdáním elektrických a elektronických zařízení (EEZ) do sběru nebo do zařízení pro sběr odpadů musí konečný uživatel zařízení obsahujícího baterie a/ nebo akumulátory tyto baterie a akumulátory vyjmout pro oddělený sběr.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU) a nesmí se míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho by měla být v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí předána na určené sběrné místo k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určila vláda nebo místní orgány. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění sběrných míst odpadu a podmínkách sběru získáte od svého prodejce nebo místních úřadů.



6. Nabíječka akumulátorů

UPOZORNĚNÍ

1. Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru. Nevystavujte ji dešti ani sněhu.
2. Nepoužívejte nenabíjecí baterie, protože se mohou přehřát a poškodit.
3. Při nesprávném použití jiných typů baterií může dojít k jejich vzplanutí, což může způsobit zranění a škody.
4. Akumulátor nespalujte, nerozebírejte ani nezkratujte.
5. Pokud se výkonnost akumulátoru výrazně sníží, je čas akumulátor vyměnit.
6. Pokud nabíječku nepoužíváte, skladujte ji na chladném a suchém místě.
7. Předtím, než nabíječku připojíte k akumulátoru nebo odpojíte od akumulátoru, odpojte napájení.
8. Výbušné plyny. Zabraňte vzniku plamenů a jisker. Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.
9. Během nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře větraném místě.
10. Elektrická zařízení uchovávejte mimo dosah dětí nebo postižených osob. Nenechávejte je používat zařízení bez dozoru.
11. Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi (včetně dětí) nebo osoby bez dostatečných zku-

šeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim neposkytla informace o používání zařízení.

12. Toto zařízení nemohou používat děti ve věku pod 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
13. Vnější ohebný kabel nebo vodič tohoto akumulátoru nelze vyměnit. Pokud je vodič poškozen, je třeba transformátor zlikvidovat.
14. Pokud je přírodní kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

POKYNY K NABÍJENÍ

1. Připojte nabíječku přímo ke zdroji napájení. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely.
2. Nabíječka je vhodná pouze pro nabíjení lithium-iontových akumulátorů.
3. Vyhněte se zpětnému nabíjení.
4. Nabíječky nejsou určeny k nabíjení automobilových akumulátorů.

7. Akumulátor

UPOZORNĚNÍ

1. Akumulátory nerozebírejte, neotvírejte ani nerozřezávejte.
2. Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Používání akumulátorů dětmi by mělo probíhat pod dohledem. Zejména malé akumulátory uchovávejte mimo dosah malých dětí.
3. Pokud dojde ke spolknutí akumulátoru, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Nevystavujte akumulátory působení tepla nebo ohně. Neskladujte na přímém slunečním světle.
5. Akumulátor nezkratujte. Neukládejte akumulátory náhodně do krabice nebo zásuvky, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratu nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.
6. Nevytahujte akumulátor z původního obalu, dokud jej nebudete potřebovat použít.
7. Akumulátory nevystavujte mechanickým nárazům.
8. Pokud akumulátor vyteče, dávejte pozor, aby se kapalina nedostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
9. Nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je výslovně určena pro použití s tímto zařízením.
10. Dbejte na značky plus (+) a minus (-) na akumulátoru a zařízení a dbejte na jejich správné použití.
11. Nepoužívejte žádné akumulátory, které nejsou určeny pro použití s tímto zařízením.
12. V zařízení nepoužívejte akumulátory různé výroby, kapacity, velikosti nebo typu.
13. Vždy kupujte akumulátor doporučený výrobcem zařízení daného zařízení.
14. Akumulátory udržujte čisté a suché.
15. Pokud se svorky akumulátoru znečistí, otřete je čistým suchým hadříkem.

16. Akumulátory je třeba před použitím nabít. Vždy používejte správnou nabíječku. Správné pokyny k nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k obsluze zařízení.
17. Nenechávejte akumulátor dlouhodobě nabíjet, pokud jej nepoužíváte.
18. Po delší době skladování může být nutné akumulátory několikrát nabít a vybit, aby dosáhly maximálního výkonu.
19. Ušchovejte si původní dokumentaci k produktu pro budoucí použití.
20. Akumulátor používejte pouze v zařízeních, pro které je určen.
21. Pokud je to možné, vyjměte akumulátor ze zařízení, pokud se nepoužívá.
22. Zajistěte správnou likvidaci.

8. Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!
Před použitím si přečtěte
uživatelskou příručku.



UPOZORNĚNÍ
Pozorně si přečtěte a uscho-
vejte pro budoucí použití.



UPOZORNĚNÍ
Horký povrch



Nevystavujte vlhkosti



Světlo



SMPS s bezpečnostním
oddělovacím transfor-
mátorem odolným proti
zkratu (inherentně nebo
neinherentně)



SMPS
(spínaný zdroj napájení)



Časovaná miniaturní
pojistka, kde X je symbol
pro časovou/proudovou
charakteristiku podle
normy IEC 60127



Zvukové varování osob



UPOZORNĚNÍ
Pouze pro vnitřní použití
(pro nabíječku).



UPOZORNĚNÍ
Zařízení třídy II



UPOZORNĚNÍ
Ostré hrany



Nabíječka je určena pro
použití v nadmořské výš-
ce do 5000 m.



Směrovky



Stejnoseměrný proud



Střídavý proud

9. Poznámky



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 33 Pardubice

+420 770 333 146

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com