


ASUS

Quick Setup Guide

AX3000 Dual Band WiFi 6 Router

RT-AX50

Router Overview



- ET
- Algseadistuse kiirjuhend
- 1 LED indikaator

2 Lähtesta nupp

3 WPS nupp

4 LAN 1~3 pordid

5 WAN (Internet) pordi

6 Toitepesa (DC)

- HU
- Gyors üzembehelyezési útmutató
- 1 LED kijelző

2 Alaphelyzet gomb

3 WPS gomb

4 LAN 1~3 portok

5 WAN (Internet) port

6 Hálózati (DC) port

- FR
- Guide de configuration rapide
- 1 Voyant LED

2 Bouton de réinitialisation

3 Bouton WPS

4 Ports réseau 1-3

5 Port réseau étendu (WAN) (Internet)

6 Prise d'alimentation (CC)

- DE
- Anleitung zur schnellen Einrichtung
- 1 LED-Anzeige

2 Reset-Taste

3 WPS-Taste

4 LAN-Anschlüsse 1~3

5 WAN-Anschluss (Internet)

6 Netzanschluss (DC-In)

- LV
- Ātrās iestatīšanas rokasgrāmata
- 1 LED indikators

2 Atiestatīšanas poga

3 WPS poga

4 LAN 1~3 porti

5 WAN (Internet) pieslēgvietā

6 Strāvas (DC) osta

- LT
- Trumpoji naudojimo instrukcija
- 1 LED indikatorius

2 Nustatymo iš naujo mygtukas

3 WPS mygtukas

4 LAN 1~3 prievada

5 WAN (Internet) prievadas

6 Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas

- IT
- Guida rapida all'installazione
- 1 Indicatore LED

2 Pulsante di reset

3 Pulsante WPS

4 Porta LAN 1~3

5 Porta WAN (Internet)

6 Porta ingresso alimentazione (DCIN)

- NL
- Beknopte handleiding
- 1 LED-indicator

2 Reset-knop

3 WPS-knop

4 LAN 1~3-poorten

5 WAN (Internet)-poort

6 Netstroomaansluiting (DC)

- FI
- Pika-asennusopas
- 1 LED-merkkivalo

2 Nollauspainike

3 WPS-painike

4 LAN 1~3-portit

5 WAN (Internet) portti

6 Virta (DC)-portti

- DA
- Hurtig installationsvejledning
- 1 LED indikator

2 Nulstillingsknop

3 WPS-knap

4 LAN 1~3-porte

5 WAN (Internet) port

6 Strøm (DC) port

- PL
- Skrócona instrukcja konfiguracji
- 1 Wskaźnik LED

2 Przycisk resetowania

3 Przycisk WPS

4 Porty LAN 1~3

5 Port WAN (Internet)

6 Port wejścia zasilania (Wejście prądu stałego)

- RO
- Ghid de configurare rapidă
- 1 Indicator LED

2 Buton de resetare

3 Buton WPS

4 Porturi LAN 1~3

5 Port WAN (Internet)

6 Port de alimentare (intrare c.c.)

- SL
- Navodila za hitro namestitév
- 1 Indikator LED

2 Gumb za ponastavitev

3 Gumb za WPS

4 Vhodi LAN 1~3

5 Vrata WAN/LAN (Internet)

6 Vhod za napajanje (DC)

- ES
- Guía de instalación rápida
- 1 Indicador LED

2 Botón restablecer

3 Botón WPS

4 Puertos LAN 1~3

5 WAN/LAN (Internet) puerto

6 Puerto de alimentación (DC)

- EL
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- 1 Ενδεικτική λυχνία LED

2 Κουμπί επαναφοράς

3 WPS κουμπί

4 Θύρες LAN 1~3

5 Θύρα WAN (Internet)

6 Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC)

- SV
- Snabbinstallationsguide
- 1 LED-indikator

2 Återställningsknapp

3 WPS knapp

4 LAN 1~3 portar

5 WAN (Internet) port

6 Strömingång (DC)

- TR
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 1 LED göstergesi

2 Sıfırla düğmesi

3 WPS düğmesi

4 LAN 1~3 bağlantı noktaları

5 WAN (Internet) bağlantı noktası

6 Güç (DC) bağlantı noktası

- SK
- Sprievodca rýchlym nastavením
- 1 LED indikátor

2 Tlačidlo na resetovanie

3 Tlačidlo WPS

4 Porty LAN 1~3

5 Port (Internet) WAN/LAN

6 Port napájania (DC vstup jednosmerného prúdu)

- PT
- Guia de Instalação Rápida
- 1 Indicador LED

2 Botão de reposição

3 Botão WPS

4 Portas 1 a 3 da LAN

5 Porta WAN/LAN (Internet)

6 Porta de alimentação (DC)

- AR
- دليل الإعداد السريع
- 1 مؤشر LED

2 زر إعادة الضبط

3 زر WPS

4 منفذ LAN 1~3

5 منفذ WAN/LAN (الإنترنت)

6 منفذ الطاقة (DC)

- NO
- Hurtigoppsettsveiledning
- 1 LED-indikator

2 Nullstill-knapp

3 WPS-knapp

4 LAN 1~3 porter

5 WAN (Internett)-port

6 Strømport (DC)

- RU
- Краткое руководство
- 1 Индикатор

2 Кнопка сброса

3 Кнопка WPS

4 Разъемы LAN 1~3

5 Порт WAN (Интернет)

6 Разъем питания (DCIN)

- SR
- Vodič za brzo korišćenje
- 1 Indikatorska lampica

2 Taster za resetovanje

3 WPS taster

4 LAN 1~3 portovi

5 WAN (Internet) port

6 Port za napajanje (DC)

- HR
- Brzi vodič za postavljanje
- 1 LED indikator

2 Gumb za resetiranje

3 WPS gumb

4 LAN1-3 priključci

5 WAN (Internet) priključak

6 Ulaz za napajanje (DC)

- HE
- מדריך התקנה מקוצר
- 1 LED מורית חיווי

2 לחצן איפוס

3 לחצן WPS

4 יציאות LAN 1~3

5 יציאת רשת אלחוטית (אינטרנט)

6 חיבור לחשמל (DC)

- UK
- Короткий посібник з налаштування
- 1 Світлодіодний індикатор

2 Кнопка Скинути

3 Кнопка WPS

4 Порти LAN 1~3

5 Порт WAN (Internet)

6 Порт живлення (постійного струму)

- BG
- Ръководство за бърза инсталация
- 1 LED индикатор

2 Бутон за нулиране

3 WPS бутон

4 LAN 1~3 портове

5 WAN (Internet) порт

6 Порт захранване (DC)

- CS
- Stručná instalační příručka
- 1 Indikátor LED

2 Resetovací tlačítko

3 WPS tlačítko

4 Porty G LAN 1~3

5 Port WAN (Internet)

6 Napájecí port (DC)

- GE
- სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო
- 1 LED ინდიკატორი

2 რესეტის ღილაკი

3 WPS ღილაკი

4 LAN 1-3 პორტები

5 WAN (ინტერნეტი) პორტი

6 დენის (DC) პორტი

Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +12V with max 1A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

Service and Support



<https://www.asus.com/support>


Video Tutorials



https://qr.asus.com/wl_videotutorials

1

Reboot modem and ensure its connection is ready
Notice: Unplug modem for 10 sec then plug back in



FI

Käynnistä modeemi uudelleen ja varmista sen yhteyden on valmis
Ilmoitus: Irrota modeemi pistorasiasta 10 sekunniksi ja liitä sitten takaisin

DA

Genstart modemmet, og sørg for, at forbindelsen er klar
Bemærk: Afbryd modemmet i 10 sekunder, og tilslut det igen

EL

Επανεκκινήστε το μόντεμ και ελέγξτε τη σύνδεση
Σημείωση: Αποσυνδέστε το μόντεμ από την τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά

SV

Starta om modem och kontrollera att det är klart
OBS! Dra ut modemets kontakt i 10 sek. och sätt därefter i den igen

NO

Start modemet på nytt og sørg for at tilkoblingen er klar
Merknad: Koble modemet fra strøm i 10 sekunder, og koble det deretter til igjen

RU

Перезагрузите модем и убедитесь, что его подключение готово
Примечание: отключите модем на 10 секунд, затем снова подключите

BG


Рестартирайте модема и се уверете, че връзката му е готова
Съобщение: Изключете модема за 10 секунди, след което отново го включете

CS

Restartujte modem a zkontrolujte, zda je jeho připojení připravené
Poznámka: Odpojte modem, počkejte 10 s a potom jej znovu připojte

2

Wired up your ASUS router, and power it on
Once the WAN LED turns ON, it is ready for setup



FI

Liitä ASUS-reitin virtalahteeseen ja käynnistä se
Kun WAN LED -valo syttyy, laite on valmis asetusta varten

DA

Tilslut din ASUS-router, og tænd den
Når WAN-indikatoren lyser, er den klar til opsætningen

EL

Συνδέστε τον δρομολογητή ASUS και ενεργοποιήστε τον
Μόλις η λυχνία LED WAN ανάψει, είναι έτοιμος για εγκατάσταση

SV

Koppla din ASUS-router, och starta den
Når WAN-indikatorn TÄNDS, är den klar för konfiguration

NO

Koble til ASUS-ruteren og slå den på
Når WAN-LED-lampen lyser, er den klar til oppsett

RU

Подключите роутер и включите его
Он готов к настройке когда загорится индикатор WAN


3

Scan the code and download ASUS Router app for setup



ASUS router

http://asus.me/asusrouteri http://asus.me/asusrouterg



FI

Skannaa koodi ja lataa ASUS Router -sovellus määrittääksesi sen

DA

Scan koden, og download appen ASUS Router til konfigurationen

EL

Σαρώστε τον κωδικό και κατεβάστε την εφαρμογή ASUS Router για εγκατάσταση

SV

Skanna koden och ladda ned ASUS Router-appen för installation

NO

Skann koden og last ned ASUS Router-appen for å sette opp

ET

Lähtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus
Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast

HU

Indítsa újra a modemet és győződjön meg, hogy a csatlakozás készen áll
Megjegyzés: Húzza ki a modemet 10 másodperc-re, majd dugja vissza

LV

Atkārtoti palaidiet modemu un pārliecinieties, vai savienojums ir gatavs
Paziņojums: Atvienojiet modemu uz 10 sekundēm, pēc tam pievienojiet to atpakaļ

LT

Perkraukite modemą ir įsitikinkite, kad jo ryšys veikia
Pastaba. Atjunkite modemą nuo elektros tinklo 10 sekundžių, tada vėl jį prijunkite

PL

Uruchom ponownie modem i upewnij się, że jego połączenie jest gotowe
Uwaga: Odłącz modem od zasilania na 10 s, a następnie podłącz ponownie

RO

Reporniți modemul și asigurați-vă că este pregătită conexiunea
Notă: Deconectați modemul timp de 10 secunde și apoi reconectați-l

TR

Modemi yeniden başlatın ve bağlantısının hazır olduğundan emin olun
Uyarı: Modemin fişini 10 saniyelikine çıkarın, ardından tekrar takın

SK

Reštartujte modem a skontrolujte jeho pripojenie, či je pripravené
Poznámka: Modem odpojte na 10 sekúnd a potom ho znova zapojte

UK

Перезапустіть модем і переконайтеся, що його підключення готове
Примітка: Відключіть кабель модему на 10 секунд і знову підключіть його

HR

Ponovno pokrenite modem i provjerite je li veza spremna
Obavijest: Iskopčajte modem u trajanju od 10 sekundi i zatim ga opet ukopčajte

SR

Ponovo pokrenite modem i proverite da je njegova veza spremna
Obaveštenje: Izvucite modem iz struje na 10 sekundi i potom ga ponovo priključite

SL

Modem ponovno zaženite in zagotovite, da je njegova povezava pripravljena.
Obvestilo: Modem za 10 sekund izključite in nato ponovno vključite v omrežje.

BG

Свържете кабелите на Вашия маршрутизатор ASUS и го включете
Когато WAN LED индикаторът се включи, това означава готовност за инсталиране

CS

Zapojte směrovač ASUS a zapněte jej
Jakmile se rozsvítí kontrolka WAN, směrovač je připraven k nastavení

ET

Ühendage ASUS-e ruuter ja lülitage toide sisse
Kui WAN LED-märgutuli süttib, siis on ruuter algseadistuseks valmis

HU

Kösse be az ASUS routert és kapcsolja be
Amikor a WAN LED felgyúl, készen áll beállításra

LV

Pievienojiet ASUS maršrutētāju un ieslēdziet to
Ja WAN LED apgaismojums ir IESLĒGTS, tas ir gatavs iestatīšanai

LT

Prijunkite ASUS kelvedį ir įjunkite jį
Kai užsidegs WAN šviesos diodas, kelvedis bus paruoštas sąrankai

PL

Podłącz router ASUS i włącz go
Zapalenie się wskaźnika LED sieci WAN oznacza gotowość do konfiguracji

RO

Conectați-vă router-ul ASUS și porniți-l
După ce LED-ul WAN se aprinde, acesta este gata pentru configurare

TR

ASUS yönlendiricinizi bağlayın ve güç verin
WAN LED'i AÇILDIĞINDA, kurulum için hazırdır

SK

Zapojte svoj smerovač ASUS a zapnite ho
Keď svieti WAN LED kontrolka, čo znamená, že je pripravený prejsť do režimu spánku

UK

Налаштуйте маршрутизатор ASUS, подайте на нього живлення
Коли світлодіод WAN увімкнеться, маршрутизатор готовий до налаштування

RU

Отсканируйте QR-код и скачайте приложение ASUS Router для настройки

BG

Сканирайте кода и изтеглете приложението ASUS Router за настройка

CS

Oskenujte kód a stáhněte aplikaci ASUS Router k instalaci

ET

Skannige koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus

HU

Olvassa be a kódot és töltsd le az ASUS router alkalmazást a telepítéshez

LV

Skenējiet kodu un lejupielādējiet ASUS maršrutētāju lietotni iestatīšanai

LT

Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite ASUS kelvedžio programėlę „ASUS Router“, kad galėtumėte pradėti sąranką

PL

Zeskanuj kod i pobierz aplikację ASUS Router w celu skonfigurowania

RO

Scanați codul și descărcați aplicația ASUS Router pentru configurare

TR

Kodunu tarayın ve kurulum için ASUS Yönlendiricisi uygulamasını indirin

SK

Naskenujte kód a stiahnite si aplikáciu smerovača ASUS na nastavenie

UK

Скануйте код і завантажте додаток ASUS Router для налаштування

HR

Skenirajte kod i preuzmite aplikaciju ASUS Router radi podešavanja

FR

Redémarrez le modem et assurez-vous que sa connexion est prête
Remarque : Débranchez le modem pendant 10 secondes, puis rebranchez-le

DE

Starten Sie das Modem neu und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt ist
Hinweis: Trennen Sie das Modem für 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an

IT

Riavviare il modem e assicurarsi che la connessione sia pronta
Avviso: Scollegare il modem per 10 secondi, quindi ricollegarlo

NL

Start de modem opnieuw op en controleer of de verbinding gereed is
Opmerking: Koppel de modem gedurende 10 seconden los en sluit deze vervolgens opnieuw aan

PT

Reinicie o modem e certifique-se de que a ligação está preparada
Aviso: Desligue o modem da corrente elétrica durante 10 segundos e volte a ligá-lo

ES

Reinicie el módem y asegúrese de que la conexión del mismo está preparada
Aviso: Desenchufe el módem durante 10 segundos y, a continuación, luego vuelva a enchufarlo

AR

أعد تشغيل المودم وتحقق من أن اتصاله جاهز
ملاحظة: افصل المودم لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله

HE

הפעל מחדש את המודם וודא שהחיבור שלו מוכן
שים לב: נתק את המודם למשך 10 שניות ולאחר מכן חבר אותו בחזרה

GE

გადატვირთეთ მოდემი და დარწმუნდით, რომ ის დაკავშირებულია
შენიშვნა: გადორთეთ მოდემი 10 წამით, შემდეგ ისევ შეაერთეთ

HR

Spojite kabele na ASUS usmjerivač i uključite ga
Kada se uključi WAN LED, bit će spreman za podešavanje

SR

Povežite svoj ASUS ruter i uključite ga
Kada WAN LED pokaže da je uključen, spreman je za podešavanje

SL

Priključite usmerjevalnik ASUS in ga vklopite
Ko na WAN LED zasveti ON (vklopljeno), je naprava pripravljena na nastavitev

FR

Câblez votre routeur ASUS et allumez-le
Une fois que le voyant WAN s'allume, l'appareil est prêt à être configuré

DE

Schließen Sie Ihren ASUS Router an und schalten Sie ihn ein
Sobald die WAN-LED aufleuchtet, ist das Gerät bereit für die Einrichtung

IT

Collega via cavo il router ASUS e accendilo
Dopo che il LED WAN è ACCESO, il dispositivo è pronto per essere configurato

NL

Verbind uw ASUS-router en schakel deze in
Zodra de WAN-LED inschakelt, is deze gereed voor de installatie

PT

Conecte seu router ASUS e ligue-o
Uma vez que o LED WAN acende, poderá iniciar a configuração

ES

Conecte el enrutador de ASUS y enciéndalo
Cuando el LED WAN se ENCIENDA, estará listo para la configuración

AR

قم بتوصيل جهاز راوتر ASUS الخاص بك بالأسلاك وتشغيله
فهر يبتلك جاهز للإعداد. , WAN LED ما أن يعمل

HE

חבר את הכבלים הדרושים לנתב ASUS והפעל אותו
תידלק הנתב יהיה מוכן להגדרות WAN- לאחר שנויר ה

GE

შოკშიზადეთ თქვენი ASUS როუტერი და ჩართეთ იგი
როდესაც WAN LED იწებება, იგი მზადაა კონფიგურაციისთვის

SR

Skenirajte kod i preuzmite aplikaciju za podešavanje ASUS rutera

SL

Skenirajte kodo in prenesite aplikacijo ASUS Router, ki omogoča nastavitev

FR

Scannez le code et téléchargez l'application ASUS Router pour la configuration

DE

Scannen Sie den Code und laden Sie die ASUS Router-App zur Einrichtung herunter

IT

Eseguire la scansione del codice e scaricare l'app ASUS Router per la configurazione

NL

Scan de code en download de ASUS Router-app voor de installatie

PT

Faça a leitura do código e transfira a aplicação ASUS Router para configurar

ES

Escanee el código y descargue la aplicación ASUS Router para la configuración

AR

امسح رمز ضوئيًا وقم بتنزيل تطبيق ASUS Router للإعداد

HE

סרוק את קוד ה הורד את היישום ASUS Router לצורך ההתקנה

GE

შოკისათვის დააინსტალირეთ ASUS Router აპი და დაადასტურეთ