

Kompatybilne z: Windows 7 i nowszyymi

Instalacja:

1. Podłącz klawiaturę i mysz do dostępnych portów USB w komputerze; jeśli urządzenia peryferyjne są używane po raz pierwszy, odczekaj ok. 15 sekund, aby zainstalować ogólny sterownik.

2. Każde gniazdo słuchawkowe ma inny kolor (zielony dla słuchawek, różowy dla mikrofonu) lub ma na sobie ikonę. Podłącz każde złącze do odpowiedniego wejścia na karcie dźwiękowej. Aby zasilić podświetlenie, należy podłączyć złącze USB do portu USB w komputerze.

UWAGA: Ten zestaw nie ma wyspecjalizowanego sterownika i nie wymaga go do prawidłowego działania.

Zastosowanie:

KLAWIATURA: Konfiguracja klawiatury i korzystanie z funkcji specjalnych odbywa się za pomocą różnych kombinacji klawiszy, które szczegółowo opisano poniżej.

Funkcje multimedialne i biurowe

FN + F1: otwórz odtwarzacz multimedialny, FN + F2: zmniejsz głośność, FN + F3: zwiększ głośność, FN + F4: wycisz FN + F5: zatrzymanie odtwarzania multimedialnych, FN + F6: poprzedni utwór, FN + F7: odtwarzanie / pauza, FN + F8: następny utwór, FN + F9: e-mail, FN + F10: przeglądarka internetowa, FN + F12: kalkulator

Funkcja sterowania podświetleniem: Naciśnij przycisk  włączanie/wyłączanie podświetlenia. FN + : efekt oddychania, FN + PageUp: zwiększenie jasności, FN + PageDown: zmniejszenie jasności, FN + Win: zablokowanie klawisza WIN, FN + W: zmiana klawiszy W/A/S/D na klawisze strzałek.

MYSZ: Naciśnij przycisk pod kółkiem przewijania, aby zmienić czułość zgodnie z predefiniowanymi krokami DPI (czerwone światło miga, wskazując bieżący krok). Naciśnij i przytrzymaj przycisk DPI, aby włączyć/wyłączyć wskaźnik.

SŁUCHAWKI: Użyj kółka przewijania na zestawie słuchawkowym, aby kontrolować głośność.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku nieprawidłowej obsługi postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Sprawdź integralność złączy. Sprawdź połączenie z komputerem. Sprawdź ustawienia komputera. Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; Zrestartuj komputer.

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza, 1 x mysz dla gracza, 1 x słuchawki dla gracza, 1 x podkładka dla gracza, 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

Aby uniknąć ewentualnych problemów ze słuchem, nie należy używać słuchawek przez długi czas przy wysokim poziomie głośności. Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju płynami i kondensacją. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych, brudnych miejscach. Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu). Chronić urządzenie przed upadkiem, uderzeniem i wstrząsaniem (użytkowanie może spowodować uszkodzenie).

Zasady utrzymania:

Nie narażaj produktu na uderzenia. Obchodź się z produktem w sposób rozważny. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację. Częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego).



CZ – Herni sada LOOT 40 - CM416 (klávesnice, myš, podložka & sluchátka) - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Pokročilý anti-ghosting pro 19 kláves, multimedialní funkce, působivé a atraktivní podsvícení, 6stupňové nastavení DPI, ideální pro nastavení vysoké citlivosti myši, textilní podložka pod myš s protiskluzovou pogumovanou spodní částí.

Technická specifikace klávesnice:

Počet kláves: 105, Switch: membránové, Životnost kláves: až 10 mil. stisknutí, Hloubka stisku: 4.0 ± 0.3 mm, Síla stisknutí: 55 ± 7 g, Podsvícení: 3 barvy, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.5 m, Rozměry: 435 x 128 x 35 mm

Technická specifikace sluchátek:

Zvuk: stereo, Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz, Průměr reproduktoru: 50 mm, Citlivost: 113 dB ± 3 dB, Jmenovitý výkon: 20mW * 2, Impedance: 20 Ohm, Typ mikrofonu: všesměrový, Velikost mikrofonu: 6 x 5 mm, Citlivost mikrofonu: -42 dB ± 3 dB, Připojení: 2 x 3.5 mm konektor + USB (napájení podsvícení), Délka kabelu: 1.8 m.

Technická specifikace myši:

Senzor: optický, DPI: 1200/1800/2400/3200/4800/8000, Počet tlačítek: 7, Životnost tlačítek: 3 mil. stisknutí, Podsvícení: 7 barev, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.5 m.

Technická specifikace podložky:

Ideální pro vysoce citlivé myši, design proti pocení chrání před zvlhčením podložky, pogumovaná spodní část, rozměry: 250 x 210 x 2 mm

Systémové požadavky: PC s 3 volnými USB porty a zvukovou kartou

Kompatibilní s: Windows 7 a vyšší

Instalace:

1. Připojte klávesnici a myš k dostupným portům USB v počítači; pokud jsou periferní zařízení používána poprvé, počkejte cca. 15 sekund na instalaci obecného ovladače.

2. Každý zvukový konektor sluchátek má jinou barvu (zelená pro sluchátka, růžová pro mikrofon) nebo je na ní ikona. Připojte každý konektor k odpovídajícímu vstupu na zvukové kartě. Pro napájení podsvícení je nutné připojit USB konektor do USB portu v PC.

POZNÁMKA: Tato sada nemá specializovaný ovladač a nevyžaduje jej pro správnou funkci a funkčnost.

Použití:

KLÁVESNICE: Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves, které jsou podrobně popsány níže.

Multimedialní a kancelářské funkce

FN + F1: otevřít přehrávač médií, FN + F2: snížení hlasitosti zvuku, FN + F3: zvýšení hlasitosti zvuku, FN + F4: ztlumení FN + F5: zastavení přehrávání médií, FN + F6: předchozí skladba, FN + F7: play / pause, FN + F8: další skladba, FN + F9: E-mail, FN + F10: internetový prohlížeč, FN + F12: Kalkulačka

Funkce ovládání podsvícení: Stisknutím tlačítka  zapnete/vypnete podsvícení. FN + : efekt dýchání, FN + PageUp: zvýšení jasu, FN + PageDown: snížení jasu, FN + Win: zamknutí klávesy WIN, FN + W: změna kláves W/A/S/D na šipky.

MYS: Stisknutím tlačítka pod rolovacím kolečkem změníte citlivost podle předdefinovaných kroků DPI (červená kontrolka bliká pro označení aktuálního stupně). Stisknutím a podržením tlačítka DPI zapnete/vypnete kontrolku.

SŁUCHÁTKA: Pro ovládání hlasitosti použijte rolovací kolečko na náhlavní soupravě.

Řešení problémů:

V případě nesprávné služby postupujte podle následujících kroků:

Zkontrolujte integritu konektorů. Zkontrolujte připojení k počítači. Zkontrolujte nastavení počítače. Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice, 1 x herní myš, 1 x herní sluchátka, 1 x herní podložka pod myš, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

Abyste předešli možným problémům se sluchem, nepoužívejte sluchátka po dlouhou dobu při vysoké hlasitosti. Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací. Nepoužívejte výrobek s mokřima rukama. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí. Neskladujte zařízení za vysokých nebo nízkých teplot (mohlo by se poškodit). Chraňte zařízení před pádem, klepáním a netřepáním (použití může mít za následek poškození).

Přepavní podmínky:

- Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
- Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
- Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

- nevystavujte produkt silným nárazům
- zacházejte s produktem opatrně
- nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

SK – Herná sada LOOT 40 - CM416 (klávesnica, myš, podložka & slúchadlá) - užívateľská príručka

Vlastnosti:

Pokročilý anti-ghosting pre 19 kláves, Multimediálne funkcie, Vynikajúci a atraktívny vizuálny efekt osvetlenia, 6 stupňové nastavenie DPI, Ideálne prispôbené pre nastavenia myši s vysokou citlivosťou, Textilná podložka pod myš s protišmykovou pogumovanou spodnou časťou.

Technická špecifikácia klávesnice:

Počet kláves: 105, Switche: membránové, Životnosť kláves: až 10 mil. stlačení, Hĺbka stlačení: 4.0 ± 0.3 mm, Sila stlačenia: 55 ± 7 g, Podsvietenie: 3 farby, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.5 m, Rozmery: 435 x 128 x 35 mm

Technická špecifikácia slúchadiel:

Zvuk: stereo, Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz, Priemer reproduktora: 50 mm, Citlivosť: 113 dB ± 3 dB, Menovitý výkon: 20mW * 2, Impedancia: 20 Ohm, Typ mikrofónu: všesmerový, Veľkosť mikrofónu: 6 x 5 mm, Citlivosť mikrofónu: -42 dB ± 3 dB, Pripojenie: 2 x 3.5 mm konektor + USB (napájanie podsvietenia), Dĺžka kábla: 1.8 m

Technická špecifikácia myši:

Senzor: optický, DPI: 1200/1800/2400/3200/4800/8000, Počet tlačidiel: 7, Životnosť tlačidiel: 3 mil. stlačení, Podsvietenie: 7 farieb, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.5 m

Technická špecifikácia podložky:

Ideálna pre vysoko citlivé myši, dizajn proti poteniu chráni pred vztlčením podložky, pogumovaná spodná časť, rozmery: 250 x 210 x 2 mm

Systémové požiadavky:

PC s 3 voľnými USB portmi a zvukovou kartou

Kompatibilné s:

Windows 7 a vyššie

Instalácia:

1. Pripojte klávesnicu a myš k dostupným portom USB v počítači; ak sú periférne zariadenia používané prvýkrát, počkajte cca. 15 sekúnd na inštaláciu všeobecného ovládača.
2. Každý zvukový konektor slúchadiel má inú farbu (zelená pre slúchadlá, ružová pre mikrofón) alebo je na nej ikona. Pripojte každý konektor k zodpovedajúcemu vstupu na zvukovej karte. Pre napájanie podsvietenia je potrebné pripojiť USB konektor do USB portu v PC.

POZNÁMKA: Táto sada nemá špecializovaný ovládač a nevyžaduje ho pre správnu funkciu a funkčnosť.

Použitie:

KLÁVESNICA: Konfigurácia klávesnice a používanie špeciálnych funkcií sa vykonáva pomocou rôznych kombinácií kláves, ktoré sú podrobne popísané nižšie.

Multimediálne a kancelárske funkcie

FN + F1: otvoriť prehrávač médií, FN + F2: zníženie hlasitosti zvuku, FN + F3: zvýšenie hlasitosti zvuku, FN + F4: stlmenie FN + F5: zastavenie prehrávania médií, FN + F6: predchádzajúca skladba, FN + F7: play / pause, FN + F8: ďalšia skladba, FN + F9: E-mail, FN + F10: internetový prehliadač, FN + F12: Kalkulačka

Funkcia ovládania podsvietenia: Stlačením tlačidla  zapnete / vypnete podsvietenie. **FN + **: efekt dýchania **FN + PageUp**: zvýšenie jas, **FN + PageDown**: zníženie jas, **FN + Win**: Zamknutie klávesy WIN, **FN + W**: zmena kláves W/A/S/D na šípky

MYŠ: Stlačením tlačidla pod rolovacím kolieskom zmeňte citlivosť podľa preddefinovaných krokov DPI. (Červená kontrolka blinká na označenie aktuálneho stupňa). Stlačením a podržaním tlačidla DPI zapnete/vypnete kontrolku.

SLÚCHADLÁ: Na ovládanie hlasitosti použite rolovacie koliesko na náhlavnej súprave.

Riešenie problémov:

V prípade nesprávnej obsluhy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Skontrolujte integritu konektorov. Skontrolujte pripojenie k počítaču. Skontrolujte nastavenie počítača. Odpojte a znova pripojte zariadenie; reštartujte počítač.

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica, 1 x herná myš, 1 x herné slúchadlá, 1 x herná podložka pod myš, 1 x užívateľská príručka

Upozornenie:

Aby ste predišli možným problémom so sluchom, nepoužívajte slúchadlá po dlhú dobu pri vysokej hlasitosti.

Udržujte zariadenie v suchu. Chráňte pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou. Nepoužívajte výrobok s mokрыmi rukami. Nepoužívajte ani neskladujte zariadenie v prašnom alebo špinavom prostredí. Neskladujte zariadenie za vysokých alebo nízkych teplôt (mohlo by sa poškodiť). Chráňte zariadenie pred pádom.

Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.

2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.

3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

- nevystavujte produkt silným nárazom

- zaobchádzajte s produktom opatrne

- nepokladajte na produkt žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť jeho deformáciu.

- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu produktu

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestimocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

PL – Zestaw dla gracza LOOT 40 – CM416 (mysz, klawiatura, podkładka & słuchawki) - Instrukcja

obsługi

Właściwości:

Zaawansowane funkcje anti-ghosting dla 19 klawiszy, Funkcje multimedialne, Wspaniały i atrakcyjny wizualny efekt podświetlenia, 6-stopniowe ustawienie DPI, Idealnie dopasowane do ustawień myszy o wysokiej czułości, Antypoślizgowa gumowa podstawa podkładki pod mysz.

Dane techniczne klawiatury:

Ilość klawiszy: 105, Przełączniki: membranowe, Żywotność klawiszy: do 10 ml. uderzeń Głębokość kompresji: 4,0 ± 0,3 mm, Siła nacisku: 55 ± 7 g, Podświetlenie: 3 kolory, Łączność: USB 2.0, Długość kable: 1.5 m, Rozmiary: 435 x 128 x 35 mm

Dane techniczne słuchawek:

Dźwięk: stereo, Pasmo przenoszenia: 20 - 20 000 Hz, Wielkość głośnika: 50 mm, Czułość : 113 dB ± 3 dB, Moc znamionowa: 20 mW*2, Impedancja: 20 Ohm, Typ mikrofonu: wielokierunkowy, Wielkość mikrofonu: 6 x 5 mm, Czułość mikrofonu: -42 dB ± 3 dB, Łączność: 2 x 3.5 mm konektor + USB (zasilanie podświetlenia), Długość kable: 1.8 m

Dane techniczne myszy:

Sensor: optyczny, DPI: 1200/1800/2400/3200/4800/8000, Liczba przycisków: 7, Żywotność przycisków: 3 ml. kliknięć, Podświetlenie: 7 kolorów, Łączność: USB 2.0, Długość kable: 1.5 m

Dane techniczne podkładki:

Idealna dla bardzo czułych myszy, design przeciw poceniu się zabezpiecza kształt podkładki, antypoślizgowa dolna część, wymiary: 250 x 210 x 2 mm

Wymagania systemowe: komputer z 3 wolnymi portami USB i kartą dźwiękową