



# REVLON®

RVDR5373E

Návod na obsluhu



## TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Skôr ako začnete tento spotrebič používať, preštudujte si všetky pokyny.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.

Tieto pokyny nájdete aj na našich webových stránkach.

Navštívte [www.helenofroy.com/emea-en](http://www.helenofroy.com/emea-en)



**VAROVANIE:** Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

**VAROVANIE:** Príkon tohto zariadenia vo vypnutom alebo pohotovostnom režime neprekračuje 0,50 W.

**VAROVANIE:** Ak používate sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho odpojte z elektrickej zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je sušič vypnutý.

**CZ: RVDR5373E ONE-STEP BLOW-DRY MULTI AIR STYLER 4IN1**

Statický kulmoťen; 820W; 4 vymeniteľné nástavce; Titanovo-keramický povrch; Odnímateľné hlavice pro snadnější skladování a cestování; Ergonomická rukojeť; 4 teplotní nastavení; Ionizační technologie; Motor s dlouhou výdrž; Otočný napájecí kabel 2,5m

**Distribútor pro CZ:** DSI Czech s.r.o., Křížkova 237/36A, 186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 225 386 130, zakaznik@dsi.cz

**SK: RVDR5373E ONE-STEP BLOW-DRY MULTI AIR STYLER 4IN1**

Statický kulmoťen; 820 W; 4 vymeniteľné nástavce; Titanovo-keramický povrch; Odnímateľné hlavice na jednoduchšie skladovanie a cestovanie; Ergonomická rukoväť; 4 teplotné nastavenia; Ionizačná technológia; Motor s dlhou výdržou; Otočný napájací kábel 2,5 m

**Distribútor pre SK:** DSI Slovakia s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice, Slovenská republika, tel: +421 556 118 110, zakaznik@dsi.sk

Pre ďalšiu ochranu sa do elektrického obvodu kúpeľne odporúča inštalovať chráničový modul (Residual Current Device, RCD) s maximálnym menovitým prevádzkovým prúdom 30 mA. Požiadajte o radu svojho elektrikára. Deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu toto zariadenie používať, pokiaľ boli náležite poučené o bezpečnom použití tohto zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám alebo pokiaľ toto zariadenie nepoužívajú pod dohľadom.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k ohrozeniu.

**VAROVANIE:** Spotrebič nenechávajte bez dozoru.

Počas prevádzky chráňte holú kožu a oči pred kontaktom s akýmkoľvek horúcim povrchom spotrebiča. Pokiaľ je spotrebič horúci alebo zapojený do zásuvky, nekladte ho na plochy citlivé na teplo. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vždy ho vypojte z elektrickej zásuvky.

**VAROVANIE:** Počas použitia neblokujte vstup ani výstup vzduchu. Pri použití je potrebné dbať na to, aby sa do otvoru na vstup vzduchu nedostali vlasy. Otvor pre výstup vzduchu na tomto spotrebiči sa počas použitia silne zahreje; nedotýkajte sa otvoru pre výstup vzduchu ani doplnkov, ktoré sú náh prípadne nasadené.

**POZNÁMKA:** Používajte len na vlasy vysušené uterákom.

**VAROVANIE:** Ak tento spotrebič nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento spotrebič nemá žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opraviť alebo vymeniť.

## Styler Blow-Dry Multi Air 4 v 1

Revolučný sušiaci multistýler fén je navrhnutý tak, aby poskytoval viac štýlov pre všetky vlasy.

Je šetrný k vašim vlasom pri sušení, uhládza, tvaruje, zvyšuje objem a rozptyľuje vaše prirodzené vlny, vytvára lesklé a zdravé vyzerajúce účesy bez použitia extrémneho tepla.

## Originálna veľká oválna kefa Revlon:

### Keramická titánová vrstva

Revolučná originálna veľká oválna kefa je navrhnutá tak, aby dodala nádherný objem a žiarivý lesk v JEDNOM KROKU.

## Veľký 18 cm difúzer

Jedinečne navrhnutý tak, aby pokryl viac vlasov súčasne a rýchlo sušil. Ideálny pre vlasy s textúrou a na zvýraznenie prirodzených kučier a vln bez extrémneho zahrievania. Obsahuje mäkké silikónové kolíky, ktoré jemne masirujú pokožku hlavy.

## Vypnutie pri prehriatí

Tento spotrebič je vybavený termostatom, ktorý spôsobí vypnutie (0), ak súšič prekročí optimálnu hodnotu pre sušenie z dôvodu čiastočne zablokovaných otvorov pre vstup alebo výstup vzduchu. Ak spotrebič prestane fungovať alebo bude fúkať iba studený vzduch, VYPNITE ho (0) a nechajte ho vychladnúť. Hneď ako spotrebič vychladne, termostat sa automaticky resetuje a spotrebič sa môže znova použiť.

## Styling

- Vždy vysušte vlasy uterákom, aby sa odstránila prebytočná voda a rozčešte ich hrebeňom alebo kefou. Úprava vlasov bude rýchlejšia, ak budú ľahko zvlhnuté, ale nie mokré.
- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky a nastavte prepínač teploty do polohy LOW (I). Postupne zvyšujte na príjemnú teplotu.
- Začnite čiastočným vysušením vlasov pomocou difúzera, aby ste dosiahli ku korenkom. Odporúčané nastavenie teploty pri použití nástavca difúzera je: LOW.

**Pre prirodzene lepšie kučery/vlny:** Pomocou nástavca difúzera začnite sušiť vlasy, jemne prstami trite jednotlivé časti vlasov a difúzer nasmerujte ku korenkom a do polovice dĺžok. Silikónové kolíky na difúzeri pomáhajú dvíhať a oddeľovať vlasy pre rýchlejšie sušenie (a masírovať pokožku hlavy). Krúživými pohybmi difúzera zvýraznite prirodzené kučery a nechajte vlasy postupne a rovnomerne schnúť, nikdy nebudú úplne suché. V závislosti od štýlu, ktorý chcete dosiahnuť, použite rôzne nástavce:

**Pre pružný objemný účes:** Nasadte 70 mm oválnu hlavicu kefy, ktorá vlasy uhladí a dodá im objem.

**Pre elegantný štýl:** Nasadte hlavu s lopatkovou kefou. Začnite pri spodnej časti vlasov, priložte kefu na vlasy ku korenkom a prejdite s ním až ku končekom. Získate tak hladký a elegantný vzhľad.

**Pre formovanie účesu a vyššiu pružnosť:** Nasadte okrúhlu hlavicu kefy. Vytvarujte svoj účes ďalším zväčšením objemu od korenkov, vytvorte mäkké kučery, pružnosť pre vrstvené strihy.

- Aby ste zabránili nadmernému vysušeniu a možnému poškodeniu vlasov alebo pokožky, nesústreďte teplo dlhší čas na jednu časť. Pri tvarovaní udržiavajte fén v pohybe.
- Po dokončení úpravy vlasov spotrebič vypnite.

## Ako vymeniť nástavce

Keď budete nástavec vyťahovať z rukoväti spotrebiča, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a mierne pootočte nástavec doprava (obrázok 1). Ak chcete pripnúť niektorý z ďalších nástavcov, zarovnajete nástavec s rukoväťou a mierne ho otočte dolava, kým nebudete počuť CVAKNUTIE signalizujúce zaistenie a uzamknutie nástavca na mieste (obrázok 2).

## Funkcie:

Viď. str. 1

### A. Veľký 18 cm difúzer

Je jedinečne navrhnutý na pokrytie väčšieho počtu vlasov súčasne, pre rýchle sušenie a zároveň zvýraznenie vašich prirodzených kučier.

### B. Lopatková kefa

Dizajn veľkej lopatky rýchlo suší a uhladzuje vlasy.

Rozčesávacie výčnelky ľahko kľúzu po vlasoch.

### C. Okrúhla kefa

### D. Originálny veľký oválny štetec

Oválny dizajn - 70 mm veľký.

Keramická titánová vrstva.

Nylónové výčnelky bez zamotania s hrotmi s aktívnym uhlím.

### E. Tlačidlo na uvoľnenie nástavca

### F. Ľahká ergonomická elegantná rukoväť

### G. 4 nastavenia (Vypnuté, \*, I, II, III)

### H. Vstupy vzduchu

### I. 2,5 m otočný kábel, ktorý sa nezamotáva

Vzhľad spotrebiča sa môže líšiť od vyobrazenia.

## Čistenie

Po použití spotrebič vždy vypojte z elektrickej zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Utrite vonkajší povrch sušiča mierne navlhčenou tkaninou a potom ho utrite dosucha. Prach z otvorov na nasávanie vzduchu je možné odstrániť malou kefkou alebo vysávačom s kefovým nástavcom.

## Skladovanie

Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť. Uchovávajte v suchu. Za kábel neťahajte ani s ním netočte. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

## Záruka a servis

Garantujeme, že sa na spotrebiči Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby štyri roky od dátumu zakúpenia.

Obmedzená záruka 4 roky platí iba pre hlavný prístroj a nevztahuje sa na žiadne nástavce. Na nástavce sa vzťahuje obmedzená záruka 1 rok a navyše sú k dispozícii na kúpu samostatne. (Pôvodná veľká oválna kefa sa nepredáva samostatne.) Pre všetky záručné reklamácie musí byť vždy predložený doklad o kúpe. Ak spotrebič počas záručnej doby nefunguje spoľahlivo v dôsledku chýb materiálu alebo chýb vzniknutých vo výrobe, bude vymenený. Uschovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho zaneste spotrebič späť do predajne, kde ste ho kúpili, spolu s platným pokladničným bločkom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevztahuje na chyby vzniknuté následkom chybného použitia, zneužívania alebo vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4 miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane výrobku. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby.

Príklad: 3423 – výrobok bol vyrobený v 34. týždni roku 2025.

Oddelenie podpory zákazníkov kontaktujte na:

[www.helenofrtroy.com/emea-en/support](http://www.helenofrtroy.com/emea-en/support)

alebo píšte na:

**Revlon\_Support@helenofrtroy.eu**

Informácie o výrobku sú uvedené na stránkach:

[@revlonhairtools.int](http://revlonhairtools.int)

## Likvidácia

 Tento spotrebič vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Zariadenia označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu.

Spotrebič nelikvidujte s bežným komunálnym odpadom.

Miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia. Tento spotrebič je označený značkou CE a je vyrobený v súlade s požiadavkami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibiliti, smernice 2014/35/EÚ a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o zariadeniach spojených so spotrebou energie.