

Dust Station

Uživatelský manuál

Bezpečnostní pokyny

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění při používání v důsledku nesprávného zacházení je nezbytné před použitím produktu dodržovat základní bezpečnostní pravidla.

Varování

- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými, intelektuálními omezeními nebo s omezenými zkušenostmi či znalostmi pouze pod dohledem rodiče nebo opatrovníka, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a předešlo se rizikům. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Je třeba zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Stanice není hračka. Děti mladší 8 let by s tímto produktem neměly manipulovat ani jej obsluhovat. Při používání stanice v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost. Dětem nesmí být dovoleno čistit nebo provádět údržbu stanice bez dozoru rodiče nebo opatrovníka.
- Aby se předešlo požáru, výbuchu nebo úrazu, je třeba před použitím zkontrolovat, zda napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozené. Produkt se nesmí používat s poškozeným napájecím kabelem.
- **VAROVÁNÍ:** Používejte výhradně originální čisticí stanici a nabíječku.
- Zařízením není dovoleno nasávat vodu, benzín, naftu ani jiné hořlavé nebo výbušné kapaliny.
- Zařízením není dovoleno nasávat žádné toxické látky, jako jsou chlorové bělidlo, amoniak, prostředek na čištění kanalizace nebo jiné kapaliny.
- Zařízením není dovoleno nasávat vápenec, cement, sádku v prášku, popel z krbu, velká množství mouky, drcené dřevěné uhlí apod.
- Zařízením není dovoleno nasávat kouř ani hořící látky, jako jsou dřevěné uhlí ve formě briket, nedopalky cigaret nebo zápalky.
- Produkt nesmí být používán se zablokovaným jakýmkoli vstupem. Prach, peří, vlasy nebo jiné předměty mohou omezit průtok vzduchu a musí být neprodleně odstraněny.
- Produkt nesmí být umístěn na nestabilní povrchy, jako jsou židle nebo stoly, aby se předešlo poškození produktu nebo úrazu uživatele. Pokud produkt spadne, poškodí se nebo nefunguje správně, je nutné kontaktovat servis pro zajištění opravy. Není dovoleno provádět opravy svépomocí.

rozebírat produkt.

- Stanici ani elektricky napájené části nesmí být ponořovány do vody nebo jiných kapalin za účelem čištění.
- Před čištěním a údržbou zařízení je nutné stanici vypnout, aby se zabránilo poranění .
- Po každodenním čištění je nezbytné zajistit, aby všechny části byly důkladně vysušeny a správně namontovány.
- Je nutné používat výhradně příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Tento produkt nesmí být instalován, nabíjen ani používán venku, v koupelnách ani v blízkosti bazénu.
- Je nutné používat výhradně originální čisticí stanici (model VCBA).
- Je třeba zajistit maximální větrání k odstranění nebezpečných plynů a vyvarovat se kontaktu s kůží a očima a vdechování par.
- Vylitou kapalinu je nutné odstranit pomocí sorbentu a odpad spálit.
- Zařízení nesmí být používáno ani skladováno při extrémně vysokých a nízkých teplotách (pod 5 °C / 41 °F nebo nad 38 °C / 100,4 °F). Bezdrátový vysavač je třeba nabíjet při teplotách nad 5 °C / 41 °F a pod 38 °C / 100,4 °F.
- Tento produkt je určen výhradně pro domácí použití.
- Není dovoleno zkratovat napájecí svorky.
- V případě poškození napájecího kabelu musí být tento vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou stejně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí .
- Při používání zařízení udržíte uzemňovací kabely mimo dosah zařízení. Kontakt zařízení s uzemňovacím kabelem může představovat nebezpečí.



Přečtěte si návod k obsluze



Odpojitelné napájecí zařízení



Pouze pro vnitřní použití



Zařízení třídy II




Miniaturní zpožďovací pojistka, kde T10A je symbol časově-proudové charakteristiky


My, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o., tímto prohlašujeme, že toto zařízení odpovídá platným směrniciím a evropským normám včetně jejich aktualizací. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mova.tech>

Podrobný elektronický návod k použití naleznete na adrese <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Přehled produktu




Čistící stanice



Spojka
vysavače



Stojan na
koncovky




Stojan

Upozornění: Obrázky v tomto návodu mají pouze ilustrativní charakter. Skutečný vzhled produktů se může lišit.

Instalace


Použití čisticí stanice

1




1. Připevněte stojan na příslušenství ke spodní části stanice.

2




2. Vložte napájecí kabel do stojanu a do štěrbin.

3



3. Připevněte čisticí stanici k stojanu shora dolů.

4




4. Připevněte spojku vysavače k čisticí stanici.

Upozornění: Pokud je stanice připojena k napájecímu kabelu, vysavač nesmí být připojen k adaptéru pro nabíjení, pokud je umístěn na stanici.

Instalace

Použití čisticí stanice




Vyrovnejte vstup nádoby na prach se vstupem ve stanici a umístěte vysavač na stanici. Stanice začne automaticky nasávat prach. Stiskněte tlačítko stanice jednou pro zastavení nebo obnovení vysávání.

Pokud je při sběru prachu nádobka na prach ve stanici plná nebo je vzduchový kanál zablokovaný, stanice přestane fungovat a po dokončení aktuálního cyklu nemůže zahájit další.

Pokud je nádoba na prach ve vysavači velmi znečištěná, je třeba opakovaně spustit cyklus sběru prachu, aby bylo dosaženo lepšího vyprázdnění.

Upozornění: Tato čisticí stanice je určena výhradně k použití s kompatibilním ručním vysavačem.

Indikace LED diodou




- Bílé světlo označuje automatický režim.
- Zelené světlo označuje ruční režim.
- Červené světlo označuje plný pytel na prach.
- Blikající bílé světlo znamená, že baterie vysavače je v průběhu nabíjení.

Péče a údržba

Výměna prachového sáčku


Když kontrolka (červené světlo) na tlačítku čisticí stanice začne blikat, znamená to, že je prachový sáček plný a je třeba jej vyměnit za nový.

1




1. Otevřete dvířka čisticí stanice.

2




2. Táhněte za držadlo sáčku na prach, vyjměte použitý sáček a vyhoďte jej.

3



3. Postupujte podle pokynů pro vložení prachového sáčku a ujistěte se, že je držadlo sáčku správně zasunuto do drážky.

4




4. Zavřete dvířka čisticí stanice, aby bylo zajištěno, že jsou zcela uzavřena.

Pozor:

Prachový sáček je třeba měnit každé dva měsíce. Když se tento sáček naplní, kontrolka bude červeně blikat.

Péče a údržba

Vyčistěte filtr



- Když je filtr špinavý, vyjměte jej a opláchněte vodou. Poté jej umístěte na dobře větrané místo na nejméně 24 hodin, aby zcela vyschl.

Technické údaje

Čisticí stanice(píast pro odstraňování prachu)			
Model	VCBAA	Vstup	220-240V~50/60Hz
Výstup	35V === 0,8A	Jmenovitý výkon	1500 W
Proud v režimu nabíjení	0,5 A		
	Vypnuto (čisticí stanice)	Režim pohotovosti (čisticí stanice)	
Příkon	< 0,5 W		
Doba přechodu do daného stavu	< 5 min		
Vysavač + čisticí stanice			
Model	V2584/V2583		
	Vypnuto (vysavač + čisticí stanice)	Režim pohotovosti (vysavač + čisticí stanice)	
Příkon	< 0,5 W		
Doba přechodu do daného stavu	< 5 min		

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený podle směrnice Evropské unie nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na vyhrazených místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení na čištění nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které upravují otázky bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, jež mají být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního uživatelského manuálu vytvořeného výrobcem.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v uživatelském manuálu nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je třeba minimálně jednou týdně kontrolovat změny fyzického stavu produktu oproti stavu nového výrobku. V případě zjištění či zkonstatování jakékoli odlišnosti je třeba neprodleň provést údržbu (čištění) nebo servis. Nedostatečná údržba (čištění) a neprojevení reakce při zjištění odlišného stavu mohou vést k trvalému poškození výrobku. Záruka nepřevzal odpovědnost za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski s.r.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce:

XingKuang Innovation Technology
(Suzhou) Co., Ltd.
12th Floor, Building 2, Wisdom
Valley Park, Suzhou (Taihu)
Software Industrial Park, No. 1463
Wuzhong Avenue, Yuexi Street,
Wuzhong Economic Development
Zone, Suzhou, Jiangsu Province,
Čína

Zástupce v EU:

EUREPSTAR GmbH, Schlü
terstr. 3, 85057 Ingolstadt, Ně-
mecko, eurep@eurep-
gmbh.de

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.