

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

Informace o tomto návodu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – leden 2024

Prohlášení o ochranných známkách

EZVIZ™, ™, a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBÝKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	1
Přehled	2
1. Obsah balíčku	2
2. Základy	3
Setup	4
1. Instalace aplikace EZVIZ	4
2. Zapnutí zvonku	4
3. Plně nabit zvonek	5
4. Add the Doorbell to EZVIZ App Near Your Router	5
5. Nainstalujte svůj zvonek	6
Zvolte metodu napájení pro váš zvonek	7
Možnost 1: Připojit k solárnímu panelu	8
1. Rozložte zadní kryt solárního panelu	8
2. Připojte dráty solárního panelu	8
3. Nainstalujte montážní držák zvonku	9
4. Připevněte váš zvonek na montážní držák	10
5. Nainstalujte zadní desku solárního panelu	10
6. Nainstalujte solární panel	11
Možnost 2: Drátové připojení	12
1. Vypněte vypínač	12
2. Odstraňte svůj stávající zvonek (volitelné)	12
3. Nainstalujte montážní držák zvonku	13
4. Spojte dráty	14
5. Připevněte váš zvonek na montážní držák	14
Možnost 3: Pouze bateriový pohon	15
1. Install the Mounting Bracket of Doorbell	15
2. Připevněte váš zvonek na montážní držák	16
Údržba	16
1. Jak používat skloněnou montážní konzoli	16
2. Rozložit	17
Zobrazení zařízení v aplikaci EZVIZ	18
1. Živé zobrazení	18
2. Nastavení	19

Připojení EZVIZ.....20

1. Používání asistentky Amazon Alexa..... 20

2. Použití asistenta Google Assistant 20

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ22

Iniciativa ohledně používání videoproduktů23

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Důležité!

1. Před montáží nebo používáním tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
2. Montujete-li tento výrobek pro třetí stranu, nezapomeňte koncovému uživateli ponechat návod nebo jeho kopii.

Bezpečnostní opatření:

1. K ovládání tohoto systému zcela bezpečně je nezbytné, aby všechny bezpečnostní postupy uvedené v tomto návodu dodržovali montážní pracovníci, uživatelé i technici.
2. V případě nutnosti jsou uvedena konkrétní varování a výstražné symboly.
3. Výrobek musí být nastaven podle příslušných norem platných v zemi, kde je namontován.

Přehled

1. Obsah balíčku



Bateriový zvoněk (x1)



Montážní držák pro zvonkovou tlačítko (x1)



Nakloněná montážní konzole (x1)



Šablona pro vrtání díry na zvonkovou tlačítko (x1)



Solární panel (x1)



Šablona vrtání pro solární panel (x1)



Napájecí kabel (x1)



Sada šroubů (x1)



Pin (x1)



Sada šroubů (x2)



U-tvarovaný drát (x2)



Drátové propojení (x2)



Právní informace (x2)



Stručná příručka (x1)

 Vzhled zvonku je závislý na tom, který jste skutečně zakoupili.

Nástroje, které můžete potřebovat




Vrták (x1)

Doporučuje se použít vrtačku s průměrem 6 mm.

2. Základy

Domovního zvonku



Name	Description
LED indikátor	 Pomalé blikání červené: Nabíjení zvonku.
	 Po 3 sekundách se rozsvítí červeně a zhasne: Úroveň baterie zvonku je nižší než 20% a zvonek byl aktivován.
	 Tmavě modrá: Zvonek plně nabitý.
	 Po 3 sekundách se zbarví na modro a vypne: Úroveň baterie zvonku je vyšší než 20% a zvonek byl aktivován.
	 Rychle blikající modrá: Zvonek připraven pro konfiguraci Wi-Fi./Chyba hesla.
Tlačítko napájení	• Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, (s doprovodným zvukovým signálem). • Vypnutí: Stiskněte tlačítko napájení 3krát během 1 sekundy, abyste vypnuli, (s doprovodným zvukovým signálem). • Reset: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund pro restart a nastavení všech parametrů na výchozí hodnoty, (s doprovodným zvukovým signálem).


Setup

Následujte kroky k nastavení vašeho systému:

1. Získejte aplikaci EZVIZ a přihlaste se do svého účtu v aplikaci EZVIZ
2. Zapněte zvonek.
3. Přidejte zvonek do svého účtu v aplikaci EZVIZ.
4. Nainstalujte zvonek.

1. Instalace aplikace EZVIZ


1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi.
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.



-  Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte aplikaci EZVIZ.

2. Zapnutí zvonku

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se zvoněk zapnul
Indikátor LED zvonku zhasne po třech sekundách modrého svícení, což znamená, že zvonek je zapnutý.



Pokud je zvonková jednotka vybitá, připojte ji k napájení adaptérem (5V 2A, zakoupit zvlášť) pro nabíjení. Je doporučeno plně nabit zvonek před jeho prvním použitím.

3. Plně nabit zvonek

Připojte zvonek k napájecímu adaptéru na zásuvku.



i Před nabíjením

- Prosím zakupte napájecí adaptér 5V 2A, protože není součástí balení.
- Je doporučeno použít napájecí kabel zahrnutý v balení.
- Pokud je zvonkové tlačítko instalováno venku, použijte prosím vodotěsný napájecí kabel k nabíjení.
- Prosím, nezaražujte zvonek, když teplota přesáhne 45 stupňů nebo klesne pod 0 stupňů.
- Není povoleno nabíjet zvonkový zvonek venku s napájecím adaptérem.

Nabíjení

- Pokud použijete adaptér 5V 2A k nabíjení zvonku, bude trvat asi 4,5 hodiny, než se úplně nabije.
- Při nabíjení zvonku se ujistěte, že čočka směřuje nahoru, aby nedocházelo k poškození čočky.
- Při nabíjení se zvonek automaticky zapne.

4. Add the Doorbell to EZVIZ App Near Your Router

- Přihlaste se k vašemu účtu pomocí aplikace EZVIZ.
- Na úvodní obrazovce klepněte v pravém horním rohu na tlačítko "+", aby se dostal na rozhraní Scan QR Code.
- Skenovat QR kód na obálce průvodce rychlým startem nebo na těle zvonku.



- Následujte průvodce aplikací EZVIZ, abyste dokončili konfiguraci Wi-Fi.

- Po nastavení můžete vidět video z dveřního zvonku v aplikaci EZVIZ.



- Zvonek zazvoní třikrát a LED indikátor rychle bliká modře, což naznačuje, že síť není připojena. Zkontrolujte síť a zda je heslo Wi-Fi správné.
- Když se ozvou dva sady naléhavých pípání, přičemž každá sada se skládá ze tří pípání, což naznačuje, že síť není připojena kvůli složitému síťovému prostředí. Ujistěte se, že signál sítě je dobrý.



5. Nainstalujte svůj zvonek

1. Umístění instalace

Vyberte místo s jasným, neblokovaným výhledem a s dobrým bezdrátovým signálem k zvonku. Mějte na paměti následující tipy




- Ujistěte se, že zeď je dostatečně silná, aby vydržela třikrát větší váhu zvonku.
- Doporučená instalovaná výška: **1,3 m - 1,6 m** nad zemí pro optimální výkon.
- **Následující situace nejsou doporučeny pro instalaci. V opačném případě může být ovlivněno síťové připojení:**
 - 1. Železné dveře;**
 - 2. Rohy nosných stěn.**
- Ujistěte se, že provoz z boku přechází pole pohledu zvonku. Pohybový senzor zvonku je mnohem citlivější na pohyb z boku přes jeho pole pohledu než na pohyb přímo směrem k nebo od zvonku.




Zvolte metodu napájení pro váš zvonek


- “Možnost 1: Připojit k solárnímu panelu”



- “Možnost 2: Kabelové připojení”




- “Možnost 3: Pouze bateriový pohon”



Možnost 1: Připojit k solárnímu panelu

- **Prosím potvrďte znovu, že solární panel nelze instalovat současně s drátem zvonku, jinak dojde k poškození solárního panelu.**
- Solární panel podporuje instalaci ve čtyřech směrech: nahoru, dolů, vlevo a vpravo od zvonku, jak zadní strana zvonku, tak spodní část solárního panelu mají vyhrazený prostor pro skrytí drátů a zásuvky.
- Je doporučeno instalovat solární panel na vrcholu nebo na levé nebo pravé straně zvonku pro optimální použití.
- Prosím odhadněte předem umístění solárního panelu a zvonku.




1. Rozložte zadní kryt solárního panelu

1. Vyberte solární panel z balení.
2. Použijte poskytnutý špendlík k podržení díry na spodní straně solárního panelu a zároveň sundejte zadní kryt.



2. Připojte dráty solárního panelu


1. Prosím připojte solární panel k zvonku připojením konektoru drátů solárního panelu ke konektorům na zadní straně zvonku pomocí šroubováku.



3. Nainstalujte montážní držák zvonku


Možnost A (pro hladkou stěnu)

1. Vyčistěte místo instalace a vysušte ho.
 2. Odtrhněte fólii z pěnové samolepky a poté přímo nalepte montážní držák na požadované místo instalace a pevně stiskněte.
- i** Aby byla zvonková tlačítka pevně připevněna, po upevnění montážního držáku na zeď pevně stiskněte. Doporučuje se nechat ho 3 hodiny odpočinout před pokračováním v instalaci zvonku.



Možnost B (pro nerovnou zeď)

1. Umístěte vrtací šablonu na povrch požadovaného umístění instalace a vrtáním vytvořte dvě šroubovací otvory
2. **(Volitelně)** Vložte kotvy do otvorů. Pokud se jedná o dřevěný povrch, není třeba používat kotvy.
3. Použijte dodané kovové šrouby (PA3x25) k upevnění montážního držáku.




- i**
- Je doporučeno použít vrták o průměru $\Phi 6\text{mm}$ pro vrtání.
 - Prosím použijte kotvy a kovové šrouby dodané v balení.

4. Prosím protáhněte propojené dráty otvorem v montážním držáku podle umístění vašeho solárního panelu (doporučuje se instalace nad, nebo na levé nebo pravé straně zvonku), aby se usnadnila instalace zvonku.





4. Připevněte váš zvonek na montážní držák

1. Zarovnejte montážní otvor v dolní části zvonku s háčkem v dolní části montážního držáku a připevněte zvonek k montážnímu držáku.
2. Jemně posuňte zvonek dolů.
3. Nakonec připevněte horní část zvonku na montážní držák a instalace je hotova.




5. Nainstalujte zadní desku solárního panelu

Možnost A (pro hladkou stěnu): Odstraňte fólii z pěnové samolepky a poté přímo nalepte základnu na požadované místo instalace.



Možnost B (pro nerovnou zeď):

1. Umístěte vrtací šablonu na povrch požadovaného umístění instalace a vrtání dvou šroubových otvorů.
2. **(Volitelně)** Vložte kotvy do otvorů. Pokud se jedná o dřevěný povrch, není třeba používat kotvy.
3. Použijte dodané kovové šrouby (PA3x25) k upevnění zadního krytu.



- i • Je doporučeno použít vrták o průměru $\Phi 6\text{mm}$ pro vrtání.
- Prosím použijte kotvy a kovové šrouby dodané v balení.

6. Nainstalujte solární panel

1. Připevněte solární panel na zadní desku shora dolů, zarovnávajíc s dvěma otvory nahoře.




- i • Zadní deska solárního panelu a montážní držák zvonku mají oba vyhrazený prostor pro skrytí kabeláže. Po instalaci můžete přebytečné kabely zasunout do těchto skrytých prostorů, aby se snížilo vystavení kabeláže a celkový vzhled byl estetičtější



Možnost 2: Drátové připojení

1. Vypněte vypínač


- Prosím, ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý.



2. Odstraňte svůj stávající zvonek (volitelné)

- Pokud nahrazujete stávající zvonek, vypněte napájení vypínačem. Poté jej odeberte ze zdi a odpojte dráty.
- Váš zvonkový systém je kompatibilní s systémy zásobujícími zvonky 8-24 voltů AC při 50 nebo 60 Hz, max. 40VA.

i Nepřipojujte svůj zvonkový systém k interkomu nebo jinému zdroji stejnosměrného napětí.




i Prosím protáhněte dva vystupující dráty skrz otvory pro kabeláž v montážním držáku zvonku a nainstalujte montážní držák.

3. Nainstalujte montážní držák zvonku


Možnost A (pro hladkou stěnu)

1. Vyčistěte místo instalace a vysušte ho.
 2. Pokud připojujete zvonek, nejprve protáhněte dráty zvonku otvorem v montážním držáku.
 3. Odtrhněte fólii z pěnové samolepky a poté přímo nalepte montážní držák na požadované místo instalace a pevně stiskněte.
- 1** Aby byla zvonková tlačítka pevně připevněna, po upevnění montážního držáku na zeď pevně stiskněte. Doporučuje se nechat ho 3 hodiny odpočinout před pokračováním v instalaci zvonku.



Možnost B (pro nerovnou zeď)


4. Umístěte vrtací šablonu na povrch požadovaného umístění instalace a vrtáním vytvořte dvě šroubovací otvory.
5. Pokud připojujete zvonek, nejprve protáhněte dráty zvonku otvorem v montážním držáku.
6. **(Volitelně)** Vložte kotvy do otvorů. Pokud se jedná o dřevěný povrch, není třeba používat kotvy.
7. Použijte dodané kovové šrouby (PA3x25) k upevnění montážního držáku.




- i**
- Je doporučeno použít vrták o průměru $\Phi 6\text{mm}$ pro vrtání.
 - Prosím použijte kotvy a kovové šrouby dodané v balení.

4. Spojte dráty

- Připojte dráty vycházející ze zdi ke svorkám na zadní straně vašeho zvonku. Jakýkoliv drát může být připojen ke kterémukoli šroubu. Pořadí není důležité.




- Váš zvonkový systém je kompatibilní s systémy zásobujícími zvonky 8-24 voltů AC, 50mA, při 50 nebo 60Hz, max. 40VA.
- Prosím připojte dráty, které vedou skrz montážní držák, k terminálům na zadní straně zvonku
 - Pro bezpečnostní důvody ořízněte nebo zbavte dráty izolace tak, aby byla odhalena délka přibližně 1 cm. Použijte šroubovák k utažení konců drátů na terminálových šroubech na zadní straně zvonku.
 - Prosím zajistěte, aby se dva dráty nedotýkaly a nevytvářely zkrat. Pokud je některý z drátů poškozený, pevně ho stočte.



5. Připevněte váš zvonek na montážní držák

1. Zarovnejte montážní otvor v dolní části zvonku s háčkem v dolní části montážního držáku a připevněte zvonek k montážnímu držáku.
2. Jemně posuňte zvonek dolů.
3. Nakonec připevněte horní část zvonku na montážní držák a instalace je hotova.




Možnost 3: Pouze bateriový pohon

1. Install the Mounting Bracket of Doorbell

Možnost A (pro hladkou stěnu)


1. Vyčistěte místo instalace a vysušte ho.
2. Odtrhněte fólii z pěnové samolepky a poté přímo nalepte montážní držák na požadované místo instalace a pevně stiskněte.

i Aby byla zvonková tlačítka pevně připevněna, po upevnění montážního držáku na zeď pevně stiskněte. Doporučuje se nechat ho 3 hodiny odpočinout před pokračováním v instalaci zvonku.



Možnost B (pro nerovnou zeď)


1. Umístěte vrtací šablonu na povrch požadovaného umístění instalace a vrtáním vytvořte dvě šroubovací otvory
2. **(Volitelně)** Vložte kotvy do otvorů. Pokud se jedná o dřevěný povrch, není třeba používat kotvy.
3. Použijte dodané kovové šrouby (PA3x25) k upevnění montážního držáku.



- i**
- Je doporučeno použít vrták o průměru $\Phi 6\text{mm}$ pro vrtání.
 - Prosím použijte kotvy a kovové šrouby dodané v balení.

2. Připevněte váš zvonek na montážní držák




1. Zarovnejte montážní otvor v dolní části zvonku s háčkem v dolní části montážního držáku a připevněte zvonek k montážnímu držáku.
2. Jemně posuňte zvonek dolů.
3. Nakonec připevněte horní část zvonku na montážní držák a instalace je hotova.



Údržba


1. Jak používat skloněnou montážní konzoli

- Použijte nakloněnou montážní konzoli jako doplňkovou montážní konzoli, pokud chcete vidět více na konkrétní straně.
- Nakloněná montážní konzole je součástí balení.



2. Rozložit

1. Vypněte oznámení o manipulaci v aplikaci EZVIZ.
2. Použijte dodanou špendlíkem k přidržení díry na vrcholu zvonku, zatímco zvoník stisknete nahoru a pak ho sundejte.




Zobrazení zařízení v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

1. Živé zobrazení

Po spuštění aplikace EZVIZ se zobrazí níže uvedená stránka zařízení.
Zde můžete zobrazit nebo poslouchat živý přenos, pořizovat snímky, nahrávat videa a volit rozlišení videa podle potřeby.



Icon	Description
	Sdílejte. Sdílejte své zařízení.
	Settings. View or change the device settings.
	Zobrazování na celou obrazovku. Klepnutím si můžete užít zobrazení na celou obrazovku pro vaše pole pohledu.
	Snímek. Pořízení snímku.
	Záznam. Ruční spuštění a zastavení nahrávání.
	Protokol hovorů. Zobrazení protokolů hovorů.
	Mluvte. Klepněte na ikonu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste mohli mluvit nebo poslouchat lidi před dveřním zvonkem.
	Vyberte rozlišení videa z Quad HD, Full HD nebo Hi-Def.
	Zařízení v blízkosti. Klepněte pro zobrazení dostupných zařízení v okolí.
	Vyskakovací okno. Klepnutím na ikonu se aktuální obrazovka stane samostatným malým oknem, které může plavat nad rozhraním.
	Tip. Klepnutím zobrazíte nejčastější dotazy k zařízení.



Změnit uspořádání. Změňte pořadí všech výše uvedených funkcí.



Přejetím přes obrazovku doleva nebo doprava zobrazíte více ikon.

2. Nastavení

2.1. Panel interkomu (domovního zvonku)

Na stránce nastavení můžete nastavit parametry panelu interkomu.

Parametr	Popis
Název	Zde lze zobrazit nebo klepnutím upravit název zařízení.
Baterie	Zde můžete vidět zbývající kapacitu baterie.
Inteligentní detekce	Můžete si vybrat mezi různými typy detekce pro své zařízení.
Oznámení zpráv	Můžete spravovat zprávu zařízení a oznámení aplikace EZVIZ.
Zvuková nastavení	Můžete nastavit relevantní zvukové parametry pro váš zařízení.
Nastavení obrázku	Můžete nastavit relevantní parametry obrázku pro vaše zařízení.
Nastavení světla	Můžete nastavit relevantní světelné parametry pro vaše zařízení.
Nastavení reproduktoru	Můžete nastavit relevantní parametry reproduktoru.
Seznam nahrávek	Můžete vidět stav úložiště zařízení paměťové karty.
Nastavení soukromí	Můžete svá videa zašifrovat šifrovacím heslem a přizpůsobit soukromou oblast.
Síťová nastavení	Můžete vidět stav připojení.
Informace o zařízení	Můžete zde vidět informace o zařízení.
Sdílení zařízení	Můžete sdílet zařízení s členem rodiny nebo hostem.
Smazat zařízení	Klepnutím odstraňte zařízení z aplikace EZVIZ.

Připojení EZVIZ

1. Používání asistentky Amazon Alexa

Tyto pokyny vám umožní ovládat zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa. Setkáte-li se během postupu s jakýmkoli problémem, přečtěte si část **Řešení potíží**.

Než začnete, ujistěte se, že:

1. Zařízení EZVIZ jsou připojena k aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Device Settings (Nastavení zařízení) vypnuta možnost „Image Encryption (Šifrování obrazu)“.
3. Máte zařízení s podporou asistentky Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (všechny generace), Fire TV stick (pouze druhá generace) nebo chytré televizory edice Fire TV Edition).
4. Aplikace Amazon Alexa je již nainstalovaná na vašem chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Ovládání zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa a z nabídky vyberte „Dovednosti a hry“.
2. Na obrazovce „Dovednosti a hry“ vyhledejte text „EZVIZ“ a naleznete dovednosti „EZVIZ“.
3. Vyberte dovednost zařízení EZVIZ a poté klepněte na možnost **ENABLE TO USE (POVOLIT POUŽITÍ)**.
4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost **Přihlásit se**.
5. Klepnutím na tlačítko **Authorize (Autorizovat)** povolte asistentce Alexa přístup do vašeho účtu EZVIZ tak, aby mohla ovládat vaše zařízení EZVIZ.
6. Zobrazí se zpráva „EZVIZ has been successfully linked (Aplikace EZVIZ byla úspěšně propojena)“. Poté klepnutím na možnost **DISCOVER DEVICES (ZJISTIT ZAŘÍZENÍ)** povolte asistentce Alexa zjistit všechna zařízení EZVIZ.
7. Přejděte zpět do nabídky aplikace Alexa a vyberte možnost „Zařízení“. Mezi zařízeními se zobrazí všechna vaše zařízení EZVIZ.

Hlasový příkaz

Zjistíte nové chytré zařízení pomocí nabídky „Chytrá domácnost“ v aplikaci Alexa nebo pomocí funkce ovládání asistentky Alexa hlasem.

Jakmile zařízení najdete, můžete jej ovládat svým hlasem. Říkejte asistentce Alexa jednoduché příkazy.

-  Chcete-li zobrazit například název kamery: Řekněte „zobraz kameru xxx“. Název lze poté v aplikaci EZVIZ změnit. Při každé změně názvu zařízení musíte zařízení opět zjistit, aby se název aktualizoval.

Řešení potíží

Co dělat, když asistentka Alexa nezjistí moje zařízení?

Zkontrolujte, zda nemáte nějaké problémy s připojením k internetu.

Zkuste restartovat chytré zařízení a zařízení v aplikaci Alexa znovu zjistit.

Proč je stav zařízení v aplikaci Alexa zobrazen jako „Offline“?

Vaše bezdrátové připojení mohlo být odpojeno. Restartujte chytré zařízení a znovu jej v aplikaci Alexa zjistěte.

Přístup k internetu na směrovači může být nedostupný. Zkontrolujte, zda je směrovač připojen k internetu, a zkuste to znovu.

-  Podrobnosti o tom, ve kterých zemích je asistentka Amazon Alexa podporována, naleznete na jejích oficiálních webových stránkách.

2. Použití asistenta Google Assistant

Díky asistentovi Google Assistant můžete aktivovat své zařízení EZVIZ a živě jej sledovat pomocí hlasových příkazů asistenta Google Assistant.

Potřebujete následující zařízení a aplikace:

1. Funkční aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Device Settings (Nastavení zařízení) vypnuta možnost „Image Encryption (Šifrování obrazu)“ a zapnuta možnost „Audio (Zvuk)“.
3. Televizor s připojeným funkčním zařízením Chromecast.
4. Aplikaci Google Assistant v telefonu.

Začněte postupováním podle níže uvedených kroků:

1. Nastavte zařízení EZVIZ a ujistěte se, že v aplikaci funguje správně.
2. Stáhněte si aplikaci Google Home z obchodu App Store nebo Google Play Store™ a přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Na obrazovce Myhome (moje domácnost) klepněte v levém horním rohu na tlačítko „+“ a ze seznamu nabídek vyberte možnost „Nastavit zařízení“, abyste zobrazili okno nastavení.
4. Klepnutím na možnost „**Funguje s Google**“ a vyhledáním textu „EZVIZ“ naleznete dovednosti „EZVIZ“.
5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost **Přihlásit se**.
6. Klepnutím na tlačítko **Autorizovat** povolte asistentovi Google přístup do vašeho účtu EZVIZ tak, aby mohl ovládat vaše zařízení EZVIZ.
7. Klepněte na možnost „**Návrat do aplikace**“.
8. Postupujte podle výše uvedených kroků a dokončete autorizaci. Po dokončení synchronizace bude služba EZVIZ uvedena v seznamu služeb. Chcete-li zobrazit seznam kompatibilních zařízení v účtu EZVIZ, klepněte na ikonu služby EZVIZ.
9. Nyní zkuste nějaké příkazy. Používejte název kamery, který jste vytvořili při nastavení systému.

Uživatelé mohou spravovat zařízení jako jednu entitu nebo ve skupině. Přidání zařízení do místnosti umožňuje uživatelům ovládat skupinu zařízení současně jedním příkazem.

Další informace viz odkaz:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Jakékoli poškození způsobené nedodržáním pokynů v návodu ruší platnost záruky. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu, ke které následkem toho došlo.

Nemůžeme nést odpovědnost za žádné poškození majetku ani zranění osob, která jsou způsobená nesprávným používáním nebo nedodržáním bezpečnostních pokynů.

Tento výrobek byl vyroben zcela v souladu s bezpečnostními pokyny. K zachování tohoto stavu a k vytěžení co nejvíce z výrobku musí uživatelé dodržovat bezpečnostní pokyny a varování obsažená v tomto návodu.



: Tento symbol znamená, že hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.

- Nikdy se nepokoušejte použít tento přístroj s jiným napětím.
- Zajistěte, aby všechna elektrická připojení systému odpovídala pokynům k používání.
- V komerčních firmách zajistěte, abyste dodrželi předpisy prevence nehod týkající se elektroinstalací.
- Ve školách, školicích zařízeních, prostorech pro workshopy atd. musí být k dispozici kvalifikovaný personál, aby monitoroval provoz elektronického zařízení.
- Musíte dodržovat pokyny k používání všech ostatních zařízení připojených k systému.
- Máte-li jakékoli pochybnosti týkající se provozu nebo bezpečnosti zařízení, obraťte se na zkušenu osobu.
- Elektrické zařízení nikdy nezapojujte ani neodpojujte vlhkýma rukama.
- Při montáži tohoto výrobku zkontrolujte, zda napájecím kabelům nehrozí nebezpečí poškození.
- Nikdy sami nevyměňujte poškozené elektrické kabely! V takovém případě je vytáhněte a zavolejte odborníka.
- Síťové napájení musí být umístěno v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupné.
- Pro zařízení, které je permanentně připojené k síti, musí být snadno přístupné spínací zařízení (odpojovací spínač, jistič nebo ekvivalentní zařízení) a musí být integrované do instalace kabeláže budovy.
- K zajištění dostatečné ventilace zařízení udržujte prostor kolem zařízení bez překážek.
- Ventilace nesmí být blokována zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrus, záclona atd.
- Na zařízení se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně jako například hořící svíčky.
- Je třeba dodržovat provozní teplotu výrobku.
- Zařízení nesmí být vystaveno tekoucí ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat předměty s tekutinami.

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Vážení uživatelé EZVIZ,

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako vizionářská technologická společnost si stále více uvědomujeme roli, kterou technologie hraje při zvyšování efektivity a kvality našeho života. Zároveň jsme si také vědomi potenciálního škodlivého působení její nesprávného použití. Například produkty videa mohou zaznamenávat reálné, úplné a jasné obrazy, takže mají velkou hodnotu při zobrazování faktů. Nicméně nesprávná distribuce, použití a/nebo zpracování záznamů videa může narušit soukromí, legitimní práva a zájmy ostatních lidí.

Zavázání ke inovacím technologií pro dobro, v EZVIZ zde tímto upřímně zdůrazňujeme, že každý uživatel by měl správně a odpovědně používat produkty videa, aby společně vytvořili pozitivní prostředí, v němž všechny související praktiky a použití splňují platné zákony a předpisy, respektují individuální zájmy a práva a podporují sociální morálku.

Zde jsou iniciativy společnosti EZVIZ, na které bychom si vážili vaší pozornosti:

1. Každý jednotlivec má rozumné očekávání soukromí a použití video produktů by nemělo být v rozporu s tímto rozumným očekáváním. Proto by mělo být při instalaci video produktů v veřejných prostorech zobrazeno varování, které jasně vysvětluje rozsah monitorování, a to v rozumném a účinném způsobu. V případě neveřejných prostor by měly být pečlivě posouzeny práva a zájmy zúčastněných osob, včetně, ale neomezeně, instalace video produktů pouze po získání souhlasu zainteresovaných stran a neinstalování vysoko neviditelných video produktů bez vědomí ostatních.

2. Video produkty objektivně zaznamenávají záběry skutečných aktivit v určitém čase a prostoru. Uživatelé by měli předem rozumně identifikovat osoby a práva spojená do této oblasti, aby se při ochraně sebe sama pomocí video produktů vyhnuli jakémukoli porušení portréту, soukromí nebo jiných právních práv ostatních. Je třeba poznamenat, že pokud si zvolíte povolení funkce nahrávání zvuku na vaší kameře, zachytí zvuky, včetně konverzací, v rámci monitorovacího rozsahu. Vřele doporučujeme provést komplexní posouzení potenciálních zdrojů zvuku v monitorovacím rozsahu, aby bylo plně pochopeno nutnost a rozumnost před zapnutím funkce nahrávání zvuku.

3. Video produkty využívající se budou pravidelně generovat zvuková nebo vizuální data z reálných scén - včetně biometrických informací, jako jsou obličejové obrazy - na základě výběru uživatele produktových funkcí. Taková data lze použít nebo zpracovat k použití. Video produkty jsou pouze technologickými nástroji, které nemohou lidsky praktikovat právní a morální normy pro řízení zákonného a správného použití dat. Rozdíl dělají metody a účely lidí, kteří ovládají a používají generovaná data. Proto musí řídicí subjekty dat nejen přísně dodržovat platné zákony a předpisy, ale také plně respektovat nezávazná pravidla, včetně mezinárodních dohod, morálních norem, kulturních zvyklostí, veřejného pořádku a místních zvyklostí. Navíc bychom měli vždy dávat přednost ochraně soukromí a práv na portréty a dalších rozumných zájmů.

4. Video data kontinuálně generovaná video produkty nese práva, hodnoty a další požadavky různých zúčastněných stran. Je tedy nesmírně důležité zajistit bezpečnost dat a chránit produkty před zlomyslnými intruzemi. Každý uživatel a správce dat by měli přijmout všechna rozumná a nezbytná opatření k maximalizaci bezpečnosti produktů a dat, přičemž se vyhnou únikům dat, nesprávnému zveřejnění nebo zneužití, včetně, ale neomezuji se na, nastavení přístupové kontroly, výběru vhodného síťového prostředí, kde jsou video produkty připojeny, a ustavení a neustálé optimalizace síťové bezpečnosti.

5. Video produkty významně přispěly k zvýšení bezpečnosti naší společnosti a věříme, že budou i nadále hrát pozitivní roli v různých aspektech našeho každodenního života. Jakýkoliv pokus zneužít tyto produkty k porušování lidských práv nebo k nezákonným aktivitám je v rozporu s podstatou hodnot v technologické inovaci a vývoji produktů. Vyzýváme každého uživatele, aby si vytvořil vlastní metody a pravidla pro hodnocení a monitorování používání video produktů, aby bylo vždy zajištěno, že tyto produkty jsou používány správně, uvážlivě a s dobrou vůlí.