



Přehled



1	Tlačítko napájení	5	Tlačítko přehrávání/pozastavení
2	LED kontrolka napájení a Bluetooth	6	Tlačítko zvýšení hlasitosti
3	Tlačítko Bluetooth	7	Nabíjecí port USB-C
4	Tlačítko snížení hlasitosti		


Nabíjení vašeho reproduktoru

- Použijte certifikovaný kabel typu A-C a nabíječku, aby nedošlo k žádnému poškození.



	Blikající červená	Nízká baterie
	Stálá červená	Nabíjení
	Stálá bílá	Plně nabitý

Zapnutí/Vypnutí



	Stiskněte nebo podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Zapn
	Blikající bílá na blikající modrou	
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout napájení
	Světlo vypnuto	




Tento reproduktor se automaticky vypne po 20 minutách, když není připojeno žádné zařízení.

Používání reproduktoru

Režim Bluetooth

Stiskněte tlačítko Bluetooth pro vstup do párovacího režimu Bluetooth, poté vyberte "**soundcore Select 4 Go**" z Bluetooth seznamu pro připojení.



	Stiskněte	Vstupte do párovacího režimu Bluetooth
	Blikající modrá	Párování Bluetooth
	Stálá modrá	Bluetooth připojeno



- Pokud reproduktor není do 3 minut po zapnutí připojen k zařízení, automaticky opustí režim párování Bluetooth.
- Pokud chcete znovu aktivovat režim párování Bluetooth, jednou stiskněte tlačítko Bluetooth.
- Reproduktor může přehrávat najednou hudbu pouze z jednoho mobilního zařízení. Pokud začne jiné připojené


zařízení přehrávat hudbu, reproduktor automaticky převezme kontrolu a přeruší aktuální přehrávání bez nutnosti pozastavit první zařízení.

- Pokaždé, když reproduktor zapnete, automaticky se připojí k naposledy připojenému zařízení, pokud je v dosahu modulu Bluetooth. Pokud není, přejděte stisknutím tlačítka Bluetooth do režimu párování.

Režim True Wireless Stereo (TWS)

Dva identické reproduktory soundcore mohou být propojeny pro stereo zvuk. Oba reproduktory mohou přehrávat stejný zvukový obsah (jeden jako levý kanál a druhý jako pravý).

S jedním reproduktorem připojeným k chytrému telefonu stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund na obou reproduktorech, aby se dostaly do párovacího režimu TWS.



	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstupte do párovacího režimu TWS
	Blikající bílá (Hlavní mluvčí)	Párování TWS
	Stálá modrá (reproduktor připojený k chytrému telefonu)	TWS připojeno
	Stálý bílý (Druhý mluvčí)	

Ovládací tlačítka

	Stiskněte nebo podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Zapnout napájení
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout napájení
	Stiskněte	Přehrát / pozastavit
	Stiskněte dvakrát	Další skladba
	Stiskněte třikrát	Předchozí stopa
	Stiskněte	Vstupte do párovacího režimu Bluetooth
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstupte / Výstupte z párovacího režimu TWS
	Stiskněte	Hlasitost nahoru / dolů

soundcore App

Stáhněte si aplikaci soundcore a obohatte svůj zážitek z poslechu.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informace o výrobku: Zkontrolujte název výrobku a verzi softwaru nebo si přečtěte uživatelskou příručku.

Aktualizace firmwaru: Když v aplikaci připojíte reproduktor, budete informováni, jakmile bude detekována nová verze firmwaru.

Stav baterie: Značí zbývající úroveň baterie reproduktoru.

Ovládání hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti pomocí aplikaci bez stisknutí tlačítek na reproduktoru.

Nastavení ekvalizéru: V aplikaci můžete vybírat z různých přednastavených nastavení ekvalizéru, aby byla vaše zkušenost při poslechu různých hudebních žánrů co nejlepší.

- **soundcore Signature:** Standardní režim ekvalizéru optimalizovaný pro dobře vyvážený zvuk.
- **Vyvážené:** žádné zvýraznění vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních zvuků.
- **Posílení výšek:** Jsou zvýrazněny vysoké frekvence.
- **Zesilovač basů:** Zvyšuje nízké frekvence pro hlubší a bohatší zážitek z basů.

Nastavte čas automatického vypnutí: reproduktor se automaticky vypne po uplynutí času.

Hlasová výzva: Ztlumte nebo obnovte hlasovou výzvu při zapnutí/vypnutí.

Resetování

Chcete-li reproduktor resetovat, stiskněte a podržte současně tlačítko Bluetooth a tlačítko pro zvýšení hlasitosti alespoň po dobu 8 sekund.

Specifikace

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstupní výkon	5V = 1.5A
Kapacita baterie	2400mAh/3,65V
Výkon zvukového výstupu	5W
Ovladač reproduktoru	1.75 Plný Rozsah
Doba nabíjení	4H
Doba přehrávání (liší se podle hlasitosti a hudebního obsahu)	Až 20H
Vodotěsná úroveň	IP67
Verze Bluetooth	5.4
Dosah Bluetooth	30 m / 98 ft