



The diagram illustrates the process of installing the DH Dash Cam app and connecting it to a device. It shows the app being downloaded from the App Store or Google Play, then the app interface where a device is added. The device is then connected via Wi-Fi, displaying the initial password and connection status.

2 Για να συνδεθείτε τη συσκευή μέσω WIFI της εφαρμογής, όπως φαίνεται στην εικόνα, το όνομα είναι: DRH-M3PRO-G1-XXXXXX και ο κωδικός πρόσβασης είναι: 12345678. Κάντε κλικ στο "Απευθείας Σύδεση Συσκευής" για να συνδεθείτε με τον εγγραφέα και να δείτε πληροφορίες. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ανοίξτε ξανά την εφαρμογή και συνδεθείτε στο WIFI. Εάν χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή στη εργοστασιακή ρύθμιση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενργοποίησης. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε αναπαγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, κατεβάστε το βίντεο στο τηλέφωνό σας για προβολή.

- 1 Методът за инсталиране е показан в част 1. Устройството ще се включи автоматично след свързване към съхранение. При първото стартиране след поставяне на TF картата ще бъдат подадени дан за форматирате картата за съхранение, след което може да профилите нормалното записване и съхранение.
- 2 За свързване на устройството чрез APP WIFI, както е показано на фигурата, името е: DH-M3PRO-G1-XXXXXX, а паролата е: 12345678. Клиентите върху "Директно свързване с устройство", за да се свържете с регистратора и да прегледате информацията. Ако връзката не успее, моля, отворете отново приложението и се свържете с WIFI. Ако устройството трябва да бъде върнато към заводските настройки, задържате бутона за съхранение. Ако имате нужда да гледате видео във висока разделителна способност, моля, изгледате видеото на телефона си за преглед.

2 Na prepričenie zariadenia cez eAP WiFi, ako je znázornené na obrázku, je názov: DH-M3PRO-G1-XXXXXX a heslo: 12345678. Kliknite na "Priamo pripojiť zariadenie" pre pripojenie k záznamníku a zobrazenie informácií. Ak sa pripojenie nepodarí, znova otvoríte aplikáciu a pripojte sa k WiFi. Ak je potrebné obnoviť továrenské nastavenia zariadenia, dlo štlačte tlačidlo napájania. Ak potrebujete sledovať prehrávanie videa vo vysokom rozlíšení, stiahnite si video do telefónu na prezeranie.

2 Za vezavo napravo preko APP WIFI, kot je prikazano na sliki, je ime: DH-M3PRO-G1-XXXXXX, geslo pa: 12345678. Kliknite "Neposredna povezava z napravo", da se povežete z napravo za snemanje in si ogledate informacije. Če povezava ne uspe, znova odprite aplikacijo in se povežite z WIFI. Če je treba napravo ponastaviti na tovarniške nastavitve, dolgo pritisnite gumb za vklop. Če želite gledati predvajanje visokokakovostnega videa, prenesite video v svoj telefon za ogled.

2 Proces povezovanja tipu WiFi-a v aplikaciji prikazujemo na slici. Naziv: DH-M3PRO-G1-XXXXXX. Lozinka: 12345678. Kliknite na "Izravno povezivanje s uređajem" kako biste se povezali s rekordrom i pregledali informacije. Ako se povezivanje ne uspije, ponovno otvorite aplikaciju i ponovno se povežite na WiFi. Ako je potrebno vratiti uređaj na tvorničke postavke, dodajte pritisnite tipku za uključivanje. Ako želite gledati videozapis u visokoj razlučivosti, preuzmite videozapis na svoj telefon za lokalno gledanje.

2 Để liên kết thiết bị qua WIFI APP, như hình minh họa, tên là: DH-M3PRO-G1-XXXXXX, và mật khẩu là: 12345678. Nhấp vào "Kết nối trực tiếp thiết bị" để kết nối với máy ghi và xem thông tin. Nếu kết nối không thành công, vui lòng mở lại APP và kết nối với WIFI. Nếu cần đặt lại thiết bị về cài đặt gốc, nhấn giữ nút nguồn. Nếu bạn cần xem phát lại video chất lượng cao, vui lòng tải video về điện thoại để xem.

2 APP Wi-Fi binding device is as shown in part 3, name: DH-M3PRO-G1-XXXXXX, password: 12345678, click "Connect Device", connect the recorder and view the information. If the connection fails, please reopen the APP and connect to WIFI. If the device needs to be restored to factory settings, long press the power button. If you need to watch the HD video playback screen, please download the video to the local phone for viewing.

2. Um das Gerät über APP WIFI zu verbinden, wie in der Abbildung gezeigt, lautet der Name:
DH-M3PRO-G1-XXXXXX, und das Passwort ist:
12345678. Klicken Sie auf „Direkt mit Gerät verbinden“, um eine Verbindung zum Rekorder herzustellen und Informationen anzuzeigen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, öffnen Sie die APP erneut und verbinden Sie sich mit WIFI. Wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss, halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt. Wenn Sie hochauflösende Videoaufnahmen ansehen möchten, laden Sie das Video bitte auf Ihr Handy herunter.

2 Pro připojení zařízení přes APP WIFI, jak je znázorněno na obrázku, je název: DH-M3PRO-G1-XXXXXX a heslo 12345678. Klikněte na „První připojení zařízení“ pro připojení k rekordéru a zobrazení informací. Pokud se připojení nezdaří, znovu otevřete aplikaci a připojte se WIFI. Pokud je potřeba zařízení obnovit na tovární nastavení, podržte dlouze tlačítko napájení. Pokud potřebujete sledovat přehrávání videa ve vysokém rozlišení, stáhněte si video do telefonu.

2 Pour associer l'appareil via le WIFI de l'application, comme indiqué dans la figure, le nom est : DH-M3PRO-G1-XXXXXX, et le mot de passe est : 12345678. Cliquez sur "Connecter directement l'appareil" pour vous connecter à l'enregistreur et afficher les informations. Si la connexion échoue, veuillez ouvrir l'application et vous connecter au WIFI. Si l'appareil doit être réinitialisé aux paramètres d'usine, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Si vous souhaitez visionner une lecture vidéo en haute définition, veuillez télécharger la vidéo sur votre téléphone pour la visualiser. lunge gedrückt. Wenn Sie hochauflösende Videoaufnahmen ansehen möchten, laden Sie das Video bitte auf Ihr Handy herunter.

2. Als het apparaat via APP WIFI te koppelen, zoals weergegeven in de afbeelding, is de naam: DH-M3PRO-G1-XXXXXXX en het wachtwoord: 12345678. Klik op "Direct Verbinden met Apparaat" om verbinding te maken met de recorder en informatie te bekijken. Als de verbinding mislukt, opent u de APP opnieuw en verbindt u opnieuw met de WIFI. Als het apparaat moet worden teruggezet naar fabrieksinstellingen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt. Als u hoogwaardige videoweergave wilt bekijken, downloadt u de video naar uw telefoon om deze te bekijken.

2 Um das Gerät über APP WIFI zu verbinden, wie in der Abbildung gezeigt, lautet der Name: DH-M3PRO-G1-XXXXXX, und das Passwort ist: 12345678. Klicken Sie auf „Direkt mit Gerät verbinden“, um eine Verbindung zum Rekorder herzustellen und Informationen anzuzeigen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, öffnen Sie die APP erneut und verbinden Sie sich mit WIFI. Wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss, halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt. Wenn Sie hochauflösende Videoaufnahmen ansehen möchten, laden Sie das Video bitte auf Ihr Handy herunter.

