

eve weather

Get Started

Erste Schritte

Prise en main

Get started • Erste Schritte • Prise en main



Weather Trend

12-hour weather trend based on changes in air pressure.

Wettertrend

12-Stunden Wettertrend basierend auf Änderungen des Luftdrucks.

Tendance météorologique

Tendance météorologique sur 12 heures, basée sur les changements de pression atmosphérique.



Temperature
Temperatur
Température



Humidity
Luftfeuchtigkeit
Taux d'humidité

CZ

Eve Weather měří venkovní teplotu, vlhkost a atmosférický tlak. Na displeji zobrazuje také 12hodinový trend vývoje počasí.

SK

Eve Weather meria vonkajšiu teplotu, vlhkosť a atmosférický tlak. Na displeji zobrazuje aj 12-hodinový trend vývoja počasia.

Get started • Erste Schritte • Prise en main



Eve Weather works wonders when simply placed on any surface, or mounted on a wall. Thanks to IPX4 water resistance, even outdoor locations exposed to a little rain are suitable.

Eve Weather kann auf einer ebenen Fläche stehen oder an einer Wand befestigt werden. Dank IPX4-Wasserbeständigkeit macht dabei auch ein wenig Regen in Außenbereichen nichts aus.

Eve Weather fonctionne parfaitement en étant posé sur une surface ou fixé au mur. Grâce à son indice de protection IPX4 contre l'eau de pluie, il peut même être placé à l'extérieur sans

protection et supporter une legere pluie.



CZ

Umístěte Eve Weather ven, ideálně na místo chráněné před přímým sluncem a deštěm, aby byla měření co nejpřesnější. Zajistěte volné proudění vzduchu kolem zařízení.

SK

Umiestnite Eve Weather vonku, ideálne na miesto chránené pred priamym slnkom a dažďom, aby boli merania čo najpresnejšie. Zaisťte voľné prúdenie vzduchu okolo zariadenia.


Get started • Erste Schritte • Prise en main

①

Press the button once to activate Eve Weather.

Drücke die Taste einmal, um Eve Weather zu aktivieren.

Appuyez une fois sur le bouton pour activer Eve Weather.



CZ

Stiskněte tlačítko na zadní straně zařízení, abyste Eve Weather zapnuli a aktivovali.

SK

Stlačte tlačidlo na zadnej strane zariadenia, aby ste Eve Weather zapli a aktivovali.

Get started • Erste Schritte • Prise en main

②

Add Eve Weather to the platform of your choice and make sure to have a compatible Thread Border Router.

Füge Eve Weather der Plattform deiner Wahl hinzu und stelle sicher, dass du einen kompatiblen Thread Border Router besitzt.

Ajoutez Eve Weather à la plate-forme de votre choix et vérifiez que vous disposez bien d'un routeur de bordure Thread compatible dans votre logement.

Learn more at evehome.com/hub
Mehr dazu auf evehome.com/hub
Pour en savoir plus, consultez la page
evehome.com/hub



CZ

Přidejte Eve Weather do platformy chytré domácnosti a postupujte podle pokynů aplikace. Naskenujte Matter QR kód a potvrďte přidání zařízení. Ujistěte se, že máte aktualizovaný firmware a kompatibilní Thread/Matter router.

Více informací: evehome.com/support

SK

Pridajte Eve Weather do platformy inteligentnej domácnosti a riadte sa pokynmi v aplikácii. Naskenujte Matter QR kód a potvrďte pridanie zariadenia. Uistite sa, že máte aktualizovaný firmvér a kompatibilný Thread/Matter router.

Viac informácií: evehome.com/support

Enjoy • Viel Spaß • Profitez-en bien



- View temperature, humidity and weather trend
Betrachte Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Wettertrend
Voir la température, l'humidité et la tendance météorologique
- Review past conditions by day, month, or year
Betrachte vergangene Messungen nach Tag, Monat oder Jahr
Consultez les données antérieures par jour, mois ou année

CZ

Stáhněte si aplikaci Eve z App Store pro další funkce, historii měření a přehled trendů.

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na platformě.

SK

Stiahnite si aplikáciu Eve z App Store pre ďalšie funkcie, históriu meraní a prehľad trendov.

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od platformy.

Enjoy • Viel Spaß • Profitez-en bien

Access Eve Weather using the Eve app, or the apps or voice assistants of your preferred platforms.

Eve Weather kann mit der Eve-App oder mit Apps und Sprachassistenten deiner bevorzugten Plattformen genutzt werden.

Accédez à Eve Weather via l'app Eve, ou avec les apps ou assistants vocaux de vos plates-formes préférées.

Feature sets may vary, depending on your platform.

More information at evehome.com/eve-weather

Abhängig von deiner Plattform können sich die Produkteigenschaften unterscheiden, siehe evehome.com/eve-weather

Les fonctionnalités disponibles peuvent dépendre de la plate-forme que vous utilisez. Pour en savoir plus, rendez-vous sur evehome.com/eve-weather

CZ

Eve Weather můžete použít v rámci automatizací a scén ve své chytré domácnosti. Kompatibilní s:

- Apple Home
- Google Home
- Amazon Alexa
- SmartThings

SK

Eve Weather môžete používať v rámci automatizácií a scén vo svojej inteligentnej domácnosti. Kompatibilné s:

- Apple Home
- Google Home
- Amazon Alexa
- SmartThings

Enjoy • Viel Spaß • Profitez-en bien



100% Privacy
evehome.com/privacy



No Eve Cloud



No Registration



No Tracking

CZ

100% soukromí

- Bez cloudu
- Bez registrace

- Bez sledování

Vaše data zůstávají vždy u vás. Žádná osobní data nejsou odesílána na servery třetích stran.

SK

100% súkromie

- Bez cloudu
- Bez registrácie
- Bez sledovania


Vaše dáta zostávajú vždy u vás. Žiadne osobné údaje nie sú odosielané na servery tretích strán.

Battery & Reset • Batterie & Zurücksetzen • Batterie et réinitialisation

When replacing the battery, use a coin to open the enclosure. Insert a new CR2450 battery with the positive (+) side up, and push gently while closing the cover.

Nutze für den Batteriewechsel eine Münze zum Öffnen des Gehäuses. Setze eine neue CR2450 Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben ein und drücke den Deckel beim Schließen leicht an.

Pour remplacer la pile, utilisez une pièce de monnaie afin d'ouvrir le boîtier. Insérez une pile CR2450 neuve en plaçant la face + vers le haut, puis appuyez doucement en refermant le couvercle.



CZ

Výměna baterie:

- Otevřete kryt baterie
- Vyjměte baterii CR2450
- Vložte novou baterii s **+ pólem nahoru**
- Zavřete kryt

SK

Výmena batérie:


- Otvorte kryt batérie
- Vyberte batériu CR2450
- Vložte novú batériu s **+ pólom nahor**
- Zatvorte kryt

Battery & Reset • Batterie & Zurücksetzen • Batterie et réinitialisation

Press and hold the button for 10 seconds to reset Eve Weather.

Drücke und halte die Taste 10 Sekunden lang, um Eve Weather zurückzusetzen.

Pour réinitialiser Eve Weather, appuyez sur le bouton pendant 10 secondes.



CZ

Reset zařízení: Podržte tlačítko po dobu **10 sekund**, dokud se zařízení nerestartuje.

SK

Reset zariadenia: Podržte tlačidlo počas **10 sekúnd**, kým sa zariadenie nereštartuje.

Battery & Reset • Batterie & Zurücksetzen • Batterie et réinitialisation

WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



CZ

 **Nebezpečí požití** — zařízení obsahuje knoflíkovou baterii.

Požití může způsobit vážné zranění nebo smrt.

Chemické popáleniny mohou vzniknout do 2 hodin.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při podezření na požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

SK

 **Nebezpečenstvo prehltnutia** — zariadenie obsahuje gombíkovú batériu.

Prehltnutie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Chemické popáleniny môžu vzniknúť do 2 hodín.