




xiaomi Sound Play 18 W




—  Krátké stisknutí: zvýšení hlasitosti
Dlouhé stisknutí: plynulé zvyšování hlasitosti

—  Přehrát/Pozastavit
Přijmout/Ukončit hovor
Tři krátká stisknutí: předejdi skladbu
Dvě krátká stisknutí: další skladba

—  Krátké stisknutí: snížení hlasitosti
Dlouhé stisknutí: plynulé snižování hlasitosti




Připojení přes Bluetooth




Stereo párování



Telefonování



Propojení více reproduktorů



Pokyny

Zapnutí/vypnutí

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení  po dobu 1 sekundy reproduktor zapnete a zahájíte párování Bluetooth nebo reproduktor vypnete. Tento proces zahrnuje hlasové výzvy.

Připojení Bluetooth

Když je reproduktor v režimu párování Bluetooth, zapnete funkci Bluetooth ve svém mobilním telefonu, poté vyberte „Xiaomi Sound Play“ ze seznamu pro párování Bluetooth a klikněte pro spárování. Po úspěšném spárování uslyšíte hlášení.

Pro odpojení reproduktoru dlouze stiskněte tlačítko  po dobu 1 sekundy a reproduktor se přepne do režimu párování Bluetooth.

Když je reproduktor již připojen k zařízení přes Bluetooth, krátce stiskněte tlačítko  pro vstup do režimu párování s druhým zařízením.

Stereo párování (TWS)

Dvakrát stiskněte tlačítko  na každém ze dvou reproduktorů a oba blízké reproduktory se automaticky spárují a budou fungovat jako levý, respektive pravý kanál.

Pro odpojení dvakrát stiskněte tlačítko  na kterémkoli z reproduktorů.

Párování více reproduktorů (Auracast)

Krátce stiskněte tlačítko  na každém reproduktoru a všechny reproduktory se automaticky spárují*. Všechny reproduktory budou přehrávat stejný obsah.

Pro odpojení krátce stiskněte tlačítko na každém reproduktoru.

Funkce párování více reproduktorů podporuje současné spárování až 100 zařízení Bluetooth reproduktorů Xiaomi s podporou Auracast.

Hovory

Pokud při připojení reproduktoru k chytrému telefonu přijde hovor, reproduktor automaticky pozastaví přehrávání hudby a přehraje výzvánčí tón. Pokud se tak stane, krátkým stisknutím tlačítka  hovor přijmete; dalším krátkým stisknutím tlačítka  hovor ukončíte. Dlouhým stisknutím tlačítka  po dobu 1 sekundy hovor odmítnete.

Dlouhým stisknutím  po dobu delší než 1 sekundu přepnete mezi mobilním telefonem a reproduktorem.

Další funkce

Dlouhým stisknutím tlačítka  po dobu 1 sekundy přepnete režim osvětlení, nebo jeho krátkým stisknutím změníte barvu.

Dlouhým stisknutím tlačítka  po dobu 1 sekundy aktivujete hlasového asistenta.

Dlouhým stisknutím tlačítek  a  po dobu 5 sekund vymažete seznam párování a obnovíte výchozí nastavení hlasitosti.

Kontrolka

1.  Kontrolka bliká pomalu: Reprodukter se nabíjí.
2.  Kontrolka svítí: Dokončení nabíjení reproduktoru
3.  Kontrolka bliká: Reprodukter je v režimu Bluetooth párování.
Příchozí/odchozí hovory
4.  Kontrolka bliká pomalu: Dva reproduktory se navzájem hledají pro TWS.
5.  Kontrolka svítí: Reprodukter je spárován se zařízením, například s chytrým telefonem.
6.  Kontrolka bliká: Reprodukter zahájí párování více zařízení Auracast.
7.  Kontrolka svítí: Reprodukter byl úspěšně spárován s jiným reproduktorem v režimu Auracast.
8.  Kontrolka svítí: RGB osvětlení reproduktoru je zapnuté
9.  Kontrolka nesvítí: RGB osvětlení reproduktoru je vypnuté

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím zařízení se seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny:

- Použití neschválených kabelů, napájecích adaptérů nebo baterií může způsobit požár, výbuch nebo představovat jiné riziko.
- Používejte pouze příslušenství schválené pro použití s vaším zařízením.
- Rozsah provozních teplot tohoto zařízení je 0°C–40°C. Používání zařízení

- muko tento rozsah teplot může způsobit jeho poškození.
- Pokud se zařízení dodává s vestavěnou baterií, nepokoušejte se ji vyměnit sami, hrozí poškození baterie nebo samotného zařízení.
- Nabíječky zařízení pouze pomocí příloženého nebo schváleného napájecího adaptéru a kabelu. Použití jiných napájecích adaptérů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení či napájecího adaptéru.
- Po skončení nabíjení odpojte napájecí adaptér od zařízení i z elektrické zásuvky. Nenabíjejte zařízení déle než 12 hodin.
- Baterie je třeba recyklovat nebo likvidovat odděleně od směsného komunálního odpadu. Nesprávné zacházení s baterií může způsobit požár nebo výbuch. Zařízení, baterii a příslušenství recyklujte nebo likvidujte podle platných místních předpisů.
- Baterie nerozbírejte, nemačkajte a čhaňte ji před nárazy a vysokými teplotami. Pokud se zdá, že je baterie deformovaná nebo poškozená, ihned ji přestaňte používat.
- Baterie nezkratujte, mohlo by dojít k jejímu přehřátí a k následnému popálení nebo jinému zranění osob.
- Čhaňte baterii před vysokými teplotami.
- Přehřátí může způsobit explozi.
- Baterie chemizálie, nemačkajte a čhaňte ji před nárazy, abyste předešli úniku koroziivní, přehřátí nebo explozi.
- Baterie čhaňte před horkem a otevřeným ohněm, aby nedošlo k požáru nebo explozi.
- Pokud se zdá, že je baterie deformovaná nebo poškozená, ihned ji přestaňte používat.
- Baterie nedemontujte ani neupravujte. Demontáž nebo oprava baterie může provádět pouze autorizované servisní středisko výrobce.
- Udržujte zařízení v suchu.
- Nepokoušejte se zařízení sami opravit. Pokud některou součást zařízení nefunguje správně, obraťte se na zákaznickou podporu Xiaomi nebo odneste zařízení do autorizovaného servisního střediska.
- Další záruční podmínky podle jejich návodů k použití. K tomuto zařízení nenabíjejte žádné nekompatibilní zařízení.
- Při použití napájecího adaptéru by měla být elektrická zásuvka poblíž zařízení a měla by být snadno přístupná.

POZOR

- PŘI VYMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
- POUŽÍTE BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S PŘEDPISY.
- vhození baterie do ohně nebo horké pece nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může vést k výbuchu;
- ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, což může zapříčinit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu;
- baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, což může zapříčinit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

Základní technické údaje

Model produktu č.: MDZ-42-B5

Počet jednotek reproduktoru: 1 reproduktor

Podporuje: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.9

Bezdrátové připojení: Bluetooth® 6.0

Napájení reproduktoru: 1x18 W

Poměr signálu a šumu: >80 dB (hladina zvuku s vážením A)

Baterie: Lithium-iontová, 3,7 V, 2 600 mAh

Nabíjení baterie: 5 V, 2 A, 2,5 hodiny

Doba přehrávání: přibližně 14 hodin (při 40% hlasitosti nebo úrovni hlasitosti 71%)

Kmitočtový rozsah: 75 Hz-20 kHz

Výkon vysíláče Bluetooth: <= 20 dBm

Modulace vysíláče Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

Provozní teplota: 0°C až 40°C

ZÁRUČNÍ INFORMACE

TYTO ZÁRUČNÍ INFORMACE SE VZTAHUJÍ NA VAŠE PRÁVA VYPLYVÁJÍCÍ ZE ZÁKONNÉ ZÁRUKY. ABYSTE SI BYLI PLNĚ VĚDOMI SVÝCH PŘÁV, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT SI PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPISY SVÉ ZEMĚ, REGIONU NEBO STÁTU

Dobu trvání a podmínky záručnické záruky stanoví příslušné místní právní předpisy. Více informací o zákonných výhodách pro spotřebitele naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. V případě, že jste výrobek zakoupili přímo od společnosti Xiaomi. V ostatních případech se obraťte na příslušného prodejce. Nezáručujeme, že bude provoz výrobku nepřerušovaný či bezchybný. Vady vyplývající z nedodržení pokynů týkajících se používání výrobku jsou z rozsahu záruky vyloučeny. Pokud bude během záruční doby zjištěna závada hardwaru, bude v závislosti na vašich právech vyplývajících z místních právních předpisů výrobek buď (1) opraven, (2) vyměněn, nebo (3) vám za něj budou vráceny peníze. Na běžnou míru opotřebení, zášah vyšší moci, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poskytnutí služby může být kterákoliv osoba v síti autorizovaných servisů společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo koneční prodejce, který vám výrobek prodal. Tato záruka se nevztahuje na Hongkong a Tchaj-wan. Tyto záruky se nevztahují na výrobky, které nebyly řádně importovány nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi nebo nebyly zakoupeny u společnosti Xiaomi nebo jejího oficiálního prodejce. V souladu s platnými právními předpisy můžete uplatňovat záruku neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Proto vám společnost Xiaomi doporučuje, abyste se obrátili na prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili.

Poznámky

Řízení energetické účinnosti ERP

Spotřeba energie v režimu vypnutí: 0,3 W

Doba přechodu do režimu vypnutí: 15 min

Napájecí adaptér: Používejte kompatibilní a certifikovaný adaptér s označením CE s výkonem 5 W / 2 A

Výkon nabíječky musí být mezi min. [7,5] W, požadovanými pro rádiové zařízení, a max. [10] W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth

Funkce Bluetooth je zapnutá po zapnutí reproduktoru stisknutím tlačítka napájení po dobu 1 sekundy.

Funkce Bluetooth je vypnutá při vypnutí reproduktoru stisknutím tlačítka napájení po dobu 1 sekundy.

Splnění požadavků směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky Xiaomi jsou prodávány v Evropské unii s plněním požadavků směrnice 2011/65/EU a následně doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Výrobky Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi Sound Play je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedenými maximálními výsílacím výkonem Bluetooth: <= 20 dBm Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předejte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená, aby se elektroodpad nevyhazoval do popelnice na běžný komunální odpad.

Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.



Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.
#802, 8th Floor, Building 5, No.15 10th Kechuang Street, Beijing Economic-
Technological Development Area, Beijing, China.
Email: contact@support.mi.com

Autorizovaný zástupce výrobce v EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage,
2595BM 's-Gravenhage.
E-mail: contact@support.mi.com

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. Slovní značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG. Jakékoli použití t'šchto značek společností Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. se uskuteč'ňuje na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vínicími 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

