




USER'S MANUAL
 NÁVOD K OBSLUZE
 NÁVOD NA OBSLUHU
 INSTRUKCJA OBSŁUGI
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
 KORISNIČKO UPUTSTVO
 KORISNIČKI PRIRUČNIK
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Power Bank 20 000mAh
 Power Bank 20 000 mAh
 Power Bank 20 000 mAh
 Power Bank 20 000 mAh
 Power Bank 20 000 mAh
 Power Bank 20 000 mAh
 Power Bank 20 000 mAh
 Φορτιστής φορτιστής 20 000 mAh

- | 1 | LED Screen display
- | 2 | USB C2 input/output 100W
- | 3 | USB C1 input/output 60W
- | 4 | USB A output (22,5W max)
- | 5 | USB A output (22,5W max)
- | 6 | Power button On/Off

Start-up

- We recommend fully charging the power bank before first use. Leave it connected to a power source until the LED display indicates that the capacity is fully charged.
- Read the power bank user manual for thorough information on features, specifications and safety guidelines.
- Read the specifications carefully before connecting the device and select the appropriate output port for maximum charging performance.
- Monitor the device's charge status while charging. When finished, disconnect the device and discontinue charging.

Using your power bank

- Your device will start being charged as soon as the cable is connected to the Power bank.
- The Power Bank is designed to charge a wide range of devices, including smartphones, tablets, laptops, headphones, cameras, game consoles and other electronic devices.
- When charging larger devices such as laptops, make sure the power bank's output port supports adequate charging power.
- Multiple output ports allow you to charge several devices simultaneously. The output ports are optimized for different types of devices with different charging capacities.
- The display shows the current battery capacity, output current and output voltage.
- The Power bank charging time depends on the charging adapter being used.

Specification

- Capacity: 20 000mAh
- Battery: Li-ion LG 21700
- Input:
 - Type C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)
 - Type C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max)
- Output:
 - Type C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)
 - Type C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max)
 - USB A1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (22,5W max)
 - USB A2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (22,5W max)
- Material: ABS
- Dimensions: 105x50,5x50,5mm
- Weight: 380g

Supply content

1x Power Bank YPB 2100 YENKEE

Safety Instructions

Do not shortcut

Do not disassemble or attempt to repair

Do not throw into fire or water.

Do not put the power bank in car, strong light and high temperature will lead to product damage.

Keep the power bank away from children.

Do not put any item into the power bank USB input and output ports to avoid any short-cut or damage.

Keep the power bank in a dry place to avoid contact with water or moisture.

Avoid prolonged exposure of the power bank to direct sunlight or extreme temperatures.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.



Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

- | 1 | LED Displej
- | 2 | USB C vstup/výstup 100W
- | 3 | USB C vstup/výstup 60W
- | 4 | USB A výstup (22,5W max)
- | 5 | USB A výstup (22,5W max)
- | 6 | Tlačítko zapnutí/vypnutí

Zapnutí:

- Před prvním použitím doporučujeme power banku úplně nabít. Ponechte ji připojenou ke zdroji napájení, dokud LED displej neukáže, že je kapacita plně nabitá.
- Přečtěte si uživatelský manuál power banky, abyste získali důkladné informace o funkcích, specifikacích a bezpečnostních pokynech.
- Před připojením zařízení si pečlivě přečtěte specifikace a vyberte vhodný výstupní port pro maximální výkon nabíjení.
- Během nabíjení sledujte stav nabití zařízení. Po dokončení odpojte zařízení a přerušte nabíjení.

Použití power banky

- Nabíjení Vašeho zařízení se spustí okamžitě při zapojení kabelu do power banky.
- Power Banka je navržena pro nabíjení široké škály zařízení, včetně chytrých telefonů, tabletů, notebooků, sluchátek, kamer, herních konzolí a dalších elektronických zařízení.
- Při nabíjení větších zařízení, jako jsou notebooky, se ujistěte, že výstupní port power banky podporuje odpovídající výkon nabíjení.
- Více výstupních portů umožňuje nabíjení několik zařízení současně. Výstupní porty jsou optimalizovány pro různé druhy zařízení s různými výkony nabíjení.
- Displej zobrazí aktuální kapacitu baterie, výstupní proud a výstupní napětí.
- Doba nabíjení power banky závisí na použitém nabíjecím adaptéru.

Specifikace:

- Kapacita: 20 000 mAh
- Baterie: Li-ion LG 21700
- Vstup:
 - Typ C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max. 100W)
 - Typ C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (max. 60W)
- Výstup:
 - Typ C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max.)
 - Typ C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (max. 60W)
 - USB A1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (max. 22,5W)
 - USB A2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (max. 22,5W)
- Materiál: ABS
- Rozměry: 105x50,5x50,5mm
- Hmotnost: 380 g

Obsah balení

1x Power Bank YPB 2100 YENKEE

Bezpečnostní pokyny

Nezkratujte

Nerozebírejte a nepokoušejte se opravovat

Nevhazujte do ohně nebo do vody

Nenechávejte tuto power banku v automobilu, na přímém slunečním světle a v prostředí s vysokou teplotou – mohlo by dojít k poškození produktu.

Udržujte tuto power banku mimo dosah dětí.

Nestrkejte do vstupních a výstupních portů USB této power banky žádné předměty, aby nedošlo ke zkratu nebo k poškození.

Uchovávejte power banku na suchém místě, abyste zabránili kontaktu s vodou nebo vlhkostí.

Vyhňte se dlouhodobému vystavování power banky přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

- | 1 | LED displej
- | 2 | USB C vstup/výstup 100W
- | 3 | USB C vstup/výstup 60W
- | 4 | Výstup USB A (22,5W max)
- | 5 | Výstup USB A (22,5W max)
- | 6 | Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Zapnutie:

- Pred prvým použitím odporúčame powerbanku úplne nabiť. Nechajte ju pripojenú k zdroju napájania, kým sa na LED displeji nezobrazí informácia o úplnom nabití kapacity.
- Prečítajte si používateľskú príručku k powerbanke, kde nájdete podrobné informácie o funkciách, špecifikáciách a bezpečnostných pokynoch.
- Pred pripojením zariadenia si pozorne prečítajte špecifikácie a vyberte vhodný výstupný port pre maximálny výkon nabíjania.
- Počas nabíjania sledujte stav nabitia zariadenia. Po dokončení odpojte zariadenie a ukončite nabíjanie.

Použitie powerbanky

- Nabíjanie vášho zariadenia sa spustí okamžite pri zapojení kábla do powerbanky.
- Power banka je určená na nabíjanie širokej škály zariadení vrátane smartfónov, tabletov, notebookov, slúchadiel, fotoaparátov, herných konzol a ďalších elektronických zariadení.
- Pri nabíjaní väčších zariadení, ako sú napríklad notebooky, sa uistite, že výstupný port power banky podporuje dostatočný nabíjací výkon.
- Viacero výstupných portov umožňuje nabíjať niekoľko zariadení súčasne. Výstupné porty sú optimalizované pre rôzne typy zariadení s rôznym nabíjacím výkonom.
- Na displeji sa zobrazuje aktuálna kapacita batérie, výstupný prúd a výstupné napätie.
- Čas nabíjania powerbanky závisí od použitého nabíjacieho adaptéra.

Špecifikácie:

- Kapacita: 20 000 mAh
- Batéria: Li-ion LG 21700
- Vstup:
 - Typ C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max. 100W)
 - Typ C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (max. 60W)
- Výstup:
 - Typ C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max. 100W)
 - Typ C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (max. 60W)
 - USB A1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (max. 22,5W)
 - USB A2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (max. 22,5W)
- Materiál: ABS
- Rozmery: 105x50,5x50,5mm
- Hmotnosť: 380 g

Obsah balenia

1× powerbanka YPB 2100 YENKEE

Bezpečnostné pokyny

Neskratujte

Nerobte a nepokúšajte sa opravovať

Nevhadzujte do ohňa alebo do vody

Nenechávajte túto powerbanku v automobile, na priamom slnečnom svetle a v prostredí s vysokou teplotou – mohlo by dôjsť k poškodeniu produktu.

Udržujte túto powerbanku mimo dosahu detí.

Nestekajte do vstupných a výstupných portov USB tejto powerbanky žiadne predmety, aby nedošlo ku skratu alebo k poškodeniu.

Power banku uchováajte na suchom mieste, aby sa zabránilo kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.

Nevystavujte powerbanku dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu alebo extrémnym teplotám..

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilitate a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

- | 1 | Wyświetlacz LED
- | 2 | Wejście/wyjście USB typu C 100 W
- | 3 | Wejście/wyjście USB C 60 W
- | 4 | Wyjście USB A [22,5W max]
- | 5 | Wyjście USB A [22,5W max]
- | 6 | Przycisk zasilania Wł.

Włączanie:

- Zalecamy pełne naładowanie power banku przed pierwszym użyciem. Należy pozostawić urządzenie podłączone do źródła zasilania do momentu, aż wskaźnik LED zasygnalizuje pełne naładowanie.
- Przeczytaj instrukcję obsługi power banku, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, specyfikacji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.
- Przeczytaj uważnie specyfikację przed podłączeniem urządzenia i wybierz odpowiedni port wyjściowy, aby uzyskać maksymalną wydajność ładowania.
- Monitoruj stan naładowania urządzenia podczas ładowania. Po zakończeniu odłącz urządzenie i zakończ ładowanie.

Wykorzystanie powerbanku

- Ładowanie Twojego urządzenia uruchomi się natychmiast po podłączeniu kabla do powerbanku.
- Power Bank został zaprojektowany do ładowania szerokiej gamy urządzeń, w tym smartfonów, tabletów, laptopów, słuchawek, kamer, konsol do gier i innych urządzeń elektronicznych.
- Podczas ładowania większych urządzeń, takich jak laptopy, należy upewnić się, że port wyjściowy power banku obsługuje odpowiednią moc ładowania.
- Wiele portów wyjściowych umożliwia ładowanie kilku urządzeń jednocześnie. Porty wyjściowe są zoptymalizowane dla różnych typów urządzeń o różnej mocy ładowania.
- Wyświetlacz pokazuje aktualną pojemność baterii, prąd wyjściowy i napięcie wyjściowe.
- Czas ładowania powerbanku zależy od użytego zasilacza.

Specyfikacja:

- Pojemność: 20 000 mAh
- Bateria: Li-ion LG 21700
- Wejście:
 - Typ C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (maks. 100W)
 - Typ C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (maks. 60 W)
- Wyjście:
 - Typ C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (maks. 100W)
 - Typ C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (maks. 60W)
 - USB A1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, [22,5W maks.]
 - USB A2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, [22,5W maks.]
- Materiał: ABS
- Wymiary: 105x50,5x50,5mm
- Waga: 380g

Zawartość opakowania

1x Power Bank YPB 2100 YENKEE

PL

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie dokonuj spięć.

Nie demontuj i nie próbuj naprawiać

Nie wrzucaj do ognia ani do wody

Nie zostawiaj tego powerbanku w pojeździe, na bezpośrednim słońcu i w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura – mogłoby dojść do uszkodzenia produktu.

Przechowuj powerbank poza zasięgiem dzieci.

Nie wkładaj do wejściowych ani wyjściowych portów USB powerbanku żadnych przedmiotów, aby nie doszło do spięcia lub uszkodzenia.

Przechowuj power bank w suchym miejscu, aby uniknąć kontaktu z wodą lub wilgocią. Należy unikać długotrwałego wystawiania power banku na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ekstremalnych temperatur.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki użytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.



Utylizacja użytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że użytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Změny v textu, designu a technických specifi kácí se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

- | 1 | LED kijelző
- | 2 | USB C bemenet/kimenet 100W
- | 3 | USB C bemenet/kimenet 60W
- | 4 | USB A kimenet (22,5W max)
- | 5 | USB A kimenet (22,5W max)
- | 6 | Bekapcsoló gomb Be/Ki

Bekapcsolás:

- Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltsse fel teljesen a power bankot. Hagyja áramforráshoz csatlakoztatva, amíg a LED kijelző nem jelzi, hogy a kapacitás teljesen feltöltődött.
- Olvassa el a powerbank felhasználói kézikönyvét a funkciókkal, specifikációkkal és biztonsági irányelvekkel kapcsolatos alapos információikért.
- A készülék csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el a specifikációkat, és a maximális töltési teljesítmény érdekében válassza ki a megfelelő kimeneti portot.
- Töltés közben figyelje a készülék töltöttségi állapotát. Ha befejezte, válassza le a készüléket, és fejezze be a töltést.

Powerbank használata :

- Az eszköz feltöltése azonnal megkezdődik, ha a kábelt bedugja a hálózati csatlakozóba.
- A Power Bank a készülékek széles skálájának töltésére alkalmas, beleértve az okostelefonokat, táblagépeket, laptopokat, fejhallgatókat, fényképezőgépeket, játékkonzolokat és más elektronikus eszközöket.
- Nagyobb eszközök, például laptopok töltésekor győződjön meg arról, hogy a power bank kimeneti portja megfelelő töltési teljesítményt támogat.
- A több kimeneti port lehetővé teszi több eszköz egyidejű töltését. A kimeneti portok különböző típusú, eltérő töltési kapacitású eszközökhöz vannak optimalizálva.
- A kijelzőn megjelenik az akkumulátor aktuális kapacitása, a kimeneti áram és a kimeneti feszültség.
- A powerbank töltési ideje a használt töltőadaptertől függ.

Specifikáció:

- Kapacitás: 20 000mAh
- Akkumulátor: Li-ion LG 21700
- Bemenet: C1 típus: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max.)
C2 típus: C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max.)
- Kimenet: C1 típus: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max.)
C2 típus: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max.)
USB A1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (22,5W max.)
USB A2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (22,5W max.)
- Anyag: ABS
- Méretek: 105x50,5x50,5mm
- Súly: 380g

A csomag tartalma

1x powerbank YPB 2100 YENKEE

Biztonsági utasítások

Ne zárja rövidre

Ne szedje szét, és ne próbálja javítani

Ne dobja tűzbe vagy vízbe

Ne hagyja ezt a powerbankot autóban, közvetlen napfényen vagy magas hőmérsékleten - mert ez károsíthatja a terméket.

A powerbankot gyermekektől elzárva tárolja.

A rövidzárlat vagy a sérülés elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a powerbank USB bemeneti és kimeneti portjaiba.

Tartsa a power bankot száraz helyen, hogy elkerülje a vízzel vagy nedvességgel való érintkezést.

Kerülje, hogy a tápegységet hosszabb ideig közvetlen napfénynek vagy szélsőséges hőmérsékletnek tegye ki.

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

- | 1 | LED ekran
- | 2 | USB C ulaz/izlaz 100W
- | 3 | USB C ulaz /izlaz 60W
- | 4 | USB A izlaz (22,5W max)
- | 5 | USB A izlaz (22,5W max)
- | 6 | Dugme za uključivanje/isključivanje

Početak:

- Preporučujemo da u potpunosti napunite pover bank pre prve upotrebe. Ostavite ga priključenog na izvor napajanja dok LED displej ne pokaže da je kapacitet potpuno napunjen.
- Pročitajte korisnički priručnik za pover bank za detaljne informacije o funkcijama, specifikacijama i bezbednosnim uputstvima.
- Pre povezivanja uređaja, pažljivo pročitajte specifikacije i izaberite odgovarajući izlazni port za maksimalne performanse punjenja.
- Pratite status napunjenosti uređaja tokom punjenja. Kada završite, isključite uređaj i zaustavite punjenje.

Korišćenje vaše eksterne baterije :

- Vaš uređaj počinje da se puni čim priključite kabl na eksternu bateriju.
- Pover Bank je dizajniran za punjenje širokog spektra uređaja, uključujući pametne telefone, tablete, laptopove, slušalice, kamere, konzole za igre i druge elektronske uređaje.
- Kada punite veće uređaje kao što su laptopovi, uverite se da izlazni port pover bank podržava adekvatnu snagu punjenja.
- Više izlaznih portova omogućavaju punjenje više uređaja istovremeno. Izlazni portovi su optimizovani za različite vrste uređaja sa različitim snagama punjenja.
- Displej će pokazati trenutni kapacitet baterije, izlaznu struju i izlazni napon.
- Vreme punjenja eksterne baterije zavisi od korišćenog adapter za punjenje.

Techniniai duomenys:

- Kapacitet: 20 000 mAh
- Baterija: Li-ion LG 21700
- Ulazni:
 - Tip C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)
 - Tip C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max)
- Izlaz:
 - Tip C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)
 - Tip C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max)
 - USB A1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (22,5W max)
 - USB A2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (22,5W max)
- Materijal: ABS
- Dimenzije: 105x50,5x50,5mm
- Težina: 380g

Sadržaj isporuke

1x eksterna baterija YPB 2100 YENKEE

Bezbednosna uputstva

Ne kratkospajajte

Ne rastavljajte ili pokušajte popravke

Ne bacajte u vatru ili vodu.

Ne ostavljajte eksternu bateriju u kolima, jako svetlo i visoke temperature oštetiće proizvod.

Držite eksternu bateriju dalje od dece.

Ne stavljajte predmete u USB ulaz i izlaz eksterne baterije da biste izbegli kratak spoj ili oštećenje.

Čuvajte pover bank na suvom mestu kako biste izbegli kontakt sa vodom ili vlagom.

Izbegavajte dugotrajno izlaganje pover bank direktnoj sunčevoj svetlosti ili ekstremnim temperaturama.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite u javno odlagalište.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.



Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podleže EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

- | 1 | LED zaslon
- | 2 | USB C ulaz/izlaz 100W
- | 3 | USB C ulaz/izlaz 60W
- | 4 | USB A izlaz (22,5W max)
- | 5 | USB A izlaz (22,5W max)
- | 6 | Gumb za uključivanje/isključivanje

Početak rada:

- Preporučamo potpuno punjenje power bank-a prije prve uporabe. Ostavite ga priključenim na izvor napajanja dok LED zaslon ne pokaže da je kapacitet potpuno napunjen.
- Pročitajte korisnički priručnik za power bank za detaljne informacije o značajkama, specifikacijama i sigurnosnim uputama.
- Prije spajanja uređaja pažljivo pročitajte specifikacije i odaberite odgovarajući izlazni priključak za maksimalnu učinkovitost punjenja.
- Pratite status napunjenosti uređaja tijekom punjenja. Kada završite, isključite uređaj i zaustavite punjenje.

Upotreba Powerbanka :

- Uređaj će se početi puniti čim se kabel priključi na Powerbank.
- Power Bank je dizajniran za punjenje širokog spektra uređaja, uključujući pametne telefone, tablete, prijenosna računala, slušalice, kamere, igraće konzole i druge elektroničke uređaje.
- Kada puniti veće uređaje poput prijenosnih računala, provjerite podržava li izlazni priključak power bank-a odgovarajuću snagu punjenja.
- Višestruki izlazni portovi omogućuju punjenje više uređaja u isto vrijeme. Izlazni priključci optimizirani su za različite vrste uređaja s različitim snagama punjenja.
- Zaslon će prikazati trenutni kapacitet baterije, izlaznu struju i izlazni napon.
- Vrijeme punjenja Powerbanka ovisi o upotrijebljenom prilagodniku napajanja.

Specifikacije:

- Kapacitet: 20 000 mAh
- Baterija: Li-ion LG 21700
- Ulazni:
 - Vrsta C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (maks. 100W)
 - Vrsta C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3 A (maks. 60 W)
- Izlaz:
 - Tip C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (maks. 100W)
 - Tip C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (maks. 60W)
 - USB A1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, [22,5W maks.]
 - USB A2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, [22,5W maks.]
- Materijal: ABS
- Dimenzije: 105x50,5x50,5mm
- Težina: 380g

Isporučeni sadržaj

1x Powerbank YPB 2100 YENKEE

Sigurnosne upute

Nemojte kratko spajati

Nemojte rastavljati i ne pokušavajte popravljati

Nemojte odbacivati u vatru ili vodu.

Powerbank nemojte ostavljati u automobilu, na jakom svjetlu i pod visokom temperaturom jer to može oštetiti proizvod.

Powerbank držite podalje od djece

U ulazne i izlazne priključke Powerbanka nemojte stavljati nikakve predmete jer to može uzrokovati kratki spoj i oštećenje.

Čuvajte power bank na suhom mjestu kako biste izbjegli kontakt s vodom ili vlagom.

Izbjegavajte izlaganje power bank-a izravnoj sunčevoj svjetlosti ili ekstremnim temperaturama dulje vrijeme.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvata otpada.



Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepravilno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.

- 1** | Οθόνη LED
- 2** | Είσοδος/Εξοδος USB C 100W
- 3** | Είσοδος/Εξοδος USB C 60W
- 4** | Έξοδος USB A (22,5W max)
- 5** | Έξοδος USB A (22,5W max)
- 6** | Κουμπί λειτουργίας On/Off

Έναρξη:

- Συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως το power bank πριν από την πρώτη χρήση. Αφήστε το συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας μέχρι η οθόνη LED να δείξει ότι η χωρητικότητα είναι πλήρως φορτισμένη.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του power bank για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες ασφαλείας.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις προδιαγραφές και επιλέξτε την κατάλληλη θύρα εξόδου για μέγιστη απόδοση φόρτισης.
- Παρακολουθήστε την κατάσταση φόρτισης της συσκευής κατά τη φόρτιση. Όταν τελειώσετε, αποσυνδέστε τη συσκευή και σταματήστε τη φόρτιση.

Χρήση του Power bank :

- Η συσκευή θα αρχίσει να φορτίζεται μόλις το καλώδιο συνδεθεί στην εξωτερική μπαταρία (Power bank).
- Το Power Bank έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει ένα ευρύ φάσμα συσκευών, όπως smartphone, tablet, φορητούς υπολογιστές, ακουστικά, κάμερες, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Όταν φορτίζετε μεγαλύτερες συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, βεβαιωθείτε ότι η θύρα εξόδου του power bank υποστηρίζει επαρκή ισχύ φόρτισης.
- Οι πολλαπλές θύρες εξόδου επιτρέπουν τη φόρτιση πολλών συσκευών ταυτόχρονα. Οι θύρες εξόδου είναι βελτιστοποιημένες για διαφορετικά είδη συσκευών με διαφορετικές ισχύς φόρτισης.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα χωρητικότητα της μπαταρίας, το ρεύμα εξόδου και η τάση εξόδου.
- Ο χρόνος φόρτισης του Power bank εξαρτάται από τον χρησιμοποιούμενο προσαρμογέα φόρτισης.

Προδιαγραφές:

- Χωρητικότητα: 20 000 mAh
- Μπαταρία: Li-ion LG 21700
- Εισαγωγή: Τύπος C1: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)
Τύπος C2: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max)
- Παραγωγή: Τύπος C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)
Τύπος C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max)
USB A1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (22,5W max)
USB A2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/4,5A, 4,5V/5A, (22,5W max)
- Υλικό: ABS
- Διαστάσεις: 105x50,5x50,5mm
- Βάρος: 380g

Αντικείμενο παράδοσης

1 τεμ. εξωτερική μπαταρία (Power bank) YPB 2100 YENKEE

Οδηγίες ασφαλείας

Μην τον βραχυκυκλώνετε

Μην τον αποσυναρμολογήσετε ή επιχειρήσετε να τον επισκευάσετε

Μη ρίξετε τη συσκευή σε φωτιά ή νερό.

Μην αφήνετε το Power bank μέσα σε αυτοκίνητο, επειδή η ηλιακή ακτινοβολία και η υψηλή θερμοκρασία θα προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

Κρατάτε το Power bank μακριά από παιδιά.

Μην εισάγετε κανένα ξένο αντικείμενο στις θύρες εισόδου και εξόδου USB του Power bank USB για να αποφύγετε τυχόν βραχυκύκλωμα ή ζημιά.

Αποθηκεύστε το power bank σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε την επαφή με νερό ή υγρασία

Αποφύγετε την έκθεση του power bank σε άμεσο ηλιακό φως ή ακραίες θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των

χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην προβλεπόμενη δημόσια θέση απόθεσης απορριμάτων



Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο αξεσουάρ του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να εμπίπτει στις εθνικές διατάξεις και να επισύρει ποινή προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.



Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.

Yenkee

Manufacturer: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
25101 Ricany
Czech Republic