

DREAME

Dazzle

Vysokorychlostný sušič vlasov
Vysokorychlostní vysoušeč vlasů

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.

Illustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefón: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ĎALŠIE INFORMÁCIE	4
OBOZNÁMENIE SA SO SPOTREBIČOM	5
PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SPOTREBIČA	6
FUNKCIA PREPÍNAČA	7
REŽIM POZASTAVENIA	7
NASTAVENIA RÝCHLOSTI PRÚDENIA VZDUCHU	8
NASTAVENIA TEPLA	8
AKO POUŽÍVAŤ TENTO SPOTREBIČ?	9
TEPELNE IZOLOVANÝ HROT	11
ČISTENIE A ÚDRŽBA	12
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ	14

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky tieto pokyny.

Pred použitím spotrebiča vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, medzi ktoré patria nasledujúce:

Tento spotrebič obsahuje magnety. Uchovávajte ho mimo dosahu implantovaných zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátorov a defibrilátorov), pretože môžu byť ovplyvňované silnými magnetickými poľami. Ovplyvnené môžu byť aj kreditné karty a elektronické pamäťové médiá.

VAROVANIE

Nasledujúce upozornenia sa vzťahujú na tento spotrebič, ako aj na všetky potrebné nástroje a príslušenstvo. Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia:

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, ani osobami bez potrebných skúseností a vedomostí (vrátane detí), ak nie sú pod dohľadom alebo im neboli dané pokyny zákonného zástupcu, aby sa zabezpečilo bezpečné používanie spotrebiča.
- Nepoužívajte tento spotrebič ako hračku. Budte mimoriadne opatrní vtedy, keď tento spotrebič používajú deti alebo sa nachádza v ich blízkosti. Dávajte na deti pozor a uistite sa, či sa so spotrebičom nehrajú ako s hračkou.
- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití ho odpojte od elektrickej siete. Prítomnosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
- Nižšie uvedené symboly označujú nasledujúci význam upozornenia.



- **Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.**

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je vybavený samostatným resetovacím tepelným bezpečnostným zariadením, ktoré zabráňuje jeho prehriatiu. Ak dôjde k výpadku napájania spotrebiča, odpojte ho z elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Poznámka: Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelného ističa, spotrebič nesmie byť napájaný externým spínacím zariadením, ako je napríklad časovač, ani nesmie byť pripojený k elektrickému obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína univerzálnymi komponentmi.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu nainštalovať prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom, ktorý nepresahuje 30 mA. Požiadajte o pomoc svojho inštalatéra RCD.
- Nepoužívajte tento spotrebič na žiadne iné účely, ako je úprava vlasov.

- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnych častí spotrebiča mokrými rukami.
- Neodpájajte napájanie ťahaním za napájací kábel a nenaháňajte ani neťahajte napájací kábel v priebehu používania. Nepoužívajte predlžovacie káble ani neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Na žiadne časti tohto spotrebiča nepoužívajte akékoľvek mazivá, čistiace prostriedky, leštidlá ani osviežovače vzduchu.
- Ak je potrebná údržba alebo oprava, kontaktujte prosím autorizované servisné stredisko. Nerozoberajte toto zariadenie. Akákoľvek nesprávna demontáž môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak spotrebič nefunguje tak, ako je navrhnutý, ak bol silne narazený, spadol z výšky, bol poškodený, umiestnený vonku alebo spadol do vody, nepoužívajte ho a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Tento spotrebič je možné používať bez príslušenstva. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča používať hlavnú jednotku s príslušenstvom.
- Menovitý výkon sa meria, keď je hlavná jednotka spotrebiča v stave bez príslušenstva.
- Pred vykonaním akýchkoľvek opráv alebo čistenia a údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- V priebehu prevádzky držte sušič vlasov za rukoväť.




- Počas používania spotrebiča sa príslušenstvo a výstupy vzduchu zahrievajú. Pred opätovným použitím ich nechajte vychladnúť.
Pre trh EÚ:
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

ĎALŠIE INFORMÁCIE


Starostlivosť o váš spotrebič značky Dreame

- Nevykonávajte žiadne iné údržbárske ani opravárenské práce, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu Dreame alebo tie, ktoré sú odporúčané personálom autorizovaného servisného strediska Dreame.
- Pred kontrolou akýchkoľvek problémov vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete. Ak spotrebič nefunguje, najskôr skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke napätie a či je zástrčka správne zasunutá do elektrickej zásuvky.

OBOZNÁMENIE SA SO SPOTREBIČOM




38 mm natáčky na vlasy (ľavá/pravá)




Oválna kefka



Nástavec s jemným prúdením vzduchu




Nástavec difuzéra



Tvarovací nástavec

PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SPOTREBIČA



- 1 Prepínač zapnutia/vypnutia
- 2 Tlačidlo teploty
Nízka/Stredná/Vysoká
- 3 Tlačidlo rýchlosti prúdenia vzduchu
Nízka/Stredná/Vysoká
- 4 IQ monitor
(Režim/Prúdenie vzduchu a úroveň teploty)
- 5 Zámok rukoväti
Posuňte zámok a otočte rukoväť.



Symboły na tele sušiča znamenajú „Nepoužívajte sušič v priebehu kúpania alebo sprchovania“.


Ilustrácie spotrebiča, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu sú schematické a slúžia len na referenčné účely. Skutočný spotrebič sa môže líšiť od schematických vyobrazení v dôsledku aktualizácií a vylepšení produktu. Pozrite si prosím skutočný spotrebič.

FUNKCIA PREPÍNAČA


Poloha prepínača zapnutia/vypnutia

Stlačením tlačidla prepínača smerom hore/dole rýchlo zapnete/vypnete sušič vlasov. Stlačením prepínača smerom hore sušič vlasov zapnete a jeho stlačením smerom dole ho vypnete.

Pred pripojením zástrčky do elektrickej siete sa uistite, či je hlavný vypínač vo vypnutej polohe.



Zapnutie




Vypnutie

REŽIM POZASTAVENIA


Snímač akcelerácie dokáže detekovať stav spotrebiča vo vodorovnej polohe, aby tak automaticky pozastavil ohrievač a znížil rýchlosť prúdenia vzduchu, čím sa zníži hluk spotrebiča.

NASTAVENIA RÝCHLOSTI PRÚDENIA VZDUCHU


Jemným stlačením tlačidla rýchlosti prúdenia vzduchu prepínate medzi nastavením nízkej/strednej/vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu.



Nízka rýchlosť
prúdenia vzduchu




Stredná rýchlosť
prúdenia vzduchu




Vysoká rýchlosť
prúdenia vzduchu

NASTAVENIA TEPLA


Jemným stlačením tlačidla teploty prúdenia vzduchu prepínate medzi prirodzeným/teplým/horúcim vzduchom.



Studený: prirodzený
vzduch



57 °C: teplý vzduch




90 °C: horúci vzduch


AKO POUŽÍVAŤ TENTO SPOTREBIČ?

Pripojenie nástavca


Zarovnajte nástavec s rozhraním, aby ste ho pripojili k sušiču vlasov a zaistíte ho jeho otočením smerom doľava.




Pripojte natáčky (ľavá/pravá) a vytvorte kučeravý účes.




Pripojte nástavec s jemným prúdením vzduchu a vytvorte jemný a plynulý prúd vzduchu, vďaka ktorému si narovnáte vlasy.



Pripojte oválnu kefku na zlepšenie mäkkosti vlasov a dosiahnutie prirodzeného nadýchaného efektu.





Pripojte nástavec difúzera a doprajte vlasom prirodzený a elegantný tvar.



Pripojte tvarovací nástavec pre rýchle a efektívne sústredenie prúdu vzduchu pre úpravu vlasov sústredenú na jedno miesto.


TEPELNE IZOLOVANÝ HROT

V priebehu používania sa nástavec zahreje. Nedotýkajte sa rukami povrchu nástavcov s výnimkou tepelne izolovaného hrotu, aby ste predišli popáleninám. Ak potrebujete vymeniť nástavec za iné nástavce, pred ich výmenou počkajte, kým teplota neklesne na úroveň, pri ktorej sa ich môžete dotknúť.




Nástavec difuzéra

Natáčka s automatickým navíjaním



Nástavec s jemným prúdením vzduchu



Tvarovací nástavec




Okrúhla kefka na zväčšenie objemu




Pri manipulácii s horúcimi nástavcami buďte mimoriadne opatrní. Nástavce uchopte iba za určené miesta znázornené na obrázku. Niektoré nástavce si môžu vyžadovať pravidelné čistenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vzduchový filter je upevnený magnetickou silou. Pevne uchopte rukoväť, potiahnite vzduchový filter priamo smerom nadol a zložte ho z rukoväti.




- Na jemné odstránenie prachu z povrchu krytu filtra a sieťky filtra použite čistiacu kefku alebo čistú utierku. Vyhýbajte sa vlhkým povrchom.



Neumývajte sitko z nehrdzavejúcej ocele vodou, pretože to môže spôsobiť poruchu.

- Po dokončení čistenia zarovnajte filter prúdenia vzduchu s drážkou rukoväti a zasuňte ho na svoje miesto. Zvuk „cvaknutia“ signalizuje, že magnet bol úspešne pripevnený a inštalácia je dokončená.



VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ



My, spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://global.dreameotech.com>

Informácie o likvidácii WEEE a recyklácii



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí miestna samospráva. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalátora alebo miestne úrady.



Pre viac informácií naskenujte QR kód a získajte elektronický používateľský manuál.



Číslo verzie používateľského manuálu: V 1.0


Webová stránka služby: <http://global.dreameotech.com>

Výrobca: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Čína

Vyrobené v Číne

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DALŠÍ INFORMACE.....	4
SEZNÁMENÍ SE SE SPOTŘEBIČEM	5
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE	6
FUNKCE PŘEPÍNAČE	7
REŽIM POZASTAVENÍ	7
NASTAVENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU	8
NASTAVENÍ TEPLA	8
JAK POUŽÍVAT TENTO SPOTŘEBIČ?	9
TEPELNĚ IZOLOVANÝ HROT	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	14

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pozorně přečtěte všechny tyto pokyny.

Před použitím spotřebiče vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi něž patří následující:

Tento spotřebič obsahuje magnety. Uchovávejte jej mimo dosah implantovaných zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátorů a defibrilátorů), protože mohou být ovlivňovány silnými magnetickými poli. Ovlivněny mohou být i kreditní karty a elektronická paměťová média.

VAROVÁNÍ

Následující upozornění se vztahují na tento spotřebič, jakož i na všechny potřebné nástroje a příslušenství. Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění:

- Tento spotřebič není určen k používání osobami s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením, ani osobami bez potřebných zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly dány pokyny zákonného zástupce, aby bylo zajištěno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte tento spotřebič jako hračku. Budte mimořádně opatrní, když tento spotřebič používají děti nebo se nachází v jejich blízkosti. Dávejte na děti pozor a ujistěte se, zda si se spotřebičem nehrají jako s hračkou.
- Pokud se spotřebič používá v koupelně, po použití jej odpojte od elektrické sítě. Přítomnost vody může představovat nebezpečí i tehdy, když je spotřebič vypnutý.
- Níže uvedené symboly označují následující význam upozornění.



- **Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.**

- Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je vybaven samostatným resetovacím tepelným bezpečnostním zařízením, které zabraňuje jeho přehřátí. Dojde-li k výpadku napájení spotřebiče, odpojte jej z elektrické zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Poznámka: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelného jističe, spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, ani nesmí být připojen k elektrickému obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná univerzálními komponenty.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje do elektrického obvodu napájejícího koupelnu nainstalovat proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem, který nepřesahuje 30 mA. Požádejte o pomoc svého instalátéra RCD.
- Nepoužívejte tento spotřebič pro žádné jiné účely, než je úprava vlasů.

- Nedotýkejte se zástrčky ani žádných částí spotřebiče mokrými rukama.
- Neodpojujte napájení taháním za napájecí kabel a nenatahejte napájecí kabel v průběhu používání. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Na žádné části tohoto spotřebiče nepoužívejte jakákoliv maziva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Pokud je nutná údržba nebo oprava, kontaktujte prosím autorizované servisní středisko. Nerozebírejte toto zařízení. Jakákoliv nesprávná demontáž může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pokud spotřebič nefunguje tak, jak je navržen, byl-li silně naražen, spadl z výšky, byl poškozen, umístěn venku nebo spadl do vody, nepoužívejte jej a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Tento spotřebič lze používat bez příslušenství. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat hlavní jednotku s příslušenstvím.
- Jmenovitý výkon se měří, když je hlavní jednotka spotřebiče ve stavu bez příslušenství.
- Před provedením jakýchkoli oprav nebo čištění a údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Během provozu držte vysoušeč vlasů za rukojeť.




- Během používání spotřebiče se příslušenství a výstupy vzduchu zahřívají. Před opětovným použitím je nechte vychladnout.
Pro trh EU:
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům.
Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

DALŠÍ INFORMACE


Péče o váš spotřebič značky Dreame

- Neprovádějte žádné jiné údržbářské ani opravárenské práce, než jsou ty, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze Dreame nebo ty, které jsou doporučeny personálem autorizovaného servisního střediska Dreame.
- Před kontrolou jakýchkoli problémů vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě. Pokud spotřebič nefunguje, nejprve zkontrolujte, zda je v elektrické zásuvce napětí a zda je zástrčka správně zasunuta do elektrické zásuvky.

SEZNÁMENÍ SE SE SPOTŘEBIČEM




38 mm natáčky na vlasy (levá/pravá)




Oválný kartáček



Nástavec s jemným prouděním vzduchu




Nástavec difuzéru



Tvarovací nástavec

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE



- 1 Přepínač zapnutí/vypnutí
- 2 Tlačítko teploty
Nízká/Střední/Vysoká
- 3 Tlačítko rychlosti proudění vzduchu
Nízká/Střední/Vysoká
- 4 IQ monitor
(Režim/Proudění vzduchu a úroveň teploty)
- 5 Zámek rukojeti
Posuňte zámek a otočte rukojeť.



Symbody na těle vysoušeče znamenají „Nepoužívejte vysoušeč v průběhu koupání nebo sprchování“.


Ilustrace spotřebiče, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze jsou schematické a slouží pouze pro referenční účely. Skutečný spotřebič se může lišit od schématických vyobrazení v důsledku aktualizací a vylepšení produktu. Viz prosím skutečný spotřebič.

FUNKCE PŘEPÍNAČE


Poloha přepínače zapnutí/vypnutí

Stisknutím tlačítka přepínače směrem nahoru/dolů rychle zapnete/vypnete vysoušeč vlasů. Stisknutím přepínače směrem nahoru vysoušeč vlasů zapnete a jeho stisknutím směrem dolů jej vypnete.

Před připojením zástrčky do elektrické sítě se ujistěte, zda je hlavní vypínač ve vypnuté poloze.



Zapnutí




Vypnutí

REŽIM POZASTAVENÍ


Snímač akcelerace dokáže detekovat stav spotřebiče ve vodorovné poloze, aby tak automaticky pozastavil ohřívač a snížil rychlost proudění vzduchu, čímž se sníží hluk spotřebiče.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU


Jemným stisknutím tlačítka rychlosti proudění vzduchu přepínáte mezi nastavením nízké/střední/vysoké rychlosti proudění vzduchu.



Nízká rychlost
proudění vzduchu




Střední rychlost
proudění vzduchu




Vysoká rychlost
proudění vzduchu

NASTAVENÍ TEPLA


Jemným stisknutím tlačítka teploty proudění vzduchu přepínáte mezi přirozeným/teplým/horkým vzduchem.



Studený: přirozený
vzduch



57 °C: teplý vzduch




90 °C: horký vzduch


JAK POUŽÍVAT TENTO SPOTŘEBIČ?

Připojení nástavce


Zarovnejte nástavec s rozhraním, abyste jej připojili k vysoušeči vlasů a zajistěte jej jeho otočením směrem doleva.




Připojte natáčky (levá/pravá) a vytvořte kudrnatý účes.




Připojte nástavec s jemným prouděním vzduchu a vytvořte jemný a plynulý proud vzduchu, díky kterému si narovnáte vlasy.



Připojte oválný kartáček pro zlepšení měkkosti vlasů a dosažení přirozeného nadýchaného efektu.




Připojte nástavec difuzéru a dopřejte vlasům přirozený a elegantní tvar.




Připojte tvarovací nástavec pro rychlé a efektivní soustředění proudu vzduchu pro úpravu vlasů soustředěnou na jedno místo.

TEPELNĚ IZOLOVANÝ HROT

Během používání se nástavec zahřeje. Nedotýkejte se rukama povrchu nástavců s výjimkou tepelně izolovaného hrotu, abyste předešli popáleninám. Pokud potřebujete vyměnit nástavec za jiný nástavec, před jejich výměnou počkejte, dokud teplota neklesne na úroveň, při které se jich můžete dotknout.




Nástavec difuzéru




Natáčka s automatickým navíjením



Nástavec s jemným prouděním vzduchu



Tvarovací nástavec




Kulatý kartáček na zvětšení objemu




Při manipulaci s horkými nástavci buďte mimořádně opatrní. Nástavce uchopte pouze za určená místa znázorněná na obrázku. Některé nástavce mohou vyžadovat pravidelné čištění.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vzduchový filtr je upevněn magnetickou silou. Pevně uchopte rukojeť, zatáhněte vzduchový filtr přímo směrem dolů a sejměte jej z rukojeti.




- Pro jemné odstranění prachu z povrchu krytu filtru a sítky filtru použijte čistící kartáček nebo čistý utěrku. Vyhýbejte se vlhkým povrchům.



Nemyjte sítko z nerezavějící oceli vodou, protože to může způsobit poruchu.

- Po dokončení čištění zarovnejte filtr proudění vzduchu s drážkou rukojeti a zasuňte jej na své místo. Zvuk „cvaknutí“ signalizuje, že magnet byl úspěšně připevněn a instalace je dokončena.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a dodatky.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na této internetové adrese:
<https://global.dreametech.com>

Informace o likvidaci WEEE a recyklaci



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení předáte na určené sběrné místo k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí místní samospráva. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o umístění, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.



Pro více informací naskenujte QR kód a získáte elektronický uživatelský manuál.



EAC



Číslo verze uživatelského manuálu: V 1.0

Webová stránka služby: <http://global.dreametech.com>

Výrobce: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Čína

Vyrobeno v Číně

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.