

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Vysoce výkonný reproduktorový systém

Prosím, před uvedením přijímače do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu. Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Některé části obsahu tohoto manuálu se mohou od vašeho zařízení lišit.

MODEL
FJ5




www.lg.com

Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.



Vrchní panel



- 1** Vstup USB
Můžete přehrávat zvukové soubory z připojeného USB zařízení.
- 2** (Pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.
#/⏮ KEY CHANGER
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.
VOICE CANCELLER
Tuto funkci můžete využívat při přehrávání hudby tak, že ztlumíte hlas zpěváka/zpěvačky z různých zdrojů.
ECHO/DEMO
- Volba režimu ECHO.
- Když při vypnutém napájení stisknete **ECHO/DEMO**, zobrazí se režim DEMO.
- 3** **LIGHTING**
Volba světelných efektů.
- 4** **MIC (mikrofon), VOL. (hlasitost)**
Vyberte pro nastavení citlivosti mikrofону.
(Citlivost mikrofónu nastavte otáčením knoflíku **MASTER VOLUME/MULTI JOG**.)

- 5** **VOCAL EFFECTS**
Volba režimu hlasových efektů.
- 6** **BASS BLAST**
Stiskněte pro přímou volbu BASS efektů.
- 7** **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Úprava hlasitosti reproduktorů.
- Nastavení citlivosti mikrofónu.
- Volba světelného režimu.
- Volba režimu hlasových efektů.
- 8** **F (Funkce)**
Volba funkce a vstupního zdroje.
>>>I (Přeskočit/Vyhledat)
- Přeskočení dopředu.
- Vyhledání sekce v rámci souboru.
>II (Přehrát/Pauza)
Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
I<<< (Přeskočit/Vyhledat)
- Přeskočení zpět.
- Vyhledání sekce v rámci souboru.
📶 WIRELESS LINK
- Volba MASTER nebo SLAVE v režimu WIRELESS PARTY LINK.
- Aktivace nebo deaktivace režimu WIRELESS PARTY LINK.
- 9** Okno displeje

Příslušenství ovladače




Stáhněte si na svůj přístroj aplikaci
Music Flow Bluetooth. (Pouze Android)

Synchronizace zvuku LG (Bezdrátová)




Pro více informací si na Internetu stáhněte manuál
uživatele: <http://www.lg.com>

Čelní panel / Zadní panel




- 1** Konektor **MIC** (mikrofon)
- 2** Dálkový senzor



- 3** Páčka
- 4** Napájecí zásuvka
- 5** **AUX IN** (L/R)
Zapojte přídavné zařízení.

Jak umístit jednotku



V horizontální režimu můžete slyšet stereofonní zvuk a ve vertikálním režimu se zvuk transformuje na monofonní zvuk.

Další informace

Technické údaje


Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba elektrické energie	Síťový pohotovostní režim: 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty)
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 615 mm x 272 mm x 318 mm
Napájení sběrnice (USB)	5 V  1 A
Zesilovač (celkový výstupní výkon RMS)	220 W RMS

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund přístroj vypnete.

Výměna baterie



Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu VÝKONNÝ REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm