

SKULLCANDY DIME EVO

VIDEO MANUÁL: [ODKAZ](#)

DIME EVO NÁVOD K POUŽITÍ, ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ČASTÉ DOTAZY

PRVNÍ ZAPNUTÍ A NABÍJENÍ PODPORA:

ZAPNUTÍ:

Chcete-li sluchátka Dime Evo zapnout poprvé, odstraňte nálepky zakrývající nabíjecí body na obou sluchátkách. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Jakmile obě LED diody svítí oranžově nebo bíle, vyjměte sluchátka z pouzdra.

Sluchátka se automaticky zapnou, když je vyjmete z pouzdra, a automaticky se vypnou, když je vložíte zpět do pouzdra.

Chcete-li sluchátka vypnout ručně, stiskněte dvakrát logo lebky na každém sluchátku a poté podržte stisknuté po dobu 1 sekundy. *(Stiskněte a uvolněte, stiskněte a uvolněte, stiskněte a podržte po dobu 1 sekundy)*

Chcete-li je znovu zapnout, stiskněte každou sluchátku na 1 sekundu.

NABÍJENÍ:

Sluchátka Dime Evo vydrží na jedno nabití až 8 hodin přehrávání a nabíjecí pouzdro poskytuje dalších 28 hodin přehrávání, což dává celkem 36 hodin poslechu.

Chcete-li sluchátka nabít, vložte je do nabíjecího pouzdra. LED diody budou blikat oranžově (0 %–40 % nabití) nebo bíle (41 %–90 % nabití), což znamená, že se právě nabíjejí. Po úplném nabití budou LED diody svítit trvale bíle (91 %–100 % nabití).

Při zapnutí sluchátek vám hlasová zpráva Battery Report sdělí, kolik procent baterie zbývá. Životnost baterie sluchátek můžete také zkontrolovat v aplikaci Skullcandy nebo na spárovaném zařízení.

Když zbývá vašim sluchátkům přibližně 30–45 minut přehrávání *(asi 15 % nabití)*, každých 10 minut vás hlasová výzva upozorní na „nízký stav baterie“, dokud se baterie nevybije a sluchátka se nevypnou.

Chcete-li zkontrolovat stav baterie pouzdra, připojte pouzdro k napájecímu zdroji pomocí přiloženého nabíjecího kabelu USB-C. Jediná LED dioda umístěná vedle nabíjecího portu USB-C se rozsvítí a indikuje aktuální stav baterie pouzdra, stejně jako sekvence LED diod sluchátek.

BLIKAJÍCÍ ORANŽOVÁ = 0 %–40

BÍLÁ BLIKAJÍCÍ = 41 %–90

TRVALE SVÍTÍCÍ BÍLÁ = 91 %–100

Pouzdro Dime Evo lze nabíjet samostatně, bez ohledu na to, zda jsou v něm sluchátka.

Díky funkci Rapid Charge (rychlé nabíjení) vám 10 minut nabíjení nabíjecího pouzdra nebo sluchátek zajistí více než 2 hodiny přehrávání.

10 MINUT NABÍJENÍ = 2 HODINY

PODPORA PRVNÍHO SPÁROVÁNÍ:

PRVNÍ PÁROVÁNÍ JE JEŠTĚ JEDNODUŠŠÍ DÍKY FUNKCI GOOGLE FAST PAIR PRO ANDROID. PO VYJMUTÍ SLUCHÁTEK Z POUZDRA SE NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ ANDROID AUTOMATICKY ZOBRAZÍ OBRAZOVKA PÁROVÁNÍ. STAČÍ KLIKOUT NA PŘIPOJIT A PÁROVÁNÍ JE HOTOVÉ. JE TO TAK SNADNÉ.

ALE NEBOJTE SE, PÁROVÁNÍ PŘES BLUETOOTH JE STÁLE HRAČKOU BEZ OHLEDU NA VÁŠ OPERAČNÍ SYSTÉM.

RYCHLÝ START: (PRVNÍ PÁROVÁNÍ PO VYBALENÍ)

1. Chcete-li zařízení spárovat poprvé, ujistěte se, že jste odstranili nálepky z nabíjecích bodů a vrátili sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Nyní vyjměte obě sluchátka z pouzdra. Zvukový signál oznámí, že se sluchátka zapnula, a hlasová výzva pak řekne: „Připraveno k párování.“
3. LED diody začnou blikat bílou barvou – obě jsou nyní v režimu párování. Otevřete nastavení Bluetooth na svém zařízení a vyhledejte „Dime Evo“ v seznamu dostupných zařízení.
4. Vyberte „Dime Evo“ a potvrďte výzvu „Spárovat“ nebo „OK“, která se může zobrazit na obrazovce. Po dokončení párování se ozve hlasová výzva „připojeno“ a LED diody sluchátek třikrát zablikají bíle.

MULTIPOINT PÁROVÁNÍ: PÁROVÁNÍ S DRUHÝM NOVÝM ZAŘÍZENÍM (PO PRVNÍM PÁROVÁNÍ, KDYŽ JSOU SLUCHÁTKA ZAPNUTÁ A PŘIPOJENÁ)

Tato funkce umožňuje spárovat sluchátka se dvěma zařízeními najednou. Připojení je spravováno automaticky – po spárování druhého zařízení nemusíte nic dělat.

Například při sledování videí na YouTube na notebooku můžete přijmout hovor na telefonu, aniž byste museli odpojovat jedno zařízení a párovat ho s jiným.

1. Chcete-li využít funkci Multipoint Pairing a spárovat se s druhým zařízením, když jste již zapnutí a připojeni k zařízení, stiskněte a podržte logo lebky na jedné ze sluchátek po dobu 3 sekund. Tím se obě sluchátka opět přepnou do režimu párování.

2. Hlasová výzva oznámí „Ready to pair“ (Připraveno ke spárování), obě sluchátka budou blikat modře a vy můžete vybrat „Dime Evo“ ze seznamu dostupných zařízení Bluetooth. Poté potvrďte výzvu, která se zobrazí na obrazovce.
3. Po spárování s druhým zařízením budete moci podle potřeby plynule streamovat z kterékoliv zařízení.

Nyní, když jste spárovali více zařízení, se sluchátka při každém zapnutí automaticky spárují s dvěma naposledy spárovanými zařízeními.

CHCETE PŘIDAT NOVÉ ZAŘÍZENÍ POMOCÍ FUNKCE MULTIPOINT PAIRING? (PŘI JIŽ EXISTUJÍCÍM PŘIPOJENÍ A SPÁROVÁNÍ SE DVĚMA ZAŘÍZENÍMI)

- Stačí přejít do režimu párování, zatímco jste připojeni k aktuálním dvěma zařízením, a normálně spárovat nové zařízení.
- Po připojení k nově přidanému zařízení bude zařízení, které bylo jako první spárováno s vašimi sluchátky, odpojeno a vy budete spárování s dvěma naposledy spárovanými zařízeními prostřednictvím funkce Multipoint.
- Je důležité si uvědomit, že po vypnutí a opětovném zapnutí sluchátek se dvě naposledy spárovaná zařízení vždy stanou výchozím duem Multipoint.

STREAMOVÁNÍ ZVUKU POMOCÍ MULTIPOINT:

- Se sluchátky Dime Evo můžete kdykoli přehrávat zvuk z kterékoliv spárovaného zařízení, ale nebudou přehrávat souasně.
- Pokud například stisknete tlačítko přehrávání na jednom zařízení, zatímco druhé zařízení streamuje zvuk, streamovací zařízení se automaticky pozastaví a nové zařízení začne streamovat. Není třeba jedno zařízení pozastavit před spuštěním druhého, připojení se spravuje automaticky.

STREAMOVÁNÍ ZVUKU + TELEFONNÍ HOVORY + VÝZVY A HLASOVÝ ASISTENT S FUNKCÍ MULTIPOINT:

- Pokud pomocí sluchátek Dime Evo streamujete zvuk z jednoho zařízení a na druhém přijmete telefonní hovor nebo hovor přes Zoom, streamování zvuku se automaticky pozastaví a přednost dostane zařízení pro hovory.
- Po ukončení hovoru se přehrávání zvuku obnoví na zařízení, které přehrávalo zvuk předtím.
- Podobně, pokud zařízení, které právě nepřenáší data, vydá důležitý oznamovací tón, zvuk se na krátkou dobu pozastaví, aby upozornil uživatele, a poté se přenos dat obnoví.
- Co se stane, pokud právě telefonuji a na druhé zařízení přijde další hovor? Vždy musíte nejprve ukončit první aktivní hovor, než budete moci přijmout druhý.
- Není možné mít současně dva aktivní hovory.
- Pokud na žádném ze zařízení není aktivní hovor (ani streamování zvuku), bude mít přednost první přichodzí nebo odchodzí hovor na kterémkoli ze zařízení.
- S vašimi sluchátky Dime Evo nelze nativní hlasového asistenta na žádném ze zařízení aktivovat během jakékoli sekvence aktivních nebo odchodzích hovorů, ale LZE jej aktivovat z kterékoliv zařízení, i když jedno z nich streamuje zvuk.

RÁDCE PRO RYCHLÝ ZAČÁTEK – OVLÁDACÍ PRVKY

Ovládací prvky médií Dime Evo jsou připraveny udržet vás ve spojení a poskytnout vám úplnou kontrolu nad vašimi zařízeními s podporou Bluetooth.

Zahrnuli jsme také jednoduchou funkci zpětné zvukové odezvy, díky které uslyšíte pokaždé, když klepnete na dotykový senzor na sluchátku (umístěný na logu Skullcandy) nebo když klepnete vícekrát za sebou. Uslyšíte tón nebo stoupající tóny, které vám umožní lepší ovládání médií. Jsou velmi jemné a neruší poslech, jsou snadno slyšitelné i při přehrávání hudby a rychlý tón odezvy senzoru vám pomůže rychle se zorientovat v ovládání sluchátek.

RUČNÍ ZAPNUTÍ: LIBOVOLNÁ SLUCHÁTKA

- Stiskněte a podržte tlačítka obou sluchátek po dobu jedné sekundy (1 s).

RUČNÍ VYPNUTÍ: LIBOVOLNÁ SLUCHÁTKA

- Stiskněte dvakrát jedno nebo obě tlačítka na sluchátkách a poté je podržte stisknutá po dobu jedné sekundy (2x stisknout, poté podržet 1 sekundu).

PŘEHRAVÁNÍ / POZASTAVENÍ / PŘIJETÍ HOVORU: LIBOVOLNÁ SLUCHÁTKA

- Stiskněte jednou tlačítko na jedné ze sluchátek (1x stiskněte).

UKONČENÍ / ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU: LIBOVOLNÁ SLUCHÁTKA

- Stiskněte tlačítko na jedné ze sluchátek na jednu sekundu (1s podržení).

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ REŽIMU STAY-AWARE: LIBOVOLNÁ SLUCHÁTKA

- Chcete-li zapnout nebo vypnout režim Stay-Aware, stiskněte třikrát tlačítko na libovolném sluchátku (3x stiskněte)

VSTUP DO PÁROVÁNÍ BLUETOOTH: LIBOVOLNÁ SLUCHÁTKA

- Stiskněte a podržte tlačítko na libovolném sluchátku po dobu 3 sekund (3s podržení)

PŘESKOČENÍ SKLADBY VPŘED: LIBOVOLNÁ SLUCHÁTKA

- Chcete-li přeskočit na další skladbu, stiskněte tlačítko na libovolném sluchátku dvakrát (2x stiskněte).

CLEAR VOICE SMART MIC

Dime Evo je vybaven mikrofonom Clear Voice Smart Mic. Využívá umělou inteligenci k izolaci vašeho hlasu a redukci okolního hluku při telefonních hovorech, takže osoba na druhém konci linky vás slyší hlasitě a zřetelně.

Clear Voice Smart Mic je obzvláště účinný při eliminaci přerušovaného šumu – například hovoru v přeplněné kavárně nebo na letišti.

To znamená, že ať už mluvíte s kýmkoli, ať jste na cestách nebo sedíte u počítače, váš hlas bude jasně slyšet téměř v každé situaci.

APLIKACE SKULLCANDY

Chcete-li odemknout a ovládat všechny úžasné funkce Dime Evo, naskenujte QR kód, který najdete na přední straně obalu, v rychlém návodu k použití nebo v uživatelské příručce, a stáhněte si aplikaci Skullcandy.

Jakmile spárujete sluchátka se zařízením, otevřete aplikaci Skullcandy, která se automaticky propojí s vašimi sluchátky.

Aplikaci můžete použít k:

- Přizpůsobení a zapnutí/vypnutí nastavitelných režimů Stay-Aware
- Nastavení vlastních funkcí tlačítek
- Výběr přednastavených režimů ekvalizéru (hudba, zesílení basů, podcast)
- Vytvoření a aktivace vlastního 5pásmového režimu ekvalizéru
- Zapnete nebo vypnete režim zvuku s nízkou latencí a zlepšete tak výkon při hraní her nebo streamování oblíbených videí.
- Proměňte svá sluchátka v dálkové ovládání fotoaparátu pomocí funkce Pořídít fotografii.
- Získejte přístup k uživatelským příručkám a informacím o řešení problémů.

NASTAVITELNÝ REŽIM STAY-AWARE

Dime Evo je vybaven nastavitelným režimem Stay-Aware, který vám dává větší kontrolu nad tím, kolik vnějšího hluku chcete vpustit dovnitř.

Posuvník v aplikaci Skullcandy vám umožňuje přizpůsobit úroveň režimu Stay-Aware Mode nahoru nebo dolů, abyste utlumili hluk a soustředili se na to, co posloucháte, nebo zesílili zvuky kolem vás. Po nastavení v aplikaci zůstane zvolená úroveň zachována i po vypnutí a opětovném zapnutí sluchátek.

Nastavitelný režim Stay-Aware je obzvláště užitečný, když chcete lépe vnímat své okolí a mít obě sluchátka v uších. Režim Stay-Aware je ideální pro rušné prostředí nebo při cvičení, protože zvyšuje vaše vnímání okolí.

Chcete-li režim Stay-Aware zapnout/vypnout, stiskněte třikrát tlačítko na jedné ze sluchátek a uslyšíte odpovídající hlasovou zprávu.

Tip pro profesionály: K aktivaci režimu Stay-Aware musíte mít připojena OBA sluchátka.

PŘIZPŮSOBENÍ FUNKCÍ TLAČÍTEK

Některá výchozí a další nepřidělená nastavení tlačítek lze překonfigurovat prostřednictvím aplikace Skullcandy, aby ovládání sluchátek bylo pro vás intuitivnější.

Mezi funkce tlačítek, které můžete nakonfigurovat podle svých preferencí, patří:

- Jedno stisknutí (1x)
- Dvojité stisknutí (2x)
- Trojité stisknutí (3x)
- Podržení po dobu jedné sekundy (1 s)

Funkce ovládání, které lze přizpůsobit v aplikaci Skullcandy, jsou:

- Přehrávání, pozastavení, přejít hovor
- Přeskočit skladbu
- Přehrát předchozí skladbu
- Zvýšení hlasitosti
- Snížení hlasitosti
- Aktivovat asistenta
- Pořídít fotografii
- Režim Stay-Aware zapnout/vypnout

PŘEDNASTAVENÝ EKVALIZÉR + VLASTNÍ SPÁSMOVÝ EKVALIZÉR

Abychom vám pomohli dosáhnout nejlepší kvality zvuku z vašeho obsahu, nabízí Dime Evo 3 přednastavené režimy ekvalizéru + 1 přizpůsobitelný 5pásmový ekvalizér (režim Custom EQ):

- Režim hudba
- Režim zvýraznění basů
- Režim podcast
- Režim vlastního ekvalizéru

CHCETE-LI PŘEPÍMAT MEZI REŽIMY EKVALIZÉRU, OTEVŘETE APLIKACI SKULLCANDY A VYBERTE PREFEROVANÉ NASTAVENÍ ZVUKU. PŘI KAŽDÉ ZMĚNĚ REŽIMU EKVALIZÉRU VÁS UPOZORNÍ HLASOVÁ ZPRÁVA.

Výchozí nastavení ekvalizéru je režim hudby, který je ideální pro běžné poslech.

Režim zesílení basů zvyšuje nízké frekvence pro zvukový zážitek s výraznými basy.

Režim podcastu odstraní většinu basové odezvy a je ideální pro podcasty nebo audioknihy.

Máte také možnost vytvořit si vlastní režim Custom EQ. Jedná se o 5pásmový ekvalizér, který vám umožňuje nastavit nízké, střední nízké, střední, střední vysoké a vysoké zvukové frekvence na vaši preferovanou úroveň a přizpůsobit tak zvukový zážitek.

REŽIM AUDIO S NÍZKOU LATENCÍ

V aplikaci Skullcandy můžete zapnout a vypnout režim zvuku s nízkou latencí. Někdy při hraní her nebo sledování videí zaznamenáte zpoždění (latenci) mezi zvukem a obrazem. Tento režim tato zpoždění snižuje, takže obraz a zvuk zůstávají dokonale synchronizované, což vytváří ideální zážitek bez zpoždění.

Tip pro profesionály: Chcete-li udržet stabilní připojení, vypněte režim zvuku s nízkou latencí, pokud váš telefon nemá přímý výhled na sluchátka do uší nebo sluchátka s mikrofonom – například když máte sluchátka do uší v kapse nebo batohu.

POŘÍZENÍ FOTOGRAFIE

Funkce pořizování fotografií umožňuje sluchátkům fungovat jako bezdrátové dálkové ovládání fotoaparátu vašeho zařízení.

Stačí nastavit jedno z vlastních tlačítek v aplikaci Skullcandy na funkci Pořídít fotografii a poté otevřít fotoaparát ve vašem zařízení.

Pokud jsou vaše sluchátka propojena se zařízením a aplikací, vaše vlastní nastavení tlačítek pořídí fotografii nebo spustí a zastaví nahrávání na povel.

Pro dosažení nejlepších výsledků použijte sluchátko jako dálkové ovládání v ruce a nastavte časovač v nastavení fotoaparátu tak, aby před pořizováním fotografie došlo k několikavteřinovému zpoždění.

AKTIVUJTE SVÉHO HLASOVÉHO ASISTENTA

Koho požádáte o pomoc? Siri? Bixby? Google Assistant? Na rozdíl od proprietárních sluchátek fungují sluchátka Skullcandy s jakýmkoli asistentem.

Stačí navštívit aplikaci Skullcandy a přizpůsobit funkci tohoto tlačítka příkazu uživatelského rozhraní. Poté budete moci kdykoli aktivovat lokálního asistenta svého zařízení.

REŽIMY SOLO A STEREO:

Někdy chcete poslouchat hudbu, ale zároveň slyšet, co se děje kolem vás. V takovém případě můžete použít pouze jednu sluchátku.

Tomuto režimu říkáme Solo Mode. V režimu Solo Mode lze použít levou i pravou sluchátku Dime Evo.

Chcete-li použít režim Solo a již jste sluchátka spárovali, jednoduše vyjměte jedno ze sluchátek z nabíjecí stanice a toto sluchátko bude fungovat jak pro telefonní hovory, tak pro poslech hudby.

Pokud nejprve spárujete pouze jedno sluchátko, postupujte podle výše uvedených kroků pro počáteční spárování a vše bude připraveno k použití.

Chcete-li znovu používat obě sluchátka, jednoduše kdykoli vyjměte druhé sluchátko z doku, uslyšíte zvukový signál zapnutí a zvuk se začne plynule přenášet zpět do stereofonního režimu.

FIT:

Dime Evo pohodlně a bezpečně sedí v uchu. Zde je návod, jak dosáhnout nejlepšího uchycení.

Nejprve vložte sluchátko do ucha pod úhlem a poté jej mírně otočte dopředu nebo dozadu, aby dobře sedělo. Sluchátko by mělo být pohodlné a stabilní.

Pro optimální akustický výkon se také ujistěte, že gelová ušní vložka dobře přiléhá k vnitřní straně zvukovodu.

Dime Evo se dodává se 3 velikostmi ušních gelů, abyste mohli najít tu nejvhodnější velikost. Vyzkoušejte všechny velikosti a zjistěte, která vám nejlépe vyhovuje.

MÁTE POTÍŽE? NEVRACEJTE SE DO OBCHODU, POMŮŽEME VÁM!

NENÍ ZVUK V JEDNOM UCHU?

Synchronizujte sluchátka znovu tak, že je nejprve vložíte do nabíjecího pouzdra a ujistěte se, že LED diody na sluchátkách svítí oranžově nebo bíle. Poté obě sluchátka společně vyjměte. Pokud se problém se stereofonním zvukovým proudem nevyřeší, postupujte podle následujících pokynů.

Na svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a vypněte Bluetooth.

1. Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra a ujistěte se, že jsou obě zapnutá.

2. Stisknete současně čtyřikrát tlačítka na obou sluchátkách. LED diody na sluchátkách budou během synchronizace pomalu blikat žlutě, poté pětikrát rychle zablikají bíle, což znamená, že synchronizace mezi sluchátky proběhla úspěšně.
3. Na svém zařízení znovu otevřete nastavení Bluetooth, zapnete je a vyberte dříve spárovaný „Dime Evo“.
4. Uslyšíte hlasovou zprávu „Connected“ (Připojeno), která signalizuje úspěšné spárování s vaším zařízením.

POKUD STÁLE MÁTE PROBLÉMY S PÁROVÁNÍM, POSTUPUJTE PODLE NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ A RESETUJTE SLUCHÁTKA, ABY FUNGOVALA SPRÁVNĚ.

1. Odeberte „Dime Evo“ ze seznamu spárovaných zařízení Bluetooth a poté vypněte Bluetooth.
2. Vyjměte OBĚ sluchátka z nabíjecího pouzdra. Zazní tón, který signalizuje, že jsou sluchátka zapnutá.
3. Stisknete a podržíte tlačítka na pravém i levém sluchátku po dobu šesti (6) sekund, dokud neuslyšíte dva tóny.
4. Obě sluchátka budou blikat oranžově a bíle, tón signalizuje úspěšné resetování a hlasová výzva oznámí „Ready to Pair“ (Připraveno k párování), zatímco sluchátka budou blikat bíle a vrátí se do režimu párování.
5. Na svém zařízení otevřete nastavení Bluetooth a zapnete Bluetooth. V seznamu dostupných zařízení vyberte „Dime Evo“ a potvrďte výzvu „Spárovat“ nebo „OK“, která se zobrazí na obrazovce. Po dokončení párování se ozve hlasová výzva „Připojeno“ a LED diody na sluchátkách třikrát zablikají modře.

SLUCHÁTKA NEBO POUZDRO SE NENABÍJAJÍ SPRÁVNĚ?

Problém: Nezobrazuje se červená kontrolka LED na sluchátkách, když vložíte Dime Evo zpět do nabíjecího pouzdra, nebo se nerozsvítí kontrolka LED nabíjecího pouzdra, když připojíte kabel USB-C?

Řešení:

1. Zkontrolujte, zda nejsou nabíjecí piny ve spodní části pouzdra, na sluchátkách nebo v konektoru USB-C či portu ucpané nečistotami.
2. Zkontrolujte, zda nejsou odnímatelné gelové vložky do uší zkroucené nebo zda nevypadávají. To by mohlo bránit správnému usazení sluchátek v pouzdře. Pokud máte potíže s úplným uzavřením víka, je to pravděpodobně způsobeno nesprávným usazením sluchátek nebo gelovými vložkami do uší.
3. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel správně zapojen do vhodného zdroje napájení.
4. Zkontrolujte LED indikátor stavu baterie na nabíjecím pouzdře, abyste se ujistili, že pouzdro drží nabití.
5. **DŮLEŽITÉ** – Pokud se sluchátka po vložení do pouzdra automaticky nevypnou nebo nezačnou nabíjet, zkontrolujte, zda není baterie pouzdra zcela vybitá. Pokud je baterie pouzdra zcela vybitá, sluchátka nerozpoznají, že jsou v pouzdře, a automaticky se nevypnou ani nezačnou nabíjet. Po vyjmutí z pouzdra se také nezapnou.

ČASTÉ DOTAZY

DOBA PŘEHRÁVÁNÍ/ŽIVOTNOST BATERIE A NABÍJENÍ:

JAK DLOUHO VYDRŽÍ BATERIE DIME EVO?

- Sluchátka mají výdrž více než 8 hodin a pouzdro až 28 hodin, což umožňuje celkovou výdrž více než 36 hodin.
 - Sluchátka = 8+ hodin
 - Pouzdro = 28+ hodin
 - Celkem = 36+ hodin

JAKÁ JE CELKOVÁ DOBA NABÍJENÍ SLUCHÁTEK DIME EVO POMOCÍ DODANÉHO NABÍJECÍHO KABELU USB-C?

- Sluchátka se nabíjí na plnou kapacitu za přibližně 1 hodinu a pouzdro také za 1 hodinu.

MÁ DIME EVO NĚJAKOU FUNKCI RYCHLÉHO NABÍJENÍ?

- Ano, Dime Evo disponuje technologií Rapid Charge prostřednictvím dodaného kabelu USB-C a interně pro sluchátka.
 - 10 minut nabíjení sluchátek = 2+ hodiny přehrávání
 - 10 minut nabíjení pouzdra = 3+ hodiny přehrávání

MOHU DIME EVO NABÍJET POMOCÍ SVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SKULLCANDY POWER/PC/NOTEBOOKU?

- Ano. Prakticky všechny nabíjecí porty USB-A nebo USB-C jsou vhodné pro nabíjení nabíjecího pouzdra Dime Evo.

ODOLNOST: IPX4

MOHU DIME EVO POUŽÍVAT PŘI CVIČENÍ?

- Rozhodně – Dime Evo je odolný proti potu a vodě (IPX4). Nezapomeňte je však před vložením zpět do nabíjecího pouzdra osušit.

PODROBNOSTI O FUNKCÍCH:

APLIKACE SKULLCANDY

- Po připojení k aplikaci Skullcandy budete moci nastavit režimy ekvalizéru, upravit a aktivovat režim Stay-Aware, zapnout/vypnout funkci Low Latency Audio a přizpůsobit mnoho klíčových funkcí tlačítek, jako je Activate Assistant a Take Photo.

CLEAR VOICE SMART MIC

JAK TATO FUNKCE POMÁHÁ ZLEPŠIT KVALITU HOVORU POMOCÍ ALGORITMŮ REDUKCE ŠUMU AI?

- Tato funkce omezí veškerý okolní hluk, takže při hovoru vás osoba na druhém konci uslyší hlasitě a zřetelně!

MULTIPOINT PÁROVÁNÍ

CO MÁM DĚLAT, POKUD NECHCI PLYNULE SPÁROVAT DVĚ RŮZNÁ ZAŘÍZENÍ NAJEDNOU?

- Pokud je spárování dvou zařízení příliš matoucí nebo zbytečné, stačí přejít do aplikace Skullcandy a tuto funkci deaktivovat, takže budete moci spárovat pouze jedno zařízení.

VLASTNÍ AKCE A FUNKCE TLAČÍTEK

JAK SNADNÉ JE PŘIZPŮSOBIT OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK?

- To lze velmi snadno provést prostřednictvím aplikace Skullcandy, kde můžete nezávisle přizpůsobit ovládání levého i pravého sluchátka.

ZŮSTANOU MOJE VLASTNÍ AKCE/FUNKCE TLAČÍTEK ULOŽENY I PO VYPNUTÍ/RESTARTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ?

- Ano, jakmile přizpůsobíte ovládací prvky v aplikaci Skullcandy, zůstanou uloženy, dokud neprovedete změny.

POKUD SI POŘÍDÍM NOVÝ TELEFON A BUDU MUSET APLIKACI ZNOVU STÁHNOUT, ZŮSTANOU MOJE OVLÁDACÍ PRVKY ULOŽENÉ?

- Ne, budete se muset znovu propojit s aplikací a znovu přizpůsobit akce tlačítek.

POKUD PŘEJDU Z TELEFONU, KTERÝ JE PROPOJEN S APLIKACÍ, NA ZAŘÍZENÍ, KTERÉ APLIKACI SKULLCANDY NEMÁ, BUDOU MOJE PŘIZPŮSOBENÉ FUNKCE TLAČÍTEK STÁLE FUNGOVAT?

- Ne, vrátíte se k výchozím ovládacím prvkům uživatelského rozhraní a nebudete mít k dispozici funkce Skullcandy, jako jsou například vlastní funkce tlačítek.

POŘÍDIT FOTOGRAFII

NEROZUMÍM, CO JE TO FUNKCE POŘÍDIT FOTOGRAFII?

- Díky této funkci se vaše sluchátka stanou bezdrátovým dálkovým ovladačem fotoaparátu vašeho telefonu. Stačí přizpůsobit funkci tohoto tlačítka v aplikaci Skullcandy, otevřít aplikaci fotoaparátu v telefonu a stisknutím tlačítka bezdrátově aktivovat spoušť fotoaparátu! To znamená, že můžete pořizovat fotografie nebo spouštět/ukončovat nahrávání videa pouhým stisknutím tlačítka na sluchátkách.
- Skvělé pro skupinové fotografie a selfie, aniž byste museli nastavovat telefon a závodit s časovačem.

MUSÍM TUTO FUNKCI NASTAVIT JAKO AKCI VLASTNÍHO TLAČÍTKA?

- Ano, nejedná se o výchozí nastavení uživatelského rozhraní, takže k použití funkce Take Photo budete potřebovat aplikaci Skullcandy a produkt podporující Skullcandy.

POTŘEBUJI K TOMU SPECIÁLNÍ APLIKACI FOTOAPARÁTU?

- Ne, tato funkce bude fungovat přímo s existujícím fotoaparátem vašeho telefonu a bude využívat stávající nastavení závěrky.

PŘÍPOJENÍ:

JAKÝ JE DOSAH BLUETOOTH U DIME EVO?

- Budete moci poslouchat až na vzdálenost 10 metrů od spárovaného zařízení, ale kvalita připojení se může lišit v závislosti na vašem prostředí.

MOHU PŘIPOJIT DIME EVO K POČÍTAČI?

- Ano, stejně jako k telefonu, tabletu, MP3 přehrávači, notebooku nebo jakémukoli jinému zařízení s připojením Bluetooth.

MOHU POUŽÍVAT DIME EVO S PS4/XBOX ONE/SWITCH?

- Xbox One: Ne
- Switch: Ano
- PS4/5: Ne (ale bude fungovat, pokud máte samostatný BT vysílač)

JAKOU VERZI BLUETOOTH POUŽÍVÁ DIME EVO?

- Používá Bluetooth® verze 5.3

KDYŽ TELEFONUJI NEBO POSLOUCHÁM OBSAH, USLYŠÍM ZVUK V JEDNOM NEBO V OBOU SLUCHÁTKÁCH?

- Dime Evo má stereo (obě sluchátka) pro volání a streamování, takže vždy uslyšíte volajícího nebo svůj obsah v obou uších.
- Máte možnost používat pouze jednu sluchátku (levou nebo pravou), pokud v některých situacích dáváte přednost režimu Solo.

MOHU S DIME EVO POUŽÍVAT SIRI/GOOGLE ASSISTANT/ALEXA?

- Ano. Po spárování se zařízením můžete kdykoli aktivovat funkci místního hlasového asistenta čtyřikrát klepnutím na levé sluchátko.

CO SE STANE, KDYŽ SE MI SLUCHÁTKA ROZBIJÍ NEBO ZTRATÍ?

- Pokud se jedná o výrobní vadu, společnost Skullcandy vám poskytne 1letou omezenou záruku.