

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.3078.02 - venkovní nástěnné hodiny



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Venkovní nástěnné hodiny TFA 60.3078.02

Děkujeme, že jste si koupili produkt od TFA.

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu nebo jejich nepochopením.
- Věnujte pozornost **zvláště bezpečnostním pokynům!**
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Klíčové funkce a vlastnosti

- pro použití venku nebo uvnitř
- max. odchylka 0,5 s/den
- odolné vůči UV záření
- odolné vůči dešti
- životnost baterie: 3 roky


Bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen výhradně pro výše popsany rozsah použití.
- Přístroje a baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé části mohou děti (mladší tři let) spolknout.
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny a mohou být nebezpečné při požití. Při spolknutí baterie může dojít k vážným vnitřním popáleninám a smrti do dvou hodin. Pokud máte podezření, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo k jejímu jinému vniknutí do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí házet do ohně, zkratovat, rozebírat ani dobíjet. **Hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Vybité baterie je třeba co nejdříve vyměnit, aby nedošlo k poškození v důsledku vytečení. Ujistěte se, že jsou polarity správné. Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií dohromady, ani baterie různých typů.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie. Při manipulaci s vytečenými bateriemi se vyhněte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi.
- V případě kontaktu okamžitě opláchněte zasažená místa vodou a vyhledejte lékaře.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Neautorizované opravy, úpravy nebo změny jsou zakázány.
- Neumisťujte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte agresivní chemikálie, bělidla nebo abraziva.

Popis přístroje



Vložení baterií a nastavení času

- Otočte krytem na zadní straně ve směru, v němž ukazuje šipka (OPEN). Odložte odšroubovaný kryt stranou.
- Vložte jednu novou 1,5 V AA baterii. Dodržte označenou polaritu.
- Pomocí nastavovacího kolečka nastavte správný čas.
- Našroubujte zpět pečlivě zadní kryt. Dbejte, aby byl těsnicí kroužek správně umístěný.
- Hodiny jsou připravené k použití.

Instalace, upevnění

- Pomocí otvoru na zavěšení můžete hodiny zavěsit na vhodný, pevně uchycený hřebíček, háček nebo skobu apod. Ujistěte se, že hodiny jsou skutečně správně zavěšené a nespadnou.
- Pro hodiny vyberte takové místo, abyste se vyhnuli přímému slunečnímu svitu.

Řešení problémů

Ručičky se nepohybují	→ Zkontrolujte polaritu baterie → Vyměňte baterii
Nesprávné zobrazení	→ Vyměňte baterii

Pokud hodiny navzdory těmto opatřením stále nepracují správně, obraťte se prosím na svého prodejce.

Technická specifikace

Napájení:

1 ks 1,5 V AA baterie (Doporučujeme alkalické baterie.)

Rozměry:

ø 330 × 52 mm

Váha:

735 g (pouze přístroj)