

Produkt: Reloop Premium 3-IN-1 Record Care Set

Typ: Čisticí sada pro vinylové desky a CD

1. Určení

Sada slouží k důkladnému a šetrnému čištění vinylových desek a CD. Odstraňuje prach, nečistoty a statickou elektřinu a pomáhá zlepšit kvalitu přehrávání i prodloužit životnost médií.

2. Obsah balení

- Čisticí sprej (200 ml)
 - Mikrovláknová utěrka
 - Silikonový kryt na label
-

3. Použití

Příprava:

1. Položte desku nebo CD na rovný povrch.
2. Na střed desky umístěte silikonový kryt, aby nedošlo k navlhčení labelu.

Čištění:

1. Naneste malé množství čisticího spreje na mikrovláknovou utěrku.
2. Jemně čistěte povrch média ve směru drážek (u vinylu) nebo od středu ke kraji (u CD).
3. Pokračujte, dokud nejsou odstraněny nečistoty.

Dokončení:

1. Nechte médium krátce oschnout.
 2. Před přehráváním zkontrolujte, že je povrch suchý.
-

4. Důležité upozornění

- Nepoužívejte nadměrné množství roztoku.
 - Neaplikujte sprej přímo ve velkém množství na desku.
 - Vyhněte se kontaktu kapaliny s etiketou (label) – vždy použijte silikonový kryt.
 - Čistěte jemně, bez tlaku.
-

5. Údržba

- Mikrovláknovou utěrku pravidelně čistěte nebo perte.

- Sprej uchovávejte dobře uzavřený.
 - Silikonový kryt udržujte čistý a suchý.
-

6. Bezpečnostní pokyny

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Zabraňte kontaktu roztoku s očima a pokožkou.
 - Nepožívejte.
-

7. Skladování

- Uchovávejte na suchém místě při pokojové teplotě.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.