v1 listopad 2026

Netatmo

# PRŮVODCE INSTALACÍ


## Radiator Valve ORIGINAL.

Jednoduše a rychle nainstalujte produkt podle kroků tohoto průvodce.

**Doba instalace: 15 minut**



# Vyberte jednu z možností.



## 01

### Přidání hlavice Radiator Valve ORIGINAL

*Pokračujte obsahem balení na str. 3*





## 02

### Instalace balíčku Radiator Valve s Thermo Hubem

*Pokračujte obsahem balení na str. 3*

# Obsah balení.

Balení obsahuje všechny díly potřebné k instalaci produktu.



**1×**

**Radiator Valve ORIGINAL**




**1×**

**Thermo Hub s adaptérem**

*Pouze v balíčku s Thermo Hubem*

**2×**

**Baterie AA**

**6×**

**Adaptéry**

**2×**

**Měřicí šablony**

# Před zahájením.

**Před zahájením se ujistěte, že jsou hlavice Radiator Valve ORIGINAL kompatibilní s ventily vašich radiátorů.**

V případě potřeby použijte přiložené měřicí šablony a adaptéry.



# Doporučení k instalaci.

**Neblokujte proudění vzduchu kolem hlavice.**

Abyste neovlivnili vestavěné teplotní senzory, nezakrývejte prostor kolem žádné nainstalované hlavice Radiator Valve ORIGINAL – například závěsem nebo poličkou nad radiátorem.



# Stáhněte si aplikaci.




## Pro pokračování v instalaci produktu si stáhněte aplikaci Home + Control.

Stáhněte nebo otevřete aplikaci v mobilu nebo tabletu. Zbývajícími kroky instalace vás provede aplikace.

App Store

Google Play

*Další podrobnosti o našich produktech...*




**Online podpora**
Nejčastější dotazy, vysvětlení funkcí a návrhy řešení

*helpcenter.netatmo.com*