HONOR 400 Pro 5G

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Seznamte se

Běžně používaná gesta 1
Změnit způsob navigace 4
Migrace dat ze starého do nového zařízení 5
Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky 5
Připojení k mobilní síti 6
Připojení k síti Wi-Fi 11
Další informace o domovské obrazovce 12
Přečtěte si o běžných ikonách 16
Zobrazení a zákaz oznámení 17
Nastavení hlasitosti 18
Zapnutí/vypnutí a restart 20
Nabíjení telefonu 20

HONOR Connect

Chytrá spolupráce 23
MagicRing 24
Propojené aplikace 26
Propojené volání 28
Propojená oznámení 28
Propojený vstup 29
Propojený fotoaparát 30
Sdílení sítě 31
Použití služby ve více zařízeních 32
Sdílení obrazovky 33
Sdílení sluchátek 34
Sdílení tiskárny 34
Propojení s hodinkami 35
Sdílení obrazovky mezi telefonem a počítačem HONOR 35
Spolupráce telefonu HONOR a počítače jiné značky 36
Sdílení obrazovky mezi telefonem a tabletem HONOR 39
Snadná projekce 41
HONOR Share 42
Přihlášení k HONOR ID 44

Tvorba videí

Základy fotografování 46
Fotografování 48
Natáčení videí 60
Úprava obrázků 69
Úprava videí 72

Zobrazení obrázků a videí 75

Užijte si chytrý život

Magický text 83
HONOR Magic Portal 84
Magická kapsle 86
AI překlad 87
Inteligentní ovladač 88
Přepínání zvukových kanálů jedním klepnutím 89
Kvalita zvuku a efekty 89

Tipy

Chytré snímání 90
Zapnutí často používaných funkcí aplikace 94
Snímek a záznam obrazovky 94
Zpracování úloh ve více oknech současně 98

Aplikace

Aplikace 104
Kontakty 105
Telefon 108
Kalendář 111
Hodiny 115
Poznámkový blok 116
HONOR Dokumenty 123
Diktafon 126
E-mail 127
Kalkulačka 128
Svítilna 129
Kompas 129
Zrcátko 130
Zdvojení aplikace 130
System Manager 131
Device Clone 132

Nastavení

Wi-Fi 133
Bluetooth 134
Mobilní síť 135
Další připojení 139
Přizpůsobená domovská obrazovka a další 143
Displej a jas 149
Zvuky 154
Oznámení 157
Biometrie a heslo 158

Aplikace 162
Baterie 162
Úložiště 164
Bezpečnost 165
Soukromí 170
Usnadnění 174
Nastavení více uživatelů 178
Systém a aktualizace 179
O telefonu 183

Seznamte se

Běžně používaná gesta

Základní gesta a zkratky

Navigační gesta pro celou obrazovku

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je vybrána funkce **Gesta**.

	Návrat na předchozí obrazovku Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
	Návrat na domovskou obrazovku Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
	Přístup na obrazovku více úloh Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a prst podržte.
 	**Přepínání aplikací** • Potáhněte prstem podél spodního okraje obrazovky. Před použitím této funkce přejděte do nabídky **Pohyb po systému**. Ujistěte se, že je zapnuta funkce **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**. • Potáhněte prstem podél spodního okraje obrazovky a opište oblouk.

Gesta kloubem

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** a zapněte **Snímek obrazovky/Globální oblíbené**, **Zaznamenat obrazovku**.

	**Snímek obrazovky** Pokud chcete pořídit snímek obrazovky, poklepejte dvakrát kloubem prstu na obrazovku.
	Nasnímání obrazovky Klepněte na obrazovku a nakreslete symbol „S, čímž pořídíte posuvný snímek obrazovky.
	Částečný snímek obrazovky Klepněte na obrazovku a nakreslete na ní ohraničenou část, kterou chcete zachytit.
	**Snímek obrazovky pořízený třemi prsty** Pro pořízení snímku obrazovky potáhněte třemi prsty dolů.
	Globální oblíbené třemi prsty Přejetím třemi prsty dolů, jak je znázorněno na obrázku, aktivujete funkci Globální oblíbené.
	**Záznam obrazovky** Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte záznam obrazovky.

Další gesta

	Otevření režimu úpravy domovské obrazovky Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě.

	**Zapnutí panelu rychlého přístupu na zamčené obrazovce** Klepněte na obrazovku, když je zamčená, a potáhněte jedním prstem ze spodní části směrem nahoru.
	Otevření Řídicího centra Potáhněte prstem z horního pravého okraje obrazovky směrem dolů.
 	Otevření Centra oznámení Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky uprostřed nebo vlevo.

Funkce tlačítek na telefonu

	**Vypnutí/restart** Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se v telefonu nezobrazí nabídka s možnostmi **Vypnout** a **Restartovat**, a klepněte na příslušnou možnost.
	Zvýšení hlasitosti Stiskněte tlačítko zesílení.

	Snížení hlasitosti Stiskněte tlačítko zeslabení.
	Snímek obrazovky Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko zapnutí/vypnutí.

Změnit způsob navigace

Použití navigační tlačítka pro ovládání zařízení

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** azapněte možnost **Navigační tlačítko**.

Poté, co se zobrazí navigační tlačítko, můžete:

- Přetáhněte tlačítko na požadované místo.
- Klepnutím na tlačítko se vraťte zpět.
- Klepnutím, podržením anásledným uvolněním tlačítka přejděte zpět na domovskou obrazovku.
- Klepnutím, podržením tlačítka anásledným potažením doleva nebo doprava si zobrazte nedávné úlohy.

Změna režimu pohybu po systému

Používání gest

Přejděte na **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte **Gesta**.

Můžete provést následující:

- Návrat do nadřazené nabídky: Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
- Návrat na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem od středu spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
- Přístup k více úlohám: Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a zastavte se.
- Zavření úlohy: V rozhraní více úloh potáhněte prstem nahoru na kartě úlohy. Přejetím prstem dolů po kartě úlohu uzamknete. Uzamčené úlohy nebudou vymazány v dávkách klepnutím na v rozhraní více úloh.

Migrace dat ze starého do nového zařízení

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Migrace dat ze zařízení

1. Na novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone** . Případně přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Device Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a vyberte odpovídající typ starého zařízení.
2. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své staré zařízení.
3. Na starém zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému telefonu naskenováním kódu nebo ručním připojením.
4. Na starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další** > **Přenést** zahájíte klonování.

Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším a iOS 8.0 nebo novějším.

Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamčená obrazovka

Pokud telefon delší dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky zamkne.

Obrazovku můžete také zamknout ručně následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko napájení, nebo
- stažením dvou prstů vstupte do rozhraní úprav na domovské obrazovce, klepněte na **Karty**, potáhněte prstem po obrazovce nahoru, dokud se nedostanete na konec seznamu karet, klepněte na **Klasické widgety** a klepněte na **Zámek obrazovky** pro uzamčení obrazovky.

Nechte obrazovku při prohlížení zapnutou

Obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni díváte; pokud od ní odvrátíte oči, vypne se podle přednastavených voleb spánku.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **HONOR AI** > **Chytré snímání** a potvrďte, že je zapnutá funkce **Při sledování nechat obrazovku zapnutou**.

Pokud obrazovka ztmavne, ale nezamkne se, můžete ji znovu zapnout pouhým pohledem.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do **Nastavení** > **Displej a jas** > **Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Aktivace obrazovky

Obrazovku můžete aktivovat kterýmkoli z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Zapnutí/vypnutí obrazovky** a zapněte možnost **Probuzení zvednutím** nebo **Dvojitým klepnutím probudíte**

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Použití funkce Odemknutí pomocí otisku prstu

Jakmile bude obrazovka zapnutý, zobrazí se na obrazovce ikona otisku prstu. Klepněte na ikonu prstem, který je v zařízení zaznamenaný, a tím obrazovku odemknete.

Spouštění aplikací ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete spouštět běžné aplikace, jako je Fotoaparát, Kalkulačka a Časovač.

- Rozsviťte obrazovku, klepněte na ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu a podržte ji a potažením prstem nahoru otevřete **Fotoaparát**.
- Rozsviťte obrazovku, přejetím prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete panel rychlého ovládání a klepnutím na ikonu spusťte aplikaci. Patří sem položky **Svítilna**, **Kalkulačka**, **Časovač** atd.

Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl**, klepněte na **Podpis zamčené obrazovky** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis zamčené obrazovky** a text odstraňte.

Připojení k mobilní síti

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale kdispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou ztěchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** azapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi aBluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému** , poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

1. V rozhraní **Přenesená data tento měsíc** „Správa přenesených dat“ můžete zobrazit pořadí využití dat každé aplikace.
2. Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových dat, dat na pozadí atd.

   Některé aplikace (například ty generované funkcí Zdvojení aplikace) nemohou v části „Správa přenesených dat“ omezit přístup k internetu. Přejděte prosím na **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data** , abyste omezili její přístup k internetu.

Zobrazení a nastavení přístupu k internetu pro aplikace

V rozhraní „Správa přenesených dat“ klepněte na **Přístup k síti**, zrušte zaškrtnutí položky **Datové přenosy** a nastavte, aby se aplikace s vysokou spotřebou dat (jako je Video Player), používaly pouze v rámci Wi-Fi.

V rozhraní „Správa přenesených dat“ nemůžete omezit přístup k internetu pro některé aplikace (jako jsou ty, které generuje Zdvojení aplikace). Přejděte prosím na **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data** , abyste omezili její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.

Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

1 Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat** > **Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.

2 Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.

3 Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení sítě prostřednictvím osobního hotspotu

Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Datové přenosy nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho zařízení pak budou sdíleny s vašimi ostatními zařízeními.

Pro osobní hotspot můžete také provést následující akce:

- Nastavit možnost **Název zařízení**.
- Nastavit možnost **Heslo**.
- Klepnutím na možnost **Připojená zařízení** si zobrazte seznam připojených zařízení a seznam blokovaných. Klepněte na zařízení na seznamu **Připojená zařízení** a podle pokynů jej přesuňte na seznam **Seznam blokovaných**. Zařízení můžete ze seznamu také odebírat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na možnost **Další** nastavit **Datový limit** a **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

1 Přejděte do **Nastavení** > **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.

2 Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.

3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB

1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.

2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Připojení k mobilním datům

1 Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data.

2 K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:

- Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
- Přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasílání zpráv a přístup k internetu.

Pojmenujte kartu SIM

Pro snadnější identifikaci a správu můžete své karty SIM pojmenovat. Jednu kartu SIM můžete například označit jako „Pracovní“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a klepnutím na upravte název karty SIM.

Pokud váš telefon nemá možnost v rozhraní **Správa karet SIM**, můžete kartu SIM vybrat a klepnutím na **Název karty** ji pojmenovat.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** > **Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.

2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač. Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

Rychlé přepnutí výchozí mobilní datové karty SIM

Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě karty SIM, můžete výchozí mobilní datovou kartu SIM rychle přepínat pomocí zástupce.

1 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Data SIM** .

2 Klepněte na text pod položkou , dokud se nezobrazí výzva. Potom vyberte kartu SIM a klepněte na **OK**.

Po zobrazení výzvy klepněte na **Nastavení** a otevře se obrazovka **Správa karet SIM**.

Zapnutí 5G

5G, nazývaná také 5G síť nebo 5G mobilní systémy, je pátou generací mobilní technologie. Ve srovnání se 4G nabízí 5G vyšší rychlost přenosu dat a kratší prodlevy.

Potvrďte, zda jsou vaše karta SIM a mobilní síť 5G vašeho operátora navzájem kompatibilní. V případě potřeby také kontaktujte svého poskytovatele, aby zapnul službu 5G na naší kartě SIM.

- Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Signál a funkce 5G mohou být ovlivněny rušením v důsledku pokrytí (geografická poloha) nebo rušením frekvence.

Pokud jsou do vašeho telefonu vloženy dvě karty SIM, přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data** > **Další** a zapněte **Duální SIM 5G**.

Připojení k síti Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data.

Přístup k síti Wi-Fi

Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

1. Přejděte na **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
2. Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
   - V části **Dostupné sítě** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
   - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že telefon přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Připojení pomocí naskenování QR kódu

1. Přejděte na **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
2. Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefonu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získejte QR kód.
3. Naskenujte QR kód pomocí telefonu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.

Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními HONOR. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

1. V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
2. Přejděte do nabídky **Další nastavení** > **Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení vokolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.

3 Na odesílajícím zařízení klepnutím apodržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.

Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo zaplikace.

4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení apoté můžete sdílet soubory.

5 Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Poté přejděte do **Soubory** > **Procházet** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, kde si zobrazíte přijaté soubory.

Další informace o domovské obrazovce

Prozkoumání domovské obrazovky

Na domovské obrazovce můžete:

- Zkontrolujte stav telefonu nebo zobrazte oznámení na stavovém řádku v horní části obrazovky.
- Přejetím doleva a doprava můžete zobrazit aplikace, karty na obrazovce a widgety.

Na domovské obrazovce můžete stisknout dva prsty a přejít do **Nastavení** a změnit styl rozvržení.

Karty služeb

Mějte po ruce všechny důležité informace a často používané funkce na jedno klepnutí bez nutnosti otevírat aplikace. Pomocí karet v různých stylech můžete svou domovskou obrazovku odlišit od ostatních.

V dolní části aplikací, které podporují karty služeb, se ve výchozím nastavení nachází indikační pruh (přejděte do **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit panel karet**).

Přidání karet služeb během úprav domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a otevře se obrazovka úprav, klepněte na **Karty**, vyberte **Galerie**, **Počasí** nebo jinou aplikaci, vyberte si vhodný styl přejížděním prstem doleva a doprava a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Karty služeb můžete přidat potažením prstem nahoru po ikonách aplikací

Potáhněte prstem nahoru po ikonách aplikací podporujících karty služeb, karty služeb se rozbalí (když klepnete jinam, zase se zabalí) a klepnutím na v pravém horním rohu každé karty ji lze připnout na domovskou obrazovku.

Úprava karet služeb

Pomocí Poznámkového bloku jako příkladu můžete upravit karty následujícím způsobem:

Dlouze stiskněte kartu Poznámkový blok a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit kartu a vyberte kategorii Poznámkového bloku.

Hromádka karet na ploše

Přetažením karty na jinou kartu stejné velikosti vytvoříte hromádku. Tato funkce podporuje uložení až 10 karet na sebe. Přetáhněte kartu do sady karet obsahující karty stejné velikosti. Karty na hromádce se automaticky rozbalují a můžete nastavit pořadí jejich ukládání. Také můžete:

- Výměna karet: Přejetím prstem nahoru nebo dolů po kartách na hromádce zobrazíte všechny karty.
- Zobrazení karet: Klepnutím na kartu zobrazíte podrobnosti.
- Rozbalení karet: Všechny karty můžete rozbalit dlouhým posunutím nahoru nebo dolů.
- Odebrání karet: Stisknutím a podržením karty a jejím výběrem ji odeberete.
- Odebrání sady karet: Stisknutím a podržením naskládaných karet a výběrem odeberete sadu karet.

Odebrání karet služeb

Dlouze podržte kartu služby, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Odebrat**, a abyste kartu odebrali, v potvrzovacím okně klepněte na **Odebrat**.

Velké složky

Aplikace můžete umístit do velké složky. Zde jsou k dispozici, aniž byste museli složku otevírat, a práce na domovské stránce je tak efektivnější.

Přepnutí na velkou složku

Stiskněte a podržte malou složku a klepněte na **Zvětšit**.

Pokud je ve složce více než 9 aplikací, v pravém dolním rohu se zobrazí ikona „více aplikací“.

Zapnutí aplikace ve velké složce

Klepněte na ikonu aplikace ve velké složce pro zapnutí aplikace.

Klepnutím na „další aplikace“ v pravém dolním rohu velké složky rozbalíte velkou složku a zobrazíte nebo otevřete další aplikace.

Více operací pro velkou složku

Přejmenování velkých složek: Pro přejmenování velké složky složku dlouze podržte.

Přidání nebo odebrání aplikací: Otevřete velkou složku, klepněte na + a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání nebo odebrání aplikací.

Přepnutí na malou složku

Dlouze stiskněte velkou složku a klepněte na **Zmenšit** pro přepnutí na malou složku.

Návrhy aplikací

Aplikace **Návrhy aplikací** vám doporučuje aplikace, které můžete potřebovat do každodenního života. Přizpůsobuje se vašim současným potřebám, abyste měli aplikace a služby snáze na dosah.

Zapnutí Návrhy aplikací

Návrhy aplikací karta je ve výchozím nastavení předem instalovaná na domovské obrazovce.

Přejděte na **Nastavení** > **HONOR AI** > **AI návrhy** > **Návrhy aplikací** a ujistěte se, že přepínače aplikací podporujících **Návrhy aplikací** jsou zapnuté.

Přidání aplikace Návrhy aplikací na domovskou obrazovku

Můžete si vybrat větší kartu aplikace **Návrhy aplikací** pro přesnější doporučení a lepší zážitek.

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte **AI návrhy**. Potažením doleva vyberte styl karty **Návrhy aplikací** o velikosti 2*4 a poté klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**. Pokud na domovské obrazovce není místo, služba **Karty** bude přidána na jinou obrazovku.

Zakázání návrhů dané aplikace

Přejděte na kartu **AI návrhy** na domovské obrazovce, dlouze podržte aplikaci **Nastavení**, dokud se nezobrazí dialogové okno, a klepněte na **Nemám zájem** > **OK**. Aplikace **Nastavení** už se v návrzích nebude objevovat.

Přizpůsobte si domovskou obrazovku

Přizpůsobte si domovskou obrazovku svým potřebám a preferencím. Díky přizpůsobeným zkratkám pro aplikace a jednotlivým funkcím aplikací je přístup k široké škále služeb vzdálený pouhým klepnutím. Ať už jde o kancelářské nástroje, streamování videa, platební aplikace nebo fitness rutiny, každý scénář je snadno dosažitelný. Můžete si také upravit velikost svých složek podle svých představ a vyjádřit svůj styl.

Rozbalení Rychlého přístupu k atomickým službám

1 Dlouze stiskněte ikonu požadované aplikace a poté ji uvolněte, abyste vstoupili do režimu úprav .

2 Přetažením libovolného rohu rozbalíte rychlý přístup k atomickým službám, jako je skenování nebo zobrazování platebních kódů.

3 Klepnutím na požadované služby k nim získáte okamžitý přístup.

Tažení lze provádět pouze do prázdných oblastí na obrazovce. Upozorňujeme, že některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Úprava Rychlého přístupu k atomickým službám

Po rozbalení dlouze stiskněte kartu a poté klepněte na **Upravit zkratky**, abyste získali přístup k následujícím operacím:

- Dlouhým stisknutím rychlého přístupu v seznamu **Zobrazení** upravte jeho pořadí.
- Přetažením rychlého přístupu ze seznamu **Skrýt** do seznamu Zobrazit nebo naopak změníte jeho viditelnost.

Přizpůsobte velikost ikon složek

Dlouhým stisknutím ikony složky přejděte do režimu úprav a poté přetažením libovolného rohu ikony změňte její velikost a tvar podle svých preferencí.

Tažení lze provádět pouze do prázdných oblastí na obrazovce. Pokud kolem cílové složky není žádné prázdné místo, nebudete ji moci zvětšit.

Řídicí centrum

V **Řídicím centru** můžete používat funkce zástupců nebo provádět rychlá nastavení / telefonu.

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Tažením prstem dolů z horního středu nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum oznámení. Tažením prstem doleva nebo doprava na prázdné ploše můžete mezi centry přepínat.

Používání přepínačů zástupců

Klepnutím na přepínač zástupců zapnete nebo vypnete jeho funkci. Klepnutím a podržením přepínače zástupce rychle přejděte na stránku nastavení funkce (pokud stránka nastavení existuje). Například klepnutím a podržením zástupce **Wi-Fi** můžete přímo otevřít stránku s nastavením „**Nastavení** > **Wi-Fi**“.

Stažením spodní ikony panelu přepínačů zástupců směrem dolů zobrazíte další přepínače zástupců.

Používání chytrých doporučených přepínačů zástupců

Na základě chytrých možností funkce **Návrhy YOYO** může váš /telefon chytře vyhodnocovat četnost používání a scénáře přepínačů zástupců. Ve správný čas vám aktivně doporučí běžně používané funkce zástupců, které můžete potřebovat, což vám může ušetřit čas.

Se zvyšující se dobou používání se doporučení stávají stále přesnějšími.

Přizpůsobení Řídicího centra

- **Přizpůsobení funkcí Panel AI návrhů a Panel přepínačů**: Klepněte na > **Upravit přepínač zkratek**, klepněte na ikonu přepínače zkratek a podržte ji, a přetažením seřaďte, přidejte nebo skryjte položky, a potom klepněte na **Hotovo**.

- **Skrytí nebo zobrazení stránky propojení zařízení v rámci funkce MagicRing**: klepněte na možnost > **Skrýt MagicRing** (nebo **Zobrazit MagicRing**) a zavřete nebo zobrazte vstup na stránku propojených zařízení v rámci funkce **MagicRing**.

Přečtěte si o běžných ikonách

Význam běžných ikon oznámení a stavu

Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Různé výrobky podporují různé funkce. Následující ikony se nemusejí zobrazovat ve vašem telefonu. Sledujte reálné zobrazení telefonu.

5G	Připojeno k síti 5G	4G	Připojeno k síti 4G
3G	Připojeno k síti 3G	2G	Připojeno k síti 2G
H	Připojeno k síti HSPA	H+	Připojeno k síti HSPA+
	Plný signál	R	Roaming
	Spořič dat je aktivovaný		Žádná karta SIM
	Hotspot je aktivovaný		Připojeno k hotspotu
	Připojeno k Wi-Fi síti		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi sítím
	Automatické přepínání sítě pomocí Wi-Fi+	6	Připojeno k síti Wi-Fi 6
	Baterie vybitá	6	Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi 6 sítím
	Nabíjení		Odpojeno od hotspotu
	Supernabíjení		Slabá baterie
	Rychlé bezdrátové nabíjení		Rychlé nabíjení
	Úsporný režim je zapnutý		Bezdrátové nabíjení SuperCharge
	Funkce Bluetooth je aktivovaná		Bezdrátové nabíjení

	Připojeno k zařízení Bluetooth		V telefonu je zapnutá funkce Digitální rovnováha
	Další informace		Baterie zařízení Bluetooth
	Služby určování polohy jsou aktivovány		Připojeno k síti VPN
	Připojena sluchátka		Režim Komfortní čtení je zapnutý
	Probíhající hovor		Nelze se připojit k hlasovému kanálu a přijímat hovory nebo volat.
	Zmeškaný hovor	HD	Hovory VoLTE HD je zapnuty
	Ztlumení		Nové zprávy
	NFC je zapnuto		Režim vibrací
	Probíhá synchronizace dat		Režim Nerušit je zapnutý
	Režim výkonu je zapnutý		Synchronizace dat se nezdařila
	Příjem připomenutí Kalendáře		Přijetí nového e-mailu
	Budík zapnutý		Blokované hovory nebo zprávy
	Režim Letadlo je zapnutý		

Zobrazení a zákaz oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení

Zobrazení oznámení

Je-li k dispozici připomenutí oznámení, můžete odemknout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.

Vymazání oznámení

- Oznámení můžete odstranit potažením prstem po oznámení doprava.

- Klepnutím na můžete vymazat všechna oznámení.

Některá systémová oznámení a oznámení aplikací běžících na pozadí nelze vymazat.

Nezobrazování oznámení

Aby vás nerušila oznámení, potáhněte na oznámení, které chcete zpracovat, prstem doleva a klepněte na položku . Poté zvolte z možností:

- **Používat jemná oznámení**
- **Vypnout oznámení**
- **Další nastavení**

- Některá systémová oznámení a oznámení z některých důležitých aplikací nelze zavřít ani pro ně nastavit prodlevu.
- Různé aplikace mohou podporovat různé možnosti, řiďte se konkrétní situací.

Nastavení stylu zobrazení oznamovacího panelu

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** a nastavte styl zobrazení oznamovacího panelu v oblasti **Zamčená obrazovka**.

Nastavení hlasitosti

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Přepínání režimů zvuku pomocí Řídicího centra

1. Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
2. Klepnutím na **Zvuk**, **Tichý** nebo **Vibrace** přepínejte mezi různými režimy zvuku.

V režimu Zvuk telefon přehrává všechny zvuky.

V Tichém režimu telefon ztlumí vyzvánění komunikace, zpráv, oznámení a některých připomenutí aplikací třetích stran. Budíky, hovory, hudba, videa a hry nejsou ovlivněny.

V režimu Vibrace je telefon ztlumený, ale začne vibrovat, což může zabránit zmeškání důležitých hovorů nebo zpráv.

Můžete také přejít do **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Videa, Hry**
- **Volání**

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Zeslabení zvednutím telefonu

Když máte příchozí hovor, zvednutím telefonu zeslabíte vyzvánění.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro zprávy, oznámení a hovory a přizpůsobit si vibrace.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** a klepněte na **Vyzvánění telefonu** nebo**Tón oznámení**.
2. Můžete provést kteroukoli z následujících operací:
   - Nastavení vyzvánění.
     Vyberte přednastavené vyzvánění nebo klepněte na **Hudba na zařízení** pro výběr místního zvuku jako tónu zprávy.
     U telefonuse dvěma SIM kartami si můžete vybrat SIM 1 a SIM 2 a nastavit jejich vyzváněcí tóny samostatně.
   - Nastavení vibrací
     Klepněte na **Vibrace** a vyberte režim vibrací, který se vám líbí.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Nastavení režimu vysoké hlasitosti

Aktivací režimu vysoké hlasitosti v hlučném prostředí nebo při poslechu hudby či sledování videa zvýšíte čistotu zvuku.

Stisknutím tlačítka zesílení nad maximální úroveň aktivujete režim vysoké hlasitosti.

Stisknutím tlačítka zeslabení režim ukončíte.

Nastavení Další nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Další nastavení** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí/vypnutí a restart

Zapnutí a vypnutí nebo restart zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte a na několik 5 sekund podržte tlačítko napájení, klepněte na možnost **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Pokud chcete zařízení zapnout, stiskněte a několik sekund podržte tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil.

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Vynucený restart telefonu

Pokud váš telefon nefunguje správně nebo se vám nedaří jej vypnout, můžete provést vynucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a zeslabení hlasitosti na více než 10 sekund, čímž provedete vynucený restart zařízení.

Nabíjení telefonu

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření k nabíjení

- Telefon nabíjejte pomocí dodaného standardního adaptéru a kabelu USB. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné potíže.
- Telefon automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud bude v portu USB zjištěna vlhkost, telefon automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a omezí nabíjení. Odpojte telefon od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k úplnému nabití závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb společnosti HONOR a nechte baterii vyměnit.
- Telefon ani nabíječku během nabíjení nezakrývejte.
- Telefon se při dlouhodobějším používání může přehřívat, a to především při vysokých teplotách. V takovém případě telefon přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přemístěte jej na chladné místo.
- Během nabíjení telefon nepoužívejte.
- Pokud telefon po stisknutí a podržení tlačítka napájení nereaguje, pravděpodobně je baterie vybitá. Pokračujte v nabíjení déle než 30 minut.

Použití nabíječky dodané se zařízením

1 Pro připojení zařízení k adaptéru použijte kabel USB dodaný se zařízením.

2 Zapojte adaptér do síťové zásuvky.

Nabíjení telefonu pomocí počítače

1 Připojte telefon k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.

2 Když se na telefonu zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Pouze nabít**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídící centrum, klepněte na **Nastavení** a vyberte **Pouze nabít**.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie můžete kontrolovat podle ikon na obrazovce telefonu.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývá méně než 10 % kapacity baterie.
	Zbývá 10 % až 20 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá 20 % až 90 % kapacity baterie.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Probíhá nabíjení, zbývá nejméně 90 % kapacity baterie. Pokud je vedle ikony baterie zobrazeno 100 % nebo se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení o dokončení nabíjení, baterie je plně nabita.

Použití bezdrátového reverzního nabíjení

Bezdrátové reverzní nabíjení podporují zařízení, která podporují standard bezdrátového nabíjení, jako jsou telefony, hodinky a náramky.

Před použitím bezdrátového reverzního nabíjení se ujistěte, že je úroveň nabití baterie vašeho zařízení vyšší než 20 %.

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Baterie** a zapněte možnost **Bezdrátové reverzní nabíjení**.
2. Zapněte nabíjené zařízení a umístěte jej do středu zadní části zařízení. Mezi zařízení a nabíjené zařízení neumisťujte žádné kovové předměty.
3. Pokud se zařízení nezačne nabíjet do 5 sekund, upravte jeho polohu a zkuste to znovu.
4. Pokud bude nabíjené zařízení během nabíjení mimo zařízení déle než 2 minuty, funkce **Bezdrátové reverzní nabíjení** se automaticky vypne.

HONOR Connect

Chytrá spolupráce

Užívejte si chytrý život s HONOR Connect

Funkce **HONOR Connect**, která vychází z technologie MagicRing vyvinuté společností HONOR, může usnadnit a zefektivnit spolupráci zařízení.

Zařízení přihlášená se stejným HONOR ID se mohou navzájem objevovat a automaticky se k sobě připojovat a vytvářet MagicRing. Informace a služby lze plynule přenášet napříč zařízeními, čímž se plně využijí výhody každého zařízení a váš život se stane pohodlnějším a efektivnějším. Přejděte do **Nastavení** > **HONOR Connect**, kde se dozvíte o funkcích podporovaných modelem a verzí zařízení.

1. **Propojené aplikace**: Aplikaci, se kterou jste pracovali, můžete přenést z jednoho zařízení do druhého a pokračovat v práci bez přerušení. Například soubor upravovaný v telefonu lze bez problémů přenést do počítače a pokračovat v úpravách.

2. **Propojené volání**: Na tabletu nebo PC můžete přijímat nebo vytáčet telefonní hovory, abyste nezmeškali žádné důležité konverzace ani nepřerušili aktuální úkol. Můžete například přijímat telefonní hovory na tabletu.

3. **Propojená oznámení**: Oznámení telefonu můžete zpracovávat nebo zobrazovat na tabletu nebo počítači, abyste se mohli soustředit na aktuální práci a nepřišli o důležité informace. Můžete například zavřít budík v telefonu ze svého počítače.

4. **Propojený vstup**: Pomocí klávesnice, myši nebo touchpadu počítače nebo tabletu můžete ovládat několik zařízení současně a snadno přetahovat soubory mezi těmito zařízeními, což usnadňuje sdílení a spolupráci. Soubory z počítače můžete například přetáhnout do chatovacího pole v telefonu a sdílet je.

5. **Propojený fotoaparát**: Fotoaparáty telefonu a tabletu lze sdílet s počítačem, což umožňuje flexibilnější úhly záběru zařízení. Například během schůzky můžete snadno přepínat úhel pohledu mezi řečníkem a snímky.

6. **Sdílení datového připojení**: Tablet nebo počítač bez sítě se mohou bez nutnosti zapnutí hotspotu nebo zadání hesla připojit k síti telefonu, který vám zajistí stabilní síť. Když se například tablet bez připojení k internetu přiblíží k telefonu, který sdílí síť, může tablet získat okamžitý přístup k internetu.

Kromě toho můžete ve funkci MagicRing řídícího centra přehledně zobrazit zařízení MagicRing pod aktuálním účtem a užitečné funkce a služby každého zařízení. Můžete také rychle zapnout funkci HONOR Connect a softwarové či hardwarové služby.

- Při použití **HONOR Connect** není třeba instalovat žádný další software nebo zásuvné moduly ani nebudou účtovány další poplatky za komunikační služby.
- Služby **HONOR Connect** se mohou lišit podle modelů a verzí zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Propojení více zařízení pomocí HONOR Connect

Nejprve aktualizujte všechna zařízení, která mají být propojena, na nejnovější verzi a ujistěte se, že všechna podporují funkci **HONOR Connect**.

1. Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a zařízení, které chcete připojit.
2. Zapněte Wi-Fi a Bluetooth v telefonu a zařízení, které chcete připojit.
3. Přejděte do nabídky **HONOR Connect**, odsouhlaste smlouvu s uživatelem a ujistěte se, že je na vašem telefonu a zařízení, které chcete připojit, povolena funkce HONOR Connect.

Na stránce nastavení **HONOR Connect** v telefonu bude zobrazené „**V okolí**“ u zařízení znamenat, že již bylo připojeno. Klepněte na jeho název a zkontrolujte, že je zapnuta služba HONOR Connect.

- Pro zajištění rychlejšího a stabilnějšího připojení se doporučuje připojit zařízení ke stejné síti Wi-Fi.

Správa služby HONOR Connect na telefonu/tabletu

Na telefonu/tabletu přejděte do nabídky **Nastavení** > **HONOR Connect**. V seznamu **Služby na tomto zařízení** můžete zapnout nebo vypnout HONOR Connect na aktuálním zařízení. Klepněte například na **Propojené aplikace**, vypněte **Propojené aplikace**, a pak aplikace a služby již nebudou přecházet mezi tímto zařízením a ostatními.

Správa funkce HONOR Connect na jiných zařízeních

Na telefonu přejděte na **Nastavení** > **HONOR Connect**, klepněte na zařízení se zobrazeným **V okolí**, a pak můžete zapnout nebo vypnout HONOR Connect pro jedno zařízení. Klepněte například na notebook se zobrazeným **V okolí**, vypněte **Propojené aplikace**, pak už nebudou mezi telefonem a notebookem přecházet aplikace a služby. Jiná zařízení nebudou ovlivněna.

Vypnutí funkce HONOR Connect na telefonu/tabletu

Na telefonu/tabletu přejděte na **Nastavení** > **HONOR Connect** > ⋮ > **O aplikaci** a klepnutím na **Vypnout službu** vypněte všechny služby HONOR Connect na zařízení. Pokud je chcete obnovit, přejděte na **Nastavení** > **HONOR Connect** a znovu potvrďte **Souhlasím** u Smlouvy s uživatelem.

MagicRing

MagicRing

HONOR Connect MagicRing má integrovaná různá zařízení a služby, všechny dostupné a ovladatelné přímo ze stránky MagicRing. S MagicRingem se na stránce MagicRing automaticky zobrazí telefony, tablety, notebooky a další zařízení propojená se stejným HONOR ID. To umožňuje bezproblémový přenos služeb mezi všechna vaše zařízení MagicRing, vše spravované z jednoho zařízení. Můžete také snadno přenášet aplikace a soubory, díky čemuž je proces pohodlný a efektivní.

Přístup na stránku MagicRing

Přejetím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a klepněte na kartu MagicRing. Pokud je karta MagicRing v Řídicím centru odstraněna, stačí klepnout na možnost a vybrat možnost **Zobrazit MagicRing**.

Přenos služeb v systému MagicRing

Na stránce MagicRing klepněte na jednotlivé bubliny zařízení v systému MagicRing a zobrazíte služby, které zařízení poskytuje. Přetažením služby do jiné bubliny zařízení můžete službu snadno přenést. Na jakémkoli zařízení (telefon, tablet, počítač), které podporuje stránku MagicRing, můžete ovládat přenosové služby všech zařízení v systému MagicRing.

Začínáme

Přihlaste se ke stejnému účtu HONOR v tabletu a v zařízeních v okolí, zapněte Wi-Fi a Bluetooth. Zapněte také funkci **HONOR Connect** v nabídce **Nastavení**. Zařízení, jako jsou hodinky a sluchátka, je třeba spárovat a připojit k dalším zařízením.

Přenos služeb

Prostřednictvím stránky MagicRing můžete zahájit sdílení obrazovky, sdílení v síti, propojený vstup, sdílení fotoaparátu mezi zařízeními a další služby.

1. Na stránce MagicRing klepněte na bublinu zařízení, aby se automaticky zobrazily názvy služeb, které může zařízení poskytovat.
2. Klepněte na službu, kterou chcete přenést, a přetáhněte kartu služby na zařízení, do kterého ji chcete přenést.

Služba nemusí podporovat přenos do všech zařízení v systému MagicRing. Pokud je při přetahování karty služby barva bubliny zařízení šedá, znamená to, že služba nepodporuje přenos do tohoto zařízení.

Odpojení přenosu služby

Klepněte na možnost na kartě služby nebo přetáhněte kartu služby pohlcenou v bublině zařízení mimo oblast pohlcení, abyste ji odpojili.

Přenos aplikací přes systém MagicRing

Pomocí systému MagicRing můžete přenášet aplikace mezi zařízeními.

Začínáme

Přihlaste se ke stejnému účtu HONOR v tabletu a v zařízeních v okolí, zapněte Wi-Fi a Bluetooth. Zapněte také funkci **HONOR Connect** v nabídce **Nastavení**.

Přenos aplikací

Potažením tří prstů nahoru v aplikaci vstoupíte na stránku MagicRing. Vytvoří se karta úkolů. Přetáhněte ji do cílového zařízení a dojde k přenosu aplikace.

Způsob přenosu

Způsoby přenosu závisí na aplikacích a cílových zařízeních.

- Pokud aplikace podporuje **Propojené aplikace**, bude přenesena přes **Propojené aplikace**.
- Pokud nepodporuje **Propojené aplikace**, způsob přenosu závisí na cílovém zařízení.
  - **Z telefonu do tabletu/počítače:** Aplikace se přenese do tabletu nebo počítače prostřednictvím funkce Propojené obrazovky. Aplikaci můžete i nadále používat na tabletu nebo počítači.
  - **Z telefonu do televizoru Vision:** Obrazovka telefonu se promítá na televizor HONOR Vision. Obsah telefonu si můžete i nadále užívat na televizoru Vision.

Propojené aplikace

Propojené aplikace

Když upravujete poznámku nebo soubor, sledujete videa nebo posloucháte hudbu na svém telefonu, Propojené aplikace vám umožní hladce přenést aktuální úkol do jiných blízkých zařízení se stejným HONOR ID. Můžete například pokračovat v úpravách poznámky na PC bez přerušení.

Dostupnost

Tablety, telefony a PC, které podporují HONOR Connect.

Podporované systémové aplikace

Poznámky a E-mail

Pokračování poznámek

Poznámky, které se upravují na vašem telefonu , lze pro pohodlnější ovládání přenést do jiného zařízení.

Před použitím

1 Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému HONOR ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.

2 Přejděte na **Nastavení** > **HONOR Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.

3 Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování poznámek

1 Upravte své poznámky na **Poznámky** vašeho telefonu.

2 Obdržíte výzvu k připojení na:

- Kartách AI návrhy na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu tří tlačítek klepněte), pokud je připojeným zařízením mobilní telefon.
- Nedávných úlohách na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu tří tlačítek klepněte), pokud připojeným zařízením je tablet.
- hlavní panel, pokud je připojeným zařízením PC.

3 Klikněte na výzvu na připojeném zařízení a poznámky, které se upravují na vašem telefonu , budou hladce přeneseny do aktuálního zařízení včetně obsahu a stavu úprav.

Pokračování schránky

Po zkopírování obrázku nebo textu na vašem telefonu můžete obsah vložit na jiné zařízení v okolí se stejným ID. K dispozici je i opačná možnost. Po zkopírování na jiném zařízení **v okolí se stejným ID můžete obsah vložit na svém telefonu.**

Před použitím

1 Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému HONOR ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.

2 Přejděte na **Nastavení** > **HONOR Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.

3 Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování schránky

1 Zkopírujte odkaz, text nebo obrázek v aplikace na svém **telefonu.** Můžete například zkopírovat obrázek nebo text na webu.

2 Vložte obsah na připojeném zařízení. Obsah můžete například vložit do aplikace Microsoft Word na svém PC.

- Některé aplikace podporují vkládání obsahu mezi zařízeními.
- Při vkládání obsahu musíte obě zařízení připojit k internetu.
- Schránka, která může fungovat napříč zařízeními, podporuje maximální obsah 20 MB.

Propojené volání

Propojené volání

Umožňuje zařízením v okolí, včetně notebooků a tabletů, sdílet funkci telefonu pro volání. Na těchto zařízeních můžete přijmout nebo uskutečnit hovor, nebo na tato zařízení svůj telefonní hovor přepojit. Bezproblémově přepínejte hovory mezi zařízeními.

Použitelná zařízení

Telefony, tablety, notebooky, které podporují funkci HONOR Connect.

Příprava

1. Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
2. Přejděte do **Nastavení** > **HONOR Connect** > **Propojené volání** a zkontrolujte, že je zapnutá položka **Propojené volání**.
3. Na stránce nastavení **HONOR Connect** klepněte na zařízení se symbolem „**V okolí**“ a ujistěte se, že je zapnuta položka **Propojené volání**.

- Tato funkce nevytváří dodatečné náklady za hovory.
- Podporuje pouze hlasová volání operátora.
- Sdílení hovorů mezi telefony není podporováno. Pokud chcete přijímat hovory na jiném telefonu, přejděte do nabídky **Telefon** > ⋮ > **Nastavení**, klepněte na možnost **Přesměrování hovorů**, vyberte režim přenosu a zadejte cílové číslo (tato funkce vyžaduje podporu služeb operátora, podrobnosti získáte od operátora sítě).

Jak povolit zařízením v okolí přijímat/uskutečňovat hovory

Telefonní hovory budou automaticky přenášeny do připojených notebooků a tabletů. Můžete si vybrat zařízení, na kterém chcete přijmout nebo uskutečnit hovor.

- Oznámení o hovoru se nezobrazí na zamčené obrazovce ani na obrazovce v režimu spánku.
- Tablet dokáže identifikovat svého majitele. Přejděte na **Nastavení** > **HONOR Connect** > ⋮ > **Doplňkové služby** a zapněte **Identifikace vlastníka**. Pokud uživatel zařízení není jeho vlastníkem, neobdrží oznámení o hovoru. Když zařízení jeho vlastník používá s jinými lidmi, na zařízení se zobrazí oznámení o hovoru se skrytým jménem volajícího.

Ruční přepojení hovorů na okolní zařízení

Po zvednutí hovoru můžete klepnutím na na obrazovce hovoru přepojit hovor na jiné zařízení, jako je notebook.

Propojená oznámení

Propojená oznámení

Synchronizujte oznámení (např. SMS, budíky, sociální média) z telefonu do používaných zařízení v okolí (notebook, tablet atd.). Pohodlně kontrolujte a spravujte oznámení na všech zařízeních.

Dostupná zařízení

Telefony, tablety a notebooky, které podporují funkci HONOR Connect.

Příprava

1. Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
2. Přejděte na **Nastavení** > **HONOR Connect** > **Propojená oznámení**, zkontrolujte, že je zapnuto **Propojená oznámení**, a vyberte aplikace, jejichž oznámení chcete synchronizovat.
3. Na stránce nastavení **HONOR Connect** zkontrolujte **V okolí** zařízení a ujistěte se, že je na nich zapnuta funkce **Propojená oznámení**.

Správa telefonních oznámení na zařízeních v okolí

Oznámení budou automaticky synchronizována z vašeho telefonu do propojených zařízení (notebooku, tabletu atd.). Na libovolném zařízení můžete odpovídat na zprávy SMS, vypnout budíky a zpracovat další oznámení. Stav oznámení bude aktualizován na všech zařízeních.

- Kvůli ochraně vašeho soukromí skryjí oznámení synchronizovaná s notebookem svůj obsah a zobrazí jej pouze tehdy, když na oznámení najedete myší.
- Na tabletech je podporována identifikace vlastníka. Přejděte na **Nastavení** > **HONOR Connect** > ⋮ > **Doplňkové služby** a zapněte **Identifikace vlastníka**. Oznámení se pak nebudou synchronizovat, když váš tablet používá jiná osoba.
- Pokud je v tabletu nainstalována nebo v notebooku běží stejná aplikace třetí strany jako v telefonu, oznámení této aplikace se do těchto zařízení nesynchronizují. Pokud jste například na svém tabletu nainstalovali WeChat nebo používáte WeChat na svém notebooku, tato zařízení nebudou přijímat oznámení WeChat z vašeho telefonu.

Správa oprávnění aplikace pro Propojená oznámení

Přejděte na stránku **Propojená oznámení** a spravujte oprávnění pro konkrétní aplikaci pro Propojená oznámení. Když aplikaci udělíte oprávnění, její oznámení se přenesou do blízkých připojených zařízení.

- Přejděte na **Nastavení** > **HONOR Connect** > **Propojená oznámení**.
- Zapněte nebo vypněte přepínač podle svých preferencí.

Propojený vstup

Propojený vstup

Ovládejte telefon a tablet pomocí klávesnice, myši a touchpadu počítače. Přetahujte obrázky a soubory mezi zařízeními a zlepšete tak efektivitu práce či studia.

Dostupná zařízení

Telefon, tablet a počítač podporující funkci HONOR Connect.

Příprava

1. Přihlaste se ke stejnému HONOR ID na svém /telefonu a okolních zařízení. Zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
2. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **HONOR Connect** > **Propojený vstup** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Propojený vstup**.
3. Na stránce nastavení **HONOR Connect** zkontrolujte **V okolí** zařízení a ujistěte se, že je na nich zapnutá funkce **Propojený vstup**.

Zapnutí funkce Propojený vstup

Umístěte telefon a tablet vedle počítače. Zkontrolujte, že jsou odemčeny a mají zapnutou obrazovku. Pokud potřebujete sdílet myš s mobilním telefonem a tabletem současně, umístěte je na levou, respektive pravou stranu počítače.

Způsob 1: Přesuňte kurzor tak, abyste se dvakrát za sebou dotkli okraje obrazovky počítače. Klikněte na příslušné zařízení ve vyskakovacím okně na okraji, čímž vytvoříte propojení. Po navázání spojení může kurzor přejít na obrazovku telefonu.

Způsob 2:

1. Otevřete stránku MagicRing jakéhokoli zařízení MagicRing, včetně telefonu, tabletu a počítače.
2. Klepněte na bublinu zařízení počítače v systému MagicRing.
3. Pokud chcete sdílet službu s telefonem či tabletem, stačí přetáhnout bublinu služby Propojený vstup do počítače.

Po připojení může kurzor myši plynule přecházet mezi zařízeními. Telefon a tablet můžete ovládat běžným způsobem.

Zastavení funkce Propojený vstup

Kliknutím na X na kartě Propojený vstup na stránce MagicRing libovolného telefonu, tabletu nebo počítače v systému MagicRing nebo přetažením karty Propojený vstup pohlcený na bublině zařízení mimo oblast pohlcení ji můžete odpojit.

Propojený fotoaparát

Propojený fotoaparát

Díky funkci Propojený fotoaparát můžete přední a zadní fotoaparát telefonu používat ke snímání na počítači v reálném čase. Když se například účastníte videokonference na

počítači, můžete použít fotoaparát telefonu. Úhel snímání je flexibilní a obraz je čistý a profesionální.

Podmínky

telefon a počítač by měly tuto funkci podporovat. Fotoaparát telefonu lze sdílet s počítačem.

Začínáme

1. Přihlaste se ke stejnému účtu HONOR v tabletu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
2. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **HONOR Connect** > **Propojený fotoaparát** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Propojený fotoaparát**.
3. V počítači se ujistěte, že je povolena funkce **Propojený fotoaparát**.

Sdílení fotoaparátu /telefonu s počítačem

Při používání videokonferencí, videohovorů, živého vysílání a dalších aplikací, které vyžadují kameru v počítači, můžete podle potřeby použít fotoaparát tabletu nebo telefonu, protože obraz je jasnější a fotoaparát se může flexibilněji pohybovat.

Podpůrné podmínky a kroky pro sdílení fotoaparátu najdete u konkrétních produktů.

Sdílení sítě

Sdílení datového připojení

Tablet a počítač bez sítě se mohou bez nutnosti zapnutí hotspotu nebo zadání hesla připojit k síti telefonu, který vám zajistí stabilní síť.

Dostupnost

Telefony, tablety a počítače podporující HONOR Connect. Mobilní síť telefonu můžete sdílet s tabletem a PC.

Příprava

1. Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
2. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **HONOR Connect** a zkontrolujte, že je zapnutá funkce **Sdílení datového připojení**.

Sdílení mobilní sítě se zařízeními v okolí

Způsob 1: Pokud zařízení bez přístupu k síti není připojeno k internetu a telefon má k dispozici síťové připojení pomocí mobilních data nebo Wi-Fi, zařízení automaticky zobrazí výzvu k síťovému připojení, když se přiblíží k telefonu. Klepnutím na tlačítko **Připojit** získáte přístup k síti.

Způsob 2:

1 Přejděte na stránku MagicRing v jakémkoli telefonu, tabletu nebo počítači v rámci MagicRingu.

2 Klepněte na bublinu zařízení telefonu (se sítí) v MagicRingu a přetáhněte kartu služby sdílení datového připojení do tabletu, počítače nebo jiného telefonu, se kterým budete sdílet síť.

- Potažením prstem dolů z horního středu nebo z levé strany obrazovky telefonu aktivujete oznamovací panel. Poté klepněte na možnost na pravé straně karty Sdílení datového připojení. Klepnutím na položku **Ukončit sdílení** ukončíte sdílení datového připojení. Můžete také klepnout na malou modrou bublinu připojenou k bublině zařízení a poté klepnutím na zastavit sdílení, případně přetáhnout kartu služby sdílení datového připojení připojenou k bublině zařízení mimo oblast připojení.
- Sdílení datového připojení je podporováno pouze z telefonu na jiná zařízení bez sítě v MagicRingu (například tablety, počítače nebo jiné telefony).

Použití služby ve více zařízeních

Propojené gadgety

Pomocí fotoaparátu jiného zařízení si můžete vybrat nejvhodnější zařízení pro pořizování fotografií. Například fotografie pořízené /tabletem se mohou okamžitě zobrazit v souboru na počítači, což usnadňuje zachycení inspirace a získání dalších materiálů.

Dostupnost

Telefony, tablety a PC se systémem MagicOS 7.2 nebo novějším a podporující funkci HONOR Connect. Pomocí fotoaparátu telefonu nebo tabletu můžete pořizovat fotografie a videa a používat je v počítači.

Podporované systémové aplikace

HONOR Poznámky a HONOR Dokumenty

Podporované aplikace třetích stran

Ding Drive

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi aplikace třetí strany, přejděte do AppGallery nebo na oficiální webové stránky třetí strany. Informace o podmínkách podpory závisí na konkrétní situaci.

Příprava

1 Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v /tabletu a okolních zařízeních a zapněte a Bluetooth.

2 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **HONOR Connect** a ujistěte, že je zapnutá funkce **HONOR Connect**.

Sdílení fotoaparátu telefonu s blízkým notebookem

Když na svém notebooku používáte aplikaci pro dokumenty, můžete pomocí fotoaparátu telefonu pořizovat fotografie, skenovat dokumenty a poté je vložit přímo do dokumentu.

Když například používáte aplikaci HONOR Poznámky na notebooku, můžete klepnout na možnost na obrazovce úprav a pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořídit fotografie nebo skenovat dokumenty, které se pak vloží do poznámky.

Sdílení fotoaparátu telefonu s blízkým telefonem nebo tabletem

Když používáte aplikaci pro zpracování dokumentů v telefonu, můžete pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořizovat fotografie a vkládat je do dokumentu.

Když například používáte aplikaci HONOR Poznámky na telefonu, můžete klepnout na na obrazovce úprav a pomocí fotoaparátu jiného telefonu nebo tabletu pořídit fotografie, které se pak vloží do poznámky.

Sdílení obrazovky

Sdílení obrazovky

Obrazovku lze sdílet s ostatními zařízeními MagicRing stejného účtu, což umožňuje soustředěnější a efektivnější práci na více obrazovkách.

Dostupná zařízení

Telefon, tablet a počítač podporující funkci HONOR Connect.

Začínáme

1. Přihlaste se ke stejnému účtu HONOR v tabletu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
2. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **HONOR Connect** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **HONOR Connect**.

Sdílení obrazovky telefonu

Obrazovku telefonu lze sdílet se zařízeními MagicRing se stejným ID, včetně počítače nebo tabletu. telefon můžete použít na počítači v systému MagicRing nebo na tabletu se stejným ID. Také můžete přímo přetahovat soubory do a z počítače nebo telefonu.

Způsob 1:

1. Otevřete stránku MagicRing jakéhokoli zařízení MagicRing, včetně telefonu, tabletu a počítače.
2. Klepněte na bublinu zařízení telefonu v systému MagicRing.
3. Přetáhněte službu sdílení obrazovky bubliny telefonu do počítače nebo tabletu.

Způsob 2: Přejetím třemi prsty nahoru na domovské obrazovce telefonu otevřete stránku MagicRing. Služba sdílení obrazovky se zobrazí ve formě karty. Tuto službu můžete přetáhnout do počítače nebo tabletu.

Můžete klepnout na možnost na kartě služby sdílení obrazovky na stránce MagicRing jakéhokoli telefonu, tabletu nebo počítače MagicRing, případně přetáhněte kartu služby sdílení obrazovky pohlcenou na bublině zařízení mimo oblast pohlcení, abyste ji odpojili.

Sdílení sluchátek

Sdílení sluchátek

Vychutnejte si plynulý zvuk ve všech zařízeních **MagicRing**. Stačí přetáhnout bublinu zařízení a můžete snadno změnit zdroj zvuku pro nepřerušovaný poslech.

Podmínky

Zařízení jako telefon, sluchátka, tablet musí tuto funkci podporovat.

Začínáme

1. Přihlaste se na zařízeních pod stejným HONOR ID a mějte zapnuté Wi-Fi i Bluetooth.
2. Přejděte na **Nastavení** a zapněte **HONOR Connect**.
3. Ujistěte se, že jsou sluchátka připojena k některému ze zařízení **MagicRing** přes Bluetooth.

Sdílení sluchátek mezi zařízeními

- Táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky telefonu směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom klepněte na **MagicRing**.
- Klepněte na bublinu zařízení sluchátek a přetáhněte zvukovou službu do telefonu; sluchátka pak budou přehrávat zvuk z tohoto zařízení.
- Chcete-li během poslechu změnit zdroj zvuku, jednoduše klepněte na bublinu zařízení a přetáhněte zvukovou službu na zařízení, které chcete použít.

Tato funkce nemusí být u některých modelů sluchátek dostupná.

Sdílení tiskárny

Sdílení tiskárny

Přidejte tiskárny do **MagicRing** pro bezproblémový tisk. Po nastavení stačí na libovolném zařízení **MagicRing** rychle přejet třemi prsty nahoru a můžete rychle tisknout dokumenty, aniž byste museli instalovat a konfigurovat další tiskové doplňky, a práce v kanceláři se tak stává hračkou.

Podmínky

Tuto funkci musí podporovat telefon, tablet i tiskárna.

Začínáme

Chcete-li tuto funkci používat, ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k telefonu nebo tabletu. Měli byste být přihlášeni ke svým zařízením pomocí stejného HONOR ID a mít zapnutou Wi-Fi i Bluetooth. Poté zapněte **HONOR Connect** v **Nastavení**.

Sdílení sluchátek mezi zařízeními

- Chcete-li tisknout, otevřete požadovaný dokument, přejeďte třemi prsty nahoru pro přístup k **MagicRing** a dokument se zobrazí jako kapsle služby.
- Přetáhněte tuto kapsli na ikonu tiskárny a začněte okamžitě tisknout.
- Na **MagicRing** klepněte na ikonu tiskárny a přetáhněte **Globální tisk** na jiná zařízení, což umožní bezproblémové přenosy tiskových služeb mezi vašimi gadgety.

- Tato funkce nemusí být na některých tiskárnách dostupná.
- Tato funkce je dostupná pro telefony a tablety, nikoli však pro notebooky.

Propojení s hodinkami

Sdílení obrazovky mezi telefonem a počítačem HONOR

Propojené obrazovky mezi telefonem a počítačem

Připojte telefon k počítači Honor a můžete využít funkce propojených obrazovek, navzájem ovládat obě zařízení, sdílet soubory a upravovat je.

Připojení telefonu k počítači přes funkci HONOR Share OneHop

1. Ujistěte se, že počítač podporuje .
2. Na počítači zapněte Wi-Fi a Bluetooth, otevřete aplikaci PC Manager a udělte souhlas k licenční smlouvě s uživatelem.
3. Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom zapněte funkce **NFC**, **Wi-Fi** a **Bluetooth**.
4. Přiložte oblast NFC (umístění oblasti snímání NFC telefonu HONOR) na zadní straně telefonu ke značce na počítači, dokud telefon nezavibruje nebo nezačne přehrávat tón.
5. Držte se pokynů na obrazovce a propojte telefon s počítačem.

Připojení telefonu k počítači pomocí vyhledávání Bluetooth

1 V telefonu otevřete Řídící centrum tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů a zapněte .

2 Otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo novější) a přejděte do nabídky **Propojené obrazovky** > **Propojení s telefonem** > **Další způsoby propojení**. Potom vyberte možnost vyhledání telefonu přes Bluetooth. Položte telefon nad klávesnici a počítač začne vyhledávat telefon.

Pokud chcete zkontrolovat verzi aplikace PC Manager, přejděte na obrazovku > **O aplikaci**. Pokud chcete aktualizovat aplikaci PC Manager, přejděte na obrazovku > **Zkontrolovat aktualizace**.

3 Držte se pokynů na obrazovce a propojte telefon s počítačem.

Připojení telefonu k počítači kabelem USB

1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.

2 Na počítači spusťte aplikaci PC Manager (verzi 10.1 nebo novější).

Pokud chcete zkontrolovat verzi aplikace PC Manager, přejděte na obrazovku > **O aplikaci**. Pokud chcete aktualizovat aplikaci PC Manager, přejděte na obrazovku > **Zkontrolovat aktualizace**.

3 Potvrzením umožníte připojení počítače k telefonu.

Pokud připojení na telefonu zrušíte, můžete kabelové spojení obnovit. Chcete-li to provést, otevřete aplikaci PC Manager a klepněte na **Sdílení obrazovky** > **Promítnout telefon do PC** > **Další způsoby připojení** > **USB**, poté propojte telefon a počítač podle pokynů na obrazovce.

Odpojení telefonu od počítače

Po ukončení používání telefonu a PC můžete zařízení odpojit následujícími způsoby:

- Na počítači otevřete aplikaci PC Manager a klepněte na **Ukončit sdílení**.
- Na telefonu táhněte prstem od středu horního okraje nebo od levého okraje obrazovky dolů a otevřete Centrum oznámení. Potom klepněte na **Odpojit**.
- Pokud jsou telefon a počítač propojeny kabelem USB, odpojte kabel.

Spolupráce telefonu HONOR a počítače jiné značky

Připojte svůj telefon k počítači se systémem Windows

Po připojení telefonu k počítači se systémem Windows můžete spravovat oznámení z telefonu, fotografie a hovory a přistupovat k obrazovce telefonu a aplikacím v počítači, čímž zefektivníte svou práci nebo studium.

Připojení telefonu k počítači

1. V telefonu otevřete Řídící centrum přejetím prstem z pravého horního rohu obrazovky telefonu dolů a klepněte na **Odkaz na Windows**, nebo přejděte do nabídky **Nastavení** > **Další připojení** > **Odkaz na Windows** v telefonu.
2. Při prvním použití funkce postupujte podle pokynů na telefonu a nastavte oprávnění, aby bylo možné dokončit připojení.
3. Při opětovném použití funkce stačí zapnout možnost **Odkaz na Windows** na telefonu a připojení bude dokončeno.

- Pro použití této funkce musí být telefon i počítač připojeny k internetu.

Přidání nového počítače do telefonu

1. Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Další připojení** > **Odkaz na Windows**.
2. Klepněte na možnost **Přidat počítač**, podle pokynů otevřete zadané rozhraní v počítači a přihlaste se.
3. V telefonu zadejte kód PIN zobrazený na počítači a připojte telefon k počítači podle pokynů.

Nově přidaný počítač a telefon musí být přihlášeny ke stejnému účtu Microsoft.

Spravujte na počítači oznámení telefonu a textové zprávy

Jakmile je telefon připojen k počítači, můžete prostřednictvím počítače spravovat oznámení telefonu nebo odesílat a přijímat textové zprávy.

- **Správa oznámení telefonu**: V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači můžete synchronizovat oznámení telefonu. Kliknutím na vedle oznamovacího panelu vymažete oznámení. Oznámení budou odstraněna také z vašeho telefonu.
- **Správa textových zpráv**: V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači klikněte na možnost **Zprávy** a z telefonu si zobrazte textové zprávy za posledních 30 dní. Na textovou zprávu můžete také odpovědět nebo můžete odeslat novou zprávu.

Při prvním použití této funkce je třeba ji na telefonu potvrdit, čímž počítači umožníte přistupovat k oznámením telefonu.

Uskutečňování a přijímání telefonních hovorů na počítači

Jakmile je telefon k počítači připojen, můžete na počítači uskutečňovat nebo přijímat hovory, vybrat zařízení pro hovor, nebo pomocí počítače spravovat protokol hovorů a kontakty.

- **Přijímání hovorů na počítači**: Při příchozím hovoru přijměte hovor kliknutím na tlačítko **Přijmout** v dialogovém okně na počítači.
- **Uskutečňování hovorů na počítači**: V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači klikněte na možnost **Hovory** a pomocí počítače hovor uskutečněte.
- **Přepínání zařízení**: Během hovoru na počítači rozbalte dialogové okno hovoru a přepněte hovor do telefonu.
- **Správa protokolu hovorů a kontaktů**: Obrazovka **Hovory** vám umožňuje spravovat protokol hovorů a kontakty z telefonu. Výsledek bude synchronizován do telefonu.

K použití této funkce musí váš počítač podporovat Bluetooth. Před použitím připojte podle pokynů počítač k telefonu přes Bluetooth a povolte přístup z počítače.

Přístup k fotografiím z telefonu pomocí počítače

Jakmile je telefon k počítači připojen, v aplikaci **Propojení s telefonem** na počítači klikněte na možnost **Fotky** a zobrazte si a spravujte posledních 2 000 fotografií uložených v telefonu. Fotografie můžete také přetáhnout do počítače dlouhým stisknutím.

Odstraněním fotografií z počítače je trvale odstraníte i z telefonu.

Přístup k aplikacím v telefonu na počítači

Jakmile je telefon k počítači připojen, můžete na počítači přistupovat k aplikacím telefonu a ovládat je pomocí myši.

- **Přístup k aplikacím v telefonu**: V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači klikněte na možnost **Aplikace** a poté klikněte myší na ikonu aplikace v seznamu **Všechny aplikace**, čímž získáte přístup k aplikacím telefonu pomocí okna na vašem počítači.
- **Správa mobilních aplikací**: Kliknutím pravým tlačítkem na ikonu aplikace v seznamu **Všechny aplikace** přidáte aplikaci mezi oblíbené.

Pokud chcete tuto funkci použít, musíte připojit telefon ke stejné síti jako počítač a podle pokynů povolit přístup k počítači.

Otevření obrazovky telefonu na počítači

Po připojení telefonu k počítači klikněte v aplikaci **Propojení s telefonem** na počítači na možnost **Aplikace** > **Otevřít obrazovku telefonu** a otevřete tak okno obrazovky telefonu na počítači. Telefon můžete v okně ovládat pomocí myši. Můžete se například podívat na textové zprávy, uskutečňovat hovory nebo přistupovat k aplikacím v telefonu.

Pokud chcete tuto funkci použít, musíte připojit telefon ke stejné síti jako počítač a podle pokynů povolit přístup z počítače.

Odpojení telefonu od počítače

Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Další připojení** > **Odkaz na Windows**.

Odpojení: vypněte přepínač **Odkaz na Windows**.

Sdílení obrazovky mezi telefonem a tabletem HONOR

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi vaším telefonem a tabletem

Připojte svůj telefon a tablet, pokud chcete používat funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek pro operace mezi zařízeními, jako je například zobrazení obrazovky telefonu v tabletu, používání aplikací telefonu v tabletu, přetahování souborů mezi oběma zařízením a úprava souborů z telefonu v tabletu.

Propojení telefonu s tabletem

Tuto funkci podporují pouze některé telefony a tablety HONOR. Kompatibilitu si ověřte podle aktuální situace.

Svůj tablet a telefon můžete propojit a zapnout funkci Propojené obrazovky kterýmkoli z následujících způsobů:

Připojení přes Bluetooth:

1. Potáhněte prstem dolů po oznamovacím panelu ze stavového řádku tabletu a klepněte na **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky**.
2. Přejeďte z pravého horního rohu obrazovky telefonu dolů přes řídicí centrum a zapněte funkci .
3. Přibližte telefon k tabletu a dokončete připojení podle pokynů na obrazovce.

Připojení pomocí QR kódu:

1. Otevřete **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky** na tabletu, přejděte na stránku **Spolupráce prostřednictvím funkce Propojené obrazovky** a klepněte na **Připojte se skenováním**.
2. Ujistěte se, že je telefon připojen k internetu, a poté dokončete připojení podle pokynů na obrazovce.

Připojte se klepnutím na klávesnici:

Pomocí funkce NFC dodané klávesnice tabletu se připojíte k telefonu pouhým přiklepnutím k sobě.

1. Ujistěte se, že jsou tablet a jeho spárovaná externí klávesnice úspěšně připojeny.
2. Přejeďte z pravého horního rohu obrazovky telefonu dolů přes řídicí centrum a zapněte funkci .
3. Dotkněte se oblasti NFC na zadní straně telefonu drženého proti oblasti NFC na klávesnici a podržte ji, dokud neuslyšíte zvuk nebo neucítíte vibrace, pak zvedněte telefon.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete připojení mezi telefonem a tabletem.

Další podrobnosti o umístění oblasti NFC na telefonech HONOR naleznete v části **https://www.honor.com/cn/support/content/zh-cn15832765/**.

Přístup k aplikacím a souborům telefonu z tabletu

Po připojení telefonu k tabletu můžete telefon ovládat z tabletu, například používat aplikace a soubory telefonu, zobrazovat oznámení telefonu (včetně zpráv SMS) a uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory.

Když je obrazovka telefonu odemčená, můžete v okně telefonu na tabletu provádět následující operace:

- Otevřete **Telefon** pro uskutečnění hovoru vytočením čísla.
- Otevřete **Zprávy** pro zobrazení SMS zpráv a odpovídání na ně.
- Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** pro prohlížení fotografií, videí a souborů a pro přehrávání video nebo zvukových souborů z telefonu.
- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídící centrum telefonu. Poté klepnutím na **Přepnout zvuk/video na jiné zařízení** nebo **Přepnout zvuk/video zpět na aktuální zařízení** přepněte výstupní zvukové zařízení.
- Pokud je k tabletu připojena externí klávesnice nebo stylus, můžete je použít k zadávání textu a ovládání okna telefonu na tabletu.

Přenos souborů mezi telefonem a tabletem přetažením

1 Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** a klepněte a podržte obrázek, video nebo dokument.

2 Pokud je to zapotřebí, vyberte více souborů, klepněte a podržte kterýkoli z vybraných souborů, a poté je přetáhněte, jakmile se zobrazí ikona pro přetažení souborů.

Můžete například:

- Přetažením přenést soubory ve složkách **Galerie** nebo **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetáhnout obrázek, text nebo soubor z telefonu do dokumentu, který máte otevřený v tabletu, jako je například dokument Microsoft Office, upomínka nebo e-mail.

  Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Odpojení telefonu od tabletu

Po ukončení používání telefonu a tabletu můžete zařízení odpojit následujícími způsoby:

- V okně telefonu zobrazeném na tabletu se odpojte klepnutím na .
- Na telefonu táhněte prstem od středu horního okraje nebo od levého okraje obrazovky dolů a otevřete Centrum oznámení. Potom klepněte na **Odpojit**.

Snadná projekce

Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů se po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například televizor) za účelem práce nebo zábavy budou oznámení, jako jsou oznámení o příchozích hovorech, zprávy SMS a budíky, zobrazovat pouze na telefonu.

1 V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:

- **Pokud větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte přepínač bezdrátové projekce.
- **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátové projekce u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.

2 Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom zapněte funkci .

3 Opětovným tažením dolů zobrazíte všechny zástupce a můžete zapnout funkci **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.

4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.

Režim Plocha

Po nastavení promítání obrazovky v telefonu jednoduše otevřete kapsli promítání v horní části obrazovky telefonu, klepněte na možnost > **Režim projekce** a vyberte možnost **Režim Plocha**, abyste mohli využít větší displej pro zvýšení efektivity práce.

V **Režim Plocha** pracují telefon a větší displej nezávisle, takže se navzájem neruší. Domovská obrazovka telefonu se na větší obrazovce automaticky přepne do zobrazení plochy, takže multitasking bude hračka.

Můžete například chatovat s přáteli na telefonu a zároveň upravovat dokumenty na větším displeji. Během promítání obrazovky budou oznámení, příchozí hovory a zprávy chatu přehledně uspořádány do panelu oznámení a označeny červenou tečkou, aniž by se zobrazovaly na větším displeji.

Abyste mohli používat funkci sdílení obrazovky, musí větší displej podporovat protokol Miracast nebo Cast+. Pokud chcete zjistit, jaké protokoly větší displej podporuje, jak spustit bezdrátovou projekci a další informace, nahlédněte do uživatelské příručky většího displeje nebo kontaktujte jeho výrobce.

Virtuální touchpad

Když je váš telefon připojen k většímu displeji v **Režim Plocha** a nemáte fyzickou myš nebo klávesnici, můžete využít výhod virtuálního touchpadu telefonu. Tato praktická funkce umožňuje napodobovat klikání myší a psaní na klávesnici, což usnadňuje a zefektivňuje vaši interakci.

Klepněte na možnost > **TOUCHPAD** v kapsli. Můžete provést následující:

- Napodobujte pohyby a kliknutí myší pomocí následujících gest.
- Pokud potřebujete psát, ale k větší obrazovce není připojena klávesnice, stačí kliknout na textové pole na větším displeji. Na telefonu se zobrazí virtuální klávesnice.
  Pokud je větší obrazovka připojena ke klávesnici, virtuální klávesnice se na telefonu nezobrazí. Místo toho budete muset použít fyzickou klávesnici.

Použití projekce obrazovky kusnadnění práce

Vnabídce **Režim Plocha** můžete využít následujících funkcí:

- **Zobrazení Více oken**: Otevření více oken najednou aprovádějte několik úkolů zároveň.
- **Správa souborů**: Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky apřejmenovávat nebo odstraňovat soubory.
- **Rychlé hledání**: Hledejte vpoli vyhledávání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory aaplikace.
- **Rychlé promítání aplikací**: Klepnutím apodržením ikony aplikace na telefonu zobrazíte možnosti projekce. Aplikaci poté můžete promítnout aotevřít ji na velkém displeji.

Ukončení režimu Plochy

Pokud chcete ukončit režim Plochy, jednoduše otevřete kapsli promítání v horní části obrazovky telefonu, klepněte na možnost > **Režim projekce** a vyberte možnost **Telefon**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **HONOR Share**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Další připojení** > **HONOR Share** a zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

1. Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.
2. Na odesílajícím zařízení klepnutím apodržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, apoté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** apoté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

   Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo zaplikace.
3. Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon** > **HONOR Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie** > **Alba** > **HONOR Share**.

Sdílení souborů mezi telefonem a počítačem prostřednictvím funkce HONOR Share

Pomocí funkce HONOR Share můžete snadno a rychle bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem bez datového kabelu.

Sdílení souborů z telefonu do počítače:

1. Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
2. Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídící centrum telefonu. Dlouhým klepnutím na **HONOR Share** přejděte na obrazovku Nastavení, kde zapněte **HONOR Share**.
3. Na počítači otevřete aplikaci **HONOR PC Manager** > **HONOR Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.
4. Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na telefonu. Poté klepněte na a vyberte možnost **HONOR Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Sdílení souborů z počítače do telefonu:

1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.

2 Zapněte **HONOR Share** na telefonu.

3 V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti** > **HONOR Share**. Počítač vyhledá telefony, které mají zapnutou funkci **HONOR Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonu.

Funkce podporuje pouze notebooky HONOR s verzí aplikace HONOR PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky HONOR Share

Pokud je vblízkosti tiskárna, které podporuje HONOR Share, můžete aplikaci HONOR Share využít pro vyhledání tiskárny atisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:

- Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá apřipojená ke stejné síti jako zařízení.
- Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá amusí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
- Tiskárny spodporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá azjistitelná pomocí Bluetooth.

2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet** > **HONOR Share**.

3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte vzařízení na její název aupravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**.
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte apodržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1sekundy, tím potvrdíte připojení.

Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace HONOR Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Přihlášení k HONOR ID

Snadné přihlášení k HONOR ID

Na novém zařízení přejděte na **Nastavení** > **Přihlaste se k HONOR ID**. Můžete zkusit následující:

- Přihlášení k účtu: Zadejte název účtu, klepněte na **DALŠÍ** a přihlaste se pomocí hesla nebo ověřovacího SMS kódu podle pokynů na obrazovce.
- Přihlášení skenováním: Na novém zařízení klepněte na ikonu QR kódu výše a na obrazovce se objeví QR kód. Na zařízení s přihlášeným HONOR ID přejděte na **Nastavení**,

klepněte na HONOR ID, potom klepněte na , naskenujte QR kód na novém zařízení a klepněte na **Potvrdit**.

Tvorba videí

Základy fotografování

Spustit fotoaparát

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete **Fotoaparát**.

Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.

Rychlé otevření fotoaparátu při vypnuté obrazovce

Chcete-li rychle otevřít Fotoaparát, když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, není nutné obrazovku odemykat. Stačí namířit fotoaparát na objekt a rychle dvakrát stisknout tlačítko snížení hlasitosti nebo tlačítko napájení, čímž spustíte fotoaparát nebo okamžitě pořídíte fotografii.

1 Přejděte na **Fotoaparát** > > **Rychlé spuštění** a vyberte **Spustit pouze Fotoaparát** nebo **Spusťte Fotoaparát a pořiďte fotografii** v režimu **Pokud je obrazovka vypnutá, stiskněte dvakrát tlačítko snížení hlasitosti** nebo **Dvojí stisknutí tlačítka napájení**.

2 Když je obrazovka vypnutá, stačí namířit fotoaparát na objekt a rychle dvakrát stisknout tlačítko snížení hlasitosti nebo tlačítko napájení, čímž spustíte fotoaparát nebo okamžitě pořídíte fotografii.

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Rychlý přístup k často používaným funkcím

Pokud chcete získat rychlý přístup k často používaným funkcím, přejděte na obrazovku Fotoaparátu, na které se zobrazují režimy snímání (např. Portrét, Fotografie), a v oblasti rychlých operací můžete nastavit často používané parametry.

Jako příklad si vezměme režim Fotografie:

1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Klepněte na možnost a rozbalte oblast rychlého ovládání.

3 Můžete rychle nastavit **Poměr** fotky, zapnout **Blesk** a další. Další parametry můžete nastavit také klepnutím na možnost .

Zapnutí značky polohy

Přejděte do nabídky**Fotoaparát** > , zapněte **Značka polohy** a označte polohu na fotkách a videích.

Přejetím prstem nahoru na fotografii nebo video v Galerii zobrazíte místo jejich pořízení.

Přidání vodoznaku do telefonu

Klepnutím na **Fotoaparát** > otevřete funkci **Vodoznak**. Zapněte možnost **Přidat vodoznak** a pak si můžete vybrat **Styl**:

- Můžete vybrat **Text** a přidat **Zařízení** nebo **Čas**.
- Můžete vybrat **Snímek** a přidat **Čas** nebo **Logo HONOR Magic Moments Awards**.

- Typy nálepek použitelné na telefonech se mohou lišit.
- Některé telefony nepodporují přidávání nálepek do videí.

Použití pomocné mřížky ke kompozici fotografií

Pomocnou mřížku můžete použít k nastavení dokonalého záběru.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > a zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí mřížky.

2 Umístěte fotografovaný objekt do jednoho z průsečíků a stiskněte tlačítko spouště.

Zapnutí funkce Odraz zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na a zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Automatické zachycení úsměvů

Klepnutím na možnost **Fotoaparát** > > **Chytré zachycení** zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí fotografii automaticky, když v hledáčku rozpozná úsměv.

Použití vodorovné úrovně pro lepší kompozici

Přejděte na **Fotoaparát** > , zapněte **Úroveň** a v hledáčku se zobrazí vodorovné vodicí čáry.

Pokud se přerušovaná čára překrývá s plnou čarou, znamená to, že kamera je rovnoběžná s vodorovnou úrovní.

Přepínání režimů fotoaparátu

Chcete-li fotoaparát přepnout do speciálního režimu, vypněte v nastavení Fotoaparátu položku „Další služby“. Ve speciálním režimu si fotoaparát zachová pouze základní funkce pořizování fotografií a videí. Ostatní režimy a související nastavení, například Portrét, Noc a Pro, nebudou k dispozici.

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > > **Doplňkové služby** a vypněte **Všechny doplňkové služby**. Poté se klepnutím na **VYPNOUT** přepněte do speciálního režimu.

Pokud chcete ukončit speciální režim, klepněte na na obrazovce pro pořizování fotografií/videí, čímž zapnete **Všechny doplňkové služby**.

Fotografování

Pořízení panoramatických fotografií

Přidejte své fotografii krajiny nebo skupinové fotografii na šířce pomocí funkce Panorama. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií

Režim **Panorama** kombinuje několik snímků do souvislé panoramatické fotografie. Stačí pohnout fotoaparátem, když snímáte, a fotoaparát se postará o zbytek.

1. Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.
2. Klepněte na a nastavte panoramatický směr.
3. Nasměrujte fotoaparát na váš výchozí bod a poté klepněte na pro zahájení snímání. Pohybujte fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Když pořizujete fotografii, držte šipku na čáře uprostřed.

Přidání samolepek na fotografie

Přidávejte do svých fotografií nálepky, kterými se rozumí informace o času, počasí, náladě nebo jídle.

1. Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Vodoznak**.

Pokud není možnost **Vodoznak** k dispozici, klepněte na možnost a pak stáhněte **Vodoznak**.

2 Klepněte na a vyberte nálepku. Vybraná nálepka se zobrazí v hledáčku.

3 Přetáhněte nálepku a upravte tím její polohu. Můžete také upravit text některých typů samolepek.

4 Klepnutím na tlačítko pořiďte fotografii.

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Fotografování v noci

Noční režim poskytne vašim fotografiím ostřejší detaily a jasnější barvy, i když fotíte za nedostatečného osvětlení nebo v noci.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

2 Pevně držte svůj telefon a klepněte na tlačítko závěrky.

3 Váš telefon upraví dobu expozice podle okolního jasu. Držte telefon pevně až do skončení odpočítávání.

Použití předního fotoaparátu k pořizování nočních portrétů

Přední fotoaparát v Nočním režimu můžete používat k pořizování selfie v noci nebo v době, kdy není dostatečné osvětlení.

V prostředí s nedostatečným osvětlením povolte kruhové vyplňovací světlo na telefonu , abyste získali osvětlené fotografie své tváře.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

2 Klepnutím na přepněte na přední fotoaparát. Poté můžete:

- Klepnout na ikonu blesku a vybrat možnost (Automaticky) nebo (Vždy zapnuto) a povolit kruhové vyplňovací světlo. Kruhové vyplňovací světlo slouží k projasnění obličeje v prostředí s nedostatečným osvětlením.

3 Držte telefon pevně a klepněte na možnost Snímat.

Pořízení fotografií s minimální clonou

Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií v případech, kdy je pozadí rozmazané, ale na váš předmět je přesto dokonale zaostřeno.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Clona**.

2 Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude vaše zařízení 2 m (cca. 7 stop) od předmětu.

3 V hledáčku klepněte na a přetažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.

4 Klepnutím na tlačítko závěrky pořiďte fotografii.

Vyzkoušejte styl portrétu

Režim Portrét podporuje zcela nový styl portrétu Harcourt. Nejreprezentativnější portrétní styl a klasický formát 5: 4 vám může zprostředkovat ikonické umění portrétní fotografie.

1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.

2 Klepnutím na možnost vyberete různé filtry ve stylu portrétu.

3 Klepnutím na vyfotíte snímek.

- V případě stylu portrétu jsou k dispozici rámečky s klasickým vodoznakem Harcourt. Před použitím klepněte na možnost **Fotoaparát** > a otevřete **Vodoznak**. Zapnutím možnosti **Přidat vodoznak** vyberte styl vodoznaku.
- Po výběru stylu portrétu můžete nastavit efekt zkrášlení a make-upu.
- Přední fotoaparát není podporován uměleckým stylem Portrét.

Pořízení fotografie

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Můžete provést následující akce:

- Zaostření: Klepněte na obrazovku v místě, které chcete zvýraznit.
  Pokud chcete oddělit body zaostření a měření, stiskněte a podržte hledáček. Jakmile se zobrazí pole pro zaostření a měření, přetáhněte je do požadované polohy.
- Úprava jasu obrázku: Klepněte na obrazovku a posuňte prstem nahoru nebo dolů na vedle pole zaostření.
- Přiblížení nebo oddálení: Stažením prstů k sobě na obrazovce obraz přiblížíte, roztažením prstů oddálíte a posunutím posuvníku upravíte zvětšení.
- Výběr režimu fotoaparátu: V oblasti režimu fotoaparátu můžete vybrat režim přejetím prstem doleva a doprava nebo nahoru a dolů.
- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na , vyberte (auto), (zapnuto) (vypnuto) nebo (vždy zapnuto).

  Když je vybrána možnost (auto), zobrazí se v hledáčku indikátor blesku, pokud fotoaparát zjistí, že se nacházíte v prostředí se slabým osvětlením. Blesk se automaticky zapne při pořizování fotografie.
- Výběr filtru: Klepnutím na > **Filtry** zobrazíte náhled efektu filtru.

Ne všechny režimy podporují výše uvedené operace. Postupujte podle konkrétní situace.

3 Klepnutím na vyfotíte snímek.

Použití tlačítka Plovoucí závěrka pro pořízení fotografií

Můžete zapnout zobrazení tlačítka Plovoucí závěrka, když používáte fotoaparát. Přetáhněte jej kamkoli budete chtít, abyste mohli fotografie pořizovat co nejrychleji.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > a poté zapněte možnost **Plovoucí závěrka**.

2 Tlačítko Plovoucí závěrka se poté zobrazí v hledáčku. Můžete ho přetáhnout kamkoliv.

3 Klepnutím na tlačítko Plovoucí závěrka pořídíte fotografii.

Pořízení dávkových fotografií

Používejte režim dávek pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a ujistěte se, že se používá zadní fotoaparát.

2 Klepněte a podržte možnost nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, pokud chcete pořídit dávkovou fotografii.
Při snímání uvidíte počítadlo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.

3 Zvednutím prstu snímání zastavíte.

Výběr dávkových fotografií, které chcete zachovat

1 Otevřete **Galerie**. Klepněte na dávkovou fotografii (která je označena) a poté klepněte na .

2 Procházejte dávkové fotografie, vyberte ty, které chcete zachovat. Poté klepněte na možnost **ULOŽIT JAKO** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, vyberte ji klepnutím a podržením. Potom klepněte na možnost .

Fotografování pomocí hlasového ovládání

Pokud chcete pořídit snímek, nemusíte klepat na tlačítko závěrky ručně, stačí vyslovit příkaz.

1 Přejděte do **Fotoaparát** > > **Hlasové ovládání** a vyberte režim hlasového ovládání:

- **Vyslovte klíčové slovo**: Když telefon pozná, že někdo vyslovil slovo **sýr**, pořídí snímek.
- **Mluvte nahlas**: Telefon pořídí snímek, když zachytí hlasitý zvuk v okolí.

2 Přejděte zpět na obrazovku fotoaparátu a pořizujte snímky pomocí nastavených hlasových příkazů.

3 Pokud chcete funkci vypnout, přejdete do **Hlasové ovládání** a vyberte **Vypnuto**.

Fotografování pomocí hlasového ovládání

Není třeba ručně mačkat na spoušť, stačí říct příkaz a vyfotit.

1 Přejděte na **Fotoaparát** > > **Chytré zachycení** > **Hlasové ovládání** a vyberte režim hlasového ovládání:

- **Vyslovte klíčové slovo**: Když telefon rozpozná někoho, kdo říká **sýr**, pořídí fotku.
- **Mluvte nahlas**: Telefon pořídí fotografii, když v blízkosti rozpozná silný zvuk.

2 Vraťte se na obrazovku fotoaparátu a pořiďte fotografie podle nastaveného hlasového ovládání.

3 Chcete-li tuto funkci vypnout, přejděte na **Hlasové ovládání** a vyberte možnost **Vypnuto**.

Nastavení časovače fotoaparátu

Chcete-li na fotoaparátu nastavit časovač, nastavte rámeček, klepněte na tlačítko spouště a po skončení odpočítávání fotoaparát automaticky pořídí snímek.

1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim snímání, klepněte na > **Časovač** a vyberte délku časovače.

2 Vraťte se na obrazovku fotografování, klepněte na tlačítko spouště a telefon na konci odpočítávání automaticky pořídí snímek.

Použití režimu Super makro pro pořizování záběrů zblízka

Spomocí režimu Super makro lze pořizovat fotografie malých objektů, jako např. kapek rosy alistů, azkoumat azaznamenávat detaily světa kolem vás.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** avyberte režim **Super makro**.

2 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Super makro

1 Otevřete **Fotoaparát** a přibližte objektiv k objektu, který chcete fotit. Když je vzdálenost správná, fotoaparát ji automaticky rozpozná a přepne se do režimu **Super makro**. V tomto okamžiku se na obrazovce zobrazí . Klepnutím ukončíte režim **Super makro** a na obrazovce se zobrazí .

2 Klepnutím na začnete natáčet.

Pořizování širokoúhlých fotografií s použitím přiblížení

Pomocí širokoúhlého režimu ve fotoaparátu a funkce přiblížení můžete zachytit širší rozsah nebo vzdálenější pohled.

Pořízení širokoúhlých fotografií

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Ujistěte se, že je funkce **Fotografování s AI** zapnutá.

3 Namiřte fotoaparát na objekt, jehož fotografii chcete pořídit. Fotoaparát automaticky doporučí **Super široký úhel** režim, pokud rozpozná budovu. Klepněte na **Super široký úhel** a získáte širší zorný úhel.
Také můžete přetáhnout posuvník přiblížení v hledáčku nebo stáhnout prsty k sobě či roztáhnout od sebe pro úpravu úrovně přiblížení. Nižší hodnota bude znamenat širší zorný úhel.

4 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Automatické přepnutí na širokoúhlý záběr při pořizování selfie snímků přením fotoaparátem

Když přední fotoaparát v telefonu rozpozná několik osob v záběru, automaticky přepne na širokoúhlý záběr, aby se vás do fotografie vešlo více.

1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** nebo **Portrét** a poté klepnutím na přepněte na přední fotoaparát.

2 Ujistěte se, že efekt **Rozostření** je v režimu **Portrét** vypnutý.

3 Po přepnutí telefonu z orientace na výšku do orientace na šířku fotoaparát automaticky přepne do Širokoúhlého režimu. Pokud je v hledáčku tři nebo více osob, fotoaparát automaticky přepne do nejširšího úhlu v širokoúhlém režimu.
Můžete také manuálně přepínat mezi úrovněmi přiblížení, a to přetažením posuvníku přiblížení v hledáčku.

4 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Pořizování fotografií zdálky

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Namiřte fotoaparát na vzdálený objekt, který chcete vyfotografovat. Přetažením posuvníku přiblížení nebo táhnutím prstů k sobě nebo jejich tažením od sebe upravte úroveň přiblížení.

3 V hledáčku klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Když je fotoaparát zaostřený, klepněte na .

Pořizování fotografií zdálky

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Namiřte fotoaparát na vzdálený objekt, který chcete vyfotografovat. Přetažením posuvníku přiblížení nebo táhnutím prstů k sobě nebo jejich tažením od sebe upravte úroveň přiblížení.
Když je úroveň přiblížení nastavena na hodnotu 15x nebo vyšší, v hledáčku se zobrazí náhled „obraz v obraze“, který vám pomůže se zaostřováním.

3 V hledáčku klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Když je fotoaparát zaostřený, klepněte na .

Fotografování s využitím filtrů

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2
- V režimu předního fotoaparátu můžete vybrat filtr a zobrazit náhled efektu po klepnutí na .
- V režimu zadního fotoaparátu můžete vybrat filtr a zobrazit náhled efektu po klepnutí na > **Filtry**.

3 Klepnutím na závěrku pořiďte fotografii.

Zobrazení pohyblivých fotografií

Pohyblivé fotografie, které pořídíte, se uloží do **Galerie** ve formátu JPG.

Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivou fotografii a potom klepnutím na v horní části fotografie zobrazíte pohyblivý efekt.

Pohyblivé fotografie se po dokončení automaticky zastaví. Také klepnutím na obrazovku je můžete kdykoli zastavit.

Úprava pohyblivých fotografií

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivou fotografii, kterou chcete upravit, a potom klepněte na . Můžete provést následující akce:
- Oříznutí a otočení: Klepněte na **Oříznout**, vyberte poměr stran a přetažením obdélníku nebo jeho rohů uzavřete oblast, kterou chcete na fotografii ponechat. Chcete-li fotografii otočit, klepněte na **Oříznout** a přetažením dolního posuvníku upravte úhel.

  Chcete-li fotografii otočit o 90 stupňů nebo ji převrátit vodorovně, klepněte na nebo .
- Přidání filtrů: Klepněte na **Filtr** a vyberte filtr.
- Úprava světla a barvy: Klepněte na **Upravit** a nastavte jas, kontrast, sytost atd.
- Ostatní: Můžete také zachovat barvu fotografie, rozmazat fotografii, vytvořit čmáranice a přidat k fotografii efekt cáknutí barvy, rámeček nebo poznámky.

2 Klepnutím na **Uložit** úpravy uložíte.

Uložte Pohyblivé fotografie jako GIF memy

Chcete-li vytvořit memy s pohyblivými fotografiemi, otevřete album, klepněte na požadovanou fotografii, klepněte na ⋮ a vyberte položku **Uložit jako meme ve formátu GIF**. Fotografii můžete oříznout a přidat k ní text. Klepnutím na **Exportovat** uložíte mem do Galerie. Klepnutím na ho nasdílíte.

Uložení Pohyblivé fotografie jako videa

Chcete-li uložit pohyblivou fotografii jako video, otevřete album, klepněte na požadovanou fotografii, klepněte na ⋮ a vyberte položku **Uložit jako video**.

Pořizování fotografií s vysokým rozlišením

Pokud chcete pořizovat fotografie, které budete chtít vytisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídit ve vysokém rozlišení.

1. Přejděte na položky **Fotoaparát** > **Další** avyberte režim **Vysoké rozlišení**.
2. Zaberte objekt v hledáčku a klepněte na místo, na které chcete zaostřit.
   V režimu **Vysoké rozlišení** nemůžete použít přiblížení nebo oddálení ani změnit poměr stran.
3. Klepnutím na pořiďte fotografii.

Zachycení nejdůležitějších

Když je zapnuta funkce Zachycení nejdůležitějších, fotoaparát dokáže inteligentně zachytit usmívající se tváře a skákání nebo běh koček, psů nebo lidí.

Ruční snímání

1. Přejděte na **Fotoaparát** > **Fotografie** a klepnutím na zapněte Zachycení nejdůležitějších (ujistěte se, že je zapnuta funkce).
2. Zaměřte fotoaparát na objekty, jako jsou kočky, psi nebo lidé, klepnutím na cíl vyfotografujte a fotoaparát inteligentně zachytí nejlepší okamžiky během intervalu 1,5 sekundy.

Automatické zachycení

Můžete také zapnout **Automatické zachycení**, které automaticky pořídí snímky, když detekuje správnou scénu, a zajistí, že už nikdy nezmeškáte žádný vzácný okamžik.

1. Přejděte na **Fotoaparát** > **Fotografie**, klepnutím na zapněte Automatické zachycení (je zapnuto).

2 Klepnutím na > **Chytré zachycení** zapněte funkci **Automatické zachycení**. Když fotoaparát rozpozná odpovídající scénu, automaticky pořídí fotografie.

Doporučené filtry

Poté, co fotoaparát rozpozná snímanou scénu, doporučí vhodné filtry k pořízení snímků podle vašich zvyklostí při používání.

1 V **Fotoaparát** klepnutím na > **Doporučovat filtry** zapněte funkci doporučení filtru.

2 V části **Fotoaparát** klepnutím na > **Fotografování s AI** zapnete fotografování s umělou inteligencí.

3 V **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.

4 Zamiřte telefon na to, co chcete vyfotit. Pokud fotoaparát inteligentně rozpozná scénu a automaticky aktivuje režim fotografování, v režimu předního fotoaparátu klepněte na (v režimu zadního fotoaparátu klepněte na > **Filtry**). Fotoaparát doporučí vhodné filtry na základě vašich zvyklostí při používání a zobrazí je v horní části seznamu.

Chytré zaostření

Po zapnutí Chytrého zaostření fotoaparát dokáže automaticky identifikovat a sledovat lidi, kočky nebo psy, případně můžete ručně vybrat objekt ke sledování.

1 V **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.

2 Klepněte na > **Chytré zaostření**.

3 Svým telefonem můžete zamířit na lidi, kočky nebo psy a fotoaparát inteligentně rozpozná a sleduje fotografovaný objekt.
Můžete také klepnout na objekt, který chcete vyfotit. Když je rámeček vybrané oblasti zvýrazněn oranžově, fotoaparát bude sledovat fotografovaný objekt.

Přístupné chytré fotografování

Při fotografování bude telefon vysílat informace o počtu a poloze obličejů v rámečku náhledu fotoaparátu a o tom, zda je telefon nakloněný, aby pomohl zrakově postiženým uživatelům provést úpravy a pořídit krásné snímky se zarovnanými portréty a vhodnými úhly.

1 Přejděte na **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **TalkBack** a zapněte **TalkBack**.

2 Zapněte **Fotoaparát** a vyberte režim (například Fotografie nebo Video). Telefon bude vysílat počet a polohu obličejů v rámečku náhledu a návrhy nastavení podle úhlu naklonění telefonu.

3 Nastavte polohu a úhel telefonu a poté pořiďte snímek.

Fotoaparát dokáže rozpoznat až 10 tváří.

Fotografické profily

Fotografování pomocí fotografických profilů

Využijte fotografické profily v telefonu a vyberte si motivy a scény, které zvýší kvalitu vašich fotografií.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** a přepněte na zadní kamery.

2 Klepněte na možnost a vyberte si z následujících možností:

- **Přirozený**: Pro barvy, které co nejvěrněji odrážejí realitu.
- **Jasný**: Pro syté a jasné barvy s výraznými kontrasty a definovanými vrstvami.
- **Autentický**: Pro pocit elegance a vintage.

3 Klepnutím na závěrku pořiďte fotografii.

Tato funkce nemusí být dostupná v některých režimech fotoaparátu.

Režim jeviště

Vyzkoušejte režim jeviště a fotografujte

Když navštěvujete koncerty, divadelní představení a noční akce, můžete použít režim jeviště k pořizování fotografií s bohatšími barvami a detaily.

1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Další**, vyberte **Pódium**, zapněte režim jeviště.

2 Vyberte **Fotografie**, **Video** a jiné režimy, klepnutím na rychle nastavte **Poměr**, zapněte **Blesk** atd., můžete také klepnout na a nastavit další parametry.

3 Klepnutím na závěrku pořiďte fotografii.

Vylepšení portrétu s AI

K fotografování použijte Vylepšení portrétu s AI

Fotoaparát telefonu podporuje styly snímků, které si můžete vybrat na základě motivů a scén.

1 Přejděte na **Fotoaparát**, vyberte režim **Portrét**, vyberte zadní fotoaparát.

2 Klepnutím na zapnete Vylepšení portrétu s AI.

3 Klepnutím na závěrku pořiďte fotografii.

Fotografování gesty

Když chcete pořídit selfie předním fotoaparátem, zvedněte dlaň směrem k obrazovce náhledu a snímek se pořídí.

1 Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** nebo **Portrét** a klepněte na možnost pro přepnutí na přední fotoaparát.

2 Klepnutím na > **Chytré zachycení** zapněte **Ovládání gesty**.

3 Vraťte se na obrazovku náhledu, zvedněte celou dlaň (prsty nahoru a dlaní směrem k obrazovce) blízko k tváři ve vzdálenosti asi 20 cm od obrazovky a chvíli jí nehýbejte, aby ji přední fotoaparát určitě rozpoznal.

4 Jakmile fotoaparát vaše gesto rozpozná, spustí odpočet 2 sekund a poté fotografii automaticky pořídí.

Používání HDR k pořizování fotografií

Při pořizování fotografií s protisvětlem nebo vysokým světelným kontrastem vám režim HDR (High Dynamic Range) pomůže vylepšit efekty světla a stínů na fotografiích a dodá fotografiím ostřejší detaily.

1 Přejděte do **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Klepněte na režim > **HDR**.

3 Stabilizujte telefon.

4 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Použití režimu Pro pro dosažení profesionálních výsledků

Režim Pro umožňuje při snímání možnost vyladění fotografií a videí a dává vám plnou kontrolu citlivostí ISO, režimem zaostření a dalšími hodnotami při pořizování fotografií nebo snímání videí.

Použití režimu Profesionál

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Pro**.

2 Můžete nastavit následující parametry:

- Úprava metody měření: Klepnutím na možnost **M** vyberte metodu měření.

Metoda měření	Použitelné situace
Maticové měření	Měření v celém snímku. Vhodné pro snímání přírodních scenérií.
Měření se zdůrazněným středem	Měření se zaměřuje na střed záběru. Vhodné pro fotografování portrétů.

Metoda měření	Použitelné situace
Bodové měření	Měření velmi malé oblasti uprostřed záběru (jako jsou například oči nějaké osoby).

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti ISO.
  Když je osvětlení nedostatečné, citlivost ISO zvyšte; když je světla dostatek, citlivost ISO snižte, abyste předešli přílišnému šumu ve snímku.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a posuňte oblast pro nastavení rychlosti závěrky.
  Rychlost závěrky ovlivní množství světla, které vstoupí do fotoaparátu. Při fotografování statických krajin a portrétů rychlost závěrky snižte; při fotografování krajin a portrétů v pohybu rychlost závěrky zvyšte.
- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na možnost **EV** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti EV.
  Když je osvětlení nedostatečné, nastavte vyšší hodnotu kompenzace expozice; když je vysoká úroveň osvětlení, hodnotu kompenzace expozice snižte.
- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte možnost režim zaostření.

Režim zaostření	Použitelné situace
AF-S (jednorázové)	Stojící postavy, krajiny apod.
AF-C – kontinuální zaostření	Pohybující se postavy, krajiny apod.
MF – manuální zaostření	Klepněte na oblast, kterou je potřeba zvýraznit (například obličej nějaké osoby) a fotoaparát na ni zaostří.

- Úprava barevného nádechu: Klepněte na možnost **WB** a vyberte vyvážení bílé.
  Možnost můžete vybrat v denním světle; možnost vyberte, když je oblačno nebo se objekt nachází ve stínu.
  Klepnutím na možnost změníte teplotu barev tak, abyste snímku propůjčili studenější nebo teplejší nádech.

3 Klepnutím na závěrku pořiďte fotografii.

Některé parametry se při úpravě jiných parametrů také změní. Upravte je podle svých potřeb.

Skenování pomocí funkce Magický text

Magický text umožňuje skenovat dokumenty, prezentace ze schůzek atd. pro elektronické uchovávání a sdílení.

Používání skenování dokumentu

1 Přejděte do **Fotoaparát** > **Další**, vyberte **Skenovat dokument** a zapněte .

2 Umístěte celý dokument do hledáčku fotoaparátu a otáčejte stránky. Zařízení automaticky naskenuje každou stránku, odebere stíny a provede úpravy. Můžete také klepnout na a provést skenování ručně.

3 Po dokončení skenování přejděte na > **Uložit** > **Další** a uložte dokument v požadovaném formátu.

Přejděte do aplikace **Soubory**, pokud chcete zobrazit exportovaný dokument.

Natáčení videí

Použití časosběrného režimu pro vytvoření krátkého videa

Časosběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Časosběrný režim**.

2 Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.

3 Klepnutím na zahájíte záznam, klepnutím na záznam ukončíte.

Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Natáčení videí

V režimu videa můžete používat pomocné funkce, jako je zoom, zaostření a zkrášlení. Také můžete nastavit rozlišení videa a snímkovou frekvenci.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Kterákoli z následujících akcí je součástí přípravy na natáčení:

- Přiblížení nebo oddálení: Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete oba prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.
- Zaostření: Klepněte na obrazovku v místě, které chcete zvýraznit. Klepnutím a podržením na obrazovce uzamknete expozici a zaostření.
- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepnutím na ikonu můžete vybrat, zda je blesk (vždy zapnuto) nebo (vypnuto).

Při záznamu předním fotoaparátem můžete vybrat, aby byl blesk za špatných světelných podmínek (vždy zapnuto). Po zapnutí fotoaparát zesílí jas obrazovky kruhovým osvětlením, aby se zvýšil jas obličejů.

- Výběr filtru: Klepnutím na zobrazíte náhled efektu filtru.
- Zapněte efekt zkrášlení: Klepněte na a posunutím upravte efekt zkrášlení.
- Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Čím vyšší rozlišení, tím je video jasnější a tím větší je konečný vygenerovaný videosoubor. Proveďte výběr na základě svých konkrétních potřeb.
  Můžete také klepnout na možnost **Snímková frekvence** a vybrat požadovanou snímkovou frekvenci.
- Vyberte formát videa, který šetří místo: Klepněte na a zapněte **Efektivní formát videa**.
  Když je tento přepínač zapnutý, váš telefon bude používat efektivnější formát videa, který vám pomůže ušetřit místo v úložišti. Jiná zařízení však nemusí být schopna tento formát přehrát, proto proveďte výběr na základě svých konkrétních potřeb.

Ne všechny produkty podporují výše uvedené funkce. Podrobnosti naleznete u svého produktu.

3 Klepnutím na začnete natáčet.
Během záznamu stáhněte dva prsty k sobě nebo je od sebe oddalte, případně posuňte lištu zoomu, abyste přiblížili nebo oddálili obrazovku.

U některých modelů nemusí být k dispozici funkce zoomu pro přední fotoaparát.

Klepnutím na zachytíte aktuální snímek.

4 Klepnutím na natáčení pozastavíte a klepnutím na natáčení ukončíte.

Současné přiblížení zvuku a obrazu při nahrávání videa

Při pořizování videí se může telefon zaměřit na zvuk z cíle, což umožňuje zvýšení hlasitosti zvuku, když se prodlužuje ohnisková vzdálenost.

Pokud například fotografujete hudební nástroj, který hraje zdálky, když fotoaparát zaostří na nástroj a přiblíží obraz (pomocí přiblížení), nahrávaný zvuk představení bude čím dál zřetelnější s tím, jak se přibližuje obraz.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Vyberte zadní fotoaparát a namiřte objektiv na cíl, který chcete fotografovat.

3 Snímání spustíte klepnutím na . Udržujte objektiv zaostřený na cíl, roztáhněte dva prsty na obrazovce nebo posuňte posuvník přiblížení a přibližte obraz na obrazovce. Jak se fotoaparát postupně přibližuje k cíli, nahrávaný zvuk představení bude čím dál zřetelnější s tím, jak se zvětšuje obraz.

4 Klepnutím na nahrávání ukončíte.

Použití sluchátek Bluetooth pro nahrávání zvuku při pořizování videí

1 Připojte telefon ke sluchátkům Bluetooth.

2 Po úspěšném připojení se v telefonu zobrazí oznamovací panel. Klepněte na a v automaticky zobrazeném seznamu audio zařízení vyberte audio kanál sluchátek Bluetooth.

3 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

4 Namiřte objektiv na cíl, který chcete fotografovat, a klepnutím na spusťte nahrávání.
Při nahrávání pomocí telefonu se do záznamu zahrne pouze zvuk přijatý přes sluchátka Bluetooth.

5 Klepnutím na nahrávání ukončíte.

Některá sluchátka Bluetooth tuto funkci nepodporují. Vyhledejte si informace v návodu k použití svých sluchátek.

Natáčení 4K UHD videí

Váš telefon podporuje nahrávání videa ve formátu 4K Ultra HD (UHD).

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Přejděte do nabídky > **Rozlišení videa** a vyberte možnost **[16:9] 4K** nebo **[21:9] 4K**. Když zvolíte rozlišení 4K, nelze použít režim zkrášlení, filtry a speciální efekty, které budou automaticky deaktivovány.

3 Vraťte se na obrazovku **Video** a klepnutím na nahrajte video.

Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také více zabraného místa v úložišti.

Natáčejte Super HDR videa

Natáčení videí v režimu SUPER HDR účinně snižuje pohybující se stín tradičního vícesnímkového videa, zlepšuje dynamický rozsah videa a přináší lepší kvalitu obrazu v protisvětle a v nočních záběrech.

1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Další** a vyberte **SUPER HDR**.

2 Klepnutím na spustíte záznam videa.

3 Klepnutím na natáčení pozastavíte, klepnutím na ho ukončíte.

Potlačení okolního hluku při nahrávání videa

Při natáčení videí na telefonu můžete zapnout funkci potlačení hluku, aby se snížil okolní hluk a lidský hlas byl ve videu mnohem zřetelnější.

1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Klepnutím na začnete natáčet.

3 Během nahrávání klepnutím na zapněte potlačení hluku (znamená, že funkce je zapnuta).

4 Klepnutím na ukončíte natáčení.

Jiné režimy natáčení videa, jako je Zpomaleně, také podporují funkci potlačení hluku.

Funkce potlačení hluku je k dispozici pouze při použití mikrofonu zařízení a nelze ji použít, když je zařízení připojeno ke sluchátkům.

Používání filtrů ve videu

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Klepnutím na zobrazíte náhled efektu.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo zahájíte nahrávání videa.

Vyprávění v režimu příběhu

V režimu **PŘÍBĚH** si můžete zvolit šablonu a podle pokynů vytvořit poutavý příběh pomocí fotoaparátu, aniž byste museli ručně zaostřovat a přibližovat či oddalovat.

1 Přejít na **Fotoaparát** > **VÍCE VIDEÍ** > **PŘÍBĚH**

2 Klepnutím na šablonu si zobrazíte náhled efektu. Klepnutím na spustíte postup.

3 Váš telefon vám dá pokyn k pořízení několika snímků. Klepnutím na můžete začít pořizovat snímek, dokud nebudou všechny zaznamenané.

Před snímáním se v hledáčku zobrazí efekt jednotlivých snímků. Klepnutím na náhled zavřete.

4 Pokud chcete nasnímat jinou scénu, ukončete fotoaparát. Váš telefon snímky automaticky uloží. Když znovu spustíte režim **PŘÍBĚH**, můžete pokračovat s použitím uložených snímků (uloží se pouze naposledy pořízené snímky).

5 Po dokončení telefon snímky automaticky rozdělí a vytvoří videoklip s hudbou.
Pokud nejste s některými snímky spokojeni, klepněte na rámeček náhledu snímku, poté klepněte na a pořiďte snímek znovu podle pokynů na obrazovce.

Pokud nejste spokojeni se žádnými snímky, odeberte je klepnutím na a pořiďte je znovu.

6 Po dokončení proveďte klepnutím na export videa do alba **Videa**.

Použití režimu příběhu k vytváření fantastických videí

V režimu **PŘÍBĚH** můžete snadno podle šablony vytvářet fantastická videa, aniž byste museli obraz ručně zaostřovat nebo přibližovat.

1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Další** > **PŘÍBĚH** a vyberte **Situace**.

2 Vyberte šablonu a zobrazte náhled efektů. Klepnutím na začnete.

3 Váš telefon nebo vám dá pokyn k pořízení několika snímků. Klepnutím na spustíte záznam videa.

Před snímáním se v hledáčku zobrazí náhled jednotlivých snímků. Klepnutím na náhled zavřete.
Chcete-li snímat jinou situaci, po natočení videa fotoaparát zavřete. Váš telefon nebo předchozí snímky automaticky uloží. Po opětovném zapnutí režimu **PŘÍBĚH** můžete pokračovat v uloženém snímku (uložit lze pouze poslední snímek).

4 Po nahrání všech klipů je telefon automaticky spojí, přidá hudbu na pozadí a vytvoří video.

5 Klepnutím na uložíte video do alba Videa.

Použití režimu příběhu k vytváření fantastických videí

Režim **Jeden snímek** použijte k natáčení videí v kategorii **PŘÍBĚH** a vyberte svou oblíbenou hudební šablonu. Automaticky se vygeneruje 15-30sekundový vlogový klip, který lze sdílet bez dodatečných úprav.

1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Další** > **PŘÍBĚH** a vyberte **Jeden snímek**.

2 Vyberte hudební šablonu a klepněte na .

3 Vyberte režim více videí a klepnutím na začněte natáčet. Po určité době telefon automaticky vytvoří video.

4 Klepnutím na ikonu režimu kombinace více videí přepnete zobrazení a klepnutím na snímání ukončíte. Telefon video automaticky přehraje. Klepnutím na video uložíte.

Nahrávání více videí

Díky režimu více videí můžete přepínat mezi různými kombinacemi fotoaparátů a natáčet tak jedinečná a zábavná videa.

Režim více videí

Při přepínání mezi různými kombinacemi fotoaparátů můžete vybírat z různých režimů více videí:

- **Přední/zadní**: Přední a zadní fotoaparát se v hledáčku zobrazují na rozdělené obrazovce a umožňují vám být ve stejném záběru jako scéna před vámi.
  Záběr zadního fotoaparátu můžete v okně jak předního, tak i zadního fotoaparátu přiblížit nebo oddálit tak, že stáhnete dva prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte. Po dvojitém poklepání na obrazovku si záběr předního a zadního fotoaparátu vymění pozice.
- **Zadní/zadní**: Dva hledáčky zobrazují jak panoramatický, tak i záběr zblízka (umístěný ve středu panoramatického záběru), a umožňují vám tak zachytit celou scénu společně s drobnými detaily.
  Záběr zblízka můžete v okně jak panoramatického záběru, tak i záběru zblízka přiblížit nebo oddálit tak, že stáhnete dva prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte. Po dvojitém klepnutí na obrazovku si panoramatický záběr a záběr zblízka vymění pozice.
- **Obraz vobraze**: Přední záběr je zobrazen v malém plovoucím okně a druhý záběr je zobrazen na celé obrazovce jako pozadí.
  Malé okno můžete libovolně posouvat a jeho velikost lze upravit tak, že stáhnete dva prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte. Po dvojitém klepnutí na malé okno si záběr předního a zadního fotoaparátu vymění pozice.
- **Přední** nebo **Zadní**: V hledáčku je zobrazen pouze přední nebo zadní záběr. Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.

Vytváření více videí

1 Přejděte na **Fotoaparát** > **Další** a vyberte možnost **VÍCE VIDEÍ**.

2 Klepněte na a poté vyberte režim více videí.

3 Nahrávání spustíte klepnutím na .

Režim více videí zapnete tak, že v průběhu nahrávání klepnete na možnost nebo ji potáhnete nahoru.

Snímek aktuálního záběru při režimu více videí pořídíte klepnutím na .

4 Klepnutím na pozastavíte nahrávání. Klepnutím na nahrávání ukončíte.

Vytváření videí v režimu Více fotoaparátů

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** a vyberte možnost **VÍCE VIDEÍ**.

2 Klepněte na a poté vyberte režim Více videí.

3 Klepnutím na spustíte nahrávání.

Režim Více videí zapnete tak, že v průběhu nahrávání klepnete na možnost nebo po ní potáhnete nahoru.

Snímek aktuálního záběru při režimu více videí pořídíte klepnutím na .

4 Klepnutím na nahrávání pozastavíte. Klepnutím na nahrávání ukončíte.

Vytváření více videí s proměnlivými rychlostmi

Díky funkci proměnlivé rychlosti můžete prodloužit důležité momenty nebo zrychlit záběry, které nemusejí být až tak detailní, a měnit tak tempo videí.

1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte možnost **VÍCE VIDEÍ**.

2 Klepněte na , zvolte režim více videí a začněte nahrávat.

3 Pokud chcete nahrávat video v různých rychlostech, při nahrávání klepněte na a zvolte požadovanou rychlost.

4 Nahrávání zastavíte klepnutím na .

V průběhu nahrávání nestandardní rychlostí není podporována funkce přiblížení, přepínání mezi fotoaparáty ani použití režimu více videí.

Režim Sólové vystřižení

Ať už natáčíte děti při hře, na narozeninové oslavě nebo na výstavě, můžete použít režim Sólové vystřižení ke generování dvou samostatných HD videí – celoscénového a samostatného střihu – abyste uspokojili všechny vaše potřeby v jednom záběru.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další**, klepněte na a zapněte tak funkci Sólové vystřižení. Fotoaparát poté automaticky rozpozná cíl fotografování pomocí sledovacího rámečku.

2 Klepnutím na sledovací rámeček vyberte hlavního hrdinu a vyhledejte sledovací okno.

3 Klepněte, abyste natočili celou scénu i hlavního hrdinu, kterého sledujete.

Při fotografování můžete klepnout na ve sledovacím okně, abyste zastavili nahrávání samotného videa s efektem Sólového vystřižení. Poté můžete také klepnout na sledovací rámeček a znovu vybrat hlavního hrdinu a začít nahrávat nový díl videa v režimu Sólové vystřižení.
Při natáčení můžete změnit hlavního hrdinu poklepáním na sledovací rámeček jiných postav.

4 Klepnutím na ukončíte obě natáčení.

- Pokud během natáčení hlavní hrdina na určitou dobu opustí záběr, natáčení v režimu Sólové vystřižení se pozastaví. Pokračovat bude, až se hlavní hrdina znovu vrátí.
- Můžete také nejprve zahájit natáčení úplné scény a později vybrat hlavního hrdinu pro vytvoření videa v režimu Sólové vystřižení.

Nahrávání zpomalených videí

Zpomalený režim slouží k detailnímu zachycení krátkých okamžiků. Nastavte rychlost zpomaleného pohybu podle toho, jak pomalé mají být záběry. Při vyšší rychlosti bude přehrávání pomalejší.

Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete zpomalená videa natáčet při jasném a přirozeném osvětlení.

Dostupné rychlosti zpomalení se liší podle zařízení.

Nahrávání zpomalených videí

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Zpomaleně**.

2 Klepněte na ikonu pro videa ve zpomaleném režimu a vyberte možnost 4x nebo 8x.

Možnost 8x není na některých zařízeních k dispozici.

3 Klepnutím na spustíte záznam.

4 Klepnutím na ukončíte záznam.

Úprava zpomalené části ve zpomalených videích

U zpomaleného videa můžete změnit, která část se má přehrát zpomaleně.

Tato funkce je dostupná pouze pro zpomalená videa zaznamenaná při rychlosti 4x nebo 8x. Možnost 8x není na některých zařízeních k dispozici.

1 Přejděte do **Galerie** a vyberte zpomalené video.

2 Klepnutím na zobrazíte oblast úprav.

3 Přetažením posuvníků nastavte část, která má být přehrávána zpomaleně. Ostatní části videa se přehrávají normální rychlostí.

4 Klepnutím na úpravy uložíte.

Při sdílení 4x a 8x zpomalených videí se ujistěte, že vybraná videa byla uložena, aby byl zachován efekt zpomalení.

Sdílení zpomalených videí

Pokud chcete zpomalená videa sdílet s aplikacemi třetích stran, použijte některý z následujících způsobů:

- **Způsob 1:**

  1 Přejděte do **Galerie** a vyberte nahrané zpomalené video.

  2 Klepněte na **Sdílet**.

- **Způsob 2:**

  1 Přejděte do nabídky **Galerie** a vyberte nahrané zpomalené video.

2 Klepnutím na možnost **Další** > **Převést formát** uložíte zpomalené video, které jste nahráli.

3 Klepněte na **Sdílet**.

Používání režimu Pro k záznamu videí

1 V režimu **Pro** klepnutím na se přepnete do režimu záznamu. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Úprava režimu měření: Klepněte na **M** a vyberte režim měření.

Režim měření	Použitelné situace
Maticové měření	Měření v celém záběru. Lze použít při snímání krajin.
Měření se zdůrazněným středem	Zaměření na střed záběru. Lze použít při fotografování portrétů.
Bodové měření	Zaměřte se na velmi malou oblast záběru, například na lidské oči.

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na **ISO** a přetáhněte posuvník ISO.
  Ve slabě osvětleném prostředí citlivost ISO zvyšte. V prostředí s dobrým osvětlením citlivost ISO snižte, aby se na snímcích nevytvářel šum.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na **S** a přetáhněte posuvník rychlosti závěrky.
  Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla, které projde objektivem fotoaparátu. Při fotografování statických scén nebo portrétů rychlost závěrky snižte. Při fotografování pohyblivých scén nebo objektů rychlost závěrky zvyšte.
- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na **EV** ˙ a přetáhněte posuvník EV.
  Ve slabě osvětleném prostředí hodnotu EV zvyšte; v prostředí s dobrým osvětlením ji snižte.
- Úprava režimu zaostření: Klepněte na **AF** ˙ a vyberte režim zaostření.

Režim zaostření	Použitelné situace
AF-S (jednorázové)	Lze využít pro statické scény nebo portréty.
AF-C (kontinuální)	Lze využít pro pohyblivé scény nebo portréty.
MF (manuální)	Klepněte na oblast, kterou chcete zaostřit (například obličej osoby).

- Úprava barevného nádechu: Klepněte na **WB** ˙ a vyberte vyvážení bílé.

Při fotografování na jasném slunci vyberte . V prostředí se slabým osvětlením nebo se zataženou oblohou vyberte .

Klepnutím na upravte teplotu barev a dodejte obrazu chladnější nebo teplejší tón.

2 Můžete klepnout na a vybrat a použít filtr LUT.

3 Klepnutím na spustíte záznam.

Úprava některých nastavení může způsobit odpovídající změny u jiných nastavení. Upravujte nastavení pečlivě podle svých potřeb.

Úprava obrázků

Úpravy fotografií a videí

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.

Základní úpravy

1 Otevřete **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravit, a poté klepnutím na tlačítko otevřete funkce úprav.

- Oříznutí a otočení: Klepněte na **Oříznout**, vyberte rámeček a přetažením mřížky nebo rohů vyberte část, kterou chcete zachovat.
  Chcete-li fotografii otočit, klepněte na ikonu **Oříznout** a přetáhněte kolečko úhlu do požadované orientace.

  Chcete-li fotografii otočit o 90 stupňů, klepněte na tlačítko . Chcete-li fotografii zrcadlit, klepněte na tlačítko .
- Přidání efektu filtru: Klepněte na možnost **Filtr** a vyberte filtr.
- Úprava efektů fotografie: Klepněte na možnost **Upravit** a upravte jas, kontrast, sytost nebo další aspekty fotografie.
- Jinak: fotografii můžete upravit dalšími způsoby, například přidáním barevné skvrny, rozmazání, čmáranice nebo popisku .

2 Klepnutím na nebo **Uložit** uložíte své úpravy.

Přidání nálepek k fotografiím

1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky > **Vodoznak**.

2 Vyberte typ nálepky, kterou chcete přidat, například **Čas**, **Počasí** nebo **Nálada**.

3 Vyberte nálepku a přetažením změňte její polohu. U některých typů nálepek můžete také upravovat text.

4 Klepnutím na tlačítko ✓ uložíte úpravy a klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte fotografii.

Přidání nálepek k fotografiím

1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky > **Nálepka**.

2 Vyberte typ nálepky, kterou chcete přidat, například **Čas**, **Počasí** nebo **Nálada**.

3 Vyberte nálepku a přetažením změňte její polohu. U některých typů nálepek můžete také upravovat text.

4 Klepnutím na tlačítko ✓ uložíte úpravy a klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte fotografii.

Pixelování fotografií

1 V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky > **Mozaika**.

2 Vyberte styl a velikost mozaiky, která zakryje části fotografie.

3 Pokud chcete mozaiku odstranit, klepněte na **Guma** a smažte ji z fotografie.

4 Klepnutím na **Uložit** fotografii uložíte.

Přejmenování fotografie

1 V aplikaci Galerie klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.

2 Přejděte do nabídky ⋮ > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

3 Klepněte na možnost **OK**.

Vytvoření koláže

Pomocí **Koláž** můžete rychle spojit více obrázků z Galerie do jednoho a sdílet je.

1 Přístup ke Kolážím můžete získat některým z následujících způsobů.

- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit**, klepněte na možnost **Koláž**, vyberte více obrázků a klepněte na možnost **Vytvořit**.
- Na **Fotografie** nebo **Alba** vyberte obrázky dlouhým klepnutím. Klepněte na **Vytvořit** > **Koláž**.

2 Vyberte šablonu. Můžete provést následující:

- Upravte polohu obrázku: Dlouhým stisknutím obrázku, který chcete upravit, a přetažením do požadované polohy vyměňte místa.
- Upravte zobrazení obrázku: Klepněte na obrázek, který chcete upravit, a přetáhněte obrázek nebo jej dvěma prsty přibližte/oddalte, abyste upravili zobrazovanou část obrázku.

- Otočte obrázek: Klepněte na obrázek a potom klepněte na nebo pro otočení či zrcadlové převrácení.
- Přidání nebo odebrání okraje: Ve výchozím nastavení Koláž zobrazuje okraje mezi vnějšími okraji obrázků a kolem nich. Pokud okraje nepotřebujete, klepnutím na možnost **Rámeček** je odstraňte.

3 Klepnutím na **Uložit** vše uložte.
Koláže si můžete prohlédnout v nabídce **Alba** > **Koláže**.

AI dokreslování obrazu

Úprava obrázků pomocí AI dokreslování obrazu

Pomocí víceproporcionálního volného AI dokreslování obrázků lze napravit vady kompozice, jako je nedostatečný prostor na portrétních fotografiích, krátké postavy a nejasné vrstvy atd. Dokáže také inteligentně doplnit chybějící budovy a pozadí, naklonit obrázek, změnit poměr obrazu atd. K dispozici je více možností, jak rozšířit obsah obrázku a snadno zkrášlit kompozici.

1 Přejděte na **Galerie** > **Alba** a vyberte fotografii, kterou chcete upravit.

2 Klepněte na > **Magická retuš**.

3 Klepněte na **AI dokreslování obrazu** a vyberte vhodnou metodu dokreslování.

4 Klepněte na **Začněte dokreslovat** a vyberte vhodnou metodu dokreslování.

5 Klepnutím na uložíte aktuální úpravu.

Profesionální portrét

Používání funkce AI Profesionální portrét

Funkce AI Profesionální portrét dokáže inteligentně identifikovat a analyzovat více podobných fotografií tváře ve stejné scéně, automaticky vybrat nejlepší výraz obličeje na podobných skupinových fotografiích, opravit zavřené oči a vylepšit detaily portrétu pouhým kliknutím a vytvořit tak nejdokonalejší skupinovou fotografii.

1 Přejděte na **Galerie** > **Alba**, vyberte fotografie, které chcete opravit, a klepněte na > **Magická retuš**.

2 Klepněte na **Vyladění tváře** > **Otevřené oči**, portréty se zavřenýma očima automaticky otevřou oči.

3 Klepnutím na uložíte aktuální úpravu.

- Pokud pro stejný obličej není k dispozici žádný portrét s otevřenýma očima, nelze provést opravu zavřených očí.
- Jak místně pořízené, tak importované nebo stažené fotografie stejné scény podporují sloučení více snímků.

Úprava videí

Výběr obrázků a videa pro vytvoření krátkého filmu

V Galerii můžete vybrat své oblíbené obrázky a videa, použít různé šablony k vytvoření krátkého filmu a vylepšit jej pomocí efektů, jako jsou filtry, přechody, text atd.

- Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
- Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.
- Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.

1 Přejděte na **Galerie**, k vytváření videa se dostanete některým z následujících způsobů:
- Přejděte do nabídky **Vytvořit** > **Tvorba videí**, vyberte snímky nebo videa a klepněte na **Vytvořit**.

2 Váš telefon nebo vygeneruje krátký film a poté můžete:
- Vybrat motiv videa: po klepnutí na **Šablona** vybírejte ze široké škály šablon motivů.
- Úprava klipů: chcete-li video oříznout nebo změnit délku trvání snímku, klepněte na **Upravit**, klepněte na panel náhledu a přetáhněte posuvníky na obou stranách klipu.
- Výběr filtru: klepněte na **Filtry** a vyberte z klasických, potravinových, krajinných i dalších efektů filtru. Klepnutím na Upravit můžete dále upravit jas, kontrast atd.
- Úprava hudby na pozadí: klepněte na **Hudba** a poté klepnutím na **Přidat hudbu** přidejte přednastavenou hudbu na pozadí nebo místní hudbu. Nebo klepnutím na **Extrahovat zvuk** extrahujte zvuk z videa a připojte ho ke klipu.
  Po přidání hudby na pozadí můžete přejít na **Upravit** a klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** přidáte do hudby na pozadí zeslabení.
  Chcete-li oříznout hudbu na pozadí, přidejte **Střih** před a za požadovanou část. Stiskněte a podržte hudební klip na panelu náhledu a přetáhněte jej na požadované místo nebo klepněte na **Smazat**.
- Přidání textu: klepnutím na **Text** > **Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobte délku trvání textu.
- Přidání efektů: klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.

- Úprava velikosti snímku: klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Přidání pozadí: klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na Galerii a jako pozadí vybrat obrázek z alba.
- Úprava specifikací: klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost a ostrost videa atd.

3 Po dokončení úprav klepněte na a zobrazí se náhled. Klepnutím na **Nastavit náhled** nastavíte závěr. Podle potřeby můžete také vybrat rozlišení a snímkovou frekvenci. Poté klepněte na **Exportovat** a exportujte video.

Některé materiály vyžadují pro plný přístup VIP členství.

Úprava videí

- Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
- Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a klepněte na video, které chcete upravit.

2 Klepnutím na možnost zobrazíte obrazovku pro úpravy videa, kde můžete:

- Výběr motivu: Klepněte na možnost **Šablona** a vyberte přednastavený motiv.
- Úprava klipů: Klepněte na možnost **Upravit**, poté klepněte na časovou osu a přetažením posuvníků na obou koncích ořízněte video na požadovanou délku.
- Výběr filtru: Klepněte na možnost **Filtry** a vyberte efekt filtru. Posunutím posuvníku upravte efekt filtru.
- Úprava hudby na pozadí: Klepněte na možnost **Hudba** a poté klepněte na možnost **Přidat hudbu** a vyberte si z přednastavené hudby na pozadí nebo z místně uložené hudby. Klepnutím na **Extrahovat zvuk** můžete také extrahovat zvuk z videa a připojit ho ke klipu.
  Po přidání hudby na pozadí můžete v nabídce **Upravit** klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** postupně zesílíte nebo zeslabíte přidanou hudbu na pozadí.
  Pokud chcete vzít nebo odstranit část hudby na pozadí, přidejte **Střih** před a za hudbu, kterou chcete vzít, a vyberte skladbu, dlouhým stisknutím náhledového panelu ji přetáhněte na požadované místo nebo klepněte na možnost **Smazat**.
- Přidání textu: Klepnutím na **Text** > **Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobte délku trvání textu.
- Přidání efektů: Klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.

- Přidání Obrazu v obraze: Klepnutím na **Obraz v obraze** přidejte požadované materiály. Po úspěšném přidání se materiály zobrazí v krátkém videu jako obraz v obraze.
- Úprava velikosti snímku: Klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Přidání pozadí: Klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na Galerii a jako pozadí vybrat obrázek z alba.
- Úprava specifikací: Klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost a ostrost videa atd.

3 Po dokončení klepněte na možnost pro zobrazení náhledu a na možnost **Exportovat** pro uložení videa.
Při ukládání videa můžete zadat rozlišení videa podle potřeby.

Okamžitý film

Po výběru obrázků a videí je Okamžitý film může syntetizovat do snadno sdíleného krátkého videa se šablonou.

Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

1 Funkci můžete použít následujícími způsoby:

- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit**, klepněte na **Okamžitý film** a vyberte obrázky a videa.
- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit** > **Střih**, a po klepnutí na **Okamžitý film** vyberte obrázky a videa.
- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**, dlouhým stisknutím obrázku nebo videa přejděte do režimu vícenásobného výběru v albu, vyberte více videí nebo obrázků a klepněte na možnost **Okamžitý film**, která se zobrazí.

2 Váš telefon může automaticky generovat krátká videa. Také můžete:
>

- Změnit šablonu: Po klepnutí na **Šablony** vybírejte ze široké škály šablon motivů.
- Změnit hudbu: Klepnutím na **Hudba** vybírejte z různé hudby na pozadí.
- Upravit klipy: Klepnutím na **Střípky** vyberte nebo změňte klipy pro krátké video nebo upravte jejich pořadí.
- Upravit další: Klepnutím na proveďte další úpravy pomocí aplikace HONOR Clip a poté je klepnutím exportujte nebo uložte jako koncept.

3 Po úpravě klepnutím na změny uložíte, případně je klepnutím na snadno nasdílejte.

K některým materiálům mají přístup pouze VIP členové.

Zobrazení obrázků a videí

Vzpomínky

Galerie automaticky vytváří z vašich nejlepších fotek a videí alba **Vzpomínky** na základě času, místa a informací o tématu, když během svátků, narozenin a večírků pořídíte mnoho fotek a videí.

- Vlogy vytvářené na telefonu na základě času a umístění fotek a videí. Před fotografováním přejděte na **Fotoaparát** > a zapněte **Značka polohy**.
- Když je telefon v rozhraní **Vzpomínky** při nabíjení s vypnutou obrazovkou a připojením k Wi-Fi a úrovní nabití baterie vyšší než 50 % brzy ráno nebo nad 90 % během dne, systém automaticky analyzuje fotografie a vytvoří album **Vzpomínky**. Tento proces může nějakou dobu trvat. Děkujeme vám za trpělivost.

V tento den

AI dokáže rozpoznat staré fotografie pořízené dnes v předchozích letech a vygenerovat text pro vytvoření fotografií V tento den v albu **Vzpomínky**.

Fotografie V tento den si můžete prohlédnout v nabídce **Galerie** > **Vzpomínky**.

Klepnutím na > **Upravit text** můžete vybrat text z knihovny textů, případně jej zadat ručně.

Klepnutím na > **Uložit pohlednici** můžete fotografie uložit jako pohlednice.

Klepnutím na je můžete sdílet.

- Když jsou telefony v rozhraní **Vzpomínky** při nabíjení s vypnutou obrazovkou a připojením k Wi-Fi a úrovní nabití baterie vyšší než 50 %, systém automaticky analyzuje fotografie a vytvoří album **Vzpomínky**. Tento proces bude nějakou dobu trvat, proto počkejte.
- Po vygenerování videa přejděte do nabídky **Galerie** > **Vzpomínky**, kde můžete zobrazit klipy vzpomínek. Můžete také upravit text.

Generování vzpomínek účastníků

1 Vzpomínky účastníků můžete povolit následujícími způsoby:

- Přejděte na **Galerie** > **Vzpomínky**. Klepněte na možnost , vyberte skupinu fotografií lidí a potom klepněte na možnost **Vytvářejte vzpomínky**.
- Přejděte do nabídky **Galerie**, vyberte fotku osoby a posuňte prstem nahoru. Poté klepněte na možnost **Vytvářejte vzpomínky**.

2 Na vygenerovaném vzpomínkovém klipu účastníka můžete provést následující kroky:

- Klepnutím na možnost ⋮ můžete upravit videa, přidat filtry, hudbu, text, nálepky a další. Potom klepněte na **Exportovat**. Upravená videa se ukládají do složky **Galerie** > **Alba** > **VideoEditor**.
- Klepněte na ⋮, vyberte **Exportovat video** a zobrazte exportované video v **Galerie** > **Alba** > **VideoEditor**.
- Klepnutím na můžete videa sdílet.
- Nebo přímo generujte alba přidáním šablon, hudby a filtrů.

Změna titulní stránky alba Zvýraznění

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.

2 Přejděte do nabídky ⋮ > **Vlastní titulní obrázek**, vyberte fotografii a poté klepněte na možnost ✓.

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa

Můžete sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako fotografie nebo videa.

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako videa

1 Přejděte to aplikace **Galerie** > **Alba** > **Video Editor**, kde najdete všechna svá exportovaná videa.

2 Klepnutím a podržením vyberte videa, která chcete sdílet, a poté klepněte na .

Sdílet nejdůležitější okamžiky videa jako fotografie

Klepněte na album s nejlepšími okamžiky, které chcete sdílet, poté přejděte do ⋮ > **Uložit koláž**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a sdílejte vytvořenou fotografii.

Fotografii můžete také sdílet pomocí aplikace **Galerie** > **Alba** > **Koláže**, kde jsou fotografie vytvořené z nejdůležitějších okamžiků videa uloženy ve výchozím nastavení.

Přidat nebo odstranit fotografie a videa z alb nejlepších okamžiků:

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.

2 Poté můžete:

- Přidat fotografie nebo videa: Klepněte na + a vyberte položky, které chcete přidat, poté klepněte na ✓.
- Odstranit fotografie nebo videa: Klepněte a přidržte prst na videech, která chcete odebrat, a klepněte na , poté klepněte na **Odebrat**.

Přejmenovat album Hlavní momenty

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.

2 Přejděte do ⋮ > **Přejmenovat** a zadejte nový název.

Vymazat album Hlavní momenty

1 Na kartě **Vzpomínky** klepněte na album.

2 Přejděte do ⋮ > **Odstranit** a klepněte na **Odstranit**.

Zobrazení fotografií a videí

V Galerii můžete zobrazit, upravit a sdílet své fotografie a videa.

Zobrazení podle času pořízení

Otevřete **Galerie**. Na kartě **Fotografie** stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím přepněte na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.

Potažením posuvníku se šipkami na okraji si také můžete zobrazit čas.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.

Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazit podle kategorie

Galerie inteligentně třídí fotografie do kategorií a umožňuje vám rychle procházet velkými alby podle kategorií.

Klepnutím na album kategorie na kartě **Vytvořit** (například jídlo, portrét nebo krajina) zobrazíte fotografie v tomto albu.

Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

1 Klepnutím na fotografii nebo video v aplikaci Galerie je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku.

2 V režimu celé obrazovky klepnutím na možnost ⓘ zobrazte podrobnosti o fotografii nebo videu, jako je například cesta k úložišti, rozlišení a velikost.

Uspořádání alb

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.

Přidání alb

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**.

2 Klepněte na možnost +, pojmenuje album a poté klepněte na možnost **OK**.

3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.

Vlastní obal alba

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**.

2 Přejděte na album, jehož obal chcete přizpůsobit, a klepněte na ⋮ > **Vlastní titulní obrázek**.

3 Vyberte obrázek, který chcete nastavit jako obal.

Pokud chcete obnovit výchozí obal, přejděte na dané album a klepněte na ⋮ > **Výchozí titulní obrázek**.

Řazení alb

1 Přejděte na **Galerie** > **Alba** > ⋮ a klepněte na **Řadit alba**.

2 Přetáhněte ☰ vedle alba do požadované polohy. Klepněte na **Resetovat** a resetujete alba do výchozího pořadí.

Řazení fotografií v albu

1 Přejděte na **Galerie** > **Alba** a klepněte na libovolné album.

2 Klepněte na 📷 v pravém horním rohu alba a poté vyberte Seřazeno podle **Času vytvoření**, **Času přidání** nebo **Názvu**.

Skrytí alb

Pokud máte soukromé obrázky a videa, které nechcete v albu zobrazovat, můžete je skrýt.

Na kartě **Alba** klepnutím otevřete konkrétní album, podržte stisknuté vybrané obrázky nebo videa, které chcete skrýt, a potom klepněte na ⋮ > **Skrýt** > **OK**.

Vybrané obrázky a videa se skryjí. Co můžete:

- Na kartě **Alba** klepněte na ⋮ > **Skryté předměty** a zobrazte skryté obrázky nebo videa.
- Klepněte na vybrané obrázky nebo videa v **Skryté předměty** a potom klepněte na **Odkrýt**.

  Po zrušení skrytí se skryté obrázky a videa vrátí zpět do původních alb.

- Pro přístup k **Skryté předměty** musíte zadat správné heslo (které je stejné jako heslo zamčené obrazovky). Po odemknutí můžete zobrazit skrytý obsah.
- Obrázky a videa ve sdílených albech nelze skrýt. Postupujte podle konkrétní situace.

Přesouvání fotografií a videí

1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.

2 Klepnutím na ⋮ > **Přesunout** vyberte požadované album.

3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.

Alba **Všechny fotografie** a **Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení.

Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí

Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do nabídky **Odstranit** > **Odstranit**.

Některá přednastavená alba, jako jsou **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Videa** a **Fotoaparát**, nelze odstranit.

Odstraněné fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné** a poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do nabídky **Odstranit** > **Odstranit trvale**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Sdílení snímků a videí

Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**. Snímky a videa můžete sdílet těmito způsoby:

- Sdílení jednoho snímku nebo videa: Klepněte na snímek nebo video a klepnutím na jej sdílejte.
- Sdílení několika snímků a videí: V albu dlouhým stisknutím snímku nebo videa otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte několik snímků a videí a klepnutím na je sdílejte.

Bezpečné sdílení fotografií

Funkce Bezpečné sdílení fotografií pomáhá odstranit informace o poloze a další údaje z pořízení fotografie, aby nedošlo k narušení soukromí při sdílení.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**.

2 Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na .

3 Zkontrolujte sdělení v levé horní části obrazovky. Pokud není zapnutá ochrana soukromí, klepněte na **Možnosti soukromí**, zobrazí se okno **Možnosti soukromí**, ve kterém můžete funkci bezpečného sdílení fotografií zapnout podle pokynů na obrazovce.

Karta Galerie na domovské obrazovce

Ozdobte svou domovskou obrazovku přizpůsobeným zobrazením fotografií pomocí karty Galerie.

Přidání karty Galerie:

- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce přejdete na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte kartu **Galerie**. Potažením doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.
- Potáhněte nahoru na ikonu **Galerie** na domovské obrazovce a klepnutím na přidáte karty domovské obrazovky.
- Klepněte a podržte **Galerie** na domovské obrazovce, vyberte karty **Galerie**, potažením doleva a doprava vyberte styl karty a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Upravení karty Galerie: Klepněte a podržte kartu Galerie, klepněte na **Upravit kartu** a vyberte obsah zobrazení na kartě Galerie.

- **Automatický výběr**: Zobrazuje vybrané fotografie z alb v telefonu.
- **Vybrat album**: Zobrazuje všechny fotografie ve specifikovaném albu.
- **Vybrat obrázek**: Zobrazuje specifickou fotografii.

Odebrání karty Galerie: Klepněte a podržte kartu Galerie, klepněte na **Odebrat** a odeberte kartu, kterou nechcete.

Super dynamický živý displej

Obrazy HDR se vyznačují větším rozsahem jasu, lepším barevným kontrastem a živějším efektem světla a stínů, což vytváří pohlcující zážitek při sledování.

1 Přejděte do **Fotoaparát** a pořizujte HDR fotografie ve scénách s ostrým kontrastem světla a tmy, jako jsou noční scény, záře západu slunce a stíny pod slunečním svitem.

2 Ujistěte se, že je zapnuta funkce **Galerie** > > **Nastavení** > **Zobrazení obrázků v HDR**.

3 Po přechodu do **Galerie** můžete zkontrolovat své fotografie.

AI Alba

Telefon automaticky rozpozná obrázky v Galerii při vypnutém displeji během nabíjení a seskupí je podle kategorií, jako jsou místa, objekty (krajina, jídlo atd.), což vám usnadní jejich uspořádání a prohlížení.

Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit** a prohlédněte si obrázky podle kategorií.

Pokud chcete obrázek přesunout z alba, dlouhým stisknutím vyberte obrázek v albu a klepněte na možnost .

Některé obrázky nelze z alba odstranit.

Zobrazování a nastavování alb Lidé

Když máte dostatečný počet fotografií, Galerie automaticky vytvoří alba Lidé s jednotlivci nebo skupinami podle identifikace tváří na vašich fotkách. K tomuto procesu dojde automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá.

Alba Lidé si můžete přejmenovat a nastavit, v jakém vztahu s vámi jsou.

Alba se skupinami vyžadují určitý počet fotografií, které obsahují 2 až 10 tváří, které již byly v albech Lidé pojmenovány.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit** a zobrazte si vytvořená alba Lidé.

2 Klepněte na album, přejděte do nabídky > **Upravit** a poté nastavte jméno a vztah (například **Dítě** nebo **Máma**).

Až budete hotoví, můžete album Lidé najít zadáním jména nebo vztahu do vyhledávacího pole.

Skupinové album

Skupinové album bude vygenerováno pro fotografie obsahující identické osoby, pokud budou splněny následující podmínky:

1 Na fotografii je 2–10 osob.

2 Každá osoba na fotografii byla pojmenována v osobním albu.

3 Počet fotografií stejné skupiny osob je vyšší než 5.

Vyhledávání snímků v Galerii

Chcete-li vyhledat snímky, zadejte do vyhledávacího panelu v Galerii klíčová slova, jako je čas, místo a téma.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a zadejte požadovaná klíčová slova do pole vyhledávání v horní části obrazovky.
Zadejte klíčová slova pro snímek (např. „jídlo“, „krajina“, „květiny“).

2 Galerie vám předloží snímky související s klíčovými slovy a navrhne doporučená klíčová slova. Klepněte na klíčové slovo nebo upřesněte vyhledávání zadáním dalších klíčových slov.

Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Užijte si chytrý život

Magický text

Magický text

Magický text umí extrahovat text z obrázků, který pak zkopírujete, přetáhnete nebo klepnutím na něj získáte související služby.

Dostupnost funkce se liší podle jazyků. V nové verzi MagicOS bude zpřístupněno více jazyků, postupujte podle konkrétní situace.

Zapnutí Magický text

Klepněte na **Nastavení** > **HONOR AI** > **Magický text** a ujistěte se, že je zapnuta funkce **Magický text**.

Extrakce textu z obrázků

Text z obrázků můžete extrahovat následujícími dvěma způsoby:

Klepnutím na ikonu extrahujte text:

1. Otevřete obrázek a klepněte na ikonu v pravém dolním rohu obrázku. Rozpoznaný text bude zvýrazněn, aby mohl být snadno prohlížen.
2. Když je text zvýrazněn, můžete klepnutím na podtržený text zobrazit a vybrat příslušné služby. Můžete například provádět operace pomocí zkratek, jako je odesílání textových zpráv nebo sdílení s ostatními.
3. Přetažením kurzoru vyberte rozpoznaný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.
4. V režimu rozdělené obrazovky můžete stisknout vybraný text, podržet ho a přetáhnout jinam, například do Poznámek nebo chatovacích polí.

Chcete-li extrahovat text, dlouze stiskněte text na obrázku:

1. Otevřete obrázek a vpravo dole se zobrazí ikona . Jedním prstem dlouze stiskněte textovou oblast.
2. Přetažením kurzoru vyberte rozpoznaný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.
3. V režimu rozdělené obrazovky můžete stisknout vybraný text, podržet ho a přetáhnout jinam, například do Poznámek nebo chatovacích polí.

Rozpoznávání ručně psaného textu je podporováno. Výsledky extrakce se mohou lišit podle použitých obrázků.

Pořizování snímků obrazovky pomocí kloubů prstů

1 Poklepejte na obrazovku jedním kloubem. Na obrazovce úprav klepněte na .

2 Když je text zvýrazněn, můžete klepnutím na podtržený text zobrazit a vybrat příslušné služby. Můžete například provádět operace pomocí zkratek, jako je odesílání textových zpráv nebo sdílení s ostatními.

3 Přetažením kurzoru vyberte rozpoznaný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.

Snadná extrakce textu

Svůj telefon můžete použít ke snadnému získání textu z obrazovky, dopravní značky nebo papíru a přistupovat k souvisejícím službám.

1 Otevřete **Fotoaparát**, namiřte fotoaparát na text a vydržte, až se v pravém dolním rohu zobrazí .

2 Klepnutím na extrahujte text.

Použití fotoaparátu ke skenování dokumentů

Ke skenování dokumentů můžete použít přímo fotoaparát.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > a zapněte režim **Fotografování s AI**.

2 Otevřete **Fotoaparát**, namiřte jej na dokument, ujistěte se, že je celá stránka v rámečku, dokud se na obrazovce neobjeví ikona .

3 Klepnutím na vstoupíte do **Skenovat dokument**.

4 Klepnutím na začnete skenovat.

HONOR Magic Portal

Magic Portal

Magic Portal, založený na kontextové inteligenci, rozumí vašim záměrům a inteligentně doporučí služby, které potřebujete. Pomocí kloubu prstu, kterým kroužíte po obrazovce, můžete rychle přistupovat k funkcím, jako je porovnávání cen, vyhledávání a sdílení, zábava, záložky, tisk a další. Můžete také dlouze stisknout obsah na obrazovce a jemně přejet prstem směrem k okrajům, a získat tak okamžitý přístup k praktickým službám.

- Pokud dlouhé stisknutí obsahu neumožňuje jeho přetažení, můžete místo toho zkusit použít gesto kroužení kloubem prstu.
- Požadovaná doba dlouhého stisknutí se může lišit v závislosti na aplikaci nebo rozhraní. V některých případech může být nutné mírně prodloužit dobu stisknutí (přibližně 1–3 sekundy), dokud nebude možné obsah přetáhnout nebo aktivovat.
- Některé aplikace nebo rozhraní mohou omezovat akce, jako jsou snímky obrazovky nebo přetahování, a **Magic Portal** není podporováno. Funkčnost v jednotlivých případech si ověřte na základě skutečných zkušeností.

Zapnutí funkce Magic Portal

Přejděte na **Nastavení** > **HONOR AI** > **Magic Portal** a zapněte přepínač **Magic Portal**.

Kroužek kloubem pro otevření aplikace Magic Portal

- **Jak používat Kroužení kloubem**:

1. Před použitím této funkce se ujistěte, že jsou zapnuty funkce **Magic Portal** a **Kroužení kloubem**.
2. Na libovolném rozhraní telefonu klepnutím a nakreslením kruhu vyberte obsah.**Magic Portal** automaticky otevře a inteligentně doporučí související služby, což vám umožní získat je jediným kliknutím. Pokud například při sledování videa uvidíte boty, můžete kloubem kolem nich nakreslit kroužek. Automaticky se otevře **Magic Portal** a doporučí vám několik aplikací, které byste mohli použít. Klikněte na sociální aplikace pro sdílení s přáteli, klikněte na nákupní aplikace a nakupujte.

- **Řešení pro nedoporučené související služby po výběru**:Pokud se po výběru textu pomocí kloubů prstů nedoporučují žádné související služby (například při výběru adresy není doporučena žádná navigační aplikace, při výběru názvů hudby nebo filmů se nedoporučuje žádná aplikace pro hudbu nebo video atd.), můžete tento problém vyřešit pomocí následujících metod:
  - Pokud chcete automaticky rozpoznat vybraný obsah, přejděte na **Nastavení** > **HONOR AI** > **Magic Portal** a zapněte **Automatické rozpoznání obrázků a textu**.
  - Můžete také kliknout na rozhraní, které chcete vybrat **Extrahovat text**, přepnout obrázek do textového režimu a doporučit služby související s rozpoznaným textem.
- **Jak vypnout funkci Kroužení kloubem**

Pokud chcete vypnout **Kroužení kloubem**, přejděte na **Nastavení** > **HONOR AI** > **Magic Portal**, vypněte **Kroužení kloubem**, a použijte pouze částečný snímek obrazovky pořízený kloubem.

Dlouhým stisknutím textu se spustí Magic Portal

Vyberte text na obrazovce, poté dlouze stiskněte vybraný text a přetáhněte jej k levému nebo pravému okraji obrazovky, abyste otevřeli **Magic Portal**. Jakmile prst uvolníte, budete přesměrováni přímo na požadovanou službu.

Dlouhým stisknutím obrázku se spustí Magic Portal

Dlouze stiskněte obrázek na obrazovce, poté jeho přetažením k levému nebo pravému okraji otevřete **Magic Portal**, a jakmile uvolníte prst, budete přesměrováni přímo na požadovanou službu.

Dlouhým stisknutím souboru se spustí Magic Portal

Dlouze stiskněte soubor na obrazovce, poté jeho přetažením k levému nebo pravému okraji otevřete **Magic Portal**, a jakmile uvolníte prst, budete přesměrováni přímo na požadovanou službu. Příklad: Dlouze stiskněte zápis ze schůzky v seznamu souborů a přetažením jej předejte kolegovi.

Zapnutí aplikace Magic Portal prostřednictvím snímků obrazovky

Na obrazovkách, kde nelze vybrat nebo přetáhnout obsah, můžete ke spuštění aplikace **Magic Portal** použít kteroukoli z následujících metod:

- **Přetáhněte celý obsah obrazovky:** Po úspěšném snímku obrazovky dlouze stiskněte a přetáhněte miniaturu snímku obrazovky.
- **Přetáhněte vlastní obsah:** Po úspěšném snímku obrazovky klepněte na miniaturu, kterou chcete upravit. Po dokončení úprav dlouze stiskněte a přetáhněte snímek obrazovky.

Magická kapsle

Magická kapsle

Magická kapsle se nachází v horní části obrazovky, zobrazuje se ve formě „kapsle“ a představuje probíhající úkoly, což usnadňuje zobrazení stavu v reálném čase, provádění rychlých operací nebo rychlý přechod do aplikací.

Kapsle se může smrštit do „malé kuličky“ a po určité době – až do konce úkolu – se opět rozbalit do kapsle. Magická kapsle se může rozbalit do větší formy a zobrazovat dynamická upozornění. Čas zobrazení, doba trvání a způsoby interakce Magické kapsle se mohou lišit v závislosti na konkrétních úkolech.

Magickou kapsli podporují pouze některé přednastavené funkce.

Spuštění Magické kapsle

Magickou kapsli můžete spustit různými akcemi (například spouštění úkolů v reálném čase a dokončení konkrétních operací). Příklad:

- Začněte nahrávat v aplikaci **Diktafon** a vraťte se na domovskou obrazovku.
- Začněte měřit čas v aplikaci **Hodiny** a vraťte se na domovskou obrazovku.

Zobrazení stavu a provádění rychlých operací prostřednictvím Magické kapsle

Kapsle se po určité době zobrazení smrští do „malé kuličky“ a po určité době – až do konce úkolu – se opět roztáhne do kapsle. Aktuální stav úkolu můžete pomocí Magické kapsle sledovat:

Klepnutím na Magickou kapsli nebo „malou kuličku“ ji rozbalíte a zkontrolujete podrobný stav nebo provedete rychlé operace.

Rychlý přístup k aplikacím prostřednictvím Magické kapsle

Pomocí Magické kapsle můžete rychle spouštět aplikace:

Když je Magická kapsle rozbalená, klepněte kamkoli na rozbalenou oblast.

Tato funkce se nevztahuje na aplikace, kde Magická kapsle nefunguje na pozadí.

AI překlad

AI Překlad

Když mluvíte s lidmi, kteří mluví různými jazyky, funkce AI Překlad může překládat v reálném čase a slyšitelně poskytovat obsah. Tím se odbourávají jazykové bariéry, takže vaše komunikace bude bezproblémová a svobodná.

Upozorňujeme, že ne všechny jazyky jsou podporovány. Řiďte se skutečným rozhraním.

Zapnutí AI Překlad

Při prvním použití můžete vytvořit zástupce **AI Překlad** pomocí kterékoli z následujících metod:

- Přejděte na **Nastavení** > **HONOR AI** > **AI Překlad** a klepněte na **Přidat** v **Zástupce na domovské obrazovce**.
- Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum, stisknutím a podržením **AI Překlad** přejděte do nastavení a poté klepněte na **Přidat** v **Zástupce na domovské obrazovce**.

K **AI Překlad** můžete přistupovat takto:

- Na domovské obrazovce otevřete zástupce **AI Překlad**.
- Potáhnutím prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum a poté klepněte na **AI Překlad**.

Chat

1 Otevřete **AI Překlad** na domovské obrazovce, vyberte **Chat** a nastavte jazyk konverzace pro obě strany:

- Klepnutím na vyberte **Konverzace** a klepnutím na vyberte **Tváří v tvář**.

- Klepnutím na ⋮ nastavíte metodu vstupu zvuku, metodu vysílání a další. Pokračujte klepnutím na **Nastavení** pro nastavení **Hlas**, **Velikost písma** atd.

2 Klepnutím na tlačítko odpovídající vašemu jazyku na obrazovce zahájíte konverzaci. Po dokončení klepněte na tlačítko znovu nebo klepněte na ⌨ a zadejte a odešlete text. Stránka zobrazí výsledky překladu v reálném čase a přečte je nahlas.

3 Klepněte na ⋮ a poté klepnutím na **Uložit** uložte **Chat** do **Poznámky**. Pokud nechcete uchovávat historii, jednoduše klepněte na **Vymazat**.

Tlumočník

1 Otevřete **AI Překlad** na domovské obrazovce a výběrem **Tlumočník** nastavte zdrojový a cílový jazyk ve voliči jazyků.

2 Klepnutím na tlačítko níže spustíte simultánní překlad a dalším klepnutím jej ukončíte. Připojte sluchátka a zažijte zvukové vysílání v reálném čase.

3 Klepněte na ⋮ a poté klepnutím na **Uložit** uložte **Tlumočník** do **Poznámky**. Pokud nechcete uchovávat historii, jednoduše klepněte na **Vymazat**.

Inteligentní ovladač

Použití zařízení jako dálkového ovladače

Vaše zařízení používá infračervenou technologii a umožňuje tak jeho spárování s domácími spotřebiči v aplikaci Inteligentní ovladač. Zařízení tak může být využíváno jako dálkové ovládání pro TV, klimatizace, set-top boxy, DVD přehrávače, kamery, projektory a směrovače.

Přidání a používání dálkového ovládání

1 Přejděte do **Nástroje** > **Inteligentní ovladač** > ⊕, vyberte typ zařízení (jako TV, klimatizace, set-top box, DVD přehrávač, fotoaparát nebo směrovač) a poté značku.

2 Namiřte infračervené čidlo v horní části svého zařízení na domácí spotřebič a podle pokynů na obrazovce jej přidejte do dálkového ovládání.

3 Po přidání spotřebiče jednoduše klepněte na ⏻ a můžete jej dálkově ovládat.

Nastavení dálkového ovládání

1 Přejděte do **Nástroje** > **Inteligentní ovladač** > ⊕ a klepněte na +.

2 Projděte obrazovky dálkových ovládání, vyberte to, které chcete, a klepněte na **Vybrat typ zařízení**.

3 Namiřte infračervené čidlo v horní části zařízení na infračervené čidlo dálkového ovládání spotřebiče, udržujte vzdálenost přibližně 5 cm. Klepněte a podržte na zařízení

tlačítko, které chcete naprogramovat, po dobu 2 sekund a zařízení se začne danou operaci učit. Během tohoto procesu držte zařízení a dálkové ovládání ve stabilní poloze.

Zapnutí nebo vypnutí zvuků při klepnutí na tlačítka dálkového ovládání

Přejděte do **Inteligentní ovladač** > ⋮ > **Nastavení** a zapněte nebo vypněte zvuky nebo vibrace při klepnutí na tlačítka dálkového ovládání.

Přepínání zvukových kanálů jedním klepnutím

Přepnutí na jiné výstupní zařízení během přehrávání

Během přehrávání hudby nebo videí pomocí sluchátek můžete rychle přepnout přehrávání do jiného zařízení, aniž byste museli svá kabelová nebo Bluetooth sluchátka odpojovat.

1. Zapněte ve svém zařízení Bluetooth a připojte jej ke kabelovým sluchátkům nebo Bluetooth zvukovému zařízení (například Bluetooth sluchátkům, Bluetooth reproduktoru nebo zařízení ve vozidle).
2. Po úspěšném spárování uvidíte po stažení oznamovacího panelu dolů na zařízení kartu **Aktuální zvukové výstupní zařízení** nebo **Aktuální vstupní/výstupní zvukové zařízení**.

   Klepnutím na možnost na kartě zobrazíte výstupní zvuková zařízení, která jsou aktuálně k dispozici.
   Vyberte zařízení, na které chcete přepnout zvuk.

Pokud vaše zařízení podporuje kabelová sluchátka s jiným portem než Typ C, bude kanál výstupu zvuku zařízení ve výchozím nastavení přepnut z možnosti **Toto zařízení** na kabelová sluchátka.

Kvalita zvuku a efekty

Tipy

Chytré snímání

Posouvání ve vzduchu

Když máte obě ruce obsazené a nemůžete se jimi dotknout obrazovky, můžete k posouvání obrazovky použít bezdotyková gesta, což je vhodné k procházení a otáčení stránek.

Některé aplikace a rozhraní posouvání ve vzduchu nepodporují. Postupujte podle konkrétní situace.

Zapnutí Posouvání ve vzduchu

Přejděte na **Nastavení** > **HONOR AI** > **Bezdotyková gesta** > **Vzdušný posun** a zapněte **Vzdušný posun**.

Použití funkce Posouvání ve vzduchu

Posouvání ve vzduchu směrem dolů

Sevřete všech pět prstů k sobě a držte dlaň směrem k přednímu fotoaparátu ve vzdálenosti asi 30–50 cm. Mávněte rukou dolů, jakmile se na obrazovce objeví ikona .

Posouvání ve vzduchu směrem nahoru

Sevřete všech pět prstů k sobě a držte hřbet ruky směrem k přednímu fotoaparátu ve vzdálenosti asi 30–50 cm. Mávněte rukou nahoru, jakmile se na obrazovce objeví ikona .

Posouvání ve vzduchu směrem doleva

Sevřete všech pět prstů k sobě a držte dlaň směrem k přednímu fotoaparátu ve vzdálenosti asi 30–50 cm. Mávněte rukou doleva, jakmile se na obrazovce objeví ikona .

Posouvání ve vzduchu směrem doprava

Sevřete všech pět prstů k sobě a držte hřbet ruky směrem k přednímu fotoaparátu ve vzdálenosti asi 30–50 cm. Mávněte rukou doprava, jakmile se na obrazovce objeví ikona .

Gesta posouvání ve vzduchu doleva a doprava jsou k dispozici pouze v aplikaci **Galerie** a některých aplikacích pro e-booky.

Zvýšení úspěšnosti funkce Posouvání ve vzduchu

1 Nedržte ruce příliš blízko horní předního fotoaparátu, dodržujte vzdálenost přibližně 30–50 cm.



2 Nedržte ruku šikmo k obrazovce, držte ji rovně přímo nad předním fotoaparátem.



3 Pokud chcete posouvat směrem nahoru, podržte hřbet ruky směrem k obrazovce se sevřenými a nataženými prsty a pak mávněte rukou nahoru, jakmile se na obrazovce stabilně objeví ikona .



4 Pokud chcete posouvat směrem dolů, podržte dlaň směrem k přednímu fotoaparátu se sevřenými a nataženými prsty a pak mávněte rukou dolů, jakmile se na obrazovce stabilně objeví ikona .



5 Pomalu a zlehka mávejte nahoru a dolů.

Chytrá změna obrazovky a orientace fotografie

Povolte chytré otáčení a automatickou orientaci, a váš telefon poté inteligentně rozpozná polohu vašeho obličeje a zarovná obrazovku a displej fotografií podle vašich očí.

Přejděte na **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Chytré snímání** a zapněte **Chytré otočení a automatická orientace obrazovky**. Po zapnutí bude směr obsahu obrazovky konzistentní s polohou vašeho obličeje, když budete ležet na boku a používat telefon. Kromě toho bude orientace fotografie při fotografování konzistentní s fotoaparátem a nemusíte ji ručně otáčet.

Funkce Mávnutím zpět

Když máte obě ruce zaneprázdněné a nemůžete se dotknout obrazovky, můžete se na předchozí stránku vrátit pomocí bezdotykových gest.

Některé aplikace a rozhraní bezdotyková gesta nepodporují. Postupujte podle konkrétní situace.

Zapnutí funkce Mávnutím zpět

Přejděte na **Nastavení** > **HONOR AI** > **Bezdotyková gesta** > **Mávnutím zpět** a zapněte **Mávnutím zpět**.

Použití funkce Mávnutím zpět

Sevřete všech pět prstů k sobě, držte dlaň směrem k přednímu fotoaparátu a udržujte ji ve vzdálenosti asi 30–50 cm s konečky prstů směřujícími nahoru. Otočte dlaň o 180 stupňů, jakmile se na obrazovce objeví ikona .

Zvýšení úspěšnosti funkce Mávnutím zpět

1 Nedržte ruce příliš blízko předního fotoaparátu, dodržujte vzdálenost přibližně 30–50 cm.



2 Nedržte ruku šikmo k obrazovce, držte ji rovně přímo nad předním fotoaparátem.



3 Otočte dlaň, jakmile se objeví ikona .

4 Nezapomeňte otočit dlaň o 180 stupňů.

Zapnutí často používaných funkcí aplikace

Přístup k často používaným funkcím aplikací z domovské obrazovky

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí dialogové okno nabídky, a poté klepnutím přejděte na často používanou funkci.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání, například Snímání nebo Video, v rozevírací nabídce na tento režim přejděte.

Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, značí to, že aplikace tuto funkci nepodporuje.

Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

Snímek a záznam obrazovky

Nahrávání obrazovky

Úkony prováděné na obrazovce můžete zaznamenat ve formě videa a sdílet je s přáteli a rodinou.

Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zástupce

1. Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
2. Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
3. Pokud chcete záznam zastavit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
4. Záznam bude uložen do složky **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

1. Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.
2. Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.

Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.

Pořízení snímku obrazovky

Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

1. Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
2. Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Pořizování snímků obrazovky tlačítkem zástupce

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Klepnutím na pořídíte snímek celé obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímání obrazovky

Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Poté můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění. Můžete také klepnout na **Nasnímat obrazovku** a pořídit posuvný snímek obrazovky.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořizujte posuvné snímky obrazovky pomocí gest kloubem prstu

1 Klepněte jedním kloubem na obrazovku a kloub na ni držte, za použití malého množství síly nakreslete tvar „S“, čímž se obrazovka automaticky posune dolů a pořídí se snímek obrazovky.

Při prvním použití této funkce povolte **Nasnímat obrazovku** dle pokynů systému.

2 Klepnutím na oblast posouvání zastavíte pořizování snímku obrazovky.

Potažením dolů pomocí tří prstů pořiďte snímek obrazovky

1 Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Potažení dolů třemi prsty**.

2 Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.

Pořízení snímku části obrazovky

1 Poklepejte na obrazovku kloubem prstu a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili obrys kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.

2 Obrazovka zobrazí pohyb dráhy vašeho kloubu a udělá snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete:

- Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
- Klepnout na ikonu tvaru a určit tvar snímku části obrazovky nebo ponechat aktuální tvar.

3 Klepnutím na snímek obrazovky uložte.

Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zaklepejte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.
- Pokud chcete pořídit více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, klepejte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

Pořízení snímku obrazovky pomocí bezdotykových gest

Když je pro vás nepohodlné dotýkat se obrazovky, můžete pořídit snímek obrazovky pomocí bezdotykových gest.

Tato funkce není podporována v orientaci na šířku.

Zapnutí Snímku obrazovky gestem

Přejděte na **Nastavení** > **HONOR AI** > **Bezdotyková gesta** > **Snímek obrazovky gestem** a zapněte **Snímek obrazovky gestem**.

Použití funkce Snímek obrazovky gestem

Sevřete všech pět prstů k sobě a držte dlaň směrem k přednímu fotoaparátu ve vzdálenosti asi 30–50 cm. Zatněte pěst, jakmile se na obrazovce objeví ikona .



Zvýšení úspěšnosti funkce Snímek obrazovky gestem

1 Nedržte ruce příliš blízko horní předního fotoaparátu, dodržujte vzdálenost přibližně 30–50 cm.



2 Nedržte ruku šikmo k obrazovce, držte ji rovně přímo nad předním fotoaparátem.



3 Zatněte pěst, jakmile se objeví ikona .

Zpracování úloh ve více oknech současně

Více oken

Procházení aplikací v plovoucím okně nebo na rozdělené obrazovce umožňuje snadnější, flexibilnější a efektivnější multitasking.

- Plovoucí okno: Aplikaci můžete zobrazit na celé obrazovce v plovoucím okně.
- Mini okno: Jedná se o nejmenší formu zobrazení plovoucího okna. Dokáže zmenšit zobrazení aplikace do minimální podoby a vrátit ji zpět, když ji potřebujete.
- Rozdělená obrazovka: Na obrazovce lze používat dvě aplikace současně.
- Dvě okna: Na rozdělené obrazovce můžete používat dvě stejné aplikace současně.

- Aplikace, které podporují **Více oken** se mohou lišit podle modelu zařízení a verze.

Plovoucí okna usnadňují přepínání úloh

Chcete používat komunikační aplikace, aniž byste museli opustili hru? Stačí zapnout plovoucí okna. Před použitím přejděte na **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Více oken** a ujistěte, že je zapnutá možnost **Panel s více okny**.

Otevření plovoucího okna

Tažením prstem z obou stran obrazovky směrem dovnitř a podržením otevřete **Panel s více okny**. Klepnutím na aplikaci otevřete plovoucí okno.

Úprava velikosti

Posuňte dva spodní rohy plovoucího okna.

Přesun plovoucího okna

Přetáhněte v horní části plovoucího okna.

Minimalizace plovoucího okna

Vyzkoušejte následující metody:

- Rychle přetáhněte v horní části plovoucího okna na obou stranách obrazovky, abyste jej minimalizovali na pomocnou kouli.
- Klepněte na > v horní část plovoucího okna, abyste jej minimalizovali na pomocnou kouli.

Zavření plovoucího okna

Vyzkoušejte následující metody:

- Potažením směrem nahoru v dolní části plovoucího okna jej zavřete. Potažením dolů přepnete na celou obrazovku.
- Klepněte na > v horní části plovoucího okna, abyste jej zavřeli.

- Některé aplikace nepodporují funkci plovoucího okna.
- Do pomocné koule lze zahrnout až 10 plovoucích oken (včetně mini oken).

Více úloh v plovoucích oknech

Pomocí správce úloh plovoucích oken můžete rychle vyhledávat a přepínat plovoucí okna.

1. Bylo otevřeno několik úloh v plovoucím okně, které byly minimalizovány do asistenční bubliny.
2. Klepnutím na asistenční bublinu rozbalte správce úloh v plovoucím okně.
   - Vyhledání plovoucího okna: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů a najděte okno, které potřebujete.
   - Přepnutí na jiné plovoucí okno: Klepnutím na kartu plovoucího okna, které chcete obnovit, jej otevřete.

- Zavření plovoucího okna: Klepněte na tlačítko v horní části plovoucího okna, abyste jej zavřeli.

Mini okno

Mini okna jako minimální forma prezentace plovoucích oken šetří místo a zvyšují efektivitu díky multitaskingu. Mini okno můžete aktivovat v režimu celé obrazovky nebo v režimu plovoucího okna:

V režimu celé obrazovky:

Při používání aplikace na celé obrazovce přejeďte prstem nahoru od spodního okraje do polohy a uvolněním aktivujte mini okno.

V režimu plovoucího okna:

- Přetáhněte v horní části plovoucího okna do horního levého nebo horního pravého rohu a uvolněním aktivujete mini okno.
- Přejetím prstem dovnitř z obou spodních rohů plovoucího okna jej minimalizujte a uvolněním aktivujte mini okno.
- Přetažením v dolní části plovoucího okna jej minimalizujte a uvolněním aktivujte mini okno.

Jedním klepnutím na mini okno přepnete na plovoucí okno; dvojitým klepnutím přepnete do režimu celé obrazovky.

Otevření přílohy v plovoucím okně

V určitých aplikacích (jako například E-mail nebo Poznámky) můžete odkaz nebo přílohu otevřít v plovoucím okně.

Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

1. Otevřete aplikaci E-mail.
2. Klepnutím na odkaz nebo přílohu v aplikaci E-mail je otevřete v plovoucím okně.
   - **Otevření odkazu**: Klepnutím na odkaz v aplikaci E-mail ho otevřete v plovoucím okně.
   - **Otevření přílohy**: Klepnutím na přílohu (např. dokument, obrázek nebo video) v aplikaci E-mail ji otevřete v plovoucím okně.

Rozdělená obrazovka pro snadný multitasking

Používejte dvě aplikace současně na rozdělené obrazovce. Než se pustíte do rozdělené obrazovky, ujistěte se, že je přepínač **Panel s více okny** na stránce **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Více oken** zapnutý.

Aktivace režimu rozdělené obrazovky na celé obrazovce jedním klepnutím

Při používání aplikací v režimu celé obrazovky přejeďte prstem nahoru od spodního okraje do polohy nebo a uvolněním přejděte do režimu poloviční rozdělené obrazovky. Aplikace se minimalizuje k okraji obrazovky, a to buď na levou stranu nebo do horní části, a zobrazí domovskou obrazovku. Klepnutím na jinou aplikaci, která podporuje rozdělenou obrazovku, spustíte režim rozdělené obrazovky.

Pokud chcete ukončit režim poloviční rozdělené obrazovky a vrátit se k aplikacím na celé obrazovce, jednoduše klepněte na tlačítko Zpět nebo klepněte na minimalizovanou aplikaci na okraji obrazovky.

Aktivace režimu rozdělené obrazovky pomocí Panel s více okny

Při používání aplikace na celé obrazovce přejeďte prstem směrem dovnitř od obou dlouhých okrajů obrazovky a pozastavením zobrazte **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte aplikaci na obrazovku a uvolněním přejděte do režimu rozdělené obrazovky.

Také můžete:

- **Změna polohy zobrazení aplikace:** Chcete-li přepnout pozice aplikace, klepněte na v horní části aplikací a přetáhněte ji na opačnou stranu obrazovky. Případně můžete pozice aplikací vyměnit klepnutím na oddělovač aplikací a poté výběrem příkazu nebo .
- **Uložení párů aplikací:** Klepněte na oddělovač aplikací a poté vyberte možnost a přidejte aktuální pár aplikací v režimu rozdělené obrazovky na domovskou obrazovku.
- **Úprava velikosti okna:** Přetažením oddělovače aplikace upravte velikost okna.
- **Ukončení režimu rozdělené obrazovky:** Posuňte rozdělovač aplikace k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky.

- Některé aplikace nepodporují zobrazení rozdělené obrazovky.
- Režim rozdělené obrazovky podporuje pouze dvě aplikace najednou.
- Když aplikaci odinstalujete, všechny páry aplikací, které jsou k ní připojeny, budou následně odstraněny.

Přetažení obsahu mezi aplikacemi a zobrazením Více oken

Funkci Více oken lze využít k přetažení obrázků, textu a dokumentů z jedné aplikace do druhé.

- Přetahování obrázků: Při zapisování poznámek pomocí aplikace **Poznámky** otevřete **Soubory**, vyberte obrázek, který chcete přidat, a přetáhněte ho do editoru **Poznámky**.
- Přetahování textu: Při posílání SMS zpráv otevřete **Poznámky**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do kolonky pro psaní textové zprávy.

- Přetahování dokumentu: Při psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přiložit, a přetáhněte ho do editoru e-mailu.

Funkci přetahování obsahu v režimu Více oken nepodporují všechny aplikace.

Přidávání, přesouvání a odebírání aplikací z panelu s více okny

- Přidání aplikace: V panelu s více okny klepněte na > , klepněte na aplikaci, kterou chcete přidat, a poté klepněte na **Hotovo**.
- Přesunutí aplikace: V panelu s více okny klepněte na > , přetáhněte požadovanou aplikaci na libovolné místo v panelu a klepněte na **Hotovo**.
- Odebrání aplikace: V panelu s více okny klepněte na > , klepněte na v pravém horním rohu ikony aplikace, kterou chcete odebrat, a poté klepněte na **Hotovo**.

Přepínání mezi zobrazením rozdělené obrazovky a zobrazením plovoucího okna

Přepnutí ze zobrazení rozdělené obrazovky na plovoucí okna

Přetáhněte **v** horní části aplikace na kteroukoli stranu obrazovky a zvedněte ruku.

Přepnutí z plovoucího okna na zobrazení rozdělené obrazovky

Vyzkoušejte následující metody:

V případě otevřené aplikace, která podporuje rozdělení obrazovky, se dotkněte a podržte v horní části jejího plovoucího okna do spodní nebo horní části obrazovky a zvedněte prst.

Zobrazení jedné aplikace ve více oknech

Jednu aplikaci (například E-mail nebo Poznámky) můžete otevřít najednou ve dvou oknech a přetahovat mezi nimi obrázky, text nebo dokumenty.

Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

1 V aplikaci vstupte do zobrazení rozdělené obrazovky.
   - Otevřete aplikaci E-mail.
   - Panel s více okny vyvoláte potažením prstem z levé nebo pravé hrany směrem doprostřed displeje telefonu a podržením.
   - K zobrazení rozdělené obrazovky klepněte a podržte ikonu aplikace E-mail a přetáhněte ji na obrazovku.
2 Mezi rozdělenými obrazovkami můžete přetahovat obrázky, text nebo dokumenty.
   - **Přetažení obrázku**: Vyberte obrázek z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.

- **Přetažení textu**: K přetažení textu do druhého okna klepnutím a podržením označte v jednom okně vybranou část textu, znovu na text klepněte a podržte ho a přetáhněte ho do druhého okna.
- **Přetažení dokumentu**: Vyberte dokument z jednoho okna rozdělené obrazovky a přetáhněte ho do druhého.

Vypnutí panelu s více okny

Ve výchozím nastavení je panel s více okny zapnutý. Chcete-li ho vypnout, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Více oken** a vypněte **Panel s více okny**.

Aplikace

Aplikace

Základy aplikací

Odinstalování aplikace

Aplikaci můžete odinstalovat některou z následujících metod:

- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Standardní** klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Šuplík** klepněte a podržte ikonu aplikace v šuplíku, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**, klepněte na aplikaci, potom klepněte na možnost **Odinstalovat**.

Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

1 Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:

- **Gesta**: Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Tři klávesy**: Klepněte na .

2 Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete. se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na se tato aplikace nezavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete. zmizí.
- Klepnutím na všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.

Přejděte do **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště** > **Vymazat mezipaměť**.

Kontakty

Spravování kontaktů

Můžete spravovat velké množství kontaktů, když si je rozdělíte do skupin tak, abyste si usnadnili odesílání skupinových e-mailů a zpráv. Systém automaticky uspořádává kontakty podle pracoviště, města a doby od posledního spojení. Můžete také vytvářet vlastní skupiny.

Vytváření skupin

1. Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
2. Vyberte **Skupiny**, klepněte na **Nová**, zadejte název skupiny, například Rodina, a klepněte na **OK**.
3. Na obrazovce skupiny klepněte na **Přidat členy**, vyberte kontakt, který chcete přidat do skupiny, a klepněte na **Přidat**.

Upravování skupin

V rozhraní **Kontakty** vyberte **Skupiny** a otevřete skupinu, kterou chcete upravit.

- Přidání člena: Klepnutím na **Přidat členy** přidáte do skupiny nové členy.
- Odebrání člena: Dlouze podržte člena, kterého chcete odebrat, a klepněte na **Odebrat ze skupiny**.
- Další úkony: Klepněte na **Další**, kde najdete možnost **Odebrat členy** hromadně, můžete změnit **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu**, a **Přejmenovat** skupinu.

Odesílání skupinových zpráv a e-mailů

V rozhraní **Kontakty** vyberte **Skupiny** a otevřete skupinu:

- Odeslání skupinové zprávy: Klepněte na ikonu odeslání zprávy a vyberte čísla adresátů.
- Odeslání skupinového e-mailu: Klepněte na ikonu odeslání e-mailu a vyberte čísla adresátů.

Odstraňování skupin

V rozhraní **Kontakty** přejděte do **Skupiny**. Telefonní skupiny můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- Dlouze podržte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- Klepněte na **Odstranit** dole, vyberte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.

Odstraňování historie kontaktů

1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.

2 Klikněte na kontakt se záznamy v historii.

3 Klepněte na **Další** > **Vymazat historii** a poté klepnutím na **Vymazat** odstraňte všechny protokoly hovorů, záznamy hovorů a zprávy s daným kontakt.

Přidávání a spravování kontaktů

Když otevřete aplikaci **Kontakty** z domovské obrazovky (nebo z aplikace **Telefon**, kde přejděte do rozhraní **Kontakty**) můžete přidávat, sdílet nebo odstraňovat kontakty.

Vytvoření kontaktů ručně

Na obrazovce **Kontakty** klepněte na , přejděte do rozhraní **Nový kontakt**, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje a klepnutím na kontakt uložte.

Přidávání kontaktů vyfocením papírové vizitky

Na obrazovce **Kontakty** přejděte do > **Skenovat** zamiřte na vizitku a vyfoťte ji klepnutím na . Systém automaticky rozpozná jméno, telefonní číslo a další údaje kontaktu a zobrazí je v rozhraní **Nový kontakt**. Klepnutím na údaje uložíte.

Takto můžete přidat kontakty i z více vizitek najednou. Vyberte **Vícenásobný** na obrazovce fotoaparátu a dokončete postup podle pokynů na obrazovce.

Přidávání kontaktů naskenováním QR kódu

V rozhraní aplikace **Kontakty** přejděte do > **Skenovat** a zamiřte na QR kód kontaktu. Systém automaticky rozpozná jméno, telefonní číslo a další údaje kontaktu a zobrazí je v rozhraní **Nový kontakt**. Klepnutím na údaje uložíte.

Takto můžete přidat i více kontaktů najednou. Vyberte **Vícenásobný** na obrazovce fotoaparátu a dokončete postup podle pokynů na obrazovce.

Sloučit duplicitní kontakty

V rozhraní aplikace **Kontakty** přejděte do > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte duplicitní kontakty a klepněte na **Sloučit**.

Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat jedním z následujících způsobů:

- Otevřete rozhraní aplikace **Kontakty** a do pole **Hledat** nahoře zadejte klíčová slova, která chcete vyhledat (např. počáteční písmeno příjmení kontaktu, telefonní číslo, e-mail).

- Potáhněte směrem dolů ve středu domovské obrazovky, abyste otevřeli vyhledávací pole, ze kterého lze vyhledat zadaná klíčová slova.

Vyhledávání můžete upřesnit zadáním více klíčových slov, jako například „John Beijing“.

Sdílení kontaktů

1 V rozhraní aplikace **Kontakty** dlouze podržte kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet kontakt**. Nebo klepněte na kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Další** > **Sdílet kontakt**

.

2 Vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění kontaktů

Kontakt (nebo více kontaktů) můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

V rozhraní aplikace **Kontakty**

- dlouze podržte kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- klepněte na kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Další** > **Odstranit kontakt** dole.
- přejděte do nabídky ⋮ > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Odstranit více kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete odstranit, a dole klepněte na **Odstranit**.

Pokud chcete obnovit kontakt odstraněný omylem, otevřete rozhraní aplikace **Kontakty**, přejděte do nabídky ⋮ > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Nedávno odstraněné**, dlouze podržte kontakty, které chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.

Přidejte osobní údaje

Můžete vytvářet vizitky s kontaktními údaji a sdílet je s ostatními. Lze také přidat osobní údaje pro případ nouze.

Vytváření vizitek

1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.

2 Klepněte na **Moje karta**, nastavte svůj profilový obrázek, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje.

3 Klepnutím na ✓ vytvoříte vizitku s QR kódem.

Pomocí QR kódů můžete svoji vizitku sdílet.

Přidání osobních údajů pro případ nouze

V rozhraní **Kontakty** přejděte do nabídky **Moje karta** > ✚ **Informace pro případ nouze**, klepněte na **Přidat** a vyplňte osobní údaje, zdravotní údaje, nouzové kontakty a další informace.

Pokud chcete informace později upravit, přejděte do rozhraní **Případ nouze** a klepněte na možnost .

Pokud po nastavení nouzových kontaktů potřebujete přivolat pomoc, přejděte do nabídky **Tísňové volání** > **Informace pro případ nouze** > **Nouzové kontakty** na obrazovce, kde zadáte heslo zamčené obrazovky a vyberete nouzový kontakt pro uskutečnění hovoru.

Telefon

Uskutečnění hovoru

Uskutečnění hovoru vytočením čísla nebo výběrem kontaktu

K uskutečnění hovoru použijte některou z následujících metod:

- Otevřete **Telefon**, za účelem vyhledání kontaktu zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu, iniciály kontaktu, a poté klepnutím zahajte hovor.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a poté za účelem uskutečnění hovoru kontakt vyhledejte nebo jej vyberte ze seznamu.

Klepnutím na hovor ukončíte.

Použití funkce Rychlé vytáčení

Jakmile nastavíte rychlé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

Přejděte do nabídky **Telefon** > > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem a poté nastavte kontakt pro toto číslo rychlého vytáčení.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.

Přejděte do nabídky **Telefon** > > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Mezinárodní hovor

1. Ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci se obraťte na svého mobilního operátora.
2. Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, vyberte kontakt a zahajte hovor.
3. Chcete-li použít telefonní čísla, která nejsou v seznamu kontaktů, otevřete čísel a podržte číselnou klávesu **0**, dokud se nezobrazí ikona **+**. Zadejte mezinárodní předvolbu a telefonní číslo a klepněte na , abyste zahájili mezinárodní hovor.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Ocitnete-li se v nouzové situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům nebo uskutečnit nouzový hovor.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Bezpečí a stav nouze** > **Nouzové SOS** a klepněte na **Nouzové kontakty**, abyste přidali nouzový kontakt.

2 Zapněte **Automaticky odeslat zprávu SOS** a **Vytočit automatický hovor SOS**, a nastavte dle pokynů související oprávnění.

Po zapnutí funkce Nouzové SOS, ocitnete-li se v nouzové situaci, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě. Vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům. Automaticky také postupně obvolá vaše nouzové kontakty a přehraje předem nahranou zprávu SOS, po čemž se hovor automaticky ukončí.

Je-li funkce **Vytočit automatický hovor SOS** vypnutá, po odeslání zprávy zobrazí zařízení obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat na tísňovou službu nebo některý z nouzových kontaktů.

Tísňová volání

V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.

Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou způsobit, že tísňová volání nebudou fungovat.

1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Nouzové kontakty**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.

2 Zadejte místní číslo tísňového volání a vytočte je klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte nouzový kontakt, kterému chcete zavolat.

Správa příchozích hovorů

Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor.

Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Vyskytne-li se příchozí hovor při vypnuté obrazovce:

Vyskytne-li se příchozí hovor při odemknuté obrazovce:

- Klepnutím na hovor přijmete.
- Klepnutím na hovor odmítnete.
- Klepnutím na odmítnete hovor a odešlete zprávu.

Automatické přijímání hovorů

Když je telefon připojen k Bluetooth nebo drátové náhlavní soupravě, můžete ji použít k přijímání hovorů, pokud máte obě ruce zrovna plné nebo nemůžete přejet prstem po obrazovce (podporováno pouze pro hlasové hovory).

Jak funkci zapnout: Přejděte do **Telefon**, klepněte na > **Nastavení** > **Automaticky přijímat hovory**, zapněte **Automaticky přijímat hovory** a nastavte dobu trvání pro **Prodleva automatického přijímání hovorů**.

Zapnutí funkce Další hovor na lince

Funkce Další hovor na lince umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že první hovor přepne na čekání. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do nabídky **Telefon** > > **Nastavení** a poté přejděte do nabídky **Další** > **Další hovor na lince**.

Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru

1. Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na jej přijměte.
2. Klepněte na nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.

Zapnutí funkce Přesměrování hovorů

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů budou hovory, které splňují předem stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

1. Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
2. Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.

Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Vypnutí funkce Přesměrování hovorů

1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky ⋮ > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.

2 Vyberte režim přesměrování a vypněte jej.

Provádění úkonů uvnitř hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.

- Klepněte na a přepněte zvukový kanál na reproduktor.
- Klepnutím na zahájíte jiný hovor. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.
- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím tak, že se vrátíte na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace na vašem zařízení.
  Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelenou ikonu ve stavovém řádku.
- Klepnutím na hovor ukončíte.

Kalendář

Použití událostí

Události vám pomohou naplánovat činnosti vašeho každodenního a pracovního života, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.

Přidání plánů

1 Přejděte na **Kalendář** a poté klepněte na .

2 Zadejte podrobnosti, jako je název, umístění a čas začátku a konce plánu.

3 Klepněte na **Přidat připomenutí** a nastavte připomenutí plánu.

4 Klepnutím na plán uložíte.

Importování připomenutí setkání

1 Přejděte do nabídky **Kalendář** > ⋮ > **Spravovat účty**.

2 Klepněte na možnost + a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (z účtu Exchange) do kalendáře, abyste si mohli zobrazit připomenutí schůzek.

Vyhledání události

1 Na obrazovce **Harmonogram** klepněte na možnost 🔍.

2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Sdílení události

1 Otevřete **Harmonogram**, poté klepněte na událost na obrazovce kalendáře nebo pod záložkou Harmonogram.

2 Klepnutím na možnost ⋮ > **Sdílet** sdílejte událost dle své libosti, jakmile k tomu budete vyzváni.

Odstranění plánů

Plány můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- Otevřete plán, který chcete odstranit, a klepněte na ⋮ > **Odstranit**.
- Klepněte na plán, podržte ho a poté klepněte na **Smazat událost**.

Nastavení oznámení kalendáře

Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru a oznámení vyzvánění. Po nastavení výchozího času připomenutí vaše zařízení odešle ve stanovený čas oznámení.

Přejděte do nabídky **Kalendář** > ⋮ > **Nastavení**.

- Klepněte na možnost **Výchozí čas připomenutí** nebo **Doba připomenutí pro celodenní události** a nastavte čas připomenutí.
- Klepněte na možnost **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si přizpůsobit nastavení zobrazení kalendáře, například určením počátečního dne týdne a tím, zda si přejete zobrazit čísla týdnů.

1 Přejděte do nabídky **Kalendář** > ⋮ > **Nastavení**.

2 Vyberte počáteční den týdne nebo zapněte přepínač pro zobrazování čísel týdnů.

Nastavení jiných kalendářů

Kalendář můžete přepnout i na jiné kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.

Přejděte do nabídky **Kalendář** > > **Nastavení** > **Jiné kalendáře**, a vyberte kalendář, který chcete používat.

Důležité události

Přidejte událostem prioritu, abyste je odlišili a zvýraznili a mohli se tak soustředit na důležité události a efektivně je zvládat.

Přidání důležitých událostí

Zapněte **Kalendář**, klepněte na a klepněte na **Priorita** pro nastavení události jako **Důležité** v rozhraní podrobností. Zadejte podrobnosti, jako je název, místo, čas začátku a konce události atd., a klepněte na pro jejich uložení.

Označení existujících událostí jako důležitých

Ruční označení

Otevřete **Kalendář**, klepněte na událost a přejděte na stránku s podrobnostmi. Klepněte na možnost **Priorita** a vyberte možnost **Důležité**. Můžete také přejít na stránku náhledu události, klepnout na rozevírací nabídku na pravé straně události > **Priorita** a změnit nastavení.

Automatické označení

Pokud událost obsahuje **VIP**, kalendář událost inteligentně identifikuje a označí jako důležitou.

Nastavení VIP pro události

Když k událostem přidáte VIP, **Kalendář** události inteligentně označí, takže žádnou důležitou událost nikdy nezmeškáte.

Přidání VIP účastníků z nastavení události

Zapněte **Kalendář**, přejděte na > **Nastavení** > **VIP** a přidejte a odeberte VIP účastníky podle svých potřeb. Kalendář vám také pomůže doporučit VIP účastníky na základě četnosti účastníků předchozích akcí.

Odebrání VIP

Zapněte **Kalendář**, přejděte na ⋮ > **Nastavení** > **VIP** v pravém horním rohu, vyberte účastníky, které chcete odebrat, v seznamu **VIP** , klepněte na **Odebrat** na pravé straně účastníků a poté úkon potvrďte.

Vytvoření seznamu úkolů

Vytvořte si seznam úkolů, abyste mohli efektivně sledovat své úkoly, od nákupních potřeb a pracovních úkolů až po domácí práce a další.

Vytvořit úkol

Naplánujte si aktivity a úkoly v nabídce **Kalendář** > **Úkoly** a nechte si je připomínat v určitý čas .

U úkolů označených jako důležité se na uzamčené obrazovce zobrazí oznámení přes celou obrazovku.

1. Přejděte na **Kalendář** > **Úkoly** a vyberte ⊕.
2. Zadejte svůj úkol.
3. Klepněte na 🕒, vyberte čas připomenutí a vyberte **OK**.
4. Klepnutím na ⚑ nastavíte úroveň priority úkolu.
5. Použijte 🔖 k uspořádání úkolů do kategorií.
6. Klepněte na ✓.
7. V seznamu úkolů klepněte na libovolný úkol a podle potřeby upravte jeho podrobnosti nebo přidejte obrázky.

ⓘ Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Nastavení opakovaného připomenutí úkolů

Když jste pro svůj úkol nastavili čas připomenutí, můžete také nastavit opakované připomenutí (**Nikdy**, **Denně**, **Každý týden**, **Každý měsíc**, **Každý rok**). Telefon vás upozorní v každém zadaném cyklu.

Můj denní rozvrh

Váš telefon chytře shromažďuje údaje o vašich úkolech a událostech z vašich textových zpráv a aplikací a uspořádává je do **Kalendář** > **Moje dnešní události**, což vám umožní snadno zobrazit svůj denní rozvrh na první pohled a nikdy nezmeškáte důležité události.

1. Přejděte na **Kalendář** a v nabídce vlevo klepněte na **Moje dnešní události**.

2 Zobrazí se rozvrh vašeho aktuálního dne. Kromě toho se můžete posouvat zespodu nahoru a zobrazit plán na další den nebo klepnutím na zobrazit plán pro konkrétní den.

Zobrazení národních/místních svátků

Zobrazte si v kalendáři národní/místní svátky, ať si můžete lépe naplánovat cestu.

1 Přejděte do **Kalendář** > > **Nastavení** > **Národní/regionální svátky**.

2 Klepněte na přepínač některé země / některého regionu a váš telefon automaticky stáhne údaje o příslušných svátcích a zobrazí je v Kalendáři.

Hodiny

Zobrazit duální hodiny na zamčené obrazovce

Pokud jste mimo domovské časové pásmo, můžete si pomocí funkce **Duální hodiny** na zamčené obrazovce zobrazit čas svého domovského města i čas pro aktuální polohu.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas**, zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**. Na domovské obrazovce se nyní zobrazí čas vašeho domovského města i pro aktuální polohu.

Pokud se jste aktuálně ve stejném časovém pásmu, kde je i vaše domovské město, zobrazí se na zamčené obrazovce pouze jedny hodiny.

Nastavení budíků

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Přidání budíku

1 Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Budík** a klepnutím na možnost přidejte budík.

2 Podle pokynů nastavte vyzvánění, interval opakování apod.

3 Klepnutím na možnost nastavení uložte.

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko Odložit nebo stiskněte tlačítko napájení.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.

Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítku, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.

Používání časovače nebo stopek

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a spusťte časovač klepnutím na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .

Stopky

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Stopky** a spusťte stopky klepnutím na . Chcete-li je zastavit, klepněte na .

Poznámkový blok

Vytvoření poznámky

Vytvoření poznámky

1. Přejděte do nabídky **Poznámky**, klepněte na možnost a vyberte možnost **Napsaná poznámka**.
2. Zadejte nadpis a obsah poznámky. Podle potřeby můžete také provést následující akce:
   - Klepnutím na přidáte kontrolní seznam.
   - Klepnutím na možnost změníte typ písma, zarovnání odstavce nebo pozadí.
   - Klepnutím na vložíte obrázky, tabulky nebo odkazy, importujete dokumenty nebo naskenujete karty, dokumenty či bankovní karty atd.
   - Pokud chcete poznámky přehledněji zařadit a snadno zobrazit, klepněte po úpravě na možnost **Žádná kategorie** a přidejte k poznámce značku.
3. Klepnutím na možnost poznámku uložíte.

Přidání ručně psané poznámky

Pomocí ručně psaných poznámek můžete živěji zaznamenávat svou inspiraci a nápady, například kreslit, vkládat obrázky a vytvářet tak krásné výstřižky a po vložení snímků přidávat poznámky k označení klíčových bodů.

1 Přejděte do nabídky **Poznámky**, klepněte na možnost a vyberte možnost **Ruční poznámka**.

2 Zadejte název poznámky, nastavte orientaci papíru, specifikace a šablonu a poté klepněte na možnost .

3 Do poznámky zadejte ručně psaný obsah. Podle potřeby můžete také provést následující akce:

- Klepnutím na možnost zadejte obsah ručně nebo kreslením. Po zvýraznění klepněte znovu a vyberte pero a jeho tloušťku.
- Klepnutím na vymažete ručně psaný nebo nakreslený obsah. Po zvýraznění možnosti klepněte znovu a vyberte metodu vymazání.
- Klepnutím na možnost vložíte obrázek. Po zvýraznění možnosti klepněte znovu a pořiďte fotku nebo vyberte fotku z Galerie.
- Klepněte na možnost a klepněte na možnost v prázdné oblasti, abyste vložili textové pole.
- Klepnutím na možnost přidáte stránky, importujete obrázky a dokumenty.

Výše uvedené funkce se mohou lišit v závislosti na produktu. Postupujte podle konkrétní situace.

4 Klepnutím na možnost poznámku uložíte.

Skenování dokumentu pomocí fotoaparátu a vytvoření poznámek

1 Otevřete aplikaci **Poznámky**, klepněte na možnost a vyberte možnost **Napsaná poznámka**.

2 Klepněte na možnost > **Skenovat dokument**.

3 Vyberte obrázky nebo dokumenty, které potřebujete naskenovat, a klepnutím na možnost vyberte skenování jedné stránky nebo více stránek plynule.

Správa poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

Nastavení hesla pro aplikaci Poznámky

Uzamknutí aplikace Poznámky: Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Zámek aplikace**. Podle pokynů na obrazovce zadejte heslo zamčené obrazovky nebo přizpůsobte heslo zámku aplikace a zapněte přepínač vedle poznámek.

Kategorizace poznámek

Poznámky můžete třídit do různých složek na základě kategorií. Můžete přidávat různé barevné značky pro jejich odlišení a upravovat složky pro přehlednější uspořádání, což vám usnadní hledání poznámek.

Zobrazení všech poznámek:

- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** jsou poznámky zobrazeny v různých barvách. Můžete také rychle vyhledat konkrétní poznámky zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.
- Klepnutím na zobrazíte poznámky z různých kategorií, například **Všechny poznámky**, **Oblíbené poznámky**, **Nedávno odstraněné** a dalších.

Vytvoření/úprava složky:

- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** klepněte na . Na stránce úprav klepnutím na **Nová složka** vyberte preferovanou barvu složky, zadejte název složky a klepněte na **Uložit**.
- Chcete-li upravit nebo odstranit složku, dlouze na ni stiskněte a zobrazí se možnosti.

Přesunutí/shromáždění/uzamčení poznámek:

- V rozhraní seznamu poznámek dlouze stiskněte poznámku, kterou chcete upravit, klepněte na **Přesunout**, vyberte složku, do které ji chcete přesunout, a klepnutím na **Další** > **Oblíbené** přidejte poznámku do záložek. Můžete ji také připnout na vrchol seznamu.
- Chcete-li poznámku zamknout, otevřete ji a klepněte na **Další** > **Přidat zámek** v pravém dolním rohu.
- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** přejeďte prstem doleva na poznámce a získejte přístup k možnostem jejího připnutí, přesunutí, shromažďování nebo odstranění.

Poznámka: funkce a rozhraní se mohou lišit podle zařízení; řiďte se skutečným produktem.

Tisk položek poznámkového bloku

1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.

2 Přejděte na položku ⋮ > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Odstranění poznámek

Poznámky můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** přejeďte po poznámce doleva a klepnutím na ji odstraňte.
- Dlouze stiskněte poznámku, kterou chcete odstranit, zaškrtněte políčko nebo přejeďte prstem podél zaškrtávacího políčka pro výběr více poznámek a poté klepnutím na ji odstraňte.

Pokud chcete obnovit omylem odstraněné poznámky, přejděte do rozhraní seznamu **Všechny poznámky**, klepněte na a vyberte záznamy, které chcete zachovat ve složce **Nedávno odstraněné**, a klepněte na .

Globální oblíbené

Gesto se třemi prsty pro globální oblíbené vám pomůže rychle uložit obrázky, text, webové stránky nebo dokumenty do složky **Poznámky** nebo **Prostor oblíbených**. Kdykoli si je můžete snadno zkontrolovat a prohlédnout.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Snímek obrazovky/Globální oblíbené** > **Potažení dolů třemi prsty**. Pokud vyberete možnost **Pořídit snímek obrazovky**, funkce Snímek obrazovky pořízený třemi prsty je zapnutý.

Uložení webových stránek

Chcete-li webové články uložit do **Poznámky** nebo **Prostor oblíbených** s automatickým filtrováním reklam, potáhněte třemi prsty dolů. Článek můžete zkontrolovat a upravit, i když je původní URL neplatná.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Snímek obrazovky/Globální oblíbené** > **Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.

2 Při procházení webu potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva s oznámením, že je webová stránka uložena.

3 Místo uložení si můžete zvolit v nabídce **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Prostor oblíbených** > **Nastavení úložiště/zobrazení** > **Webové stránky**.

Ne všechny webové stránky tuto funkci podporují. Funkce a rozhraní se mohou lišit podle modelu zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Přidání nahraných videí do oblíbených

Potažením třemi prsty dolů uložíte nahraná videa do **Poznámky**. Můžete také pořídit snímek obrazovky a přidat značku k bodu zájmu ve videoklipu. Může vám pomoci najít označený bod a snadno si prohlédnout klíčové informace během přehrávání.

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Snímek obrazovky/Globální oblíbené** > **Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
2. Na obrazovce videa s video aplikacemi potáhněte třemi prsty dolů. Objeví se malé okno Poznámek a panel nástrojů aplikace Záznam obrazovky.
3. Klepnutím na spustíte záznam. Klepnutím na během záznamu pořídíte snímek obrazovky. Klepnutím na přidáte značku.
4. Klepnutím na záznam zastavíte. Klepnutím na použijete funkci **Uložit do Prostoru oblíbených**.
5. Při přehrávání nahraných videí klepnutím na snímky obrazovky nebo značky vyhledáte odpovídající body.

- Záznam obrazovky podporuje nahrávání až 10 minut najednou.
- Ne všechny video aplikace tuto funkci podporují. Funkce a rozhraní se mohou lišit podle modelu zařízení. Postupujte podle konkrétní situace.

Sbírka dokumentů

Na stránce otevřeného dokumentu potáhněte třemi prsty dolů, čímž dokumenty rychle uložíte do aplikace **Soubory**. Díky tomu můžete k dokumentům později snadno a efektivně přistupovat.

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Snímek obrazovky/Globální oblíbené** > **Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
2. Na stránce otevřeného dokumentu potáhněte třemi prsty dolů. V dolní části se zobrazí zpráva s oznámením, že dokument je uložen. Můžete si to ověřit v aplikaci **Soubory**.

Uložení obrázků

Klepněte na obrázek na webu nebo v aplikaci sociální sítě a přejeďte třemi prsty dolů, abyste jej rychle uložili do aplikace **Galerie** nebo **Prostor oblíbených**.

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Snímek obrazovky/Globální oblíbené** > **Potažení dolů třemi prsty** a vyberte možnost **Globální oblíbené**.
2. Klepnutím otevřete obrázek a potáhněte třemi prsty dolů na spodní část obrazovky, dokud se neobjeví zpráva, že obrázek byl úspěšně uložen.
3. Místo uložení si můžete zvolit v nabídce **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Prostor oblíbených** > **Nastavení úložiště/zobrazení** > **Obrázky přidané do oblíbených**.

Synchronizace poznámek

Synchronizujte data svých místních poznámek s jinými telefony pro snadné prohlížení prostřednictvím služeb Exchange Mail nebo HONOR Cloud.

Buďte synchronizovaní

Po zapnutí funkce Buďte synchronizovaní můžete synchronizovat místní poznámky do cloudu. Můžete se také přihlásit ke svému účtu HONOR na jiném telefonu a prohlížet si své poznámky kdykoli a kdekoli.

Přejděte na **Poznámky** > > > **Synchronizovat poznámky do cloudu** a podle pokynů na obrazovce zapněte funkci Buďte synchronizovaní pro své poznámky.

Jakmile zapnete funkci Buďte synchronizovaní, když odstraníte data poznámky ze svého telefonu, budou data odstraněna také z cloudu a všech dalších zařízení přihlášených ke stejnému účtu HONOR.

Synchronizace účtu Exchange

Synchronizujte data v účtu Exchange s aplikací **Poznámky**, abyste svou potřebu zaznamenávat důležité záležitosti v práci kdykoli a kdekoli.

1. Přihlaste se v telefonu k účtu Exchange.
2. Potažením dolů obnovíte v seznamu pošty Exchange synchronizaci poznámek a dat úkolů v účtu s aplikací **Poznámky** a vygenerujete odpovídající poznámky.

V aplikaci **Poznámky** bude pro snadnou správu automaticky vygenerována složka pojmenovaná po účtu Exchange.

Přenos starých poznámek

Své poznámky v **Poznámky** můžete přenést ze svého starého telefonu do nového různými způsoby, jako je synchronizace HONOR ID, Device Clone, zálohování dat a HONOR Share.

- **Synchronizace HONOR ID**: Přihlaste se ke svému HONOR ID na svém starém telefonu a synchronizujte data poznámek ze starého telefonu do cloudu. Přihlaste se ke stejnému HONOR ID na svém novém telefonu pro synchronizaci dat **Poznámky**.
- **Device Clone**:
  Aplikaci Device Clone můžete použít k migraci **Poznámky** a dalších dat ze starého telefonu do nového.
- **Zálohování dat**: Zálohováním prostřednictvím externího úložiště můžete zálohovat data na externí paměťovou kartu nebo paměťové zařízení USB a po dokončení zálohování je obnovit v externím úložišti telefonu.
- **HONOR Share**: Vyberte poznámky, které potřebujete sdílet, a rychle je zmigrujte do svého nového telefonu pomocí funkce HONOR Share.

Konverze formátu poznámek

Při migraci poznámek ze starého telefonu na nový telefon nevyžadují poznámky označené jako „poznámky“ ve starém telefonu žádnou konverzi formátu. Pokud jsou ve starém telefonu označeny jako „zápisy“ (starý formát poznámek), lze je zobrazit pouze zpočátku. Chcete-li povolit úpravy, bude nutné tyto poznámky převést do nového formátu.

Otevřete **Poznámky**, v rozhraní **Všechny poznámky** klepnutím na zobrazíte **Poznámky starého formátu**.

- **Konverze všech poznámek:** Otevřete **Poznámky starého formátu** > **Konvertovat vše** > **Konvertovat** a po převodu obsah **Poznámky starého formátu** zmizí.
- **Konverze jednotlivých poznámek:** Při prvním otevření poznámky ve starém formátu se zobrazí pokyn **Konvertovat tuto poznámku?** a můžete klepnout na **Konvertovat**. Pokud po zobrazení pokynů formát nekonvertujete, poznámka, kterou otevřete, podporuje pouze **Odstranit** a **Konvertovat formát**, nikoliv úpravy. Upravovat jej můžete až po konverzi formátu.

AI Poznámky

AI Poznámky mohou inteligentně analyzovat obsah poznámek a generovat shrnutí, zápisy ze schůzek atd.

AI shrnutí

1 Otevřete poznámku, kterou chcete shrnout.

2 Klepněte na a otevřete **AI Poznámky**.

3 Klepnutím na **AI shrnutí** se vygeneruje souhrn poznámek v konverzačním formátu na základě aktuálního obsahu textu.

Abyste mohli tuto funkci využít, musí mít váš text alespoň 200 slov.

AI zápisy

1 Během schůzky můžete nahrávat zvukové poznámky. Po schůzce klepněte v poznámkách na a otevřete **AI Poznámky**.

2 Klepněte na **AI zápisy** a vyberte typ zápisu ze schůzky, aby se zápis automaticky generoval.

3 Jakmile jsou zápisy vygenerovány, můžete vložit původní text. Klepnutím na můžete vytvářet nové poznámky, označit je, že se vám líbí nebo nelíbí, atd.

4 Klepnutím na uložíte poznámky a zápisy ze schůzek.

Abyste mohli tuto funkci využít, musí mít váš text alespoň 200 slov.

AI formát

1 V rozhraní Všechny poznámky otevřete poznámku, kterou chcete formátovat.

2 Klepněte na a otevřete **AI Poznámky**.

3 Klepněte na **AI Formát**, vyberte **Naformátovat souhrn** nebo **Naformátovat zdroj**, AI formát provede typografická rozhodnutí na základě aktuálního obsahu textu a zlepší čitelnost jediným klepnutím.

4 Formátované poznámky lze kopírovat, sdílet a upravovat podle různých stylů formátování.

5 Klepnutím na **Nahradit text** nahradíte předchozí poznámku a klepnutím na ji uložíte.

Minimální délka obsahu je 20 slov.

HONOR Dokumenty

Automatické ukládání souborů

Když otevřete nebo stáhnete soubory v aplikacích nebo prohlížečích v telefonu, může telefon tyto soubory automaticky uložit pro pozdější snadné prohlížení nebo správu.

1 Přejděte do nabídky **Soubory** > > **Nastavení** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Automatické ukládání souborů**.

2 Když otevřete nebo stáhnete soubory v aplikacích nebo prohlížečích na telefonu, tyto soubory se automaticky uloží.

3 Uložené soubory najdete ve složce **Automatické ukládání souborů** uvnitř **HONOR Dokumenty** nebo **Soubory**.

Podporované aplikace

- Běžné chatovací aplikace, jako je WeChat, QQ apod.
- Běžné prohlížeče, jako je UC, QQ Browser apod.

- Dokumenty přijaté ve WeChat nebo QQ je třeba stáhnout, než je lze automaticky uložit do vaší sbírky.
- Podporované aplikace třetí strany naleznete ve skutečných produktech.

Typ dokumentu pro automatické ukládání

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- Komprimované balíčky

HONOR Dokumenty

Aplikace HONOR Dokumenty dokáže automaticky sdružovat dokumenty uložené v různých aplikacích a umožňuje také vytvářet nové dokumenty, konvertovat formáty, upravovat, ukládat, tisknout a sdílet dokumenty. Díky tomu můžete snadno vytvářet obsah a efektivně zvládat kancelářské úkoly na mobilu.

Vytvoření nového dokumentu

1. Otevřete **HONOR Dokumenty** a klepnutím na v pravém dolním rohu vytvořte nový dokument.
2. Na stránce pro vytvoření nabízí telefon různé běžné funkce, které můžete používat. Například **vytvoření nového dokumentu**, **vytvoření nové tabulky** nebo **vytvoření nové složky**.
3. Jako příklad uvádíme funkci „**Vytvoření nové tabulky**“:
   a. Klepněte na možnost „Nová tabulka“ a upravte obsah.
   b. Klepnutím na možnost v pravém horním rohu soubor uložíte. Můžete zadat název, umístění a klepnutím na ho uložit.
   c. Klepnutím na možnost označíte dokument, klepnutím na můžete dokument sdílet.
4. Nově vytvořený dokument můžete prohlížet a dále upravovat na kartě **Nedávné dokumenty** nebo v umístění souboru.

Konverze formátu

1. Na obrazovce vytváření **HONOR Dokumenty** můžete podle potřeby konvertovat obrázky, listy nebo dokumenty do formátu PDF.
2. Jako příklad uvádíme **List do PDF**:
   a. Klepněte na možnost **List do PDF**, vyberte list, který chcete konvertovat, a klepněte na možnost **Začněte konvertovat**.
   b. Vyberte umístění úložiště a klepněte na možnost .
   c. Po konverzi můžete soubor PDF podle potřeby sdílet, přidávat k němu značky nebo vkládat poznámky.

Správa dokumentů

- V seznamu dokumentů můžete dlouhým klepnutím dokument nebo soubor sdílet, označit, přesunout nebo odstranit. Klepnutím na tlačítko můžete dokument vytisknout nebo přejmenovat.
- Na hlavní stránce aplikace HONOR Dokumenty můžete klepnout na možnost a rychle najít požadovaný dokument podle názvu nebo typu.

- Na hlavní stránce aplikace HONOR Dokumenty můžete také klepnout na možnost ⋮ a řadit dokumenty na základě formátů nebo názvu, času, velikosti, značek atd.

Přidání dokumentů do sbírky

1. V seznamu dokumentů můžete stisknout a podržet dokument nebo složku a potom klepnout na možnost ⋮ v pravém dolním rohu. Výběrem možnosti **Přidat do oblíbených** přidáte položku do sbírky.
2. Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko vybrat všechny dokumenty a přidat je do sbírky.
3. Dokumenty nebo složky ve sbírce můžete rychle najít v části **Oblíbené**.

Přidání značky k dokumentu

1. V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost , abyste přidali značku.
2. Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko vybrat všechny značky najednou.
3. Po přidání značky můžete dokument rychle najít v seznamu Značky na levé straně.

Sdílení dokumentů

1. V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost , abyste jej sdíleli.
2. Po dlouhém klepnutí na dokument můžete klepnutím na tlačítko vybrat všechny dokumenty a sdílet je najednou.

Tisk dokumentů

V seznamu dokumentů klepněte na možnost ⋮ > **Tisk** v levém dolním rohu. Tisk můžete dokončit podle pokynů na obrazovce.

Přejmenování dokumentů

V seznamu dokumentů klepněte na možnost ⋮ > **Přejmenovat** a přejmenujte dokument nebo složku.

Odstranění dokumentů

1. V seznamu dokumentů můžete dlouze klepnout na dokument nebo soubor a klepnout na možnost , abyste jej odstranili.
2. Po dlouhém klepnutí na dokument můžete také klepnutím na v pravém horním rohu vybrat všechny dokumenty a odstranit je společně.

Synchronizace souborů

Synchronizujte HONOR dokumenty s cloudem a snadno přistupujte k dokumentům a spravujte je ve všech zařízeních HONOR.

1 Přejděte na **HONOR Dokumenty** a najděte seznam dokumentů. Dlouze stiskněte dokument nebo složku a potom klepněte na **Přesunout** v dolní části obrazovky.

2 Klepnutím na ✓ přesunete dokument nebo složku do složky **Moje soubory**.

3 Dokument nebo složka se během procesu přesunu automaticky synchronizuje z telefonu do cloudu.

4 Po dokončení je můžete zobrazit a spravovat tak, že přejdete na **HONOR Dokumenty** > **Moje dokumenty** nebo **Soubory** > **Moje soubory** na libovolném zařízení přihlášeném ke stejnému HONOR ID.

Diktafon

Diktafon

Diktafon vám pomůže uložit zvuk, abyste si jej mohli kdykoli poslechnout.

Zvukový záznam

1 Otevřete **Diktafon** ve složce **Nástroje** . Klepněte na ● pro zahájení nahrávání.

2 Během nahrávání můžete klepnout na 🔖 pro označení klíčových bodů.

3 Také můžete klepnutím na . Změna na značí, že je zapnuto**Vylepšení hlasu** . Při nahrávání je redukován okolní hluk, díky čemuž je lidský hlas jasnější.

4 Pro ukončení nahrávání klepněte na ■ .

5 Když soubor záznamu dlouze podržíte, můžete jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit.

Můžete také přejít na **Soubory** > **Procházet** > **Telefon** > **Sounds** pro prohlížení nahraných souborů.

Přehrávání zvukových záznamů

Soubory záznamů se zobrazují v seznamu na domovské stránce aplikace **Diktafon** a klepnutím na ně je lze přehrát.

Na obrazovce přehrávače můžete:

- Klepnutím na se budou automaticky přeskakovat tichá místa.
- Klepnutím na 1.0 můžete změnit rychlost přehrávání.
- Klepnutím na 🔖 můžete vyznačit důležitá místa.

- Klepnutím na název značky ji můžete přejmenovat.

Upravování souborů se zvukovým záznamem

1 Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Klepněte na soubor záznamu.

2 Klepněte na . Zobrazí se křivka celého záznamu.

3 Přetažením posuvníků počátečního a koncového času vyberte část záznamu. Oblast křivky můžete také dvěma prsty přiblížit a poté provést výběr.

4 Klepněte na . Vyberte **Ponechat vybranou část** nebo **Odstranit vybranou část**.

Sdílení souborů se zvukovým záznamem

Přejděte na domovskou stránku aplikace **Diktafon**. Soubory se zvukovým záznamem můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

- Dlouhým stisknutím souboru záznamu otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte jeden nebo více souborů, které chcete sdílet, klepněte na **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.
- Klepnutím na jeden ze souborů záznamu, který chcete sdílet, otevřete rozhraní přehrávání, klepněte na > **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.

E-mail

Nastavení e-mailových upozornění

Nastavte si režim upozornění na e-maily podle potřeby.

1 Přejděte do **E-mail** > > **Nastavení** > **Obecné** > **Oznámení**, a zapněte **Povolit oznámení**.

2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit upozornění, klepněte na přepínač **Povolit oznámení** a vyberte režim upozornění.

Přidání e-mailového účtu

Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a začněte své zařízení používat pro pohodlný přístup k e-mailu.

Přidání osobního e-mailového účtu

1 Otevřete **E-mail** v telefonu a poté vyberte jednoho z dostupných poskytovatelů e-mailové schránky.

2 Uveďte svou e-mailovou adresu a heslo, klepněte na **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje jeho nastavení.

Přidání účtu Exchange

Funkce Microsoft Exchange umožňuje zasílání digitálních zpráv vrámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

1 Obraťte se na správce e-mailového serveru společnosti azjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu atyp zabezpečení.

2 Otevřete **E-mail** avyberte možnost **Exchange**.

3 Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno aheslo.

4 Klepněte na možnost **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Přihlásit se** zadejte název e-mailové domény, adresu serveru, číslo portu atyp zabezpečení.

5 Klepněte na možnost ✓ apoté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí kserveru azkontroluje nastavení serveru.

Kalkulačka

Kalkulačka

Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Použití základní kalkulačky

Kalkulačku můžete otevřít některou z následujících metod:

- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazte vyhledávací pole. Vyhledejte **Kalkulačka** a prvním výsledkem bude předinstalovaná aplikace **Kalkulačka**.
- Vyhledejte aplikaci **Kalkulačka** ve složce **Nástroje**.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratek, následně klepnutím na ikonu otevřete aplikaci Kalkulačka.

Použití vědecké kalkulačky

Otevřete kalkulačku a přejděte do nabídky ⋮ > **Vědecký**.

Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel

- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vlože výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na ⌫.
- Vymazání displeje: Klepněte na C. Můžete také klepnutím na možnost ⌫ vymazat displej po klepnutí na = pro dokončení výpočtu.

Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete otevřít některým z následujících způsobů:

- **Řídicí centrum**: Přetažením z pravého horního rohu zařízení dolů otevřete **Řídicí centrum** a klepnutím na **Svítilna** zapněte nebo vypněte svítilnu.
- **Widget zamčené obrazovky**: Na zamčené obrazovce přejeďte od spodního okraje obrazovky nahoru, čímž otevřete panel rychlého přístupu a , čímž zapnete nebo vypnete svítilnu.
- **Zástupce na domovské obrazovce**: Stažením dvou prstů na domovské obrazovce otevřete obrazovku úprav a klepněte na **Karty**. Přejeďte dolů do dolní části obrazovky a klepněte na **Klasické widgety**. V nabídce **Rychlé widgety** klepněte na možnost **Svítilna** a přidejte **Svítilna** na domovskou obrazovku. Poté klepnutím na **Svítilna** zapněte nebo vypněte svítilnu.
- **Fyzická tlačítka**: Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Dvojité stisknutí tlačítka zeslabení při vypnuté obrazovce**. Vyberte možnost **Vypnout/zapnout svítilnu**. Když je zařízení vypnuté nebo zamčené a nepřehrává se žádný zvuk, dvojitým klepnutím na tlačítko snížení hlasitosti zapnete nebo vypnete svítilnu.

Po zapnutí svítilny se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení. Klepnutím na možnost můžete svítilnu vypnout.

Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Kompas

kompas

Kompas zobrazuje orientaci telefonu a zeměpisnou šířku a délku jeho aktuální polohy.

1 Kompas můžete otevřít následovně:
   - Potažením prstem směrem dolů ze středu domovské obrazovky otevřete pole pro vyhledávání a zadejte výraz **Kompas**. Výsledek vyhledávání uvedený nejvýše je vlastní **Kompas** systému.
   - Otevřete **Kompas** ve složce **Nástroje**.

2 Zobrazení orientace a souřadnic.
   - telefon umístěte vodorovně, na obrazovce se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.
   - telefon umístěte svisle, pod živou scénou se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.

3 Aktuální orientaci můžete uzamknout klepnutím na odstupňované kolečko kompasu. Když se orientace odchýlí od originálu, zobrazí se modrá odstupňovaná oblast.

Abyste získali přesnější informace o poloze, snažte se držet kompas vodorovně nebo svisle vůči zemi, nikoli pod určitým úhlem.

Zrcátko

Použijte svůj telefon jako zrcátko

Svůj telefon můžete použít jako zrcátko a zkontrolovat, jak vypadáte.

Přejděte na **Nástroje** > **Zrcátko**. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Přiblížení nebo oddálení: Klepněte na a poté přetáhněte posuvník přiblížení ve spodní části. Můžete také klepnout na a poté dvakrát klepnout na obrazovku a přiblížit její obsah, a znovu na ni dvakrát klepnout a tím obnovit původní zobrazení.
- Uložení aktuální obrazovky: Klepnutím na obrazovku pozastavíte aktuální scénu a dalším klepnutím ji obnovíte. Když je pozastaveno, klepnutím na uložte obrazovku. Uložený obrázek najdete v **Galerie**.
- Úprava jasu zrcátka: Klepněte na , poté klepněte na nebo v horní části obrazovky.
- Zamlžení obrazovky: Klepněte na a zapněte **Fouknutí**. Poté foukejte vzduch do mikrofonu, aby se obrazovka zamlžila. Otřením obrazovky mlhu odstraníte.
- Změna rámu zrcátka: Klepnutím na přepnete na jiný rám.
- Vytvoření efektu rozbitého zrcátka: Dotykem a podržením obrazovky „rozbijte“ zrcátko, akce bude doplněna zvukovými efekty. Dalším klepnutím na obrazovku zrcátko „opravíte“.

Zdvojení aplikace

Zapnutí Zdvojení aplikace

Přihlaste se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook zároveň, abyste oddělili svůj pracovní a osobní život.

Pouze některé aplikace podporují **Zdvojení aplikace**.

Pokud má telefon zapnutou funkci PrivateSpace nebo přidaných více uživatelů, Zdvojení aplikace je k dispozici pouze v MainSpace nebo pro vlastníka zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Aplikace** > **Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač aplikace. Na domovské obrazovce se zobrazí dvojče této aplikace.

System Manager

Uvolnění úložiště telefonu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.

2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.

Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a telefon znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory (skupin)**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému** , poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

1 V rozhraní **Přenesená data tento měsíc** „Správa přenesených dat“ můžete zobrazit pořadí využití dat každé aplikace.

2 Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových dat, dat na pozadí atd.

Některé aplikace (například ty generované funkcí Zdvojení aplikace) nemohou v části „Správa přenesených dat“ omezit přístup k internetu. Přejděte prosím na **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data** , abyste omezili její přístup k internetu.

Zobrazení a nastavení přístupu k internetu pro aplikace

V rozhraní „Správa přenesených dat“ klepněte na **Přístup k síti**, zrušte zaškrtnutí položky **Datové přenosy** a nastavte, aby se aplikace s vysokou spotřebou dat (jako je Video Player), používaly pouze v rámci Wi-Fi.

V rozhraní „Správa přenesených dat“ nemůžete omezit přístup k internetu pro některé aplikace (jako jsou ty, které generuje Zdvojení aplikace). Přejděte prosím na **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data** , abyste omezili její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.

Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

1 Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat** > **Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.

2 Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.

3 Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Device Clone

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Migrace dat ze zařízení

1 Na novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone** . Případně přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Device Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a vyberte odpovídající typ starého zařízení.

2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své staré zařízení.

3 Na starém zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému telefonu naskenováním kódu nebo ručním připojením.

4 Na starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další** > **Přenést** zahájíte klonování.

Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším a iOS 8.0 nebo novějším.

Nastavení

Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data.

Přístup k síti Wi-Fi

Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

1. Přejděte na **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
2. Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
   - V části **Dostupné sítě** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
   - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že telefon přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Připojení pomocí naskenování QR kódu

1. Přejděte na **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
2. Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefonu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získejte QR kód.
3. Naskenujte QR kód pomocí telefonu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.

Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními HONOR. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

1. V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
2. Přejděte do nabídky **Další nastavení** > **Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení vokolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.

3 Na odesílajícím zařízení klepnutím apodržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.

Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo zaplikace.

4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení apoté můžete sdílet soubory.

5 Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.

Poté přejděte do **Soubory** > **Procházet** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, kde si zobrazíte přijaté soubory.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefonu

Svůj telefon můžete připojit k Bluetooth sluchátkům, reproduktorům, zábavním systémům v autě nebo přes Bluetooth sdílet data z telefonu s jinými zařízeními.

Představíme vám následující funkce Bluetooth vašeho telefonu: ① zapnutí či vypnutí Bluetooth; ② úprava názvu zařízení Bluetooth; ③ spárování zařízení Bluetooth; ④ přenos souborů přes Bluetooth; ⑤ zrušení párování zařízení.

Účinný dosah Bluetooth je 10 metrů. Funkce Bluetooth používejte v účinném dosahu.

Zapnutí či vypnutí Bluetooth

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Dlouhým stisknutím **Bluetooth** přejdete na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Bluetooth** a zapněte nebo vypněte přepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zařízení Bluetooth

1 Přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.

2 Klepněte na možnost **Název zařízení**, zadejte nový název a poté klepněte na **OK**.

Spárování se zařízením Bluetooth

1 Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjistitelné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.

2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.

3 Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.

Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.

Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.

1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.

2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na a poté vyberte možnost **Bluetooth**.

Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.

3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.

4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

Připojení sluchadel přes Bluetooth

Sluchadla, která podporují funkci Bluetooth, lze v rámci efektivní přenosové vzdálenosti připojit k mobilním telefonům a používat je pro telefonní hovory, přehrávání hudby atd. Sluchadla lze připojit některým z následujících způsobů:

- **Rychlé připojení přes Řídicí centrum**: Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum, klepněte na **Naslouchátko** (pokud tuto položku nenajdete, klepněte na ikonu úprav nahoře, klepněte na **Upravit přepínač zkratek** a přidejte **Naslouchátko** do Řídicího centra v oblasti s více přepínači níže) a vyberte sluchadlo, se kterým chcete zařízení spárovat.
- **Připojení v Usnadnění Nastavení**: Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Naslouchátko**, zapněte **Bluetooth** a vyberte sluchadlo, se kterým chcete zařízení spárovat.

Během hovorů a přehrávání hudby můžete rychle přepnout na jiné zařízení Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.

2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na a poté klepněte na **Zrušit párování**.

Mobilní síť

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale kdispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou ztěchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** azapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi aBluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému** , poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Zobrazení a správa aplikací s vysokou spotřebou dat

1 V rozhraní **Přenesená data tento měsíc** „Správa přenesených dat“ můžete zobrazit pořadí využití dat každé aplikace.

2 Po klepnutí na aplikaci s vysokou spotřebou dat můžete omezit její používání mobilních dat, roamingových dat, dat na pozadí atd.

Některé aplikace (například ty generované funkcí Zdvojení aplikace) nemohou v části „Správa přenesených dat“ omezit přístup k internetu. Přejděte prosím na **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data** , abyste omezili její přístup k internetu.

Zobrazení a nastavení přístupu k internetu pro aplikace

V rozhraní „Správa přenesených dat“ klepněte na **Přístup k síti**, zrušte zaškrtnutí položky **Datové přenosy** a nastavte, aby se aplikace s vysokou spotřebou dat (jako je Video Player), používaly pouze v rámci Wi-Fi.

V rozhraní „Správa přenesených dat“ nemůžete omezit přístup k internetu pro některé aplikace (jako jsou ty, které generuje Zdvojení aplikace). Přejděte prosím na **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**, vyhledejte název aplikace a klepněte na **Přenesená data** , abyste omezili její přístup k internetu.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.

Přidání připomenutí využití mobilních dat

Přidejte informace o tarifu SIM karty v **Správce systému** a nastavte připomenutí využití. Poté vám **Správce systému** včas připomene využití mobilních dat.

Pokud váš telefon podporuje duální SIM, můžete nastavit tarify pro každou kartu.

1. Na stránce **Přenesená data** klepněte na **Další nastavení dat** > **Měsíční datový limit** a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.
2. Na stránce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Můžete nastavit, aby systém posílal upomínky nebo přímo odřízl přístup k internetu, když měsíční využití mobilních/roamingových dat překročí limit.
3. Na stránce **Další nastavení dat** můžete také zapnout **Připomenutí o použití mobilních dat při zamčené obrazovce**.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení stě prostřednictvím osobního hotspotu

Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Datové přenosy nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho zařízení pak budou sdíleny s vašimi ostatními zařízeními.

Pro osobní hotspot můžete také provést následující akce:

- Nastavit možnost **Název zařízení**.
- Nastavit možnost **Heslo**.
- Klepnutím na možnost **Připojená zařízení** si zobrazte seznam připojených zařízení a seznam blokovaných. Klepněte na zařízení na seznamu **Připojená zařízení** a podle pokynů jej přesuňte na seznam **Seznam blokovaných**. Zařízení můžete ze seznamu také odebírat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na možnost **Další** nastavit **Datový limit** a **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

1. Přejděte do **Nastavení** > **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
2. Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
3. Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.

Sdílení sítě prostřednictvím USB

1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.

2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Připojení k mobilním datům

1 Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data.

2 K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:

- Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
- Přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasílání zpráv a přístup k internetu.

Pojmenujte kartu SIM

Pro snadnější identifikaci a správu můžete své karty SIM pojmenovat. Jednu kartu SIM můžete například označit jako „Pracovní“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a klepnutím na upravte název karty SIM.

Pokud váš telefon nemá možnost v rozhraní **Správa karet SIM**, můžete kartu SIM vybrat a klepnutím na **Název karty** ji pojmenovat.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM** > **Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.

2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač. Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

Rychlé přepnutí výchozí mobilní datové karty SIM

Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě karty SIM, můžete výchozí mobilní datovou kartu SIM rychle přepínat pomocí zástupce.

1 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Data SIM** .

2 Klepněte na text pod položkou , dokud se nezobrazí výzva. Potom vyberte kartu SIM a klepněte na **OK**.

Po zobrazení výzvy klepněte na **Nastavení** a otevře se obrazovka **Správa karet SIM**.

Zapnutí 5G

5G, nazývaná také 5G síť nebo 5G mobilní systémy, je pátou generací mobilní technologie. Ve srovnání se 4G nabízí 5G vyšší rychlost přenosu dat a kratší prodlevy.

Potvrďte, zda jsou vaše karta SIM a mobilní síť 5G vašeho operátora navzájem kompatibilní. V případě potřeby také kontaktujte svého poskytovatele, aby zapnul službu 5G na naší kartě SIM.

- Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Signál a funkce 5G mohou být ovlivněny rušením v důsledku pokrytí (geografická poloha) nebo rušením frekvence.

Pokud jsou do vašeho telefonu vloženy dvě karty SIM, přejděte na **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data** > **Další** a zapněte **Duální SIM 5G**.

Další připojení

Představení technologie NFC

NFC (Near Field Communication) je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, která umožňuje bezpočet způsobů propojení mobilních i jiných elektronických zařízení a usnadňuje přenos dat či mobilní platby.

Ne všechna zařízení podporují NFC.

Zapnutí nebo vypnutí NFC

Funkci NFC můžete zapnout nebo vypnout následujícím způsobem:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum. Poté zapněte nebo vypněte **NFC**. Klepnutím a podržením **NFC** můžete přejít na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Další připojení** > **NFC** a zapněte nebo vypněte **NFC**.

Rychlé klepnutí NFC

1. Otevřete nabídku **NFC** a přejděte na stránku **NFC** a vyberte **Výchozí aplikace peněženky**.
2. Přidejte kartu potřebnou pro rychlé klepnutí NFC.
3. Umístěte oblast NFC (umístění NFC čipu v telefonu HONOR) telefonu do blízkosti snímací oblasti pokladního automatu.

Přenos dat mezi telefonem a počítačem přes kabel USB

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Jakmile se na počítač automaticky nainstaluje ovladač, zobrazí se disk, který bude pojmenovaný stejně jako váš telefon.
2. Tažením prstu dolů ze středu nebo levé horní části obrazovky otevřete Centrum oznámení v telefonu, přejděte do **Klepněte pro více možností** a vyberte režim připojení USB pro přenos dat.
   - **Přenos fotografií**: K přenosu obrázků mezi telefonem a počítačem používejte protokol Picture Transfer Protocol (PTP). Na novém disku, který se zobrazuje na počítači, můžete obrázky uložené v telefonu prohlížet nebo je přenášet a kopírovat ze zařízení nebo počítače a zpět.
   - **Přenos souborů / Android Auto**: K přenosu souborů mezi telefonem a počítačem používejte protokol Media Transfer Protocol (MTP). Na novém disku, který se zobrazuje na počítači, můžete soubory uložené v telefonu prohlížet nebo je přenášet a kopírovat ze zařízení nebo počítače a zpět.

     K prohlížení mediálních souborů uložených na telefonu si nainstalujte aplikaci Windows Media Player ve verzi 11 nebo novější.
   - **Vstup MIDI**: K přehrávání hudby v počítači a používání telefonu jako vstupního zvukového zařízení použijte rozhraní Musical Instrument Digital Interface (MIDI).

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

Zapnutí nebo vypnutí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **HONOR Share**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Další připojení** > **HONOR Share** a zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.

2 Na odesílajícím zařízení klepnutím apodržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, apoté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** apoté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo zaplikace.

3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon** > **HONOR Share**.

Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie** > **Alba** > **HONOR Share**.

Sdílení souborů mezi telefonem a počítačem prostřednictvím funkce HONOR Share

Pomocí funkce HONOR Share můžete snadno a rychle bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem bez datového kabelu.

Sdílení souborů z telefonu do počítače:

1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.

2 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídící centrum telefonu. Dlouhým klepnutím na **HONOR Share** přejděte na obrazovku Nastavení, kde zapněte **HONOR Share**.

3 Na počítači otevřete aplikaci **HONOR PC Manager** > **HONOR Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.

4 Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na telefonu. Poté klepněte na a vyberte možnost **HONOR Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Sdílení souborů z počítače do telefonu:

1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.

2 Zapněte **HONOR Share** na telefonu.

3 V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti** > **HONOR Share**. Počítač vyhledá telefony, které mají zapnutou funkci **HONOR Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonu.

Funkce podporuje pouze notebooky HONOR s verzí aplikace HONOR PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky HONOR Share

Pokud je vblízkosti tiskárna, které podporuje HONOR Share, můžete aplikaci HONOR Share využít pro vyhledání tiskárny atisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:

- Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá apřipojená ke stejné síti jako zařízení.
- Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá amusí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
- Tiskárny spodporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá azjistitelná pomocí Bluetooth.

2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet** > **HONOR Share**.

3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte vzařízení na její název aupravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**.
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte apodržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1sekundy, tím potvrdíte připojení.

Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace HONOR Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů se po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například televizor) za účelem práce nebo zábavy budou oznámení, jako jsou oznámení o příchozích hovorech, zprávy SMS a budíky, zobrazovat pouze na telefonu.

1 V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:
- **Pokud větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte přepínač bezdrátové projekce.
- **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátové projekce u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.

2 Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom zapněte funkci .

3 Opětovným tažením dolů zobrazíte všechny zástupce a můžete zapnout funkci **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.

4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.

Přizpůsobená domovská obrazovka a další

Magický avatar

Magický avatar může při každém odemknutí obrazovky přinést různá překvapení na základě vašeho osobního stavu, scénářů používání atd. Díky množství přednastavených avatarů a vlastních zdrojů si můžete snadno vytvořit módního a exkluzivního digitálního avatara, který vám přinese společnost a uzdravení.

Zamčená obrazovka magického avatara

1 Přejděte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení** následujícím způsobem:
- Stáhněte dva prsty k sobě na zamčené obrazovce (po odemčení zařízení) a přejděte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.
- Stiskněte dva prsty na hlavní obrazovce, klepněte na **Tapety a přizpůsobení**, přejděte na **Obrazovka uzamčení** a klepněte na**Styl zámku obrazovky**.

2 Na panelu **3D avatar** si můžete vybrat z předvoleb **3D avatar** nebo klepnout na **Vytvořit** a upravit si vlastního magického avatara nastavením pohlaví, úpravou rysů obličeje a změnou oblečení.

3 Pokud na zamčené obrazovce nejste spokojeni s aktuálním **3D avatar** efektem zamčené obrazovky, můžete po klepnutí na **Změnit** vybrat jiný **3D avatar** nebo po klepnutí na ho upravit. Až budete hotovi, klepněte na **Použít**.

4 Klepněte na **Hotovo** na stránce náhledu zamčené obrazovky.

Správa rozložení domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

Nastavení stylu ikony

Stáhněte dva prsty na hlavní obrazovce k sobě a klepnutím přejděte na **Tapety a přizpůsobení** > **Styl ikony**.

- Klepněte na **Barva**:vyberte **Barva ikony**, kterou chcete přizpůsobit.
- Klepněte na **Velikost**:přetáhněte posuvník a nastavte velikost ikony.
- Klepněte na **Zaoblené rohy**:přetáhněte posuvník a upravte efekt poloměru rohu ikony.
- Klepněte na **Další**:prozkoumejte další styly ikon v **Motivy** a některý si vyberte.

Nastavení rozložení domovské obrazovky

1. Stáhněte dva prsty na hlavní obrazovce k sobě a klepnutím přejděte na **Tapety a přizpůsobení** > **Rozložení**.
2. Vyberte způsob uspořádání v **Šablona rozložení**.
3. Klepnutím na dále přizpůsobíte efekty na základě výzev na obrazovce. Můžete:
   - Upravit **Rozložení obrazovky displeje**.
   - Zapnout nebo vypnout přepínač **Použít textový widget**.
4. Po dokončení nastavení klepněte na **Použít**.

Uložení aktuálního rozložení

V **Rozložení** klepnutím na **Uložit toto rozložení** uložíte rozložení v **Historie rozložení** jako šablonu.

Zobrazit historická rozložení

V **Rozložení** klepnutím na **Historie rozložení** zobrazíte **Původní** dříve nastavená rozložení domovské obrazovky.

Nastavení efektů přechodu

1. Stáhněte dva prsty na hlavní obrazovce k sobě a klepnutím přejděte na **Tapety a přizpůsobení** > **Změnit efekt**.
2. Vyberte **Změnit efekt**, který chcete přizpůsobit.

Rychlé nastavení šablon motivů

1. Stáhněte dva prsty na obrazovce k sobě a klepnutím přejděte na **Tapety a přizpůsobení** > **Motivy**.
2. Klepnutím na **Moje motivy** zobrazíte aktuální motiv.
3. Klepnutím na **Doporučeno** vyberte motiv, který chcete nastavit, a postupujte podle pokynů k nákupu nebo aplikaci **Stahování**.

Přeuspořádání ikon na domovské obrazovce

Klepněte na ikonu a podržte ji, dokud se nezvětší. Následně ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky** > **Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Zapnutí tlačítka Hledat na domovské obrazovce

Tlačítko vyhledávání na domovské obrazovce můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením dvou prstů na domovské obrazovce a klepnutím na **Nastavení domovské obrazovky** zapněte nebo vypněte **Tlačítko Hledat na domovské obrazovce**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Tlačítko Hledat na domovské obrazovce**.

Použití šuplíku aplikací pro ukládání aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

Vytváření zkratek na domovské obrazovce

V režimu Šuplík potažením prstem směrem nahoru na domovské obrazovce zobrazte šuplík, klepněte na aplikaci a podržte ji, dokud se nezvětší, a poté ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

Vypnutí režimu Šuplík

Pokud chcete přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Standardní**.

Magická tapeta

Personalizovaná a přizpůsobitelná tapeta uzamčené obrazovky, která umožňuje volné zobrazení různých prvků. Tapetu uzamčené obrazovky můžete přizpůsobit, a to například přidáním efektu hloubky. Moment, kdy se obrazovka rozsvítí, na vás udělá obrovský vizuální dojem. Můžete si vytvořit vlastní nádhernou zamčenou obrazovku.

Některé produkty nepodporují hloubkový efekt. Postupujte podle konkrétní situace.

Přístup k úpravám uzamčené obrazovky

Na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení** se dostanete jedním z následujících způsobů:

- Stáhněte dva prsty k sobě na obrazovce **Obrazovka uzamčení** (po odemčení zařízení) a přejděte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl**, poté klepněte na **Styl zámku obrazovky** nebo **Vybrat tapetu** a posunutím doleva nebo doprava přepněte na stránku nastavení **Obrazovka uzamčení**.

Přizpůsobení stylu zamčené obrazovky

V nastavení **Obrazovka uzamčení** můžete:

- Klepněte na **Styl zámku obrazovky**:
  - Vyberte oficiální předinstalovanou tapetu.
  - Vyberte obrázek z **Galerie** jako tapetu.
  - Klepnutím na **Další** otevřete aplikaci **Motivy** a vyberte si z dalších bezplatných nebo placených tapet.

  Předinstalované tapety zamčené obrazovky se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi. Řiďte se skutečným zařízením.
- Klepněte na **Změnit obrázek**:
  Vyberte si libovolný obrázek z **Galerie** a nahraďte lidi, zvířata nebo scenérii na aktuální tapetě zamčené obrazovky. Stažením prstů přiblížíte nebo oddálíte obrázek a upravíte jeho velikost; dvěma prsty posuňte obraz a upravte jeho oblast zobrazení.
  Po potvrzení klepněte na **Hotovo**.

- Změnu obrázku podporují pouze některé tapety zamčené obrazovky. Řiďte se skutečným zařízením.
- V nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na prázdnou oblast a zadejte nastavení celé obrazovky pro lepší náhled efektu zamčené obrazovky.

Vytvářejte obrázky stylizované pomocí AI

V nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na **Styl AI**, poté si můžete vybrat preferovaný styl tapety na základě svých preferencí, klepnutím na Potvrdit vygenerujete a přizpůsobíte zbrusu novou tapetu.

Nastavení personalizované tapety

Na obrazovce nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na možnost **Dekorace**. Můžete provést následující kroky:

- Vyměňte tapetu **Vzor**.
- Vyměňte tapetu **Barva šablony**.
- Vyberte svůj oblíbený obrázek, který nahradí hlavní část aktuální tapety uzamčené obrazovky.

Můžete také klepnout na hodiny v rozhraní náhledu zamčené obrazovky nebo přizpůsobit styly textu, například písmo a barvu.

Ne všechny tapety uzamčené obrazovky podporují funkci **Dekorace**. Postupujte podle konkrétní situace.

Nastavení efektu hloubky

Díky efektu hloubky získá tapeta zamčené obrazovky výraznější pocit hloubky, hlavní část tapety je výraznější a trojrozměrný vizuální vjem vám přináší pohlcující zážitek.

Na obrazovce nastavení **Obrazovka uzamčení** klepněte na možnost **Efekt hloubky**. Můžete provést následující kroky:

- Zapnutím možnost **Efekt hloubky** vyzkoušejte tapetu uzamčené obrazovky s efektem hloubky.
- Přetažením ovládacího bloku **Rozmazané pozadí** rozmažete pozadí tapety, abyste zvýraznili hlavní část.

- Když je povolena možnost **Efekt hloubky**, může být oblast zobrazení hodin částečně zablokována. Můžete klepnout na náhled zamčené obrazovky, přetáhnout jej na příslušné místo a po potvrzení klepnout na možnost ✓.
- Ne všechny tapety uzamčené obrazovky podporují funkce **Efekt hloubky** a **Rozmazané pozadí**. Postupujte podle konkrétní situace.

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Když je zapnutá funkce **Vždy na displeji**, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat datum, čas a další informace, když je obrazovka vypnutá.

Zapnutí funkce Vždy na displeji

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a styl** > **Vždy na displeji** a zapněte možnost **Vždy na displeji**.

2 Dle pokynů nastavte **Režim zobrazení**.

Zapnutí animovaných prvků Vždy na displeji

Pro zpestření si přidejte na vypnutou obrazovku svého telefonu obrázek nebo animaci, aby byla stále jako živá.

Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. Na obrazovce **Obrázky** si podle sebe vyberte obrázek nebo animaci a klepněte na **Použít**.

Když máte zapnutou funkci odemknutí obličejem a rozsvítíte obrazovku, telefon se může omylem odemknout, aniž byste viděli prvek Vždy na displeji. Nedávejte si telefon přímo před obličej.

Výběr obrázků GIF nebo animovaných fotografií

Vypnutou obrazovku telefonu můžete zpestřit zobrazením lokálně uloženého obrázku (například obrázku GIF nebo animované fotografie), aby byly prvky Vždy na displeji jako živé.

1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Obrázky** klepněte na +.

2 Klepněte na **Vybrat obrázek**, vyberte obrázek a klepněte na ✓.
Pokud již máte nastavený lokální obrázek, klepněte na **Změnit obrázek**. Vyberte obrázek a klepněte na ✓.

3 Pokud jste vybrali obrázek GIF, můžete ho upravit klepnutím na **Upravit**.

4 Podle pokynů na obrazovce proveďte další nastavení a klepněte na **Použít**.

Přidejte vlastní umělecký punc

Prvky Vždy na displeji si můžete přizpůsobit přidáním vlastního písma, barev a ozdobných samolepek.

1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Graffiti** klepněte na vlastní styl.

2 Do pole **Zadejte text** zadejte text a pomocí nastavení **Barva** a **Velikost textu** vytvořte vlastní styl.
Svůj styl můžete také obohatit o **Nálepky**. Upravte polohu a velikost prvků přetažením okraje a klepnutím na ⤢ nebo ✕ změňte jejich orientaci nebo je odstraňte.

3 Klepněte na **Použít**.

Vytvořit umělecký obrázek pro funkci Vždy na displeji

Můžete si vybrat z několika stylů moderního umění (např. styl Mondrian). Můžete také specifikovat barevné schéma uměleckého obrázku pořízením fotografie nebo výběrem z oblíbených fotografií. Barvy na fotografii budou vytvářet paletu barev uměleckého obrázku.

1 Z **Umělecký** na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na styl, který chcete použít.

2 Nastavte související možnosti pro styl **Umělecký**, např. **Rozvržení**.
Při nastavování možnosti **Barva** může vaše zařízení analyzovat barvy na specifikované fotografii a použít abstraktní paletu barev pro umělecký obrázek.

Klepněte na , pořiďte fotografii nebo vyberte fotografii z Galerie a přejděte na > **Extrahovat barvy**.

3 Klepněte na možnost **Použít**.

Styly hodin

Pro funkci Vždy na displeji můžete vybrat styl hodin **Analogové** nebo **Digitální**.

1 Z možnosti **Analogové** nebo **Digitální** na obrazovce **Vždy na displeji** potáhněte doleva nebo doprava, procházejte styly hodin a vyberte preferovaný styl hodin.

2 Nastavte související možnosti pro vybraný styl hodin, např. **Zobrazit datum**.

3 Klepněte na možnost **Použít**.

Displej a jas

Úprava jasu obrazovky, režim barev a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.

Automatické nastavení jasu obrazovky

Váš telefon automaticky upraví jas obrazovky podle okolních světelných podmínek. To můžete provést některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** a zapněte možnost **Automaticky**.
- Přejetím prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete položku **Řídicí centrum**.

  Klepněte na možnost v oblasti nastavení jasu obrazovky.

Ruční nastavení jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete nastavit ručně některým z následujících způsobů:

- Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

  Přetažením posuvníku v oblasti můžete upravit jas obrazovky.

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** a přetažením posuvníku v oblasti můžete upravit jas obrazovky.

Úprava režimu barev

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** > **Režim barev a teplota** a vyberte barevný režim, který vám vyhovuje. Doporučuje se režim **Normální**, který je šetrnější k očím.

- **Normální**: přirozené barevné tóny
- **Živý**: živé barevné tóny

Úprava teploty barev

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** > **Režim barev a teplota** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. Doporučuje se **Výchozí** nebo **Teplé**, protože jsou šetrnější k očím.

- **Výchozí**: přirozené odstíny
- **Teplé**: nažloutlé odstíny
- **Studené**: bělavé odstíny
- Teplotu barev můžete upravit přetažením bodu v barevném kruhu nebo klepnutím na jakékoli místo v něm.

Zapnutí Tmavého režimu

Zapnutím Tmavého režimu pro pozadí obrazovky chráníte oči tím, že snížíte jas a podráždění.

Tmavý režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Tmavý režim**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Tmavý režim**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Displej a jas** a klepnutím na **Tmavý** zapněte funkci **Tmavý režim**. Nebo klepněte na **Světlý**, pokud chcete **Tmavý režim** ukončit.

Automatické zapínání a vypínaní Tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení** > **Displej a jas**, zapněte **Automatické přepnutí** a klepněte na **Plán**. Pokud je zvolena možnost **Od západu slunce do svítání** , systém určí noční čas na základě vaší geografické polohy a hodin. Také můžete klepnutím na **Vlastní čas** nastavit dobu automatického přepnutí Tmavého režimu podle vašeho typického používání.

Další nastavení tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení** > **Displej a jas**, ujistěte se, že je zapnuta možnost **Tmavý**, klepněte na **Nastavení Tmavého režimu** a pak si můžete vybrat, zda chcete povolit funkce jako **Ztmavit pozadí v tmavém režimu**.

Když je zapnuta funkce **Ztmavit pozadí v tmavém režimu**, jas tapety se bude měnit podle prostředí.

Nastavení tmavého režimu pro jednotlivé aplikace

1 Přejděte na **Nastavení** > **Displej a jas** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Tmavý**. Klepněte na **Nastavení Tmavého režimu**.

2 Zapněte přepínač vedle aplikace. Když aplikaci znovu otevřete, její pozadí ztmavne.

Tuto funkci podporují pouze některé aplikace.

Úprava rozlišení obrazovky

Úprava chytrého rozlišení obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** a zapněte **Chytré rozlišení**. Systém bude zvyšovat nebo snižovat rozlišení obrazovky v závislosti na spuštěných aplikacích.

Zobrazení na celou obrazovku

Použití zobrazení na celou obrazovku

- Většina aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení se automaticky přizpůsobí a zobrazí se správně na celou obrazovku.
- Pro aplikace, u kterých to tak není, přejděte do **Nastavení** > **Displej a jas** > **Další nastavení zobrazení** > **Zobrazit na celou obrazovku** a zapněte jejich přepínače. Zapnutí možnosti **Zobrazit na celou obrazovku** může způsobit, že se některé aplikace nebudou zobrazovat správně, například budou nevhodně roztažené.

Nastavení oblasti zobrazování v horní části obrazovky

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** > **Další nastavení zobrazení** > **Výřez displeje**.

2 Vyberte konkrétní aplikaci a nastavte tvar displeje v horní část obrazovky.

- **Automaticky**
- **Zobrazit výřez**
- **Skrýt výřez**

Zlepšení videa

Dynamický živý displej

Vylepšete barvy a zřetelnost videí na celé obrazovce a vychutnejte si živější zážitek ze sledování.

Přejděte na **Nastavení** > **Displej a jas** > **Zlepšení videa** a zapněte **Živý displej**.

V seznamu **Podporované aplikace** si můžete zobrazit aplikace podporující tuto funkci.

Úprava obnovovací frekvence obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** > **Obnovovací frekvence obrazovky** a vyberte obnovovací frekvenci podle svých potřeb:

- **Dynamická**: Zajišťuje úsporu energie a zlepšuje plynulost obrazovky.
- **Standardní**: Pomáhá šetřit energii.
- **Vysoká**: Zlepšuje plynulost obrazovky, ale zvyšuje spotřebu energie.

Úprava písma

Úprava stylu písma

- Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.
- Některá písma je nutné zakoupit.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** > **Písma**.

2 Stáhněte si nebo zakupte písmo, které se vám líbí.

Úprava velikosti a tučnosti písma

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** > **Nastavení písma** a přetažením ovladače můžete nastavit následující hodnoty:

- **Velikost textu**：Velikost textu na obrazovce.
- **Tučný řez textu a ikon**：Tučnost textu a ikon na obrazovce.

Úprava velikosti zobrazení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** > **Velikost zobrazení** a přetažením ovladače můžete upravit velikost obrázků nebo jiných prvků na obrazovce.

Displej HONOR pro komfortní čtení

Displej HONOR pro komfortní čtení je speciálně navržen tak, aby chránil vaše oči v různých situacích, ať už používáte zařízení pro volný čas a zábavu, pracujete v kanceláři nebo se ukládáte ke spánku.

- Tato funkce nenahrazuje profesionální péči o oči. Sledujte čas strávený na obrazovce a rozvíjejte si zdravé návyky při práci se zařízením.
- Kompatibilita funkce is se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení a verzi, kterou používáte.

Zapnutí a vypnutí funkce Komfortní čtení

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením položky **Komfortní čtení** otevřete stránku nastavení.

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej HONOR pro komfortní čtení** > **Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte **Zapnout na celý den**.

Po zapnutí se na stavovém řádku zobrazí ikona . Protože je určité modré světlo odfiltrováno, bude mít obrazovka teplejší tón.

Nastavení doby platnosti pro Komfortní čtení

Přejděte na **Nastavení** > **Displej HONOR pro komfortní čtení** > **Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat** a nastavte **Počáteční čas**a **Koncový čas** pro Komfortní čtení podle potřeby.

Přizpůsobení režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej HONOR pro komfortní čtení** > **Komfortní čtení**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

Zapnutí Nočního zobrazení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej HONOR pro komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte přepínač **Cirkadiánní noční displej**.

Po zapnutí bude zařízení sledovat váš tělesný rytmus a vaše obrazovka bude mít v noci automaticky teplejší tón.

Oční péče při rozostření

Technologie Oční péče při rozostření, která využívá optickou teorii rozostření, automaticky upraví displej telefonu tak, aby odpovídal času strávenému na obrazovce při činnostech, jako je sledování videa nebo čtení elektronických knih. Zjemňuje detaily zobrazení a dodává okrajům textu jemný modrožlutý nádech. Tato funkce také využívá AI ke stimulaci výhod brýlí s rozostřením a vytváří iluzi, že obsah je umístěn dále. Tento inovativní přístup výrazně snižuje únavu očí.

Přejděte na **Displej HONOR pro komfortní čtení**, zapněte **Oční péče při rozostření** a poté telefon automaticky upraví obrázky tak, aby vytvořily zážitek jako při sledování z větší vzdálenosti, což zlepší dodávku kyslíku do sítnice.

- Některé aplikace zatím tuto funkci nepodporují.
- Zapnutí této funkce může zvýšit spotřebu energie a teplotu zařízení.

Přirozený odstín

Telefon automaticky upravuje teplotu barev podle okolního osvětlení, abyste si mohli prohlížet obraz podobný papíru, což pomáhá zmírnit únavu očí.

Přejděte na **Displej HONOR pro komfortní čtení** a zapněte **Přirozený odstín**.

Používání režimu E-book

Po aktivaci režimu E-book bude obrazovka telefonu černobílá, aby se snížila únava očí.

Režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte nebo vypněte **Režim eBook** (Pokud není na panelu zobrazený rychlý přepínač **Režim eBook**, klepněte na > **Upravit přepínač zkratek** a přepínač **Režim eBook** najdete na panelu níže).
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Displej a jas** a zapněte nebo vypněte **Režim eBook**.

- Pokud současně zapnete **Režim eBook** a **Komfortní čtení**, bude fungovat jen **Režim eBook**.
- Pokud současně zapnete **Režim eBook** a **Tmavý režim**, pozadí obrazovky ztmavne a text bude bílý.

Zvuky

Nastavení režimu Nerušit

Nerušit pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Nerušit**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Nerušit**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a zapněte nebo vypněte **Nerušit**.

Pokud je zapnutá funkce Nerušit, zobrazí se ve stavovém řádku ikona měsíce . Tažením prstem dolů ze středu horní části obrazovky nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum oznámení a zobrazí se oznámení Nerušit. Potáhněte oznámení doleva a klepnutím na nastavte připomenutí.

Pokud budete mít příchozí hovor, oznámení nebo zprávy, obrazovka telefonu se nerozsvítí ani nezobrazí oznámení banneru a zařízení zůstane ztlumené.

Naplánování režimu Nerušit

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.
2. Zapněte možnost **Naplánovat**. Vaše zařízení ve výchozím nastavení přejde do režimu Nerušit v určený čas v sobotu a neděli.
3. Klepněte na **Naplánovat** a nastavte časové rozmezí a cyklus opakování.

4 Můžete také klepnout na možnost **Přidat** a nastavit několik časů začátku.

Přijímání hovorů a zpráv v režimu Nerušit

V režimu Nerušit můžete povolit hovory a zprávy od vybraných kontaktů.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a zapněte **Nerušit** nebo **Naplánovat**. Poté můžete:

- Klepnout na **Vyzvánění** nebo **Zprávy** a vybrat určitou kategorii kontaktů. Příchozí hovory a zprávy od osob v této kategorii přehrají vyzváněcí tón i v režimu **Nerušit**.
- Zapněte **Opakované hovory**. Vyzváněcí tón se přehraje u hovorů ze stejného čísla zopakovaných do 15 minut.

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Přepínání režimů zvuku pomocí Řídicího centra

1 Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

2 Klepnutím na **Zvuk**, **Tichý** nebo **Vibrace** přepínejte mezi různými režimy zvuku.

V režimu Zvuk telefon přehrává všechny zvuky.

V Tichém režimu telefon ztlumí vyzvánění komunikace, zpráv, oznámení a některých připomenutí aplikací třetích stran. Budíky, hovory, hudba, videa a hry nejsou ovlivněny.

V režimu Vibrace je telefon ztlumený, ale začne vibrovat, což může zabránit zmeškání důležitých hovorů nebo zpráv.

Můžete také přejít do **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Videa, Hry**
- **Volání**

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Zeslabení zvednutím telefonu

Když máte příchozí hovor, zvednutím telefonu zeslabíte vyzvánění.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro zprávy, oznámení a hovory a přizpůsobit si vibrace.

1 Přejděte na **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** a klepněte na **Vyzvánění telefonu** nebo**Tón oznámení**.

2 Můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- Nastavení vyzvánění.
  Vyberte přednastavené vyzvánění nebo klepněte na **Hudba na zařízení** pro výběr místního zvuku jako tónu zprávy.
  U telefonuse dvěma SIM kartami si můžete vybrat SIM 1 a SIM 2 a nastavit jejich vyzváněcí tóny samostatně.
- Nastavení vibrací
  Klepněte na **Vibrace** a vyberte režim vibrací, který se vám líbí.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Nastavení režimu vysoké hlasitosti

Aktivací režimu vysoké hlasitosti v hlučném prostředí nebo při poslechu hudby či sledování videa zvýšíte čistotu zvuku.

Stisknutím tlačítka zesílení nad maximální úroveň aktivujete režim vysoké hlasitosti.

Stisknutím tlačítka zeslabení režim ukončíte.

Nastavení Další nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Další nastavení** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Oznámení

Odznaky aplikací

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace číslovaný odznak. Jako odznak můžete nastavit i tečku, nebo odznak skrýt pro některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí odznaků aplikací

1 Přejděte do **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.

2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.

Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Čísla** nebo **Body** podle svých preferencí.

Skrytí obsahu oznámení na zamčené obrazovce

Na zamčené obrazovce lze skrýt oznámení, aby jejich obsah nemohli ostatní vidět.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** > **Náhledy na zamčené obrazovce** azapněte možnost **Skrýt**.

Další nastavení oznámení aplikací

Čistý režim stavového řádku

Přejděte na **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** > **Stavový řádek** a zapněte **Čistý režim**. Když je zapnut **Čistý režim**, stavový řádek zobrazuje pouze čas, Wi-Fi, mobilní signál a úroveň baterie.

Nastavení způsobu připomenutí pro oznámení aplikací

Přejděte na **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek**. Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nastavit způsob připomenutí pro oznámení aplikace.

- Zapněte **Povolit oznámení**: Budete upozorněni, když budou pro aplikaci k dispozici nová oznámení.
- Jakmile aplikace vygeneruje oznámení, můžete také nastavit další způsoby připomenutí. Například můžete poté, co aplikace **Kalendář** vygenerovala oznámení, nastavit také možnosti **Připomenutí události budíkem**, **Oznámení události (připomenout později)** nebo **Výchozí oznámení události**.

Různé aplikace mohou podporovat různé způsoby připomenutí.

Zapínání obrazovky pomocí oznámení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** a zapněte **Probudit obrazovku při oznámení**. Vaše zařízení automaticky zapne zamčenou obrazovku, když obdrží oznámení.

Zobrazení ikon oznámení ve stavovém řádku

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** > **Stavový řádek** a zapněte **Zobrazit ikonu s oznámením**.

Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení zkonkrétní aplikace

Nechcete-li být rušeni oznámeními zurčité aplikace, proveďte některou znásledujících akcí:

- Po přijetí oznámení zaplikace potáhněte prstem po oznámení na oznamovacím panelu doleva apřejděte do nabídky > **Vypnout oznámení**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek**, vyhledejte aplikaci, ukteré chcete oznámení vypnout, klepněte na ni apoté vypněte možnost **Povolit oznámení**.

Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Hromadné vypnutí oznámení z aplikací

Chcete-li vypnout oznámení z několika aplikací najednou, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** > **Spravovat vše** a vypněte přepínač vedle jednotlivých aplikací.

Biometrie a heslo

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemykat zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.

Zaznamenání dat o obličeji

1. Přejděte do **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
2. Vyberte **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**.

   Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
3. Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

Nastavení alternativního vzhledu

Pro ještě přesnější a pohodlnější rozpoznání obličeje můžete přidat alternativní vzhled.

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Nastavit alternativní vzhled**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zaznamenejte alternativní data o obličeji.

Zapnutí funkce Odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

Pokud máte zapnuté PrivateSpace nebo jste přidali do telefonu několik uživatelů, můžete funkci Odemknutí obličejem používat pouze v MainSpace a pouze pro účet vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Chytrá oznámení zamčené obrazovky

Podrobnosti v informačním proužku z aplikací WeChat, QQ a Weibo budou na zamčené obrazovce automaticky skryty a zobrazí se až po rozeznání vašeho obličeje. Díky tomu se vyhnete úniku zpráv a ochráníte své soukromí, když zařízení používají ostatní nebo když jste obklopeni jinými lidmi.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **Rozpoznávání obličeje**, vyplňte heslo zamčené obrazovky, přejděte na **Rozpoznávání obličeje** a zde zapněte **Zobrazit oznámení**.
2. Klepněte na **Odemknout zařízení** a vyberte způsob odemknutí **Tažením odemkněte**.

Chcete-li odstranit data obličeje, vypněte **Zobrazit oznámení**. Poté, co se ujistíte, že bylo zaregistrováno heslo zamčené obrazovky, zapněte **Zobrazit, ale skrýt obsah**, abyste skryli podrobnosti oznámení na zamčené obrazovce.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** můžete provádět následující:

- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístupu k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

Použití ID otisku prstu

Pomocí ID otisku prstu můžete odemykat obrazovku, automaticky zadávat čísla účtů a hesla nebo přistupovat k soukromým informacím, například k Zámku aplikace.

Přidání ID otisku prstu pro snímač v obrazovce

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **ID otisku prstu**. Podle pokynů na obrazovce nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
2. Klepněte na **Nový otisk prstu** > **Zaznamenat otisk prstu**. Zaznamenejte otisk prstu.
3. Přiložte prst na snímač otisků v obrazovce. Přitiskněte prst k telefonu, dokud nezavibruje, a prst sejměte. Dále přikládejte stejný prst a vždy jej kousek posuňte nebo změňte úhel, dokud nebude záznam hotový.
4. Poté klepněte na **OK**.

Když je obrazovka zamknutá, zvedněte telefon. Na obrazovce se zobrazí oblast snímače otisků v obrazovce. Odemkněte obrazovku přiložením prstu, jehož otisk jste zaznamenali, na snímač otisků.

Nastavení animace otisku prstu

Přejděte na **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **ID otisku prstu** > **Animace otisku prstu** a vyberte efekt animace.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

1. Přejděte do **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
2. V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Ověření otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

1. Přejděte do **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **ID otisku prstu** azadejte heslo zamčené obrazovky.
2. V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.
3. Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

Nastavte přístup k Sejfu pomocí otisku prstu

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
2. Zapněte přepínač u možnosti **Přístup k Sejfu** a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste k Sejfu připojili svůj otisk prstu.

Nyní můžete přejít do **Soubory** > **Procházet**, klepnout na **Sejf** a ověřit přístup pomocí otisku prstu.

Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

1. Přejděte do **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.

2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidružte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Nyní můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.

Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

1 Přejděte do **Nastavení** > **Biometrie a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.

2 Zadejte heslo obsahující 6 číslic.

3 Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

Změna hesla zamčené obrazovky

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Biometrie a hesla** a klepněte na **Změnit heslo zamčené obrazovky**.

2 Zadejte současné heslo zamčené obrazovky.

3 Zadejte nové heslo, případně klepněte na možnost **Změnit způsob uzamčení** a následně zvolte a zadejte nové heslo.

Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Biometrie a hesla** a klepněte na **Vypnout heslo zamčené obrazovky**.

Zapnutí blokace zámku

Svůj telefon můžete odemknout mnoha způsoby. V některých situacích (například, když usnete na cestě veřejnou dopravou) je odemknutí pomocí hesla bezpečnější než ostatní metody. Když je blokace zámku zapnutá, můžete svůj telefon odemknout pouze zadáním hesla zamčené obrazovky. Ostatní metody odemknutí jsou dočasně vypnuté.

Abyste mohli tuto funkci použít, musíte nastavit heslo zamčené obrazovky.

1 Přejděte do **Nastavení** > **Biometrie a hesla** > **Nastavení bezpečnostního zámku** a zapněte možnost **Zobrazit možnost uzamčení**.

2 Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Uzamčení**.

3 Klepněte na **Uzamčení** a zapněte režim blokace zámku podle pokynů na obrazovce. Jakmile blokaci zámku zapnete, odemknutí bude možné pouze zadáním hesla zamčené obrazovky.

4 Režim blokace zámku se automaticky vypne, jakmile zařízení jednou odemknete, takže následně již můžete používat i ostatní metody odemknutí.
Pokud chcete režim blokace zámku znovu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a znovu klepněte na možnost **Uzamčení**.

Aplikace

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, zobrazit a změnit oprávnění, nastavit režimy oznámení a další.

Některé aplikace nelze odinstalovat.

Zapnutí Zdvojení aplikace

Přihlaste se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook zároveň, abyste oddělili svůj pracovní a osobní život.

Pouze některé aplikace podporují **Zdvojení aplikace**.

Pokud má telefon zapnutou funkci PrivateSpace nebo přidaných více uživatelů, Zdvojení aplikace je k dispozici pouze v MainSpace nebo pro vlastníka zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Aplikace** > **Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač aplikace. Na domovské obrazovce se zobrazí dvojče této aplikace.

Baterie

Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Zapnutí úsporného režimu

Pokud je **Úsporný režim** na vašem zařízení zapnutý a baterie je nabitá na více než 10 %, budou některé funkce vypnuty, budou omezeny aplikace na pozadí a vizuální efekty budou zeslabeny za účelem snížení spotřeby energie. Pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 10 %, budou provedena přísnější úsporná opatření za účelem zajištění co nejdelší doby úsporného režimu. Doporučujeme zapnout **Úsporný režim** , pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 20 %.

Za tímto účelem přejděte na **Nastavení** > **Baterie** (nebo **Správce systému** > **Baterie**) a zapněte **Úsporný režim** . Ikona se pak zobrazí ve stavovém řádku.

Můžete klepnout na > **Další informace** a zobrazit podrobnosti o úsporných opatřeních.

Ultra úsporný režim – zapnutí

Až bude zapnut **Ultra úsporný režim**, na obrazovce se aktivuje **Tmavý režim**. Tím se vypne většina funkcí a aplikací, které by mohly spotřebovávat energii a omezovat výkon telefonu, přičemž se zachovají pouze základní funkce, jako je volání a zprávy, aby se prodloužila pohotovostní doba. Můžete také přidat často používané aplikace pro nouzové operace.

Pokud chcete zapnout **Ultra úsporný režim**, vyzkoušejte následující způsoby:

- Přejděte na **Nastavení** > **Baterie** (nebo přejděte na **Správce systému** > **Baterie**) a zapněte **Ultra úsporný režim**.
- Když je zbývající kapacita baterie nižší než 10 %, klepněte na **Zapnout Ultra úsporný režim** na proužku oznámení v horní části obrazovky.

V **Ultra úsporný režim** klepněte na **Ukončit** v pravém horním rohu a ukončete tak **Ultra úsporný režim**.

Optimalizace baterie

Optimalizace baterie: Systém poskytne vícerozměrná doporučení pro úsporu energie na základě vašich zvyklostí a frekvencí používání. Jedním klepnutím můžete optimalizovat využití baterie a prodloužit tak dobu běhu zařízení.

Optimalizovat je možné následujícími způsoby:

- **Ruční optimalizace:**

  1. Přejděte na **Nastavení** > **Baterie** > **Optimalizace baterie** (nebo přejděte na **Správce systému** > **Baterie**).
  2. Potvrďte výběrem položek **Funkce vybíjející baterii** a **Málo používané funkce**, poté vyberte konkrétní optimalizační návrhy v části **Tipy pro úsporu energie** na základě skutečné situace a klepněte na **Optimalizovat**.

Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení napájení vašeho telefonu tak, aby poskytoval maximální výkon. To způsobí rychlejší vybíjení baterie, zejména při používání aplikací náročných na grafiku.

Když je baterie dostatečně nabitá, přejděte do **Nastavení** > **Baterie** (nebo **Správce systému** > **Baterie**) a povolte **Režim výkonu**.

Poté se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

Režim výkonu je k dispozici pouze na vybraných zařízeních. Pokud možnost **Režim výkonu** není v **Baterie** zobrazena, znamená to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

Přizpůsobte si nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na **Nastavení** > **Baterie** (nebo **Správce systému** > **Baterie**), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.

Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.

Zapnutí Chytrého nabíjení

Chytré nabíjení se učí z vašich návyků při nabíjení a inteligentně řídí proces nabíjení. Tato funkce snižuje úroveň opotřebení baterie a prodlužuje její výdrž zkrácením doby, kdy je zařízení zcela nabité. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud jste například zvyklí nabíjet zařízení přes noc nebo delší dobu, Chytré nabíjení přeruší nabíjení, když kapacita baterie dosáhne určité úrovně. Než ráno vstanete, Chytré nabíjení bude v nabíjení pokračovat, dokud nebude zařízení plně nabité. Tím se zkrátí doba, po kterou je zařízení zcela nabité, aby se zpomalilo opotřebení baterie a prodloužila se její výdrž.

Data o návycích při nabíjení se používají pouze ve vašem zařízení a nebudou zálohovány ani nahrávány do cloudu.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Baterie** > **Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytré nabíjení**.

Zapnutí Chytré kapacity baterie

Funkce Chytrá kapacita baterie inteligentně upravuje maximální dostupnou kapacitu baterie na základě jejího stavu. Tím se zpomaluje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Baterie** > **Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytrá kapacita baterie**.

Úložiště

Kontrola využití úložiště

Přejděte do **Nastavení** > **Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Uvolnění úložiště telefonu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.

2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.

Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a telefon znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory (skupin)**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Bezpečnost

Použití Schránky hesel pro automatické vyplnění hesla

Schránka hesel ukládá uživatelská jména a hesla a automaticky je vyplňuje pokaždé, když se přihlašujete k aplikaci. Tato data budou zašifrována hardwarem a uložena pouze ve vašem zařízení. Společnost HONOR k nim nemá přístup a nebude je nahrávat do sítě nebo na server.

- Před použitím Schránky hesel nastavte pro své zařízení heslo zamčené obrazovky.
- Schránka hesel je kompatibilní pouze s určitými aplikacemi.

Automatické vyplňování uživatelských jmen a hesel

1 Přejděte na **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Heslo a přístupový klíč** > **Schránka hesel** a zapněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.

2 Při prvním přihlášení do aplikace zadejte uživatelská jména a hesla. Při přihlášení vám telefon automaticky připomene uložení.

- Pokud chcete uživatelské jméno a heslo uložit pouze lokálně, klepněte na **Uložit pouze na tomto zařízení** v dialogovém okně.
- Pokud chcete synchronizovat své uživatelské jméno a heslo s jinými zařízeními, která jsou přihlášena k vašemu HONOR ID, přejděte na **Nastavení** > **Zabezpečení**

a soukromí > **Ochrana zařízení a dat** > **Heslo a přístupový klíč** > **Schránka hesel**, klepněte na **Synchronizace dat Schránky hesel** nebo na **Synchronizovat do jiných zařízení** v dialogovém okně a uložte heslo.

3 Když se znovu přihlásíte, předejte ověření zamčené obrazovky, aby se automaticky vyplnilo uživatelské jméno a heslo.

Prostřednictvím **Device Clone** lze data ve Schránce hesel přenést do telefonu HONOR při změně nového zařízení. Můžete se rychle přihlásit do nového telefonu.

Zobrazení nebo odstranění uložených uživatelských jmen a hesel

Můžete si zobrazit nebo odstranit uživatelská jména a hesla uložená v aplikaci Schránka hesel, a to kdykoli.

Přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Heslo a přístupový klíč** > **Schránka hesel** > **ÚČTY**, pokud si chcete zobrazit nebo odstranit uložená uživatelská jména a hesla.

Vypnutí Schránky hesel

Přejděte na **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Heslo a přístupový klíč** > **Schránka hesel** a vypněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.

Paralelní prostor

Paralelní prostor je samostatný bezpečný prostor zaměřený na ochranu dat telefonu, který je nezávislý na prostoru MainSpace a lze jej používat současně. Pomocí funkce **Paralelní prostor** můžete uložit důležitá data a aplikace, aby byly nezávislé, bezpečné a chráněné.

Zapnutí funkce Paralelní prostor

1 Přejděte do nabídky**Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Paralelní prostor** a klepněte na tlačítko **Zapnout**.

2 Po povolení nastavte nebo zadejte heslo a otázku ochrany heslem a vytvoříte **Paralelní prostor**. Poté se na domovské obrazovce vytvoří také zástupce funkce **Paralelní prostor**.

Přetahování souborů do Paralelního prostoru nebo z něj

Přejděte do nabídky **Paralelní prostor**, kde můžete provést následující akce:

- Klepnutím na **Přesunout soubory dovnitř** migrujete důležitá data, jako jsou obrázky, videa, zvukové záznamy a dokumenty, do **Paralelní prostor**.
- Klepnutím na **Přesunout soubory ven** přesunete důležitá data, jako jsou obrázky, videa, zvukové záznamy a dokumenty, pryč z **Paralelní prostor**.

Soubory z MainSpace můžete také přetáhnout do **Paralelní prostor** v režimu rozdělené obrazovky nebo plovoucího okna.

Správa aplikací v Paralelním prostoru

Aplikace, které potřebujete, můžete přidat do **Paralelní prostor**. Stejnou aplikaci můžete použít i v MainSpace a **Paralelní prostor** s jinými účty a aplikace poběží v prostoru MainSpace a **Paralelní prostor** nezávisle.

Přidat aplikace do **Paralelní prostor**:

Přejděte do nabídky **Paralelní prostor**, klepněte na **Přidat aplikace** a podle pokynů přidejte aplikace MainSpace do **Paralelní prostor**.

Odebrání aplikací z **Paralelní prostor**:

Přejděte na **Paralelní prostor**, dlouze stiskněte aplikaci a potom klepněte na **Odinstalovat**. Odstranění aplikace z **Paralelní prostor**neovlivní její použití v MainSpace.

Používejte aplikace současně ve dvou prostorech

S **Paralelní prostor** můžete používat aplikace současně v MainSpace a **Paralelní prostor** pouze s jednou obrazovkou. Oba prostory fungují nezávisle na sobě. Na jedné straně můžete například procházet pracovní soubory a na druhé sledovat krátká videa nebo hrát stejnou hru na dvou stranách současně.

1. Otevřete domovskou stránku aplikace **Paralelní prostor**.
2. Přejeďte prstem dovnitř z obou dlouhých okrajů obrazovky a zastavte, dokud se nezobrazí **Panel s více okny**. Poté stiskněte a přetáhněte aplikaci na obrazovku a uvolněním přejděte do režimu rozdělené obrazovky.
3. Otevřete aplikaci v **Paralelní prostor**.
4. V prostoru MainSpace na druhé straně otevřete stejnou nebo jinou aplikaci jako potřebnou **Paralelní prostor**.

- Tato funkce je omezena na aplikace, které podporují rozdělení obrazovky.
- U aplikací, které podporují horizontální orientaci, se při současném spuštění obou prostorů automaticky přepne do režimu horizontálního rozdělení.
- Při spuštění dvou her současně na rozdělené obrazovce je třeba využívat více systémových prostředků, což může způsobit zpoždění a zahřívání.

Offline klávesnice

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Paralelní prostor**. Otevřete Paralelní prostor, přejděte na **Nastavení** a zapněte **Offline klávesnice**. Když je toto nastavení zapnuto, všechny funkce vyžadující internet budou vypnuty. Budete mít k dispozici bezpečnější a soukromější metody zadávání.

- Při prvním použití klávesnice po zapnutí **Offline klávesnice** se přímo nad klávesnicí zobrazí řádek „Offline klávesnice zapnuta“.
- Ve výchozím nastavení je **Offline klávesnice** zapnuta.

Blokovat sledování polohy

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Paralelní prostor**. Otevřete Paralelní prostor, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Umístění a reklama** > **Blokovat sledování polohy** a zapněte **Povolit aplikacím sledovat vaši polohu**. Když přepínač zapnete, všechny aplikace si budou muset vyžádat vaše svolení pokaždé, když budou přistupovat k informacím o vaší poloze. Oprávnění můžete také udělit konkrétním aplikacím zapnutím přepínače vedle jejich názvu v seznamu aplikací.

Ve výchozím nastavení je možnost **Povolit aplikacím sledovat vaši polohu** vypnuta.

Blokovat sledování reklam

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Paralelní prostor**. Otevřete Paralelní prostor, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Umístění a reklama** > **Blokovat sledování reklam** a zapněte **Povolit aplikacím sledování**. Pokud je toto nastavení vypnuto, aplikace nebudou sledovat vaše aktivity v jiných aplikacích nebo webech ani nebudou zobrazovat cílené reklamy.

Zapněte možnost **Povolit aplikacím sledování**. Vyberte aplikaci ze seznamu a přepněte její přepínač do polohy Vypnuto. Tím zabráníte vybrané aplikaci ve sledování vašich aktivit nebo zobrazování cílených reklam.

Ve výchozím nastavení je možnost **Povolit aplikacím sledování** vypnuta.

Izolované hovory a zprávy

Spravujte svou komunikaci s nezávislou kartou SIM výhradně pro váš Paralelní prostor. Tato funkce vám umožňuje volat a posílat zprávy v rámci Paralelního prostoru, zcela izolovaný od vašeho Hlavního prostoru, což zajišťuje soukromé a bezpečné komunikační prostředí

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Paralelní prostor**. V Paralelním prostoru přejděte na **Nastavení** > **Hovory a zprávy** a vyberte kartu SIM, kterou chcete tomuto prostoru věnovat. Tuto kartu SIM lze použít k volání a odesílání zpráv výhradně v rámci Paralelního prostoru. Váš Hlavní prostor nebude mít přístup k této kartě.
- Na obrazovce **Hovory a zprávy** zapněte možnost **Skrýt příchozí hovory** a **Skrýt zprávy**. Když jsou tato nastavení aktivována, žádné příchozí hovory a zprávy nebudou spouštět výstrahy ve vašem Hlavním prostoru, když je Paralelní prostor neaktivní.

Tato funkce vyžaduje dvě karty SIM.

Vymazání dat Paralelního prostoru

Přejděte do nabídky **Paralelní prostor**, klepněte na **Nastavení** > **Zničit Paralelní prostor** a ověřte svou totožnost, a podle pokynů vymažte všechna data v **Paralelní prostor**. Pokud vyberete **Paralelní prostor**, data se přesunou z Paralelního prostoru do MainSpace.

Detekce výměny tváří pomocí AI

Systém automaticky s využitím Detekce výměny tváří pomocí AI kontroluje, zda během videohovorů nedošlo k výměně tváře pomocí AI, aby vás ochránil před potenciálním podvodem.

Přejděte na **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Detekce falešného AI obsahu** a zapněte přepínač **Detekce falešného AI obsahu**.

- Pokud na rozhraní **Ochrana před podvody** není zapnut přepínač **Detekce podvodů**, zapněte přepínač **Detekce podvodů** podle výzvy.
- Na rozhraní **Ochrana před podvody** si můžete prohlédnout záznamy o varováních předcházení podvodům s výměnou tváří pomocí AI za posledních 60 dní.

Automatická detekce výměny tváří během videohovorů

Během videohovoru systém automaticky analyzuje pravděpodobnost záměny tváře na druhé straně pomocí AI. Pokud je zjištěno riziko, automaticky se zobrazí upozornění a podle pokynů na obrazovce můžete podniknout příslušné kroky.

Ruční detekce výměny tváří během videohovorů

Když během videohovorů **systém identifikuje riziko** (např. **videohovory s nově přidaným přítelem**), objeví se **HONOR BezpečnostMagická kapsle**. Klepněte na **Spustit detekci**. Po dokončení se zobrazí výsledek detekce.

Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN

Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po nastavení budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.

Pokud jste zadali nesprávný kód PIN a překročili maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PIN, budete muset zadat kód PUK (PIN Unlocking Key) a poté kód PIN resetovat. Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů o odemčení prostřednictvím kódu PUK, bude vaše karta SIM trvale zablokována.

Kód PIN a kód PUK k vaší kartě SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic a maximální počet pokusů o odemknutí kódu PIN a kódu PUK závisí na vašem operátorovi.

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Další zabezpečení a ochrana soukromí** > **Další zabezpečení a ochrana soukromí** > **Nastavení zámku karty SIM** a otevřete obrazovku nastavení zámku karty SIM.
2. Zapněte možnost **Zamknout kartu SIM**, zadejte kód PIN a potom klepněte na možnost **OK**.
   Pokud změnit chcete kód PIN, klepněte na možnost **Změnit kód PIN karty SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití zámku aplikace pro ochranu soukromí

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.

Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **Zámek aplikace** > **Zapnout**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do > **Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace

Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do > **Zakázat zámek aplikace** > **VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Soukromí

Používání služeb zjišťování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy

Služby určování polohy můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte .

- Případně přejděte do **Nastavení** > **Poloha**, kde zapněte nebo vypněte možnost **Použít polohu**.

Po vypnutí služeb určování polohy zabrání telefon všem aplikacím a službám shromažďovat a používat informace o poloze, s výjimkou některých integrovaných aplikací. Pokud tyto aplikace nebo služby potřebují použít informace o poloze, telefon vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.

Zvýšení přesnosti služeb určování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho telefonu můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám povolíte vyhledávat sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth v okolí či přistupovat k doplňujícím datům z globálního družicového polohového systému (GNSS).

Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Poloha** > **Pokročilé nastavení** a poté nastavte možnosti dle potřeby.

Povolení nebo zakázání získávání informací opoloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup kinformacím opoloze, ato včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu kinformacím opoloze během používání aplikace.

1. Přejděte do **Nastavení** > **Aplikace** > **Správce oprávnění**, klepněte na **Poloha**, azkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup kinformacím opoloze.
2. Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, apodle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.

Správa oprávnění

Aby aplikace mohly poskytovat některé služby, mohou vyžadovat příslušná oprávnění, například k přístupu k poloze.

Některé aplikace však vyžadují nepřiměřená oprávnění, což představuje riziko z hlediska ochrany údajů a zabezpečení. Máte možnost podívat se na oprávnění udělená každé z aplikací a odmítnout ta, která považujete za nepotřebná.

Kontrola protokolů o přístupu k soukromí

Máte možnost podle potřeby kontrolovat a spravovat protokoly o přístupu k soukromí, odebírat nepřiměřená oprávnění, a získat tak lepší služby.

Na obrazovce **Správce oprávnění** vyberte oprávnění, které chcete zapnout nebo vypnout.

Správa oprávnění k přístupu k Poloze

Poté, co aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, daná aplikace může kdykoli získávat informace o vaší poloze. Například pokud mapové aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigaci. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete toto oprávnění odvolat.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Aplikace** > **Správce oprávnění**.

2 Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na **Poloha**, poté na ikonu příslušné aplikace a z možností oprávnění přístupu vyberte.

Zobrazení a odstraňování rizik narušení soukromí

Optimalizovat udělovaná oprávnění a spravovat zabezpečení můžete také zobrazením výpisu rizik narušení soukromí na obrazovce zabezpečení soukromí.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat**. Systém provede automatický sken a detekci rizik narušení soukromí. V případě detekce rizik narušení soukromí bude zobrazena zpráva **povolení**. Klepnutím na možnost **povolení** zobrazíte výpis rizik narušení soukromí.

2 Klepnutím na možnost **Optimalizovat** rizika narušení soukromí odstraníte.

Vytvoření prostoru PrivateSpace pro osobní data

Na telefonu máte možnost vytvořit si prostor PrivateSpace, který je zcela mimo prostor MainSpace (výchozí prostor) a který bude přístupný prostřednictvím otisku prstu nebo hesla.

Ne všechna zařízení podporují funkci otisku prstu.

Fotografie, videa i jiné soubory vyžadující větší ochranu z hlediska soukromí můžete přesunout do prostoru PrivateSpace, abyste předešli neoprávněnému přístupu. Do prostoru PrivateSpace můžete přesunout i platební a herní aplikace, čímž zabráníte tomu, aby k nim získalo přístup vaše dítě.

Zapnutí prostoru PrivateSpace a přístup do něj

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **PrivateSpace** > **Povolit** a řiďte se pokyny na obrazovce, pomocí kterých vytvoříte prostor PrivateSpace.

2 Do svého prostoru PrivateSpace získáte přístup pomocí jedné z následujících metod:

- Ze zamčené obrazovky můžete k prostoru PrivateSpace přistupovat pomocí nastaveného otisku prstu nebo hesla.
- V prostoru MainSpace přejděte do nabídky **Nastavení** > **Soukromí** > **PrivateSpace** a klepněte na možnost **Přihlásit se**.

Pokud svůj telefon restartujete, musíte nejprve zadat heslo k přístupu do prostoru MainSpace a poté přepnout na prostor PrivateSpace.

Zobrazení a skrytí vstupu do PrivateSpace

Vstup do PrivateSpace v MainSpace můžete skrýt v nastavení, abyste mohli do PrivateSpace přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.

- Pokud chcete skrýt vstup do PrivateSpace: V PrivateSpace přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **PrivateSpace** a zapněte **Skrýt PrivateSpace**.

Přenos souborů mezi MainSpace aPrivateSpace

1. V PrivateSpace přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **PrivateSpace** a klepněte na **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
2. Vyberte soubory (jako , fotografie, videa azvukové soubory), které chcete přenést, klepněte na **„Přesunout“**, apodle pokynů na obrazovce soubor přeneste.

V cílovém prostoru přejděte do složky **Galerie** > **Alba** > **Ostatní** > **SharedImages** nebo **Galerie** > **Alba** > **Ostatní** > **SharedVideos**, kde si můžete fotografie a videa prohlédnout.

Obnovení hesla k prostoru PrivateSpace

Při vytváření hesla pro prostor PrivateSpace si můžete nastavit bezpečnostní otázku, která vám pomůže při obnovení hesla v případě, že ho zapomenete.

1. V prostoru PrivateSpace přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **PrivateSpace** a klepněte na **Ochrana heslem**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete ověření. Vyberte odpověď na bezpečnostní otázku a klepněte na možnost **Dokončit**.
3. V prostoru MainSpace přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **PrivateSpace** a klepněte na ⋮ > **Resetovat heslo**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete ověření. Poté obnovte heslo k prostoru PrivateSpace.

Přenos dat v PrivateSpace do nového zařízení

Data v PrivateSpace, jako jsou kontakty, fotografie a soubory, můžete rychle přenášet ze starého zařízení do nového.

1. V novém zařízení vytvořte a přejděte do svého PrivateSpace, přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **PrivateSpace** > **Device Clone** a vyberte **Toto je nové zařízení**.
2. Ve starém zařízení přejděte do PrivateSpace, přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **PrivateSpace** > **Device Clone** a vyberte **Toto je staré zařízení**.
3. Podle pokynů na obrazovce naskenujte QR kód nebo manuálně připojte staré zařízení k novému.
4. Ve starém zařízení vyberte data, která chcete přenést. Během procesu můžete přenos dat zrušit a poté pokračovat, jakmile znovu připojíte staré zařízení k novému.

Odstranění prostoru PrivateSpace

Pokud prostor PrivateSpace odstraníte, všechny aplikace a data uložená v tomto prostoru budou odstraněna bez možnosti obnovy. Při provádění této operace postupujte opatrně.

Prostor PrivateSpace můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V prostoru MainSpace přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **PrivateSpace** a klepněte na ⋮ > **Zastavit a odstranit PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace přejděte do **Nastavení** > **Zabezpečení a soukromí** > **Ochrana zařízení a dat** > **PrivateSpace** a klepněte na **Odstranit**.

Usnadnění

Prostor oblíbených

Prostor oblíbených umožňuje rychle ukládat grafiku, webové stránky, videa, dokumenty a další materiály do sbírky na jednom místě a snadno je prohlížet či organizovat. Obsah ve sbírce můžete také synchronizovat se zařízeními MagicRing a sdílet na různých zařízeních.

Přetažení oblíbeného obsahu

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Prostor oblíbených** a ujistěte se, že jsou zapnuty všechny funkce.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **HONOR AI** > **Magic Portal** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Magic Portal**.

1. Přetažení obsahu do složky Oblíbené: Stiskněte a podržte obrázky, videa, text nebo dokumenty, dokud se nezačnou vznášet. Pak je přetáhněte k okraji obrazovky **Prostor oblíbených** a uvolněte je. Poté bude obsah uložen do složky **Prostor oblíbených**.
2. Přetažení obsahu ze složky Oblíbené: Klepnutím z okraje obrazovky rozbalíte **Prostor oblíbených**. Stisknutím a podržením oblíbených položek je můžete přetáhnout do jiných aplikací.

Možnost přetahování obsahu ve sbírce do jiných aplikací závisí na obsahu ve sbírce a aplikacích. Postupujte podle konkrétní situace.

Správa Prostoru oblíbených

Klepnutím rozbalíte **Prostor oblíbených** z okraje obrazovky a můžete vyhledávat, filtrovat, sdílet či exportovat obsah ve sbírce.

- Klepnutím rozbalte **Prostor oblíbených** z okraje obrazovky, klepněte na pravý horní roh ⋮ > **Otevřít celou obrazovku**, klepněte na možnost 🔍 a zadejte klíčová slova pro vyhledání obsahu ve sbírce. Poté klepnutím na možnost ▽ filtrujte obsah podle typu.
- V nabídce **Prostor oblíbených** klepněte na pravý horní roh ⋮ > **Vybrat** a můžete si vybrat jednu nebo více položek obsahu ve sbírce, které lze sdílet, exportovat, přesunout a odstranit.
- Klepněte na pravý horní roh ⋮ > **Schránka**. Ve složce Oblíbené můžete prohlížet a vyhledávat pouze zkopírovaný a vyjmutý text.

- Klepnutím na pravý horní roh ⋮ > **Přidat na domovskou obrazovku** vytvoříte zástupce na domovské obrazovce.

Sdílení Prostoru oblíbených položky napříč zařízeními

Obsah v Prostoru oblíbených lze volně přenést do telefonů, tabletů, počítačů a dalších zařízení v systému MagicRing se stejným účtem a lze jej sdílet a používat ve více zařízeních.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Prostor oblíbených** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Sdílet mezi zařízeními**.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

1. Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
2. Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Ovládání zařízení jednou rukou

Můžete přepnout na náhled miniobrazovky a ovládat své zařízení jednou rukou.

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Režim pro jednu ruku** a zapněte možnost **Režim pro jednu ruku**.
2. K funkci **Režim pro jednu ruku** můžete přistupovat některou z těchto metod:
   - Pokud používáte funkci **Gesta** a je zapnutá možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje**, potáhněte přes dolní část obrazovky a podržte.
   - Pokud používáte funkci **Gesta** a možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** je vypnutá, potáhněte přes dolní část obrazovky tak, že opíšete tvar oblouku, a podržte.
   - Pokud používáte funkci **Tři klávesy**, potáhněte přes dolní část obrazovky.
3. Pro ukončení klepněte na jakoukoli oblast mimo náhled miniobrazovky.

Režim pro jednu ruku nebude fungovat, pokud je ve vašem zařízení zapnutá možnost Zvětšení gesta.

Zvětšení

Zapnutím funkce **Zvětšení** můžete přiblížit konkrétní oblasti obrazovky a usnadnit tak čtení malého textu.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Zvětšení** a zapněte přepínač **Zvětšení**. Co můžete:

- **Zobrazení s částečným přiblížením**: třikrát rychle klepněte jedním prstem na obrazovku, abyste přiblížili oblast, které se dotýkáte (opětovným klepnutím se vrátíte do předchozího zobrazení).
- **Posun obrazovky**: v režimu částečného přiblížení táhněte dvěma prsty po obrazovce.
- **Úprava úrovně přiblížení**: v režimu částečného přiblížení stáhněte prsty k sobě nebo roztáhněte dva prsty od sebe na obrazovce.
- **Dočasné přiblížení**: třikrát rychle klepněte jedním prstem na obrazovku a poté ji stiskněte a podržte (tj. dvakrát rychle klepněte a poté dlouze stiskněte). Tím dočasně přiblížíte oblast, které se dotýkáte. Tažením prstu můžete zobrazit libovolnou část obrazovky a uvolněním prstu se vrátíte k předchozímu zobrazení.

- Jakmile je tato funkce zapnutá, **Režim pro jednu ruku** se automaticky vypne.
- Po zapnutí této funkce se může rychlost odezvy aplikací jako **Telefon**, **Kalkulačka** zpomalit. Řiďte se skutečným výkonem.
- Při hraní her nebo používání aplikací, které vyžadují více po sobě jdoucích klepnutí na telefonu, se doporučuje tuto funkci zapnout s opatrností, abyste předešli konfliktům mezi funkcí **Zvětšení** a operacemi v aplikaci.

Korekce barev

Úpravou nastavení barevného zobrazení na vašem telefonu můžete osobám s poruchou barevného vidění pomoci rozlišovat barvy a snadněji používat obrazovku.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Korekce barev**, zapněte přepínač **Korekce barev** a poté vyberte vhodný barevný režim displeje podle svých potřeb.

Zapnutí funkce Převrácení barev

Převrácení barev obrazovky může osobám se zrakovým postižením pomoci lépe rozlišit obsah obrazovky a zlepšit čitelnost.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** a zapněte přepínač **Převrácení barev**.

- Zapnutí této funkce může ovlivnit výkon.

Zapnutí funkce Text s vysokým kontrastem

Ztmavením barvy písma a vytvořením kontrastu s pozadím pomáhá tato funkce osobám se zhoršeným zrakem lépe vidět obsah na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** a zapněte přepínač **Text s vysokým kontrastem**.

- Když je zapnutá funkce **Text s vysokým kontrastem**, ve výchozím nastavení se přepne do režimu **Světlý** a vypne se funkce **Automatické přepnutí**.

Natavení Zkratka usnadnění

Tlačítka hlasitosti můžete nastavit tak, aby rychle spustila funkci nebo službu usnadnění.

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Zkratka usnadnění**.

2 Zapněte přepínač **Zkratka usnadnění**.

3 Klepněte na možnost **Vyberte funkce** a pomocí zástupce vyberte funkci, kterou chcete spustit.

Po zapnutí stiskněte a podržte tlačítka zesílení a zeslabení po dobu 3 sekund, čímž spustíte zástupce usnadnění.

- Upozorňujeme, že prostřednictvím této zástupce lze přistupovat pouze k některým funkcím nebo službám usnadnění. Informace o dostupnosti naleznete v nastavení.

Úprava doby odezvy na dotyk

Dobu odezvy poklepání i dlouhého stisku obrazovky si můžete upravit podle svých potřeb.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Klepnutí**, kde můžete provést tyto kroky:

- Vyberte možnost **Délka klepnutí**: upravte dobu, po kterou je třeba držet klepnutí.
- Vyberte možnost **Délka dlouhého stisknutí**: upravte dobu, po kterou je třeba držet dlouhý stisk.
- Zapnutí funkce **Ignorovat opakovaná klepnutí**: více klepnutí v nastaveném čase bude považováno za jedno klepnutí. Po zapnutí můžete dále upravit časový interval.

Zkratky a gesta

K běžným funkcím můžete snadno přistupovat pomocí zkratek a gest. Chcete-li zobrazit funkce podporované tímto modelem zařízení, přejděte na **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta**.

Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti zapnete rychlé spuštění

V dialogovém okně, které se zobrazí po přechodu do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta**, klepněte na **Dvojité stisknutí tlačítka zeslabení při vypnuté obrazovce**. Vyberte funkce, ke kterým chcete mít snadný přístup, například **Vypnout/zapnout svítilnu**.

Spouštění běžných funkcí přejetím třemi prsty dolů

Funkce spouštěné přejetím třemi prsty dolů si můžete přizpůsobit.

Přejděte na **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta**, klepněte na **Snímek obrazovky/Globální oblíbené** a poté **Potažení dolů třemi prsty**. Poté vyberte funkce, které se mají spustit přejetím třemi prsty dolů nebo vypněte možnost **Potažení dolů třemi prsty**.

Rychlé spuštění záznamu obrazovky

Poklepáním kloubem dvakrát na obrazovku rychle zahájíte záznam obrazovky.

Přejděte na **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** a klepnutím na **Zaznamenat obrazovku** zapněte **Zaznamenat obrazovku**.

Rychlé probuzení

Zvednutím zařízení nebo dvojitým klepnutím na obrazovku zařízení rychle probudíte.

Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** a klepnutím na **Zapnutí/ vypnutí obrazovky** zapněte funkce **Probuzení zvednutím** a **Dvojitým klepnutím probudíte**.

Rychlé ztlumení zařízení nebo snížení hlasitosti vyzvánění

Když máte příchozí hovor, otočte nebo telefon, abyste jej rychle ztlumili, nebo telefon zvedněte, abyste ztlumili hlasitost vyzvánění.

Přejděte do **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** a klepnutím na **Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** zapněte funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění** a **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Nastavení více uživatelů

Přidání uživatelského účtu nebo účtu pro hosta

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Uživatelé**, klepněte na **Přidat uživatele** nebo **Přidat hosta** a pak se řiďte za účelem přidání účtu pokyny na obrazovce.
2. Klepnutím na **Přepnout** lze přepnout na uživatelský účet nebo účet pro hosta. Podle vybídek nakonfigurujte nastavení pro nový účet.
3. Dle potřeby nainstalujte aplikace. Pokud novější verzi aplikace nainstaloval jiný uživatel, instalace aplikace se nezdaří.

Můžete přidat maximálně tři uživatelské účty a jeden účet pro hosta.

Autorizace účtu uživatele nebo hosta k provádění hovorů a odesílání zpráv

Můžete nastavit, zda povolíte účtu uživatele nebo hosta volat, posílat SMS zprávy a další.

1. Po přístupu do zařízení v roli vlastníka zařízení přejděte na **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Uživatelé**.
2. Klepněte na související účet a vyberte oprávnění, která chcete autorizovat.

Přepínání mezi vlastníkem, uživatelem a hostem

Přepínat mezi různými účty můžete některým z následujících způsobů:

- Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a klepněte na . Potom klepněte na profilový obrázek účtu, na který chcete přepnout.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Uživatelé** > **Aktuální uživatel** a klepněte na název účtu, na který chcete přepnout.

Odstranění účtu uživatele nebo hosta

Odstraněním účtu uživatele nebo hosta dojde k odstranění všech souvisejících dat. Buďte opatrní.

Jakmile získáte přístup k telefonu jako vlastník, můžete účet uživatele nebo hosta odstranit některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Uživatelé** > **Aktuální uživatel**, klepněte na název účtu, který chcete odstranit, a podle pokynů na obrazovce jej odstraňte.
- Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum, klepněte na > **Další nastavení**. Poté klepněte na název účtu, který chcete odstranit, a podle pokynů na obrazovce jej odstraňte.

Systém a aktualizace

Přenastavení jazyka a regionu systému

1. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk a region** a vyberte jazyk.
2. Pokud chcete používat jazyk, který není na seznamu, klepněte na **Přidat jazyk**, daný jazyk vyhledejte a přidejte na seznam a poté jej vyberte.
   - Systém podporuje mnoho jazyků, avšak ne všechny. Je možné, že nenajdete jazyk, který hledáte.
   - Systémem podporované jazyky můžete také aktualizovat, když potáhnete prstem nahoru po obrazovce, abyste přešli na konec seznamu jazyků, a klepnete na **Seznam aktualizací**.
3. Klepnutím na **Region** vyberte zemi/region. Rozhraní systému bude přizpůsobeno kulturním obyčejům ve vybrané zemi / vybraném regionu.

Nastavení systémového data a času

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně.

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna formátu času

- Zapněte možnost **Časový formát: hodin** avaše zařízení zobrazí čas v24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: hodin** avaše zařízení zobrazí čas v12hodinovém formátu.

Zálohování na externí úložiště

Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud v telefonu není mnoho místa v úložišti, měli byste pravidelně zálohovat velké soubory anebo důležitá data na paměťové zařízení USB (např. flashdisk USB, čtečka karet).

1. Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.
2. Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Záloha a obnova** > **Záloha dat** > **Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
3. Klepněte na **ZÁLOHOVAT**, zkontrolujte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.
4. Pokud zálohujete data poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu k heslu. Data budou při zálohování zašifrovaná. Nezapomeňte heslo zálohy: Po nastavení hesla zálohy ho nemusíte zadávat pro pozdější zálohování, ale je třeba jej zadat pro ověření k obnovení souborů.
   Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku zálohování **Úložiště USB**, klepněte na ⋮ > **Resetovat heslo**, a k dokončení resetování postupujte podle pokynů na obrazovce.
   Resetování hesla je platné pouze u budoucích záloh, ne u těch minulých.

Obnovení zálohovaných dat z paměťových zařízení USB

1. Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.
2. Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Záloha a obnova** > **Záloha dat** > **Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
3. Zvolte správný záznam zálohy v seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a pak jej otevřete.
4. Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit**, po vyzvání zadejte heslo a obnovte data.

Obnovení telefonu do výchozího nebo továrního nastavení

Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.

Resetovat všechna nastavení

Tento příkaz obnoví nastavení sítě, hesla uzamčené obrazovky a rozložení domovské obrazovky. Pokud telefon podporuje rozpoznávání otisků prstů nebo obličeje, obnoví také otisky prstů a ID obličeje, ale neodstraní jiné typy dat nebo souborů. Jiná nastavení, včetně , uživatelského účtu a správce zařízení, nebudou obnovena.

Pokud jste v aplikaci (např. Safe) nastavili heslo i otisk prstu nebo Face ID, Fingerprint nebo Face ID budou po obnovení nastavení odstraněny, ale heslo zůstane. Před obnovením nastavení zálohujte svá data.

Pokud je zapnuta možnost Buďte synchronizovaní a přepínač synchronizace dat je zapnutý, Wi-Fi zaznamenává data ve vašem telefonu a jiných zařízeních HONOR (přihlášených pod stejným účtem HONOR) a v cloudu budou všechna obnovena současně.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Resetovat**, klepněte na **Resetovat všechna nastavení** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovu.

Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků, všech souborů vinterním úložišti, obsahu bezpečnostního čipu amístně uložených dat systému aplikace aosobních údajů souvisejících sHONOR ID. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Resetovat** > **Resetovat telefon**, klepněte na možnost **Resetovat telefon** apostupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

Zapnutí a ukončení jednoduchého režimu

Jednoduchý režim využívá zjednodušené rozložení, aby zajistil snadnou navigaci, zvětšuje ikony a písmo na domovské stránce a maximalizuje hlasitost.

Zapnutí jednoduchého režimu

Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.

Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud ji chcete přetáhnout na požadované místo nebo i odinstalovat v případě, že se nejedná o povinnou aplikaci.

Ukončit jednoduchý režim

Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Ukončit jednoduchý režim**.

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Migrace dat ze zařízení

1. Na novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone** . Případně přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Device Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a vyberte odpovídající typ starého zařízení.
2. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své staré zařízení.
3. Na starém zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte staré zařízení k novému telefonu naskenováním kódu nebo ručním připojením.
4. Na starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Další** > **Přenést** zahájíte klonování.

Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším a iOS 8.0 nebo novějším.

Online aktualizace systému vašeho zařízení

Pokud je k dispozici aktualizace, vaše zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizačního balíčku.

- Před aktualizací se ujistěte, že vaše zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na vašem zařízení by se mohly vyskytnout neznámé problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V některých případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevypínejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu.

1. Přejděte do **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Aktualizace softwaru** a klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**.
2. Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat balíček aktualizace ručně, nebo aktualizovat zařízení automaticky přes noc.

- Stáhněte si a nainstalujte aktualizační balíček: Přejděte do **Nová verze** > **Stáhnout a instalovat**. Chcete-li se vyhnout využití dat, připojte zařízení při stahování aktualizačního balíčku k síti Wi-Fi.
  Vaše zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.
- Aktualizace přes noc: Klepněte na ⋮ > **Nastavení zařízení** a zapněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi** a **Aktualizovat přes noc**.
  Vaše zařízení se automaticky aktualizuje a restartuje mezi 2:00 a 4:00 ráno.
  Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci přes noc, ujistěte se, že je zařízení zapnuto, obrazovka je uzamčena, že pro toto časové období nejsou nastaveny žádné alarmy a stav baterie je vyšší než 35 %. Je-li to nutné, připojte své zařízení do nabíječky.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na ⋮ na obrazovce **Nastavení zařízení**, poté vypněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi**.

O telefonu

Právní doložka

Autorská práva © Honor Device Co., Ltd. 2025. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Model: DNP-NX9

MagicOS 9.0_01