



SPEAK2 40

Technologie pro život v každém rytmu

© 2023 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S.

Vyrobeno v Číně
MODEL: PHS090U



Prohlášení o shodě je k dispozici na webu
www.jabra.com/doc.

1. Vítejte	4
2. Přehled	5
2.1 Verze Microsoft Teams	
2.2 Verze UC	
2.3 Dodávané příslušenství	
2.4 Volitelné příslušenství	
3. Pokyny k umístění.....	7
4. Způsob připojení	8
4.1 Připojení k počítači	
5. Způsob použití	9
5.1 Typické použití	
5.2 Tlačítko Smart	
5.3 Tlačítko Microsoft Teams	
5.4 Kroužek stavových indikátorů LED	
5.5 Obnova továrního nastavení	
6. Aplikace a aktualizace firmwaru	21
6.1 Jabra Direct	
6.2 Aktualizace firmwaru	
7. Podpora.....	23
7.1 Časté dotazy a technické parametry	
7.2 Jak pečovat o zařízení Jabra	
7.3 Jak čistit zařízení Jabra	

1. Vítejte


Děkujeme, že používáte výrobek Jabra Speak2 40. Doufáme, že se vám bude líbit.

Tady je několik klíčových funkcí komunikátoru Jabra Speak2 40:


- Plně duplexní zvuk pro přirozenou konverzaci
- Čtyři mikrofony s potlačením hluku a formováním zvukových paprsků
- Vyrovnání síly hlasu vyrovnává projevy všech hlasů
- 50mm reproduktor s plným rozsahem a širokopásmový zvuk
- Certifikováno pro přední platformy pro virtuální schůzky
- Nový elegantní design s látkovým krytem reproduktoru

2. Přehled

2.1 Verze Microsoft Teams



2.2 Verze UC




2.3 Dodávané příslušenství



Přenosný váček

2.4 Volitelné příslušenství


Volitelné příslušenství je k dispozici na stránkách jabra.com/accessories.



Adaptér pro zámek
Jabra Kensington

3. Pokyny k umístění

V zájmu zajištění optimální kvality zvuku umístěte hlasový komunikátor doprostřed stolu, do max. vzdálenosti 2,3 m od každého účastníka, ale ne blíže než 0,5 m.




4. Způsob připojení

4.1 Připojení k počítači

Připojte hlasový komunikátor k portu USB-C nebo USB-A v počítači. Abyste zajistili maximální hlasitost hudby a hovorů, doporučujeme připojit hlasový komunikátor ke konektoru USB-C. Pokud port USB-C není k dispozici, připojte hlasový komunikátor k portu USB-A s funkcí nabíjení.


Zařízení Jabra Speak2 40 může být nutné nastavit jako zařízení pro přehrávání a záznam zvuku v nastavení zvuku vašeho operačního systému a videokonferenčního nástroje (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex apod.).




Adaptér USB-A nesmí být odstraněn z kabelu a neměl by být používán s jinými zařízeními.

5. Způsob použití

Verze Microsoft Teams



Verze UC



5.1 Typické použití


CO	JAK
 Napájení zap/vyp	Přidrže (2 s) tlačítko Napájení (Power)
 Přijmout hovor	Klepněte na tlačítko Přijmout volání (Answer call)
 Ukončení/ odmítnutí volání	Klepněte na tlačítko Ukončit hovor (End call)
 Hlasitost, snížení	Klepněte na (nebo přidrže) tlačítko Hlasitost, snížení (Volume down) nebo Hlasitost, zvýšení (Volume up)
 Ztlumit/zrušit ztlumení mikrofonu	Klepněte na tlačítko Ztlumit (Mute)

	CO	JAK
	Platformu Microsoft Teams si v počítači přesuňte do popředí	Klepněte na tlačítko Microsoft Teams*
	Připojte se k aktivnímu setkání na bázi Microsoft Teams	Klepněte na tlačítko Microsoft Teams*
	Zobrazení zmeškaných hovorů a hlasových zpráv na platformě Microsoft Teams	Klepněte na tlačítko Microsoft Teams*
	Zvednutí ruky a jeho zrušení na schůzce přes Microsoft Teams	Přidržte (na 2 s) tlačítko Microsoft Teams*
	Přehrávání/pozastavení hudby (výchozí)	Klepněte na tlačítko Smart (pouze varianta UC)

* Funkce tlačítka závisí na počítačové aplikaci Microsoft Teams.

5.2 Tlačítko Smart


Tlačítko **Smart** ve výchozím nastavení spouští/ pozastavuje přehrávání hudby a lze jej deaktivovat v aplikaci Jabra Direct.




5.3 Tlačítko Microsoft Teams

Indikátor LED vedle tlačítka **Microsoft Teams** se chová různě v závislosti na aktuálním stavu platformy Microsoft Teams.

Pokud potřebujete rychle najít tlačítko Microsoft Teams dotykem, v jeho spodní části se nachází malý výstupek.






CO UVIDÍTE	CO TO ZNAMENÁ
 Svítí fialový LED indikátor	Připojeno k Microsoft Teams
 Indikátor LED bliká fialově	Oznámení* • Připraveno k připojení ke schůzce Microsoft Teams • Zmeškaný hovor Microsoft Teams • Hlasové zprávy Microsoft Teams

* *LED indikátory Microsoft Teams mohou v určitém okamžiku zobrazit pouze jedno oznámení. Tlačítko Microsoft Teams reaguje na poslední přijaté oznámení.


Připojte se ke schůzce na bázi Microsoft Teams

Při zahájení naplánované schůzky Microsoft Teams bude indikátor LED vedle tlačítka **Microsoft Teams** na hlasovém komunikátoru blikat fialově. Klepnutím na tlačítko **Microsoft Teams** se připojíte ke schůzce.




Zobrazení zmeškaných hovorů a hlasových zpráv na platformě Microsoft Teams

Případné zmeškané hovory či hlasové zprávy v aplikaci **Microsoft Teams** jsou signalizovány blikáním fialového indikátoru LED vedle tlačítka Microsoft Teams. Klepnutím na tlačítko **Microsoft Teams** na hlasovém komunikátoru lze zobrazit přehled zmeškaných hovorů a hlasových zpráv v počítači.




Platformu Microsoft Teams si v počítači umístěte v popředí počítače

Pokud je aplikace Microsoft Teams spuštěná, ale je minimalizovaná, klepnutím na tlačítko **Microsoft Teams** na hlasovém komunikátoru ji lze maximalizovat do popředí.



Zvednutí ruky a jeho zrušení na schůzce přes Microsoft Teams

Během schůzky přes Microsoft Teams podržte (na 2 s) tlačítko **Microsoft Teams** na hlasovém komunikátoru, abyste zvedli ruku nebo zrušili její zvednutí. Tuto akci bude indikovat žlutá ikona ruky vedle vašeho jména.




5.4 Kroužek stavových indikátorů LED

KROUŽEK LED	STAV
	Aktivní hovor
	Ztlumený
	Příchozí hovor
	Obnova továrního nastavení
	Aktualizace firmwaru
	Pohotovostní režim / streamování médií

5.5 Obnova továrního nastavení

Resetováním hlasového komunikátoru vymažete všechna individuální nastavení. Obnovení továrního nastavení se provádí přidržením tlačítka **Přijmout volání** (Answer call) a **Ukončit hovor** (End call) na dobu 8 sekund, dokud neuslyšíte tón a kroužek LED indikátorů nezačne blikat.



6. Aplikace a aktualizace firmwaru

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct je počítačová aplikace, která je určena k podpoře, správě a zajištění optimální funkčnosti zařízení značky Jabra.



Stáhněte si nejnovější bezplatnou verzi z jabra.com/direct.

6.2 Aktualizace firmwaru

Prostřednictvím aktualizace firmwaru lze zvyšovat výkonnost zařízení Jabra nebo přidávat nové funkce. Jabra Direct vás upozorní, když je k dispozici aktualizace firmwaru.

Připojte zařízení Jabra Speak2 40 k počítači pomocí kabelu USB.

7. Podpora

7.1 Časté dotazy a technické parametry

Časté dotazy (FAQ), certifikáty a technické parametry naleznete na jabra.com/support.

7.2 Jak pečovat o zařízení Jabra

- Zařízení Jabra Speak2 40 je určeno k použití pouze v interiéru.
- Neskladujte při extrémních teplotách (nad 45 °C / 113 °F) nebo pod -20 °C / -4 °F).
- Nepoužívejte ho při extrémních teplotách (nad 45 °C / 113 °F nebo pod 0 °C / 32 °F).
- Nevystavujte hlasový komunikátor dešti. Zabraňte ponoření hlasového komunikátoru do kapaliny.
- Reproduktor ani tlačítka nezakrývejte nálepkami ani štítky.

7.3 Jak čistit zařízení Jabra

Čistotu výrobku zajistíte dodržováním těchto hygienických doporučení.

1. Použijte běžný prostředek na mytí nádobí a vodu k navlhčení hadříku a poté hadřík důkladně vyždímejte, aby z něj voda nekapala. Používejte pouze prostředek na nádobí a vodu, nepoužívejte silné čisticí prostředky.
2. Jemně výrobek otřete a přitom dbejte na to, aby na povrchu nezůstala pěna z čisticího prostředku.
3. Nechte výrobek spočinout po dobu alespoň jedné minuty.
4. Nakonec povrch otřete hadříkem lehce navlhčeným pouze čistou vodou.
5. Nechejte výrobek oschnout.
6. Když výrobek nepoužíváte, jeho čistotu zachováte tím, že ho nebudete pokládat na špinavé povrchy a ponecháte ho v pouzdru.