

Prestigio



Prestigio Garda

Automatická vývrtka na víno

Položka: PWO105SL

Úvod

Společnost Prestigio představuje řadu automatických vývrtek na víno pro rychlé a snadné odzátkování lahví. Každé zařízení je spolehlivým pomocníkem při přípravě na důležitou oslavu a zároveň stylovým doplňkem, který doplní každý interiér.

Tato příručka obsahuje podrobný popis spotřebiče a návod k jeho použití.

Autorská práva

Copyright ©Prestigio. Všechna práva vyhrazena.

Všechny ochranné známky a obchodní názvy, jakož i loga a další symboly zde uvedené jsou majetkem příslušných vlastníků.

Společnost Prestigio si vyhrazuje právo provádět změny tohoto dokumentu bez předchozího upozornění zákazníků a nenese odpovědnost za případné negativní důsledky, které by mohly vzniknout v důsledku technických a/nebo tiskových chyb a/nebo používání zastaralé verze tohoto dokumentu.

Veškeré odkazy na názvy jiných společností, značek a zařízení v tomto dokumentu slouží k vysvětlení a popisu zařízení a neporušují žádná práva duševního vlastnictví.

Odpovědnost a technická podpora

Tento dokument byl vypracován v souladu se všemi potřebnými požadavky a obsahuje podrobné informace o provozu spotřebiče do data vydání.

Společnost Prestigio si vyhrazuje právo upravovat nebo provádět změny a vylepšení tohoto dokumentu bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za jakékoli negativní důsledky vyplývající z používání zastaralé verze tohoto dokumentu, ani za jakékoli technické nebo typografické chyby nebo opomenutí, ani za náhodné nebo následné škody, které by mohly vzniknout v důsledku tohoto dokumentu nebo používání zařízení.

Společnost Prestigio neposkytuje žádnou záruku na materiál v tomto dokumentu, mimo jiné na prodejnost a vhodnost produktu pro konkrétní účel.

V případě jakýchkoli technických dotazů se obraťte na místního zástupce společnosti Prestigio nebo kontaktujte prestigio.cz/use. Nejčastěji se vyskytující problémy jsou popsány v oddíle 7 tohoto dokumentu a na internetových stránkách prestigio.cz kde si také můžete stáhnout nejnovější verzi této příručky.

Informace o výrobcí:

"Prestigio Plaza Ltd

Kypr, Limassol 4040, Spirou Kyprianou 26.

Země výroby: Čína.

prestigio.com

Dodržování norem



Přístroj je certifikován CE a splňuje následující směrnice Evropské unie:

- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě;
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU.



Přístroj splňuje požadavky UKCA na značení, aby mohl být prodáván ve Spojeném království



Spotřebič je v souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek.



Zařízení prošlo všemi postupy posuzování stanovenými v technických předpisech celní unie a splňuje normy zemí celní unie.



Ukrajinská národní značka shody, která potvrzuje, že jednotka splňuje všechny požadované technické předpisy.



Obal tohoto výrobku se doporučuje vyhodit do odpadkového koše.



Obaly výrobků jsou zcela nebo částečně vyrobeny z recyklovatelných surovin a lze je rovněž recyklovat.



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách se používá k označení elektrických a elektronických zařízení a označuje oddělený sběr.

Tento symbol je uveden v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)* a označuje, že toto zařízení vyžaduje po skončení životnosti oddělený sběr a musí být likvidováno odděleně od netříděného komunálního odpadu.



V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví likvidujte použité elektrická a elektronická zařízení v souladu se schválenými pokyny pro bezpečnou likvidaci.

Přístroj, baterie a akumulátory ani elektrické a elektronické příslušenství nelikvidujte společně s netříděným komunálním odpadem, protože by to bylo škodlivé pro životní prostředí.

Chcete-li toto zařízení zlikvidovat, musíte jej vrátit na prodejní místo nebo odevzdat v místním recyklačním centru.

Podrobnosti vám sdělí místní služba pro likvidaci domovního odpadu.

* Odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) se rozumí použité elektrická nebo elektronická zařízení, včetně všech součástí, sestav a spotřebního materiálu, které jsou součástí zařízení po jeho vyřazení z provozu (včetně dodaných baterií/dobíjecích baterií (pokud existují), součástí obsahujících rtuť atd.).



Informace o obdržených certifikátech naleznete v části 6 tohoto dokumentu. Kopie certifikátů a zpráv naleznete v příslušné sekci webových stránek prestigio.cz/certificates.

CS	RU	BG	CZ	DE
EE	FR	GR	HR(BA)	HU
KZ	LT	LV	PL	RO
RS	SI	SK	UA	

Pravidla pro bezpečné používání

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte informace uvedené v této části dokumentu.

POZOR! Výstrahy, bezpečnostní opatření a pokyny v tomto dokumentu nemohou obsahovat všechny možné a nebezpečné situace. Při používání zařízení je třeba používat zdravý rozum.

1. Spotřebič používejte pouze k otevírání lahví vína.
2. Nepoužívejte k otevírání šampaňského.
3. Při otevírání lahví vína starších 15 let buďte opatrní - korek může prasknout.
4. K nabíjení přístroje používejte pouze originální síťový adaptér, který je součástí dodávky. Použitím neoriginálního síťového adaptéru zaniká záruka výrobce.
5. Nepoužívejte dodaný síťový adaptér k napájení nebo dobíjení všech nekompatibilních zařízení.
6. Výrobce nenese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé důsledky vyplývající z použití síťového adaptéru, který je součástí dodávky, k jinému než určenému účelu.
7. Ujistěte se, že výkon a napětí uvedené na síťovém adaptéru odpovídají výkonu a napětí vaší elektrické sítě.
8. Vyvarujte se zalomení nebo poškození kabelu síťového adaptéru.
9. Spotřebič umístěte na těžko přístupné místo pro děti.
10. Vývrtku nekládejte do vody nebo jiné tekutiny. Zabraňte tomu, aby se na síťový adaptér dostala voda.
11. Nesnažte se urychlit otevření láhve, netahejte za spotřebič.
12. Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče. Vývrtku držte na vnější straně těla.
13. Pokud zjistíte jakoukoli závadu, přestaňte spotřebič používat a obraťte se na specializované servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami.

Obsah

Úvod	2
Autorská práva.....	2
Odpovědnost a technická podpora	3
Dodržování norem	4
1 Obecný popis a charakteristika.....	8
1.1 Účel zařízení	8
1.2 Technické údaje	9
1.3 Balíček dodávek	10
1.4 Balení a označování	10
2 Návod k obsluze zařízení	11
2.1 Nabíjení automatické vývrtky na víno.....	11
2.2 Otevření láhve.....	11
2.3 Použití provzdušňovače	11
2.4 Použití vakuové pumpy a vakuové zátky.....	11
3 Doporučení pro péči.....	12
4 Záruční povinnosti a servisní postupy	13
5 Pravidla pro skladování, přepravu a likvidaci.....	15
6 Další informace	16
7 Řešení problémů	17
8 Slovníček	18

Obrázek a tabulky

Obrázek 1 – Vzhled.....	8
Obrázek 1 – Součásti a ovládací prvky	9
Tabulka 1 – Základní technické údaje	10
Tabulka 2 - Typické chyby a jejich řešení.....	17

1 Obecný popis a charakteristika

1.1 Účel zařízení

Automatická vývrtka na víno je určena k otevírání lahví vína. Provzdušňovač nasytí víno vzduchovými bublinkami, aby se maximalizovala chuť a aroma. Vakuová zátka láhev s vínem pevně uzavře, zabrání přístupu vzduchu a zabrání oxidaci vína. Nůž je určen k rychlému odříznutí fólie. Použití automatického zařízení zkracuje dobu potřebnou k otevření láhve.

Hlavní výhody automatické vývrtky na víno Prestigio Garda

- **Automatická vývrtka na víno**

Automatická vývrtka na víno Garda vás jednou provždy zbaví zdoluhavého vytahování zátek z lahví. S ním můžete otevřít láhev vína bez větší námahy. Stačí přiložit vývrtku k láhvi a stisknout tlačítko.

- **Otevře až 50 lahví bez nabíjení**


Praktická a moderní automatická vývrtka vám ušetří starosti. Garda je skutečným přínosem jak pro domácí oslavy, tak pro veřejné akce, protože s ní lze odšpuntovat až 50 lahví bez nutnosti doplňování.

- **Stylový design**

Díky svému minimalistickému designu doplní vývrtka Garda interiér malé domácí kuchyně i velkého banketního sálu. Tělo vývrtky je vyrobeno z kovu, takže je ideálním dárkem pro milovníky vína.



Obrázek 2 - Vzhled



Obrázek 3 – Součásti a ovládací prvky

Součásti a ovládací prvky

1. Tlačítko UP - vyjmutí korku z vývrtky
2. Tlačítko DOWN - vyjmutí korku z láhve
3. Vakuové čerpadlo
4. Řezačka fólií
5. Provzdušňovač
6. Vakuová zástrčka
7. Nabíjecí základna
8. Konektor pro síťový adaptér

1.2 Technické údaje

Tabulka 1 - Základní technické údaje

Parametr	Hodnota
Číslo položky	PWO105SL
Barva	Silver
Materiál skříně	Nerezová ocel, plast
Baterie	Lithium-iontový 500 mAh
Výstupní napětí	3,6 V
Síťový adaptér	220/230 V
Doba plného nabití	10 h
Provoz na jedno nabití	Až 50 lahví

Rychlost otevírání	6-8 s.
Rozměry	průměr 52 mm, výška 256 mm
Vhodný typ láhve	hrdlo o vnějším průměru až 36 mm, průměr korku až 28 mm.
Hmotnost	493,4 g
Záruční doba	2 roky
Prohlášení	CE, EAC, RoHS

1.3 Balíček dodávek

K automatické vývrtce na víno Prestigio Garda je dodáváno následující příslušenství:

- | | | |
|----|--------------------------------------|--------|
| 1. | Automatická vývrtka na víno PWO105SL | 1 kus. |
| 2. | Nabíjecí základna | 1 kus. |
| 3. | Síťový adaptér 220/230 V | 1 kus. |
| 2. | Řezačka fólií | 1 kus. |
| 3. | Provzdušňovač | 1 kus. |
| 4. | Vakuová zátka s ukazatelem data | 2 ks. |
| 5. | Kabel USB | 1 kus. |
| 6. | Stručný průvodce | 1 kus. |
| 7. | Záruční karta | 1 kus. |

1.4 Balení a označování

Automatická vývrtka na víno Prestigio Garda je samostatně zabalena v kartonové krabici o rozměrech 358 mm × 214 mm × 110 mm (d × š × v), která obsahuje celý název a označení, seznam příslušenství a hlavní technické specifikace, jakož i informace o výrobci.

Hmotnost kartonu:

- čistá hmotnost: 870 g;
- hrubá hmotnost: 1066 g.

2 Návod k obsluze zařízení

Před použitím spotřebiče si přečtěte informace v části "Návod k bezpečnému používání".

2.1 Nabíjení automatické vývrtky na víno

Před použitím přístroj nabijte. Připojte nabíjecí základnu k elektrické síti pomocí dodaného síťového adaptéru. Umístěte automatickou vývrtku na víno na nabíjecí základnu. Vývrtka začne svítit modře. Po úplném nabití baterie přestane vývrtka svítit.

2.2 Otevření láhve

1. Přiložte nůž na fólii na hrdlo láhve, obtočte jej kolem ní a proved'te několik plných otáček oběma směry, dokud nebude zcela odříznuta.
2. Nasad'te elektrickou vývrtku na hrdlo láhve. Ujistěte se, že je vývrtka ve svislé poloze a přesně uprostřed korku.
3. Stisknutím a podržením tlačítka DOLŮ vyjměte zátku z láhve a zároveň zatlačte vývrtku směrem nahoru. Vývrtka začne svítit modře. Po vyjmutí korku uvolněte tlačítko DOLŮ a vyjměte vývrtku z hrdla láhve.
4. Korkovou zátku vyjměte z vývrtky přidržením tlačítka UP, dokud se zátku z přístroje nevyjme.

2.3 Použití provzdušňovače

Pevně zasun'te perlátor do hrdla láhve a vylijte víno nakloněním láhve dlouhou stranou ouška dolů.

2.4 Použití vakuové pumpy a vakuové zátky

1. Vložte vakuovou zátku do láhve. Otočte vývrtku a umístěte vakuovou pumpu na hrdlo láhve se zátkou ve svislé poloze, zatímco druhou rukou držíte vakuovou zátku a láhev za hrdlo.
2. Několikrát jemně zatlačte na čerpadlo, aby se vyprázdnil vzduch. Zvuk vzduchu vypouštěného z láhve se při vytváření podtlaku zmenšuje.
3. Otočením kroužku vlevo nebo vpravo na vnější straně zátky pak nastavíte datum uzavření nedopité láhve vína.

3 Doporučení pro péči

Automatická vývrtka na víno Prestigio Bolsena nevyžaduje během používání žádnou zvláštní údržbu. Nicméně v zájmu udržení správného stavu a stabilního provozu spotřebiče doporučujeme pravidelně pro zachování správné funkce se doporučují následující kroky:

- Dodržujte pravidla pro bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj očistěte od nečistot a prachu měkkým suchým hadříkem.
- Spotřebič nechte opravit pouze v servisním středisku.

V případě záruční opravy nebo výměny se obraťte na prodejce s účtenkou a zakoupeným výrobkem.

Další informace o výměně a opravě nabíjecí stanice získáte u místního zástupce nebo na technické podpoře prestigio.cz.

4 Záruční povinnosti a servisní postupy

Záruka výrobce je jeden (2) roky od data maloobchodního prodeje.

Podle zákonů vaší země o prodeji spotřebního zboží můžete mít další práva. Tato omezená záruka nemá vliv na tato práva.

Záruční karta opravňuje k záručnímu servisu pouze za následujících podmínek: všechny kolonky karty musí být vyplněny čitelně, musí být na nich razítko prodejce a musí se shodovat s údaji prodejce uvedenými v kartě.

Záruční list je platný pouze v případě, že je správně a úplně vyplněn prodávajícím. Při nákupu spotřebiče zkontrolujte, zda se sériové číslo a číslo modelu shodují s údaji v záručním listu.

Pokud bude záruční list neúplný nebo nečitelný, bude zneplatněn. V takovém případě doporučujeme kontaktovat svého prodejce a získat správně vyplněný záruční list. Je rovněž přijatelné předložit prodejní doklad a pokladní stvrzenku nebo jiné doklady potvrzující skutečnost a datum prodeje spotřebiče. Datem prodeje je datum uvedené na prodejním dokladu/pokladním dokladu nebo jiném vhodném dokladu. Pokud nelze zjistit datum prodeje, začíná záruční doba běžet od data výroby spotřebiče.

Výrobce zaručuje, že všechny materiály, součásti a zpracování výrobků značky Prestigio jsou při běžném používání a servisu během záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Omezená záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího výrobku Prestigio a není přenosná na dalšího kupujícího.

Pro záruční výměnu je nutné spotřebič vrátit prodejci spolu s účtenkou. Záruka na výrobky značky Prestigio platí pouze v zemi nákupu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud se na spotřebiči objeví závada nebo porucha, měli byste se před uplynutím záruční doby obrátit na autorizované servisní středisko a poskytnout následující informace:

1. Zařízení s údajnou závadou nebo vadou.
2. Záruční list vyhotovený v souladu s požadavky platných právních předpisů nebo originál dokladu o koupi, na kterém je jasně uvedeno jméno a adresa prodejce a datum a místo nákupu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výrobky značky Prestigio NEMAJÍ nárok na bezplatný záruční servis, pokud jsou zjištěna následující poškození nebo závady:

- škody způsobené vyšší mocí, nehodami, nedbalostí, úmyslným nebo nedbalým jednáním nebo opomenutím kupujícího nebo třetích stran;
- poškození způsobené působením jiných předmětů, mimo jiné působením vlhkosti, vlhka, extrémních teplot nebo okolních podmínek (nebo pokud se prudce změní), korozí, oxidací, požitím potravin nebo tekutin a působením chemických látek, zvířat, hmyzu a jejich produktů;

- pokud byl spotřebič (příslušenství, součásti) otevřen (porušení těsnění), upraven nebo opraven jinou osobou než autorizovaným servisním střediskem nebo pokud byly použity neautorizované náhradní díly;
- závady nebo poškození způsobené nesprávným používáním spotřebiče, nesprávným používáním, včetně používání v rozporu s návodem k obsluze;
- vady způsobené běžným opotřebením zboží, včetně tašek, obalů, baterií nebo návodů k použití;
- pokud bylo výrobní číslo (výrobní nálepka), datum výroby nebo název modelu na těle spotřebiče odstraněno, smazáno, poškozeno, pozměněno nebo nečitelné;
- v případě nedodržení provozních a montážních podmínek popsanych v návodu k obsluze;
- praskliny a škrábance, jakož i jiné vady způsobené přepravou, používáním nebo nedbalostí kupujícího;
- mechanické poškození způsobené po předání spotřebiče uživateli, včetně poškození ostrými předměty, ohnutím, rozdrcením, pádem apod;
- škody způsobené nedodržením norem pro zásobování, telekomunikace, kabeláž a podobné vnější faktory.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A JEDINOU POSKYTNUTOU ZÁRUKOU A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. VÝROBCE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU VÝSLOVNOU ANI PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKU NAD RÁMEC POPISU OBSAŽENÉHO V TOMTO DOKUMENTU, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POUŽITÍ VADNÉHO, VADNÉHO NEBO NEPŘÍJATELNÉHO SPOTŘEBIČE ZŮSTÁVÁ NA ROZHODNUTÍ KUPUJÍCÍHO. VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY NA JINÉM MAJETKU ZPŮSOBENÉ VADAMI ZAŘÍZENÍ, ZA ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU ČASU ANI ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, SANKČNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, MIMO JINÉ VČETNĚ OBCHODNÍCH ZTRÁT, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DŮVĚRNÝCH NEBO JINÝCH INFORMACÍ, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU V DŮSLEDKU TOHO, ŽE ZAŘÍZENÍ BYLO POVAŽOVÁNO ZA VADNÉ, NEFUNKČNÍ NEBO NEAUTORIZOVANÉ.

POZNÁMKA. Výrobce nevyrábí zařízení pro oblast "životně důležitých úkolů". Zařízení pro "životně důležité úkoly" se vztahuje na systémy podpory života, lékařské vybavení, zdravotnické prostředky související s implantací, komerční dopravu, jaderná zařízení nebo systémy a jakékoli jiné aplikace, kde by selhání zařízení mohlo způsobit poškození lidského zdraví nebo smrt nebo škody na majetku.

5 Pravidla pro skladování, přepravu a likvidaci

Výrobek lze přepravovat všemi dopravními prostředky na libovolnou vzdálenost. Během přepravy uchovávejte přístroj a příslušenství v původním obalu. Pro podmínky skladování spotřebiče ve skladu dodavatele platí stejné požadavky platných předpisů.

V souladu s předpisy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)* musí být všechny elektrické a elektronické výrobky po skončení jejich životnosti sbírány odděleně a nesmí být likvidovány společně s netříděným komunálním odpadem.

Části nepoužitelných zařízení je třeba oddělit a roztrždit podle typu materiálu. Správný sběr, recyklace a likvidace těchto zařízení pomůže zabránit možným dopadům na životní prostředí a zdraví kvůli škodlivým látkám, které obsahují.

Spotřebič je třeba odevzdat k likvidaci v místním recyklačním středisku. Likvidujte je v souladu s platnými zákony a předpisy dané země.

Podrobnosti o recyklaci tohoto spotřebiče získáte od služby pro likvidaci domovního odpadu.

Pokud uživatel nemůže spotřebič odevzdat do specializovaného sběrného a recyklačního střediska k likvidaci, může jej odevzdat také v prodejně stavební spořitelny, na místní pobočce ministerstva pro mimořádné situace nebo v podobném zařízení.

* Odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) se rozumí elektrická nebo elektronická zařízení použité zařízení, včetně všech součástí, sestav, spotřebního materiálu, které jsou součástí zařízení v době vyřazení z provozu (včetně dodaných baterií / dobíjecích baterií (pokud existují), součástí obsahujících rtuť atd.).

6 Další informace

Informace o výrobci

Název	"Prestigio Plaza Ltd
Adresa je	Kypr, Limassol 4040, Spirou Kyprianou 26. Země výroby: Čína.
Kontaktní údaje	prestigio.com

Informace o dovážející společnosti

Informace o výrobci

Název	Prestigio Plaza Ltd
Adresa je	Spirou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Kypr. Země výroby: Čína.
Kontaktní údaje	prestigio.com

Informace o dovážející společnosti

Název	ASBIS CZ, s.r.o.
Adresa je	Obchodní 103, Čestlice, 25101

Informace o poskytovateli záručního servisu a kvalitní organizaci pro vyřizování reklamací

Název	ASBISc Enterprises
Adresa je	43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Avios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus

Informace o přijatých prohlášeních o shodě

Prohlášení	CE prohlášení o shodě ze dne 19.10.2020 Prohlášení o shodě RoHS ze dne 19.10.2020 EAĎC prohlášení o shodě ze dne 25.08.2020
------------	---

Adresy servisních středisek naleznete na webových stránkách prestigio.cz/use v části "Podpora".

7 Řešení problémů

V následující tabulce jsou uvedeny typické chyby a problémy, které se vyskytují při provozu jednotky.

Tabulka 2 - Typické chyby a jejich řešení

Nº	Problém	Možné příčiny	Řešení
1	Vývrtka se během korkovacího procesu zastaví nebo se korek zasekne v těle vývrtky	Možná nízká úroveň nabití baterie	Nabíjení zařízení
2	Vývrtka se při otevírání láhve zasekne a rotující hřídel nemůže proniknout korkem	Je pravděpodobnější, že je poškozená špička hřídele nebo že hřídel tlačí na hrdlo láhve zevnitř	Podržte tlačítko UP, dokud se vývrtka z láhve zcela nevyjme. Pečlivě zkontrolujte hrot hřídele; pokud je ohnutý, zlomený nebo jinak poškozený, přestaňte vývrtku používat a obraťte se na autorizované servisní středisko
3	Korek je z láhve vyjmut, ale je zaseknutý v těle vývrtky a stisknutím tlačítka UP se neodstraní	Otáčející se hřídel může být zablokována	Stisknutím tlačítka DOLŮ hřídel odemknete. Pokud se poté hřídel začala otáčet, zkuste zástrčku znovu vyjmout stisknutím a podržením tlačítka UP, dokud se zástrčka zcela nevyjme z těla jednotky. Pokud byly všechny výše uvedené operace provedeny správně a vývrtka stále nefunguje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud problém přetrvává nebo pokud máte další dotazy, obraťte se na zákaznický servis. Kontaktní údaje naleznete v záručním listu a na webových stránkách prestigio.cz/use.

8 Slovníček

WEEE - směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU). Cílem této směrnice je předcházet vzniku odpadů z elektrických a elektronických zařízení a tyto odpady opětovně používat, recyklovat a jinak využívat, aby se omezilo jejich odstraňování.