


PŘEHLED



i Chcete-li získat co nej přesnější údaje, doporučujeme nosit ZeWatch⁴ na dominantní ruce s dostatečně utaženým řemínkem.
HR = měření a záznam srdečního tepu na zápěstí (pouze pro model s označením HR).

NABÍJENÍ



Před prvním použitím nabíjejte ZeWatch⁴ po dobu dvou hodin.

- Jemně zatlačte sponu do ZeWatch⁴.
- Zapojte kabel do portu USB na počítači.
- Tip: Pro snadné připojení ZeWatch⁴ ke zdroji energie, doporučujeme používat dodaný prodlužovací USB kabel.
- Zobrazí se kontrolka nabíjení baterie.
- Jakmile bude ZeWatch⁴ nabitý, kontrolka baterie bude zobrazovat plný stav.

i Plné nabití trvá 1h 30min. Když bude baterie vybitá, zobrazí se na displeji kontrolka baterie.

Krok 1: Párování pomocí aplikace (Bluetooth Low Energy - BLE)

- Povolte Bluetooth na svém mobilním zařízení.
 - Otevřete ZeWatch⁴ App v mobilním zařízení. Zaregistrujte se, pokud jste nový člen nebo se přihlaste pomocí existujícího účtu. Po zadání, vyberte ZeWatch model a klepněte na Nastavit.
 - Ujistěte se, že ZeWatch⁴ je nedaleko a vyberte ZeWatch⁴ BLE v seznamu přístrojů.
 - Obdržíte žádost o párování na svém mobilním zařízení. Stisknutím tlačítka správočtí ji přijmete.
 - Poté se žádost o párování zobrazí na displeji ZeWatch⁴. Stiskněte levé tlačítko na ZeWatch⁴ pro akceptování párování.
 - Pokud bude ZeWatch⁴ úspěšně spárována, budete upozorněni na ZeWatch⁴ a na mobilu.
- Pozn.: Tato operace vám umožní synchronizovat čas, datum, aktivitu a spánek data, připomenutí a oznámení.

i Pokud se párování nezdaří opakujte stejný postup. Párování je proces jednorázový. Chcete-li spárovat ZeWatch⁴ s jiným účtem, musíte nejprve zrušit párování s účtem aktuálním. Na ZeWatch⁴ aplikaci, přejděte do Nastavení> Nastavit ZeWatch⁴> Zrušit párování. Stiskněte Set up ZeWatch⁴ a spárujte nový přístroj.

NAVIGACE DOTYKOVÝM DISPLEJEM

PŘEJEDETE NAHORU NEBO DOLŮ, VPRAVO NEBO VLEVO: Navigace pomocí displeje

Levé tlačítko	Pravé tlačítko
STISKOUT + DRŽET aktivovat režim párování	STISKOUT + DRŽET zapnout/vypnout
STISK 1 x hlasitost –	STISK 1 x rozsvítí obrazovku, exit, hlasitost +

i Chcete-li obnovit ZeWatch⁴ do původního nastavení stiskněte a podržte pravé tlačítko nejméně 7 sekund.

SPÁROVÁNÍ

Při prvním použití ZeWatch⁴, budete vyzváni k nastavení Vašich ZeWatch⁴ pomocí mobilního zařízení.

Získejte aplikaci ZeWatch⁴

[pro uživatele iOS a Android] Vyhledat ZeWatch⁴ App v obchodě App nebo Google Play.
[pro uživatele Windows Phone] Vyhledat ZeWatch⁴ App Phone Windows Store.

iOS	Systémové požadavky	Android	Windows Phone
iOS zařízení 8+ s Bluetooth 4.0 BLE iPhone 4S, 5, 5c, 5S, 6, 6 plus, 7 a novější, iPad (3, 4 a 5. generace), iPad mini, iPod touch (5. gen)		Vyberte Android 4.3+ zařízení s podporou Bluetooth 4.0 BLE	Vyberte telefon Windows 8.1+, který podporuje Bluetooth 4.0 BLE
www.mykronoz.com a získejte nejnovější seznam kompatibility			

Krok 2 : Manuální párování (Bluetooth Classic)

- Na úvodní obrazovce ZeWatch⁴, stiskněte a podržte levé tlačítko, dokud se neobjeví ikona telefonu.
 - Přejděte do nastavení Bluetooth v mobilním zařízení a zvolte ZeWatch⁴ v seznamu přístrojů.
 - Pokud bude ZeWatch⁴ úspěšně spárován, budete upozorněni na obrazovce ZeWatch⁴
- Pozn.: Tato operace vám umožní volat a přijímat hovory s ZeWatch⁴


i Pokud se párování nezdaří opakujte stejný postup.

PŘEHLED



i Chcete-li získat co nej přesnější údaje, doporučujeme nosit ZeWatch⁴ na dominantní ruce s dostatečně utaženým řemínkem.
HR = měření a záznam srdečního tepu na zápěstí (pouze pro model s označením HR).

NABÍJENÍ



Před prvním použitím nabíjejte ZeWatch⁴ po dobu dvou hodin.

- Jemně zatlačte sponu do ZeWatch⁴.
- Zapojte kabel do portu USB na počítači.
- Tip: Pro snadné připojení ZeWatch⁴ ke zdroji energie, doporučujeme používat dodaný prodlužovací USB kabel.
- Zobrazí se kontrolka nabíjení baterie.
- Jakmile bude ZeWatch⁴ nabitý, kontrolka baterie bude zobrazovat plný stav.

i Plné nabití trvá 1h 30min. Když bude baterie vybitá, zobrazí se na displeji kontrolka baterie.

Krok 1: Párování pomocí aplikace (Bluetooth Low Energy - BLE)

- Povolte Bluetooth na svém mobilním zařízení.
 - Otevřete ZeWatch⁴ App v mobilním zařízení. Zaregistrujte se, pokud jste nový člen nebo se přihlaste pomocí existujícího účtu. Po zadání, vyberte ZeWatch model a klepněte na Nastavit.
 - Ujistěte se, že ZeWatch⁴ je nedaleko a vyberte ZeWatch⁴ BLE v seznamu přístrojů.
 - Obdržíte žádost o párování na svém mobilním zařízení. Stisknutím tlačítka správočtí ji přijmete.
 - Poté se žádost o párování zobrazí na displeji ZeWatch⁴. Stiskněte levé tlačítko na ZeWatch⁴ pro akceptování párování.
 - Pokud bude ZeWatch⁴ úspěšně spárována, budete upozorněni na ZeWatch⁴ a na mobilu.
- Pozn.: Tato operace vám umožní synchronizovat čas, datum, aktivitu a spánek data, připomenutí a oznámení.

i Pokud se párování nezdaří opakujte stejný postup. Párování je proces jednorázový. Chcete-li spárovat ZeWatch⁴ s jiným účtem, musíte nejprve zrušit párování s účtem aktuálním. Na ZeWatch⁴ aplikaci, přejděte do Nastavení> Nastavit ZeWatch⁴> Zrušit párování. Stiskněte Set up ZeWatch⁴ a spárujte nový přístroj.

NAVIGACE DOTYKOVÝM DISPLEJEM

PŘEJEDETE NAHORU NEBO DOLŮ, VPRAVO NEBO VLEVO: Navigace pomocí displeje

Levé tlačítko	Pravé tlačítko
STISKOUT + DRŽET aktivovat režim párování	STISKOUT + DRŽET zapnout/vypnout
STISK 1 x hlasitost –	STISK 1 x rozsvítí obrazovku, exit, hlasitost +

i Chcete-li obnovit ZeWatch⁴ do původního nastavení stiskněte a podržte pravé tlačítko nejméně 7 sekund.

SPÁROVÁNÍ

Při prvním použití ZeWatch⁴, budete vyzváni k nastavení Vašich ZeWatch⁴ pomocí mobilního zařízení.

Získejte aplikaci ZeWatch⁴

[pro uživatele iOS a Android] Vyhledat ZeWatch⁴ App v obchodě App nebo Google Play.
[pro uživatele Windows Phone] Vyhledat ZeWatch⁴ App Phone Windows Store.

iOS	Systémové požadavky	Android	Windows Phone
iOS zařízení 8+ s Bluetooth 4.0 BLE iPhone 4S, 5, 5c, 5S, 6, 6 plus, 7 a novější, iPad (3, 4 a 5. generace), iPad mini, iPod touch (5. gen)		Vyberte Android 4.3+ zařízení s podporou Bluetooth 4.0 BLE	Vyberte telefon Windows 8.1+, který podporuje Bluetooth 4.0 BLE
www.mykronoz.com a získejte nejnovější seznam kompatibility			

Krok 2 : Manuální párování (Bluetooth Classic)

- Na úvodní obrazovce ZeWatch⁴, stiskněte a podržte levé tlačítko, dokud se neobjeví ikona telefonu.
 - Přejděte do nastavení Bluetooth v mobilním zařízení a zvolte ZeWatch⁴ v seznamu přístrojů.
 - Pokud bude ZeWatch⁴ úspěšně spárován, budete upozorněni na obrazovce ZeWatch⁴
- Pozn.: Tato operace vám umožní volat a přijímat hovory s ZeWatch⁴

i Pokud se párování nezdaří opakujte stejný postup.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry	47*32*12,3 mm
Min	152 mm
Max	223 mm
Váha	38 gr
Bluetooth	2.1 + 4.0 BLE
NFC	
Typ baterie	Li-ion 200 mAh
Pohotovostní režim	až 3 dny
Doba nabíjení	1 až 2 hodiny
Paměť	5 dní aktivit
Displej	TFT barevný dotykový displej 1.3 palce/ 240*240 px
Senzory	3-axis akcelerometr
Operační teplota	-20°C až +40°C
Vodí odolnost	IP66
Mezinárodní záruka	1 rok



Máte-li nějaký dotaz nebo potřebujete pomoc týkající se našich produktů, prosím navštívte www.mykronoz.com/support

❗ Vyhňte se zkratu. Ke zkratu může dojít při kontaktu s kovovými předměty jako jsou například mince. Kontaktem dochází k přímému spojení kladných a záporných pólů baterie. Zkrat může způsobit poškození baterie.

❗ Nepoužívejte baterie, které byly poškozeny nebo byly vyčerpány.

❗ Udržujte baterie mimo dosah dětí a na bezpečném místě, aby se zabránilo nebezpečí.

❗ Nevhazujte baterie do ohně, může dojít k explozi. Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy. Nevyhazujte je do domovního odpadu.

❗ Používejte pouze USB kabel dodaný k nabíječce baterie. Nenabíjejte po dobu delší než 24 hodin.

❗ KRONOZ LLC nenese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním zařízení.

Prohlášení o shodě

❗ Tímto dovozce, společnost SETOS, s.r.o. prohlašuje, že zařízení MyKronoz ZeWatch⁴ je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.). Kompletní text prohlášení o shodě na vyžádání: info@setos.cz.

❗ 1.2 Způsob likvidace (Likvidace elektrického a elektronického zařízení) tato značka na výrobku, příslušenství uvádí, že výrobky a elektronické příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel) by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Toto EEE je v souladu s RoHS. Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být likvidována s jiným domovním odpadem.

❗ Ekologická likvidace
Zařízení bude ekologicky zlikvidováno v souladu se zákonem č.: 185/2001 Sb.

© 2017 Kronoz LLC, všechna práva vyhrazena.



Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtete tyto pokyny.

❗ ZeWatch⁴ má jednu vestavěnou baterii. Nerozebírejte baterii sami, pokud je to nutné, obraťte se na servisní středisko. KRONOZ LLC nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené vyjmutím baterie nebo jakékoliv jiné složky hodinek.

❗ Baterii nabíjejte v chladné a větrané místnosti. Při nabíjení ve vysokých teplotách může při nabíjení dojít k požáru, deformaci baterie nebo dokonce k výbuchu.

❗ Nevystavujte zvýšeným teplotám. Nevystavujte toto zařízení kouři, prachu, pisku nebo přímému slunci po delší dobu.

❗ Neotvírejte, nedrťte, neohýbejte nebo jinak nedeformujte, nepropichujte nebo nerozřezávejte části přístroje, vč. baterie. Pokud dojde k poškození baterie a uniknutí kapaliny z baterie, zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě postižené místo propláchněte čistou vodou, nesahejte do očí a vyhledejte lékařskou pomoc.

Varování

❗ Nabíjecí kabel, se kterým je nesprávně zacházeno může způsobit vážné poškození přístroje. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Odpojte kabel od přístroje ZeWatch⁴ pokud je baterie plně nabitá.

❗ Tento produkt není lékařské zařízení a neměl by být použit pro diagnostiku nebo léčení zdravotního stavu.

❗ Tento produkt je v souladu s krytím IP66. To znamená, že výrobek je chráněn proti vniknutí prachu a jsou odolné proti vlhkosti a cákající vodě.

Obsah uživatelské příručky může být změněn. Chcete-li získat nejnovější pokyny k používání tohoto produktu, navštivte webové stránky www.mykronoz.com.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry	47*32*12,3 mm
Min	152 mm
Max	223 mm
Váha	38 gr
Bluetooth	2.1 + 4.0 BLE
NFC	
Typ baterie	Li-ion 200 mAh
Pohotovostní režim	až 3 dny
Doba nabíjení	1 až 2 hodiny
Paměť	5 dní aktivit
Displej	TFT barevný dotykový displej 1.3 palce/ 240*240 px
Senzory	3-axis akcelerometr
Operační teplota	-20°C až +40°C
Vodí odolnost	IP66
Mezinárodní záruka	1 rok



Máte-li nějaký dotaz nebo potřebujete pomoc týkající se našich produktů, prosím navštívte www.mykronoz.com/support

❗ Vyhňte se zkratu. Ke zkratu může dojít při kontaktu s kovovými předměty jako jsou například mince. Kontaktem dochází k přímému spojení kladných a záporných pólů baterie. Zkrat může způsobit poškození baterie.

❗ Nepoužívejte baterie, které byly poškozeny nebo byly vyčerpány.

❗ Udržujte baterie mimo dosah dětí a na bezpečném místě, aby se zabránilo nebezpečí.

❗ Nevhazujte baterie do ohně, může dojít k explozi. Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy. Nevyhazujte je do domovního odpadu.

❗ Používejte pouze USB kabel dodaný k nabíječce baterie. Nenabíjejte po dobu delší než 24 hodin.

❗ KRONOZ LLC nenese odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným používáním zařízení.

Prohlášení o shodě

❗ Tímto dovozce, společnost SETOS, s.r.o. prohlašuje, že zařízení MyKronoz ZeWatch⁴ je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.). Kompletní text prohlášení o shodě na vyžádání: info@setos.cz.

❗ 1.2 Způsob likvidace (Likvidace elektrického a elektronického zařízení) tato značka na výrobku, příslušenství uvádí, že výrobky a elektronické příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel) by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Toto EEE je v souladu s RoHS. Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být likvidována s jiným domovním odpadem.

❗ Ekologická likvidace
Zařízení bude ekologicky zlikvidováno v souladu se zákonem č.: 185/2001 Sb.

© 2017 Kronoz LLC, všechna práva vyhrazena.



Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtete tyto pokyny.

❗ ZeWatch⁴ má jednu vestavěnou baterii. Nerozebírejte baterii sami, pokud je to nutné, obraťte se na servisní středisko. KRONOZ LLC nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené vyjmutím baterie nebo jakékoliv jiné složky hodinek.

❗ Baterii nabíjejte v chladné a větrané místnosti. Při nabíjení ve vysokých teplotách může při nabíjení dojít k požáru, deformaci baterie nebo dokonce k výbuchu.

❗ Nevystavujte zvýšeným teplotám. Nevystavujte toto zařízení kouři, prachu, pisku nebo přímému slunci po delší dobu.

❗ Neotvírejte, nedrťte, neohýbejte nebo jinak nedeformujte, nepropichujte nebo nerozřezávejte části přístroje, vč. baterie. Pokud dojde k poškození baterie a uniknutí kapaliny z baterie, zabraňte kontaktu s kůží nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě postižené místo propláchněte čistou vodou, nesahejte do očí a vyhledejte lékařskou pomoc.

Varování

❗ Nabíjecí kabel, se kterým je nesprávně zacházeno může způsobit vážné poškození přístroje. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka. Odpojte kabel od přístroje ZeWatch⁴ pokud je baterie plně nabitá.

❗ Tento produkt není lékařské zařízení a neměl by být použit pro diagnostiku nebo léčení zdravotního stavu.

❗ Tento produkt je v souladu s krytím IP66. To znamená, že výrobek je chráněn proti vniknutí prachu a jsou odolné proti vlhkosti a cákající vodě.

Obsah uživatelské příručky může být změněn. Chcete-li získat nejnovější pokyny k používání tohoto produktu, navštivte webové stránky www.mykronoz.com.