




Fén na vlasy MOVA Shine 10

Návod k použití

Obecné informace o produktu



1 Výstup vzduchu

2 Rukojeť

3 Vyměnitelný vzduchový filtr

Fén nepoužívejte bez vzduchového filtru, aby nedošlo k nebezpečí.

4 Indikační světelný kroužek světelný

5 Cyklus horkého a studeného vzduchu

6 Tlačítko pro nastavení teploty

7 Koncentrátor pro styling



Tento symbol znamená: „Nepoužívejte během koupání nebo sprchování“.

Ilustrace fénu, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k použití mají pouze informativní charakter. Skutečný produkt se může lišit v závislosti na provedených modernizacích a vylepšeníh.

Nastavení

Vypínač a nastavení rychlosti

Posuňte prst nahoru nebo dolů pro rychlé přepínání mezi dvěma úrovněmi rychlosti.

Před připojením fénu k napájení se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.



Nastavení teploty

Stiskněte tlačítko pro přepínání mezi čtyřmi úrovněmi teploty:

- Modrý světelný kroužek: režim studeného vzduchu
- Oranžový světelný kroužek: režim péče o pokožku hlavy
- Červený světelný kroužek: režim rychlého sušení
- Modro-červený pulsující světelný kroužek:

Dětský režim

Funkce a použití nástavce

Stylingový koncentrátor


- Rychle a efektivně soustřeďuje proud vzduchu pro úpravu vlasů v oblasti pěšinky.



Čištění a údržba

⚠ Filtr je nutné pravidelně čistit, aby se zabránilo hromadění nečistot a zajistil plynulý průtok vzduchu.

- Před čištěním filtru se ujistěte, že je fén vypnutý a odpojený od elektrické sítě.




- Vzduchový filtr je magneticky připevněn. Chyťte držadlo a táhněte vzduchový filtr přímo dolů, abyste jej vyjmuli z držáku.



⚠ Filtr z nerezové oceli nesmí být oplachován vodou, protože by mohl být poškozen.

- Pomocí suché, nevláknící utěrky, měkkého kartáče nebo zubního kartáčku odstraňte všechny nečistoty přilnuté na povrch vzduchového filtru nebo filtru z nerezové oceli.



- Po vyčištění vložte vzduchový filtr zpět do otvoru v držadle. Pokud uslyšíte cvaknutí, znamená to, že magnet je správně usazen a montáž je dokončena.



Základní parametry

Název produktu	MOVA Shine 10 Vysokorychlostní fén na vlasy Dryer
Modelové číslo	AMSH10
Jmenovité napětí	220-240 V~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1600 W
Rozměry produktu	85×76×255 mm
Datum výroby	Viz obal produktu

Řešení problémů

Běžný problém	Možná příčina	Řešení
Fén se nezapíná	Tisková deska je poškozená	Odevzdejte k opravě
	Není připojen k napájení	• Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá; pokud ano, zařízení znovu zapněte. • Pokud problém přetrvává, odevzdejte fén k opravě.
Kontrolka bliká	Problém s napájecím kabelem zasilajícím	• Zkontrolujte výstupní a vstupní otvory vzduchu na přítomnost nečistot. • Po zajištění, že jsou čisté, a před opětovným zapnutím fénu počkáte, až vychladne. • Pokud problém přetrvává, odevzdejte fén k opravě.
Vnitřní cívka je červená.	Problém s výstupním nebo vstupním otvorem vzduchu.	
Nepracuje. Kontrolka Nastavení Teploty	Hlavní deska je poškozená.	Odevzdejte k opravě
Porucha diody.		
Tlačítko nefunguje	Tlačítko je poškozené.	
Napájecí kabel nebo zástrčka se přehřívá.	Napájecí kabel je poškozený.	
Při používání je cítit zápach spáleniny.	Poškození vnitřní součásti	

Prohlášení o shodě EU.

Společnost Moonstone Technology (Shaoxing)

Co., Ltd. ,tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v
souladu s platnými evropskými směrnici a normami
včetně jejich změn. Úplný text prohlášení o shodě EU
je dostupný na následující internetové adrese:
<https://global.mova-tech.com>

Varování a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání produktu naleznete v návodu k použití.

Před zahájením používání si prosím pečlivě přečtěte jeho obsah a řiďte se uvedenými pokyny

Před použitím si rovněž prostudujte níže uvedené informace:

Varování týkající se používání

Riziko poškození produktu:

- Zařízení používejte výhradně v souladu s jejich určením a doporučeními výrobce.
- Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou nebo jinými kapalinami, pokud není zařízení vodotěsné.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti vlhkých míst, jako jsou koupelny, pokud není zařízení určeno k použití v takových podmínkách.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabely a zástrčky – poškození může způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem.
- Nenechávejte zařízení připojená k elektrické síti bez dozoru, i když jsou vypnutá.
- U akumulátorových zařízení se vyvarujte nadměrnému nabíjení a používání neoriginálních nabíječek, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození.

Nebezpečí pro uživatele:

- Topná zařízení (např. žehličky na vlasy, kulmy) mohou dosahovat velmi vysokých teplot. Vyhněte se kontaktu horkých povrchů s kůží nebo hořlavými materiály, abyste předešli popáleninám a požárům.
- Nepoužívejte výrobky na mokré vlasy, pokud to výrobce výslovně nedovoluje – může to způsobit poškození vlasů nebo zařízení.
- Stroje na střihání vlasů a zařízení s ostřími uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku poranění.
- Nikdy nepoužívejte zařízení s poškozenými kryty nebo odkrytými elektrickými částmi.

Rizika spojená s elektronikou:

- Používejte výhradně originální zdroje napájení a příslušenství doporučené výrobcem.
- V případě zjištění nepřírodních pachů (například pálení plastu) okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě a kontaktujte servis.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před zahájením používání se ujistěte, že je zařízení správně nastaveno a připojeno ke stabilnímu zdroji napájení.
- Používejte termoochranné přípravky k ochraně vlasů před vysokými teplotami během stylingu.
- Používejte zařízení v dobře větraných prostorách, aby se zabránilo přehřívání a hromadění vodní páry.
- U fénů na vlasy s funkcí ionizace se vyhněte blokování větracích otvorů, aby nedošlo k přehřátí přístroje.
- Po použití žehliček, kulm nebo fénů umístěte zařízení na žáruvzdorný povrch, aby nedošlo k poškození pracovních ploch.

Údržba a skladování:

- Zařízení pravidelně čistěte podle návodu k použití, aby byla zajištěna jejich optimální funkčnost a dlouhá životnost.
- U strojů na střihání vlasů pečujte o čepele pomocí vhodných olejů (je-li to relevantní).
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla, prachu a vlhkosti.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení uživateli:

- V případě dětí nebo starších osob se doporučuje dozor dospělých při používání elektrických zařízení.
- U začátečníků se doporučuje používat zařízení s bezpečnostními prvky, například automatickým vypnutím po určité době.
- Vyberte zařízení vhodné pro váš typ vlasů – například fén s ionizační funkcí pro vlasy náchylné k elektrizování.

Poškození a servis:

- V případě zjištění mechanického poškození (například prasklin nebo poškození krytu) okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizovaný servis.
- K opravám a výměně dílů používejte výhradně originální součásti dodané výrobcem.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými nařízením (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Použitá elektronická zařízení označená v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidována společně s běžným komunálním odpadem. Podléhají selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení na čištění nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, která je třeba identifikovat a odstranit

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, který vytvořil výrobce.

Produkt je nutně pravidelně udržívat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. Pokud návod k použití neobsahuje informace o nezbytných pravidelných údržbových či servisních opatřeních, je třeba minimálně jednou týdně pravidelně posuzovat fyzický stav produktu a jeho odlišnost od stavu nového výrobku. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoliv odchylky je nutně neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu.

Záruka neručí za škody vzniklé zanedbáním.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o., ul.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Polsko
hurt@innpro.pl, www.innpro.pl

Výrobce:
Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd.
Místnost 301, 3. patro, budova 2, č. 99 Chuangxing Road,
Sunduan Street, Yuecheng District, Shaoxing City, provincie
Zhejiang, Čína

Zástupce v EU:
EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt, Německo
eu-rep@eurep-gmbh.de

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.