
8BitDo


Nabíjecí dok pro bezdrátové ovladače Xbox

ČEŠTINA

Pohled shora




Pohled zespodu




Instalace baterie

• Zkontrolujte správnou orientaci baterie. Nesprávné vložení může zabránit nabíjení a způsobit poruchu.
• K dispozici jsou dva typy krytů baterie: jeden pro bezdrátové ovladače Xbox One a druhý pro bezdrátové ovladače Xbox Series.



Napájení

• Připojte nabíjecí dok USB kabelem k portu USB konzole Xbox.



Nabíjení baterie

• Položte ovladač Xbox s vloženou baterií na nabíjecí dok. Oranžová kontrolka se rozsvítí a bude trvale svítit.
• Vestavěná dobíjecí baterie 1100 mAh nabízí 22 hodin hraní; doba nabíjení je 3,5 hodiny.

Indikátor napájení

• Tlačítkem nastavení jasu přepínáte mezi jasným a tlumeným svitem indikátoru napájení.

Stav		Indikátor LED
Zapnuto	⟶	Bílá LED se rozsvítí na 3 sekundy
Nabíjení baterie	⟶	Oranžová kontrolka trvale svítí
Chyba nabíjení	⟶	Oranžová kontrolka bliká
Plně nabito	⟶	Bílá LED trvale svítí

Bezpečnostní pokyny

Únik látek z bateriového bloku nebo zplodiny jejich hoření mohou způsobit zranění a poškodit herní ovladač. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Při zasažení pokožku ihned důkladně omyjte mýdlem a vodou. Pokud kapalina uniklá z baterie zasáhne oči, ihned je důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Jak zabránit úniku z baterie:
• Nevystavujte baterii nadměrným nárazům, vibracím ani kapalinám.
• Baterii nerozebírejte, neopravujte ani nedeformujte.
• Bateriový blok nevhazujte do ohně.
• Nedotýkejte se kontaktů baterie a nezkratujte je kovovým předmětem.
• Neodlepujte ani nepoškozujte štítek baterie.
• Používejte pouze stejný typ bateriového bloku.
• Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.

Podpora

Další informace a podporu najdete na support.8bitdo.com.


Tento český překlad vychází z originálního návodu společnosti 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.

8BitDo


Nabíjací dok pre bezdrôtové ovládače Xbox

SLOVENČINA

Pohľad zhora




Pohľad zospodu




Inštalácia batérie

• Skontrolujte správnu orientáciu batérie. Nesprávne vloženie môže zabrániť nabíjaniu a spôsobiť poruchu.
• K dispozícii sú dva typy krytov batérie: jeden pre bezdrôtové ovládače Xbox One a druhý pre bezdrôtové ovládače Xbox Series.



Napájanie

• Pripojte nabíjací dok USB káblom k portu USB konzoly Xbox.



Nabíjanie batérie

• Položte ovládač Xbox s vloženou batériou na nabíjací dok. Oranžová kontrolka sa rozsvieti a bude trvalo svietiť.
• Vstavaná nabíjateľná batéria 1100 mAh ponúka 22 hodín hrania; čas nabíjania je 3,5 hodiny.

Indikátor napájania

• Tlačidlom nastavenia jasu prepínate medzi jasným a tlmeným svitom indikátora napájania.

Stav	**Indikátor LED**
Zapnuté ⟶	Biela LED sa rozsvieti na 3 sekundy
Nabíjanie batérie ⟶	Oranžová kontrolka trvalo svieti
Chyba nabíjania ⟶	Oranžová kontrolka bliká
Úplne nabité ⟶	Biela LED trvalo svieti

Bezpečnostné pokyny

Únik látok z batériového bloku alebo splodiny ich horenia môžu spôsobiť zranenie a poškodiť herný ovládač. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Pri zasiahnutí pokožku ihneď dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak kvapalina uniknutá z batérie zasiahne oči, ihneď ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Ako zabrániť úniku z batérie:
• Nevystavujte batériu nadmerným nárazom, vibráciám ani kvapalinám.
• Batériu nerozoberajte, neopravujte ani nedeformujte.
• Batériový blok nevhadzujte do ohňa.
• Nedotýkajte sa kontaktov batérie a neskratujte ich kovovým predmetom.
• Neodlepujte ani nepoškodzujte štítok batérie.
• Používajte iba rovnaký typ batériového bloku.
• Pri vkladaní batérií dodržujte správnu polaritu.

Podpora

Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Tento slovenský preklad vychádza z originálneho návodu spoločnosti 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.