



ECOFLOW

Powerbanka EcoFlow RAPID
(25 000 mAh, 170 W, integrované a zatahovací kabely 100 W)

Uživatelská příručka







👉 x1 🔌 ON

👉 x1 >>

👉 3s ●

ZAPNUTÍ (ON) /
VYPNUTÍ (OFF)
REŽIMU
POSTUPNÉHO
NABÍJENÍ USB-A

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Odmítnutí odpovědnosti: Tento výrobek obsahuje nezbytnou vytištěnou dokumentaci, potřebnou pro nastavení a základní použití. Podrobné návody, zdroje a aktuální informace o výrobku najdete na <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Před použitím si pozorně přečtěte a prostudujte dokumentaci k výrobku. Nesprávné použití může vést k závažnému zranění, poškození nebo jiné škodě na majetku. Použitím tohoto výrobku souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v dokumentaci výrobku a přijímáte je. Společnost EcoFlow nenese odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením předpisů.

- Kvůli účinnosti konverze powerbanky je skutečná kapacita nižší než jmenovitá kapacita baterie.
- Výrobek používejte podle pokynů pro obsluhu v tomto návodu k použití. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku nebo ohrozit osoby a majetek.
- Zkontrolujte a ujistěte se, že nabíjecí napětí vašeho digitálního zařízení odpovídá výstupnímu napětí powerbanky.
- Vyberte a používejte originální nabíjecí kabel digitálního zařízení.
- Powerbanku pravidelně dobíjejte, abyste prodloužili její životnost.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru a popálení. Neotevírejte, nemačkejte, nezahřívejte nad 45 °C ani nespalujte.
- Nepoužívejte powerbanku, která byla namočená ve vodě. Při likvidaci baterií se obraťte na recyklační firmu.
- Výrobek uchovávejte chráněný před vodou, ohněm a zdroji tepla.
- Aby se snížilo nebezpečí zranění, je při použití výrobku v blízkosti dětí nutný přísný dohled.
- Pokud je tento výrobek viditelně zdeformovaný, netěsný nebo poškozený, přestaňte ho okamžitě používat a obraťte se na recyklační firmu, která ho zlikviduje.
- Tento výrobek neobsahuje žádné díly, na kterých bymohl uživatel provádět údržbu, a baterie není vyměnitelná.
- Vložení baterie do ohně nebo do topné pece nebo mechanické stlačení či rozříznutí baterie může způsobit výbuch.
- Umístění baterie do prostředí s extrémně vysokými teplotami nebo nízkým tlakem vzduchu může zapříčinit výbuch nebo únik hořlavých kapalin či plynů.
- Pokud se výrobek nepoužívá, přejde automaticky do pohotovostního režimu.
- Nevystavujte výrobek ohni ani nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 100 °C může způsobit výbuch.
- Nevystavujte výrobek dešti nebo sněhu.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte tento výrobek vlastními silami. V případě potřeby opravy se prosím obraťte na zákaznický servis společnosti EcoFlow.

Model	EF-HB-001
Rozměry	157 x 53,8 x 48,8 mm (6,2 x 2,1 x 1,9 in.)
Hmotnost	581,6 g (1,3 lb)
Teplota nabíjení	0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F)
Teplota vybíjení	0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F)
Skladovací teplota	-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
Nadmořská výška:	<3000 m (9842,5 ft)

Prohlášení o shodě s předpisy FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě platnosti oprávnění uživatele používat zařízení. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení, a
- (2) toto zařízení musí být odolné proti veškerému přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevykysytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete oddělení mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než v kterém je zapojen přijímač.
- Požádejte prodejce nebo zkušeného radio/TV technika o pomoc.

Prohlášení ISED

Toto zařízení splňuje normy RSS, a proto nemusí mít licenci Industry Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- (1) toto zařízení nesmí způsobit rušení, a
- (2) toto zařízení musí být odolné proti veškerému rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.



Společnost EcoFlow Inc. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Power Bank je ve shodě se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

Recyklace

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v EU likvidován společně s jiným domovním odpadem. Tento výrobek řádně recyklujte, abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo ohrožení lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Odevzdejte použitý výrobek na vhodném sběrném místě nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Prodejce přijímá použité výrobky a odevzdává je do recyklačního zařízení, které je šetrné k životnímu prostředí. Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení naleznete na těchto webových stránkách: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>





Nejnovější dokumenty naleznete na:
<https://www.ecoflow.com/support/download>



Raccolta carta

© 2025 EcoFlow Inc. Všechna práva vyhrazena.



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 53 Pardubice
Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132
e-mail: info@stablecam.com
www.stablecam.com