



# Uživatelská příručka

TB520FU

# Obsah

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Vítejte .....                                                     | 1  |
| Základy .....                                                     | 2  |
| Nastavení a začínáme.....                                         | 2  |
| Příprava na nastavení .....                                       | 2  |
| Úvodní nastavení.....                                             | 2  |
| Informace o gestech .....                                         | 4  |
| Základní gesta .....                                              | 4  |
| Další gesta.....                                                  | 5  |
| Přizpůsobení domovské obrazovky .....                             | 6  |
| Nastavení plochy.....                                             | 6  |
| Widgety .....                                                     | 7  |
| Tapeta.....                                                       | 7  |
| Používání vašich aplikací.....                                    | 8  |
| Vyhledání aplikace .....                                          | 8  |
| Přesunutí aplikace na jinou obrazovku.....                        | 8  |
| Správa otevřených aplikací .....                                  | 8  |
| Odinstalování aplikace.....                                       | 8  |
| Entertainment Space .....                                         | 9  |
| Otevření prostoru zábavy .....                                    | 9  |
| Deaktivace prostoru zábavy .....                                  | 9  |
| Oznámení a Rychlá nastavení.....                                  | 9  |
| Styl ovládacího centra .....                                      | 9  |
| Panel oznámení .....                                              | 9  |
| Panel rychlých nastavení .....                                    | 10 |
| Obnovení továrního nastavení, aktualizace a vynucení vypnutí..... | 10 |
| Obnovení do továrního nastavení.....                              | 10 |
| Aktualizace systému .....                                         | 11 |
| Nucené vypnutí.....                                               | 11 |

## Nastavení.....12

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| WLAN.....                                      | 12 |
| Síť VPN.....                                   | 12 |
| Bluetooth.....                                 | 13 |
| Displej.....                                   | 13 |
| Jas.....                                       | 13 |
| Režim čtení.....                               | 13 |
| Ochrana zraku a bezpečnostní informace.....    | 13 |
| Biometrie a hesla.....                         | 14 |
| One Vision.....                                | 14 |
| Plovoucí okno.....                             | 14 |
| Rozdělená obrazovka.....                       | 15 |
| Digitální rovnováha a rodičovská kontrola..... | 16 |
| Digitální rovnováha.....                       | 16 |
| Rodičovská kontrola.....                       | 17 |
| Baterie.....                                   | 17 |
| Spořič baterie.....                            | 17 |
| Optimalizace nabíjení.....                     | 17 |
| Zobrazit stav baterie.....                     | 18 |
| Rozpoznání vybití baterie.....                 | 18 |
| Ochrana proti nadměrnému vybití.....           | 18 |
| Správa oprávnění.....                          | 18 |
| Jazyk.....                                     | 19 |

## Aplikace .....20

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Fotoaparát.....                    | 20 |
| Spuštění aplikace Fotoaparát.....  | 20 |
| Nastavení aplikace Fotoaparát..... | 20 |
| Přepínání režimů fotoaparátu.....  | 21 |
| Prohlížení fotek a videí.....      | 21 |
| Files.....                         | 22 |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Procházení souborů .....                                               | 22        |
| Vymazání souborů .....                                                 | 22        |
| Aplikace Google .....                                                  | 22        |
| <b>Pokročilé funkce .....</b>                                          | <b>23</b> |
| Lenovo AI Now .....                                                    | 23        |
| Smart Connect .....                                                    | 23        |
| Příprava na nastavení .....                                            | 24        |
| Nastavení připojení .....                                              | 24        |
| Aplikace .....                                                         | 25        |
| Další nápověda .....                                                   | 26        |
| Více uživatelů .....                                                   | 26        |
| Uživatelské předvolby pro více uživatelů .....                         | 26        |
| Vytvoření nových uživatelských účtů .....                              | 26        |
| Přepínání mezi uživatelskými účty .....                                | 27        |
| Odstranění uživatelského účtu .....                                    | 27        |
| Režim PC .....                                                         | 27        |
| Periferní režim .....                                                  | 27        |
| Laboratoře .....                                                       | 28        |
| <b>Príslušenství (volitelné) .....</b>                                 | <b>29</b> |
| Lenovo Tab Pen Pro .....                                               | 29        |
| Klávesnice .....                                                       | 31        |
| <b>Příloha .....</b>                                                   | <b>33</b> |
| Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení ..... | 33        |
| Upozornění na elektrické vyzařování .....                              | 37        |
| Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace ..... | 39        |
| Informace o modelu ENERGY STAR .....                                   | 42        |
| Upozornění týkající se klasifikace při exportu .....                   | 43        |
| Certifikace Dolby .....                                                | 43        |
| Standard HEVC .....                                                    | 43        |

# Vítejte

Než začnete používat svoje zařízení, nezapomeňte si přečíst následující dokumenty:

- Stručná úvodní příručka
- Bezpečnostní a záruční příručka
- Regulační upozornění

Další informace a možnost stažení výše uvedených dokumentů najdete na stránce <https://support.lenovo.com>.

 Všechny obrázky a ilustrace v této příručce jsou pouze orientační. Skutečný produkt se může lišit.

## Ikony

-  Pokyn, připomínka nebo návrh.
-  Připomenutí nebo upozornění.
-  Nebezpečí nebo varování.

# Základy

## Nastavení a začínáme

### Příprava na nastavení

Aby bylo nastavení co nejjednodušší, připravte si následující:

- Připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.  
Pravděpodobně budete potřebovat název a heslo sítě Wi-Fi.
- Vaše předchozí zařízení nebo zálohu vašeho zařízení, pokud přenášíte data do svého nového zařízení.

### Úvodní nastavení

Postup nastavení tohoto zařízení je jednoduchý a umožňuje vám zařízení po prvním spuštění rychle zprovoznit. Můžete postupovat ručně podle zobrazených pokynů.

 Po dokončení úvodního nastavení lze provádět dodatečné změny v části **Nastavení**.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí logo Lenovo. Na obrazovce se zobrazí **Dobrý den**.
  - **Vyberte jazyk:** Klepněte a ze seznamu jazyků vyberte svůj jazyk.
  - **Nastavení pro slabozraké:** Klepnutím na  přizpůsobíte velikost displeje a textu a povolíte **Zvětšení** pro zlepšení viditelnosti obrazovky.
2. Klepněte na **Spustit**.
3. Přečtěte si a přijměte servisní smlouvy a poté klepněte na **Další**.
4. Připojte se k síti Wi-Fi.
  - Klepněte na síť a v případě potřeby zadejte heslo.
  - Klepněte na **Přidat novou síť** a poté ručně zadejte název sítě Wi-Fi a v případě potřeby zadejte heslo.





-  Pokud provádíte nastavení offline, musíte v dalším kroku ručně nastavit čas a datum.
5. Zkopírujte aplikace a data a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  6. Správa služeb Google.
  7. Zkontrolujte nastavení ochrany soukromí.
  8. Seznamte se s některými základními funkcemi Lenovo AI Now.
  9. Chcete-li zvýšit zabezpečení zařízení, vyberte jednu z následujících metod odemknutí obrazovky. Podle pokynů na obrazovce nastavte metodu odemknutí obrazovky.
    - Heslo
    - Otisk prstu
    - Rozpoznání obličeje
-  Před aktivací rozpoznání obličeje musíte vytvořit vzor, PIN nebo heslo. Můžete také klepnout na volbu **Přeskočit** a nastavení provést později v nabídce **Nastavení > Biometrie a hesla**.
10. Vyberte upřednostňovaný režim navigace.
    - **Navigace gesty**  
Zařízení můžete ovládat gesty. Podrobnosti viz „**Informace o gestech**“.
    - **3tlačítková navigace**  
Na navigačním panelu ve spodní části obrazovky se zobrazí tři tlačítka.

| Tlačítko                                                                            | Popis                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpět</li> </ul> Návrat do předchozí nabídky nebo ukončení aplikace. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domů</li> </ul> Návrat na domovskou obrazovku.                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přepínání aplikací</li> </ul> Zobrazení všech otevřených aplikací.  |

11. Klepněte na **Začít** a můžete začít na svém zařízení pracovat.




# Informace o gestech

## Základní gesta

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Klepnutí</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Výběr nebo otevření položky.</li></ul>                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Stiskněte a přidržte</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Otevření často používaných funkcí aplikace.</li><li>• Přizpůsobení domovské obrazovky.</li></ul>                                                                                               |
|  | <p>Posunutí prstem</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Posunutím prstem nahoru otevřete seznam všech aplikací.</li><li>• Posunutím prstem dolů otevřete panel Oznámení.</li><li>• Posunutím prstem dvakrát dolů otevřete panel Rychlá nastavení.</li></ul> |
|  | <p>Podržení a přetažení</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Přesunete aplikaci tam, kam ji chcete umístit.</li></ul>                                                                                                                                       |
|  | <p>Roztažení a stažení prstů</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Přiblížíte a oddálíte webové stránky, fotografie, mapy nebo jiné položky.</li></ul>                                                                                                       |


## Další gesta

Následující gesta jsou k dispozici pouze pro styl **Navigace gesty**. Chcete-li změnit styl navigace, přejděte na **Nastavení > Všeobecná nastavení > Systémová navigace**.

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Posunutí prstem od spodního okraje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Návrat na domovskou obrazovku.</li></ul>                           |
|    | <p>Posunutí prstem od levého nebo pravého okraje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Přepnutí na předchozí stránku.</li></ul>                |
|  | <p>Posunutí prstem od spodního okraje a podržení.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zobrazení všech otevřených aplikací.</li></ul>          |
|  | <p>Posunutí prstem doleva nebo doprava u spodního okraje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Přepínání mezi otevřenými aplikacemi.</li></ul> |

# Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



| Č. | Funkce                    | Popis                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hlavní panel              | Přidání aplikací na hlavní panel.                                                                                                                           |
| 2  | Všechny aplikace          | <ul style="list-style-type: none"><li>∧: Přejetím prstem nahoru zobrazíte všechny aplikace.</li><li>☐☐☐☐☐☐: Klepnutím zobrazíte všechny aplikace.</li></ul> |
| 3  | Poslední použité aplikace | Zobrazí poslední nedávno použité aplikace.                                                                                                                  |

Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit následujícími způsoby.

## Nastavení plochy

Stiskněte a podržte libovolné místo na domovské obrazovce kromě ikon. Po klepnutí na možnost **Nastavení plochy** můžete upravit nastavení zařízení následujícími způsoby.

- Přejetím prstem doprava otevřete z domovské obrazovky prostor zábavy.
- Vyberte preferovaný styl plochy.
- Vyberte preferované rozvržení domovské obrazovky.
- Zobrazuje na ikonách aplikací puntíky s oznámením.
- Po aktualizaci zobrazuje tipy u názvů aplikací.
- Doporučit systémové aplikace v zásuvce.

## Widgety

Na domovskou obrazovku můžete přidat widget. Widgety poskytují rychlý náhled na informace o událostech v kalendáři, na poštu, mapy a další.

1. Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), klepněte na možnost **Widgety** a vyberte widget, který chcete přidat.
2. Stiskněte a přetáhněte widget na místo, kam jej chcete umístit.
3. Klepněte na **Hotovo**.

## Tapeta

Chcete-li nastavit tapetu, postupujte následovně:

1. Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), klepněte na možnost **Osobní přizpůsobení**.
  2. Vyberte a nastavte tapetu.
    - **Dynamická tapeta**  
Vyberte dostupnou dynamickou tapetu.
    - **Místní alba**  
Vyberte fotografii. Klepnutím na možnost  > **Použít jako** ji nastavíte jako tapetu.
    - **Tapeta baterie**  
Nastavení tapety Baterie na zamykací obrazovce zobrazující stav napájení: Nabitá, Průměrná, Nízká nebo Nabíjení.
    - **Tapeta Exquisite**  
Vyberte dostupnou tapetu vysoké kvality pro obrazovku anebo plochu.
-  Můžete rovněž přejít na **Nastavení > Osobní přizpůsobení** a nastavit vlastní tapetu.

# Používání vašich aplikací

## Vyhledání aplikace

1. Klepnutím  na domovskou obrazovku nebo přejetím prstem po obrazovce nahoru zobrazíte seznam všech aplikací.
2. Najděte aplikaci přímo nebo aplikaci vyhledejte zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.

## Přesunutí aplikace na jinou obrazovku

Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přetáhněte ji na požadované místo a uvolněte.

## Správa otevřených aplikací

1. Jedním z následujících způsobů si zobrazte seznam otevřených aplikací:
  - Potáhněte prstem z dolní části obrazovky a podržte.
  - Klepněte na  v dolní části obrazovky.
2. Na obrazovce seznamu otevřených aplikací můžete provést následující:
  - Klepnutím na okno aplikace otevřete aplikaci.
  - Potáhnutím okna aplikace nahoru zavřete aplikaci.
  - Potáhnutím okna aplikace dolů zamkněte nebo odemkněte aplikaci.
  - Stisknutím a podržením okna aplikace zobrazíte další akce.
  - Klepnutím na volbu **Vymazat vše** zastavíte všechny aktivní aplikace.

## Odinstalování aplikace

1. Stiskněte a podržte ikonu aplikace.
2. Klepněte na možnost .
3. Klepněte na možnost **OK**.

 Některé systémové aplikace jsou vyžadovány zařízením a nelze je odinstalovat.

# Entertainment Space

Prostor zábavy je univerzální personalizovaná obrazovka pro všechny vaše oblíbené filmy, pořady, videa, hry a knihy.

## Otevření prostoru zábavy

Potáhněte prstem doprava z domovské obrazovky nebo klepněte na  na levé straně domovské obrazovky.

 Pro používání prostoru zábavy je nutné připojení k internetu a přihlášení k účtu Google.

## Deaktivace prostoru zábavy

Ve výchozím nastavení je prostor zábavy aktivován. Přejděte na **Nastavení plochy** a deaktivujte **Přetažením prstu se dostanete do aplikace Entertainment Space**.

# Oznámení a Rychlá nastavení

## Styl ovládacího centra

Přejděte do **Nastavení > Upozornění a ovládací centrum > Styl ovládacího centra** a nastavte styl panelů Oznámení a Rychlá nastavení.

## Panel oznámení

Panel oznámení informuje o nových zprávách, připojeních USB a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů a další.

- Zobrazit oznámení tak, že z horní části obrazovky přejedete prstem dolů.
- Zavřít panel Oznámení tak, že z dolní části obrazovky přejedete prstem nahoru.
- Odstranit oznámení tak, že přes oznámení přejedete prstem doleva nebo doprava.
- Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost  v dolní části panelu Oznámení.

- Chcete-li spravovat oznámení, klepněte na položku **Spravovat** v dolní části panelu Oznámení nebo přejděte do **Nastavení > Upozornění a ovládací centrum**.

## Panel rychlých nastavení

Panel rychlých nastavení umožňuje rychlý přístup k funkcím zařízení. Když jsou funkce aktivovány nebo deaktivovány, příslušné ikony mění barvy.

- Otevřít panel Rychlá nastavení tak, že z horní části obrazovky dvakrát přejedete prstem dolů.
- Zavřít panel Rychlá nastavení tak, že z dolní části obrazovky přejedete prstem nahoru.
- Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat některou funkci, klepněte na ikonu funkce.
- Stisknutím a podržením ikony funkce otevřete obrazovku nastavení funkce (je-li k dispozici).
- Klepnutím na  přepněte účty.
- Klepnutím na  upravte panel Rychlá nastavení.
- Klepnutím na  otevřete **Nastavení**.
- Klepnutím na  vypněte nebo restartujte zařízení.

## Obnovení továrního nastavení, aktualizace a vynucení vypnutí

### Obnovení do továrního nastavení

Reset na výrobní nastavení vymaže všechna data z interního úložiště zařízení. Před resetováním zařízení zálohuje všechna důležitá data v zařízení.

1. Přejděte do **Nastavení > Všeobecná nastavení > Možnosti resetu > Vymazat data (tovární reset)**.
2. Klepnutím na **Vymazat všechna data** obnovíte výchozí nastavení výrobce.

## Aktualizace systému

Když je k dispozici nová verze systému, zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizací. Můžete také ručně vyhledat aktualizace a nastavit metody aktualizace.

1. Přejděte na **Nastavení > Informace o tabletu > Aktualizace systému** a klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**.
2. Klepnutím na **...** v pravém horním rohu obrazovky podle potřeby aktivujte nebo deaktivujte funkce automatického stahování a aktualizace přes noc.

 Stahujte a instalujte aktualizace systému pouze z oficiálních zdrojů.

## Nucené vypnutí

Stiskněte tlačítko Napájení a tlačítko Snížení hlasitosti a přidržte je po dobu přibližně 8 sekund, dokud se zařízení nevypne.

# Nastavení

## WLAN

Připojte zařízení k internetu pomocí dostupné sítě Wi-Fi.

1. Přejděte na **Nastavení** > **WLAN** a zapněte **WLAN** pro zobrazení seznamu dostupných sítí.
2. Klepněte na síť a v případě potřeby zadejte heslo.
3. Klepněte na tlačítko **Připojit**.

Po připojení zařízení k síti se v horní části obrazovky zobrazí .

## Síť VPN

Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Další připojení** > **Síť VPN**.
2. Klepněte na  a upravte profil VPN.
3. Klepněte na možnost **Uložit**.
4. Klepnutím na ikonu  upravíte nebo zapomenete síť VPN.

# Bluetooth

Zařízení můžete spárovat s jinými zařízeními podporujícími technologii Bluetooth, např. sluchátky Bluetooth.

1. Přejděte na **Nastavení > Bluetooth** a aktivujte **Bluetooth**.
2. Vyberte název zařízení, které se má vyhledat a připojit.

Po připojení zařízení k zařízení Bluetooth se v horní části obrazovky zobrazí .

# Displej

## Jas

- **Ruční nastavení**

Přejděte do části **Nastavení > Displej** a posunutím posuvníku Jas ručně upravte jas obrazovky.

- **Automatické nastavení**

Přejděte do části **Nastavení > Displej** a aktivujte možnost **Adaptivní jas**, aby mohla obrazovka automaticky měnit jas podle osvětlení.

## Režim čtení

1. Přejděte do části **Nastavení > Displej > Režim čtení** a zapněte volbu **Režim čtení**.
2. Vyberte efekt zobrazení režimu čtení.

## Ochrana zraku a bezpečnostní informace

Po zapnutí ochrany očí bude mít obrazovka oranžový nádech, což snižuje modré světlo. Díky tomu můžete pohodlněji číst nebo se dívat na obrazovku v tmavém prostředí.

1. Přejděte do části **Nastavení > Displej > Režim ochrany zraku** a aktivujte Režim ochrany očí.
2. Dobu použití režimu ochrany očí si můžete přizpůsobit klepnutím na **Zapnout ve zvoleném čase**.

3. Upravením polohy posuvníku Intenzita upravte světlo podle potřeby.

Toto zařízení používejte v dobře osvětlené oblasti a během používání jej udržujte v dostatečné vzdálenosti od očí. Po určité době si udělejte přestávku a nedívejte se na obrazovku, abyste zabránili oční únavě.

Společnost Lenovo se zaměřuje nejen na výkon svých obrazovek, ale také klade důraz na zdravý zrak uživatelů. Tento výrobek získal certifikaci TÜV Rheinland „Low Blue Light“ a lze jej s důvěrou používat. Další informace naleznete na stránkách <https://support.lenovo.com>.

## Biometrie a hesla

Nastavení zámku obrazovky je účinný způsob, jak zvýšit zabezpečení zařízení.

1. Přejděte na **Nastavení > Biometrie a hesla**.
2. Chcete-li nastavit zámek obrazovky, proveďte některý z následujících kroků:
  - **Heslo**  
Vyberte Typ rastru, PIN nebo Heslo pro posílení zabezpečení zařízení.
  - **Otisk prstu**  
Přiložte prst na snímač umístěný na tlačítku napájení a nastavte otisk prstu.
  - **Odemčení rozpoznáním obličeje**  
Rozpoznání obličeje je nastaveno v kombinaci se vzorem, kódem PIN nebo heslem jako alternativní způsob odemknutí obrazovky.
3. Nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

## One Vision

### Plovoucí okno

Funkce plovoucího okna slouží k vyřizování dočasných úkolů bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.

Chcete-li otevřít Plovoucí okno, proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte a podržte ikonu aplikace a poté klepněte na .
- Spuštění aplikace. V dolní části aplikace stiskněte a přetáhněte stránku na  v horní části obrazovky a poté stránku uvolněte.
- Otevřete aplikaci a klepněte na **...** > .

 Další gesta pro ovládání plovoucího okna si můžete zobrazit v části **Nastavení > One Vision > Plovoucí okno**.

## Rozdělená obrazovka

Režim Rozdělená obrazovka umožňuje otevřít na obrazovce více aplikací a používat je současně.

### Zapnutí režimu Rozdělená obrazovka

Pokud chcete spustit režim Rozdělená obrazovka, proveďte jeden z následujících kroků:

#### - První způsob:

1. V celoobrazovkovém režimu aplikace otevřete seznam všech aplikací.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete oddělit, stiskněte ikonu aplikace a přetáhněte ji k okraji obrazovky.

#### - Druhý způsob:

V celoobrazovkovém režimu aplikace klepněte na **...** > .

#### - Třetí způsob:

1. Otevřete seznam otevřených aplikací.
2. Stiskněte a podržte okno aplikace a poté klepněte na .

 Ne všechny aplikace podporují režim rozdělené obrazovky.

### Správa rozdělené obrazovky

V režimu rozdělené obrazovky můžete provádět následující akce:

- **Úprava velikosti rozdělené obrazovky**

Posunutím ikony  doprostřed těchto dvou aplikací upravíte velikost rozdělení obrazovky.

- **Nahrazení druhé aplikace**

Stiskněte a přetáhněte aplikaci k okraji obrazovky, až se barva obrazovky změní na šedou.

- **Přepnutí rozdělené obrazovky na plovoucí okno**

Klepněte na  v horní části aplikace a poté klepněte na .

#### Ukončení režimu Rozdělená obrazovka

- Potáhněte ikonu  k okraji obrazovky.
- Klepněte na  v horní části aplikace a poté klepněte na .

## Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Pomocí **Digitální rovnováha a rodičovská kontrola** máte přístup k přehledům v reálném čase, které ukazují, kolik času trávíte na svém zařízení. Můžete také nastavit limity pro to, co chcete spravovat.

Přejděte na možnost **Nastavení > Digitální rovnováha a rodičovská kontrola** a poté nastavte související funkce.

### Digitální rovnováha

- **Panel**

- Zobrazte si čas strávený na obrazovce, přijatá oznámení a časy otevření.
- Nastavte si denní časovače pro většinu aplikací.

- **Režim nočního klidu**

- Úprava času začátku a konce režimu nočního klidu.
- Nastavte časový úsek, během něhož bude zařízení automaticky aktivovat režim nočního klidu při souběžném nabíjení.

- **Režim soustředění**

Vyberte aplikace, které vás rozptylují, a klepnutím na volbu **Zapnout** rozptylující aplikace pozastavte a skryjte jejich oznamování.

- **Správa oznámení**

Zakázat nebo povolit oznámení pro konkrétní aplikace.

- **Nerušit**

Zablokujte oznámení a vyhněte se vyrušování, když se potřebujete soustředit.

- **Pozor na cestu!**

Připomíná vám, že při chůzi máte tablet přestat používat.

- **Zobrazit ikonu v seznamu aplikací**

Zobrazení ikony digitální rovnováhy v seznamu všech aplikací.

## Rodičovská kontrola

- Klepněte na **Nastavení rodičovské kontroly** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomocí služby Google Family Link můžete připojit zařízení rodiče nebo zařízení dítěte.
- Po připojení zařízení může rodič spravovat obsah pro dospělé, přístup k webovým stránkám, služby určování polohy a další nastavení v zařízení dítěte.

## Baterie

Přejděte do **Nastavení > Baterie** a můžete zkontrolovat využití baterie a spravovat ji.

### Spořič baterie

Snižte spotřebu energie omezením aktivity na pozadí, vizuálních efektů, určitých funkcí a některých síťových připojení.

### Optimalizace nabíjení

Chcete-li prodloužit životnost baterie, aktivujte funkce **Ochrana nabíjení**, **Režim životnosti baterie** a **Maximální limit nabíjení**.

**Ochrana nabíjení** brání nabíjení po příliš dlouhou dobu, které vystavuje baterii vysokým teplotám a vysokému napětí, což může způsobit rychlejší stárnutí baterie. Je-li tento režim povolen, bude nakonec energie udržována na přibližně 40 % až 60 % pro prodloužení životnosti baterie.

## Zobrazit stav baterie

Zobrazení nebo skrytí procenta baterie na stavovém panelu.

## Rozpoznání vybíjení baterie

Inteligentní detekce softwaru a hardwaru, které spotřebovávají abnormální množství energie.

Po klepnutí na **Zpracování jednou klávesou** můžete optimalizovat spotřebu baterie.

## Ochrana proti nadměrnému vybití

Pokud je baterie vybitá a zařízení nebylo delší dobu používáno, vypněte jej pro lepší výkon.

## Správa oprávnění

Některé aplikace mohou vyžadovat vaše oprávnění k přístupu k údajům o poloze nebo ochraně soukromí, aby mohly poskytovat odpovídající služby. Chcete-li spravovat oprávnění aplikací, proveďte některý z následujících postupů:

- **Správa oprávnění jednotlivých aplikací**

Stiskněte a podržte aplikaci a klepnutím na ikonu ⓘ přejděte na **aplikaci > Oprávnění**. Zkontrolujte, jaká oprávnění byla aplikaci udělena nebo zamítnuta. Klepnutím můžete oprávnění upravit.

- **Správa oprávnění podle kategorií**

- **Poloha:** Přejděte na **Nastavení > Poloha** a zkontrolujte, které aplikace mají k poloze přístup. Klepnutím na aplikaci můžete oprávnění upravit.
- **Soukromí:** Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení a ochrana soukromí > Soukromí > Správce oprávnění**, vyberte funkci, zkontrolujte aplikace, které mají k této funkci přístup a po klepnutí na aplikaci upravte oprávnění.

# Jazyk

Často používané jazyky můžete přidat do seznamu a nastavit jazyk systému.

1. Přejděte na **Nastavení > Všeobecná nastavení > Jazyky a zadávání > Jazyky**.
  2. Klepněte na **Přidat jazyk** a vyberte jazyk, který chcete přidat.
  3. Klepněte na **Změnit**.
-  Nastavte jazyk systému přetažením **≡** na začátek seznamu.

# Aplikace

## Fotoaparát

### Spuštění aplikace Fotoaparát

Klepnutím na  na domovské obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**.

 U některých modelů nemusí být tato aplikace na domovské obrazovce zobrazena. Můžete otevřít seznam všech aplikací a aplikaci najít.

### Nastavení aplikace Fotoaparát

Ke konfiguraci nastavení fotoaparátu použijte ikony na hlavní obrazovce fotoaparátu a nabídku nastavení.

| Ikona                                                                               | Popis                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Přepnutí na přední nebo zadní fotoaparát         |
|  | Poříděte foto                                    |
|  | Vyberte velikost fotografie                      |
|  | Provedte nastavení blesku                        |
|  | Zapnutí a vypnutí HDR                            |
|  | Rozmazání pozadí                                 |
|  | Použít zkrášlovací efekty                        |
|  | Vyberte filtr a zobrazte náhled efektu           |
|  | Zapnout a vypnout asistenta AI pro fotografování |

| Ikona                                                                             | Popis                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Konfigurace dalších nastavení fotoaparátu                                                               |
|  | Otevřete aplikaci Google Lens a zjistěte, co váš fotoaparát zachycuje.                                  |
|  | Nahrávání videa<br>Klepnutím na <b>Video</b> přepnete do režimu videa dříve, než se zobrazí tato ikona. |

## Přepínání režimů fotoaparátu

- Sledování obličeje

Při nahrávání videa zajistí, aby obličej uživatele zůstal uprostřed záběru.

- Video

Nahrávejte videa.

- Fotka

Pořizujte fotky.

- Dokumenty

Umístěte dokument do zorného pole fotoaparátu a klepněte na . Naskenovaný dokument lze uložit ve formátu PDF nebo JPG.

- Makro

Pořizujte detailní snímky malých objektů, jako je hmyz, květiny nebo ptáci.

## Prohlížení fotek a videí

Fotografie a videa se ukládají do interního úložiště v zařízení. Fotografie a videa můžete zobrazit následujícími způsoby.

- Klepněte na miniaturu v aplikaci Fotoaparát.
- Přejděte do aplikace Fotky.
- Přejděte do aplikace Files.

# Files

Otevřete seznam všech aplikací. Klepnutím na  otevřete aplikaci **Files**. Můžete si prohlížet a spravovat soubory uložené ve vašem zařízení, včetně obrázků, videí, zvuku a dalších.

## Procházení souborů

Přejděte do nabídky **Soubory** a poté můžete:

- Zobrazit naposledy uložené soubory.
- Zobrazit soubory podle kategorie.
- Klepnout na Interní úložiště a prohlížet soubory podle cesty úložiště.
- Klepnout na  v pravém horním rohu obrazovky a zadáním klíčových slov vyhledat soubor.

## Vymazání souborů

Přejděte do části **Files** >  > **Vymazat**, zkontrolujte prostor interního úložiště a vymažte nepotřebné soubory.

## Aplikace Google

Aplikace Google jsou ve vašem zařízení předinstalované. Další informace o aplikacích Google získáte na webu [support.google.com](https://support.google.com). Aplikace lze také získat z obchodu Google Play Store.

# Pokročilé funkce

## Lenovo AI Now

Klepnutím na  otevřete aplikaci Lenovo AI Now. Jako klávesovou zkratku můžete také nastavit Smart key  na klávesnici.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a naučte se, jak **vytvořit znalostní bázi** a používat funkce **Otázky a odpovědi k dokumentům a Souhrn**.

-  Podrobnosti o funkcích AI dostupných na peru a klávesnici najdete v části „Příslušenství (volitelné)“.
- Aplikace Lenovo AI Now je pravidelně aktualizována, aby se neustále zlepšoval váš zážitek.

## Smart Connect

Smart Connect umožňuje snadné připojení a správu různých zařízení Lenovo a spolupráci mezi zařízeními.




## Příprava na nastavení

Na tabletu a dalších zařízeních proveďte následující:

- Na počítači: Smart Connect si stáhněte a nainstalujte prostřednictvím obchodu Lenovo App Store nebo Microsoft Store.
- Na tabletu nebo chytrém telefonu: Zkontrolujte, zda je aplikace Smart Connect předinstalována, nebo si ji stáhněte a nainstalujte z obchodu Lenovo App Store.
- Podporované verze systému: Tablet nebo chytrý telefon Lenovo se systémem ZUI 13 nebo novějším a počítač se systémem Windows 10 nebo novějším.
- Podrobnosti o podporovaných zařízeních naleznete v části „**Další nápověda**“.

## Nastavení připojení



1. **Kabel USB:** Pomocí kabelu USB připojte tablet, chytrý telefon a počítač a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. **Bezdrátová připojení:**
  - **Síťové propojení:** U zařízení připojených ke stejné bezdrátové síti stačí pro zahájení párování naskenovat QR kód.
  - **Propojení hotspotu:** Po připojení zařízení k bezdrátovému hotspotu druhého zařízení naskenujte QR kód pro spárování.
  - **Synchronizace účtu:** Zařízení přistupují ke stejné bezdrátové síti a za účelem spárování se přihlašují ke stejnému účtu Lenovo.



Po spárování lze zařízení znovu připojit připojením pomocí kabelu USB nebo přístupem do stejné sítě. Poté klepněte na ↺ a znovu se připojte.

# Aplikace

Po připojení zařízení prostřednictvím aplikace Smart Connect můžete provést následující kroky:

- **Streamování aplikace**

Promítejte aplikaci z tabletu nebo chytrého telefonu do počítače a spouštějte mobilní aplikaci přímo v počítači.

Kliknutím nebo přetažením myši proveďte příslušnou operaci na mobilním zařízení.

- **Webkamera**

Použijte tablet nebo chytrý telefon jako externí webovou kameru počítače, abyste dosáhli vysoké přenosnosti, čisté kvality videa a speciálních efektů, a vyřešili problém nedostatečné kvality integrované webové kamery.

Webová kamera nabízí pohodlí pro pracovní schůzky a živé streamování.

- **Files**

Zobrazte a spravujte soubory v připojených zařízeních pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu a usnadněte sdílení souborů z více zařízení.

- **Zámek počítače**

Uzamkněte počítač na dálku z tabletu nebo chytrého telefonu. Chcete-li jej odemknout, musíte to provést v počítači. Uzamčení počítače je k dispozici pouze v mobilních zařízeních.

- **Chytrá schránka**

Bezproblémové kopírování a vkládání textu a obrázků napříč zařízeními pro lepší přenositelnost.

- **Ovládání Cross Control**

- Pomocí jediné sady klávesnice a myši můžete plynule přepínat mezi počítačem, tabletem a chytrým telefonem a snadno spravovat více zařízení.
- Rozšířte svůj pracovní prostor pomocí tabletu jako rozšířeného displeje počítače.
  - **Rozšířený režim:** Tablet nebo chytrý telefon slouží jako druhá obrazovka a nezávisle na sobě zobrazuje různý obsah, takže můžete zvládat více úkolů současně.

- **Režim zrcadlení:** Tablet nebo chytrý telefon slouží jako zrcadlení obrazovky počítače a zobrazuje totožný obsah. Tento režim je vhodný pro prezentace na schůzkách nebo sdílení obrazovky.
- **Centrum sdílení**  
Přetažením souborů do centra sdílení je můžete synchronizovat a přistupovat k nim z různých zařízení.

## Další nápověda

Další podrobnosti o aplikaci Smart Connect získáte klepnutím na  >  > **Nápověda.**

## Více uživatelů

### Uživatelské předvolby pro více uživatelů

Existují tři typy uživatelů:

- **Vlastník:** Vlastník má plnou kontrolu nad všemi oprávněními uživatelů a spravuje všechny uživatelské účty.
- **Host:** K dispozici je pouze jeden účet hosta. Host má omezený přístup k zařízení.
- **Nový uživatel:** Může existovat několik standardních uživatelských účtů.

### Vytvoření nových uživatelských účtů

Přejedte prstem po obrazovce z pravého horního rohu směrem dolů.

Klepnutím na možnost  > **Přidat uživatele** vytvoříte standardní uživatelský účet.

Nebo přejděte na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Více uživatelů**.

- Klepnutím na **Přidat hosta** vytvoříte účet hosta.
- Klepnutím na **Přidat uživatele** a zadáním údajů o uživateli vytvoříte standardní uživatelský účet.

## Přepínání mezi uživatelskými účty

- Na domovské obrazovce přejeďte prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky a klepnutím na ikonu  se přepínáte mezi různými uživatelskými účty.
- Na rozhraní zámku obrazovky klepněte na ikonu ; poté vyberte uživatele, na kterého se chcete přepnout.
- Klepněte na možnost **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Více uživatelů** a vyberte účet uživatele, na který se chcete přepnout.

## Odstranění uživatelského účtu

Přejeďte prstem po obrazovce z pravého horního rohu směrem dolů. Klepněte na  > **DALŠÍ NASTAVENÍ**, vyberte účet, který chcete odstranit, poté klepněte na **Smazat uživatele** a odstraňte účty. Chcete-li odstranit účty, můžete také přejít na **Nastavení** > **Všeobecná nastavení** > **Více uživatelů**.

## Režim PC

Režim PC přináší do tabletu klasické prostředí počítačové plochy a podporuje otevřené aplikace ve více oknech. Tento režim umožňuje intuitivnější ovládání a pomáhá efektivněji vykonávat více úkolů.

Přejděte na **Nastavení** > **Pokročilé funkce** > **Režim PC** a povolte **Režim PC**.

## Periferní režim

Periferní režim umožňuje ovládat aplikace pomocí více periferních zařízení, jako jsou klávesnice, myš a ovladač.

Přejděte na **Nastavení** > **Pokročilé funkce** > **Periferní režim** a povolte **Periferní režim**. K připojení myši, klávesnice nebo ovladače můžete použít technologii Bluetooth.

# Laboratoře

Přejděte do **Nastavení > Pokročilé funkce > Laboratoře** a prozkoumejte různé funkce.

- Asistent videohovorů

Asistent videohovorů poskytuje další funkce ve vašich běžně používaných video aplikacích. Mezi tyto funkce patří: zkrášlení pozadí, virtuální pozadí, sdílení obrazovky, sledování obličeje a portrét v HD rozlišení.

- Chytrá pozornost

Po zapnutí funkce Chytrá pozornost zůstane obrazovka zapnutá, když tablet rozpozná váš obličej.

- Funkce probuzení při přiblížení se k obrazovce

Po zapnutí funkce probuzení při přiblížení se k obrazovce se displej automaticky probudí, když se objevíte před zamčenou obrazovkou.

- Upozornění na vzdálenost

Pokud zapnete funkci Upozornění na vzdálenost, systém vám připomene, abyste se nepřibližovali k obrazovce, pokud se na tablet díváte z přílišné blízkosti. Můžete také nastavit rozsah upozornění na vzdálenost.

Můžete také zapnout funkci **Neupozorňovat v aplikacích, kde jsou upozornění blokována**, abyste nedostávali upozornění.

- Oznámení o blokování v aplikaci

Můžete vybrat aplikace, ze kterých nechcete dostávat oznámení. A pokud používáte některou z aplikací na seznamu, nebude vás obtěžovat.

# Příslušenství (volitelné)

Příslušenství není součástí všech modelů a prodává se samostatně.

## Lenovo Tab Pen Pro

1. Přejděte na **Nastavení > Bluetooth** a aktivujte **Bluetooth**.
2. Zarovnejte střed pera se slotem pro nabíjení a poté jej magneticky připevněte k horní části tabletu. Pero se automaticky připojí k tabletu.
  - Při prvním použití může chvíli trvat, než se pero nabije pro spárování.
  - Pokud Bluetooth není zapnuto, můžete jej zapnout přiložením pera a klepnutím na obrazovku pero připojit.
3. Přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Pero**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte potřebné funkce.
  - **Sada nástrojů stylusu**

Zobrazí na okraji obrazovky sadu nástrojů stylusu s často používanými funkcemi.

| Ikona                                                                               | Popis                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Anotace přímo v libovolné aplikaci                                                                                                                              |
|  | Otevření panelu hledání Google                                                                                                                                  |
|  | Pořídit snímek obrazovky                                                                                                                                        |
|  | Vytvořit poznámku                                                                                                                                               |
|  | Zobrazit dráhu pera<br> Podporuje pouze ovládání perem.                      |
|  | Zvětšit plochu, na kterou klepnete perem<br> Podporuje pouze ovládání perem. |

| Ikona                                                                             | Popis                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Povolit vzdálené ovládání |
|  | Nastavení                 |

#### - **Psaní rukou**

Pomocí pera můžete v libovolné textové oblasti psát a převádět obsah na text.

#### - **Gesta pera**

Gesta perem lze použít k provádění funkcí, jako je kopírování, vkládání, automatické ukládání a další.

#### - **Dálkové ovládání**

Pomocí gest perem můžete na dálku přepínat mezi prezentacemi PowerPoint, hudbou a videem nebo pořizovat fotografie.

 Funkce gest perem se mohou u různých aplikací lišit. Podrobnosti najdete v pokynech na obrazovce.

#### - **Odeberte stylus od tabletu**

Vyberte **Rychlé poznámky**, **Spustit aplikaci...** (vyberte aplikaci podle potřeby) nebo **Neprovádět žádnou akci**, když vyjmete pero z horní strany tabletu.

#### - **Přejetí prstem v levém dolním nebo pravém dolním rohu**

Při použití pera k přejetí po levém dolním nebo pravém dolním rohu vyberte možnost **Easy Jot**, **Snímek obrazovky**, **Rychlé poznámky** nebo **Žádné**.

#### - **Odezva při psaní rukou**

Zapnutí nebo vypnutí efektu odezvy pera při psaní rukou. Po zapnutí této funkce můžete nastavit zvuk psaní rukou, výchozí efekt psaní rukou a intenzitu vibrací.

 Chcete-li dosáhnout vhodného efektu odezvy při psaní rukou, můžete zkusit psát do oblasti pro psaní pod nastavením.

#### - **Ochrana proti náhodnému dotyku**

Pro požadované aplikace můžete zapnout nebo vypnout ochranu proti náhodnému dotyku.

 V některých aplikacích nelze ochranu proti náhodnému dotyku vypnout.

- **Varování před ztrátou**

Systém vás upozorní, pokud pero zapomenete.

- **Zobrazit při přejetí ukazatel**

Při najetí pera na obrazovku se zobrazí ukazatel, který vám pomůže lépe lokalizovat polohu hrotu pera.

- **Aktualizace firmwaru**

Zkontrolujte aktuální verzi pera a ručně zkontrolujte dostupnost aktualizací.

## Klávesnice

Pomocí klávesnice můžete pracovat efektivněji. Chcete-li zobrazit další funkce, přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Fyzická klávesnice**.

- **Klávesové zkratky**

Pro rychlé provádění funkcí můžete využít klávesové zkratky. Chcete-li zobrazit všechny klávesové zkratky, přejděte na **Nastavení > Pero a klávesnice > Fyzická klávesnice > Klávesové zkratky**.

 Chcete-li zobrazit klávesové zkratky, stiskněte a podržte klávesu Ctrl po dobu 3 sekund.

- **Použít softwarovou klávesnici**

Ponechejte virtuální klávesnici na obrazovce, zatímco fyzická klávesnice je aktivní.

- **Modifikační klávesy**

Chcete-li změnit chování kláves, přejděte do **Nastavení > Pero a klávesnice > Fyzická klávesnice > Modifikační klávesy**.

- **Nastavení režimu systému při připojení klávesnice**

Po připojení fyzické klávesnice můžete přepnout do režimu PC. Můžete také povolit možnost **Automaticky ukončit režim PC při odpojení klávesnice**.

 Další informace o režimu PC najdete v části „**Režim PC**“.

- **Zkratková klávesa aplikace**

Stisknutím klávesové zkratky aplikace získáte přístup k přednastaveným funkcím. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte a podržte klávesovou zkratku aplikace déle než dvě sekundy, čímž vstoupíte do rozhraní nastavení příslušného tlačítka.

- **Smart key**

Vyberte a nastavte AI now, aplikaci digitálního asistenta, konkrétní aplikaci, zástupce, rychlé nastavení nebo webovou stránku.

- **Klávesa APP**

Vyberte a nastavte konkrétní aplikaci, zástupce, rychlé nastavení nebo webovou stránku.

# Příloha

## Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další informace k bezpečnému používání zařízení najdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

### Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupustte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte je pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od -20 °C do 60 °C).

Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným kapalinám.

### Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný

společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

## Upozornění týkající se vestavěné dobíjecí baterie

Nepokoušejte se měnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Pokud se baterie vymění za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

## Upozornění k plastovým sáčkům

### **NEBEZPEČÍ**

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

## Informace o adaptéru

- Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.

- Používejte pouze schválené metody nabíjení.

 Používejte pouze standardní napájecí adaptéry Lenovo. Použití napájecích adaptérů třetích stran ovlivní rychlost nabíjení, což způsobí abnormální nabíjení a potenciální poškození zařízení.

- Připojte standardní napájecí adaptér do vhodné zásuvky.
- Použijte standardní datový kabel k připojení zařízení k počítači nebo zařízení, které vyhovuje rozhraní USB 2.0 nebo novějšímu.

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch.

V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

## **VAROVÁNÍ**

Společnost Lenovo není zodpovědná za fungování nebo bezpečnost produktů, které společnost Lenovo nevyrobila nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

## Směrnice EU ErP (EcoDesign) (2009/125/EC) – externí napájecí adaptéry (nařízení (EU) 2019/1782)

## Směrnice o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 2010 - UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 č. 1290 v platném znění

Produkty Lenovo jsou v souladu se směrnicí EU o ekodesignu (ErP) a se směrnicemi Spojeného království pro produkty související s energií. Podrobnosti naleznete na následujících webových stránkách:

Systémové nařízení pro EU naleznete na adrese <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> a systémové nařízení pro Spojené království naleznete na adrese <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

## Upozornění týkající se používání při vysoké hlasitosti

### **VAROVÁNÍ**

Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku z libovolného zdroje vám může poškodit sluch. Čím hlasitější zvuk je, tím méně času k poškození sluchu stačí.

Jak si sluch ochránit:

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy nebo sluchátek při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost, abyste blokovali hluk z okolí.
- Pokud neslyšíte lidi, kteří mluví ve vaší blízkosti, zvuk ztlumte.

Pokud máte potíže se sluchem, např. pocit tlaku nebo plnosti v uších, zvonění v uších nebo slyšíte řeč zastřeně, přestaňte se zařízením používat náhlavní soupravu nebo sluchátka a nechte si sluch vyšetřit.



Aby nedošlo k možnému poškození sluchu, neposlouchejte hlasitý zvuk po delší dobu.

## Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

## Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí.

Další informace naleznete v části „Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace“.

## Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

## Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili. Jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit.

Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

## Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

## Upozornění na elektrické vyzařování

### Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení úspěšně prošlo zkouškami limitů pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci nebude docházet k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s příjmem rádiového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, pak je uživateli doporučeno napravit interferenci jedním nebo několika z následujících opatření.

- Pootočít nebo přemístit anténu pro příjem signálu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádat o asistenci autorizovaného prodejce nebo servisního technika.

Společnost Lenovo není odpovědná za žádnou interferenci s rádiovým nebo televizním signálem způsobenou neoprávněnými změnami nebo úpravami

zařízení. Neoprávněné změny nebo úpravy zařízení mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení splňuje část 15 amerických předpisů FCC. Na provoz se vztahují tyto dvě podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2) zařízení musí snést jakékoli rušení zvnějšku, včetně rušení, které může způsobit poruchu jeho funkce.

Odpovědná skupina:

Lenovo (Spojené státy) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900

## Upozornění ISED

Toto zařízení je v souladu s normou RSS nepodléhající licenci „Innovation, Science and Economic Development Canada“. Na provoz se vztahují tyto dvě podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě se jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

## Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

### Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling>.

### Důležité informace o baterii a nařízení OEEZ

Informace týkající se recyklace a zpětného odběru pro OEEZ a baterie a akumulátory v Evropské unii a ve Spojeném království



Označení přeškrtnuté popelnice na kolečkách se vztahuje pouze na země s předpisy o odpadech OEEZ a bateriích v rámci Evropské unie (EU) a Spojeného království (UK).

Zařízení a baterie/akumulátory jsou označeny v souladu s místními předpisy, které se týkají likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a odpadních baterií a likvidace akumulátorů. Tyto předpisy stanovují pravidla pro vracení a recyklaci použitých zařízení a použitých baterií/akumulátorů, která jsou platná v jednotlivých zeměpisných oblastech. Tímto štítkem se označují různá zařízení. Štítek označuje, že produkt nesmí být vyhozen do odpadu, ale po skončení životnosti je třeba ho odevzdat do určeného místa sběru.

Na štítku baterie může být rovněž chemický symbol kovu, který je v baterii (Pb pro olovo, Hg pro rtuť a Cd pro kadmium).

Uživatelé elektrických a elektronických zařízení (EEE) a uživatelé baterií/akumulátorů s označením přeškrtnuté popelnice na kolečkách nesmí na konci životnosti zlikvidovat produkty jako netříděný odpad, ale musí použít dostupné sběrné místo na vrácení, recyklaci a obnovu OEEZ a odpadních baterií/akumulátorů, a aby byly minimalizovány možné dopady zařízení a baterií na životní prostředí a zdraví lidí (zařízení může obsahovat nebezpečné látky).

Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) Lenovo mohou obsahovat díly nebo součásti, které mohou být po skončení životnosti považovány za nebezpečný odpad.

EEE a odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) lze bezplatně doručit na místo prodeje nebo jakéhokoli distributora, který prodává elektrická a elektronická zařízení stejné povahy a funkce jako používání EEE nebo OEEZ.

Před umístěním elektrických a elektronických zařízení (EEE) do systému sběru odpadu nebo do sběrných dvorů musí koncový uživatel zařízení obsahující baterie nebo akumulátory vyjmout baterie a akumulátory k samostatné likvidaci.

Likvidace lithiových baterií a modulů baterií z výrobků Lenovo:

Uvnitř výrobku Lenovo může být vložena knoflíková lithiová baterie. Podrobnosti o baterii naleznete v dokumentaci k produktu. Je-li baterii potřeba vyměnit, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo se obraťte na společnost Lenovo. Pokud lithiovou baterii potřebujete zlikvidovat, izolujte ji vinylovou páskou, kontaktujte místo nákupu zařízení nebo provozovatele sběru odpadu a postupujte podle jeho pokynů.

Vaše zařízení Lenovo může obsahovat lithium-iontovou nebo nikl-metal hydridovou baterii. Podrobnosti o akumulátoru naleznete v dokumentaci k produktu. Pokud akumulátor potřebujete zlikvidovat, izolujte jej vinylovou páskou, kontaktujte prodej nebo servis Lenovo, místo nákupu zařízení nebo provozovatele sběru odpadu a postupujte podle jeho pokynů. Můžete si také prostudovat pokyny uvedené v *uživatelské příručce* k výrobku.

Informace týkající se správného sběru a zpracování naleznete na webové stránce <https://www.lenovo.com/environment>.

Další informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) naleznete na webové stránce <https://www.lenovo.com/recycling>.

## Informace o recyklaci baterií pro Brazílii

### Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: [reciclar@lenovo.com](mailto:reciclar@lenovo.com), informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

## Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

## Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na webové stránce [https://www.lenovo.com/in/en/social\\_responsibility/sustainability/ptb\\_india.html](https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html).

## Recyklační značky baterií

- Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan



- Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu



US & Canada Only

# Informace o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů a metod efektivních z hlediska energetiky.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Na počítači nebo na rozhraní pro nastavení napájení můžete najít značku ENERGY STAR. Tablety společnosti Lenovo s následujícím názvem modelu, pokud jsou opatřeny značkou ENERGY STAR, byly navrženy a testovány tak, aby vyhovovaly požadavkům programu ENERGY STAR pro tablety.

TB520FU

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho tabletu můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce: <http://www.energystar.gov>.

Společnost Lenovo vám doporučuje, abyste jako nedílnou součást svých každodenních operací využívali energii efektivně. K tomu vám společnost Lenovo nabízí následující funkce úspory energie, které vstoupí v platnost, pokud byl počítač po zadané časové období neaktivní:

Plán napájení: Výchozí

Vypnout obrazovku: Po 30 sekundách.

Stisknutím vypínače displej zapnete.

Funkci Probudit po síti: NA

## Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produkt může být opakovaně exportován do jakékoli země, kromě zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.

## Certifikace Dolby

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované jako ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

## Standard HEVC

Tento produkt podporuje kódování digitálního videa v určitých verzích standardu HEVC a je chráněn patenty uvedenými na stránce [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com).

