


CAT LINK

Inteligentní sušička pro domácí zvířata

NÁVOD K OBSLUZE



Před zahájením používání je nutné se seznámit s návodem k obsluze.


01 Důležité pokyny k bezpečnosti

Nedodržení níže uvedených pravidel může způsobit nesprávnou funkci produktu nebo jeho neočekávané poškození.


- Funkci sušení lze používat pouze pod dohledem majitele zvířete.
- Pokud má zvíře jakékoli problémy se zdravím fyzickým nebo psychickým, je nutné se před použitím zařízení poradit s veterinářem.
- Není dovoleno přenášet zařízení, když se v něm nachází zvíře.
- Držte předměty, jako jsou ručníky, polštáře nebo podušky, daleko od zařízení, aby se zabránilo zablokování větracích otvorů, což může ovlivnit teplotu a proudění vzduchu.
- Zabraňte domácím zvířatům kousat kabely, abyste se vyhnuli elektrickému nebezpečí.
- Umístěte zařízení na rovný, tvrdý povrch a vyhněte se naklánění nebo měkkým předmětům.
- Toto zařízení je vhodné pro kočky (starší 6 měsíců) a malé psy.
- Udržujte zařízení mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla. Nesmí se ponořit do vody.
- Okamžitě kontaktujte distributora, pokud si všimnete, že se zařízení zahřívá nesprávně nebo vydává neobvyklé zvuky. Když zařízení není používáno, je nutné jej vypnout a odpojit od napájení.
- Nekládejte na zařízení žádné předměty a udržujte jeho vnitřek a skříň v čistotě a suchu.
- Při používání zařízení zajistěte požadované jmenovité napětí.
- Nepoužívejte funkci dezinfekce ozonem, pokud se uvnitř zařízení nacházejí zvířata. Nepoužívejte funkci dezinfekce ozonem bez dozoru, aby se zabránilo náhodnému vniknutí zvířat do zařízení. Po dokončení dezinfekce je třeba počkat 30 minut před opětovným vpouštěním zvířat.
- Je nutné používat originální napájecí kabel, aby se předešlo poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti.
- Při umístění zařízení ke zdi ponechte 10 cm volného prostoru.
- Nedemontujte, nemodifikujte ani se nepokoušejte zařízení opravit sami, protože to může způsobit ztrátu všech práv na záruku a servis.
- V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte prosím zákaznický servis.

02 Vzhled produktu

Pohled zepředu




Napájecí kabel x 1




*Abychom zajistili lepší zážitky, budeme pravidelně aktualizovat a optimalizovat produkt. Je třeba se odvolat na skutečný produkt, protože fotografie produktů se mohou mírně lišit.

Pohled zezadu



03

Tlačítka a displej



04 Zásady obsluhy

První použití

Zapněte přepínač napájení. Výchozím režimem je sušení v režimu komfort.

K dispozici jsou dva režimy sušení: režim komfortního sušení trvající 90 minut a režim rychlého sušení trvající 60 minut. Režim komfort je určen k prevenci stresu a doporučuje se pro první použití.

Přepínač režimu

Po odemčení stiskněte tlačítko pauzy, abyste zastavili, a poté stiskněte tlačítko pro výběr režimu, abyste přepnuli režim sušení.

Dezinfekce ozonem

Po odemčení stiskněte současně tlačítko zapnutí/vypnutí a tlačítko pro výběr režimu, abyste začali.

Nepoužívejte funkci dezinfekce ozonem, pokud se uvnitř zařízení nacházejí zvířata. Tuto funkci nepoužívejte bez dozoru, abyste předešli náhodnému vstupu zvířat do zařízení.

Po dokončení dezinfekce je nutné počkat 30 minut před opětovným vpouštěním zvířat.

Personalizace

V případě verze Bluetooth můžete personalizovat nastavení teploty, času a rychlosti pomocí aplikace.

°C / °F

Po odemčení stiskněte a podržte tlačítko pro výběr režimu po dobu 5 sekund, abyste přešli mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

Bílá - funguje normálně

Červená - nesprávná funkce

05 Montáž a používání

Aby bylo zajištěno bezpečí zvířete a správné používání, je zařízení z výroby nastaveno do neaktivního stavu. Je nutné stáhnout a nainstalovat aplikaci CATLINK a řídit se pokyny k produktu.



Naskenujte, abyste stáhli aplikaci CATLINK.



Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k pokynům pro instalaci a používání.

06 Údržba a čištění



Naskenujte QR kód, abyste se dozvěděli více o údržbě a čištění.

07 Montáž a používání

Název	Inteligentní sušička pro domácí zvířata Catlink
Model	CL - DA - 02
Hlavní materiál	ABS, tvrzené sklo
Použití	Kočky nebo malí psi
Hmotnost	9,1 kg
Standard	GB4706.1-2005; GB4706.15-2008
Rozměry	487 x 478 x 448 mm
Napětí	220 V
Výkon	1000 W
Pracovní teplota	15 - 35 °C
Bezdrátové připojení	Bluetooth
Verze	V 1.0.1

08 Nebezpečné látky

Prvek	Nebezpečné látky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadm (Cd)	Šestiválcový chrom. (Cr VI)	Polybromované bifenyle (PBB)	Polybromované bifenylové (PBDE)
PCB	×	○	○	○	○	○
Plastik	○	○	○	○	○	○
Sklo	○	○	○	○	○	○
Kov	○	○	○	○	○	○
Napájecí zdroj	○	○	○	○	○	○

Tato tabulka byla připravena v souladu s ustanoveními normy SJ/T ❹❹❹❹❹.
O: níže uvedené požadavky na hranice stanovené v GB/T ❹❹❹❹❹
X: výše uvedené požadavky na hranice stanovené v GB/T ❹❹❹❹❹

Zjednodušené prohlášení o shodě
Výrobce: Shanghai Lianchong Intelligent Technology Co., Ltd
Adresa: Místnost ❹❹❹, Budova Kehai, č. ❹❹❹ Naxian Road, Pudong, Šanghaj, Čína
Produkt: Inteligentní sušička pro domácí zvířata
Model: CL-DA-❹❹
Výrobek je v souladu s direktivou Parlamentu Evropského a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci legislativ členských států týkajících se uvádění na trh rádiových zařízení a zrušení směrnice 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě je dostupné na internetové stránce: <https://files.innpro.pl/catlink>
Frekvenční pásmo: 2400-2483.5 MHz
Max. výkon frekvence: 20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený v souladu s direktivou Evropské unie nesmí být umísťován společně s jinými komunálními odpady. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění předcházíte potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru použitých přístrojů je v souladu s místně platnými předpisy ochrany životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnice tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, a určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora/výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nezbytných údržbových nebo servisních akcích, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchylku fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění jakékoli odchylky je třeba okamžitě provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce na zjištěný stav odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka se nezodpovídá za škody vzniklé zanedbáním.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Odpovědný subjekt
AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.
NICOLAE BALCESCU
B ET. MODULUJL
Rumunsko
aoce-service@outlook.com

Upozornění a informace o bezpečnosti

Všechny informace o používání produktu naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím se prosím seznámte s obsahem a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznámte s následujícími informacemi:

Upozornění na používání

Riziko poškození produktu:

- Produkty je nutné používat výhradně v souladu s jejich určením, jak je uvedeno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení a příslušenství, jako jsou sušičky, trimery, kartáče a vysavače na srst. V případě viditelných poškození, jako jsou praskliny, odřeniny nebo mechanické problémy, přestaňte zařízení používat, abyste se vyhnuli nebezpečím pro zvířata a uživatele.
- Mechanické a elektrické součásti je třeba používat v souladu s doporučeními výrobce, aby se předešlo jejich přehřátí nebo poškození.

Nebezpečí pro zvířata:

- Nástroje a zařízení pro péči (např. trimery, furminátory, kartáče) je nutné přizpůsobit velikosti, typu srsti a citlivosti pleti zvířete, aby se předešlo podráždění nebo zraněním.
- Ujistěte se, že je zvíře klidné a správně zajištěné před zahájením péče. Nadměrný stres u zvířete může vést k nepředvídatelným reakcím.
- V případě sušiček nebo zařízení s funkcí páry nesměřujte horký vzduch přímo na pleť zvířete po delší dobu, aby se předešlo popáleninám.

Nebezpečí pro děti:

- Produkty pro péči o zvířata, zejména ty s ostrými prvky (např. trimery, nůžky) nebo elektronickými (např. sušičky, vysavače), nejsou hračkami. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby samostatně používaly zařízení bez dozoru dospělých.

Riziko spojené s elektronickými prvky:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a dalších elektrických komponentů. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
- Elektrická zařízení (např. sušičky, vysavače) by se neměla používat na vlhkých místech ani v blízkosti vody, pokud nejsou označena jako voděodolná.
- V případě zařízení na baterie používejte pouze baterie doporučené výrobcem a pravidelně je vyměňujte podle pokynů.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že je zařízení správně nastaveno pro typ srsti a potřeby vašeho zvířete.

- Ujistěte se, že všechny součásti (např. nože v zastříhovačích, hlavy v kartáčích) jsou správně upevněny a v dobrém technickém stavu.
- Při používání sušiček, vysavačů nebo jiných elektrických zařízení je držte daleko od očí, uší a nosu zvířete, aby nedošlo k podráždění.

Údržba a skladování:

- Produkty je třeba skladovat na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Pravidelně čistěte zařízení po každém použití podle pokynů výrobce, abyste zajistili jejich účinnost a bezpečnost.
- U vyměnitelných dílů (např. nožů, filtrů) používejte pouze originální nebo výrobce doporučené součásti.

Bezpečnost baterií:

- V zařízeních na baterie používejte pouze baterie, které odpovídají doporučením výrobce.
- Vyřazené baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Vyměňte baterie z zařízení, pokud nebude používáno delší dobu, aby se předešlo úniku.

Další opatření

Prizpůsobení pro zvíře:

- Sledujte reakce zvířete během péče – pokud zvíře vykazuje známky stresu nebo nepohodlí, přerušete ošetření.
- Pravidelně kontrolujte stav kůže a srsti zvířete. V případě podráždění, zranění nebo jiných znepokojivých příznaků se poraďte s veterinářem.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Neprovádějte žádné vlastní úpravy produktu, neboť by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.