

REVLON®

RVDR5222TE/PE
Návod na obsluhu



CZ: RVDR5222TE/PE Vysoušeč vlasů a volumizer
IONIZAČNÍ TECHNOLOGIE™ pro rychlé, hedvábně hladké a lesklé výsledky
KERAMICKÝ POVRCH
snižuje poškození vlasů způsobené přehřátím
ROZČESÁVACÍ NYLONOVÉ ŠTĚTINY
pro jemné rozčesávání vlasů, zvětšení objemu a hladký efekt vlasů
LEHKÝ A ERGONOMICKÝ DESIGN
pro maximální pohodlí a snazší používání
OVÁLNÝ DESIGN KARTÁČE rychle vytváří objem a nadýchané kadeře vlasů
Distributor pro CZ: DSI Czech s.r.o. Křížkova 237/36A, Praha 8, Tel. +420 225 386 191

SK: RVDR5222TE/PE Fén na vlasy a volumizér
IONIZAČNÁ TECHNOLOGIA™ pre rýchle, hodvábné hladké a lesklé výsledky
KERAMICKÝ POVRCH
znižuje poškodenie vlasov z prehriatia vlasov
ROZČESÁVACIE NYLONOVÉ ŠTĚTINY
pre jemné rozčesávanie vlasov zväčšujúce objem a hladký efekt vlasov
LAHKÝ A ERGONOMICKÝ DIZAJN
pre maximálne pohodlie a ľahšie používanie
OVÁLNÝ DIZAJN KEFY pre jemný objem a kučeravé konce vlasov
Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o. Letná 42 Košice, Tel. +421 917 660 604

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.
Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.
Tieto pokyny nájdete aj na našich webových stránkach.
Navštívte www.helenoftroy.com/emea-en/



VAROVANIE: Tento prístroj
nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy,
umývadla ani iných nádob s vodou.

VAROVANIE: Pri použití sušiča vlasov v
kúpeľni ho po použití vytriahnite zo zásuvky,
pretože v blízkosti vody sušič predstavuje
nebezpečenstvo, aj keď je VYPNUTÝ.

Ako dodatočnú ochranu sa odporúča do
elektrického obvodu v kúpeľni inštalovať
zariadenie na zvyškový prúd (RCD) so
zmeraným prevádzkovým zvyškovým
prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o
pomoc elektrikára.

Tento prístroj môžu používať deti od 8
rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak
tento prístroj používajú pod dozorom inej
osoby alebo ak im boli poskytnuté pokyny
na bezpečné používanie tohto prístroja a
rozumejú možným nebezpečenstvám, ktoré
im v súvislosti s používaním prístroja hrozia.
Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez
dozoru.

Ak je prírodný kábel poškodený, je z
bezpečnostných dôvodov nutné, aby ho
vymenil výrobca, jeho servisný pracovník
alebo podobne kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE: Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru. Obnaženú pokožku a oči chráňte pred kontaktom so zahriatym povrchom používaného prístroja.

Keď je prístroj rozpalený alebo pripojený k sieti, neodkladajte ho na povrchy citlivé na teplo. Ak prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte od siete.

VAROVANIE: Počas používania neblokuje prívod alebo výfuk vzduchu. Pri používaní prístroja je potrebné dávať pozor, aby sa vlasy nedostali do otvoru pre prívod vzduchu. Výfuk vzduchu sa pri počas používania zahrieva. Nedotýkajte sa výfuku ani žiadneho príslušenstva upevneného k výfuku vzduchu.

POZNÁMKA: Pred použitím prístroja vysušte vlasy uterákom.

VAROVANIE: Ak sa tento prístroj pokazí, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento prístroj nemá žiadne súčiastky ani časti opraviteľné používateľom.

Sušič vlasov zväčšujúci objem

Revolučný titánový sušič vlasov zväčšujúci objem Salon One-Step je skonštruovaný tak, aby ste len JEDNÝM KROKOM dosiahli úžasný objem aj nádherný lesk. Jeho jedinečný tvar sa vyznačuje mierne zahnutými bokmi, ktoré pomáhajú s uhladzovaním vlasov, zatiaľ čo zaoblené hrany vytvárajú objem pri korenkoch a krásne podtáčajú konce, vďaka čomu vytvoríte nádherné účesy za kratší čas.

Vypnutie pri prehriatí

Tento prístroj je vybavený termostatom, ktorý spôsobí vypnutie (0), ak sušič prekročí optimálnu hodnotu na sušenie kvôli čiastočne zablokovaným otvorom pre vstup alebo výstup vzduchu. Ak prístroj prestane fungovať, vypnite ho (0) a nechajte ho vychladnúť. Keď prístroj vychladne, termostat sa automaticky resetuje a prístroj sa môže opäť použiť.

Ionizačná technológia™

Služuje krepčenie a vytvára lesklé a zdravo vyzerajúce vlasy.

Styling

- Vždy vysušte vlasy uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vodu, a rozčešte ich hrebeňom alebo kefou. Úprava vlasov bude rýchlejšia, ak budú jemne vlhké, ale nie mokré.
- Zapojte prístroj do elektrickej zásuvky a nastavte prepínač do zvolenej polohy. Použite polohu II na husté alebo hrubé vlasy a polohu I na jemné alebo tenké vlasy.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, keď rozdelíte vlasy do zvládnutelných prameňov.
- Ak chcete vyfúkať vlasy dosucha a dohľadka, umiestnite sušič blízko ku korenkom a prečesávajte vlasy dolu smerom ku končekom. Zmiešané nylonové hroty so zaoblenými koncami rýchlo vlasy rozčesú a všívané prírodné štetinky ich jemne zovrú, a tým vyhladia a zvýšia ich lesk.
- Ak chcete vyfúkať vlasy do väčšieho objemu, umiestnite sušič pod vlasy blízko ku korenkom a otáčajte ním smerom von ku končekom vlasov. Ak chcete zvýšiť objem pri korenkoch vlasov, držte sušič vlasov pod korenkami 2 až 3 sekundy.
- Ak chcete zvlíniť končeky vlasov dovnútra, umiestnite sušič pod končeky vlasov, podržte na mieste 2 až 3 sekundy a potom ním otáčajte smerom dovnútra. Ak chcete zvlíniť končeky vlasov smerom von, umiestnite sušič nad končeky vlasov, podržte ho na mieste 2 až 3 sekundy a potom ním otáčajte smerom von.
- Opakujte pri zvyšných prameňoch vlasov, pokiaľ nedosiahnete požadovaný vzhľad.
- Po dokončení úpravy vlasov prístroj vypnite. Pred uložením ho nechajte úplne vychladnúť.

E. Teplotne izolovaná špička

F. Spínač so 4 polohami (vypnuté, I, II, ☼)

G. 2,5 m otočný kábel, ktorý sa nezamotáva

Vzhľad prístroja sa môže od vyobrazenia na obrázku odlišovať.

Čistenie

Po použití prístroj vždy odpojte od elektrickej zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Utrite vonkajší povrch sušiča mierne navlhčenou utierkou a potom ho utrite dosucha. Prach z otvorov na nasávanie vzduchu je možné odstrániť malou kefkou alebo vysávačom s kefovým nadstavcom.

Skladovanie

Ak sušič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Pred uskladnením prístroj nechajte vychladnúť. Uchovávať v suchu. Za kábel neťahajte ani s ním netočte. Neomotávajte kábel okolo prístroja, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

Záruka a servis

Garantujeme, že sa na prístroji Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby štyri roky od dátumu zakúpenia. Pokiaľ prístroj počas záručnej doby nefunguje spoľahlivo kvôli chybám materiálu alebo chybám vzniknutým vo výrobe, bude vymenený. Uchovajte si doklad o zaplatení kábel iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Pokiaľ nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho prístroj zaneste späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platným pokladničným bločkom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom chybneho používania, zneužívania alebo vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4 miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane výrobku. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby.

Príklad: 3420 – výrobok bol vyrobený v 34. týždni roku 2020.

Oddelenie podpory zákazníkov kontaktujte na:

www.helenofactory.com/emea-en/support

Informácie o výrobku sú uvedené na stránkach:

www.revlonhairtools.co.uk

Likvidácia



Tento prístroj vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o recyklácii odpadu. Výrobky označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu.

Spotrebič nelikvidujte s bežným komunálnym odpadom.

Miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia.

Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v súlade s požiadavkami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 2014/35/EÚ a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.

Funkcie:

Viď. str. 1

A. Prívod vzduchu

B. Ergonomicky tvarované rukoväť

C. Jedinečné ventilačné otvory

D. Kombinácie štetín brániace strapateniu