




Stručný průvodce

Palubní kamera M1pro
Verze 1.0.0

Seznam věcí k zabalení



Palubní kamera×1



Nabíječka do auta×1



Napájecí kabel × 1



Stručný průvodce × 1




Elektrostatická nálepka × 1

1

Úvod do fotoaparátu

i Před instalací TF karty odpojte napájení.




* LED indikátor:

Červený záblesk: Nahrávání
Červená svítí: Nenahrává se

Modré blikání: Wi-Fi je povoleno
Modrá svítí: Wi-Fi není připojeno

Střídavě bliká červená/modrá:
Aktualizace




- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Konzola | 5. Funkční tlačítko * |
| 2. Slot pro TF kartu | 6. Kontrolka * |
| 3. Rozhraní napájecího zdroje | 7. Žaluzie |
| 4. Čočka | 8. Reprodukter |

* Funkční tlačítko


- Krátké stisknutí: uzamčení nahrávky
- Dlouhé stisknutí po dobu tří sekund: zapnutí/zastavení nahrávání
- Stisknete a podržte po dobu pěti sekund pro obnovení výchozího nastavení.
- Pokud je formát SD karty nesprávný, krátce stisknete funkční tlačítko pro její naformátování.

2

Instalace kamery



① Otrěte přední sklo dočista. Nalepte elektrostatickou nálepku na sklo a ujistěte se, že na něm nejsou bubliny.



③ Odrhňte lepidlo 3M držák, nalepte palubní kameru na elektrostatickou nálepku a položte kabel, jak je znázorněno na obrázku.



⑤ Nastavte objektiv na vhodnou monitorovanou scénu. Maximální úhel nastavení objektivu je 165°. Instalace je dokončena.

3

Ovládání pomocí aplikace

① Naskenujte následující QR kód pro stažení a instalaci aplikace.



iOS



Android

② Spustíte aplikaci, vyberte a připojte Wi-Fi kameru.

③ Po úspěšném připojení ke kameře můžete nastavit parametry a zobrazit náhled videa v reálném čase.

Informace o výchozím nastavení z výroby

Wi-Fi: DH-M1pro-G1-XXXXXX

Heslo: 12345678

4

Funkce

Spuštění a vypnutí

Připojte palubní kameru k napájení vozidla přes zapalovač cigaret. Po nastartování motoru vozidla se palubní kamera spustí a začne nahrávat. Po vypnutí motoru se palubní kamera vypne.

Nahrávání videa

Kamera podporuje normální nahrávání i nouzové nahrávání. Při nahrávání si můžete v aplikaci nastavit, zda se má zvuk shromažďovat či nikoli.

Často kladené otázky

Pokud některé funkce nefungují správně nebo se změni příslušné hodnoty nastavení, zkuste restartovat fotoaparát nebo obnovit tovární nastavení.

Q: Palubní kamera se často vypíná?

- A:
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel palubní kamery správně připojen a zda nejsou všechny porty uvolněné.
 - Ujistěte se, že napájecí kabel palubní kamery je v pořádku a nepoškozený.

Q: Nelze spustit palubní kameru?

- A:
- Zkontrolujte, zda je motor nastartovaný a zda je napájení v pořádku.
 - Zkontrolujte, zda není zapalovač cigaret uvolněný.

Q: Palubní kamera snadno spadne?

- A:
- Před instalací očistěte čelní sklo.
 - Zkontrolujte, zda jsou lepidlo 3M a elektrostatická nálepka pevně připevněny.

Q: Je video rozmazané?

- A:
- Zkontrolujte, zda je odstraněna ochranná fólie objektivu.
 - Zkontrolujte, zda není znečištěné čelní sklo nebo čočka kamery.

Q: Palubní kamera nemůže normálně nahrávat?

- A:
- Potvrďte, že je palubní kamera spuštěna.
 - Zkontrolujte, zda je vložena TF karta.
 - Ověřte, zda je TF karta v pořádku: zda je TF karta naformátovaná a zda není její životnost příliš dlouhá.
 - Vyměňte TF kartu.

Q: Mobilní telefon nelze připojit k palubní kaměře?

- A:
- Ověřte, že je v mobilním telefonu nainstalována správná aplikace.
 - Restartujte palubní kameru a aplikaci.

Q: Mobilní telefon neumí přehrát video?

- A:
- Situace může souviset s přehrávačem nebo systémem mobilního telefonu. Vložte TF kartu do počítače, aby se data mohla načíst a přehrát.

Technická specifikace

Parametr	Popis
Pixel fotoaparátu	1080P
Snímková frekvence	1920P × 1080P při 30 snímcích za sekundu
Obtusa	F2.0
Zorné pole	Š: 121°, V: 101°, V: 53°
Skladování	1 port pro TF kartu, podporuje 16 GB-128 GB.
G-senzor	Vestavěná podpora uzamčení videa po kolizi.
Wi-Fi	Podpora
Zvukový záznam	Podpora
Napájecí zdroj	5V DC 1.5A
Provozní teplota	-20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F)
Provozní vlhkost	95 % (MAX)
Velikost	78,5 mm × 54,6 mm × 38,2 mm (3,09 palce × 2,15 palce × 1,50 palce)
Hmotnost	Přibližně 42 g (0,093 lb)

O průvodci

- Tato příručka slouží pouze pro informaci. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má přednost provoz skutečného produktu.
- Veškerý design a software se mohou změnit bez předchozího písemné oznámení.
- Všechny uvedené ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pokud se při používání zařízení vyskytne jakýkoli problém, navštivte prosím naše webové stránky nebo se obraťte na místní zákaznický servis.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

