

ONTHEGO™ POWER BANK (10K)

Rychlý návod k použití / Rýchly návod na použitie

1. První použití / Prvé použitie

CZ: Před prvním použitím plně nabijte powerbanku pomocí portu USB-C a přiloženého kabelu. Bílé LED diody blikají během nabíjení, po plném nabití svítí všechny čtyři.

SK: Pred prvým použitím plne nabite powerbanku pomocou portu USB-C a priloženého kábla. Biele LED diódy blikajú počas nabíjania, po úplnom nabití svietia všetky štyri.

2. Zapnutí / Zapnutie

CZ: Zapnutí provedete jedním stiskem bočního tlačítka nebo přiložením telefonu. LED diody se rozsvítí na 14 sekund. Podporováno je bezdrátové nabíjení jednoho zařízení.

SK: Zapnutie vykonáte jedným stlačením bočného tlačidla alebo priložením telefónu. LED diódy sa rozsvietia na 14 sekúnd. Podporované je bezdrôtové nabíjanie jedného zariadenia.

3. Bezdrátové / bezdrôtové nabíjení

CZ: Položte telefon na bezdrátovou nabíjecí plochu. Maximální výkon: 15 W.

SK: Položte telefón na bezdrôtovú nabíjaciu plochu. Maximálny výkon: 15 W.

4. USB-C nabíjení / USB-C nabíjanie

CZ: Port USB-C slouží k nabíjení powerbanky nebo externích zařízení. Maximální vstupní/výstupní výkon: 20 W.

SK: Port USB-C slúži na nabíjanie powerbanky alebo externých zariadení. Maximálny vstupný/výstupný výkon: 20 W.

5. Vypnutí / Vypnutie

CZ: Pro ruční vypnutí stiskněte tlačítko dvakrát. Automatické vypnutí nastane po 35 sekundách nečinnosti.

SK: Pre manuálne vypnutie stlačte tlačidlo dvakrát. Automatické vypnutie nastane po 35 sekundách nečinnosti.

6. Stojánek / Stojan

CZ: Powerbanka může sloužit jako stojánek pro telefon na výšku i na šířku.

SK: Powerbanka môže slúžiť ako stojan pre telefón na výšku aj na šírku.

Indikátory / Indikátory

CZ/SK: LED indikátory zobrazují stav baterie (0–100 %). Modrá LED svítí při aktivním nabíjení, bliká při nečinnosti. Při současném nabíjení dvou zařízení je výkon rozdělen: bezdrátově 5 W + USB-C 5 W.