
SIMAGIC
KEEP RACING



GT NEO

CZ Manuál

Obsah

1. Úvod

1.1 Přehled 03

1.2 Technické specifikace 04

1.3 Obsah balení 05

---

2. Pokyny k použití

2.1 Uživatelský průvodce 06

2.2 Instalace 07

---

3. Softwarová podpora: SimPRO Manager 11

---

4. Záruční podmínky 12

---

5. Bezpečnostní informace 14

---

6. Kontaktujte nás 16

Děkujeme za výběr produktu SIMAGIC. Těšíme se, až vás uvidíme na závodní trati. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento manuál, který obsahuje důležité informace o instalaci, bezpečném používání a další důležité pokyny.

Užívejte si závodění!

1. Úvod

1.1. Přehled

- **Vysoce pevná karbonová vlákna a TPE gripy**: Lehká a odolná konstrukce zajišťující pohodlný a jistý úchop.
- **Pokročilý systém ovládání**: Dva palcové rotační enkodéry, dva 7směrné přepínače, čtyři rotační enkodéry a deset programovatelných RGB tlačítek umožňují rychlé a přesné ovládání všech
- **Inteligentní ovládací systém**: 2 palcové rotační enkodéry, 2 sedmisměrné přepínače, 4 rotační enkodéry a 10 přizpůsobitelných RGB tlačítek pro přesné ovládání.
- **Vlastní Soft Light RPM podsvícení** s 15 LED diodami a nastavitelnými světelnými efekty zvyšuje realističnost a zážitek z jízdy.
- **Moduly řazení s Hallovým senzorem** zajišťují přesnou odezvu, jednoznačný pocit při řazení a dlouhou životnost bez opotřebení kontaktů.
- **Nastavitelná a vyměnitelná řadicí pádla**: Umožňují snadné přizpůsobení délky i výměnu pádel pro optimální ergonomii a maximální komfort při řízení.
- **Ergonomický design:** Snadný přístup ke všem tlačítkům a ovladačům snižuje únavu při používání a zvyšuje komfort ovládání
- **Modulární konstrukce** umožňuje připojení různých modulů UP+, díky čemuž lze volant snadno přizpůsobit a rozšířit podle individuálních potřeb.
- **Systém rychlého uvolnění Star Ring**: Větší stisková plocha umožňuje snadnější a rychlejší sejmutí volantu.
- **Široká kompatibilita**: Kompatibilní s většinou rychloupínacích systémů se 50mm a 70mm roztečí.
- **Patentovaná technologie MagLink**: Podpora telemetrie her v reálném čase pro přesnou a okamžitou zpětnou vazbu.

1.2 Technická specifikace

Typ volantu: Formula Steering Wheel/GT

Programovatelná RGB tlačítka: 10

7směrné vícepolohové otočné přepínače: 2

Rotační enkodéry: 4

Palcové rotační enkodéry: 2

Moduly pádel (4 ks): Součástí balení

Krytky tlačítek (Cap Stickers): Součástí balení

Systém rychlého uchycení (QR): SIMAGIC QR50 součástí balení

Materiál těla volantu: Kompozitní materiál vyztužený vstřikovaným karbonovým vláknem

Průměr: 300 mm

Čistá hmotnost (bez QR): 1,1 kg

Příslušenství: Pinzeta, imbusový klíč, propojovací kabel, samolepky na otočné ovladače, samolepky na krytky tlačítek.

*Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

1.3 Obsah balení

Volant GT NEO 1X

Imbusový klíč × 1

Propojovací kabel × 1

Samolepky na otočné ovladače × 1

Samolepky na krytky tlačítek × 1

Pinzeta × 1

Volitelné příslušenství*:

maglink™

*Výše uvedené příslušenství je volitelné a není součástí balení.

The accessorie above are optional and not included in the package

2. Pokyny k použití

2.1 Uživatelský průvodce

Děkujeme za zakoupení základny SIMAGIC GT NEO. Před instalací si pečlivě přečtěte veškerou dokumentaci dodanou s produktem.

Pro informace o aktualizacích firmwaru navštivte:
https://simagic.com/pages/download-center

Související soubory jsou herní konfigurační soubory vyvinuté společností SIMAGIC pro zařízení kompatibilní se SIMAGIC. Z důvodu ochrany práv a zájmů uživatelů si prosím stahujte všechny soubory výhradně prostřednictvím oficiálních distribučních kanálů společnosti SIMAGIC.

Navštivte oficiální kanál SIMAGIC na YouTube (https://www.youtube.com/@simagicofficial6890), kde najdete instruktážní videa představující různé možnosti nastavení produktů a způsoby jejich používání. Zjistěte více o vývoji a technologiích stojících za našimi produkty.

Navštivte stránku https://simagic.com/pages/telemetry-support, kde naleznete seznam her podporovaných tímto produktem. Upozorňujeme, že při používání produktu v nepodporovaných hrách nemusí některé funkce fungovat správně nebo v plném rozsahu.

Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.

15+ Doporučený věk uživatele: 15 let a více.


2.2 Instalační příručka

Tato část poskytuje pokyny k nastavení a uvedení produktu do provozu

Nepoužívejte prosím výrobek bez řádného upevnění, protože během používání může dojít k jeho posunutí, což může vést ke zranění.


Klávesové zkratky funkcí volantu

Kalibrace spojky



Pro vstup do režimu kalibrace spojky stiskněte a podržte oba 7směrné přepínače v horní poloze po dobu 5 sekund. Následně stiskněte obě spojková pádla až na doraz a kalibraci dokončete stisknutím libovolného tlačítka. (Obě spojková pádla lze stisknout současně


Tovární reset



Pro obnovení továrního nastavení volantu stiskněte a podržte současně dvě označená tlačítka po dobu 5 sekund. Volant se poté vrátí do výchozího továrního nastavení.


Nastavení volantu

Poloh nastavení pádel



Uvolněte oba šrouby zajišťující pádlo, nastavte jeho polohu podle svých preferencí a následně oba šrouby opět utáhněte


Výměna pádel



Uvolněte oba šrouby a následně odpojte kabel. Poté můžete vyměnit modul pádel.

Připojení volantu k základně (wheelbase)


Rychloupínací mechanismus obsahuje 6 ocelových kuliček v horní polovině a 4 ocelové kuličky ve spodní polovině



6 kuliček


4 kuličky

Zarovnejte s volantovou základnou.




Synchronizace frekvence komunikace


① Pro spárování volantu se základnou nejprve namontujte volant na základnu a následně stiskněte označená tlačítka pro synchronizaci komunikační frekvence.




② Současným stisknutím a podržením obou tlačítek po dobu 5 sekund aktivujete režim automatického párování.




③ Pokud se automatické párování nezdaří, připojte přiložený kabel USB Type-C mezi konektor na zadní straně volantu a USB port počítače. Následně proveďte ruční synchronizaci komunikační frekvence. (Před používáním v bezdrátovém režimu nezapomeňte kabel odpojit.)



2.2.2 Rozměry volantu GT Neo





3. Softwarová podpora

SimPro ManagerSimPro Manager automaticky upozorňuje na dostupné aktualizace softwaru.

Nejnovější verzi lze stáhnout na:
https://simagic.com/pages/download-centerSoftware
umožňuje také automatickou aktualizaci firmwaru připojených zařízení.

4. Záruční podmínky

Pro volantové základny (wheelbases), volanty a pedály zakoupené 15. července 2023 nebo později poskytuje společnost SIMAGIC záruku v délce 24 měsíců od původního data nákupu. Během záruční doby, pokud se při běžném používání a údržbě objeví závada související s komponenty, materiály nebo výrobním zpracováním produktu a tato závada bude po kontrole potvrzena, společnost zajistí bezplatnou opravu a dodání náhradních dílů. Sériové číslo (S/N) produktu SIMAGIC slouží jako hlavní identifikátor pro poprodejní podporu. Sériové číslo naleznete na obalu produktu i na samotném výrobku, kde je uvedeno na štítku připevněném k jeho povrchu. Při žádosti o servis nebo záruční podporu stačí sdělit 10místné nebo 14místné sériové číslo a potřebná pomoc vám bude poskytnuta bez zbytečného odkladu. U produktů vybavených sériovým číslem není nutné uchovávat záruční kartu. Pokud však váš produkt sériové číslo nemá, je třeba záruční kartu uschovat pro případ budoucího uplatnění záručního nebo servisního nároku. **V případě potíží se obraťte na prodávajícího.**



Sériové číslo vašeho produktu najdete na štítku na obalu.

Práva spotřebitele. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. V závislosti na příslušné zemi, provincii nebo státu můžete mít také další práva. Pokud to právní předpisy výslovně nepovolují, společnost SIMAGIC nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje žádná další práva, která vám mohou náležet. Pro úplné porozumění svým právům si prostudujte příslušné zákony a právní předpisy vaší země, provincie nebo státu

Společnost SIMAGIC stanovuje podmínky prodejců a záruční podmínky pro spotřebitelské produkty. Od oficiálních partnerů, jako jsou prodejci a distributoři, vyžaduje poskytování standardizovaných záručních služeb SIMAGIC, aby byla zajištěna ochrana zákonných práv spotřebitelů.

Společnost SIMAGIC se řídí filozofií služeb zaměřenou na odpovědnost vůči uživatelům a budování jejich důvěry, přičemž usiluje o vytvoření co nejlepšího uživatelského zážitku. Pokud bude nutné upravit tyto záruční podmínky, nemusí být bohužel vždy vydáno samostatné oznámení o změnách .Vždy se proto řiďte nejnovějšími informacemi zveřejněnými prostřednictvím oficiálních kanálů, zejména na oficiálních webových stránkách. Vyvarujte se úmyslného poškozování zařízení. Při provádění nestandardních hardwarových nebo systémových operací na zařízení postupujte podle pokynů oficiálního nebo autorizovaného personálu a neodchylujte se od nich. Podrobné pokyny k používání naleznete na adrese: https://simagic.com/pages/product-tutorial.

prohlášení o vyloučení odpovědnosti

záruka se nevztahuje na následující případy:

a) Není možné doložit doklad o koupi produktu nebo číslo objednávky, případně existuje důvodné podezření, že tyto dokumenty byly zfalšovány nebo pozměněny.
b) Reklamace je uplatněna v jiné zemi nebo celní oblasti, než ve které byl produkt původně zakoupen.
c) Poškození produktu způsobené jeho rozebráním nebo úpravou konstrukce bez písemného souhlasu společnosti SIMAGIC.
d) Produkty zakoupené u prodejce jiného než v oficiálním internetovém obchodě společnosti SIMAGIC.
e) Vzhledové poškození, mimo jiné škrábance, promáčkliny nebo poškození plastových částí a konektorů, pokud není způsobeno vadou materiálu nebo výrobní vadou.
f) Poškození způsobené nedodržením pokynů pro používání a provoz produktů SIMAGIC nebo úpravou či rozebráním produktu.
g) Poškození způsobené použitím komponent nebo produktů třetích stran, které nesplňují specifikace hardwarových produktů SIMAGIC.
h) Vady způsobené běžným opotřebením nebo přirozeným stárnutím produktu.
i) Sériové číslo produktu SIMAGIC bylo odstraněno nebo pozměněno.
j) Společnost SIMAGIC obdrží od příslušných orgánů informace o tom, že produkt byl odcizen, a uživatel není schopen prokázat, že je jeho oprávněným vlastníkem či uživatelem.
k) Poškození způsobené nehodou, úderem blesku, korozí, požárem, kontaktem s kapalinou, zemětřesením nebo jinými vnějšími vlivy.

5. Bezpečnostní informace

„Pro zajištění maximální bezpečnosti při používání vašich výrobků doporučujeme dodržovat následující pokyny:

- Pokud máte potíže se správným používáním produktu a kroky pro řešení problémů nepomáhají, odpojte napájení a obraťte se na místního distributora nebo servisní podporu. Nepokoušejte se produkt sami opravovat ani servisovat.
- Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nikdy nevystavujte pedály dešti ani vlhkosti.
- Používejte pouze napájecí zdroj a příslušenství dodané v balení nebo příslušenství vyrobené či schválené výrobcem.
- K napájení používejte pouze střídavý proud (AC) ze standardní síťové zásuvky, aby nedošlo k poškození produktu.
- Po ukončení používání produktu jej vždy zcela vypněte.
- Během bouřky nebo pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě.
- Zařízení nerozebírejte (rozebrání zařízení vede ke ztrátě záruky). Výměnu součástí smí provádět pouze autorizované servisní středisko společnosti SIMAGIC nebo osoby jím pověřené.
- Dětem mladším 5 let je používání tohoto zařízení zakázáno. Starším jen pod přísným dozorem.

Při používání simulátoru věnujte pozornost následujícím pokynům:

- Zařízení generuje výraznou silovou zpětnou vazbu (force feedback) a obsahuje malé součásti. Dětem mladším 15 let je zakázáno zařízení samostatně obsluhovat nebo používat. Pokud zařízení používají děti, rodiče musí nastavit parametry silové zpětné vazby do dětského režimu a zajistit dohled.
- Uživatelům, kteří zařízení používají poprvé, doporučujeme nastavovat intenzitu silové zpětné vazby postupně na vhodnou úroveň.
- Uživatelé používající zařízení poprvé nebo osoby, které se se zařízením teprve seznamují, by měly být zaškoleny vlastníkem zařízení.
- Volné části oděvu a předměty, jako jsou vlasy, kabely, sukně apod., udržujte mimo simulátor.
- Pokud jste v minulosti trpěli epilepsií nebo záchvatovými stavy, poraďte se před použitím s lékařem. Některé obrazové vzory mohou vyvolat záchvat i u osob bez předchozí anamnézy. Pokud zaznamenáte jakékoli příznaky, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékaře.
- Při používání základny s vysokým točivým momentem může maximální silová zpětná vazba způsobit poranění rukou. Pokud je zpětná vazba příliš silná, ihned uvolněte volant a upravte nastavení intenzity zpětné vazby, abyste předešli možným nehodám.
- Zařízení obsahuje pohyblivé části, místa s nebezpečím přiskřípnutí a ostré hrany, které mohou způsobit zranění. Používejte jej opatrně, aby nedošlo k přiskřípnutí, pohmoždění, úderům nebo jiným tělesným zraněním.
- Při používání intenzivní silové zpětné vazby se doporučuje omezit herní dobu na 20 až 40 minut a pravidelně dělat přestávky.
- Po ukončení hry by uživatelé neměli řídit skutečné motorové vozidlo po dobu alespoň 1 hodiny.
- Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na oficiální nebo autorizované servisní středisko společnosti SIMAGIC.
- Nejnovější informace o produktech naleznete na oficiálních webových stránkách a veřejných komunikačních kanálech společnosti SIMAGIC.

6. Kontaktujte nás

Discord

Youtube

Instagram

Facebook

Prodávající v České republice:
ASBIS CZ, spol. s r.o.
Průmyslová 1663/6 102 00 Praha 10

info@asbis.cz

Oficiální webové stránky společnosti SIMAGIC:
https://simagic.com/Název globálního účtu na sociálních sítích:
simagic official.

Copyright © 2025 SIMAGIC Tech Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Názvy produktů a společností uvedené v tomto manuálu mohou, ale nemusí být registrovanými ochrannými známkami nebo předmětem autorských práv příslušných společností. Jsou použity výhradně pro účely identifikace nebo vysvětlení a ve prospěch jejich vlastníků, bez jakéhokoli úmyslu porušovat jejich práva.

Specifikace a informace uvedené v tomto manuálu slouží pouze pro informační účely a mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění. Nelze je vykládat jako závazek společnosti SIMAGIC.

Společnost SIMAGIC nenese odpovědnost za jakékoli chyby nebo nepřesnosti, které se mohou v tomto manuálu vyskytnout, včetně těch, které souvisejí s popisovanými produkty a softwarem.Společnost SIMAGIC nenese odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, ztrátu informací nebo dat ani za zvláštní, náhodné, nepřímé, sankční či následné škody vzniklé v souvislosti s distribucí, prodejem, dalším prodejem, používáním nebo nemožností používat produkt. V žádném případě nepřesáhne odpovědnost společnosti SIMAGIC maloobchodní pořizovací cenu daného produktu