



imax
neo
LITE
Smart home devices



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Iimax NEO LITE Smart vnitřní zásuvka s kolíkem, typ E, 2xUSB,
1xUSB C, Zigbee

Výrobce a dovozce:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Barva: bílá
Jmenovité napětí: AC 230V ± 10%, 50/60 Hz
Maximální zatížení: 3840W, 16A
funkce ochrana proti přebíjení: ANO
2x USB + 1x USB C výstup: 5.0V 2.1A, Max10.5W
Ochrana proti přepětí: 265V
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 1W
Zigbee repeater: ANO
Protokol: Zigbee
Frekvence: 2400MHz-2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: Zigbee:10dBm - max 19dBm
Bezdrátová vzdálenost: 30m (v otevřeném prostoru)
Pracovní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Pracovní vlhkost: 20% ~ 85%
Funkce v aplikaci: ZAP / VYP, Časovač, Odpočet, Měření spotřeby
Velikost: 7,6 cm x 5 cm x 7,6 cm
Váha: 116g
Obsah balení: Vnitřní zásuvka, uživatelský manuál

Chytrá brána Iimax NEO PRO slouží jako rozbočovač pro komunikaci mezi vašim mobilním zařízením a jiným chytrým zařízením komunikujícím na protokolu Zigbee 3.0.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Veškeré nároky vyplývající z nesprávného použití nebo z důvodu neoprávněné úpravy produktu budou považovány za neoprávněné. Jakékoli takové použití je na vaše vlastní nebezpečí.



PÁROVÁNÍ LED SVĚTELNÝCH ZDROJŮ IMMAX NEO S APLIKACÍ IMMAX NEO V MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Poznámka:

Ve verzích aplikace pro Android a iOS můžete narazit na drobné nesrovnalosti, například mírně odlišné příznaky nebo ikony, ale princip fungování je stejný.

Aktualizace firmwaru může mít za následek změny na funkčnost aplikace.

ZPROVOZNĚNÍ

1. Připojte zásuvku do elektrické sítě.
2. Pokud LED indikátor na zásuvce neblíká, stiskněte tlačítko On/Off po dobu min. 5 vteřin.
3. Ujistěte se, že LED indikátor na zásuvce rychle bliká.
4. Vše je připravené na párování.
5. Otevřete aplikaci Iimax NEO PRO.
6. Klikněte na ikonu „Místnost“.
7. Klikněte na ikonu „+“ pro přidání nového zařízení.
8. V levém sloupečku vyberte kategorii Iimax NEO.
9. Z nabízených produktů vyberte Chytrá zásuvka (zigbee)
10. Zvolte chytrou bránu, se kterou chcete toto zařízení spárovat (poznámka: toto je nezbytné, pokud máte víc než jednu chytrou bránu Iimax NEO PRO).
11. Klikněte na ikonu „Další krok“.
12. Potvrďte, že LED indikátor rychle bliká
13. Klikněte na ikonu „Další krok“.
14. Vyčkejte, až bude zařízení řádně spárováno s chytrou bránou Iimax NEO PRO.
15. Zadejte název zařízení.
16. Zvolte místnost, ve které chcete mít dané zařízení umístěné.
17. Klikněte na „Dokončeno“.

ODPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ Z CHYTRÉ BRÁNY IMMAX NEO PRO

1. Otevřete aplikaci Iimax NEO PRO
2. Klikněte na ikonu „Místnost“
3. Zvolte zařízení které chcete odpárovat
4. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu „Nastavení“
5. Klikněte na „Odebrat zařízení“
6. Zvolte jednu z možností
 - a) Odpojit – odebere zařízení z aplikace Iimax NEO PRO, ale v cloudu Iimax NEO zůstanou informace o zařízení uložené
 - b) Odpojit a vymazat data – odebere zařízení z aplikace Iimax NEO PRO a z cloudu Iimax NEO
7. Potvrďte odebrání zařízení

RESET CHYTRÉ ZÁSUVKY

1. Stiskněte tlačítko On/Off po dobu min. 5 vteřin.
2. LED indikátor na zásuvce by měl rychle blikat.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz

ZKRÁCENÁ VERZE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07799L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz

Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

POZNÁMKY



Symbol  vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech.

Při likvidaci vyjměte za zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech
Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148





immax
**neo
LITE**
Smart home devices



UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

Immax NEO LITE Smart vnútorná zásuvka s kolíkom, typ E,
2xUSB, 1xUSB C, Zigbee

Výrobca a dovozca:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobené v P.R.C.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Farba: biela
Menovité napätie: AC 230V ± 10%, 50/60 Hz
Maximálne zaťaženie: 3840W, 16A
funkcia ochrana proti prebitiu: ÁNO
2x USB + 1x USB C výstup: 5.0V 2.1A, Max10.5W
Ochrana proti prepätiu: 265V
Sieťové pohotovostné napájanie (Pnet): 1W
Zigbee repeater: ÁNO
Protokol: Zigbee
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximálny RF výstupný výkon: Zigbee: 10dBm - max 19dBm
Bezdrôtová vzdialenosť: 30m (v otvorenom priestore)
Pracovná teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Pracovná vlhkosť: 20% ~ 85%
Funkcie v aplikácii: ZAP / VYP, Časovač, Odpočet, Meranie spotreby
Veľkosť: 7,6 cm x 5 cm x 7,6 cm
Váha: 116g
Obsah balenia: Vnútorná zásuvka, užívateľský manuál

Múdra brána Immax NEO PRO slúži ako rozbočovač pre komunikáciu medzi vašim mobilným zariadením a iným šikovným zariadením komunikujúcim na protokole Zigbee 3.0.

Akémkoľvek iné použitie je považované za nevhodné. Všetky nároky vyplývajúce z nesprávneho použitia alebo z dôvodu neoprávnenej úpravy produktu budú považované za neoprávnené. Akékoľvek takéto použitie je na vaše vlastné nebezpečenstvo.



PÁROVANIE LED SVETELNÝCH ZDROJOV IMMAX NEO S APLIKÁCIOU IMMAX NEO V MOBILNÝCH ZARIADENIACH

Poznámka:

Vo verziách aplikácie pre Android a iOS môžete naraziť na drobné nezrovnalosti, napríklad mierne odlišné príkazy alebo ikony, ale princíp fungovania je rovnaký.

Aktualizácia firmvéru môže mať za následok zmeny na funkčnosť aplikácie.

SPREVÁDZKOVANIE

1. Pripojte zásuvku do elektrickej siete.
2. Pokiaľ LED indikátor na zásuvke neblíka, stlačte tlačidlo On/Off po dobu min. 5 sekúnd.
3. Uistite sa, že LED indikátor na zásuvke rýchlo bliká.
4. Všetko je pripravené na párovanie.
5. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.
6. Kliknite na ikonu „Miestnosť“.
7. Kliknite na ikonu „+“ pre pridanie nového zariadenia.
8. V ľavom stĺpčeku vyberte kategóriu Immax NEO.
9. Z ponúkaných produktov vyberte Chytrá zásuvka (zigbee)
10. Zvoľte chytrú bránu, s ktorou chcete toto zariadenie spárovať (poznámka: toto je nevyhnutné, ak máte viac ako jednu chytrú bránu Immax NEO PRO).
11. Kliknite na ikonu „Ďalší krok“.
12. Potvrďte, že LED indikátor rýchlo bliká
13. Kliknite na ikonu „Ďalší krok“.
14. Počkajte, kým bude zariadenie riadne spárované so šikovnou bránou Immax NEO PRO.
15. Zadajte názov zariadenia.
16. Zvoľte miestnosť, v ktorej chcete mať dané zariadenie umiestnené.
17. Kliknite na „Dokončené“.

ODPÁROVANIE ZARIADENIA Z CHYTREJ BRÁNY IMMAX NEO PRO

1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO
2. Kliknite na ikonu „Miestnosť“
3. Zvoľte zariadenie ktoré chcete odparovať
4. Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu „Nastavenia“
5. Kliknite na „Odobrať zariadenie“
6. Zvoľte jednu z možností
a) Odpojiť – odoberte zariadenie z aplikácie Immax NEO PRO, ale v cloude Immax NEO zostanú informácie o zariadení uložené
b) Odpojiť a vymazať dáta – odoberte zariadenie z aplikácie Immax NEO PRO a z cloudu Immax NEO
7. Potvrďte odobratie zariadenia

RESET MÚDRE ZÁSUVKY

1. Stlačte tlačidlo On/Off po dobu min. 5 sekúnd.
2. LED indikátor na zásuvke by mal rýchlo blikáť. Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE: Uchovávať mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.

VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymerajte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobíjacie alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.

- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.

UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.

UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie priviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený privodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

UPOZORNENIE: Nevýkonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neužívajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ privodný kábel vykazuje známky poškodenia. UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v priloženom manuáli.

ÚDRŽBA

Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie. Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk

SKRÁTENÁ VERZIA VYHLÁSENIA O ZHODE

Týmto výrobca IMMAX vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia 07799L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.immax.sk, www.immax.eu

Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť zo stránok www.immax.sk

Pokiaľ máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

POZNÁMKY




Symbol  vyjadruje, výrobok nesmie byť likvidovaný s komunálnym odpadom. Pre správnu likvidáciu výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach.

Pri likvidácii vyberte za zariadenie batérie a žiarovky – ak je to možné. Starý spotrebič odovzdávajte v zberniciach na to určených, nepatrí do komunálneho odpadu. Odpadové elektrické a elektronické zariadenia zo súkromných domácností je možné zadarmo odovzdať na verejných zberných miestach. Ako koncový užívateľ zodpovedáte za vymaz osobných údajov zo starého spotrebiča
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148





immax
neo
LITE
Smart home devices



USER MANUAL

Immax NEO LITE Smart indoor socket with pin, type E, 2xUSB,
1xUSB C, Zigbee

Manufacturer and importer:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Color: white
Rated voltage: AC 230V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Maximum load: 3840W, 16A
Overcharge protection function: YES
2x USB + 1x USB C output: 5.0V 2.1A, Max10.5W
Overvoltage protection: 265V
Mains standby power (Pnet): 1W
Zigbee repeater: YES
Protocol: Zigbee
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: Zigbee:10dBm - max 19dBm
Wireless distance: 30m (in open space)
Working temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Working humidity: 20% ~ 85%
Function in the app: ON / OFF, Timer, Countdown, Consumption measurement
Size: 7.6 cm x 5 cm x 7.6 cm
Weight: 116g
Package contents: Internal socket, user manual

The Immax NEO PRO smart gateway serves as a hub for communication between your mobile device and other smart devices communicating on the Zigbee 3.0 protocol.

Any other use is considered inappropriate. All claims arising from improper use or unauthorized modification of the product will be considered unauthorized. Any such use is at your own risk.



PAIRING IMMAX NEO LED LIGHT SOURCES WITH THE IMMAX NEO APPLICATION ON MOBILE DEVICES

Note:

You may encounter minor discrepancies in the Android and iOS versions of the application, such as slightly different commands or icons, but the principle of operation is the same.

Firmware updates may result in changes to the functionality of the application.

GETTING STARTED

1. Connect the socket to the electrical network.
2. If the LED indicator on the socket is not flashing, press the On/Off button for at least 5 seconds.
3. Make sure that the LED indicator on the socket is flashing quickly.
4. Everything is ready for pairing.
5. Open the Immax NEO PRO application.
6. Click on the "Room" icon.
7. Click on the "+" icon to add a new device.
8. Select the Immax NEO category in the left column.
9. Select Smart Socket (zigbee) from the products offered
10. Select the smart gateway with which you want to pair this device (note: this is necessary if you have more than one Immax NEO PRO smart gateway).
11. Click on the "Next step" icon.
12. Confirm that the LED indicator is flashing quickly
13. Click on the "Next step" icon.
14. Wait until the device is properly paired with the Immax NEO PRO smart gateway.
15. Enter the device name.
16. Select the room where you want the device to be located.
17. Click "Done".

UNPAIRING A DEVICE FROM THE IMMAX NEO PRO SMART GATEWAY

1. Open the Immax NEO PRO app
2. Click the "Room" icon
3. Select the device you want to unpair
4. Click the "Settings" icon in the upper right corner
5. Click "Remove device"
6. Select one of the options
 - a) Disconnect – removes the device from the Immax NEO PRO app, but the device information will remain stored in the Immax NEO cloud
 - b) Disconnect and clear data – removes the device from the Immax NEO PRO app and from the Immax NEO cloud
7. Confirm device removal

RESET THE SMART SOCKET

1. Press the On/Off button for at least 5 seconds.
2. The LED indicator on the socket should flash quickly.

SAFETY INFORMATION

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause choking or injury if swallowed.

WARNING: Each battery has the potential to release harmful chemicals that may damage skin, clothing, or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with eyes or skin. Each battery may rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Use caution when handling batteries. To reduce the risk of injury or damage from battery mishandling, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- Always replace all batteries in the device when replacing batteries
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

WARNING: The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of with normal household waste.

WARNING: To ensure safe use of the product, it is necessary to bring wires to the installation site in accordance with applicable regulations. Installation must only be carried out by a person with the appropriate electrical certification. During installation or when a defect is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Incorrect installation may result in damage to the product and injury.

WARNING: Do not disassemble the product, there is a risk of electric shock.

WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not put the device into operation if the power cable shows signs of damage. **WARNING:** Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the device from contamination and dirt. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse material.

DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product, more information can be found at www.immax.cz

ABRIDGED VERSION OF THE DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, the manufacturer IMMAX declares that the radio equipment type 07799L is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following websites www.immax.cz, www.immax.eu

You can download the safety information for this product from www.immax.cz

If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz.

NOTES



The symbol indicates that the product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it in at designated collection points.

When disposing of the device, remove the batteries and bulbs - if possible.

Please dispose of your old appliance at designated collection points; it does not belong in municipal waste.

Waste electrical and electronic equipment from private households can be disposed of free of charge at public collection points

As the end user, you are responsible for erasing personal data from your old appliance

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148





imax
**neo
LITE**
Smart home devices



BENUTZERHANDBUCH

Iimax NEO LITE Smart Innensteckdose mit Stift, Typ E, 2xUSB, 1xUSB C, Zigbee

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Hergestellt in der VR China.

TECHNISCHE DATEN:

Farbe: weiß
Nennspannung: AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Maximale Belastung: 3840W, 16A
Überladeschutzfunktion: JA
2x USB + 1x USB C-Ausgang: 5,0 V, 2,1 A, max. 10,5 W
Überspannungsschutz: 265V
Netz-Standby-Leistung (Pnet): 1 W
Zigbee-Repeater: JA
Protokoll: Zigbee
Frequenz: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: Zigbee: 10 dBm – max. 19 dBm
Kabellose Reichweite: 30 m (im freien Gelände)
Betriebstemperatur: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Arbeitsfeuchtigkeit: 20 % ~ 85 %
Funktionen in der Anwendung: EIN / AUS, Timer, Countdown, Verbrauchsmessung
Größe: 7,6 cm x 5 cm x 7,6 cm
Gewicht: 116g
Verpackungsinhalt: Innenschublade, Bedienungsanleitung

Das Iimax NEO PRO Smart Gateway dient als Hub für die Kommunikation zwischen Ihrem Mobilgerät und anderen Smart-Geräten, die über das Zigbee 3.0-Protokoll kommunizieren.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche aus unsachgemäßer Verwendung oder unbefugter Veränderung des Produktes sind ausgeschlossen. Jede derartige Nutzung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.



KOPPELN VON IMMAX NEO LED-LICHTQUELLEN MIT DER IMMAX NEO-ANWENDUNG AUF MOBILGERÄTEN

Notiz:

Möglicherweise treten in der Android- und iOS-Version der App kleinere Unstimmigkeiten auf, beispielsweise leicht unterschiedliche Befehle oder Symbole. Das Funktionsprinzip ist jedoch dasselbe. Firmware-Updates können zu Änderungen der Anwendungsfunktionalität führen.

INBETRIEBNAHME

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Wenn die LED-Anzeige an der Steckdose nicht blinkt, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für min. 5 Sekunden.
3. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige an der Buchse schnell blinkt.
4. Alles ist zum Koppeln bereit.
5. Öffnen Sie die Iimax NEO PRO-Anwendung.
6. Klicken Sie auf das „Raum“-Symbol.
7. Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
8. Wählen Sie in der linken Spalte die Kategorie Iimax NEO aus.
9. Wählen Sie Smart Socket (zigbee) aus den angebotenen Produkten.
10. Wählen Sie das Smart Gateway aus, mit dem Sie dieses Gerät koppeln möchten (Hinweis: Dies ist erforderlich, wenn Sie mehr als ein Iimax NEO PRO Smart Gateway haben).
11. Klicken Sie auf das Symbol „Nächster Schritt“.
12. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige schnell blinkt.
13. Klicken Sie auf das Symbol „Nächster Schritt“.
14. Warten Sie, bis das Gerät ordnungsgemäß mit dem Iimax NEO PRO Smart Gateway gekoppelt ist.
15. Geben Sie einen Gerätenamen ein.
16. Wählen Sie den Raum aus, in dem sich das Gerät befinden soll.
17. Klicken Sie auf „Fertig“.

AUFHEBEN DER KOPPLUNG EINES GERÄTS MIT DEM IMMAX NEO PRO SMART GATEWAY

1. Öffnen Sie die Iimax NEO PRO App
2. Klicken Sie auf das Symbol „Raum“
3. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Verbindung Sie trennen möchten
4. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol „Einstellungen“
5. Klicken Sie auf „Gerät entfernen“
6. Wählen Sie eine der Optionen
a) Trennen – entfernt das Gerät aus der Iimax NEO PRO-Anwendung, aber die Geräteinformationen bleiben in der Iimax NEO-Cloud gespeichert
b) Trennen und Daten löschen – entfernt das Gerät aus der Anwendung Iimax NEO PRO und aus der Cloud Iimax NEO
7. Geräteentfernung bestätigen

SMART-STECKDOSE ZURÜCKSETZEN

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für min. 5 Sekunden.
2. Die LED-Anzeige an der Buchse sollte schnell blinken.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zum Erstickern oder zu Verletzungen führen können.

WARNUNG: Aus jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die Haut, Kleidung oder den Bereich, in dem die Batterie gelagert wird, schädigen können. Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Substanzen aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Kontakt kommen. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Gehen Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig vor. Um das Risiko von Verletzungen oder Schäden durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien zu verringern, treffen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen im selben Gerät.

- Bei einem Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät austauschen
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.

- Erlauben Sie Kindern nicht, unbeaufsichtigt Batterien einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

WARNUNG: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

WARNUNG: Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Kabel am Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften zu verlegen. Die Installation darf nur von einer Person mit der entsprechenden Elektro Zertifizierung durchgeführt werden. Während der Installation oder bei Feststellung eines Defekts muss unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet sein). Eine falsche Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen führen.

WARNUNG: Das Produkt nicht auseinandernehmen, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur das Original-Netzteil, das mit dem Produkt mitgeliefert wurde. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel Beschädigungen aufweist. **WARNUNG:** Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen und Schmutz. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine rauen oder groben Materialien.

Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Für dieses Produkt liegt eine Konformitätserklärung vor, weitere Informationen finden Sie hier unter www.immax.cz

KURZFASSUNG DER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt der Hersteller IMMAX, dass die Funkanlage Typ 07799L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf den folgenden Websites verfügbar: www.immax.cz, www.immax.eu

Sicherheitsinformationen zu diesem Produkt können Sie unter www.immax.cz herunterladen.

Wenn Sie eine Frage haben oder eine Beratung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter podpora@immaxneo.cz.

KOMMENTAR



Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Abfall. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts geben Sie es bitte bei dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.

Entfernen Sie bei der Entsorgung des Gerätes – wenn möglich – Batterien und Leuchtmittel.

Bitte entsorgen Sie Ihr Altgerät an den dafür vorgesehenen Sammelstellen, es gehört nicht in den Hausmüll.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte aus privaten Haushalten können kostenlos bei öffentlichen Sammelstellen abgegeben werden.

Für die Löschung personenbezogener Daten auf Ihrem Altgerät sind Sie als Endnutzer selbst verantwortlich.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148it





imax
**neo
LITE**
Smart home devices



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gniazdo wewnętrzne Iimax NEO LITE Smart z bokiem, typ E, 2xUSB, 1xUSB C, Zigbee

Producent i importer:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, UE | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Wyprodukowano w Chińskiej Republice Ludowej.

DANE TECHNICZNE:

Kolor: biały
Napięcie znamionowe: AC 230V ± 10%, 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie: 3840 W, 16 A
Funkcja ochrony przedprzebiegiem: TAK
Wyjście 2x USB + 1x USB C: 5,0 V 2,1 A, maks. 10,5 W
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 265V
Moc w trybie gotowości sieciowej (Pnet): 1 W
Wzmacniacz sygnału Zigbee: TAK
Protokół: Zigbee
Częstotliwość: 2400MHz~2483.5MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: Zigbee: 10 dBm - maks. 19 dBm
Zasięg bezprzewodowy: 30 m (w otwartej przestrzeni)
Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Wilgotność robocza: 20% ~ 85%
Funkcje w aplikacji: WŁ./WYŁ., Timer, Odliczanie, Pomiar zużycia
Rozmiar: 7,6 cm x 5 cm x 7,6 cm
Waga: 116g
Zawartość opakowania: wewnętrzna szuflada, instrukcja obsługi

Inteligentna bramka Iimax NEO PRO pełni funkcję centrum komunikacji między urządzeniem mobilnym a innymi inteligentnymi urządzeniami komunikującymi się za pomocą protokołu Zigbee 3.0.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe. Wszelkie roszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieautoryzowanej modyfikacji produktu będą uznane za nieważne. Każde takie użycie odbywa się na własne ryzyko.



PAROWANIE ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED IMMAX NEO Z APLIKACJĄ IMMAX NEO NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Notatka:

W wersjach aplikacji na Androida i iOS mogą występować drobne nieścisłości, np. nieco inne polecenia lub ikony, ale zasada działania jest taka sama.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mogą powodować zmiany w funkcjonalności aplikacji.

URUCHOMIENIE

1. Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka elektrycznego.
2. Jeżeli kontrolka LED na gnieździe nie miga, naciśnij przycisk Wł./Wył. na min. 5 sekund.
3. Sprawdź, czy dioda LED na gnieździe miga szybko.
4. Wszystko jest gotowe do parowania.
5. Otwórz aplikację Iimax NEO PRO.
6. Kliknij ikonę „Pokój”.
7. Kliknij ikonę „+”, aby dodać nowe urządzenie.
8. W lewej kolumnie wybierz kategorię Iimax NEO.
9. Wybierz Smart Socket (zigbee) z oferowanych produktów
10. Wybierz inteligentną bramkę, z którą chcesz sparować to urządzenie (uwaga: jest to konieczne, jeśli posiadasz więcej niż jedną inteligentną bramkę Iimax NEO PRO).
11. Kliknij ikonę „Następny krok”.
12. Sprawdź, czy wskaźnik LED miga szybko
13. Kliknij ikonę „Następny krok”.
14. Poczekaj, aż urządzenie zostanie prawidłowo sparowane z inteligentną bramką Iimax NEO PRO.
15. Wprowadź nazwę urządzenia.
16. Wybierz pomieszczenie, w którym chcesz umieścić urządzenie.
17. Kliknij „Gotowe”.

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA OD INTELIGENTNEJ BRAMKI IMMAX NEO PRO

1. Otwórz aplikację Iimax NEO PRO
2. Kliknij ikonę „Pokój”
3. Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć
4. Kliknij na ikonę w prawym górnym rogu „Ustawienia”
5. Kliknij „Usuń urządzenie”
6. Wybierz jedną z opcji
a) Rozłącz – usuwa urządzenie z aplikacji Iimax NEO PRO, ale informacje o urządzeniu pozostaną zapisane w chmurze Iimax NEO
b) Odłącz i wyczyść dane – usuwa urządzenie z aplikacji Iimax NEO PRO i z chmury Iimax NEO
7. Potwierdź usunięcie urządzenia

RESETUJ GNIAZDO INTELIGENTNE

1. Naciśnij przycisk Wł./Wył. na min. 5 sekund.
2. Dioda LED na gnieździe powinna szybko migać.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub obrażenia.

OSTRZEŻENIE: Każda bateria może wyciekać ze szkodliwych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce przechowywania baterii. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie dopuść do kontaktu jakiegokolwiek substancji z akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć, a nawet wybuchnąć, jeśli zostanie wystawiona na działanie ognia lub innych nadmiernych temperatur. Zachowaj ostrożność przy obchodzeniu się z bateriami. Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie należy stosować baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu.
- Wymieniając baterie, zawsze wymieniaj wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie należy używać baterii wielokrotnego użytku lub akumulatorów.
- Nie pozwalaj dzieciom instalować baterii bez nadzoru.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta akumulatora dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z akumulatorem i jego utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Produkt i baterie należy oddać do punktu recyklingu. Nie wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, konieczne jest poprowadzenie przewodów w miejscu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalację może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Podczas instalacji lub w przypadku wykrycia usterki przewód zasilający musi być zawsze odłączony od gniazdka (w przypadku podłączenia bezpośredniego należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik automatyczny). Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia.

OSTRZEŻENIE: Nie rozmontowuj produktu, istnieje ryzyko porażenia prądem.

UWAGA: Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu. Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający nosi ślady uszkodzenia. **OSTRZEŻENIE:** Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji.

KONSERWACJA

Chroń urządzenie przed zanieczyszczeniem i brudem. Urządzenie należy przecierać miękką ściereczką, nie należy używać szorstkich ani szorstkich materiałów. NIE używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub chemikaliów. Dla tego produktu wydano Deklarację Zgodności, więcej informacji można znaleźć tutaj na www.immax.cz

SKRÓCONA WERSJA DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Niniejszym producent IMMAX oświadcza, że typ urządzenia radiowego 07799L jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następujących stronach internetowych: www.immax.cz, www.immax.eu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tego produktu można pobrać ze strony www.immax.cz.

Jeśli masz pytanie lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem podpora@immaxneo.cz.

KOMENTARZ



Symbol  ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. marnować. Aby prawidłowo zutylizować produkt, należy oddać go do wyznaczonych punktów zbiórki.

Przy utylizacji urządzenia należy – o ile to możliwe – wyjąć baterie i żarówki.


Prosimy o oddanie starego sprzętu AGD do wyznaczonych punktów zbiórki. Nie należy wyrzucać go do odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można bezpłatnie oddać w publicznych punktach zbiórki. Jako użytkownik końcowy jesteś odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze starego urządzenia.

ASEKOL: AK-016010, Nr rej. WEEE DE 88927148it





immax
**neo
LITE**
Smart home devices



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Immax NEO LITE Smart beltéri aljzat tűvel, E típusú, 2xUSB, 1xUSB C, Zigbee

Gyártó és importőr:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
P.R.C.

MŰSZAKI ADATOK:

Szín: fehér
Névleges feszültség: AC 230V ± 10%, 50/60 Hz
Maximális terhelés: 3840W, 16A
Túltöltés elleni védelem funkció: IGEN
2x USB + 1x USB C kimenet: 5,0 V 2,1 A, max 10,5 W
Túlfeszültség védelem: 265V
Hálózati készenléti teljesítmény (Pnet): 1W
Zigbee átjáró: IGEN
Protokoll: Zigbee
Frekvencia: 2400MHz ~ 2483,5MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény: Zigbee: 10 dBm - max 19 dBm
Vezeték nélküli távolság: 30m (nyílt térben)
Üzemi hőmérséklet: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Üzemi páratartalom: 20% ~ 85%
Funkciók az alkalmazásban: BE / KI, Időzítő, Visszaszámlálás, Fogyasztásmérés
Mérete: 7,6 cm x 5 cm x 7,6 cm
Súly: 116g
A csomag tartalma: Belső fiók, használati útmutató

Az Immax NEO PRO intelligens átjáró a mobil eszközök és a Zigbee 3.0 protokollon keresztül kommunikáló egyéb intelligens eszközök közötti kommunikáció központjaként szolgál.

Minden más felhasználás nem megfelelő. A termék nem rendeltetésszerű használatából vagy jogosulatlan módosításából eredő bármely igény érvénytelennek minősül. Bármilyen ilyen jellegű használat a saját felelősségére történik.



AZ IMMAX NEO LED FÉNYFORRÁSOK PÁROSÍTÁSA AZ IMMAX NEO ALKALMAZÁSSAL MOBIL ESZKÖZÖKÖN

Jegyzet:

Az alkalmazás Android- és iOS-verziójában kisebb inkonzisztenciákkal találkozhatunk, például kissé eltérő parancsokkal vagy ikonokkal, de a működési elv ugyanaz.

A firmware-frissítések az alkalmazás funkcióinak megváltozását eredményezhetik.

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzathoz.
2. Ha az aljzaton lévő LED jelzőfény nem villog, nyomja meg a Be/Ki gombot min. 5 másodperc.
3. Győződjön meg arról, hogy az aljzaton lévő LED jelzőfény gyorsan villog.
4. Minden készen áll a párosításra.
5. Nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást.
6. Kattintson a "Szoba" ikonra.
7. Új eszköz hozzáadásához kattintson a „+” ikonra.
8. A bal oldali oszlopban válassza ki az Immax NEO kategóriát.
9. Válassza ki a Smart Socket (zigbee) lehetőséget a kínált termékek közül
10. Válassza ki az intelligens átjárót, amellyel párosítani szeretné ezt az eszközt (megjegyzés: ez akkor szükséges, ha egyenlő több Immax NEO PRO intelligens átjárója van).
11. Kattintson a "Következő lépés" ikonra.
12. Győződjön meg arról, hogy a LED jelzőfény gyorsan villog
13. Kattintson a "Következő lépés" ikonra.
14. Várjon, amíg az eszköz megfelelően párosul az Immax NEO PRO intelligens átjáróval.
15. Adja meg az eszköz nevét.
16. Válassza ki azt a helyiséget, amelyben a készüléket el szeretné helyezni.
17. Kattintson a „Kész” gombra.

ESZKÖZ PÁROSÍTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE AZ IMMAX NEO PRO INTELLIGENS ÁTJÁRÓVAL

1. Nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást
2. Kattintson a "Szoba" ikonra
3. Válassza ki a párosítást megszüntetni kívánt eszközt
4. Kattintson a jobb felső sarokban található "Beállítások" ikonra.
5. Kattintson az "Eszköz eltávolítása" gombra.
6. Válasszon a lehetőségek közül
a) Leválasztás – eltávolítja az eszközt az Immax NEO PRO alkalmazásból,
de az eszközinformáció az Immax NEO felhőben tárolva marad
b) Leválasztás és adatok törlése – eltávolítja az eszközt az alkalmazásból Immax NEO PRO és a felhőből az Immax NEO
7. Erősítse meg az eszköz eltávolítását

RESET SMART SOCKET

1. Nyomja meg a Be/Ki gombot min. 5 másodperc.

2. Az aljzaton lévő LED jelzőfénynek gyorsan kell villognia.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek elől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelve fulladást vagy sérülést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátor káros vegyi anyagokat szivároghat ki, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy az akkumulátor tárolási területét. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok a szemébe vagy a bőrébe kerüljenek. Bármely akkumulátor elszakadhat vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy más túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésekor. Az akkumulátorok nem megfelelő kezeléséből adódó sérülések vagy károsodások kockázatának csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:
- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.
- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül behelyezzék az elemeket.
- Az akkumulátor megfelelő kezeléséhez és ártalmatlanításához kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait.

FIGYELMEZTETÉS: A terméket és az akkumulátorokat újrahasznosító központban kell leadni. Ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használata érdekében a vezetékeket a telepítés helyén a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvezetni. A telepítést csak megfelelő elektromos tanúsítvánnyal rendelkező személy végezheti. Telepítéskor vagy hiba észleléskor a tápkábelt mindig ki kell húzni a konnektorból (közvetlen csatlakozás esetén a megfelelő megszakítót le kell kapcsolni). A helytelen telepítés a termék károsodását és sérülését okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés veszélye áll fenn.

VIGYÁZAT: Csak a termékhez mellékelte eredeti hálózati adaptert használja. Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja. **FIGYELMEZTETÉS:** Kövesse a mellékelt kézikönyvben található utasításokat.

KARBANTARTÁS

Védje a készüléket a szennyeződésektől és szennyeződésektől. Törölje le a készüléket puha ruhával, ne használjon durva vagy durva anyagot. NE használjon oldószert vagy más erős tisztítószert vagy vegyszert. Ehhez a termékhez Megfelelőségi Nyilatkozatot adtunk ki, további információ itt található a www.immax.cz oldalon

A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT RÖVID VÁLTOZATA

Az IMMAX gyártó ezzel kijelenti, hogy az 07799L típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő weboldalon: www.immax.cz, www.immax.eu

A termékre vonatkozó biztonsági információkat a www.immax.cz webhelyről töltheti le.

Ha kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, forduljon hozzánk a podpora@immaxneo.cz címen.

MEGJEGYZÉS



A szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. hulladék. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében kérjük, adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A készülék ártalmatlanításakor távolítsa el az elemeket és az izzókat – ha lehetséges.

Kérjük, hogy a régi készüléket a kijelölt gyűjtőhelyeken dobja ki, nem a kommunális hulladék közé tartozik.

A lakossági gyűjtőhelyeken ingyenesen lehet leadni a magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékait.

Végfelhasználóként Ön felelős a személyes adatok régi készülékéből való törléséért.

ASEKOL: AK-016010, WEEE Reg. sz. DE 88927148it

