
8BitDo

Ultimate Wired Controller for Xbox

ČEŠTINA



Připojení


Xbox Series X / Xbox Series S / Xbox One

• Připojte ovladač USB kabelem ke konzoli Xbox Series X/S nebo Xbox One. Počkejte, až stavová LED začne svítit trvale. Poté můžete hrát.



Windows 10

• Připojte ovladač USB kabelem k zařízení s Windows. Počkejte, až stavová LED začne svítit trvale. Poté můžete hrát.



• Požadovaný systém: Windows 10 verze 1903 nebo novější.

Výměna funkcí tlačítek

1. Podržte libovolná dvě tlačítka z A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB, jejichž funkce chcete vyměnit.
2. Stiskněte tlačítko s hvězdičkou. Bliknutí LED profilu potvrdí úspěšnou výměnu.
3. Pro zrušení podržte kterékoli z těchto dvou tlačítek a stiskněte tlačítko s hvězdičkou.


• Po vypnutí ovladače se obnoví výchozí přiřazení tlačítek.
• Další informace a pomoc najdete na support.8bitdo.com.

Ovládání hlasitosti

• Při dosažení maximální nebo minimální hodnoty zazní pípnutí.
• Při dosažení střední hodnoty ovladač zavibruje.


1

• Podržte tlačítko Profil a stiskněte nahoru/dolů pro zvýšení/snížení hlasitosti hry.



2

• Podržte tlačítko Profil a stiskněte vlevo/vpravo pro nastavení vyvážení hlasového chatu a herního zvuku.



Ultimate Software

• 8BitDo Ultimate Software umožňuje přizpůsobit ovladač: změnit přiřazení tlačítek, nastavit citlivost páček a spouští i intenzitu vibrací.
• Aplikaci najdete na app.8bitdo.com.
• Při aktivaci profilu se rozsvítí LED profilu.

Podpora


• Další informace a podporu najdete na support.8bitdo.com.

Český překlad originálního návodu 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.

8BitDo

Ultimate Wired Controller for Xbox

SLOVENČINA




Zvukový konektor 3,5 mm

Prepínač stlmenia mikrofónu

Pripojenie


Xbox Series X / Xbox Series S / Xbox One

• Pripojte ovládač USB káblom ku konzole Xbox Series X/S alebo Xbox One. Počkajte, kým stavová LED začne svietiť trvalo. Potom môžete hrať.



Windows 10

• Pripojte ovládač USB káblom k zariadeniu s Windows. Počkajte, kým stavová LED začne svietiť trvalo. Potom môžete hrať.



• Požadovaný systém: Windows 10 verzie 1903 alebo novší.

Výmena funkcií tlačidiel

1. Podržte ľubovoľné dve tlačidlá z A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB, ktorých funkcie chcete vymeniť.
2. Stlačte tlačidlo s hviezdičkou. Bliknutie LED profilu potvrdí úspešnú výmenu.
3. Na zrušenie podržte ktorékoľvek z týchto dvoch tlačidiel a stlačte tlačidlo s hviezdičkou.


• Po vypnutí ovládača sa obnoví predvolené priradenie tlačidiel.
• Ďalšie informácie a pomoc nájdete na support.8bitdo.com.

Ovládanie hlasitosti

• Pri dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej hodnoty zaznie pípnutie.
• Pri dosiahnutí strednej hodnoty ovládač zavibruje.


1

• Podržte tlačidlo Profil a stlačte nahor/nadol na zvýšenie/zníženie hlasitosti hry.



2

• Podržte tlačidlo Profil a stlačte vľavo/vpravo na nastavenie vyváženia hlasového chatu a herného zvuku.



Ultimate Software

• 8BitDo Ultimate Software umožňuje prispôsobiť ovládač: zmeniť priradenie tlačidiel, nastaviť citlivosť páčok a spúšťí aj intenzitu vibrácií.
• Aplikáciu nájdete na app.8bitdo.com.
• Pri aktivácii profilu sa rozsvieti LED profilu.

Podpora

• Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Slovenský preklad originálneho návodu 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.