

DREAME

Pilot Smart AI

Vysokorychlostný sušič vlasov
Vysokorychlostní vysoušeč vlasů

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.

Illustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefón: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

VAROVANIE.....	3
VLASTNOSTI ZARIADENIA.....	5
PREHLAD JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZARIADENIA	6
NASTAVENIE PREPÍNANIA	7
REŽIM AI.....	8
TYPY NÁSTAVCOV.....	9
FUNKCIA A POUŽITIE NÁSTAVCA.....	10
INTELIGENTNÉ PRIPOJENIE	14
POKYNY NA NASTAVENIE WI-FI	14
OPÄTOVNÉ SPÁROVANIE	15
OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ.....	15
ČISTENIE A ÚDRŽBA	16
ZÁKLADNÉ PARAMETRE	18
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	19
ZOZNAM CHÝB PRI PREVÁDZKE SUŠIČA VLASOV DREAME SMART AI	20
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ	21

VAROVANIE

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným nehodám spôsobeným nesprávnym používaním, pred použitím si pozorne prečítajte používateľský manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, ani osobami bez relevantných skúseností a vedomostí (vrátane detí), ak nie sú pod dohľadom alebo im neboli dané pokyny zákonného zástupcu, aby sa zabezpečilo bezpečné používanie spotrebiča.
- Nedovoľte deťom obsluhovať alebo používať toto zariadenie ako hračku. Pri používaní zariadenia v blízkosti detí vždy pozorne sledujte situáciu. Deti nesmú zariadenie čistiť ani udržiavať bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť odborný personál výrobcu, jeho servisného strediska alebo podobného oddelenia, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neponárajte sušič vlasov, ktorý obsahuje elektrické súčiastky, do vody ani do žiadnej inej tekutiny na čistenie. Ak sušič vlasov spadne do vody, ihneď ho odpojte z elektrickej siete. Nepoužívajte ho ani po vysušení.
- Ak používate sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho odpojte z elektrickej siete, pretože v blízkosti vody existuje riziko nebezpečenstva, aj keď je sušič vlasov vypnutý.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým pracovným prúdom nepresahujúcim 30 mA. Poradte sa s inštalatérom prúdového chrániča. prúdový chránič sa predáva samostatne.
- Toto zariadenie je vybavené neautomaticky resetovateľnou tepelnou poistkou, ktorá zabráňuje jeho prehriatiu. Ak sa zariadenie vypne z dôvodu prehriatia, odpojte ho od elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



- Poznámka: Aby sa predišlo nebezpečenstvám spôsobeným neúmyselným resetovaním tepelnej ochrany, nesmie byť spotrebič napájaný externým spínacím zariadením, ako je napríklad časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína univerzálnymi komponentmi.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob naplnených vodou.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, neblokujte prívod ani odvod vzduchu.
- V priebehu používania držte vlasy ďalej od prívodu vzduchu, aby ste predišli zamotaniu a možnému nebezpečenstvu.

- Aby ste predišli popáleninám, nedotýkajte sa výstupu vzduchu ani iných horúcich povrchov počas používania zariadenia alebo bezprostredne po jeho vypnutí.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnych častí zariadenia mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Ak zariadenie nepoužívate alebo pred jeho údržbou či opravou ho odpojte od elektrickej siete.
- Pri skladovaní sušiča na vlasy neobvívajte ani nezamotajte napájací kábel, aby ste ho tak nepoškodili.
- Uchovávajte napájací kábel mimo zdrojov tepla a miest, ktoré by mohli poškodiť jeho ochranný kryt.
- Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa používajú aerosólové (sprejové) výrobky, alebo v blízkosti zdrojov vznietenia.
- Nepoužívajte zariadenie na iné účely ako je sušenie vlasov, napríklad na sušenie oblečenia alebo iných predmetov.
- Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 10 cm medzi prívodom vzduchu a vlasmi. V opačnom prípade by vaše vlasy mohli byť nasaté do sušiča vlasov a spôsobiť ich poškodenie.
- Používajte sušič vlasov iba s menovitým napájaním. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nepoužívajte univerzálne zástrčky ani meniče napätia.
- Ak sušič vlasov nefunguje správne alebo sa pokazí, kontaktujte výrobcu z dôvodu opravy. Nerozoberajte ho svojpomocne.
- Dodržiavajte vzdialenosť aspoň 3 cm medzi výstupom vzduchu a vlasmi. V opačnom prípade sa vám vlasy môžu spáliť.
- Deti vo veku 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a vedomostí môžu spotrebič bezpečne používať, ak sú pod primeraným dohľadom alebo ak im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní, ktoré im umožnia pochopiť potenciálne riziká.

VLASTNOSTI ZARIADENIA

Sušič vlasov Dreame Pilot Smart AI je vybavený vysokorýchlostným motorom bez uhlíkov s technológiou umelej inteligencie, možnosťami pripojenia a inteligentnými funkciami. Starostlivo navrhnutý v laboratóriu Dreame Aerodynamics Laboratory spĺňa vaše osobné potreby v oblasti fénovania a starostlivosti o vlasy.

Vysokorýchlostný motor bez uhlíkov

Motor s otáčkami 150 000 ot./min., vyvinutý spoločnosťou Dreame Technology, generuje silný prúd vzduchu šetrný k vlasom, ktorý okamžite rýchlo vysuší vlasy.

Režim AI

Stlačením tlačidla AI vstúpite do personalizovaného inteligentného režimu AI, ktorý dokáže prispôbiť personalizované zážitky z fénovania a starostlivosti o vlasy až pre troch používateľov.

Inteligentné pripojenie

Sušič vlasov má Wi-Fi pripojenie a je možné ho pripojiť pomocou aplikácie v smartfóne.

Inteligentná detekcia nečinnosti

Snímač dokáže zaznamenať, či je zariadenie umiestnené vodorovne. Ak je tomu tak, automaticky zastaví vyhrievanie a zníži rýchlosť prúdenia vzduchu. Po zdvihnutí zariadenia sa vráti k predchádzajúcim nastaveniam teploty a prúdenia vzduchu.


Inteligentné rozoznávanie nastavcov

Sušič vlasov inteligentne rozozná každý nastavtec a automaticky obnoví nastavenia teploty a prúdenia vzduchu, ktoré boli predtým použité s daným nastavcom.

Technológia starostlivosti o vlasy so zápornými iónmi

Zabudovaný platinový vysielač záporných iónov generuje záporné ióny na neutralizáciu kladných a záporných nábojov vo vlasoch, čím znižuje hromadenie statickej elektriny a zabráňuje krepovateniu vlasov.

PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZARIADENIA



- 1** Výstup vzduchu
- 2** Rukoväť
- 3** Odnímateľný filter prietoku vzduchu
Nepoužívajte sušič vlasov bez vzduchového filtra, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- 4** Nastavenie teploty + Zaistenie prúdenia studeného vzduchu
- 5** Displej
- 6** Nastavenie prietoku vzduchu + Zaistenie slabého prúdenia vzduchu
- 7** Prepínač zapnutia/vypnutia
- 8** Tlačidlo inteligentného sušenia s umelou inteligenciou



Tento symbol na povrchu spotrebiča znamená „Nepoužívať pri kúpaní alebo sprchovaní“.

Ilustrácie sušiča vlasov, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu sú len schematické znázornenia a slúžia len na referenčné účely. Z dôvodu aktualizácie a modernizácie zariadenia sa skutočný sušič vlasov môže mierne líšiť od schematické znázornenia. Pozrite si prosím skutočné zariadenie.

NASTAVENIE PREPÍNANIA


Prepínač zapnutia/vypnutia

Posúvaním tlačidla smerom nahor a nadol zapnete/vypnete sušič vlasov.

Poznámka: Pred pripojením sušiča vlasov sa uistite, či je vypínač vypnutý.




Vyp. (O)



Zap. (-)

Nastavenie teploty

Stláčaním tlačidla teploty môžete rýchlo prepínať medzi rôznymi nastaveniami teploty. Dlhým stlačením tlačidla nastavenia teploty aktivujete režim „Cold Lock“ na úpravu vlasov. Opätovným stlačením tlačidla ho vypnete a vrátite sa k predchádzajúcemu nastaveniu teploty.



Studený
vzduch



Nízka teplota
vzduchu



Stredná
teplota
vzduchu



Vysoká teplota
vzduchu



Zaistenie prúdenia studeného vzduchu

Nastavenia rýchlosti prúdenia vzduchu

Stlačením tlačidla rýchlosti prepínate rýchlo medzi tromi nastaveniami rýchlosti. Dlhým stlačením tlačidla nastavenia prúdenia vzduchu aktivujete režim slabého prúdu vzduchu.



Slabý prúd
vzduchu



Stredný prúd
vzduchu



Vysoký prúd
vzduchu



Zaistenie slabého prúdu vzduchu

REŽIM AI

Stlačením tlačidla AI vstúpíte do personalizovaného inteligentného režimu AI, ktorý dokáže prispôbiť personalizované zážitky z fénovania a starostlivosti o vlasy až pre troch používateľov.

Krátkym stlačením tlačidla AI môžete prepínať medzi prispôsobiteľnými nastaveniami troch používateľov a meno a parametre každého používateľa je možné upraviť v aplikácii.



Prispôsobiteľné nastavenia pre VIP I: Predvolený režim je Sensitive Mode (Citlivý režim) s jemnou teplotou a pomalou rýchlosťou, určený pre deti alebo citlivú pokožku hlavy a poskytuje bezpečné a upokojujúce sušenie.



Prispôsobiteľné nastavenia pre VIP II: Predvolený režim je Balanced Mode (Vyvážený režim) so strednou teplotou a vysokou rýchlosťou, ideálny na každodenné sušenie vlasov s účinnosťou aj ochranou vlasov.



Prispôsobiteľné nastavenia pre VIP III: Predvolený režim je Rapid Mode (Rýchly režim) s vysokou teplotou a vysokou rýchlosťou, určený pre rýchle sušenie, ako napríklad počas rušných rán.



Manuálny režim: Po prejdenní troch používateľských predvolieb prejde zariadenie do manuálneho režimu, ktorý vám umožní voľne prispôbiť nastavenia teploty a prietoku vzduchu. Systém si uchová vašu poslednú použitú konfiguráciu ako predvolenú pre ďalšie spustenie.

Do manuálneho režimu sa môžete vrátiť takto:

- Buď kliknite na tlačidlo AI dovedy, kým sa zariadenie neprepne do stavu vypnutia/ manuálneho režimu.
- Alebo manuálnou zmenou úrovne vyhrievania alebo rýchlosti prúdenia vzduchu.
- Alebo pripojením akéhokoľvek nástavca.

TYPY NÁSTAVCOV

Nástavec	Účel použitia	Odporúčaný stupeň teploty vzduchu	Odporúčané nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu
Nástavec proti krepovateniu 	Používajte tento nástavec, keď potrebujete zvládnuť odolné krepovatenie a zvýšiť lesk vlasov.	Vysoký	Vysoké
Vyhladzovací nástavec 	Používajte po tvarovaní alebo keď chcete redukovať krepovatenie a vytvoriť elegantný a uhladený vzhľad.	Nízky	Nízke
Tvarovací nástavec 	Používa sa na smerovanie prúdenia vzduchu počas tvarovania pre vytvorenie hladkosti alebo pridanie objemu.	Vysoký	Vysoké
Difúzny nástavec 	Používajte pri sušení kučeravých alebo vlnitých vlasov na zachovanie prirodzeného tvaru kučier alebo vlín.	Nízky	Nízke

Po použití nástavcov ich nechajte vychladnúť a potom ich odložte za účelom ich uskladnenia.

Obrázky zariadení, príslušenstva, používateľských rozhraní atď. v návode sú schematické zobrazenia a slúžia len na ilustračné účely.

Z dôvodu aktualizácie a modernizácie zariadenia sa skutočné zariadenie môže mierne líšiť od schematického zobrazenia. Pozrite si prosím skutočné zariadenie.

FUNKCIA A POUŽITIE NÁSTAVCA


Sušič vlasov je vybavený magnetickým nástavcom, ktorý sa ľahko inštaluje a demontuje; stačí zarovnať nástavec s kovovým krúžkom pre jeho bezproblémové pripevnenie. Nástavec je možné ľahko otáčať za účelom jeho pohodlného používania.

Nástavec proti krepovateniu vlasov

Trojstupňový akceleračný dizajn v kombinácii s vonkajším povrchom, ktorý zaisťuje rovnomerné prúdenie vzduchu, vytvára silné prúdenie vzduchu na narovnanie vlasov a efektívne riešenie poletujúcich vlasov. Pri použití s kulmou vytvoríte prirodzené krivky vlasov.


Inštalácia nástavca: Koniec označený nápisom „DREAME“ umiestnite smerom nahor, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Po použití uchopte nástavec za obe strany a odpojte ho.




Vyhladzovací nástavec

Zažite silu plynulejšieho a viac kontrolovaného prúdenia vzduchu, ktoré jemne prefúka vaše vlasy od korenkov ku končekom a zanechá ich dokonale upravené a žiarivo lesklé.



Tvarovací nástavec

Efektívne sústreďuje prúdenie vzduchu pre rýchle a lokalizované úpravy vlasov.



Difúzny nástavec

Fúkajte vlasy, kým nebudú napoly suché, potom vložte kučery do difúzneho nástavca, aby ste ich dosušili. Pomôže to dosiahnuť prirodzené a elegantné kučery.




Inteligentné rozoznávanie nástavcov

Pri prepínaní medzi jednotlivými nástavcami si nástavec zapamätá vaše preferencie používania a podľa toho automaticky nastaví rýchlosť a teplotu prúdenia vzduchu.

Inteligentná detekcia nečinnosti zariadenia

Snímač dokáže zaznamenať, či je zariadenie umiestnené vodorovne. Ak je tomu tak, automaticky zastaví vyhrievanie a zníži rýchlosť prúdenia vzduchu. Po zdvihnutí zariadenia sa vráti k predchádzajúcim nastaveniam teploty a prúdenia vzduchu.

Poznámka: Detekcia nečinnosti zariadenia nebude fungovať pri použití difúzneho nástavca.



Tip: Túto funkciu je možné použiť iba na rovných povrchoch.

INTELEKTUÁLNE PRIPOJENIE

POKYNY NA NASTAVENIE WI-FI

Počiatkové spárovanie Wi-Fi



Zapnite zariadenie

Zapnite sušič vlasov pomocou tlačidla napájania.

Vstúpte do režimu spárovania

Dlho stlačte a podržte tlačidlo AI 5 sekúnd alebo dlhšie. Motor sa zastaví. Vyhrievacie teleso sa vypne.


Na displeji sa zobrazí, že zariadenie je v režime spárovania Wi-Fi.



Naskenujte QR kód a pridajte zariadenie.

Pripojte sa pomocou mobilnej aplikácie

Otvorte kompatibilnú mobilnú aplikáciu vo svojom smartfóne a postupujte podľa pokynov na displeji, aby ste pripojili sušič vlasov k aplikácii.



Potvrdenie úspešného párovania


Po úspešnom pripojení sa na displeji sušiča vlasov zobrazí hlásenie o úspešnom pripojení a obnoví sa prevádzka.

Automatické opätovné pripojenie

Po zapnutí a reštartovaní zariadenia sa pri ďalšom spustení automaticky pripojí k uloženej Wi-Fi sieti a bude fungovať normálnym spôsobom.

OPĚTOVNÉ SPÁROVANIE

Ak potrebujete zariadenie resetovať a spárovať ho s novou Wi-Fi sieťou:




Znova vstúpte do režimu spárovania

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo AI v trvaní 5 sekúnd alebo dlhšie. Po vstupe do režimu spárovania, zariadenie automaticky vymaže predchádzajúce nastavenia Wi-Fi siete.

Zopakujte úvodné kroky spárovania

Ak sa chcete pripojiť k novej sieti, postupujte podľa rovnakých krokov ako sú uvedené v časti „Počiatočné spárovanie Wi-Fi“.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ




Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, stlačte vypínač smerom nahor a zároveň podržte stlačené tlačidlo teploty a prúdenia vzduchu v trvaní 5 sekúnd. Týmto spôsobom sa vymažú všetky spárované zariadenia, prispôsobiteľné nastavenia príslušenstva a obnovia sa počiatočné nastavenia zariadenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA




Filter je potrebné pravidelne čistiť, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt a aby sa zabezpečil plynulý prúd vzduchu.

- Pred čistením filtra sa uistite, či je sušič vlasov vypnutý a odpojený od elektrickej siete.




- Vzduchový filter je pripevnený magneticky. Uchopte rukoväť a potiahnite vzduchový filter priamo nadol, aby ste ho vybrali z rukoväti.




Neumývajte sitko z nehrdzavejúcej ocele vodou, pretože to môže spôsobiť poruchu.

- Na odstránenie akýchkoľvek prichytených látok z filtra prúdenia vzduchu a povrchu filtra z nehrdzavejúcej ocele použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, mäkkú kefkú alebo zubnú kefkú.



- Po dokončení čistenia zarovnajte filter prúdenia vzduchu s drážkou rukoväti a vložte ho. Zvuk „cvaknutia“ signalizuje, že magnet bol úspešne pripevnený a inštalácia je dokončená.



ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Názov zariadenia	Sušič vlasov Dreame Pilot Smart AI
Model zariadenia	AHX01A
Menovité napätie	220 - 240 V~
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	1600 W
Rozmery zariadenia	263 × 93 × 78 mm
Dátum výroby	Pozrite si na obale zariadenia

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Bežný problém	Možná příčina	Riešenie
Sušič vlasov po zapnutí nefunguje.	Zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.	Skontrolujte, či je zástrčka bezpečne zasunutá do elektrickej zásuvky.
	V elektrickej zásuvke nie je elektrická energia.	Skontrolujte elektrickú zásuvku.
	Posuvný prepínač nie je zatlačený na svoje miesto.	Zatlačte posuvný prepínač úplne na svoje miesto.
	Doska plošných spojov je poškodená	Vráťte spotrebič výrobcovi na opravu.
Sušič vlasov sa automaticky vypne.	Teplota sušiča vlasov je veľmi vysoká a aktivuje sa ochrana proti prehriatiu.	Prepnite posuvný prepínač do polohy „VYP“ a odpojte zástrčku z elektrickej siete. Pred opätovným použitím nechajte spotrebič niekoľko minút vychladnúť.
	Neobvyklý prívod/vývod vzduchu	• Skontrolujte, či sa vo výstupe/prívode vzduchu nenachádzajú nejaké cudzie predmety. Po kontrole, že nedošlo k žiadnym abnormalitám, spotrebič opäť zapnite. • Ak problém pretrváva, vráťte spotrebič výrobcovi na opravu.
Vnútorná cievka svieti červenou farbou.	Abnormálna teplota vyhrievacieho drôtu.	Vráťte spotrebič výrobcovi na opravu.
Nefunkčné tlačidlá.	Poškodený panel s tlačidlami.	
Prehriaty napájací kábel/zástrčka.	Poškodený napájací kábel.	
Zápach spáleniny počas používania spotrebiča.	Poškodené vnútorné komponenty spotrebiča.	
Na displeji sa nič nezobrazuje.	Poškodený displej.	

ZOZNAM CHÝB PRI PREVÁDZKE SUŠIČA VLASOV DREAME SMART AI

Názov	Prevádzková chyba
Sušič vlasov Dreame Smart AI	1. Porucha vypínača napájania zariadenia. 2. Studený vzduch je vyfukovaný aj pri nastavení nízkej, strednej alebo vysokej teploty. 3. Displej sa nerozsvieti, ale zariadenie funguje normálne. 4. V priebehu prevádzky zariadenia nie je možné prepínať medzi režimom AI a manuálnym režimom. 5. Vnútorne časti zariadenia sú v priebehu jeho prevádzky červené alebo z nich vychádza dym.

Tipy

- Pre zaistenie bezpečnej prepravy zariadenia v priebehu akéhokoľvek vrátenia sa odporúča uchovávať originálne balenie aspoň 30 dní od dátumu doručenia.
- Toto zariadenie sa predáva výhradne v pevninskej Číne (okrem Hongkongu, Macaa a Taiwanu). Popredajný servis a záručné krytie sú preto obmedzené iba na pevninskú Čínu (okrem Hongkongu, Macaa a Taiwanu).

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ



My, spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://global.dreametech.com>

Informácie o WEEE



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí miestna samospráva. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalatéra alebo miestne úrady.



Pre viac informácií naskenujte QR kód a získajte elektronický používateľský manuál.



EAC



Číslo verzie používateľského manuálu: V 1.0

Webová stránka služby: <http://global.dreametech.com>

Výrobca: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: Room 2112, Unit 1, Building 1, South Zone,
Finance and Trade Center, No.6975, Yazhou Road, Tianjin
Pilot Free Trade Zone (Dongjiang Bonded Port Area)

Vyrobené v Číne

Slovensky

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

VAROVÁNÍ.....	3
VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ	5
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ	6
NASTAVENÍ PŘEPÍNÁNÍ	7
REŽIM AI	8
TYPY NÁSTAVCŮ	9
FUNKCE A POUŽITÍ NÁSTAVCE.....	10
INTELIGENTNÍ PŘIPOJENÍ POKYNY PRO NASTAVENÍ WI-FI	14
OPĚTOVNÉ SPÁROVÁNÍ	15
OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ	15
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	16
ZÁKLADNÍ PARAMETRY	18
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	19
SEZNAM CHYB PŘI PROVOZU VYSOUŠEČE VLASŮ DREAME SMART AI	20
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	21

VAROVÁNÍ

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným nehodám způsobeným nesprávným používáním, před použitím si pozorně přečtěte uživatelský manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.

- Tento spotřebič není určen k používání osobami s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením, ani osobami bez relevantních zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly dány pokyny zákonného zástupce, aby se zajistilo bezpečné používání spotřebiče.
- Nedovolte dětem obsluhovat nebo používat toto zařízení jako hračku. Při používání zařízení v blízkosti dětí vždy pozorně sledujte situaci. Děti nesmí zařízení čistit ani udržovat bez dozoru.
- Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit odborný personál výrobce, jeho servisního střediska nebo podobného oddělení, aby se předešlo nebezpečí.
- Neponořujte vysoušeč vlasů, který obsahuje elektrické součástky, do vody ani do žádné jiné tekutiny na čištění. Pokud vysoušeč vlasů spadne do vody, ihned jej odpojte z elektrické sítě. Nepoužívejte jej ani po vysušení.
- Pokud používáte vysoušeč vlasů v koupelně, po použití jej odpojte z elektrické sítě, protože v pobliží vody existuje riziko nebezpečí, i když je vysoušeč vlasů vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje nainstalovat do elektrického obvodu napájecího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým pracovním proudem nepřesahujícím 30 mA. Poradte se s instalátérem proudového chránič. proudový chránič se prodává samostatně.
- Toto zařízení je vybaveno neautomaticky resetovatelnou tepelnou pojistkou, která zabraňuje jeho přehřátí. Pokud se zařízení vypne z důvodu přehřátí, odpojte jej od elektrické zásuvky a nechte jej vychladnout.



- Poznámka: Aby se předešlo nebezpečím způsobeným neúmyslným resetováním tepelné ochrany, nesmí být spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, ani připojen k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná univerzálními komponenty.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob naplněných vodou.
- Abyste předešli nebezpečí, neblokujte přívod ani odvod vzduchu.
- V průběhu používání držte vlasy dále od přívodu vzduchu, abyste předešli zamotání a možnému nebezpečí.

- Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se výstupu vzduchu ani jiných horkých povrchů během používání zařízení nebo bezprostředně po jeho vypnutí.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádných částí zařízení mokřima rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Pokud zařízení nepoužíváte nebo před jeho údržbou či opravou jej odpojte od elektrické sítě.
- Při skladování vysoušeče na vlasy neobvíjejte ani nezamotejte napájecí kabel, abyste jej tak nepoškodili.
- Uchovávejte napájecí kabel mimo zdroje tepla a míst, která by mohla poškodit jeho ochranný kryt.
- Nepoužívejte zařízení na místech, kde se používají aerosolové (sprejové) výrobky, nebo v blízkosti zdrojů vznícení.
- Nepoužívejte zařízení pro jiné účely než je sušení vlasů, například k sušení oblečení nebo jiných předmětů.
- Dodržujte vzdálenost minimálně 10 cm mezi přívodem vzduchu a vlasy. V opačném případě by vaše vlasy mohly být nasáty do vysoušeče vlasů a způsobit jejich poškození.
- Používejte vysoušeč vlasů pouze se jmenovitým napájením. Abyste předešli nebezpečí, nepoužívejte univerzální zástrčky ani měniče napětí.
- Pokud vysoušeč vlasů nefunguje správně nebo se porouchá, kontaktujte výrobce z důvodu opravy. Nerozebírejte ho svépomocí.
- Dodržujte vzdálenost alespoň 3 cm mezi výstupem vzduchu a vlasy. V opačném případě se vám vlasy mohou spálit.
- Děti ve věku 8 let a starší, jakož i osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí mohou spotřebič bezpečně používat, jsou-li pod přiměřeným dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny o bezpečném používání, které jim umožní pochopit potenciální rizika.

VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

Vysoušeč vlasů Dreame Pilot Smart AI je vybaven vysokorychlostním motorem bez uhlíků s technologií umělé inteligence, možnostmi připojení a inteligentními funkcemi. Pečlivě navržený v laboratoři Dreame Aerodynamics Laboratory splňuje vaše osobní potřeby v oblasti fénování a péče o vlasy.

Vysokorychlostní motor bez uhlíků

Motor s otáčkami 150 000 ot./min., vyvinutý společností Dreame Technology, generuje silný proud vzduchu šetrný k vlasům, který okamžitě rychle vysuší vlasy.

Režim AI

Stisknutím tlačítka AI vstoupíte do personalizovaného inteligentního režimu AI, který dokáže přizpůsobit personalizované zážitky z fénování a péče o vlasy až pro tři uživatele.

Inteligentní připojení

Vysoušeč vlasů má Wi-Fi připojení a lze jej připojit pomocí aplikace v chytrém telefonu.

Inteligentní detekce nečinnosti

Snímač dokáže zaznamenat, zda je zařízení umístěno vodorovně. Pokud tomu tak je, automaticky zastaví vyhřívání a sníží rychlost proudění vzduchu. Po zvednutí zařízení se vrátí k předchozím nastavením teploty a proudění vzduchu.


Inteligentní rozpoznávání nástavců

Vysoušeč vlasů inteligentně rozezná každý nástavec a automaticky obnoví nastavení teploty a proudění vzduchu, které byly dříve použity s daným nástavcem.

Technologie péče o vlasy se zápornými ionty

Zabudovaný platinový vysílač záporných iontů generuje záporné ionty pro neutralizaci kladných a záporných nábojů ve vlasech, čímž snižuje hromadění statické elektřiny a zabráňuje krepatění vlasů.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ



- 1** Výstup vzduchu
- 2** Rukojeť
- 3** Odnímatelný filtr průtoku vzduchu
Nepoužívejte vysoušeč vlasů bez vzduchového filtru, abyste se vyhnuli nebezpečí.
- 4** Nastavení teploty + Zajištění proudění studeného vzduchu
- 5** Displej
- 6** Nastavení průtoku vzduchu + Zajištění slabého proudění vzduchu
- 7** Přepínač zapnutí/vypnutí
- 8** Tlačítko inteligentního sušení s umělou inteligencí




Tento symbol na povrchu spotřebiče znamená „Nepoužívat při koupání nebo sprchování“.

Ilustrace vysoušeče vlasů, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze jsou pouze schematická znázornění a slouží pouze pro referenční účely. Z důvodu aktualizace a modernizace zařízení se skutečný vysoušeč vlasů může mírně lišit od schematické znázornění. Podívejte se prosím na skutečné zařízení.


NASTAVENÍ PŘEPÍNÁNÍ

Přepínač zapnutí/vypnutí

Posouváním tlačítka směrem nahoru a dolů zapnete/vypnete vysoušeč vlasů. Poznámka: Před připojením vysoušeče vlasů se ujistěte, zda je vypínač vypnutý.




Vyp. (O)



Zap. (-)

Nastavení teploty

Stisknutím tlačítka teploty můžete rychle přepínat mezi různými nastaveními teploty. Dlouhým stisknutím tlačítka nastavení teploty aktivujete režim „Cold Lock“ pro úpravu vlasů. Opětovným stisknutím tlačítka jej vypnete a vrátíte se k předchozímu nastavení teploty.



Studený
vzduch



Nízká
teplota
vzduchu



Střední
teplota
vzduchu



Vysoká
teplota
vzduchu



Zajištění proudění studeného vzduchu

Nastavení rychlosti proudění vzduchu

Stisknutím tlačítka rychlosti přepínáte rychle mezi třemi nastaveními rychlosti. Dlouhým stisknutím tlačítka nastavení proudění vzduchu aktivujete režim slabého proudu vzduchu.



Slabý proud
vzduchu



Střední proud
vzduchu



Vysoký proud
vzduchu



Zajištění slabého proudu vzduchu

REŽIM AI

Stisknutím tlačítka AI vstoupíte do personalizovaného inteligentního režimu AI, který dokáže přizpůsobit personalizované zážitky z fénování a péče o vlasy až pro tři uživatele. Krátkým stisknutím tlačítka AI můžete přepínat mezi přizpůsobitelnými nastaveními tří uživatelů a jméno a parametry každého uživatele lze upravit v aplikaci.



Přizpůsobitelné nastavení pro VIP I: Výchozí režim je Sensitive Mode (Citlivý režim) s jemnou teplotou a pomalou rychlostí, určený pro děti nebo citlivou pokožku hlavy a poskytuje bezpečné a uklidňující sušení.



Přizpůsobitelné nastavení pro VIP II: Výchozí režim je Balanced Mode (Vyvážený režim) se střední teplotou a vysokou rychlostí, ideální pro každodenní sušení vlasů s účinností i ochranou vlasů.



Přizpůsobitelné nastavení pro VIP III: Výchozí režim je Rapid Mode (Rychlý režim) s vysokou teplotou a vysokou rychlostí, určený pro rychlé sušení, jako například během rušných rán.



Manuální režim: Po projetí tří uživatelských předvoleb přejde zařízení do manuálního režimu, který vám umožní volně přizpůsobit nastavení teploty a průtoku vzduchu. Systém si uchová vaši poslední použitou konfiguraci jako výchozí pro další spuštění.

Do manuálního režimu se můžete vrátit takto:

- Buď klepněte na tlačítko AI do doby, než se zařízení nepřepne do stavu vypnutí/manuálního režimu.
- Nebo manuální změnou úrovně vyhřívání nebo rychlosti proudění vzduchu.
- Nebo připojením jakéhokoli nástavce.

TYPY NÁSTAVCŮ

Nástavec	Účel použití	Doporučený stupeň teploty vzduchu	Doporučené nastavení rychlosti proudění vzduchu
Nástavec proti krepatění 	Používejte tento nástavec, když potřebujete zvládnout odolné krepatění a zvýšit lesk vlasů.	Vysoký	Vysoké
Vyhlazovací nástavec 	Používejte po tvarování nebo když chcete redukovat krepatění a vytvořit elegantní a uhlazený vzhled.	Nízký	Nízké
Tvarovací nástavec 	Používá se ke směrování proudění vzduchu během tvarování pro vytvoření hladkosti nebo přidání objemu.	Vysoký	Vysoké
Difuzní nástavec 	Používejte při sušení kudrnatých nebo vlnitých vlasů pro zachování přirozeného tvaru kadeří nebo vln.	Nízký	Nízké

Po použití nástavců je nechte vychladnout a poté je uložte za účelem jejich uskladnění.

Obrázky zařízení, příslušenství, uživatelských rozhraní atd. v návodu jsou schematická zobrazení a slouží pouze pro ilustrační účely.

Z důvodu aktualizace a modernizace zařízení se skutečné zařízení může mírně lišit od schematického zobrazení. Podívejte se prosím na skutečné zařízení

FUNKCE A POUŽITÍ NÁSTAVCE


Vysoušeč vlasů je vybaven magnetickým nástavcem, který se snadno instaluje a demontuje; stačí zarovnat nástavec s kovovým kroužkem pro jeho bezproblémové připevnění. Nástavec lze snadno otáčet za účelem jeho pohodlného používání.

Nástavec proti krepatění vlasů

Třístupňový akcelerační design v kombinaci s vnějším povrchem, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu, vytváří silné proudění vzduchu k narovnání vlasů a efektivní řešení polétavých vlasů. Při použití s kulmou vytvoříte přirozené křivky vlasů.


Instalace nástavce: Konec označený nápisem „DREAME“ umístěte směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku níže.

Po použití uchopte nástavec za obě strany a odpojte jej.




Vyhlazovací nástavec

Zažijte sílu plynulejšího a více kontrolovaného proudění vzduchu, které jemně profouká vaše vlasy od kořínků ke konečkům a zanechá je dokonale upravené a zářivě lesklé.



Tvarovací nástavec

Efektivní soustředí proudění vzduchu pro rychlé a lokalizované úpravy vlasů.



Difuzní nástavec

Foukejte vlasy, dokud nebudou napůl suché, pak vložte kadeře do difúzního nástavce, abyste je dosušili. Pomůže toho dosáhnout přirozené a elegantní kudrny.




Inteligentní rozpoznávání nástavců

Při přepínání mezi jednotlivými nástavci si nástavec zapamatuje vaše preference používání a podle toho automaticky nastaví rychlost a teplotu proudění vzduchu.

Inteligentní detekce nečinnosti zařízení

Snímač dokáže zaznamenat, zda je zařízení umístěno vodorovně. Pokud tomu tak je, automaticky zastaví vyhřívání a sníží rychlost proudění vzduchu. Po zvednutí zařízení se vrátí k předchozím nastavením teploty a proudění vzduchu.


Poznámka: Detekce nečinnosti zařízení nebude fungovat při použití difúzního nástavce.



Tip: Tuto funkci lze použít pouze na rovných površích.

INTELIGENTNÍ PŘIPOJENÍ POKYNY PRO NASTAVENÍ WI-FI

Počáteční spárování Wi-Fi



Zapněte zařízení

Zapněte vysoušeč vlasů pomocí tlačítka napájení.

Vstupte do režimu spárování

Dlouze stiskněte a podržte tlačítko AI 5 sekund nebo déle.

Motor se zastaví. Topné těleso se vypne.


Na displeji se zobrazí, že zařízení je v režimu spárování Wi-Fi.



Naskenujte QR kód
a přidejte zařízení.

Připojte se pomocí mobilní aplikace

Otevřete kompatibilní mobilní aplikaci ve svém chytrém telefonu a postupujte podle pokynů na displeji, abyste připojili vysoušeč vlasů k aplikaci.



Potvrzení úspěšného párování


Po úspěšném připojení se na displeji vysoušeče vlasů zobrazí hlášení o úspěšném připojení a obnoví se provoz.

Automatické opětovné připojení

Po zapnutí a restartování zařízení se při příštím spuštění automaticky připojí k uložené Wi-Fi síti a bude fungovat normálním způsobem.

OPĚTOVNÉ SPÁROVÁNÍ

Pokud potřebujete zařízení resetovat a spárovat jej s novou Wi-Fi sítí:




Znovu vstupte do režimu spárování

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko AI v délce 5 sekund nebo déle. Po vstupu do režimu spárování zařízení automaticky vymaže předchozí nastavení Wi-Fi sítě.

Zopakujte úvodní kroky spárování

Chcete-li se připojit k nové síti, postupujte podle stejných kroků jako jsou uvedeny v části „Počáteční spárování Wi-Fi“.

OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ




Chcete-li obnovit výrobní nastavení zařízení, stiskněte vypínač směrem nahoru a zároveň podržte stisknuté tlačítko teploty a proudění vzduchu po dobu 5 sekund. Tímto způsobem se vymažou všechna spárovaná zařízení, přizpůsobitelná nastavení příslušenství a obnoví se počáteční nastavení zařízení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA




Filtr je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo usazování nečistot a aby se zabezpečil plynulý proud vzduchu.

- Před čištěním filtru se ujistěte, zda je vysoušeč vlasů vypnutý a odpojený od elektrické sítě.




- Vzduchový filtr je připevněn magneticky. Uchopte rukojeť a zatáhněte vzduchový filtr přímo dolů, abyste jej vyjmuli z rukojeti.




Nemyjte sítko z nerezavějící oceli vodou, protože to může způsobit poruchu.

- K odstranění jakýchkoli přichycených látek z filtru proudění vzduchu a povrchu filtru z nerezavějící oceli použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna, měkký kartáček nebo zubní kartáček.



- Po dokončení čištění zarovnejte filtr proudění vzduchu s drážkou rukojeti a vložte jej. Zvuk „cvaknutí“ signalizuje, že magnet byl úspěšně připevněn a instalace je dokončena.



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Název zařízení	Vysoušeč vlasů Dreame Pilot Smart AI
Model zařízení	AHX01A
Jmenovité napětí	220 - 240 V~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1600 W
Rozměry zařízení	263 × 93 × 78 mm
Datum výroby	Viz obal zařízení

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Běžný problém	Možná příčina	Řešení
Vysoušeč vlasů po zapnutí nefunguje.	Zástrčka není zcela zasunuta do elektrické zásuvky.	Zkontrolujte, zda je zástrčka bezpečně zasunuta do elektrické zásuvky.
	V elektrické zásuvce není elektrická energie.	Zkontrolujte elektrickou zásuvku.
	Posuvný přepínač není zatlačen na své místo.	Zatlačte posuvný přepínač zcela na své místo.
	Deska plošných spojů je poškozena	Vraťte spotřebič výrobci na opravu.
Vysoušeč vlasů se automaticky vypne.	Teplota vysoušeče vlasů je velmi vysoká a aktivuje se ochrana proti přehřátí.	Přepněte posuvný přepínač do polohy „VYP“ a odpojte zástrčku z elektrické sítě. Před opětovným použitím nechte spotřebič několik minut vychladnout.
	Neobvyklý přívod/vývod vzduchu	- Zkontrolujte, zda se ve výstupu/přívodu vzduchu nenacházejí nějaké cizí předměty. Po kontrole, že nedošlo k žádným abnormalitám, spotřebič opět zapněte. - Pokud problém přetrvává, vraťte spotřebič výrobci na opravu.
Vnitřní cívka svítí červenou barvou.	Abnormální teplota topného drátu.	Vraťte spotřebič výrobci na opravu.
Nefunkční tlačítka.	Poškozený panel s tlačítky.	
Přehřátý napájecí kabel/zástrčka.	Poškozený napájecí kabel.	
Zápach spáleniny během používání spotřebiče.	Poškozené vnitřní komponenty spotřebiče.	
Na displeji se nic	Poškozený displej.	

SEZNAM CHYB PŘI PROVOZU VYSOUŠEČE VLASŮ DREAME SMART AI

Název	Provozní chyba
Vysoušeč vlasů Dreame Smart AI	1. Porucha vypínače napájení zařízení. 2. Studený vzduch je vyfukován i při nastavení nízké, střední nebo vysoké teploty. 3. Displej se nerozsvítí, ale zařízení funguje normálně. 4. V průběhu provozu zařízení nelze přepínat mezi režimem AI a manuálním režimem. 5. Vnitřní části zařízení jsou v průběhu jeho provozu červené nebo z nich vychází kouř.

Tipy

- Pro zajištění bezpečné přepravy zařízení v průběhu jakéhokoli vrácení se doporučuje uchovávat originální balení alespoň 30 dní od data doručení.
- Toto zařízení se prodává výhradně v pevninské Číně (kromě Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu). Poprodejní servis a záruční krytí jsou proto omezeny pouze na pevninskou Čínu (kromě Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a dodatky.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na této internetové stránce adrese: <https://global.dreametech.com>

Informace o WEEE



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadová elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadové zařízení předáte na určené sběrné místo k recyklaci odpadových elektrických a elektronických zařízení, které určí místní samospráva. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o umístění, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.



Pro více informací naskenujte QR kód a získáte elektronický uživatelský manuál.



EAC



Číslo verze uživatelského manuálu: V 1.0

Webová stránka služby: <http://global.dreametech.com>

Výrobce: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Adresa: Room 2112, Unit 1, Building 1, South Zone,
Finance and Trade Center, No.6975, Yazhou Road, Tianjin
Pilot Free Trade Zone (Dongjiang Bonded Port Area)

Vyrobeno v Číně

Česky

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.