

VEGAN-LEATHER FINDALL™ GLASSES CASE

Rychlý návod k použití / Rýchly návod na použitie

1. Nabíjení / Nabíjanie

CZ: Pouzdro na brýle nabíjejte pomocí bezdrátové nabíječky (není součástí balení). Stavová LED svítí oranžově během nabíjení a zeleně po plném nabití. Doporučuje se nabíjet jednou za 6 měsíců. Výdrž baterie je až 8 měsíců (v závislosti na používání).

SK: Puzdro na okuliare nabíjajte pomocou bezdrôtovej nabíjačky (nie je súčasťou balenia). Stavová LED svieti oranžovo počas nabíjania a zeleno po úplnom nabití. Odporúča sa nabíjať raz za 6 mesiacov. Výdrž batérie je až 8 mesiacov (v závislosti od používania).

2. Zapnutí / Zapnutie

CZ: Pro zapnutí stiskněte tlačítko napájení jednou. Ozve se pípnutí potvrzující zapnutí. Pokud není zařízení spárováno do 10 minut, automaticky se vypne.

SK: Na zapnutie stlačte tlačidlo napájania raz. Ozve sa pípnutie potvrdzujúce zapnutie. Ak zariadenie nie je spárované do 10 minút, automaticky sa vypne.

3. Vypnutí / Vypnutie

CZ: Pro vypnutí rychle stiskněte tlačítko dvakrát a potřetí jej podržte 5–7 sekund. Ozvou se dvě pípnutí potvrzující vypnutí. Vypnuté zařízení nelze lokalizovat.

SK: Na vypnutie rýchlo stlačte tlačidlo dvakrát a tretíkrát ho podržte 5–7 sekúnd. Ozvú sa dve pípnutia potvrdzujúce vypnutie. Vypnuté zariadenie nie je možné lokalizovať.

4. Párování / Párovanie

CZ: Otevřete aplikaci Najít (Find My), klepněte na Přidat položku a vyberte Jiná podporovaná položka. Po zobrazení „Satechi FindAll™ Glasses Case“ klepněte na Připojit. Během párování aplikaci neopouštějte.

SK: Otvorte aplikáciu Nájsť (Find My), klepnite na Pridať položku a vyberte Iná podporovaná položka. Po zobrazení „Satechi FindAll™ Glasses Case“ klepnite na Pripojiť. Počas párovania aplikáciu neopúšťajte.

5. Odebrání zařízení / Odstránenie zariadenia

CZ: Pro odebrání otevřete aplikaci Najít, vyberte Glasses Case, klepněte na Odebrat položku a potvrďte. Při potížích s novým párováním je nutné provést reset.

SK: Na odstránenie otvorte aplikáciu Nájsť, vyberte Glasses Case, klepnite na Odstrániť položku a potvrďte. Pri problémoch s novým párovaním je potrebné vykonať reset.

6. Reset / Reset

CZ: Pro obnovení továrního nastavení rychle stiskněte tlačítko 4× a poté jej podržte alespoň 3 sekundy. Pípnutí potvrdí úspěšný reset.

SK: Na obnovenie výrobných nastavení rýchlo stlačte tlačidlo 4× a potom ho podržte aspoň 3 sekundy. Pípnutie potvrdí úspešný reset.