NÁVOD

HT 3009

Fén na vlasy





UPOZORNENIE

Pred použitím spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie.



ZDROJ NAPÄTIA

• Tento spotrebič by mal byť pripojený k zdroju striedavého prúdu 220-240 V~, 50 Hz.
• Ak je hlavný vypínač v polohe vypnuté, zariadenie ešte nie je úplne odpojené od zdroja napájania, kým nie je napájací kábel odpojený od siete.

MANIPULÁCIA A ÚDRŽBA ZARIADENIA

Pred používaním elektrického spotrebiča by sa vždy mali dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na štítku.
3. Nepoužívajte spotrebič s poškodenou zástrčkou, káblom alebo inou poruchou, ani po tom, čo spotrebič spadol. Vráťte zariadenie výrobcovi alebo oprávnenému technikovi na preskúmanie, opravu, alebo
Elektrická alebo mechanická úprava.
4. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte kábel, zástrčku ani spotrebič do vody alebo inej kvapaliny.
5. Odstráňte spotrebič zo zásuvky, keď sa nepoužíva, pred jeho nasadením, odstránením dielov alebo čistením.

6. Nedovoľte, aby šnúra visela cez okraj stola alebo na horúcom povrchu.
7. Použitie príslušenstva, ktoré výrobca spotrebiča neodporúča, môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.
8. Dôkladný dohľad je nevyhnutný, ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo chorých osôb.
9. Neumiestňujte ich blízko plynového alebo elektrického horáka či horúceho sporáka.
10. Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí.
11. Nezakrývajte spotrebič látkou alebo iným materiálom, pretože teplo musí voľne unikať. Kryt môže spôsobiť požiar, preto ho nenechávajte v kontakte s horľavými materiálmi.
12. Vždy najprv pripojte kábel k spotrebiču, potom kábel k zásuvke. Na vypnutie prepnite do polohy OFF a potom kábel vytiahnite zo zásuvky.
13. Nepoužívajte spotrebič na žiadny iný účel než ten, na ktorý je určený.
14. Nepoužívať vonku.
15. Uložte si tieto pokyny.
Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám. Deti nesmú hrať sa s týmito spotrebičmi. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Udržiavajte spotrebič a jeho zásoby mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: HT 3009
Zdroj napájania: 220-240 V~, 50-60 Hz
Spotreba energie: 1400W
Trieda ochrany: II
Čistá hmotnosť: približne 0,34 kg

Uvedenie do služby
1. Úplne rozvinúť napájací kábel.
2. Uistite sa, že napätie je rovnaké ako na menovke.
3. Vložte zástrčku do správne nainštalovanej zásuvky / 230 V ~, 50 Hz.
4. Prepnite spínač na rukoväti na požadovanú úroveň fénovania:

Úroveň 0: Vypnuté
Úroveň: Studený vzduch na styling
Úroveň 1: stredné fúkanie a stredná teplota
Úroveň 2: silné fúkanie a vysoká teplota

Vypnutie
Po použití posuňte spínač do polohy "0" a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nechajte spotrebič vychladnúť pred uskladnením. Na to položte fén na bok alebo ho zaveste na slučku na rukoväti. Rukoväť sa dá sklopiť na cestovanie.

Sieťový kábel
• Sieťový kábel by mal byť voľne uložený.
• Nikdy neomotávajte kábel okolo zariadenia, časom sa kábel môže poškodiť alebo pretrhnúť.
• Skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený.
• Vyčistiť mriežku na strane prívodu vzduchu, aby sa zabránilo prehrievaniu v dôsledku hromadenia tepla.
• Odstrániť všetku špinu. Ak je to potrebné, môžete použiť mäkký štetec.

Po uplynutí záruky:
Po uplynutí záručnej doby je možné opravy vykonať v príslušnom špecializovanom servise alebo servise za poplatok.



Význam symbolu "odpadkového koša"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domáceho odpadu. Použite zberné miesta určené na tento účel na likvidáciu elektrických zariadení a odovzdajte svoje elektrické zariadenia, ktoré tam už nebudete používať. To pomôže predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie,
čo môže nastať v dôsledku nesprávneho likvidovania. To prispeje k obnove, recyklácii a
iné formy valorizácie starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kam môžu byť tieto zariadenia odovzdané na likvidáciu, môžete získať prostredníctvom miestnych úradov alebo obecného úradu.