Návod k obsluze
Termostatická hlavice
GETI GTV05 Zigbee

Kat. č.: 06447199



Přečtěte si pozorně návod k obsluze předtím, než začnete přístroj a přístrojem. Obzvláště dbejte všech varování a bezpečnostních upozornění. Návod si uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Použití termostatické hlavice

- Stáhněte si aplikaci "Smart life" z platformy Apple Store nebo z obchodu Google Play.
- Zapněte termostatickou hlavici a vyčkejte na ukončení automatického testu pohonu, poté dlouze stiskněte horní spouštěcí tlačítko ⏻ pro aktivaci režimu párování k Zigbee. Zobrazí se ikona 📶

Vlastní test a chybová hlášení


	Po vložení baterií se všechny ukazatele displeje na 3 sekundy rozsvítí.
Krok 1 Samokontroly	Jakmile se po spuštění na displeji zobrazí hlášení „Ad", krátce stiskněte tlačítko ⏻ pro zahájení vlastního testu. Zobrazí se blikající ikona 🔧. Zakrátkou hlášení „A1" je provedena první část autotestu.
Krok 2 Samokontroly	Hlášení „A2" ke zobrazí při druhé části autotestu, jakmile je test dokončen a nebyla zjištěna žádná závada pohonu, přejde termostat do běžného provozního režimu. Pokud byla zjištěna závada pohonu, je nutné vyčistit, jinak termostat do provozního režimu nepřejde.
	Vynucení plného otevření ventilu. Nastavte teplotu na nejvyšší možnou hodnotu a stiskněte tlačítko (+), na displeji se zobrazí hlášení „ON" a ventil hlavice se plně otevře.
	Vynucení plného uzavření ventilu. Nastavte teplotu na na nejnižší možnou hodnotu a stiskněte tlačítko (-), na displeji se zobrazí hlášení „OF" a ventil hlavice se plně uzavře.

Chybové hlášení	Příčiny závady
E1	Vada motorového pohonu
E2	Vada senzoru
🔒	Blikající ikona značí vybitá baterie

Technické údaje

- Napájení: 3× AA 1,5V alkalické baterie
- Provozní teplota: 0~50 °C
- Přesnost zobrazení: 0,5 °C
- Výchozí nastavení nastavení teploty: 5~35 °C
- Teplotní senzor / čidlo: NTC (10k) 1%
- Rozsah zobrazení teploty: 0~70 °C
- Velikost závitu: M30×1,5
- Rozměry (mm): 53×53×87 mm
- Maximální zdvih: 4.5 mm

Displej a tlačítka



Symbol	Funkce
⏻	Tlačítko nastavení: Dlouhý stisk spustí párování s sítí Wi-Fi. Krátký stisk zahájí vlastní test pohonu. Rychlý dvojstisk obnoví zobrazení displeje na výchozí stranu.
−	Krátký stisk sníží nastavenou teplotu. Dlouhý stisk uzamkne nebo odemkne hlavici.
+	Krátký stisk zvýší nastavenou teplotu. Dlouhý stisk přijme provozní režim za ruční (manuální).

Popis ukazatelů

	Jiný režim (výjma ručního režimu)		Zámek
	Stav připojení k síti		Vybitá baterie
	Spuštění pohonu ventilu		Upozornění na otevřená okna
ON	Vynucené plné otevření ventilu	E1	Vada motorového pohonu
OF	Vynucené plné uzavření ventilu	E2	Vada senzoru

Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Výrobce neručí za mechanické poškození způsobené nevhodným zacházením se zařízením.
- Chraňte toto zařízení před kapáním, vodou, prachem, zdroji tepla, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Zařízení není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem bez abrazivních prostředků.
- Při vkládání baterií do zařízení dbejte na správnou polaritu.
- Používejte pouze baterie stejného typu a značky.
- Nevkládejte současně nové a použité baterie.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace produktu

Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte všemi místa tříděného odpadu. Použité baterie předávejte způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s legislativou země. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

INFORMACE O ZIGBEE

Příprava vyžadovaná pro připojení Zigbee:

Budete potřebovat chytrý telefon a router. Připojte se v telefonu k routeru přes rozhraní WLAN (Wi-Fi) a poznamenejte si heslo k Wi-Fi (bude vyžadováno při párování termostatu s Wi-Fi).

Poznámka: Wi-Fi z routeru musí běžet v pásmu 2,4 GHz.

Podporován je také 4G WiFi hotspot z jiného mobilního telefonu.

5GHz Wi-Fi z routeru není podporována.

1. Stažení aplikace a registrace účtu


Vyhledejte aplikaci „Smart RM", „Smart Life" nebo „Tuya Smart", stáhněte si ji a zaregistrujte si účet.

Smart RM Smart Life Tuya smart

2. Připojení drátové brány (gateway):


Poznámka: Ujistěte se, že je váš chytrý telefon přes Wi-Fi připojen ke stejnému routeru, ke kterému je kabelem připojena i kabelová brána Zigbee (oba přístroje musí být ve stejné síti).


Stiskněte a podržte tlačítko na bráně po dobu 10 sekund a ujistěte se, že obě kontrolky (LED indikatory) svítí nepřetržitě. (Podrobnější pokyny najdete v návodu k bráně).



3. Připojení bezdrátové brány (gateway):

Poznámka: Ujistěte se, že jsou váš chytrý telefon i brána připojeny ke stejnému bezdrátovému routeru. Stiskněte a podržte tlačítko na bezdrátové bráně po dobu 10 sekund a ujistěte se, že obě kontrolky (LED indikatory) trvale svítí. (Podrobnější pokyny naleznete v návodu k bráně).





(Ujistěte se, že je heslo zadáno správně)

4. Připojení Zigbee termostatické hlavice:

Zapněte napájení pohonu hlavice, Jakmile se dokončí samočinný test systému (self-check), dlouze stiskněte tlačítko ⏻ pro aktivaci režimu párování Zigbee 📡 (rozbliká se ikona párování). Pro hladší průběh přidávání zařízení zapněte v mobilním telefonu Bluetooth.

