TACTICAL

MAGFORCE SLAPPER

GPS TRACKER

Uživatelský manual | User manual | Uživatelský návod
Benutzerhandbuch | Gebruikershandleiding
Εγχειρίδιο χρήστης | Πιθανοσήν ιαιόπτης | Manual de utilizare
Kasutusjuhend | Instrukcja obsługi | Kezelési utasítás
Manual d'utilisateur | Bruksanvisningen | Manual de usuario
Manuale utente | Käyttöohjeet | Brugsanvisning
Användarmanual | Upute za uporabu

EN – Please read this manual before use

INSTRUCTIONS FOR USE

Please check whether the compatibility of your device with the slider given in the specifications section of your device's manual.
Turn off your device before installation.
If Wi-Fi, plug the USB cable into the USB connector in the car, and then connect the other end of the cable to the tracker's port. Then you can place the tracker in the designated place and. Charging will start automatically.
Use only the cable provided with the maximum power of 18W.
To start charging, the temperature must be between 0 °C and 45 °C.
Slash device has an induction coil in a different place, ideally attach the tracker in the middle of the screen.
Installation:
1.Wipe connecting the USB cable, the LED indication on the tracker will start flashing.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model Number: G20-C20
Battery capacity: 5000 mAh
Input USB: 5V 2A, 9V 2A
Output 5W: 150mA / 18W: 1000mA
Charging time: 3-4 hours
Attention Charging Device
Charging Port: Type-C
Charging Mode: Fast Charge, Car 6V 18mA Plug-in, Variable Frequency Pulse Fast Charge, Pulse Charge, Trickle Charge, Cleaning Kit, USB-C Cable, User Manual

SAFETY NOTICE

Wireless chargers are designed to charge specific devices, such as smartphones, tablets, headphones, etc. Do not use the charger for other purposes may damage the charger or the device being charged.
Check the wireless charger for visible damage, such as cracks, scratches, or loose parts. Do not use a damaged charger, as this can cause a short circuit or overheating, which can lead to a fire. Do not use a damaged charger.
Only use the charger that meets the specifications of your device. Use only the correct type of charger recommended by the device manufacturer.
Induction technology is used to charge your device. Do not place metal objects between the charger and the device being charged or devices.
Wireless chargers are not water or moisture resistant. Do not use in wet or humid conditions to avoid electric shock.
When using, ensure adequate ventilation to prevent overheating. Do not cover the charger with clothes or other objects.
This product is not a toy and is not suitable for children. It contains small parts that children may swallow, causing choking hazards. Keep out of reach of children.
Always monitor the charging status when charging your device. Do not leave the charger unattended for prolonged periods to avoid potential hazards.
Do not use the charger if it is damaged or overheated. If the charger is damaged, stop using it and contact the wireless charger manufacturer for repair or replacement.
Do not disassemble, modify, or repair the charger yourself. Unauthorized modifications may cause safety hazards and void the warranty.
Keep the charger away from high temperatures, chemicals, and other hazardous environments to prevent damage to the charger and ensure safe operation.
Do not expose the charger to water or other liquids. If the charger is damaged, replace it with a new one.
Do not use the charger in extreme weather conditions, such as high temperatures or humidity.
Use in extreme conditions
Before charging in high temperatures, check that the holder and the charger are not damaged. If the charger is damaged, do not use it. Do not charge in high temperatures.
Do not expose the holder in places exposed to direct sunlight to prevent damage.

DISPOSAL OF PRODUCT

Dispose of damaged or worn wireless chargers and holders in accordance with local regulations. Do not throw them in the trash. Contact your local recycling facility for proper treatment.
Material recycling: Many parts of the holders, such as rubber pads and plastic components, can be recycled. Please check with your local recycling facility for specific guidelines.
Hereby, BARK s.r.o. declares that the radio equipment type Magforce Slapper is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following website: www.bark.tech/magforce-slapper-manual

SCHRIFT IN DEUTSCHLAND

BARK s.r.o.
Na Pankráci 1685/60
Praha 4 - Nusle, 140 00
Czech Republic, Tschechien

Die Kabel für den Anschluss an das Fahrzeug müssen ordnungsgemäß verlegt werden, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden. Vermeiden Sie das Einklemmen von Kabeln oder Teilen während der Montage.
Die Kabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht mit beweglichen Teilen des Fahrzeugs in Berührung kommen, um Abnutzung oder Beschädigung zu vermeiden.
Montage der Halterung:
Die Halterung muss so montiert werden, dass sie den Fahrer nicht ablenkt und die Sicht auf die Straße nicht einschränkt. Die Halterung muss sicher befestigt werden, um ein Herunterfallen während der Fahrt zu verhindern.
Montage des Ladegerätes:
Das Ladegerät muss so montiert werden, dass es den Fahrer nicht ablenkt und die Sicht auf die Straße nicht einschränkt. Es muss sicher befestigt werden, um ein Herunterfallen während der Fahrt zu verhindern.
Die Kabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht mit beweglichen Teilen des Fahrzeugs in Berührung kommen, um Abnutzung oder Beschädigung zu vermeiden.
Die Montage muss gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen, um die Sicherheit und Funktionalität des Ladegerätes und der Halterung zu gewährleisten.
Vermeiden Sie Stoß- und Vibrationsbelastungen während der Montage, um Schäden an den Komponenten zu vermeiden.
Nach der Montage sollte die Stabilität und Funktionalität der Halterung und des Ladegerätes überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen.

KOMPATIBILITÄT MIT ANDEREN GERÄTEN

Die Kompatibilität mit anderen Geräten ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie dem Fahrzeugmodell, der Art der Halterung und der Art des Ladegerätes. Es wird empfohlen, die Kompatibilität vor der Installation zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten miteinander kompatibel sind.
Die Kompatibilität mit verschiedenen Fahrzeugmodellen kann variieren, da sich die Montagepunkte und -methoden für Halterungen und Ladegeräte von Fahrzeug zu Fahrzeug unterscheiden. Es wird empfohlen, die Kompatibilität mit dem spezifischen Fahrzeugmodell vor der Installation zu überprüfen.
Die Kompatibilität mit verschiedenen Halterungen kann von der Art der Befestigung und der Art der Halterung abhängen. Es wird empfohlen, die Kompatibilität mit der spezifischen Halterung vor der Installation zu überprüfen.
Die Kompatibilität mit verschiedenen Ladegeräten kann von der Art des Ladegerätes und der Art der Halterung abhängen. Es wird empfohlen, die Kompatibilität mit dem spezifischen Ladegerät vor der Installation zu überprüfen.
Die Kompatibilität mit verschiedenen Smartphones kann von der Art des Smartphones und der Art der Halterung abhängen. Es wird empfohlen, die Kompatibilität mit dem spezifischen Smartphone vor der Installation zu überprüfen.
Die Kompatibilität mit verschiedenen Fahrzeugzubehörteilen kann von der Art des Zubehörs und der Art der Halterung abhängen. Es wird empfohlen, die Kompatibilität mit dem spezifischen Zubehör vor der Installation zu überprüfen.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Kabelsätze gemäß den lokalen Vorschriften. Werfen Sie sie nicht in den Müll. Wenden Sie sich an Ihre lokale Recyclingstelle für eine ordnungsgemäße Behandlung.
Materialrecycling: Viele Teile der Halter, wie beispielsweise Gummipolster und Kunststoffkomponenten, können recycelt werden. Bitte prüfen Sie bei Ihrer lokalen Recyclingstelle nach spezifischen Richtlinien.
Hiermit erklärt BARK s.r.o. dass das Funkgerät Typ Tactical Magforce Slapper mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.bark.tech/magforce-slapper-manual

NL – Lees deze handleiding vóór gebruik

GEBRUIKSAANWIJZING

Controleer of de compatibiliteit van uw apparaat met de slider in de specificaties van de handleiding van uw apparaat.
Zet uw apparaat uit voor de installatie.
Sluit de USB-kabel aan op de USB-aansluiting in de auto, sluit de andere kant van de kabel aan op de poort van de tracker. Plaats de tracker dan op de aangewezen plaats. Het opladen begint automatisch.
Gebruik alleen de meegeleverde kabel met een maximum vermogen van 18W.
De temperatuur moet tussen 0 °C en 45 °C zijn om te kunnen opladen.
Slash-apparaat heeft een inductiespoel op een andere locatie, bij voorkeur de tracker in het midden van het scherm bevestigen.
Installatie:
1.Veeg aan de kant van de USB-kabel, de LED-indicatie op de tracker begint te knipperen.

SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Model nummer: G20-C20
Batterijcapaciteit: 5000 mAh
Input USB: 5V 2A, 9V 2A
Output 5W: 150mA / 18W: 1000mA
Oplaadtijd: 3-4 uur
Aandacht Oplaadapparaat
Oplaadpoort: Type-C
Oplaadmodus: Snelle oplading, Car 6V 18mA Plug-in, Variable Frequency Pulse Fast Charge, Pulse Charge, Trickle Charge, Cleaning Kit, USB-C Kabel, Gebruikershandleiding

VEILIGHEID

Draadloze opladers zijn ontworpen om specifieke apparaten, zoals smartphones, tablets, hoofdtelefoons, enz. te laden. Het gebruik van de oplader voor andere doeleinden kan de oplader of het apparaat dat wordt opgeladen beschadigen.
Controleer de draadloze oplader op zichtbare schade, zoals scratches, scratches of losse onderdelen. Gebruik een beschadigde oplader niet, omdat dit kortsluiting of oververhitting, die tot brand kan leiden, kan veroorzaken. Gebruik een beschadigde oplader niet.
Gebruik alleen de oplader die voldoet aan de specificaties van uw apparaat. Gebruik alleen de juiste soort oplader die door de fabrikant van het apparaat wordt aanbevolen.
Inductietechnologie wordt gebruikt om uw apparaat te laden. Plaats geen metalen voorwerpen tussen de oplader en het apparaat of apparaten.
Draadloze opladers zijn niet waterdicht of vochtbestendig. Gebruik ze niet in natte of vochtige omstandigheden om elektrische schokken te voorkomen.
Zorg bij het gebruik voor voldoende ventilatie om oververhitting te voorkomen. Bedek de oplader niet met kleding of andere voorwerpen.
Dit product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen. Het bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingeslikt, waardoor ze verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Houd buiten het bereik van kinderen.
Controleer altijd de oplaadstatus wanneer u uw apparaat oplaadt. Laat de oplader niet langdurig onbeheerd achtergelaten om mogelijke gevaren te voorkomen.
Gebruik de oplader niet als deze beschadigd of oververhitt is. Als de oplader beschadigd is, stop dan met het gebruik ervan en neem contact op met de fabrikant van de draadloze oplader voor reparatie of vervanging.
Demonteer, wijzig of repareer de oplader zelf niet. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen veiligheidsrisico's veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
Houd de oplader uit de buurt van hoge temperaturen, chemicaliën en andere gevaarlijke omgevingen om schade aan de oplader te voorkomen en veilig gebruik te garanderen.
Stel de oplader niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Als de oplader beschadigd is, vervang hem dan door een nieuwe.
Gebruik de oplader niet onder extreme weersomstandigheden, zoals hoge temperaturen of vochtigheid.
Gebruik onder extreme omstandigheden
Controleer voor het opladen bij hoge temperaturen of de houder en de oplader niet beschadigd zijn. Als de oplader beschadigd is, gebruik hem niet. Laad niet op bij hoge temperaturen.
Om schade te voorkomen, mag de houder niet blootgesteld worden aan rechtstreeks zonlicht.

DE VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruikte of versleten draadloze opladers en houders moeten worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Gooi ze niet weg in de vuilnisbak. Neem contact op met uw plaatselijke recycling voor een goede behandeling.
Materiaalrecycling: Veel onderdelen van de houders, zoals rubberen kussentjes en plastic onderdelen, kunnen worden gerecycled. Controleer bij uw plaatselijke recycling voor specifieke richtlijnen.
Hierbij verklaart BARK s.r.o. dat de radioapparatuur van het type Magforce Slapper voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: www.bark.tech/magforce-slapper-manual

SCHRIFT IN NEDERLAND

BARK s.r.o.
Na Pankráci 1685/60
Praha 4 - Nusle, 140 00
Czech Republic, Tschechien

PL – Przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję

INSTRUKCJA DO UŻYTKU

Sprawdź, czy urządzenie jest kompatybilne z suwakiem podanym w sekcji specyfikacji urządzenia.
Wyłącz urządzenie przed montażem.
Jeśli Wi-Fi, podłącz kabel USB do gniazda USB samochodu, a następnie podłącz drugi koniec kabla do portu tracker. Następnie można umieścić tracker w wyznaczonym miejscu. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.
Używaj tylko kabla dostarczonego z maksymalną mocą 18W.
Aby rozpocząć ładowanie, temperatura musi wynosić od 0 °C do 45 °C.
Urządzenie Slash ma cewkę indukcyjną w innej lokalizacji, najlepiej umieścić tracker w środku ekranu.
Instalacja:
1.Wytrzyj podłączenie kabla USB, dioda LED na tracker zacznie mrugać.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Numer modelu: G20-C20
Pojemność baterii: 5000 mAh
Wejście USB: 5V 2A, 9V 2A
Wyjście 5W: 150mA / 18W: 1000mA
Czas ładowania: 3-4 godziny
Uwaga na ładowarkę
Port ładowania: Typ-C
Tryb ładowania: Szybkie ładowanie, Ładowanie samochodowe 6V 18mA, Zmiennoprądowe impulsowe szybkie ładowanie, Ładowanie impulsowe, Ładowanie kroplowe, Zestaw czyszczący, Kabel USB-C, Instrukcja obsługi

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Bezprzewodowe ładowarki są przeznaczone do ładowania konkretnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety, słuchawki, itp. Używanie ładowarki do innych celów może uszkodzić ładowarkę lub ładowane urządzenie.
Sprawdź ładowarkę bezprzewodową pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zarysowania lub luźne części. Nie używaj uszkodzonej ładowarki, ponieważ może to spowodować zwarcie lub przegrzanie, co może prowadzić do pożaru. Nie używaj uszkodzonej ładowarki.
Używaj tylko ładowarki spełniającej specyfikacje twojego urządzenia. Używaj tylko prawidłowego rodzaju ładowarki zalecanego przez producenta urządzenia.
Technologia indukcyjna jest używana do ładowania twojego urządzenia. Nie umieszczaj przedmiotów metalowych między ładowarką a ładowanym urządzeniem lub urządzeniami.
Ładowarki bezprzewodowe nie są odporne na wodę ani wilgoć. Nie używaj w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby uniknąć porażenia prądem.
Podczas ładowania zapewnij odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania. Nie zakrywaj ładowarki ubraniem lub innymi przedmiotami.
Produkt nie jest zabawką i nie nadaje się dla dzieci. Zawiera małe części, które dzieci mogą połknąć, powodując zagrożenie uduszenia. Trzymać z dala od dzieci.
Zawsze monitoruj stan ładowania podczas ładowania urządzenia. Nie zostawiaj ładowarki bez nadzoru na dłuższe okresy, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
Nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona lub przegrzana. Jeśli ładowarka jest uszkodzona, przestań ją używać i skontaktuj się z producentem bezprzewodowej ładowarki w celu naprawy lub wymiany.
Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj ładowarki samodzielnie. Nieautoryzowane modyfikacje mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa i unieważnić gwarancję.
Trzymaj ładowarkę z dala od wysokich temperatur, chemikaliów i innych niebezpiecznych środowisk, aby uniknąć uszkodzenia ładowarki i zapewnić bezpieczną pracę.
Nie narażaj ładowarki na kontakt z wodą lub innymi płynami. Jeśli ładowarka jest uszkodzona, wymień ją na nową.
Nie używaj ładowarki w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak wysokie temperatury lub wilgotność.
Używanie w ekstremalnych warunkach
Przed ładowaniem w wysokich temperaturach sprawdź, czy uchwyt i ładowarka nie są uszkodzone. Jeśli ładowarka jest uszkodzona, nie używaj jej. Nie ładuj w wysokich temperaturach.
Nie wystawiaj uchwytu na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, aby uniknąć uszkodzenia.

UTYLIZACJA PRODUKTU

Zużyte lub uszkodzone ładowarki bezprzewodowe i uchwyty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucać ich do kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem recyklingu w celu prawidłowej obsługi.
Recykling materiałowy: Wiele części uchwytów, takich jak gumowe podkładki i plastikowe elementy, można poddać recyklingowi. Sprawdź w lokalnym punkcie recyklingu szczegółowe wytyczne.
Firma BARK s.r.o. deklaruje, że urządzenie radiowe typu Magforce Slapper jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej: www.bark.tech/magforce-slapper-manual

SCHRIFT IN POLEN

BARK s.r.o.
Na Pankráci 1685/60
Praha 4 - Nusle, 140 00
Czech Republic, Tschechien

RO – Citiți acest manual înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Verificați dacă compatibilitatea dispozitivului cu glisorul din specificațiile manualului dispozitivului.
Opriți dispozitivul înainte de instalare.
Dacă este Wi-Fi, conectați cablul USB la priza USB a mașinii și apoi conectați celălalt capăt al cablului la portul tracker. Apoi puteți plasa tracker-ul în locul desemnat. Se va începe automat încărcarea.
Folosiți numai cablul furnizat cu putere maximă de 18W.
Pentru a începe încărcarea, temperatura trebuie să fie cuprinsă între 0 °C și 45 °C.
Dispozitivul Slash are o bobină de inducție în alt loc, de preferat fixați tracker-ul în mijlocul ecranului.
Instalare:
1.Ștergeți conectarea cablului USB, LED indicator pe tracker va începe să clipească.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Numărul de model: G20-C20
Capacitate baterie: 5000 mAh
Intrare USB: 5V 2A, 9V 2A
Ieșire 5W: 150mA / 18W: 1000mA
Timp de încărcare: 3-4 ore
Atenție la dispozitivul de încărcare
Port de încărcare: Tip-C
Mod de încărcare: Încărcare rapidă, Mașină 6V 18mA Plug-in, Pulsare de frecvență variabilă Încărcare rapidă, Pulsare Încărcare, Picurare Încărcare, Kit de curățare, Cablu USB-C, Manual de utilizare

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Încărcătoarele fără fir sunt concepute pentru a încărca anumite dispozitive, precum smartphone-uri, tablete, căști, etc. Folosirea încărcătorului în alte scopuri poate deteriora încărcătorul sau dispozitivul care este încărcat.
Verificați dacă încărcătorul fără fir prezintă deteriorări vizibile, precum fisuri, zgârieturi sau piese slăbite. Nu folosiți un încărcător deteriorat, deoarece acesta poate provoca un scurtcircuit sau supraîncălzire, care poate duce la incendiu. Nu folosiți un încărcător deteriorat.
Folosiți numai încărcătorul care îndeplinește specificațiile dispozitivului dumneavoastră. Folosiți numai tipul corect de încărcător recomandat de producătorul dispozitivului.
Tehnologia inductivă este folosită pentru a vă încărca dispozitivul. Nu plasați obiecte metalice între încărcător și dispozitivul care este încărcat sau dispozitivele.
Încărcătoarele fără fir nu sunt rezistente la apă și la umezeală. Folosiți-le în condiții umede sau umede pentru a evita electrocutarea.
Asigurați o ventilație adecvată în timpul utilizării pentru a evita supraîncălzirea. Nu acoperiți încărcătorul cu haine sau alte obiecte.
Produsul nu este o jucărie și nu este potrivit pentru copii. Conține piese mici care pot fi înghițite de copii, provocând pericol de sufocare. A se păstra la distanță de copii.
Monitorizați mereu starea de încărcare în timpul încărcării dispozitivului. Nu lăsați încărcătorul fără supraveghere pe perioade prelungite pentru a evita potențialele pericole.
Nu folosiți încărcătorul dacă este deteriorat sau supraîncălzit. Dacă încărcătorul este deteriorat, opriți utilizarea acestuia și contactați producătorul de încărcătoare fără fir pentru reparație sau înlocuire.
Nu demontați, modificați sau reparați singur încărcătorul. Modificările neautorizate pot provoca pericole de siguranță și pot anula garanția.
Păstrați încărcătorul departe de temperaturi ridicate, substanțe chimice și alte medii periculoase pentru a evita deteriorarea acestuia și pentru a asigura funcționarea sigură.
Nu expuneți încărcătorul la apă sau alte lichide. Dacă încărcătorul este deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou.
Nu folosiți încărcătorul în condiții meteorologice extreme, precum temperaturi ridicate sau umiditate.
Folosire în condiții extreme
Înainte de a vă reîncărca la temperaturi ridicate, verificați dacă suportul și încărcătorul nu sunt deteriorate. Dacă încărcătorul este deteriorat, nu îl folosiți. Nu reîncărcați la temperaturi ridicate.
Nu expuneți suportul în locuri expuse la lumina directă a soarelui pentru a evita deteriorarea.

ELIMINAREA PRODUSULUI

Eliminați ansamblurile de cablaje deteriorate sau uzate în conformitate cu reglementările locale. Nu le aruncați în coșul de gunoi. Contactați-vă centrul de reciclare local pentru o tratare corespunzătoare.
Reciclarea materialelor: Multe piese ale suporților, precum tampoanele de cauciuc și componentele din plastic, pot fi reciclate. Vă rugăm să verificați la centrul de reciclare local pentru ghidurile specifice.
Prin prezent, BARK s.r.o. declară că echipamentul radio de tip Magforce Slapper este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: www.bark.tech/magforce-slapper-manual

SCRIE ÎN ROMÂNIA

BARK s.r.o.
Na Pankráci 1685/60
Praha 4 - Nusle, 140 00
Czech Republic, Tschechien

EL – Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελέγξτε αν η συμβατότητα της συσκευής σας με τη διαφάνεια στο τμήμα προδιαγραφών του εγχειριδίου της συσκευής σας.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν από την εγκατάσταση.
Εάν υπάρχει Wi-Fi, συνδέστε το καλώδιο USB στο υποδοχή USB στο αυτοκίνητο, και στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα του tracker. Στη συνέχεια μπορείτε να τοποθετήσετε το tracker στο καθορισμένο μέρος. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.
Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο που παρέχεται με μέγιστη ισχύ 18W.
Για να ξεκινήσει η φόρτιση, η θερμοκρασία πρέπει να είναι μεταξύ 0 °C και 45 °C.
Η συσκευή Slash διαθέτει πηνίο επαγωγής σε διαφορετικό μέρος, κατά προτίμηση τοποθετήστε το tracker στη μέση της οθόνης.
Εγκατάσταση:
1.Σκουπίστε τη σύνδεση του καλωδίου USB, η ένδειξη LED στο tracker θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αριθμός μοντέλου: G20-C20
Χωρητικότητα μπαταρίας: 5000 mAh
Είσοδος USB: 5V 2A, 9V 2A
Έξοδος 5W: 150mA / 18W: 1000mA
Χρόνος φόρτισης: 3-4 ώρες
Προσοχή στη συσκευή φόρτισης
Θύρα φόρτισης: Τύπος-C
Λειτουργία φόρτισης: Γρήγορη φόρτιση, Αυτοκίνητο 6V 18mA Plug-in, Παλμός μεταβλητής συχνότητας Γρήγορη φόρτιση, Παλμός φόρτισης, Φόρτιση σταγόνας, Κιτ καθαρισμού, Καλώδιο USB-C, Εγχειρίδιο χρήσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ασύρματοι φορτιστές είναι σχεδιασμένοι για φόρτιση συγκεκριμένων συσκευών, όπως τα smartphones, τα tablets, τα ακουστικά κεφαλής κλπ. Η χρήση του φορτιστή για άλλους σκοπούς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φορτιστή ή στη συσκευή που φορτίζεται.
Ελέγξτε τον ασύρματο φορτιστή για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές, γρατσουνιές ή χαλαρά εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο φορτιστή, καθώς μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο φορτιστή.
Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που πληροί τις προδιαγραφές της συσκευής σας. Χρησιμοποιήστε μόνο τον σωστό τύπο φορτιστή που συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
Η τεχνολογία επαγωγής χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της συσκευής σας. Μη τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα μεταξύ του φορτιστή και της συσκευής φόρτισης ή συσκευών.
Οι ασύρματοι φορτιστές δεν είναι αδιάβροχοι ή ανθεκτικοί στην υγρασία. Μη τα χρησιμοποιείτε σε υγρές ή υγρές συνθήκες για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
Κατά τη χρήση, εξασφαλίστε επαρκή αερισμό για αποφυγή υπερθέρμανσης. Μη καλύπτετε τον φορτιστή με ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. Περιέχει μικρά εξαρτήματα τα οποία μπορούν να καταπιούν από παιδιά, προκαλώντας κινδύνους πνιγμού. Κρατήστε μακριά από παιδιά.
Παρακολουθείτε πάντα την κατάσταση φόρτισης κατά τη φόρτιση της συσκευής σας. Μη αφήνετε τον φορτιστή χωρίς επίβλεψη για παρατεταμένες περιόδους για αποφυγή πιθανών κινδύνων.
Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν είναι κατεστραμμένος ή υπερθερμασμένος. Εάν ο φορτιστής είναι κατεστραμμένος, σταματήστε τη χρήση του και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ασύρματου φορτιστή για επισκευή ή αντικατάσταση.
Μη αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τον φορτιστή μόνοι σας. Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλούν κινδύνους ασφαλείας και ακύρωση της εγγύησης.
Κρατήστε τον φορτιστή μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, χημικές ουσίες και άλλα επικίνδυνα περιβάλλοντα για αποφυγή ζημιάς στο φορτιστή και εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας.
Μη εκθέτετε τον φορτιστή σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν ο φορτιστής είναι κατεστραμμένος, αντικαταστήστε τον με καινούργιο.
Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
Χρήση σε ακραίες συνθήκες
Πριν φορτίσετε σε υψηλές θερμοκρασίες, ελέγξτε αν η θήκη και ο φορτιστής δεν είναι κατεστραμμένα. Εάν ο φορτιστής είναι κατεστραμμένος, μη τον χρησιμοποιείτε. Μη φορτίζετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
Μη εκθέτετε τη θήκη σε εκτεθειμένες τοποθεσίες στο άμεσο ηλιακό φως για αποφυγή ζημιάς.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Απορρίψτε τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα καλώδια ασύρματων φορτιστών και θηκών σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. Μη τα πετάτε στα σκουπίδια. Επικοινωνήστε με τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για σωστή επεξεργασία.
Ανακύκλωση υλικών: Πολλά μέρη των θηκών, όπως τα λαστιχένια μαξιλαράκια και τα πλαστικά εξαρτήματα, μπορούν να ανακυκλωθούν. Παρακαλούμε ελέγξτε στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για συγκεκριμένες οδηγίες.
Με το παρόν, η BARK s.r.o. δηλώνει ότι η ραδιοφωνική συσκευή τύπου Magforce Slapper συμμορφώνεται με τη Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στο παρακάτω δικτυακό τόπο: www.bark.tech/magforce-slapper-manual

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BARK s.r.o.
Na Pankráci 1685/60
Praha 4 - Nusle, 140 00
Czech Republic, Tschechien

ET – Enne kasutamist lugege seda juhendit.

KASUTUSJUHISED

Kontrollige, kas teie seadme ühilduvus teie seadme juhendi tehnilise kirjeldusega.
Lülitage seade enne paigaldamist välja.
Kui Wi-Fi, ühendage USB-kaabel auto USB-pesa, seejärel ühendage kaabli teine otsa jälgimisseadme port. Seejärel saate jälgimisseadme ettenähtud kohale paigutada. Laadimine algab automaatselt.
Kasutage ainult kaasasolevat kaablit maksimaalse 18W võimsusega.
Laadimise alustamiseks peab temperatuur olema vahemikus 0 °C kuni 45 °C.
Slash seadmel on induktsioonmähis teisel kohal, parim on jälgimisseade paigutada ekraani keskele.
Paigaldus:
1.Puhastage USB-kaabli ühendus, jälgimisseadme LED-näidik hakkab vilkuma.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Mudeli number: G20-C20
Aku mahtuvus: 5000 mAh
Sisend USB: 5V 2A, 9V 2A
Väljund 5W: 150mA / 18W: 1000mA
Laadimisaeg: 3-4 tunni
Laadimisseadme tähelepanu
Laadimispesa: Tüüp-C
Laadimisrežiim: Kiirlaadimine, Auto 6V 18mA Plug-in, Muutlik sagedus Kiirlaadimine, Pulsilaadimine, Tilgalaadimine, Puhastuskomplekt, USB-C kaabel, Kasutusjuhend

OHUTUSJUHIS

Traadita laadijad on mõeldud konkreetsete seadmete, nagu nutitelefonide, tahvelarvutite, peakomplektide jne laadimiseks. Laadija kasutamine muudel eesmärkidel võib laadijat või laetavat seadet kahjustada.
Kontrollige traadita laadijat nähtavate kahjustuste, nagu pragude, kriimustuste või lahtiste osade suhtes. Ärge kasutage kahjustunud laadijat, kuna see võib põhjustada lühise või ülekuumenemise, mis võib põhjustada tulekahju. Ärge kasutage kahjustunud laadijat.
Kasutage ainult seadme tehnilised andmed rahuldavat laadijat. Kasutage ainult seadme tootja soovitatud õiget laadija tüüpi.
Induktsioontehnoloogiat kasutatakse teie seadme laadimiseks. Ärge paigutage metallesemeid laadija ja laetava seadme või seadmete vahele.
Traadita laadijad ei ole veekindlad ega niiskuskindlad. Ärge kasutage neid märgades ega niisketes tingimustes elektrilöögi vältimiseks.
Kasutamisel tagage piisav ventilatsioon, et vältida ülekuumenemist. Ärge katke laadijat riide ega muude esemetega.
Toode ei ole mänguasi ega sobi lastele. Sisaldab väikeseid osi, mida lapsed võivad alla neelata, mis võib olla ohtlik. Hoida eemal lastest.
Jälgige alati laadimisolekut seadme laadimisel. Ärge jätke laadijat pikemaks ajaks järelvalveta, et vältida võimalikke ohte.
Ärge kasutage laadijat, kui see on kahjustatud või ülekuumenenud. Kui laadija on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine ja võtke ühendust traadita laadija tootjaga parandamiseks või asendamiseks.
Ärge võtke laadijat ise lahti, ärge muutke ega parandage. Volitamata muudatused võivad ohustada ohutust ja tühistada garantii.
Hoidke laadijat kõrgete temperatuuride, kemikaalide ja muude ohtlike keskkondade eest laadija kahjustamise vältimiseks ja ohutu töö tagamiseks.
Ärge laadijat vee ega muude vedelikega kokku puutuda. Kui laadija on kahjustatud, vahetage see uue vastu.
Ärge kasutage laadijat äärmuslikes ilmastikutingimustes, näiteks kõrge temperatuur või niiskus.
Kasutamine äärmuslikes tingimustes
Enne laadimist kõrgel temperatuuril kontrollige, kas hoidik ja laadija ei ole kahjustatud. Kui laadija on kahjustatud, ärge kasutage seda. Ärge laadige kõrgel temperatuuril.
Ärge paigutage hoidikut otsese päikesevalguse kohtadesse, et vältida kahjustamist.

TOOTE KÕRVALDAMINE

Kõrvaldage kahjustunud või kulunud traadita laadijad ja hoidikud kohaliku seadusandluse järgi. Ärge viskage neid prügikasti. Pöörduge kohaliku taaskasutuskeskuse poole nõuetekohase käsitlemise tagamiseks.
Materjalide taaskasutus: Paljusid hoidikute osi, nagu kummipatsid ja plastkomponendid, saab taaskasutada. Kontrollige kohaliku taaskasutuskeskuse juhiseid.
Käesolevaga kinnitab BARK s.r.o., et raadiovõrgu seadme tüüp Magforce Slapper vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on järgmisel veebilehel kättesaadav: www.bark.tech/magforce-slapper-manual

KIRJUTAGE EESTISSE

BARK s.r.o.
Na Pankráci 1685/60
Praha 4 - Nusle, 140 00
Czech Republic, Tschechien

HU – Használat előtt olvassa el a kézikönyvet.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ellenőrizze, hogy az eszköze kompatibilis-e az eszköze kézikönyvének a specifikációs szakaszában szereplő csúszkával.
Kapcsolja ki az eszközt a telepítés előtt.
Ha van Wi-Fi, csatlakoztassa az USB-kábelt az autó USB-csatlakozójába, majd csatlakoztassa a kábel másik végét a tracker portjára. Ezután elhelyezheti a tracker-t a kijelölt helyre. A töltés automatikusan elindul.
Csak a mellékelt kábelt használja, amelynek maximum 18W teljesítménye van.
A töltés megkezdéséhez a hőmérsékletnek 0 °C és 45 °C közötti tartományban kell lennie.
Slash eszköz egy indukciós tekercs van egy más helyen, ideálisan rögzítse a tracker-t a képernyő közepén.
Telepítés:
1.Törölje a csatlakozás az USB-kábel, az LED-jelzőfény a tracker villogni kezd.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Modellszám: G20-C20
Akkumulátor kapacitása: 5000 mAh
Bemenet USB: 5V 2A, 9V 2A
Kimenet 5W: 150mA / 18W: 1000mA
Töltési idő: 3-4 óra
Figyelem a töltőkészülékre
Töltőport: Type-C
Töltési mód: Gyorstöltés, Autós 6V 18mA Plug-in, Variable Frequency Pulse Fast Charge, P

GR – Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών εάν δεν βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν τελούν υπό εποπτεία ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με τον ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέρη με υγρασία.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέρη κοντά στη θερμάστρα, τη σόμπα ή τη φωτιά