GN5360RDE

Fireangel

Intertek
18 UKM2181
EN50291-1:2010+A1:2012
EN14604:2005+AC:2008

KOMBINIERTER RAUCH- UND KOHLENMONOXIDWARNMELDER SCB10 BENUTZERHANDBUCH

FireAngel Safety Technology Limited darauf hin, dass bei Diskrepanzen der übersetzten Abschnitte, gilt die englische Anleitung als zutreffend und korrekt.

Dieser optische Rauchwarnmelder kann langsam schwelende Brände erkennen. Wie bei anderen Rauchwarnmeldern können bei Dampferwärmung Täuschungsalarme auftreten, weshalb der Melder nicht in der Nähe von Badezimmern montiert werden sollte.
Im möglichst frühzeitig gewarnt zu werden, sollten Sie diesen kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxidwarnmelder (CO-Warnmelder) in allen Räumen mit Temperaturen zwischen 5° C und 40 °C montieren. Durch längere Exposition gegenüber Temperaturen außerhalb dieses Bereichs kann die Empfindlichkeit des Geräts beeinträchtigt werden.
Prüfen Sie die für Ihre Wohnung geltenden lokalen Gesetze und sicherzustellen, dass sie eingehalten werden.
Der Melder muss von einer dazu befähigten Person nach der Anleitung montiert werden.
Dieser kombinierte Rauch- und CO-Warnmelder ist nur für den Anwendung in Wohnbereichen und nicht kommerzielle und industrielle Umgebungen ausgelegt.

© FireAngel Safety Technology Limited
Vangard Centre,
Coventry CV4 7EZ,
United Kingdom.

Technicher Support
Online www.fireangelsupport.com
E-Mail: technik@fireangeltech.com
Telefon: 0800 141 2561

1. MONTAGEORT

Der kombinierte Rauch- und Kohlenmonoxidwarnmelder (CO-Warnmelder) ist geeignet für die Montage in Treppenhäusern, in Fluren, Schlaf-, Wohn- und Esszimmern.
Bringen Sie den Warnmelder in Schlafzimmern und Wohnzimmern in der Nähe des Schlafbereichs an. Gibt es mehrere Schlafbereiche, montieren Sie in jedem davon einen weiteren Warnmelder.
Befindet sich der Warnmelder im selben Raum wie ein mit Brennstoff betriebenes Gerät, das sollte er aber Möglichkeit 3 m von diesem Gerät entfernt montiert werden.
Mögliche Kohlenmonoxid-Quellen sind unter anderem: Öl- und Gaskessel, tragbare Generatoren, Öl- und Feststofföfen, Gas- und Paraffinheizöfen, Grills, ventsofte Schornsteine, Holz- und Gaskamine, jegliche mit Gas oder Kohlenstoffen betriebene Geräte.
Der Warnmelder muss mindestens 300 mm von Beleuchtungskörpern und Wänden entfernt angebracht werden. Er sollte so mittig wie möglich in dem Raum montiert werden.
Er sollte nicht fehlt als 600mm, unterhalb des höchsten Punktes des Raumes angebracht werden.
Bei der Wandmontage muss sich die Oberkante des Warnmelders zwischen 150 mm und 300 mm unterhalb der Decke und mindestens 300 mm von der nächsten Wand entfernt befinden.

2. INSTALLATION

WARNUNG! Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Montageanleitung sicher an der Decke bzw. Wand befestigt werden.

2a Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke oder Wand.

2b Drücken Sie den Warnmelder auf die Montageplatte und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn einzurichten.

2c Drücken Sie die Testtaste ◄. Der Alarm ertönt.

Halten Sie die Testtaste 10 s lang gedrückt. Der Warnmelder sollte nun mit der normalen Alarmlautstärke von 85 dB.

DER WARNMELDER MUSS AUF NORMALLAUTSTÄRKE ANGEPASST WERDEN, UM IHN EINZUSCHALTEN.
Nach dem Einschalten leuchten drei farbige LEDs (grün/gelb/rot) kurz auf und das Gerät gibt einen Ton von sich. Die grüne LED zeigt dann 40 Sekunden lang Dauerlicht. Danach blinkt die grüne LED an der Vorderseite ca. alle 40 s, um anzuzeigen, dass das Gerät aktiv ist.
Die Testtaste muss nach dem Loslassen 10 Sekunden lang gedrückt sein. Dieser Prozess dauert 10 s. Danach ertönt eine Pause von 1,5 s, danach ertönt ein kurzer Piepton gefolgt von einer Pause von 5 s. Dieses Muster wiederholt sich während der Dauer des Tests. Die rote LED blinkt im selben Muster.
Dieser CO-Warnmelder ist weitestgehend frei von Wartungsarbeiten. Inspektion und Wartung von Geräten, die mit Brennstoff betrieben werden (einschließlich gegebenenfalls Ölen und Entlüftungssysteme) oder für das Kamirkehren.

3. WARTUNG

3a Testen Sie den Warnmelder **mindestens monatlich.**

3b Reinigen Sie den Warnmelder **alle 3 Monate** mit einem Staubsauger.

3c Um eine Verschmutzung des Sensors im Warnmelder zu verhindern, nehmen Sie das Gerät nicht an und verwenden Sie keine Kunststoffe, Aerosole und Lösungsmittel.

3d Tauschen Sie den Warnmelder **alle 10 Jahre** aus.

Der CO-Warnmelder misst den Anteil an CO in der umgebenden Luft in ppm ("parts per million", ein Teilchen CO auf eine Million Teilchen).
35 ppm Maximal zulässige Konzentration für die Dauerexposition auf Erwachsene in einem Zeitraum von acht Stunden laut Empfehlung der Gesundheitsbehörde Occupational Safety & Health Administration (OSHA).
200 ppm Leichte Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Übelkeit nach 2 bis 3 Stunden.
400 ppm Schwerer Kopfschmerz innerhalb von 1 bis 2 Stunden. Lebensgefahr nach 3 Stunden.
800 ppm Schwindelgefühl, Übelkeit und Krämpfe innerhalb von 45 Minuten, Bewusstlosigkeit innerhalb von 2 Stunden. Tod innerhalb von 2 bis 3 Stunden.
1600 ppm Schwindelgefühl, Übelkeit und Krämpfe innerhalb von 45 Minuten, Bewusstlosigkeit innerhalb von 2 Stunden. Tod innerhalb von 2 bis 3 Stunden.
Dieses Gerät dient dem Schutz von Personen vor den akuten Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung, kann jedoch chronische Auswirkungen der Kohlenmonoxidexposition nicht verhindern oder vorhersehen. Es ist daher besonders medizinischen Leiden unter Umständen nicht vorbeugend geeignet. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Arzt.

Wenden Sie dabei ausschließlich das in diesem Handbuch beschriebene Testverfahren an. Machen Sie sich nicht an dem Warnmelder zu schaffen, da dies zu Stromschlägen und Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

4. VERHALTEN BEI EINEM RAUCHALARM

IGNORIEREN SIE NIEMALS EINEN ALARM. WENN SIE ÜBER DIE URSACHE DES ALARMS IM ZWEIFEL SIND, GehEN SIE DAVON AUS, DASS EIN BRAND VORLIEGT.
Sind sowohl Rauch als auch Kohlenmonoxid vorhanden, hat der Rauchalarm Vorrang.

4a Das Signalmuster für den Rauchalarm ist eine wiederholte Folge von 3 langen Piepton und 1,5 Sekunden Stille. Die rote LED blinkt im selben Muster.
Alarmton: ◄)) ◄)) ——1.5s—► ◄)) ◄)) ◄))

Der Alarmton erklingt 10 Sekunden lang mit einer geringeren Lautstärke, die danach auf die normale Alarmlautstärke von 85 dB ansteigt.

4b VERLASSEN SIE SOFORT DIE RÄUMLICHKEITEN. Stellen Sie sicher, dass jeder, dieses Sie Gebäude mit einem Tuch ab und spanen Sie Ihren Atem, während Sie in Sicherheit kriechen.

4c RUFEN SIE DIE FEUERWEHR. Rufen Sie die Notrufnummer an, wenn Sie sich außerhalb des Gebäudes befinden.

Beim Ausbruch eines Feuers kann ein sorgfältig ausgearbeiteter Fluchtplan Leben retten. Beachten Sie die folgenden Hinweise:
• Stellen Sie sicher, dass alle betreffenden Personen mit der Bedeutung des Alarmsignals vertraut sind.
• Halten Sie alle Fenster und Türen geschlossen, sofern diese nicht für Fluchtwege geöffnet werden müssen.
• Legen Sie schon im Voraus einen Treffpunkt für den Fall einer Evakuierung fest.
• Erkundeten Sie vor dem Ernstfall einen Fluchtplan und üben Sie die damit verbundenen Fluchtmaßnahmen.
• Erneut Feuerfest Gebäuden (Überprüfung des Gebäudes. Führen Sie regelmäßig Feueralarmübungen durch. Über Sie Ihre Flucht.

5. VERHALTEN BEI EINEM CO-ALARM

Ein lauter Alarm ist ein Warnzeichen für möglicherweise tödliche Konzentrationen von Kohlenmonoxid. Ignorieren Sie niemals diesen Alarm, da eine weitere Einatmung tödlich sein kann. Unbemerkte, langsam schwelende Brände können Kohlenmonoxidvergiftung.
Wenden Sie sich an die zuständigen Einrichtungen, um alle Kohlenmonoxidprobleme zu lösen.

5a Das Signalmuster für den CO-Alarm ist eine wiederholte Folge von 5 kurzen Piepton und 5 Sekunden Stille. Die rote LED blinkt im selben Muster.
Alarmton: ◄)) ◄)) ◄)) ——5s—► ◄)) ◄)) ◄))

Der Alarmton erklingt zunächst 10 Sekunden lang mit einer geringeren Lautstärke, die danach auf die normale Alarmlautstärke von 85 dB erhöht wird.

5b Bleiben Sie ruhig; öffnen Sie Türen und Fenster, um zu lüften. Stellen Sie die Heizung oder jegliche mit Brennstoff betriebenen Geräte ein und schalten Sie sie nach Möglichkeit aus.

5c Verlassen Sie die Räumlichkeiten und lassen Sie Türen und Fenster geöffnet.

5d Rufen Sie den Brennstofflieferanten über diesen Kohlenmonoxidalarm an und bitten Sie ihn darum, ein Gerät und wieder, wenn sie von Fachleuten überprüft worden sind.

JE NACH DEM GEMESSENEN KOHLENMONOXIDKONZENTRATION ERTÖNT DER ALARM ZUERST NACH 60 BIS 240 MINUTEN. DIESER ALARM ERTÖNT NICHT, WENN DIE KONZENTRATION DER KOHLENMONOXIDWERTE ZUERST DANN, WENN KEIN ALARM MEHR ZU ERTÖNEN.
Alle Haushaltsmitglieder sollten auf folgende Symptome achten, die auf Kohlenmonoxidvergiftung hinweisen können:
• Milde Ermüdung; Leichte Kopfschmerzen, Übergehen, Müdigkeit (oft als Grippe oder Lebensmittelvergiftung fehlgedeutet).
• Fortgeschrittene Stufe; Lähmung, Gedächtnisschwächen, Bewusstmerkes, Verwirrungsgefühl, Herzrasen.
• Letzte Stufen; Bewusstlosigkeit, Ohnmachtsgefühl, Krämpfe, Versagen des kardiorespiratorischen Systems, Tod.

SCB10 KOMBINIERWARNMELDER DATAUK ZERTIFIZIERTE ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
Ausgabe 2 Änderung 1
Ausgabe 2 Änderung 1
**Ausgabe 2 Änderung 1